

Technical Documentation

Technische Beschreibung

Kontron PSI ψ 80/900/9000

Operating System KOS

Betriebssysteme KOS

KONTRON
ELEKTRONIK
GRUPPE



**KONTRON
COMPUTER**

Dokumentation zu Kontron PSI Systemen unter dem Betriebssystem KOS

Die vorliegende Dokumentation besteht aus den Handbüchern "Bedienungsanleitung" und "Technische Beschreibung", sowie einer Beschreibung der verwendeten Tastaturen. Ein Stichwortverzeichnis zu den beiden Handbüchern befindet sich im Anhang der "Technischen Beschreibung".

Inhaltsverzeichnis der Bedienungsanleitung:

- BA - A Übersicht über Kontron PSI Dokumentation
- BA - B Kontron PSI Systeme: Zusammenstellung von Hardware und Betriebssoftware
- BA - C Inbetriebnahme der Kontron PSI Computersysteme
- BA - D Einführung in Betriebssystem KOS und Systemkommandos
- BA - E EDIT: Editor des Kontron PSI Systems
- BA - F BASIC-Interpreter-Beschreibung

Inhaltsverzeichnis der Technischen Beschreibung:

- TB - A Konzepte und Grundlagen des Betriebssystems KOS
- TB - B Systemkommandos zum Betriebssystem KOS
- TB - C KOS-Betriebssystembeschreibung
- TB - D KOS-Utilities
- TB - E Assembler, Linker und Crossreference-Generator
- TB - F Debugging Module KDM
- TB - G Anhang: Tabellen
- TB - H Stichwortverzeichnis beider Handbücher

Literaturhinweise:

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Dokumentationen:

Hardware Beschreibung: Kontron PSI 80/82-Baugruppen
Kontron PSI 908/9C/98-Baugruppen
Kontron PSI 980-Baugruppen

Technische Hinweise: aktuelle technische Hinweise

Weitere Unterlagen:

Installation: siehe Installationshandbuch

Service Unterlagen: siehe Service Dokumentation

Optionale Software: siehe jeweilige Dokumentation

Kontron ECB-Computer-
baugruppen: siehe jeweilige Dokumentation

Integrierte Schalt-
kreise: siehe Dokumentation der jeweiligen
Hersteller

Bedienungsanleitung

KONTRON

PSI - SYSTEME

Diese Bedienungsanleitung führt Sie zunächst in die Handhabung der Kontron PSI-Computer-Systeme und der Systemsoftware Kontron KOS ein. Es folgen die Beschreibungen des Editorprogramms EDIT und des BASIC-Interpreters unter dem Betriebssystem KOS. Im Anhang sind Codetabellen, Tastaturbelegungen etc. enthalten.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Dieses Handbuch ist mit größter Sorgfalt erstellt worden. Es wird jedoch keine Gewähr für die Freiheit von Fehlern und Irrtümern gegeben.

Für alle Anfragen stehen Ihnen unsere Technischen Büros und Ihr Distributor zur Verfügung.

Copyright by Kontron Mikrocomputer GmbH,
Eching
Alle Rechte vorbehalten
Mai 1986

DOK-PSI/KOS-D0186

Inhaltsverzeichnis der Bedienungsanleitung:

- BA - A Übersicht über Kontron PSI-Dokumentation
- BA - B Kontron PSI-Systeme: Zusammenstellung von Hardware und Betriebssoftware
- BA - C Inbetriebnahme der Kontron PSI-Computersysteme
- BA - D Einführung in Betriebssystem KOS und Systemkommandos
- BA - E EDIT: Editor des Kontron PSI-Systems
- BA - F BASIC-Interpreter-Beschreibung

Literaturhinweise:

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Abschnitten:

Technische Beschreibung: Konzepte und Grundlagen
 Systemkommandos zum Betriebssystem KOS
 KOS-Betriebssystembeschreibung
 KOS-Utilities
 Assembler, Linker, Crossreference-Generator
 Debugging Module (KDM)
 Anhang: Tabellen

Hardware Beschreibung: Kontron PSI 80/82-Baugruppen
 Kontron PSI 908/9C/98-Baugruppen
 Kontron PSI 980-Baugruppen

Weitere Unterlagen:

Installation: siehe Installationshandbuch

Service Unterlagen: siehe jeweilige Dokumentation

Optionale Software: siehe jeweilige Dokumentation

Kontron ECB-Computer-
baugruppen: siehe jeweilige Dokumentation

Integrierte Schaltungen: siehe Dokumentation der jeweiligen Hersteller

STAND:

Version 4.33/5.46/5.56/6.06 Mai 1986

FROHERE STÄNDE:

Version 4.33/5.46/5.56/6.06	Dezember 1985
Version 4.33/5.44/5.54/6.05	Mai 1984
Version 4.33/5.44/5.54/6.04	August 1983
Version 4.33/5.44/5.54/6.03	April 1983
Version 4.33/5.4/5.5/6.0	Dezember 1982
Version 4.3/5.3	November 1981
Version 3.2	April 1980

**Übersicht
über
Kontron PSI Dokumentation**

Stand: Mai 1986

Version: 4.33/5.46/5.56/6.06

Kontron PSI Systeme werden mit umfangreicher Dokumentation geliefert.

Der erste Abschnitt dieser Bedienungsanleitung gibt Ihnen die Übersicht, wo welche Themen erläutert sind.

Übersicht über die Kontron PSI-Dokumentation

Die Einsatzmöglichkeiten Ihres Kontron PSI-Systems sind vielfältig. Wir wollen Ihnen die Anwendung dieser Computersysteme als Werkzeug in Ihrer Aufgabenstellung durch die möglichst vollständige Beschreibung aller Funktionen erleichtern.

Um Ihnen das Auffinden der für Sie wichtigen Informationen leicht zu machen, haben wir die Dokumentation in folgende Abschnitte aufgeteilt:

Teil 1: Bedienungsanleitung für Kontron PSI-Systeme

Dieser Teil enthält die notwendige Grundinformation zum Umgang mit Dokumentation, Software und Hardware. Dieser Teil ist sowohl für den Erstbenutzer als auch für den erfahrenen Anwender von Computern gleichermaßen wichtig, denn er gibt Ihnen

- Übersichten über Dokumentation zu Kontron PSI-Systemen, Computerbaugruppen, Bauelementen und Software
- Hinweise zur ersten Inbetriebnahme
- Einführungen in die Handhabung der Systemsoftware
- Informationen über den Kontron Texteditor EDIT
- Informationen über den Kontron BASIC-Interpreter und Codetabellen, Tastaturbelegungen etc.

Teil 2: Technische Beschreibung zu Kontron PSI-Systemen

Dieser Teil ist notwendig für den Anwender, der die Möglichkeiten der Hardware in maschinen-naher Programmierung ausschöpfen, die Funktionen des transparenten Betriebssystems KOS in seinem Anwendungssystem benutzen, eigene Peripherietreiberprogramme entwickeln oder einfach alle Hilfen der Systemdienstprogramme für sich nutzen will.

In der Technischen Beschreibung finden Sie:

- Konzepte und Grundlagen der Systemsoftware KOS und der Dienstprogramme
- Beschreibung der Systemkommandos und des Betriebssystems KOS
- Treiber und andere Utilities
- Assemblerbedienung
- Programmtest (Debugging Monitor)

Teil 3: Hardware-Beschreibung der Kontron PSI-Systeme

Dieser Teil befaßt sich mit den Zentraleinheiten und E/A-Baugruppen Ihres Kontron PSI-Systems. Dieses Wissen ist notwendig für Sie, wenn Sie Ihr System um eigene oder Standard-Hardware an den dafür verfügbaren Schnittstellen erweitern, oder wenn Sie spezielle Eigenschaften der Hardware in Ihrer Anwendung einsetzen wollen.

Teil 4: aktuelle technische Hinweise

Wo finden Sie Informationen über noch nicht genannte Gebiete Ihres Interesses?

Folgende Übersicht soll Ihnen Hinweise geben:

Integrierte Bausteine in den Kontron PSI-Einheiten:

Kurzinformationen enthält der Teil 3: Hardware-Beschreibung.

Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern, die Sie bei den jeweiligen Herstellern und deren Distributoren anfordern können.

Installation:

Kurzinformationen enthält das Installations-Handbuch.

Hardware-Module, wie Floppy Disk-Laufwerke, Bildschirme etc.:

Die wesentlichen Informationen sind in Service-Handbüchern enthalten, die bei Kontron bestellt werden können.

Z80-Befehlssatz:

Bitte bestellen Sie die ausführliche Z80-Befehlssatz-Dokumentation, Bestellbezeichnung: **Z80-Assembler-Sprache Benutzerhandbuch**

Optionale Software und Computer-Sprachen:

Die volle Dokumentation über die von Kontron Mikrocomputer verfügbaren Software-Optionen sind im Lieferumfang der jeweiligen Software-Bestellung enthalten. Kurzübersichten sind verfügbar bzw. in Vorbereitung: Fragen Sie Ihr Technisches Büro oder Ihren Distributor.

Kontron ECB-Computerbaugruppen als Erweiterung zu Kontron PSI-Systemen:

Übersichten und detaillierte Beschreibungen aller Kontron ECB-Baugruppen können bei Kontron Mikrocomputer bestellt werden. Fragen Sie Ihr Technisches Büro oder Ihren Distributor.

Anwendungssoftware:

Für eine Reihe von Branchen und Anwendungen existieren fertige und erprobte Software-Lösungen. Fragen Sie Ihr Technisches Büro oder Ihren Distributor.

Peripheriegeräte:

Drucker, Plotter, Graphische Eingabegeräte etc. sind von Kontron Mikrocomputer verfügbar. Sprechen Sie mit Ihrem Technischen Büro oder Ihren Distributor.

Spezifikationen:

Auskünfte über den spezifizierten Leistungsumfang und die garantierten Technischen Daten enthalten die jeweiligen Spezifikationen aus Ihrem Angebot bzw. der aktuellen Preisliste. Beachten Sie bitte, daß ausschließlich diese Spezifikationen nach den Kontron Verkaufs- und Lieferbedingungen den Leistungsrahmen unserer Systeme definieren. Technische Änderungen, Weiterentwicklungen und Erweiterungen bleiben vorbehalten.

Einführung:

Last not least - wir haben für Sie einen Einführungskurs entwickelt, der Sie Schritt für Schritt in Computertechnik und -Anwendung voranbringt.

Für alle Fragen sind unsere Technischen Büros und Ihr Distributor für Sie da. Rufen Sie Ihren nächstgelegenen Partner an:

Kontron Deutschland - Technische Büros:

1000 Berlin 41
Albrechtstr. 34
Tel. 030/7923031-3
Telex 185484

8057 Eching
Oskar-von-Miller-Straße 1
Tel. 08165/77-1
Telex 526719

2000 Hamburg 70
Königsreihe 2
Tel. 040/68295-0
Telex 211998

6000 Frankfurt 70
Kennedy-Allee 34
Tel. 069/6317-0
Telex 414881

3000 Hannover 81
Hermann-Guthe-Str. 3
Tel. 0511/839051-57
Telex 923729

7000 Stuttgart 30
Maybachstr. 39 a
Tel. 0711/89170
Telex 723061

4000 Düsseldorf 1
Ronsdorfer Str. 143
Tel. 0211/7361-0
Telex 8582675

8500 Nürnberg 20
Rennweg 60/62
Tel. 0911/533306
Telex 626391

Kontron International Distribution

AUSTRIA

Kontron GmbH & Co KG
Eisgrubengasse 2
A-2334 Vösendorf/b. Wien
Phone: 0043-222692531
Telex: 047-131699

BELGIUM

MICROTRON pvba/sprl
Generaal Dewittelaan 7
B-2800 Mechelen
Phone: 0032-15-21 22 23
Telex: 046-22606

FRANCE

Kontron SARL France
6, rue des Freres Caudron
F-78140 Velizy-Villacoublay
Phone: 00331-39469722
Telex: 042-695673

ITALY

ICET SRL
Via Quarto Negroni 63
I-40 Checchina (Roma)
Phone: 0039-6-9314531
Telex: 043-611183

JAPAN

Kontron K.K.
Kowa Bldg. No. 25
8-7, Sanbancho
Chiyoda-Ku-Tokyo 102
Phone: 03-263-4801
Telex: 0720-2323190

NETHERLANDS

Tekelec Airtronic
Industrieweg 8a
NL-2712 LB Zoetermeer
Phone: 0031-79-310100
Telex: 044 33332

PORTUGAL

MATTOS TAVARES
ELECTRONICA LDA
Apartado 2171
1104 Lisboa Codes
Phone: 0035-1-616261
Telex: 040-12220

SOUTH AFRICA

ALTECH ELECTRONIC SYSTEMS
DIVISION
P.O. Box 41062
Craighall 2024
2017 Republic of S. Africa
Phone: 0027-11-788-1700
Telex: 095-4-22033

SPAIN

Kontron S.A.
Salvatierra, 4
E-Madrid 34
Phone: 0034-1-7291155
Telex: 052-23382

SWITZERLAND

KONTRON Zürich
Bernstr. Süd 169
CH-8048 Zürich
Phone: 0041-1-4354111
Telex: 045-822195

UNITED KINGDOM

KONTRON ELECTRONICS LTD.
Blackmoor Lane
Croxley Centre, Watford
GB-Herts. WD1 8XQ
Phone: 0044-923-45991/56252
Telex: 051-922012

TURKEY

MONITOR DIGITAL TEKNİK
Fomara Cad. Fomara Han 98
Bursa / Turkey
Phone: 0090-2-4144841
Telex: 0607-32158

THAILAND

Trane International Co. Ltd.
918/91 Tarksin Bridge Rd.,
Klongsarn P.O.Box 6-49
Bangkok 10600 Thailand
Phone: 466-3422
Telex: 086-82189

UNITED STATES

KONTRON ELECTRONICS Inc.
1230 Charleston Rd.
Mountain View, CA 94039-7230
USA
Phone: 001-415-965-7020
Telex: 0230-910 378 5207

Zur Schulung:

Wenn Sie sich weiterbilden wollen in Computer-Hardware, Computer-Baugruppen, Programmierung und Systementwicklung: Kontron führt jährlich mehr als 100 Kurstage in Eching und in den Häusern unserer Kunden durch. Fragen Sie uns!

Und zum Service für Kontron PSI-Systeme und Peripheriegeräte:

Kontron bietet über die übliche Werksgarantie (6 Monate, Reparatur/Wartung in Eching) hinaus **'Service vor Ort'**: innerhalb von 48 bzw. 24 Stunden wird im Rahmen Ihres Wartungsvertrages Ihr System bei Ihnen im Haus (BRD) geprüft und in Stand gesetzt. Der Wartungsvertrag sichert Ihnen die Verfügbarkeit Ihrer Investition.

Fragen Sie Ihr Technisches Büro nach dem Kontron Wartungsvertrag!

Und nun: Lernen Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Kontron PSI-Systems für die Lösung Ihrer Aufgabenstellung kennen!

1. Einleitung
2. Beschreibung des Systems
3. Bedienung

4. Technische Daten
5. Fehlerbehebung
6. Anhang

7. Sonstige Informationen
8. Kontakt

Kontron PSI Computer-Systeme

Hardware und Betriebssoftware KOS

Stand: Dezember 1985

Version: 4.33/5.46/5.56/6.06

Kontron PSI-Systeme sind eine Serie von allgemeinen Computern für kommerzielle, technisch-wissenschaftliche und industrielle Anwendungen.

Der folgende Abschnitt dokumentiert die Zusammenhänge zwischen Typenbezeichnung, wesentlichen Merkmalen, Hardware-Eigenschaften und Betriebssoftware-Versionen.

Kontron PSI-Computersysteme - Hardware und Betriebssoftware

Die **Typenbezeichnung** enthält die wesentlichen Informationen über die Hardware-Konfiguration:

a) Die Serie:

```

Kontron      PSI      98

*           *           *
*           *           ***** Reihe: 80.... Kompaktsysteme
*           *           82.... Industriecomputer
*           *           98.... Kompaktsysteme
*           *           9xx... 'Ergo Line' Computer
*           *
*           ***** Serie: PSI
*
***** Hersteller: Kontron, Eching/München

```

b) die Ausstattung:

Kontron PSI98Q/M2

```

* * *
* * ***** Konfiguration: S2: 2 FD-Laufwerke
* * M2: 2 FD-Laufwerke, erweiterbar
* * durch Kontron ECB-Computer-
* * Baugruppen
* * W10: Integrierte Festplatte,
* * 10 MByte (formatiert)
* * W20: Integrierte Festplatte,
* * 17.8 MByte (formatiert)
* * W40: Integrierte Festplatte,
* * 40 MByte (formatiert)
* * TC: Terminal Computer
* * C: Terminal Computer
* *
* * ***** -: FD-Kapazität 154 kByte (nicht für
* * Neuentwicklungen) bzw. ohne FD
* * D: FD-Kapazität 308 kByte
* * Q: FD-Kapazität 616 kByte, grüner Sichtschirm
* * H: FD-Kapazität 616 kByte, hochauflösender
* * schwarz/weiß Sichtschirm (nur Kontron PSI980H)
* *
* * ***** Hauptspeicherkapazität und CPU:
* * 80/82: 64 kByte/Z80A
* * 980/908/9C/98: 256 KByte/Z80A

```

Die **Zentraleinheit-Baugruppen** sind:

Serie/Typ:	Baugruppe:	Charakteristik:
Kontron PSI80	KDT4	Zentraleinheit (Z80A, 64kB) und Ein-/Ausgabe, FD-Kapazität begrenzt auf 154 kByte (nicht für Neuentwicklung)
Kontron PSI80 Kontron PSI82	KDT5	Zentraleinheit (Z80A, 64kB) Ein-/Ausgabe, FD-Kapazität 308 bis 616 kByte, integrierte Festplatte möglich, Option Kontron KOBUS möglich (nicht für Neuentwicklung)
Kontron PSI908 Kontron PSI9C Kontron PSI98	KDT6	Zentraleinheit (Z80A, 256 kByte) und Ein-/Ausgabe, FD-Kapazität je 616 kByte, KOBUS-fähig
	IOC/9xx IOC/98	Schnittstellen
Kontron PSI980	TCB/Z80-1	Zentraleinheit (Z80A, 256 kByte), FD-Kapazität 616 kByte, integrierte Festplatte und Wechselplatte möglich, KOBUS-fähig
	TCB/IOV-1/2	Ein-/Ausgabe-Baugruppe (Video, IEEE488, serielle Schnittstellen, etc.)
	TCB/BUS	Bus-Baugruppe mit ECB/TCB-Erweiterungsmöglichkeiten
Kontron ECB/KCP128	ECB/KCP128	Zentraleinheit (Z80A, 128 kByte), RS422-Schnittstelle, RS232-Schnittstelle, KOBUS-fähig. Bei Erweiterung mit ECB/FD1 FD-Kapazität 616 kByte.

Die zugehörigen **Betriebssoftware-Stände** sind:

Kontron PSI80-KDT4	KOS4.33
Kontron PSI80/82-KDT5	KOS5.46/5.56
Kontron PSI908/9C/98-KDT6	KOS6.06
Kontron PSI980-TCB/Z80-1	KOS6.06
Kontron ECB/KCP128	KOS6.06

Die Dokumentation der Systemsoftware gilt für KOS4, KOS5 und KOS6 gleichermaßen. Auf Erweiterungen wird im Einzelfall hingewiesen.

Die Hardware-Dokumentation für Ihr Kontron PSI-System ist im jeweiligen Band 'Hardware' enthalten.

Für optionale Software, Peripherie und für Hardware-Erweiterungen sind die zugehörigen Dokumentationen Teil des Lieferumfangs.

Und nun: Zur Inbetriebnahme Ihres Kontron PSI-Systems!

**Inbetriebnahme der
Kontron PSI-Computersysteme**

Einschaltanleitung, Handhabung von Disketten, Pflege und Reinigung des Computersystems, erste Hilfe bei technischen Störungen.

Version: 4.33/5.46/5.56/6.06

Dezember 1985

Die folgende Beschreibung gibt Ihnen Hilfestellung beim ersten Einschalten Ihres Systems.

Unabhängig davon, welchen Wissenstand Sie bezüglich Computersystemen haben: die hier und im folgenden Kapitel 'Bedienung' vermittelten Informationen ersparen Ihnen später mit Sicherheit viel Zeit.

Bitte beachten Sie insbesondere die Hinweise zum Arbeiten mit Disketten.

Das System ist für den Einsatz in einem geschlossenen System vorgesehen. Die Bedienung erfolgt über die Tasten und Schalter an der Frontplatte. Die Details sind im Bedienungshandbuch beschrieben.

Die Bedienung des Systems erfolgt über die Tasten und Schalter an der Frontplatte. Die Details sind im Bedienungshandbuch beschrieben.

Die Bedienung des Systems erfolgt über die Tasten und Schalter an der Frontplatte. Die Details sind im Bedienungshandbuch beschrieben.

Die Bedienung des Systems erfolgt über die Tasten und Schalter an der Frontplatte. Die Details sind im Bedienungshandbuch beschrieben.

Inbetriebnahme von Kontron PSI-Systemen

Bevor Sie Ihr Kontron PSI-System einschalten: Machen Sie sich mit den folgenden Regeln zum Arbeiten mit Floppy Disks vertraut:

Sie verwenden Disketten zur Programm- und Datensicherung. Wir möchten Sie daher zunächst über Grundlagen informieren, die für die Behandlung der Floppy-Disk-Laufwerke und der Datenträger (= Disketten) wichtig sind, da hiervon **Betriebsicherheit und Zuverlässigkeit** in hohem Maße abhängen.

Grundlegend sind zunächst die für die in Kontron PSI-Systemen verwendeten Laufwerke gegebenen Spezifikationen für das Diskettenmaterial:

- Double density: Aufzeichnungsdichte längs einer Spur
- Double sided: verwendet in "Q/H"-Systemen/Single sided: verwendet in "D"-Systemen
- 100 bzw. 96 tpi: Spurdichte von 100 bzw. 96 Spuren pro Zoll, wird auch definiert als 80 Spuren pro Diskettenseite.

Disketten, die diese Grundspezifikationen nicht erfüllen, sind nicht zuverlässig betreibbar.

Darüber hinaus wurden folgende, nicht direkt spezifizierte Einflußgrößen in umfangreichen Versuchen ermittelt:

- Durchbiegung von Disketten erschwert die Wiederholbarkeit der Justage beim Einlegen.
- Schlechte Gleitfähigkeit der Diskettenscheibe in der Diskettenhülle erschwert das Zentrieren bei aus der Mittellage gerutschten Disketten
- Verstärkungsringe verhindern die durch beim "gefühllosen" Schließen der Laufwerkstür mögliche Beschädigung des Innenlochs von Disketten.
- Glatte Oberfläche des Magnetmaterials erleichtert die Verschiebbarkeit und schont den Schreib-/Lesekopf des Laufwerks.

Wesentlich ist jedoch vor allem die Handhabung der Disketten:

- Staub, Magnetfelder, Fingerabdrücke auf dem Diskettenmaterial, Hitze, Sonnen- und Feuchtigkeitseinwirkung und normale Abnutzung beschädigen Disketten.
- Langsames Schließen der Laufwerkstür, möglichst bei drehendem Laufwerksmotor, erleichtert das Zentrieren der Disketten. Hier hilft die Eigenschaft der Kontron PSI-Systeme, daß Diskettenlaufwerke noch für einige Sekunden nachlaufen. Ist eine kritische Diskette beim ersten Einlegen nicht lesbar, dann genügt ein Öffnen der Laufwerkstür und sorgfältiges Wiedereinlegen der Diskette während der Motor noch läuft.

Was ist bei Diskettenproblemen zu beachten?

- 1) Bitte überprüfen Sie als erstes die Spezifikation der Disketten (Schreibdichte, ein-/zweiseitiger Betrieb, Spurdichte).
- 2) Überprüfen Sie die Zentrierbarkeit der Disketten: Exzentrisch verschobene Disketten wieder grob zentrieren und bei laufendem Motor einlegen.
- 3) Verwenden Sie Disketten mit Verstärkungsring, da ausführliche Tests gezeigt haben, daß mit diesen Disketten auch bei weniger gut ausgebildetem Bedienungspersonal das Einlegen von Disketten weniger Anlaß zu Fehlern bietet.
- 4) Bitte beachten Sie, daß bei der Herstellung von Disketten auch chargenabhängige Abweichungen durchaus auftreten können. Dies betrifft vor allem die Verschiebbarkeit der Disketten innerhalb der Diskettenhülle. **Kontron Disketten sind deswegen vom Hersteller speziell in diesem Punkt zusätzlich überprüft.**

Nachstehend Disketten, die geprüft und für geeignet befunden worden sind:

Memorex Mini Flexible Disc 2d-80 Part.No. 3201-3501
Verbatim Datalife 5 1/4"
BASF Flexy-Disk 5 1/4" 2/96 mit Verstärkungsring
TEAC FD-35F Micro Flexible Disk Drive

Und wie steht es mit Reinigungsdisketten?

Während der letzten Jahre wurden sehr viel Reinigungsmaterialien verwendet, die sehr starke Schmirgelwirkung hatten und deswegen das Material der Schreib-/Leseköpfe stark beanspruchten. Andere Reinigungsmaterialien hinterließen auf den Schreib-/Leseköpfen Rückstände, die zusätzlich verschmutzend wirkten.

Inzwischen ist auch hier die Technik fortgeschritten: Wir können heute Reinigungsdisketten Typ BASF Cleaning Flexy-Disk 5 1/4" empfehlen,
- wenn sie höchstens einmal pro Woche verwendet werden,
- wenn sie bei jeder Benutzung nur für wenige Sekunden eingesetzt werden (den Zugriff auf/die Aktivierung der Diskettenstation erreichen Sie durch eine beliebige Kommandoeingabe)
- für doppelseitige Laufwerke (Kontron PSI80Q, PSI9xx...) wird die Reinigungsdiskette zweimal eingelegt, einmal für jede Seite.
Genauere Gebrauchsanleitungen werden mit der Reinigungsdiskette geliefert.

Geeignete Disketten und Reinigungsdisketten können bei Kontron unter folgenden Bezeichnungen bestellt werden:

Disketten für alle Kontron PSI-Systeme: DISK
Reinigungsdisketten: DISK-CLEAN

Wegen der Wichtigkeit dieser Regeln zur Handhabung von Disketten fassen wir noch einmal zusammen:

- 1) Stecken Sie Disketten grundsätzlich **erst dann** in die Laufwerke ein, wenn Sie das Gerät ans Netz angeschlossen und eingeschaltet haben.
- 2) Nehmen Sie Disketten immer aus den Laufwerken heraus, **bevor** Sie das Gerät ausschalten oder den Rücksetzknopf betätigen; andernfalls können die Disketten beschädigt werden.
- 3) Das Einlegen von Disketten geschieht wie folgt:
 - Diskette einschieben bis zum Einrasten. Beschriftung zeigt nach links (Kontron PSI80/82) bzw. nach oben (Kontron PSI98/PSI98T/908/980) Spurabtastschlitz zeigt in das Laufwerk hinein.
 - Laufwerkstür schließen durch **langsames** Bewegen des Hebels bis zum Einrasten (entfällt bei 3 1/2" Laufwerken). Wird die Laufwerkstür zu schnell geschlossen, kann sich die Diskette evtl. nicht zentrieren. Folge: Geräusentwicklung, Zugriffsfehler
- 4) Das Herausnehmen von Disketten geschieht wie folgt:
 - Laufwerkstür durch Drücken gewaltlos lösen
 - Bei Kontron PSI80 Auswerfen der Diskette durch leichtes Drücken des Auswerfhebels am Laufwerk nach links.
- 5) Bitte verwenden Sie grundsätzlich nur Arbeitskopien Ihrer Disketten und bewahren Sie das Original sorgfältig vor Staub, Feuchtigkeit, Hitze und Magnetfeldern geschützt in der Diskettenhülle auf. Verwenden Sie dieses Muster nur zum erneuten Kopieren für den Fall, daß Ihre Arbeitsdiskette ausfällt.
- 6) Beschriften Sie die Diskettenetiketten nur mit Filzstift, nicht mit Kugelschreiber oder Bleistift. Eindrücke von 'harten' Schreibern können Datenverlust zur Folge haben. Radieren Sie niemals auf dem Etikett. Staub auf der Diskette stellt die Betriebssicherheit des Gesamtsystems infrage!
- 7) Disketten sind Low-Cost-Datenträger, die aus konstruktiven Gründen einem gewissen Verschleiß unterworfen sind; der Ausfallzeitpunkt ist nicht vorhersehbar. Fertigen Sie daher von allen wichtigen Disketten Kopien an und benutzen Sie diese ausschließlich zu Archivierungszwecken, nicht aber zum täglichen Gebrauch.
- 8) Prüfen Sie unbeschriebene Disketten vor Gebrauch durch das FORMAT-Kommando (siehe dort).
- 9) Disketten-Schreibschutz:
Disketten verfügen über einen Hardware-Schreibschutz. Am Rand der Diskettenhülle befindet sich hierfür eine rechteckige Aussparung. Durch Überkleben dieser Aussparung wird die Diskette schreibgeschützt. Eine so gesicherte Diskette kann weder überschrieben noch gelöscht, geändert oder formatiert werden. Dies ist für Masterdisketten unbedingt zu empfehlen. Bei 3 1/2" Disketten wird der Schreibschutz aktiviert, indem der Schiebeschalter in der Ecke der Diskette so eingerastet wird, daß das Loch in der Diskette voll sichtbar wird.

Handhabung von Syquestmedien

Bevor Sie mit Ihren Syquest-Wechselmedien arbeiten:

Machen Sie sich mit der von Kontron empfohlenen Handhabung vertraut:

Auf einer Kassette sind bis zu 5 Millionen Zeichen gespeichert:

Es sind Ihre Datenbestände, seien Sie deswegen sorgfältig beim Handhaben der Kassetten:

- Schützen Sie die Kassetten vor Staub und Magnetfeldern, genauso wie Ihre Disketten.
- Herausnehmen der Kassette darf erst nach Erlöschen der roten Leuchtdiode auf der Frontblende der Syquest erfolgen. Herausnehmen erfolgt durch Drücken des weißen quadratischen Knopfes neben der roten Frontblenden-Leuchtdiode und Herunterziehen der Frontklappe nach Erlöschen der blinkenden roten Frontblenden-Leuchtdiode.
- Einschieben der Kassette erfolgt mit dem schwarzen Schutzblech voraus und mit der roten Schreibecke nach unten, dabei ist ein leichter Druck auf die linke Vorderseite auszuüben.
- Schließen Sie die Laufwerkür beim Einlegen der Kassette langsam.
- Lassen Sie das Laufwerk erst seine Betriebstemperatur erreichen, bevor Sie die Kassetten beschreiben. 20 Minuten genügen beim Hochfahren der Anlage von Zimmertemperatur.
- Lassen Sie nach einem Kassettenwechsel die Kassette erst hochfahren, dazu genügt eine Minute.
- Arbeiten Sie nur mit Kassetten, die bereits Raumtemperatur erreicht haben.
- Beachten Sie die Schreibecke an der Kassette: durch Ausklinken der roten Kerbe vorne rechts unten wird die Kassette unbeschreibbar. Der Schreib-/Löschschutz (WRITE ENABLE) wird vom Syquest-Controller nicht unterstützt, d.h. es erfolgt keine Meldung über einen aktiven Schreibschutz, bitte optisch kontrollieren.
- Das Formatieren der Kassette wird bereits im Kontron Werk Eching vorgenommen. Sie brauchen neue Kassetten nicht physikalisch zu formatieren. Zur logischen Formatierung (Anlegen eines Inhaltsverzeichnis) steht Ihnen unter KOS das Kommando 'MAKEFS' zur Verfügung.
- Besteht die Notwendigkeit, ein Medium wegen Lesefehler physikalisch neu zu formatieren, wird das mit FORMATW bzw. WFD unter KOS vorgenommen. Beachten Sie bitte in diesem Fall das Kapitel 'Hardformatieren von Massenspeichern' im Technischen Handbuch, Kapitel 'Utilites'.

Pflege und Reinigung des Computersystems

Ihr Computersystem dankt Ihnen pflegliche Behandlung durch ungestörten Betrieb. Regelmäßige vorbeugende Wartung ist bei normalen Einsatz im Bürobereich nicht notwendig.

Vermeiden Sie jedoch Beschädigungen und Verschmutzung von Disketten, Tastaturen, Computersystemen und Peripheriegeräten, insbesondere durch Getränke, wie z.B. Kaffee, Tee, Wasser oder Coca Cola oder durch Fremdkörper, wie Büroklammern, Radierstaub etc.

Zur Schonung Ihrer Augen wischen Sie am besten täglich den Staub vom Bildschirm, am besten mit weichem Gewebe oder Antistatic-Tüchern.

Zur Reinigung der Gehäuse verwenden Sie am besten ein Reinigungsmittel, das leicht fettlösend wirkt, jedoch den Lack nicht angreift; Abwischen mit einem weichen nur leicht angefeuchteten Tuch oder Gewebe genügt im allgemeinen.

Was tun bei technischen Störungen?

Bevor Sie Ihre Wartungsstelle anrufen (Kontron bietet Wartungsverträge an!), überprüfen Sie bitte genauso wie z.B. bei einem Haushaltsgerät alle einfachen Störungsmöglichkeiten:

- Gerät eingeschaltet?
Leuchten die Anzeigen, zeigt der Bildschirm etwas an? Netzstecker? Sicherung? Übrigens: Nach Ziehen des Netzsteckers können Sie mit einem Schraubenzieher die Gerätesicherung aus einer "Schublade" direkt neben dem Netzsteckereingang entnehmen. Hier befindet sich auch eine Ersatzsicherung!
- Richtige Disketten korrekt eingelegt? Disketten in Ordnung (siehe Prüfmöglichkeiten bei "FORMAT")
- Papier im Drucker eingelegt, Drucker eingeschaltet? Alarmanzeige am Drucker?
- Kabelverbindungen festgeschraubt bzw. fest sitzend?
- Bei Verdacht auf Störungen in der Rechnerelektronik: Testprogramme siehe im Teil "Technische Beschreibung", Abschnitt "KOS-Utilities".

Und nun: die Inbetriebnahme

1. Stecken Sie das Tastatur-Anschlußkabel in die mit "Keyboard" gekennzeichnete Buchse auf der Rückseite des Gerätes ein.
2. Verbinden Sie das Gerät mit dem 220V-Netz mit dem zugehörigen Netzkabel. Bei Kontron PSI980 und Kontron PSI82 ist der Bildschirm separat an das Netz und an das Hauptsystem anzuschließen (Stecker TTL-Video)
3. Jetzt können Sie die Anlage über den rechts vorne befindlichen Netzschalterknopf bzw. den Schlüsselschalter einschalten. Bei separatem Monitor ist auch der Bildschirm einzuschalten.
4. Startdiskette/Systemdiskette in rechtes Laufwerk (Kontron PSI80/82/908) bzw. oberes Laufwerk (Kontron PSI98/980) einstecken (Aufkleber: "Start..." oder "Syskmd...").
5. Das Umladeprogramm sucht automatisch das Betriebssystem und lädt es in den Arbeitsspeicher des Computers.
(Geräte, die sich nach dem Einschalten mit 'BOS' melden, erfordern das Drücken der Tasten 'K' und 'RETURN'.)
6. Danach wird eine Kommandofolge ausgeführt, die auf Kontron-Start-Disketten Ihr erstes Programm startet, das Ihnen das erste Arbeiten mit dem System leicht macht. Und wenn sich Ihr System mit "Login:" meldet: Kontron hat hier die Antwort "*", gefolgt von der RETURN-Taste, vordefiniert.

Von da an steht Ihnen die ganze Leistungsfähigkeit des Kontron-PSI-Betriebssystems KOS und aller Dienstprogramme zur Verfügung.

Zur besonderen Beachtung:

Auf jeder Kontron-Diskette befinden sich Informationsdateien, die Ihnen Auskunft über die aktuelle Software-Version und über eventuelle Abweichungen gegenüber den Handbüchern geben. Diese Informationen sollten Sie unbedingt vor Ihrer Arbeit mit dem System ansehen.

Sie erreichen dies durch Eingabe von INFO<--- oder durch Anwahl aus dem Startprogramm. Hier wie im folgenden symbolisiert '<---' das Betätigen der 'RETURN'-Taste.

Das **Ausschalten** erfolgt, nach Entnahme der Disketten, durch den Netzschalterknopf bzw. den Schlüsselschalter, wenn alle Disketten- und Plattenaktivitäten abgeschlossen sind. Bei KOBUS-Mehrplatzsystemen ist das Ein-/Ausschalten von Slave-Stationen jederzeit bei eingeschalteter und auf KOBUS-Betrieb aktivierter Masterstation möglich. Die Masterstation darf nur ein-/ausgeschaltet werden, wenn sämtliche Slaves ausgeschaltet sind bzw. nicht auf KOBUS zugreifen. Letzteres gilt auch für Slavestationen mit eigenem Massenspeicher (z.B. Floppy Disk), die autonom arbeiten können.

Noch einige Hinweise:

Bitte beachten Sie die Beschriftung der Kontron-Disketten:

KOPF: zeigt die Kontron PSI-Serie an: z.B. Kontron PSI80
Hinweis:
Disketten, die im Kontron PSI80/82-System
beschrieben wurden, können im Kontron PSI9xx-System
nicht gelesen werden und umgekehrt.

NAME: zeigt den Inhalt an: z.B. KOS, UTILITY, FORTRAN usw.

VERSION: zeigt den Status an: z.B. 5.46

SPRACHE: zeigt die Sprachversion an:
D = deutsch
E = englisch
* = mehrsprachig

AUFSCHRIEB: zeigt das Aufschreibsverfahren an:
DD = doppelte Schreibdichte (für Kontron
PSI80D/80Q/82D/9xx-Systeme)
SD = einfache Schreibdichte (für Kontron PSI80-
Systeme und für Kontron PSI80D/82D-Systeme mit
Treiber \$MISS)

LAUFWERK: zeigt den Laufwerktyp an:
SS = einseitig (Kontron PSI80/80D/82D)
DS = doppelseitig (Kontron PSI80Q/9xx)

So bedeutet z.B.:

```

KOS  5.46D/DD/SS
!    !    !    !    !----- single sided
!    !    !    !
!    !    !    !----- double density
!    !    !
!    !    !----- deutsche Version
!    !
!    !----- Versionsnummer
!
!----- Betriebssystem

```

Im allgemeinen erhalten Sie zu Ihrem Kontron PSI-System folgende Disketten:

- **START:** Startprogramm. Enthält Betriebssysteme!
(nur Kontron PSI80/82)
- **ALL SYSTEMS:** Enthält Betriebssysteme.
(nur Kontron PSI80/82)
- **SYSKMD...:** Systemkommandos
- **UTILITY...:** Hilfsprogramme
- **UTILITY SOURCES&FILTERS:**
Hilfsprogramme (nur Kontron PSI9xx/ECBKCP128)

Kopieren Sie sich diese Disketten mit Hilfe der Startdiskette und bewahren Sie die Originale sorgfältig auf. Verwenden Sie für Ihre Arbeiten grundsätzlich nur die Arbeitsdisketten!

Das Gleiche gilt für optionale Software ebenso wie für Ihre eigenen Programmdisketten.

Kontron haftet nicht für verlorene oder beschädigte Disketten!

Bitte beachten Sie diese Hinweise sorgfältig. Denn: wir wünschen uns, daß Sie viel Erfolg mit Ihrem Kontron PSI-System haben!

[The following text is extremely faint and largely illegible due to low contrast and scan quality. It appears to be a multi-step procedure for starting up the system, possibly including steps like: 1. Check power supply, 2. Verify connections, 3. Turn on main power, 4. Initialize software, 5. Perform calibration. The text is mirrored across the page, suggesting it might be bleed-through from the reverse side.]

**Einführung in
Betriebssystem KOS und Systemkommandos
der Kontron PSI-Computersysteme**

Version: 4.33/5.46/5.56/6.06

Dezember 1985

Dieser Teil des Handbuches führt Sie ein in die Handhabung des Betriebssystems KOS und der Systemdienstprogramme. Sie verwenden diese z.B. beim Erstellen von Disketten für Ihre Anwendung, beim Kopieren und Löschen von Dateien oder beim Vorbereiten des Computersystems für einen Programmablauf, also beim Bedienen Ihres Computersystems.

Es schließt sich die Einführung in die Text-Grundsoftware und die Handhabung der Hilfsprogramme der Utility-Diskette an.

Die ausführliche Beschreibung vom Betriebssystem KOS und den Systemkommandos finden Sie in dem Abschnitt 'Systemkommandos' und 'KOS-Beschreibung' des Technischen Handbuches.

Texteditor und BASIC-Interpreter sind in den folgenden Abschnitten der Bedienungsanleitung genauer beschrieben.

Bei der weitergehenden Einführung helfen Ihnen unser 'Einführungskurs' und die Schulungen aus unserem Seminarangebot.

Inhaltsverzeichnis

1.	Übersicht über Systemkommandos	5
2.	Start des Betriebssystems und Kommandoeingabe.	6
3.	Medien	8
4.	Dateinamen, Dateitypen und Dateieigenschaften	8
5.	Ein-/Ausgabe	11
6.	KOS-interne Systemkommandos.	11
7.	Diskresidente KOS-Systemkommandos.	14
8.	Einführung in den Texteditor EDIT	20
9.	Peripheriegeräte	22
10.	Erstellung von Arbeitsdisketten.	24

1. Einführung

2. Systembeschreibung

3. Installation

4. Bedienung

5. Fehlerbehebung

6. Technische Daten

7. Anhang

1. Übersicht über Systemkommandos

Solange Ihr Computersystem vom Betriebssystem KOS gesteuert wird (also als letzte Meldung des Computers "KOS:" erschienen ist), können Sie eine Anzahl allgemeiner Funktionen (wie Disketten kopieren, formatieren usw.) über "Systemkommandos" veranlassen.

Hierfür gibt es "KOS-interne" und "KOS-externe" Kommandos.

"Interne" Kommandos werden ohne Externspeicherzugriff, also schneller ausgeführt. Einzelheiten hierüber beschreibt der Abschnitt "System-Kommandos" im "Technischen Handbuch".

a) KOS-interne Kommandos (Auswahl)

- C Umschaltung Groß-/Kleinschreibung
- I Ausdruck des Inhaltsverzeichnis eines Mediums
- M Ausdruck und/oder Definition des Mastermediums
- N Neuinitialisierung von Medien- oder E/A-Treibern
- P Vor- und Rückwärtsblättern der Sichtschirm-Anzeige
- X Wiederholung eines Programms (ohne Neuladung)

b) KOS-externe Kommandos (Auswahl)

- BASIC Aufruf des BASIC-Interpreters (siehe Bedienungshandbuch, Abschnitt F)
- COPY Kopieren von Daten von beliebigen Quellen auf beliebige Ziele
- DEL Löschen von Dateien oder Dateigruppen
- DO Ausführung einer Kommandodatei
- EDIT Aufruf des Texteditors (siehe Bedienungshandbuch, Abschnitt E)
- FORMAT Formatieren einer Diskette
- IL Ausdruck des Inhaltsverzeichnisses eines Mediums (Diskette oder Plattenspeicher)
- INFO Bildschirm-orientierter Ausdruck einer Textdatei
- IODC Verwaltung von Ein-/Ausgabe-Kanälen
- MOVE Kopieren von Dateien oder Dateigruppen
- PRINT Ausdruck einer Textdatei
- REN Umbenennung von Dateien
- STATUS Ausdruck der Belegung aller aktiven Medien

Ihre Anwendungsprogramme stehen gleichberechtigt neben den "externen" Kommandos.

2. Start des Betriebssystems und Kommandoeingabe

Laden des Betriebssystems

Nach dem Einschalten des Computers und dem Einlegen der Systemdiskette in eines der Laufwerke wird automatisch das Betriebssystem KOS geladen. Auch von den integrierten Festplattenlaufwerken kann geladen werden, wenn die Festplatte richtig vorbereitet ist. Wenn Ihr System sich mit 'Login:' meldet, dann geben Sie Ihre Benutzerkennung ein und schließen die Eingabe mit der Taste 'RETURN' ab. Von Kontron ist grundsätzlich '*' als Login-Eingabe vordefiniert. Als erste Aktion des Betriebssystems wird dann die Kommandodatei KOS.INI geladen und die darin enthaltenen Kommandos werden ausgeführt.

Durch KOS.INI ist ein direktes Eintreten in ein Programmsystem zur Bearbeitung einer spezifischen Anwendung möglich. Standardmäßig enthält die Kommandodatei KOS.INI der Kontron Startdiskette eine Kommandofolge, die Sie direkt in ein Programm zum Erstellen von Sicherungskopien hineinführt (nur Kontron PSI80/82, KOS5.46/5.56).

Eingabebereitschaft

Als Hinweis, daß KOS bereit ist, Eingaben zu akzeptieren, erscheint die Meldung "KOS:" am Zeilenanfang. Daraufhin können Kommandos eingegeben werden. Alle Programme des Typs "COM" (siehe IL-Kommando) sind durch die Eingabe ihres Namens als Kommando aufrufbar.

Eine **Kommandoeingabe** ist mit der Taste 'RETURN', im folgenden symbolisiert durch "<---", abzuschließen.

Eingabefehler können jederzeit vor Abschluß einer Kommandozeile korrigiert werden. Hierzu stehen zwei Tasten zur Verfügung:

- RUBOUT löscht die gesamte bisher eingegebene Zeile
- CURSOR LEFT löscht das zuletzt eingegebene Zeichen

Beispiel für eine Kommandoeingabe:

Ein für eine erste Überprüfung des Disketteninhaltes nützliches Systemkommando ist (Diskette im rechten bzw. oberen Laufwerk):

```
IL P=*<---
```

Daraufhin wird bei einer Systemdiskette 'SYSKMD' die Liste der "externen Systemkommandos" am Bildschirm erscheinen.

Eine **Kommandozeile** kann beliebig viele Kommandos enthalten, solange die Zahl der eingegebenen Zeichen 256 nicht überschreitet.

Beispiel:

```
M 1;IL P=*;DEL *.XXX<---
```

Trennzeichen zwischen den einzelnen Kommandos ist der Strichpunkt (;).

Mit einem Kommandoaufruf können Parameter für das aufgerufene Programm übergeben werden, die sonst von der Tastatur her einzugeben wären. Diese sind in Anführungszeichen (") zu setzen. Die Eingabe von "RETURN" wird durch "<" ersetzt.

Beispiel:

```
BASIC "LOAD MAGIC<RUN"
```

Damit können Sie schon im Aufruf die von dem aufgerufenen Programm erwarteten Eingaben mit angeben. Dies ist besonders wichtig für Kommandodateien (s.u.). Soweit CP/M-Programme schon beim Aufruf mit Parametern versorgt werden können, so gelten beim Aufruf noch KOS-Mediennummern (0,1...), während während des Laufes dieser Programme CP/M-Laufwerksbezeichnungen (A, B....) einzugeben sind.

Eingaben zur Ausgabesteuerung

Zunächst noch einige Hinweise über das Verhalten von KOS-Systemprogrammen bei Eingaben während ihres Ablaufs:

Alle Systemprogramme, die Ausgaben auf den Sichtschirm des Kontron PSI-Computers veranlassen, reagieren bei Eingaben während der Ausgabe mit nachstehender Tasteninterpretation:

```
ESC      : Programmabbruch (ESCAPE)
CTRL-S:  Geschwindigkeitsumschaltung (= 'Speed') der
          Bildschirmausgabe (Taste "CTRL" und Taste "S"
          gleichzeitig)
CTRL-P:  Ausgabeunterbrechung mit der Möglichkeit
          mit den Cursortasten auf den zurückliegenden
          Text (bis zu 8 Seiten) zurückzuschalten,
          bis wieder eine beliebige Taste gedrückt wird
          (= 'Page-Mode').
          Es gilt dabei:
            CURSOR UP   : eine Zeile vorwärts
            CURSOR DOWN : eine Zeile rückwärts
            CURSOR RIGHT: eine Seite vorwärts
            CURSOR LEFT : eine Seite rückwärts
          nicht implementiert bei ECB/KCP128-Systemen!
```

übrige Tasten: Programmunterbrechung, bis wieder eine beliebige Taste gedrückt wird.

HELP-Funktion

Alle KOS-Dienstprogramme, die Parameter benötigen, geben beim Aufruf ohne jeglichen Parameter Hinweise über die erforderliche Syntax eines korrekten Kommandoaufrufs aus. Derartige Ausgaben erfolgen grundsätzlich in Klartext und enthalten im einfachsten Fall zwei bis drei Textzeilen. Bei komplexeren Kommandos (z.B. COPY) werden detaillierte Hinweise und Beispiele ausgegeben.

Beispiel:

```
IODC<--- führt zum Ausdruck der Syntax
          des IODC-Kommandos.
```

3. Medien (Dateiorientierte Datenträger)

Jeder Dateiadresse kann eine **Mediennummer 'mn'** (Ziffer 0 bis 9), gefolgt von einem Doppelpunkt, vorangestellt werden, wenn ein Datenträger gezielt angesprochen werden soll, z.B. IL 1:TEST<---

Das Betriebssystem KOS sucht Kommandos bzw. Datendateien auf dem "Mastermedium". Dies ist zunächst das Floppy Disk-Laufwerk 0 (Kontron PSI80/82/908: rechtes Laufwerk, Kontron PSI98/98T/980: oberes Laufwerk oder, wenn das System von dort geladen wurde, die integrierte Festplatte.

Ein Medium ist ein Datei-orientierter Datenträger, also etwa ein Disketten-Laufwerk oder ein Plattenlaufwerk. Medien werden über einen Medientreiber angesprochen. Medien besitzen eine Indexdatei, in der die auf dem Medium geführten Dateien mit Name, Typ, Eigenschaften, Länge und physikalischer Adresse auf dem Medium verwaltet werden. Diese Datei hat den Typ 'DIR'. Ihr Name ist der Medienname.

Auskünfte über Medienname und Belegungszustand gibt das Systemkommando STATUS, über den Inhalt die Systemkommandos I und IL. Standardmäßig ist dem rechten Floppy Disk-Laufwerk die Mediennummer 0, dem linken die Mediennummer 1 zugeordnet. Bei Kontron PSI80/82-Systemen mit integrierter Festplatte sind die Mediennummern 0 (FD) und 2 (HD) beim Laden von KOS von Diskette, bzw. 2 (FD) und 0 (HD) beim Laden von der Festplatte zugewiesen. Dies gilt jeweils nach Aktivieren des anderen Mediums durch das IODC-Kommando.

Bei Kontron PSI980/908/98-Systemen bestimmt die werksseitige oder benutzerspezifische Einstellung der Betriebssystemmodule die Medienzuordnung, siehe KOSGEN-Kommando.

4. Dateinamen, Dateitypen und Dateieigenschaften

In KOS-Systemkommandos werden in der Regel eine oder mehrere Dateiadressen als Parameter angesprochen. Ihr Aufbau wird im folgenden erläutert.

Dateiadressen sind symbolische Adressen (Namen) für Informationsaufzeichnungen auf Floppy Disks oder anderen externen Speichermedien (Platte etc.). Sie geben die Zuordnung zwischen symbolischer und physikalischer Adresse (Name <---> Spur/Sektor) durch die Dateiverwaltung an, sorgen also dafür, daß Texte, Daten und Programme auf den Massenspeichern wieder auffindbar sind.

Dateiadressen bestehen aus der Mediennummer, dem **Dateinamen** und dem **Dateityp**. Name und Typ sind durch einen Punkt getrennt; die maximale Zeichenanzahl beträgt 8 für den Namen bzw. 3 für den Typ. Der zulässige Zeichenvorrat umfaßt alle zum Aufbau von Kommandos (A...Z, a...z, 0...9) erlaubten Zeichen. Zwischen Namen und Typ dürfen neben dem Punkt (.) keine weiteren Trennzeichen stehen. Die Typbezeichnung ist frei wählbar. Auf Kontron-Disketten sind diese **Vorzugstypen** standardmäßig verwendet:

.SRC	Assemblerquellcode	.BAS	BASIC-Programme
.OBJ	Programmmoduln	.BSC	BASIC-Programme, editierbar
.COM	Maschinencodeprogramme	.DAT	BASIC-Datendateien
.XXX	Editorgrundtyp	.INF	Informationstexte (INFO)
.CMD	Kommandodateien	.PRN	Listing- oder Druckdateien
.INI	nur für Systemstart	.SEL	Menüdateien (RLOAD SELECT)
.DIR	Directory-Datei (Inhalt)	.SYS	Betriebssystemdateien
.FOR	FORTRAN-Quellcode	.MAS	Maskendateien
.LST	Listen	.IOD	E/A-Treiber (gelinkt)
.COB	COBOL-Quellcode	.BAK	WordStar-Backup

Die **Mediennummer** ist beim Aufsuchen von Dateien optional, da KOS Dateien automatisch auf allen aktiven Medien sucht, wenn keine Mediennummer angegeben ist.

Dateigruppen

Wichtige Kommandos, wie z.B. IL oder DEL, können eine beliebige Anzahl von Dateien mit einer gemeinsamen Eigenschaft gleichzeitig ansprechen. Eine solche gemeinsame Eigenschaft kann beispielsweise sein:

- ein bestimmter Dateityp
- ein bestimmter Buchstabe im Dateinamen
- ein bestimmter Dateiname
- eine bestimmte Dateieigenschaft
- ein bestimmtes Medium

Die Auswahl nach Namen oder Typ geschieht durch zwei Sonderzeichen:

- das Zeichen '*' wirkt als Universalbezeichner.
Es kann für eine beliebige Anzahl von Zeichen eines der beiden Teile einer vollständigen Dateiadresse stehen.
- Das Zeichen '?' ersetzt ein beliebiges im jeweiligen Namensteil zugelassenes Zeichen einer Dateiadresse.

Beispiele:

*.ASM	alle Dateien vom Typ ASM
ABC.*	alle Dateien des Namens ABC mit beliebigem Typ
ABC*.BAS	alle Dateien, die einen mit ABC beginnenden Namen und den Typ BAS haben
X*.*	alle Dateien, deren Name mit X beginnt und deren Typkennung aus einem Zeichen besteht
1:*	alle Dateien auf dem Medium 1

Dateieigenschaften

kennzeichnen zusätzlich zur Dateiadresse die Art der Datei. Eine Datei kann als geheim, löschgeschützt, schreibgeschützt, etc. gekennzeichnet werden und mit einem Benutzeridentifikationswort (Schlüssel) versehen sein, s. DEFP-Kommando.

Diese Leistung von KOS hilft Ihnen bei der Bildung von Dateigruppen zur übersichtlicheren Handhabung und sie erhöht die Sicherheit gegen unbeabsichtigtes oder beabsichtigtes Verändern und Löschen von Dateien.

Working Directories

Unter KOS5.5*/6.0* können Dateien in logische Gruppen zusammengefaßt werden. Eine solche Gruppe wird durch ihr Working Directory wdir gekennzeichnet. Alle Kontron-Programme werden als "Public" oder im Working Directory "*" geliefert. Dieses Working Directory ist auch mit dem Login "*" vordefiniert.

Die volle Dateiadresse lautet somit: /wdir/mn:name.typ

Beispiel:

```
IL /*/0:ABC???.DAT<---
```

5. Ein-/Ausgabe

Die Ein-/Ausgabe ist über aktivierbare Treiber gelöst, die 'logischen Kanälen' zugewiesen werden (IODC-Kommando).

Anwendungsprogramme kommunizieren nur mit logischen Kanälen, sind also im Grundsatz unabhängig von z.B. der Art des daran angeschlossenen Druckers oder Peripheriegerätes, sofern natürlich der notwendige Funktionsumfang gegeben ist.

Die Utility-Diskette enthält Treiberprogramme für die Kontron-Schnittstellen und Standardperipherie. Diese Programme werden im Quellcode geliefert und können somit als Muster für anwendungsspezifische Treiber verwendet werden.

6. KOS-interne Systemkommandos *

KOS-interne Kommandos werden beim Start des Betriebssystems mitgeladen. Sie stehen jederzeit zur Verfügung, da sie nicht neu von Diskette geladen werden müssen. Interne Kommandos bestehen grundsätzlich aus nur einem Kennbuchstaben, der sowohl groß, als auch kleingeschrieben werden kann. Klammern im Aufrufformat kennzeichnen optionale Parameter.

C - Kommando (Change Case)

Aufruf: C<---

Umschaltung zwischen Groß- und Kleinschreibung. Nach dem Laden des Betriebssystems ist dieses im Modus 'Großschreibung'. Das C-Kommando schaltet den jeweiligen Modus um. Als Hinweis auf den gerade aktiven Modus gibt das Betriebssystem die Promptzeichen 'KOS:' klein- oder großgeschrieben aus (nicht bei KOS6).

I - Kommando (Index)

Aufruf: I (mn):(dateiname.typ)<---
I (mn):(dateigruppe)<---

Auflistung aller im Parameterfeld des Kommandos spezifizierten Dateien. Die Angabe aller Parameter ist optional. Fehlt die Mediennummer, so wird nur das Mastermedium adressiert. Ist das Parameterfeld nicht besetzt, so werden alle Dateinamen des derzeitigen Mastermediums ausgegeben. Es werden nur die nicht geheimen Dateien aufgelistet, s. DEFP-Kommando.

Beispiele:

I ABC.*<---	listet alle Dateien namens ABC des Masterlaufwerks
I ??? .BAS<---	alle vom Typ BAS mit 3-stelligem Namen
I 2:<---	alle (nicht geheimen) Dateien von Medium 2
I<---	alle (nicht geheimen) Dateien des Mastermediums

* Mehr Information über diese und weitere Kommandos im Abschnitt "Systemkommandos" in der "KOS Technischen Beschreibung".

M - Kommando (Master medium)

Aufruf: M (mn)<---

Definition und/oder Ausdruck des Mastermediums. Ist kein Parameter spezifiziert, wird die Nummer des derzeitigen Mastermediums ausgedruckt:

----> KOS: Mastermedium = 0

Das Mastermedium ist dasjenige Medium, auf dem bei Dateireferenzen mit fehlender Mediennummer zuerst gesucht wird.

N - Kommando (New)

Aufruf: N \$iodn<---
N mn<---
N<---

Neuinitialisierung der Dateiverwaltung oder eines E/A-Treibers. Die Funktion wird automatisch beim Wechsel von Disketten durchgeführt, sofern die Diskettennamen sich voneinander unterscheiden. **Wenn zwei Disketten den gleichen Namen haben - was man möglichst vermeiden sollte - muß dieses Kommando beim Wechsel gegeben werden.**

Das Kommando 'N \$iodn' führt zur Neuinitialisierung eines E/A-Treibers, z.B. um neue Steuerparameter einzugeben.

P - Kommando (Page Mode)

Aufruf: P<---

Vor- und Zurückblättern der bisherigen Sichtschirmausgaben. Der Bildwiederholpeicher des Kontron PSI-Computers speichert ständig die letzten 8 Textseiten. Nach dem P-Kommando kann mit den Cursortasten ein beliebiger Ausschnitt der letzten 8 Textseiten auf dem Sichtschirm dargestellt werden. Durch dieses Kommando können z.B. auf einfachste Weise Bedienfehler rekonstruiert oder Ausgaben angesehen werden, die vom Bediener 'verpaßt' wurden, ohne daß dabei die gesamte Ausgabeaktivität wiederholt werden muß.

Tastenbedeutung:

CURSOR UP :	eine Zeile vorwärts schalten
CURSOR DOWN :	eine Zeile rückwärts schalten
CURSOR RIGHT:	eine Seite vorwärts schalten
CURSOR LEFT :	eine Seite rückwärts schalten

Alle anderen Tasten bringen den ursprünglich vorhandenen Bildausschnitt wieder zurück und schließen das P-Kommando ab.

Das P-Kommando ist bei ECB/KCP128 Systemen nicht implementiert.

*** Mehr Information über dieses und weitere Kommandos im Abschnitt "Systemkommandos" in der "KOS Technischen Beschreibung".**

X - Kommando (Execute)

Aufruf: X (p1 p2 ... pN)<---

Mit diesem Kommando können Sie ein bereits geladenes Programm erneut starten. Wenn das Programm zusätzliche Informationen (p1...pN) zum Ablauf fordert, dann werden diese nach "X" in der gleichen Art angegeben wie beim ersten Aufruf des Programms.

Wenn Sie ein Programm nur laden wollen, ohne es sofort auszuführen, dann ist der Aufrufname (ohne weitere Parameter) mit ', ' abzuschließen: z.B. "INFO,<---". Dann können z.B. Disketten gewechselt werden oder andere interne KOS-Kommandos (z.B.: I, N, M, etc.) vor dem Start des geladenen Programms ausgeführt werden. Das geladene Programm belegt jedoch den Speicherplatz solange, bis es wenigstens einmal ausgeführt wird, solange kann kein anderes Programm in den gleichen Speicherbereich geladen werden.

Eine Beschreibung aller KOS-internen Kommandos finden Sie in der technischen Beschreibung unter "Systemkommandos zum Betriebssystem KOS".

* Mehr Information über dieses und weitere Kommandos im Abschnitt "Systemkommandos" in der "KOS Technischen Beschreibung".

7. Diskresidente KOS-Systemkommandos ***COPY - Kommando (allgemeiner Datentransfer)**

Aufruf: COPY quelle ziel<---

Das Programm COPY dient zum Transfer von Daten von einer beliebigen Quelle an ein beliebiges Ziel. Als Datenquelle und/oder Datenziel sind möglich:

- eindeutig spezifizierte Dateien auf einem Medium (z.B. Diskette)
- E/A-Treiber (gekennzeichnet durch ein \$-Zeichen)

Ist die Zieldatei auf dem Zielmedium bereits vorhanden, so antwortet COPY mit der Rückmeldung:

----> COPY: Zieldatei bereits vorhanden - Datei überschreiben? (J)

Bei den Eingaben 'J' und 'Y' wird die Datei dann überschrieben.

Beispiele:

```
COPY 0:PSI1 1:PSI2<---
COPY PSI1.COM<---
COPY TEST.PRN $SIOA<---
COPY $KEY $SIOA<---
COPY $PSIA TEST.X<---
```

COPYM2 - Kommando (Diskettenkopieren in 2-Laufwerk-Systemen)

Aufruf: COPYM2<---

Kopiert den gesamten Inhalt einer Diskette im Medium 0 auf eine bereits formatierte (s. "FORMAT") Diskette im Medium 1. Zur Verhinderung von unbeabsichtigtem Löschen von Disketten stellt COPYM2 zunächst die Rückfrage:

```
Original von Medium M-0
Kopie auf Medium M-1
Medien bereit ? (J/N)
```

Wird die Rückfrage mit "J" beantwortet, dann beginnt der Kopiervorgang. Satz für Satz wird übertragen. Das Programm kann jederzeit durch die Taste 'ESC' abgebrochen werden.

Beispiele:

```
COPYM2<--- Erzeugt im Laufwerk1 die Kopie der Diskette in Lw.0.
```

* Mehr Information über dieses und weitere Kommandos im Abschnitt "Systemkommandos" in der "KOS Technischen Beschreibung".

DEFP - Kommando Dateieigenschaften (Properties definieren)

Aufruf: DEFP (mn):name.typ<---

Anzeigen und Ändern der Dateieigenschaften

Dateieigenschaften kennzeichnen eine Datei ebenso wie ein Dateiname. Sie sind nützlich, um z.B. Gruppen von Dateien zu kennzeichnen. Alle KOS-Kommandos sind in Dateien mit der Kennung "K=Public" gespeichert.

Die Kennung "S" (secret) sorgt dafür, daß die so markierten Dateien beim I-Kommando nicht mit aufgelistet werden, sodaß nur die Arbeitsdateien eines Benutzersystems sichtbar werden.

Zudem können Dateien schreibgeschützt ("W") und löschgeschützt ("E") sein, und auch eine Benutzer-Identifikation tragen: dies erhöht die Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Ändern oder Löschen von wichtigen Dateien.

Werden die Kommandos DEL, IL, MOVE und REN ohne den Parameter P=* oder P=S angewendet, dann bleiben geheime Dateien unberücksichtigt.

DEL - Kommando (Datei löschen)

Aufruf: DEL (mn):name.(typ) (P=*)<---

Mit diesem Kommando können Sie einzelne Dateien und Dateigruppen löschen. Das Programm DEL bringt den Namen der ersten zu löschenden Datei auf den Bildschirm und wartet dann auf eine Eingabe.

Folgende Eingaben sind daraufhin möglich:

- J - Die Datei wird gelöscht
- N - Die Datei wird nicht gelöscht
- A - Alle Dateien der aufgerufenen Dateigruppe werden gelöscht, Rückfragen werden nicht mehr gestellt
- K - Abbruch des Kommandos (KOS-Rücksprung)

Bei Dateien mit Datei-Eigenschaften muß der Parameter P=* angegeben werden (siehe 'DEFP'-Kommando).

Beispiele:

DEL DATEI.ABC<---	Datei "DATEI.ABC" kann gelöscht werden
DEL *.PRN<---	Alle Dateien des Typs "PRN" sind zu löschen
DEL *.COM P=S<---	Alle geheimen Dateien des Typs "COM" sind zu löschen.

*** Mehr Information über dieses und weitere Kommandos im Abschnitt "Systemkommandos" in der "KOS Technischen Beschreibung".**

DO - Kommando (Ausführung einer Kommandodatei)

Aufruf DO (mn):name.typ p1 p2 ... p9<---

Ausführung von Kommandos aus einer Kommandodatei. Eine Kommandodatei ist eine mit dem Editor EDIT erstellte Datei, die eine beliebige Anzahl von Kommandos enthält. Zur Trennung einzelner Kommandos innerhalb der Datei dienen die Zeichen Strichpunkt (;) sowie RETURN (Zeilenende).

Bis zu 9 Parameter können beim Aufruf des DO-Kommandos übergeben werden.

Beispiel:

DO PRIVAT BILD1<--- führt die Kommandodatei "PRIVAT" aus

Die Datei PRIVAT.CMD hat folgenden Inhalt:

BASIC "LOAD #1<RUN"

Dadurch wird erst der BASIC-Interpreter geladen, der nun das Programm BILD1 lädt und startet.

IODC - Kommando (Ein-/Ausgabetreiber-Aktivierung)

Aufrufe:

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|
| (1) | IODC \$(mn:)iodn=ACTIVE<--- | Aktivierung |
| (2) | IODC \$iodn=DEACTIVE<--- | Deaktivierung |
| (3) | IODC X-n=\$iodn<--- | Kanalzuordnung (X=I,O,M) |
| (4) | IODC LIST<--- | Auflistung der aktiven Treiber |
| (5) | IODC SYNTAX<--- | Hilfe-Funktion für IODC |

Damit können Treiber aktiviert (1), deaktiviert (2), logischen Kanälen für Eingabe "I", für Ausgabe "O" oder einem Medienkanal "M" der Nummer n (3) zugeordnet werden. Mit einem Aufruf können bis zu 9 Aktivitäten ausgelöst werden.

Beispiele:

IODC \$SIOA=ACTIVE 0-2=\$SIOA LIST<---
Aktivierung und Kanalzuweisung für Treiber \$SIOA, Auflisten.

IODC \$SIOA=DEACTIVE \$UPA=ACTIVE 0-2=\$UPA<---
Umlenken der Ausgaben auf Kanal 2 vom Treiber \$SIOA auf \$UPA.

FORMAT - Kommando (Diskette formatieren)

Aufruf: FORMAT P V<---

Mit diesem Kommando wird eine Diskette zum Gebrauch auf Ihrem Kontron PSI-System vorbereitet. FORMAT stellt Rückfragen nach dem Laufwerk, in dem die Diskette formatiert werden soll, nach dem Namen, der diese Diskette kennzeichnen soll (gleiche Namen vermeiden!), und beginnt den Formatiervorgang nach der Bestätigung durch den Benutzer.

* Mehr Information über dieses und weitere Kommandos im Abschnitt "Systemkommandos" in der "KOS Technischen Beschreibung".

IL - Kommando (Inhaltsausgabe im Langformat)

Aufruf: IL (mn):name(.typ) (J) (P=*)<---

Ausdruck des Inhaltsverzeichnisses eines Mediums mit Angabe der Dateilänge und weiterer Informationen. Wenn als "geheim" gekennzeichnete Dateien mit angezeigt werden sollen, so muß der Parameter P=* oder P=S mit dem Aufruf angegeben werden.

Beispiele:

IL TEST.*<--- Alle Dateien des Namens "TEST" auf dem Masterlaufwerk werden angezeigt.
IL 1: P=* O=\$SIOA<--- Alle Dateinamen von Laufwerk 1, auch die geheimen, werden auf ein Gerät übertragen, das an den Serienkanal A des Kontron PSI-Systems angeschlossen ist.

INFO-Kommando (Ausgabe einer ASCII-Datei)

Aufruf: INFO (mn):name.typ<---

Dieses Kommando bringt Textdateien auf den Sichtschirm und ermöglicht über die Eingabe von "Leertaste" bzw. "RETURN" das Vor- und Zurückblättern im Text.

Beispiele:

INFO KOS<--- Bringt die Textdatei KOS.INF zur Anzeige
INFO<--- Sucht die erste Datei des Typs "INF" des Masterlaufwerks und bringt ihren Inhalt auf den Sichtschirm.

* Mehr Information über dieses und weitere Kommandos im Abschnitt "Systemkommandos" in der "KOS Technischen Beschreibung".

MOVE - Kommando (Kopieren von Dateien)

Aufruf: MOVE (quellmedium:)name(.typ) (zielmedium) (J) (P=*)<---

Mit diesem Kommando können - im Gegensatz zum COPY-Kommando - auch Gruppen von Dateien von einem Medium auf ein anderes Medium (z.B. von Diskette auf Platte) transportiert werden.

Der Dateiname bleibt hierbei erhalten. Bereits vorhandene Dateien des angegebenen Namens werden überschrieben, sofern sie nicht die Eigenschaft "schreibgeschützt" haben.

Die Angabe von 'quellmedium:', '.typ', 'zielmedium' und 'param' ist optional, die Reihenfolge von 'zielmedium' und 'param' ist beliebig.

Ist für 'param' 'J' angegeben, so erfolgt vor dem Start jedes Kopiervorgangs eine Rückfrage an den Benutzer.

Beispiele:

MOVE * J<---

Alle nicht geheimen Dateien werden von Medium 0 auf Medium 1 übertragen, sofern die Rückfrage mit "J" beantwortet wird.

MOVE 0:TEST.* 2: P=*<---

Alle Dateien werden von Medium 0 auf Medium 2 übertragen.

PRINT - Kommando (Ausgabe einer ASCII-Datei)

Aufruf: PRINT (mn):name.typ (P=*) (O=\$iodn)<---

Ausgabe einer ASCII-Datei auf den Sichtschirm des Kontron PSI Computers oder auf ein beliebiges anderes Peripheriegerät. Die Angabe von 'mn:' ist optional. Der Ausgabekanal kann explizit angegeben werden.

Beispiele:

PRINT 1:TEST.SRC<---

Die Textdatei TEST.SRC von Medium 1 wird angezeigt.

PRINT TEST.PRN 0=\$SIOA<---

Die Textdatei TEST.PRN wird über das Treiberprogramm \$SIOA am Serienkanal A ausgegeben.

*** Mehr Information über dieses und weitere Kommandos im Abschnitt "Systemkommandos" in der "KOS Technischen Beschreibung".**

REN - Kommando (RENAME = Umbenennung einer Datei)

Aufruf: REN (mn):namealt.typ nameneu.typ<---

Umbenennung der Datei 'namealt.typ' in 'nameneu.typ'. Bei der Datei 'namealt' kann der Typ durch den Universalbezeichner '*' ersetzt werden, dann werden alle Dateien des Namens 'namealt' umbenannt. Die Dateieigenschaften müssen angegeben werden (siehe 'DEFP'-Kommando).

Beispiele:

REN BASIC.COM BNEU<--- die Datei wird umbenannt in BNEU.COM
REN TEST.* TEST1<--- alle Dateien namens TEST werden zu TEST1
REN DEL DELETE P=*<--- das DEL-Kommando wird in DELETE umbenannt.
Bei allen Beispielen wird die Datei auf dem Mastermedium gesucht.

STATUS - Kommando (Information über Medienbelegung)

Aufruf: STATUS<---

Ausgabe der Medienbelegung: Treiber, Mediename, gefüllter Bereich und freier Bereich werden angezeigt. **Wichtiges Kommando zur Überprüfung, ob ein Medium noch logisch korrekt (consistent) belegt ist.**

Hinweis: "Consistent" bedeutet, daß die Verwaltung der Dateien auf der Platte oder Diskette korrekt abläuft, d.h.: neue Dateien werden in freie Bereiche abgelegt, ohne die bisherigen Dateien zu stören. Disketten können "inconsistent" werden, wenn Disketten **gleichen Namens** während des Betriebes gewechselt werden, ohne daß der Dateiverwaltung dies durch z.B. ein N-Kommando mitgeteilt wird. Die Dateiverwaltung merkt sich nämlich freie Bereiche auf einer Diskette und schreibt neue Daten dort hinein. Bei Namensgleichheit der Diskette erkennt die Dateiverwaltung nicht immer einen Diskettenwechsel und überschreibt dann möglicherweise Teile von Dateien. Sollte dies eingetreten sein, dann hilft Ihnen das Programm FSCHECK, siehe "Technische Beschreibung", Abschnitt "Systemkommandos".

*** Mehr Information über dieses und weitere Kommandos im Abschnitt "Systemkommandos" in der "KOS Technischen Beschreibung".**

8. Einführung in den Texteditor EDIT

Grundsätzlich dient er zu zwei wichtigen Aufgaben:

- a) zur computerunterstützten Erstellung von Dokumentation, Briefen Texten, Formularen usw. So macht EDIT ihren Kontron PSI-Computer zu einem leistungsfähigen Textverarbeitungssystem.
- b) zur Eingabe, Pflege und Archivierung von Programmen, die in ASSEMBLER, FORTRAN, PASCAL oder anderen Sprachen geschrieben sind (die Erstellung von BASIC-Programmen kann direkt durch den BASIC-Interpreter erfolgen).

Der Editor unterscheidet zwei Betriebsarten:

- 1) Zeichen-orientierte Betriebsart:
In der Zeile am unteren Bildrand, der Kommandozeile, erwartet der Editor Kommandos zur Bearbeitung der darüberliegenden Zeile und/oder nachfolgender Zeilen.
- 2) Cursor-orientierte Betriebsart:
Die Cursor-Kommandos wirken auf die jeweilige Cursorposition. Die Positionierung erfolgt durch die Cursortasten (Pfeil: links, rechts, oben, unten, Cursor = blinkendes Zeichen).

Neueingabe von Programmen oder Texten

Hierzu dient das EDITOR-Programmpaket, das vom Betriebssystem aus geladen werden muß. Den von Ihnen gewählten, bisher nicht existierenden Dateinamen bezeichnen wir mit 'name.typ'. Der Aufruf des Editors geschieht mit

```
EDIT name.typ<---
```

Als Antwort erhalten Sie nach dem Laden des Editorprogramms die Aufforderung 'Eingabe', wenn eine Datei dieser Dateiadresse noch nicht existiert.

Falls es sich nicht wie in unserem Beispiel um eine neue, sondern um eine bereits existierende Datei handelt, erscheint in der untersten Bildschirmzeile (= 'Kommandozeile') die Aufforderung 'KMD' (= Kommando), die Sie darauf hinweist, daß der Editor nun bereit ist, Kommandos zu verarbeiten. Soll in diesem Zustand ein neuer Text oder ein neues Programm eingegeben werden, ist hier die Eingabe

```
E<---
```

erforderlich. Wie bereits beschrieben, wird bei neuen Dateien dieser Eingabezustand automatisch eingestellt.

Wollen Sie nach der Eingabe dem Editorprogramm wieder Anweisungen ('Kommandos') geben, müssen Sie zweimal unmittelbar hintereinander die RETURN-Taste drücken. Auf der Kommandozeile am unteren Bildschirmrand erscheint dann

KMD:

und der EDITOR ist wieder bereit, Ihre Anweisungen zur Text-Bearbeitung entgegenzunehmen.

Eine erste Übersicht über die Fähigkeiten des Editors gibt Ihnen das Kommando

?<---

das Ihnen jederzeit von der Kommandobetriebsart aus Hilfe beim Editieren bietet.

Zurück ins Betriebssystem gelangt man durch Eingabe von

KOS<---

Damit wird auch der eben eingegebene Text auf die Diskette abgespeichert.

Die Eingabe von

KOS-<---

führt ohne Abspeicherung zurück ins Betriebssystem KOS, d.h., die Datei auf dem Medium wird nicht verändert, bzw. eine neue Datei wird nicht abgespeichert.

Anderung von bereits vorhandenen Programmtexten mit dem EDITOR und Abspeichern auf Diskette

Soll ein Programm oder eine beliebige Datei modifiziert werden, ist ebenfalls der Editor aufzurufen. Dies geschieht wieder mit dem Kommando

EDIT mn:name.typ<---

wobei 'name.typ' der Name des bereits auf einem Medium gespeicherten Textes ist. Danach erwartet das System Ihre Anweisungen.

Die genaue Beschreibung der Editor-Kommandos finden Sie im Kapitel "EDITOR-Beschreibung" in diesem Handbuch.

9. Peripheriegeräte

Zum Anschluß eines Peripheriegerätes an Kontron PSI-Systeme werden 2 Komponenten benötigt:

1. Hardware: das Gerät, das serielle oder parallele Verbindungskabel und die serielle oder parallele Schnittstelle am Kontron PSI-System
2. Software: ein Ein-/Ausgabe-Programm (= Treiber), welches die Funktionen des Peripheriegerätes und der Schnittstelle steuert.

Hardware:

Die Buchsenbelegung an der Geräterückseite ist durch Namen gekennzeichnet, zum Beispiel:

- Tastatur : Keyboard
- Serienkanal 1 : SIO-A
- Serienkanal 2 : SIO-B
- Parallelschnittstelle: Centronics
- weitere Schnittstellen

Serielle Geräte sind i.a. an Serienkanal 1 oder 2 anzuschließen, parallele an die Parallelschnittstelle. Die Belegung des Verbindungskabels ersehen Sie bei Standardperipherie aus der Info-Datei **PRINTER.INF** auf der Treiber- oder Utility-Diskette bzw. aus dem Abschnitt "KOS-Utilities" der "Technischen Beschreibung".

Software:

Jedes Peripheriegerät benötigt ein Treiberprogramm, das die "Hardware" mit der "Betriebssoftware" verbindet. Bei den von Kontron Mikrocomputer GmbH angebotenen Geräten wird ein Basistreiber auf Diskette mitgeliefert. Um das Peripheriegerät ansprechen zu können (z.B. Drucker), muß der Treiber aktiviert sein; bei Ansprache aus Sprachen muß auch ein Ein- oder/und Ausgabekanal zugewiesen werden. Dies geschieht mit dem IODC-Kommando:

```
IODC $iodn=ACTIVE<---      ($iodn = Ein-/Ausgabetreibername)
IODC x-n=$iodn<---        (x=I,0, n=1...9)
```

Näheres hierzu unter 'Diskresidente KOS Systemkommandos' in diesem Abschnitt und in "Technischer Beschreibung", Abschnitt "Systemkommandos" und "KOS-Utilities".

Die von Kontron gelieferten Universal-Treiber haben im allgemeinen folgende Einstellmöglichkeiten:

serielle/parallele Betriebsart
deutsche/englische Meldungen

Weitgehend sind alle Möglichkeiten bereits fertig vorbereitet und durch Editieren und Assemblieren der jeweiligen Quellcodedatei anzuwählen, näheres siehe "Technische Beschreibung", Abschnitt "KOS-Utilities".

Wollen Sie ein beliebiges nicht standardmäßig unterstütztes Peripheriegerät ansprechen, stehen Ihnen dazu die allgemeinen Treiber PSIA, PSIB, SIOA, SIOB, UPA, UPB, UPP und PIO zur Verfügung, die die seriellen Schnittstellen A oder B oder die parallele Schnittstelle bedienen. Dazu näheres in der "Technischen Beschreibung", Abschnitt "KOS-Utilities".

Die Abstimmung der Fähigkeiten von Peripheriegerät auf ein Programmpaket (z.B.: Microjustification aus WordStar heraus etc.) ist im allgemeinen kundenseitig vorzunehmen. Kontron übernimmt keine Verantwortlichkeit für die Funktionalität von beliebigen Peripheriegeräten mit beliebigen Programmen. Die zur Verfügung gestellten Basis-Treiber erlauben jedoch den Anschluß an serielle (RS232C) oder parallele (Centronics) Schnittstellen und die grundsätzliche Bedienung von Geräten mit diesen Schnittstellen.

10. Erstellung von Arbeitsdisketten

Auf den Kontron gelieferten Disketten sind eine Reihe von Programmen enthalten, die für die tägliche Arbeit bei einer Anwendung immer gebraucht werden, z.B. IO DC, DO, Treiber etc. Diese müssen im Zugriff des Systems sein. Andere Programme sind nur zu seltener anfallenden Arbeiten notwendig oder sind nur für den Programmentwickler von Interesse, Beispiele sind FORMAT, COPYM2, etc.

Es spart Platz und Zugriffszeit und bringt bessere Übersicht, wenn nur die benötigten Programme auf einer 'Arbeitsdiskette' oder der Festplatte zusammengefaßt sind. Übrigens kann dieser Satz von Programmen jederzeit mit Hilfe des Dienstprogrammes 'MOVE' erweitert werden.

Im allgemeinen brauchen Sie für Ihre tägliche Arbeit folgende Programme bzw. Dateien:

KOS.SYS	Betriebssystem Kontron PSI80/82
KOSx.SYS	Betriebssystem Kontron PSI9xx (x=0..8, x=A für externe Platte WINS, x=B für integrierten CP/M-Translator x=C für SIO/PIO-Treiber x=D für externe IOMEGA 10MB- Wechselplatte x=E Hash-Datei-Verwaltung (noch nicht implementiert) x=F PTASKS1 (Spooler))
BOOT2.SYS	Urlader für das Betriebssystem
DO.COM	Ausführen einer Kommandodatei
IO DC.COM	Treiberaktivierung (bei KOS6 zusätzlich IO DC.MAS)
KOS.INI	Kommandodatei zum automatischen Systemstart
Treiber	für Drucker, Festplatte/Diskettenlaufwerk etc.

Dazu kommen Ihre Anwendungsprogramme und Datendateien.

Für die Diskettenpflege gehören dazu:

COPY.COM	Kopieren/Umbenennen von Dateien
MOVE.COM	Kopieren von Dateien/Dateigruppen
COPYM2.COM	Kopieren von Disketten bei 2-FD-Laufwerken
COPYWFD.COM	Kopieren von Disketten bei Festplattensystemen
FORMAT.COM	Formatieren/Prüfen von Disketten/FD-Laufwerken
MAKEFS.COM	Logisches Formatieren von Disketten/Festplatten
IL.COM	Auflisten von Inhaltsverzeichnissen
REN.COM	Umbenennen von Dateien
STATUS.COM	Anzeige der Diskettenbelegung
CPFILE.COM	Vergleich von Dateien
DATE.COM	Einstellen des Diskettendatums
WDIR.COM	Einstellen von Working Directories (meist bei Plattensystemen, mit WDIR.MAS und WDIR.LST)

Für die Text- und Programmerstellung benötigen Sie:

EDIT.COM	Texteditor
BASIC.COM	BASIC-Interpreter
PRINT.COM	Ausdruck von Textdateien
DEFP.COM	Einstellen von Dateikennungen

Bei der Systemsteuerung helfen Ihnen:

RLOAD.COM	Relokativer Lader
SELECT.COM	Menü-Programm (mit MENU.MAS u. *.SEL)
SPOOL.COM	Druckerspooles
PTASK.COM	Drucker-Spooltask
TASK.COM	Task-Anzeige/Verwaltung

Weitere Programme, z.B. für die Programmierung in COBOL, FORTRAN, PASCAL, BASIC80-Compiler/Interpreter etc., siehe dort.

**EDITOR der Kontron
PSI-Systeme**

Version 4.33/5.46/5.56/6.06

Dezember 1985

Dieser Teil des Kontron PSI-Bedienungshandbuchs beschreibt die Text- und Programmeditierung. EDIT erlaubt Zeilen- und Cursor-orientiertes Arbeiten. Einprägsame Kommandowörter und die Bedienerführung in der Kommandozeile machen diesen Editor benutzerfreundlich.

Inhaltsverzeichnis

1.	Aufruf des Editors	6
2.	Editor-Kommandos	7
2.1.	EDIT Kommando-Übersicht	8
2.2.	Beschreibung der Kommandos	9
2.2.1.	Texteingabe und Textlöschung	9
2.2.2.	Positionieren und Drucken in der Textdatei	11
2.2.3.	Textänderungen	13
2.2.4.	Kommunikation mit externen Dateien	14
2.2.5.	Wiederholung, Groß-/Kleinschreibung, Hilfe	16
2.2.6.	Cursororientierte Betriebsart	17
2.2.7.	Rückkehr zum Betriebssystem	19
3.	Erweiterungen für besondere Anwendungsfälle.	20
3.1.	Einstellung des Bildschirmformates	20
3.2.	Steuer- und Semigrafikzeichen in Texten.	20

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Kontron - EDITOR

Das Kontron-Editorprogramm EDIT verbindet zeilen- und cursor-orientierte Funktionen in idealer Weise.

Besonderes Merkmal von EDIT ist, daß es alle wichtigen Funktionen mit einer sorgfältig durchdachten Auswahl sehr weniger **Kommandowörter** erfüllt; das macht ihn einfach zu erlernen und unanfällig für Bedienungsfehler.

24 Zeilen des Textes werden im Zusammenhang am Bildschirm dargestellt. Dies macht die Textbearbeitung übersichtlich.

In der **Zeilen-orientierten Betriebsart** bearbeitet EDIT die jeweils unterste der 24 Zeilen und die folgenden Zeilen.

In der **Cursor-orientierten Betriebsart** wirken die Kommandos auf die jeweilige Cursorposition. Die Positionierung erfolgt durch die Cursortasten.

Control-Zeichen können in den Text eingefügt werden. Sie werden in inverser Darstellung protokolliert.

Die **Kommunikation** mit anderen Dateien wird unterstützt durch Einfüge- und Abspeicher-Kommandos.

Die **Zeilennumerierung** wird stets auf aktuellem Stand gehalten: das Einfügen oder Löschen von Zeilen bewirkt die Umnumerierung aller folgenden Zeilen.

Die **Zeilenlänge** ist auf 71 Zeichen begrenzt, bei der Bearbeitung längerer Zeilen werden die überstehenden Zeichen abgeschnitten.

1. Aufruf des Editors

Das Editorprogramm ist in einer Datei des Namens "EDIT", des Typs ".COM", der Eigenschaften "KS" (s. Systemprogramm DEFP) und der Länge 10kByte auf der Systemdiskette gespeichert. Der Editor wird geladen durch den Aufruf

```
EDIT /wdir/mn:dateiname.typ<---
```

Die Angabe des Working Directory /wdir/ ist optional. Vorbesetzung ist das aktuelle wdir.

Die Angabe der Mediennummer 'mn:' ist optional. Das Dateisystem sucht alle Medien (Laufwerke) ab, ob eine Datei dieses Namens und Typs existiert. Wird keine gefunden, dann wird eine neue Datei dieses Namens auf dem aktuellen Mastermedium oder dem durch 'mn:' spezifizierten Medium angelegt.

Der Name 'dateiname' muß angegeben werden und er muß den KOS-Bedingungen entsprechen: ein Dateiname darf maximal 8 Zeichen lang sein und kann aus den Buchstaben A..Z, a..z und den Ziffern 0..9 bestehen.

Der Dateityp '.typ' darf maximal 3 Zeichen lang sein (A..Z, a..z, 0..9). Seine Angabe kann entfallen, dann erzeugt der Editor eine Datei des Typs '.XXX'.

Es wird für neue Dateien zunächst kein Disketten-Speicherraum zugewiesen. Die Zuweisung findet erst statt, wenn der editierte Text abgespeichert werden soll. Es ist auch möglich, während des Editiervorgangs Disketten zu wechseln, wenn z.B. das Abspeichern auf einer bereits vollen Diskette nicht möglich ist. Die Disketten müssen sich in ihrem Mediennamen unterscheiden, **sonst ist mit der logischen Zerstörung der Disketten zu rechnen.**

Die Dateilänge ist begrenzt durch den zur Verfügung stehenden Speicherraum im Hauptspeicher, also maximal 36.000 Zeichen bei Kontron PSI80/82-Systemen, bis zu 46.000 Zeichen bei Kontron PSI9xx-Systemen.

Alle vom Editor verwendeten Dateien enthalten nur druckbare Zeichen (Hex-Code <80). Steuerzeichen (Hex-Code <20) werden ausgeführt oder in inverser Darstellung protokolliert.

Beispiele zum Editor-Aufruf:

```
EDIT 1:TEXT.TEX<---
```

eröffnet die Datei mit Namen "TEXT" und Typ "TEX" auf Medium 1.

```
EDIT NAME<---
```

sucht die Datei mit Namen "NAME" und Typ "XXX" und eröffnet sie.

Wenn dies eine neue Datei ist, dann wird sie auf dem im Aufruf genannten Medium 'mn:' oder, wenn kein Medium angegeben wurde, auf dem Mastermedium eröffnet. EDIT stellt dann automatisch den Eingabezustand her, d.h.: die folgenden Eingaben werden als Text interpretiert. Wenn diese Datei bereits existiert, dann wird sie wieder eröffnet. EDIT ist dann im Kommando-Modus, d.h.: die folgenden Eingaben werden als Kommandos interpretiert.

Hinweis: Zu bearbeitende Dateien dürfen nicht schreib- oder löschgeschützt sein. Sie dürfen kein Benutzerkennzeichen tragen (siehe DEFP-Kommando)

2. Editor-Kommandos

Bei der Editierung werden maximal 24 Textzeilen dargestellt.

Die **25. Bildschirmzeile** bringt Statusanzeigen und Meldungen.

Im **Eingabezustand** (Statusanzeige "Eingabe") werden alle Eingaben als Text betrachtet. Im **Kommandozustand** (Statusanzeige "Kommando") werden alle Eingaben als Steuerkommandos interpretiert. Meldungen des Editors erfolgen im Klartext.

Die **Kommandos** werden im Kommando-Status durch Eingabe eines Buchstabens aufgerufen. Die Eingabe ist formatfrei, Leertasten oder Tabulatoren zwischen den Kommandobuchstaben und ihren Parametern sind nicht notwendig und beeinflussen die Kommandoausführung nicht.

Kommandos wirken auf die unterste (24.) Textzeile und eventuell auf die folgenden Textzeilen.

Parameter spezifizieren das Kommando genauer. Sie sind im allgemeinen optional. Innerhalb der Kommandos sind es entweder Zahlen- oder Zeichenfolgen. Zahlen werden dezimal aufgefaßt. Zeichenfolgen müssen mit einem beliebigen Begrenzer ("Delimiter") beginnen, der nicht innerhalb der Zeichenfolge auftauchen darf; lediglich Ziffern sind als Begrenzer nicht zulässig. In Kommandos, die mit externen Dateien kommunizieren, wird ein KOS-kompatibler Dateiname angegeben.

Fehlende Parameter werden durch den Wert "1" ersetzt. Der Stern "*" steht für "größtmögliche Zahl" oder "alle".

Die Ausführung von Kommandos wird durch Betätigen der Return-Taste veranlaßt.

Das "A"-Kommando wiederholt das zuletzt eingegebene Kommando.

In der cursororientierten Betriebsart sind keine Parameterangaben möglich, jedes Kommando ist ein einzelner Buchstabe. Die Kommandos werden sofort wirksam.

Auskunft über die einzelnen Kommandos während der Arbeit im Editor ist mit der Auskunftsfunktion

?<---

möglich; sie gibt die auf der folgenden Seite dargestellte Tabelle aus, ohne den Dateiinhalt zu beeinflussen.

Alle EDIT-Kommandos können gleichbedeutend in Groß- oder Kleinschreibung geschrieben eingegeben werden.

2.1. EDIT Kommando-Übersicht

Zeilenmodus:	Parameter für Zeilennummer/Anzahl	Zeichenfolge	Cursormodus:
E nter	E<---	E/text	E
C hange case	C<---	C<---	C
G o to	Gn<---	G/text<---	-
N ext line(s)	Nn<---	N/text<---	N
P rint line (s)	Pn<---	P/text<---	-
U p	Un<---	U/text<---	U
L ocate label	-	L/text<---	-
M odify	M/te1/te2/n m	M/te1/te2<---	-
R eplace	-	R/te2<---	R
DE lete	DEn<---	DE/text<---	D
A gain	An<---	A<---	-
S tore	Sn dat<---	S/text/datei	-
F etch	Fdat<---	-	-
T ext find	-	T/text	-
K os-Rücksprung mit Text speichern	KOS<---	KOS<---	-
K os-Rücksprung ohne Text speichern	KOS-<---	KOS-<---	-
EDITOR-Auskunft	?<---	?<---	-

Mit:

n	Dezimalzahl, Anzahl Zeilen bzw. Zeilennr.
m	Dezimalzahl, max. Anzahl der Änderungen in einer Zeile
<---	Symbol für "RETURN"
/	Begrenzerzeichen (keine Ziffer), darf nicht in text, te1 oder te2 vorkommen
-	Kombination nicht möglich
dat	Dateiname: /wdir/mn:name.typ
text	Zeichenfolge, Suchbegriff
te1	Zeichenfolge, zu ersetzender Text
te2	Zeichenfolge, neuer Text

2.2. Beschreibung der Kommandos

Es werden zunächst die Kommandos für die Zeilen-orientierte Betriebsart beschrieben, anschließend wird ihre Funktion im Cursor-Modus dargestellt.

Die Kommandos sind der leichteren Auffindbarkeit wegen nach Funktionsgruppen sortiert.

2.2.1. Texteingabe und Textlöschung

E - Eingabe

Eingabe von Textzeilen

Formate:	E<---	Eingabezustand herstellen
	E /Alpha 123	Eingabe einer Zeile
	E,-extra-extra-extra<---	Eingabe einer Zeile, in der das Zeichen "-" vorkommt

Dieses Kommando bewirkt in seiner Grundform die Umschaltung vom Kommando-Status in den **Eingabe-Status**:

E<---

Alle folgenden Eingaben werden als Text betrachtet.

"RUBOUT" löscht die gerade erfolgende Eingabe. "BACKSPACE" (CTRL-H oder CURSOR LEFT) löscht das zuletzt eingegebene Zeichen. Mit "<---" (=RETURN) werden neue Zeilen abgeschlossen.

Die Eingabe von "RETURN" in eine leere Zeile schaltet zurück in den Kommando-Status.

Das **Einschieben einer einzigen Zeile** erfolgt durch das Kommando

E /Alpha 123<---

Dieses Kommando schiebt eine Zeile mit dem Inhalt "Alpha 123" nach der untersten sichtbaren Textzeile in den Text ein. Bei diesem Kommando verbleibt der EDIT im Kommando-Status. Das Zeichen "/" im Beispiel wirkt als Begrenzer. Als Begrenzer sind alle Zeichen außer den Ziffern zulässig, sofern die Zeichen nicht im nachfolgenden Text der aktuellen Zeile vorkommen.

Hinweise:

Auch in den folgenden Beispielen ist als Begrenzer das Zeichen "/" verwendet.

Die Leerzeichen zwischen Kommandobuchstabe (wie hier "E" für "Eingabe") und Parametern (wie hier "/Alpha 123") sind optional, können also im Interesse einer vereinfachten Bedienung weggelassen werden. In der Beschreibung dienen sie lediglich der Übersichtlichkeit.

In der **Cursor-Betriebsart** bewirkt das Kommando "E" das Umschalten auf Eingabe an der aktuellen Cursorposition, sofern es eine gültige Position ist. Ungültige Positionen sind die Kommandozeile, die Zone der Zeilennummerierung und Positionen, die durch Tabulationen besetzt sind.

"RETURN" und die Cursortasten beenden den Eingabezustand.

DElete

Löschen von Zeilen

Formate: DE n<---

DE *<---

DE /abc<---

DE<---

löscht die nächsten n Zeilen einschließlich der aktuellen Textzeile
 löscht den Rest des Textes einschließlich der aktuellen Textzeile
 löscht alle Zeilen bis **einschließlich der** Zeile, in der die Zeichenfolge "abc" auftaucht und einschließlich der aktuellen Textzeile
 löscht die unterste am Bildschirm sichtbare Textzeile

Das Kommando "DE" löscht eine Anzahl n von Zeilen inklusiv der aktuellen Zeile bis zum Ende des Textes oder bis zum Auftreten einer Zeichenfolge, die als Parameter angegeben wurde.

In der **Cursor-Betriebsart** löscht "D" das Zeichen an der Cursorposition.

Replace

Ersetzen einer Zeile

Formate: R /abc<---

R<---

ersetzt die unterste am Bildschirm sichtbare Textzeile durch eine Zeile des Inhalts "abc".
 löscht die aktuelle Zeile

Die letzte sichtbare Zeile des dargestellten Textes wird ersetzt durch die neu eingegebene Zeile.

In der **Cursor-Betriebsart** werden die nachfolgend eingegebenen Zeichen an die jeweilige Cursor-Position geschrieben, bis "RETURN" oder eine Cursor-Steuertaste bedient wird.

2.2.2. Positionieren und Drucken in der Textdatei

Up, Next, Print	Aufwärts/Abwärts verschieben, Drucken
Formate: U<---	Verschieben des Bildes eine Zeile aufwärts
N<---	Verschieben des Bildes eine Zeile abwärts
U n<---	Verschieben um n Zeilen aufwärts
N n<---	Verschieben um n Zeilen abwärts
P n<---	Drucken der nächsten n Zeilen
U /abc<---	Verschieben nach oben bis zum nächsten Auftreten der Zeichenfolge "abc"
N /abc<---	Verschieben bis zum nächsten Auftreten der Zeichenfolge "abc"
P /abc<---	Drucken der nächsten Zeilen bis "abc"

Diese Kommandos bewegen den dargestellten Teil der Textdatei vorwärts und rückwärts. Sie können benutzt werden mit Zahlen oder Zeichenfolgen als Parametern. Eine Zahl als Parameter bedeutet Vorwärts- oder Rückwärtsbewegen des sichtbaren Ausschnittes um 'n' Zeilen.

"*" gilt wieder als "um alle" Zeilen: das Bewegen an den Anfang oder ans Ende der Textdatei.

Mit einer Zeichenfolge als Parameter, abgetrennt vom Kommando- buchstaben durch einen beliebigen, nicht in der Zeichenfolge selbst enthaltenen Begrenzer (außer Ziffern), wird die Suche zum nächsten Erscheinen dieser Zeichenfolge durchgeführt.

Wird keine solche Zeichenfolge gefunden, so ändert sich das Bild nicht.

"U", "N" und "P" wirken von der aktuellen Position der Datei aus. Sie arbeiten relativ.

Im Interesse einer raschen Bedienung kann statt des Kommandos

N<---

einfach durch Betätigen der "CURSOR DOWN"-Taste auf die nächste Textzeile geschaltet werden.

Das P-Kommando setzt voraus, daß auf dem Ausgabekanal 0-4 ein Treiber aktiviert ist (KOS-Kommando "IODC \$iod=ACTIVE 0-4=\$iod").

Hinweis: Auf der KOS-Ebene erfolgt das Drucken einer Editor-Datei durch das Kommando "COPY dateiname \$iod".

In der **Cursor-orientierten Betriebsart** arbeiten "U" und "N" ohne Parameter und bewegen den Bildausschnitt jeweils um eine Zeile vorwärts oder rückwärts.

Go**Gehe nach**

Formate: G<---	Gehe zur ersten Textzeile
G *<---	Gehe ans Textende
G 0<---	Gehe an den Textanfang vor die erste Textzeile
G n<---	Gehe nach Zeile 'n'
G /abc<---	Gehe zu der Zeile, die als erste (vom Dateianfang aus gerechnet) die Zeichenfolge "abc" enthält.

Das G-Kommando arbeitet entsprechend dem "N"- oder "U"-Kommando, es wirkt jedoch immer vom Anfang der Datei an.

"G" ist nur in der zeilenorientierten Betriebsart zu verwenden.

Locate Label**Lokalisiere Marke**

Format: L /abc<---

Das L-Kommando benötigt eine Zeichenfolge als Parameter. Nach dieser Zeichenfolge wird die Datei durchsucht, von der aktuellen Zeile an bis zum Ende der Datei. Es werden jeweils die ersten Zeichen einer Zeile auf Gleichheit überprüft. Ein Anwendungsfall ist die Suche nach dem Auftreten einer Marke (Label), die gewöhnlich am Zeilenanfang steht. "L" ist nur in der zeilenorientierten Betriebsart zu verwenden.

Text**Text finden**

Format: T /abc<---

Das T-Kommando durchsucht den Text von der aktuellen Zeile an nach der durch Trennzeichen abgegrenzten Zeichenfolge. Bei Erfolg werden die 24 Zeilen einschließlich der Zielzeile angezeigt. Das T-Kommando bringt nur diese Zeilen zur Anzeige, im Gegensatz dazu läuft beim N-Kommando der gesamte Text durch. Deswegen läuft das T-Kommando schneller ab.

2.2.3. Textänderungen

Modify

Modifiziere

Formate: M /textalt/textneu<--- tauscht die Zeichenfolge 'textalt' in die Zeichenfolge 'textneu' in der aktuellen Zeile um.

M /textalt//<--- löscht die Zeichenfolge 'textalt' in der aktuellen Zeile.

M /textalt/textneu/n m<--- ändert in den nächsten 'n' Zeilen die Zeichenfolge 'textalt' in die Zeichenfolge 'textneu' um, in den ersten 'm' Erscheinungen von 'textalt' innerhalb jeder Zeile.

In diesen Beispielen steht das Zeichen "/" wieder für ein beliebiges Begrenzungszeichen, das jedoch keine Ziffer sein darf, und nicht in textalt bzw. textneu auftreten darf.

"M" wirkt auf die unterste, am Bildschirm sichtbare Zeile und bei Angabe eines gültigen Zeilenzahl-Parameters 'n' auf diese Anzahl von Zeilen. Bei Angabe von "*" für 'n' wirkt sie auf alle folgenden Zeilen der gesamten Datei.

Die Änderung betrifft jeweils das erste Erscheinen der zu ändernden Zeichenfolge in einer Zeile.

Ein zweiter Parameter 'm' spezifiziert die maximale Anzahl von Änderungen pro Zeile. Auch hier gilt "*" wieder für 'alle'.

Am Bildschirm werden nur die geänderten Zeilen dargestellt. Die Rückkehr zur Darstellung des Textinhaltes an der dann aktuellen Position erfolgt nach Eingabe eines beliebigen Zeichens.

"M" ist nur in der zeilenorientierten Betriebsart zu verwenden.

2.2.4. Kommunikation mit externen Dateien

S-Kommando

Save

Formate:

S<---	Speichern der derzeit untersten Textzeile auf eine Hilfsdatei
S n<---	Speichern der nächsten 'n' Zeilen inklusiv der untersten Zeile in eine Hilfsdatei
S *<---	Alle folgenden Zeilen in Hilfsdatei speichern
S /abc<---	Speichern aller Zeilen bis zum Erscheinen der Zeichen- folge 'abc' in eine Hilfs- datei
S n /wdir/mn:datei.typ	Speichern der nächsten 'n' Zeilen
S -abc- /wdir/mn:datei.typ	bzw. aller bis einschließlich der Zeile, in der "abc" auftritt, in eine neue Datei mit dem Namen 'datei.typ' auf Laufwerk 'mn'.

Wird die Typenangabe ".typ" weggelassen, setzt der EDIT ".XXX"
als Typ ein bzw. nimmt diesen Typ an.

Die Angabe des Ziel-Working-Directories /wdir/ ist optional. Wird
sie weggelassen, dann bleibt die neue Datei im aktuellen wdir.

Die Angabe des Mediums ist optional. Ohne Angabe wird die
externe Datei auf das Medium abgelegt, das auch die zu
editierende Datei enthält.

Wird beim S- oder beim F-Kommando eine Mediennummer spezifiziert,
so erfolgen alle folgenden Dateizugriffe auf dieses Medium, bis
erneut eine Mediennummer spezifiziert wird.

Anwendungsbeispiel: Anlegen von Hilfsdateien auf RAM-Floppy
(\$VMED).

Zur besonderen Beachtung:

Die Hilfsdatei, die das S-Kommando aufbaut, wenn kein Dateiname
angegeben ist, wird beim Verlassen des EDITORs gelöscht, steht also
für einen späteren Editiervorgang nicht zur Verfügung.

F-Kommando**Fetch**

Formate: F<---

F /wdir/mn:dateiname.typ<---

Einfügen der Hilfsdatei im
Anschluß an die unterste
TextzeileEinfügen des Inhalts der
Datei 'dateiname.typ' im An-
schluß an die unterste
Textzeile.

Bei Angabe eines externen Dateinamens können beliebige ASCII-Dateien eingebunden werden. Der Dateityp '.typ' ist optional, Vorbesetzung ist der Typ ".XXX".

Die Angabe des Mediums und des Quell-Working-Directories sind optional.

Weglassen des Dateinamens bewirkt ein Einfügen der **Hilfsdatei** an der aktuellen Position (funktional nur während der aktuellen Editiersitzung, siehe S-Kommando).

Der Inhalt der Hilfs-Datei kann beliebig oft eingebunden werden. Er bleibt erhalten, solange er nicht durch ein neues "S"-Kommando geändert wird und solange der Editiervorgang nicht beendet wird.

Wird beim S- oder beim F-Kommando eine Mediennummer spezifiziert, so erfolgen alle folgenden Dateizugriffe auf dieses Medium, bis erneut eine Mediennummer spezifiziert wird.

Anwendungsbeispiel: Anlegen von Hilfsdateien auf RAM-Floppy (\$VMED).

2.2.5. Wiederholung, Groß-/Kleinschreibung, Hilfe

A-Kommando

Die Wiederholung des letzten Kommandos wird durch das "A"-Kommando ermöglicht. Als Parameter kann angegeben werden, wie oft das vorige Kommando wiederholt werden soll:

```
E -abc<---  
A 25<---
```

bewirkt das 1+25=26malige Einschreiben einer Zeile mit dem Inhalt "abc".

Das A-Kommando wirkt nur im Zeilenmodus.

C-Kommando

Das "C"-Kommando schaltet die Tastatur zwischen der Voreinstellung Großschreibung und Kleinschreibung um.

Vom Editoraufruf her ist die Großschreibung eingestellt. Das Verlassen des Editors schaltet die Anlage zurück in diese Einstellung.

```
Format: C<---
```

Das C-Kommando ist auch im Cursormodus wirksam.

?-Kommando, Hilfefunktion

EDIT beinhaltet eine Auskunftsfunktion, die eine Übersicht gibt über die verfügbaren EDIT-Kommandos. Sie wird mit

```
?<---
```

aufgerufen.

Die Rückkehr zum zeilenorientierten Kommando-Status erfolgt durch Betätigen der Leertaste oder irgendeiner anderen Taste. Das vorherige Bild wird wiederhergestellt.

Das ?-Kommando wirkt nur im Zeilenmodus.

2.2.6. Cursororientierte Betriebsart

Die Verwendung der cursororientierten Betriebsart empfiehlt sich immer dann, wenn in einem bestehenden Text einzelne (also nicht systematische) Änderungen vorzunehmen sind. In diesem Fall ist das cursorgestützte Verfahren das schnellste und sicherste.

In den übrigen Fällen (z.B. beim Einfügen/Löschen ganzer Zeilen, systematischen Änderungen durch den ganzen Text oder FD-unterstützter Dateimanipulation) ist die zeilenorientierte Betriebsart vorzuziehen.

An dieser Stelle werden die bereits im vorangegangenen Text an der jeweiligen Stelle angesprochenen Cursor-Funktionen und ihre Anwendung nochmals zusammengefaßt.

Es stehen auf der Kontron PSI-Tastatur 5 Cursor-Steuertasten zur Verfügung:

CURSOR LEFT	(Pfeil nach links) bewegt den Cursor nach links (auch zur Korrektur im Normalbetrieb verwendbar).
CURSOR RIGHT	(Pfeil nach rechts) bewegt den Cursor nach rechts (auch zum Übergang von zeilenorientierter zu cursororientierter Betriebsart zu verwenden).
CURSOR UP	(Pfeil nach oben) bewegt den Cursor nach oben (auch zum Übergang von zeilenorientierter zu cursororientierter Betriebsart zu verwenden).
CURSOR DOWN	(Pfeil nach unten) bewegt den Cursor nach unten (auch anstelle des Kommandos N<--- in der zeilenorientierten Editier-Betriebsart zu verwenden).
HOME	(Aufschrift "HOME") bewegt den Cursor zurück in seine Ausgangsposition (wird zum Übergang von cursororientierter zu zeilenorientierter Betriebsart verwendet).

Der Wechsel von zeilenorientierter in cursororientierte Betriebsart erfolgt durch Betätigen der "CURSOR UP" oder der "CURSOR RIGHT"-Taste.

Die cursororientierte Betriebsart wird durch ein #-Zeichen in der Kommandozeile auf dem Bildschirm symbolisiert.

Die Rückkehr zur zeilenorientierten Betriebsart erfolgt durch Eingabe von HOME im Kommandozustand oder durch positionieren des Cursors in seine Ausgangsposition mit Hilfe der Cursor-Steuertasten.

Folgende Funktionen stehen in der cursororientierten Betriebsart zur Textbearbeitung zur Verfügung:

- D **Löschen** des vom Cursor markierten Zeichens
- E Übergang vom cursororientierten Kommando-Status in den cursororientierten **Eingabe**-Status; es erscheint die Meldung:
- CSR Eingabe
- in der Kommandozeile des Bildschirms. Beliebige Texte ab der aktuellen Cursor-Position können eingefügt werden.
Bei Zeilenüberlauf erfolgt die Fehlermeldung
- nicht möglich
- und der Editor verzweigt automatisch zurück in den Kommando-Status.
- Das Beenden der Eingabe kann erfolgen über das Betätigen einer Cursor-Taste oder der RETURN-Taste (Rückkehr zum cursororientierten Kommandostatus)
- R Übergang vom cursororientierten Kommando-Status zum cursororientierten **Replace**-Status; es erscheint die Meldung:
- CSR Korrektur
- auf der Kommandozeile des Bildschirms. Jedes nun eingegebene Zeichen ersetzt das momentan vom Cursor markierte Zeichen. Ist eine Korrektur in der augenblicklichen Cursor-Position nicht zulässig, erscheint die Fehlermeldung
- nicht möglich
- Dabei erfolgt ein Rücksprung in den cursororientierten Kommando-Status.
- Eine Beendigung des Korrekturvorgangs ist (wie aus dem Eingabe-Status heraus) möglich durch Betätigen einer Cursor-Taste oder der RETURN-Taste (Rückkehr zum cursororientierten Kommando-Status).
- N verschiebt den dargestellten Text um 1 Zeile in Richtung wachsender Zeilennummern; die absolute Position des Cursors auf dem Bildschirm bleibt unverändert.
- U verschiebt den dargestellten Text um 1 Zeile in Richtung fallender Zeilennummern; die absolute Position des Cursors auf dem Bildschirm bleibt unverändert.

2.2.7. Rückkehr zum Betriebssystem

KOS, KOS-

Die Rückkehr zum Betriebssystem mit Abspeichern der neu editierten Datei geschieht durch das Kommando "KOS".

Format: KOS<---

Das Abspeichern unterbleibt bei Verwendung des Kommandos "KOS-".

Format: KOS-<---

Anwendung:

Das Kommando "KOS<---" dient zum Abspeichern der editierten Datei oder zum Fortschreiben einer bestehenden Datei, die korrigiert worden ist. Zu beachten ist, daß die ursprüngliche Datei dabei **immer** überschrieben wird.

Soll dagegen eine **zusätzliche, neue Version** einer Datei abgespeichert werden, und die ursprüngliche Datei erhalten bleiben, benutzt man das S-Kommando und das KOS- Kommando.

Beispiel:

```

EDIT MYFILE.VE1<---
.
Editiervorgang
.
G 0<---          Damit geht man an den Textanfang.
S * MYFILE.VE2<---  Damit speichert man die neue
                    Textdatei MYFILE.VE2
KOS-<---          Damit verläßt man den Editor, ohne
                    die ursprüngliche Version
                    MYFILE.VE1 zu verändern.

```

Grundsätzlich ist beim Editieren von längeren Texten von Zeit zu Zeit ein Abspeichern durch Eingabe von KOS<--- dringend zu empfehlen: ohne Abspeichern ist Ihre Arbeit bei Stromausfall oder Fehlbedienung verloren. Zum Wiedereintritt in der Editor genügt die Eingabe von

```
X dateiname.typ<---
```

Das Kommando "KOS-" gestattet Ihnen, den Editor zu verlassen **ohne** die ursprüngliche Datei zu verändern.

3. Erweiterungen für besondere Anwendungsfälle

In diesem Teil werden Funktionserweiterungen des Texteditors beschrieben, die über die übliche Texterfassung und -Bearbeitung hinausgehen.

3.1. Einstellung des Bildschirmformates

Bei Lieferung ist der Editor auf das Bildschirmformat der Kontron PSI-Systeme eingestellt: das Programm setzt einen Bildschirm mit 25 Zeilen und 80 Spalten voraus.

Die Voreinstellung kann durch das Vx-Kommando geändert werden, um EDIT auch für Bildschirme anderer Einteilung verwendbar zu machen:

Formate: VD<--- Darstellung der Bildschirmparameter
 VH n<--- Setzen der Spaltenzahl n, 29 < n < 256
 VV n<--- Setzen der Zeilenzahl n, 1 < n < 256
 VP<--- Schreiben der durch VH, VV geänderten Parameter
 in die Datei EDIT.COM

Diese Kommandos dienen der Anpassung des Editorprogrammes an abweichende Bildschirmformate.

Sie können auch verwendet werden, um auf Kontron PSI-Systemen andere Text-/Bildschirmformate einzustellen, sofern folgende Einschränkungen berücksichtigt werden:

- a) Wenn die logischen und physikalischen Bildschirmformate nicht übereinstimmen, dann sind Cursor-orientierte Textbearbeitungen nicht definiert.
- b) Wenn die logischen und physikalischen Bildschirmformate nicht übereinstimmen, dann können zeilen-orientierte Textbearbeitungen nur auf eigenes Risiko hin verwendet werden. Eine Gewährleistung für diese Betriebsart wird nicht gegeben.
- c) Wenn mehr als 71 Zeichen/Zeile definiert werden, so kann nur noch im zeilen-orientierten Modus gearbeitet werden.

3.2. Steuer- und Semigrafikzeichen in Texten

EDIT kann zur Bearbeitung von Dateien verwendet werden, die von CP/M-Programmen erzeugt werden. Der Editor fügt an solche Dateien den Ende-Code OFFh an.

In zeilenorientierter Betriebsart können alle Steuerzeichen außer CTRL-M (RETURN), CTRL-H (Cursor left) und RUBOUT als Parameter in Editor-Kommandos verwendet werden. Dadurch ist es z. B. möglich, alle ASCII-LF (CTRL-J) Zeichen durch das M-Kommando zu löschen, und das CP/M-e.o.f.-Zeichen CTRL-Z einzugeben. Dadurch können z.B. EDIT-Dateien in MBASIC-ASCII-Dateien transferiert werden und umgekehrt.

Semigrafikzeichen können von der Tastatur her oder von externen Dateien eingegeben werden. Diese Zeichen haben das höchstwertige Bit gesetzt.

KONTRON BASIC-Interpreter

Version: 4.33/5.46/5.56/6.06

Dezember 1985

Dieser Teil des Handbuchs beschreibt die Kommandos und Anweisungen von BASIC. Es beschreibt die Eigenschaften und den Leistungsumfang dieser BASIC-Implementierung auf KONTRON PSI-Systemen. Anwendern, die mit der Computersprache BASIC nicht gründlich vertraut sind, werden geeignete Lehrbücher empfohlen.

Inhalt

1. Eigenschaften

- Sprachumfang
- Begriffe
- Datentypen
- Kommandos
- Anweisungen
- Programmerstellung
- Programmtest

2. Kommandos

3. Anweisungen

- Ein-/Ausgabe
- Sprünge, Schleifen
- Bedingungen
- Maschinennahe Programmierung
- Grafik
- Sonstige Befehle

4. Operatoren

- Arithmetische Operatoren
- Vergleichsoperatoren
- Logische Operatoren
- Funktionsoperatoren
- Stringoperatoren
- Priorität von Operatoren

5. Treiber

- Grafik-Treiber
- Drucker-Treiber

6. Fehlermeldungen

Anhang

- Beispielprogramme
- Register

Aufruf und Sprachumfang

BASIC ist ein leistungsfähiger BASIC-Interpreter. Dieses Programm ist auf der KOS-Systemdiskette gespeichert. Der Aufruf erfolgt von KOS aus durch die Eingabe von

BASIC<---

Sollen im gleichen Aufruf auch bereits Kommandos an den Interpreter mitgegeben werden, so sind diese in Anführungszeichen zu setzen. Das Zeichen "<" stellt dann den Abschluß eines Kommandos dar:

BASIC "LOAD DEMO<RUN"<---

Kontron BASIC Version 5.31/(4.2/5.2) bzw. 5.32/(6.0) enthält:

- das gesamte **Standard - BASIC**
- Befehle zum **Zugriff auf die Maschinenebene**
- sequentielle und blockorientierte **Bearbeitung von Dateien**
von einer geöffneten Datei kann gleichzeitig **Ein- und Ausgabe** sequentiell und blockorientiert realisiert werden
- Anschluß beliebiger Geräte durch **kanalorientierte Ein-/Ausgabe**
- komfortable **Vollgrafik** (256x512 bzw. 400x1024 bei Kontron PSI980 H)
- Bearbeitung von BASIC-Programmen
Zusammenbau von Programmmoduln
- **Editierfunktionen** im Interpreter
- **Aufruf** von KOS-Systemfunktionen

Ferner steht eine Datei BASKOS.COM zur Verfügung, der auf Adresse 2500H relocierte BASIC-Interpreter. Mit diesem können auch diskresidente KOS-Kommandos aufgerufen werden.

Hinweis: Programme, die mit dem Basic-Interpreter der Kontron-Systemdiskette erstellt wurden, sind **nicht** mit dem Basic-Compiler von Microsoft compilierbar!

Begriffe

Einige in dieser Beschreibung verwendeten Begriffe sind im folgenden erklärt:

logische Einheit	Bezeichnung für eine außerhalb von BASIC liegende Datenquelle oder ein Datenziel, z.B. Dateien auf Diskette, Treiber
ASCII	Codierungsnorm für Zahlen, Buchstaben und Sonder- sowie Steuerzeichen (siehe Technische Beschreibung Anhang)
String	Folge von ASCII-Zeichen, z.B. ein Text
Treiber	Programm zur Ansteuerung eines Peripheriegerätes, z.B. Drucker, Terminal
Datei	Folge von Daten auf einem Medium (z.B. Diskette), die durch einen Namen ansprechbar ist
Dateizeiger	Bei der Bearbeitung von Dateien auf einem Medium ist dies innerhalb BASIC der Zeiger auf das nächste zu lesende bzw. zu schreibende Zeichen einer Datei
Mastermedium	Das Medium (z.B. Diskettenlaufwerk), auf das zugegriffen wird, wenn keine Mediennummer angegeben wird
Kommando-Modus	Betriebszustand von BASIC zum Eingeben von Kommandos und Anweisungen. Eine Programmzeile wird angenommen und sofort ausgeführt.
Programm-Modus	Ein BASIC-Programm wird ausgeführt. Dieser Modus kann mit der Taste Shift-Minus angehalten bzw. mit der ESC-Taste unterbrochen werden
Grafikbetriebsart	Der Bildschirm befindet sich in der grafischen Betriebsart, wenn der Grafik-Treiber \$GRAP dem Kanal 9 zugewiesen und geöffnet (OPEN#9: "\$GRAP") ist.

Datentypen

Variablen dürfen beliebig lange Namen aus Großbuchstaben und Ziffern tragen. Damit wird die Lesbarkeit von Programmen erhöht. Die ersten beiden Zeichen kennzeichnen die Variable. Achtung: BASIC-Schlüsselworte werden stets als solche erkannt, z.B. FORI\$ ist kein erlaubter Name!

Es werden REAL-,
INTEGER- und
STRING-Variablen unterschieden.

Sie werden am Ende des Variablennamens wie folgt gekennzeichnet:

REAL: kein zusätzliches Kennzeichen
INTEGER: %
STRING: \$

Beispiele: A, Z, A0, Z9 REAL-Variablen
A%, Z%, A0%, Z9% INTEGER-Variablen
A\$, Z\$, A0\$, Z9\$ STRING-Variablen

INTEGER-Variablen belegen nur 2 Byte im Speicher und damit nur ein Viertel des Speicherplatzes für REAL-Variablen.

STRING-Variablen wird Speicherplatz dynamisch zugewiesen (keine DIM-Anweisung erforderlich!). Die Länge von Strings ist maximal 65535 Zeichen.

Wertbereiche der Variablen:

REAL: 1E-128..9.9999999999999999E+126
Zahlen in interner Gleitkommadarstellung
13 signifikante Stellen der Mantisse,
8 Byte Speicherplatz.

INTEGER: -32768... +32767
2 Byte Speicherplatz

STRING: Alle ASCII-Zeichen
pro Zeichen wird 1 Byte Speicherplatz benötigt.
Dynamische Speicherplatzverwaltung.

Datentypen

Konstanten:

Ganzzahl-, Festpunkt-, Exponential- oder Stringformat

Stringformat: Strings werden in Anführungszeichen (") eingeschlossen.
Für Strings sind alle ASCII-Zeichen zulässig.

Beispiele: 1234
 3.14159
 .241828
 -2.09E-39
 "Heute scheint die Sonne"

Felder:

Es können Felder jeder Variablenart (INTEGER, REAL, STRING) vereinbart werden (siehe DIM-Anweisung).

Anzahl der Dimensionen: 1..255
Indexlaufbereich : 0..65535


Bei STRING-Feldern wird für jeden String pro Index Speicherplatz dynamisch zugewiesen.

Beispiele: A(N,M)
 B9%(2, 50, M, 150)
 Namen\$ (1000)

Datentypen

Dynamische Speicherverwaltung für STRING-Variablen

Normalerweise liegen die zu einer STRING-Variablen gehörenden Zeichenketten innerhalb eines lückenlosen Bereichs oberhalb des BASIC-Programms im Anwenderspeicher. Das obere Ende dieses Variablenspeichers markiert ein Zeiger:



Wird einer STRING-Variablen eine Zeichenkette zugewiesen, die länger ist als die alte, so wird zunächst geprüft, ob die alte Zeichenkette an der Obergrenze des Variablenspeichers liegt. Ist dies der Fall, wird die alte Zeichenkette mit der neuen überschrieben und der Zeiger erhöht. Befindet sich die alte Zeichenkette nicht an der Obergrenze, so wird die neue Zeichenkette nach dem Zeiger abgespeichert und der Zeiger auf das Ende der neuen Zeichenkette gesetzt. Der Stringvariablen wird der Speicherbereich der neuen Zeichenkette zugeordnet. Im anfangs lückenlosen Speicherbereich ist an der Stelle der alten Zeichenkette eine Lücke entstanden, die von keiner Variablen mehr benützt werden kann.

Muß der Anwenderspeicher möglichst gut ausgenützt werden (speicherintensive Programme), empfiehlt es sich, der STRING-Variablen zu Beginn des Programms eine genügend lange Zeichenkette zuzuweisen, so daß keine noch längeren Zeichenketten verarbeitet werden müssen. Dies gilt sinngemäß auch für die Elemente von STRING-Feldern.

PROGRAMMERSTELLUNG

- BASIC Aufruf

Für BASIC: BASIC<---

- Eingabekorrektur

Die Editor-Kommandos sind beim FETCH-Kommando beschrieben

Cursor an Zeilenanfang setzen : HOME
Cursor links und rechts verschieben: CNTRL-H bzw. CNTRL-F
Zeichen einfügen : CNTRL-A
Zeichen löschen : CNTRL-D
alle Zeichen vor dem Cursor löschen: RUBOUT

- Zeilennummern

von 1 bis 65534
die Zeilen werden unabhängig von der Reihenfolge der Eingabe
in aufsteigender Zeilennummernfolge sortiert und ausgeführt.

- Mehrfachzeilen

in einer Zeile können mehrere Befehle untergebracht werden.
Trennzeichen: ":" Ausgenommen hiervon sind Kommandos.

- Leerzeichen

BASIC-Programme benötigen keine Leerzeichen.
In den Beispielen sind jedoch zur besseren Lesbarkeit
Leerzeichen eingefügt. Auch beim Auflisten (LIST, PLIST)
werden sie automatisch ausgegeben.

- Speicherbelegung

BASIC belegt den Speicherbereich bis 41FF.
Der Speicherbereich für das Programm beginnt bei 4200.
Die obere Grenze des Programmspeichers wird durch
die Speicherverwaltung des Betriebssystems bestimmt.
(Siehe KOS MAP-Kommando)

- Kommando- und Programm-Modus (Benutzung als Tischrechner)

Wenn kein BASIC-Programm abläuft, so befindet sich BASIC im
Kommando-Modus. Alle Befehle (Kommandos, Anweisungen)
können in diesem Modus ohne Zeilennummer eingegeben werden und
werden dann sofort ausgeführt. Wenn die Kommandozeile fertig
abgearbeitet ist, werden alle geöffneten Dateien und die
Grafikausgabe automatisch geschlossen.

Programmtest

Zum Test von BASIC-Programmen stehen folgende Hilfsmittel zur Verfügung:

- Einfügen von Kontrollausdrucken (siehe PRINT-Befehl)

In das Programm können zusätzliche PRINT-Befehle eingefügt werden, um die Werte von Variablen zu kontrollieren.

- Setzen von Unterbrechungspunkten (siehe STOP-Anweisung)

An beliebigen Stellen im Programm kann eine STOP-Anweisung eingebaut werden. Die Ausführung des Programms wird an dieser Stelle unterbrochen. Alle geöffneten Dateien werden jedoch geschlossen und der Kommando-Modus hergestellt.

- Ausdrucken und Ändern von Variablen

Bei mit der STOP-Anweisung unterbrochenen Programmen (BASIC ist dann im Kommando-Modus) können mit PRINT und LET Variablen ausgedruckt und geändert werden.

- Fortsetzen von Programmen nach Unterbrechungen

Das Programm kann mit dem CONT-Kommando fortgesetzt werden, die Variablen werden nicht rückgesetzt. Einschränkungen für Datei-Ein-/Ausgabe und Grafik-Modus beachten.

- Programmablauf-Überwachung

Mit der TRACE-Anweisung wird die Zeilennummer der gerade bearbeiteten Zeile ausgegeben.

Kommandos

Kommandos sind Anweisungen an den BASIC-Interpreter, die zur Handhabung von BASIC-Programmen dienen. Sie sind ausschließlich im Kommando-Modus zu verwenden.

In BASIC gibt es folgende Kommandos:

Kommando	Bedeutung
LOAD	Laden eines gepackten BASIC-Programms
SAVE	Abspeichern eines gepackten BASIC-Programms
ALOAD	Dazuladen eines BASIC-Programms im ASCII-Code
ASAVE	Abspeichern eines BASIC-Programms im ASCII-Code
LIST, LI	Ausgeben eines BASIC-Programms auf Sichtschirm
PLIST	Ausgeben eines BASIC-Programms auf Drucker (KOS-Kanal 0-4)
NEW	Löschen des im Speicher befindlichen BASIC-Programmes
RUN	Starten eines BASIC-Programmes
CONT	Fortsetzen eines BASIC-Programmes
AUTO	Automatische Zeilennummerierung bei der Programmeingabe
RENUMBER, RNB	Umnummerieren des (Teil-) Programms
DELETE, DE	Löschen des angegebenen Programmteils
FETCH, FE	Bearbeiten (korrigieren) einer Programmzeile

Anweisungen

Ein BASIC-Programm ist aus Anweisungen aufgebaut. Sie stehen in Programmzeilen, die als solche durch eine vorangestellte Zeilennummer gekennzeichnet sind. Sie werden nicht sofort ausgeführt, sondern als Teil eines Programmes gespeichert, das mit RUN gestartet werden kann.

Alle Anweisungen und Programmzeilen können im Kommando-Modus ebenfalls benutzt werden. In diesem Fall wird keine Zeilennummer vorangestellt. Die Kommandozeile wird sofort nach Abschluß mit "RETURN" ausgeführt. Danach werden alle geöffneten Dateien geschlossen bzw. vom Grafik- in den Alpha-Modus zurückgeschaltet (siehe Kommando-Modus, Programmtest, STOP).

In BASIC gibt es folgende Anweisungen:

Ein-/Ausgabe

INPUT	Eingabe von der Tastatur
INPUT#	Eingabe von logischer Einheit
GET	Eingabe eines Zeichens von der Tastatur
PRINT	Ausgabe auf Sichtschirm
PRINT#	Ausgabe auf logischer Einheit
PRINT USING	Formatierte Ausgabe
READ	Eingabe von Daten aus DATA-Anweisung
DATA	Datenspeicherung im Programm
RESTORE	Rücksetzen des DATA-Zeigers
LINELEN	Zeilenlänge verwalten
OPEN	Öffnen einer logischen Einheit (Dateien: 10..13)
CLOSE	Schließen einer logischen Einheit
DEL	Löschen einer logischen Einheit (Datei)
RECORD	Blockweiser Zugriff auf eine Datei (eine Diskette etc.)

Bedingungen

IF..THEN..ELSE Bedingte Ausführung von Anweisungen

Anweisungen

----- Fortsetzung

Sprünge, Schleifen

GOTO	Sprung zu einer Programmzeile
GOSUB	Aufrufen eines Unterprogramms
RETURN	Rückkehr von einem Unterprogramm
FOR..TO..STEP	Programmschleife
NEXT	Abschluß einer Programmschleife
ON	Bedingter Sprung

Maschinennahe Programmierung

CALL	Aufruf von Maschinencode-Unterprogrammen
POKE	Schreiben in Speicherzellen
OUT	Ausgabe auf Ports
ON INTR	Interruptbehandlung in BASIC

Grafik

SET	Setzen von Bildpunkten
RES	Löschen von Bildpunkten
INV	Invertieren von Bildpunkten
PLOT	Plotten von Linien
STRING	Schriftzeichen ausgeben (nur im Grafik-Modus)
CLEAR	Bildschirm löschen; Grafik-Modus bleibt

Sonstige Befehle

RANDOM	Zufallsfunktion initialisieren
LET	Zuweisung von Werten zu Variablen
STOP	Unterbrechung im Programmablauf
END	Ende eines Programms
REM, !	Kommentare
DIM	Dimensionieren von Feldern
TRACE	Programmablauf-Überwachung ein-/ausschalten
TRACEOFF	
KOS	Rückkehr ins Betriebssystem
KOS	Aufruf des KOS-Kommando-Interpreters

Funktionen

Funktionen und Operatoren treten in Anweisungen auf und bewirken eine Wertzuweisung, Wertbearbeitung oder eine Wertumwandlung.

Arithmetische Operatoren:

+ Addition
- Subtraktion
* Multiplikation
/ Division
^ Potenzierung
() Klammerung (bis 8-fach)

Vergleichsoperatoren:

= gleich
<> ungleich
<= kleiner oder gleich (auch =<)
>= größer oder gleich (auch =>)
> größer
< kleiner

Logische Operatoren:

NOT Negation
AND Und-Verknüpfung
OR Oder-Verknüpfung
XOR Exklusiv-Oder-Verknüpfung

Funktions-Operatoren

EXP (X)	ERM (N)	RND (N)
LOG (X)	FRE (N)	PEEK (adr)
SIN (X)	SQR (X)	IN (adr)
COS (X)	ABS (X)	FRE (1)
TAN (X)	INT (X)	POINT (x,y)
ATN (X)	SGN (X)	

String-Operatoren

CHR\$ (X)	+	STR\$ (X)
ASC (N\$)	LEFT\$ (N\$,X)	LEN (N\$)
VAL (N\$)	RIGHT\$ (N\$,X)	MID\$ (N\$,X1,X2)

Übersicht: KOMMANDOS zur Bedienung des Interpreters

Die folgenden Kommandos zur Bedienung des BASIC-Interpreters gestatten das Editieren, Abspeichern, Laden und Ausführen von BASIC-Programmen.

Die Kommandos sind alphabetisch aufgelistet.

Querverweise finden Sie im Register im Anhang.

Kommandos können nur im Kommando-Modus und nur ohne Zeilennummern eingegeben werden.

Anweisungen dagegen sind sowohl innerhalb eines Programmes (mit Zeilennummern) als auch wie Kommandos (ohne Zeilennummern) verwendbar.

Beispiel:

als Anweisung in einem BASIC-Programm:

30 KOS M	bringt das Systemkommando "M" zur Ausführung, anschließend wird das BASIC-Programm fortgesetzt
40 KOS	beendet das BASIC-Programm und führt ins Betriebssystem zurück

als Kommando für den BASIC-Interpreter:

KOS M	zeigt das Mastermedium an und führt in den Kommando-Modus zurück
KOS	führt ins Betriebssystem zurück

ALOAD, ASAVE

Syntax:

ALOAD mn:name

ASAVE mn:name

Wirkung:

Wie SAVE und LOAD; jedoch wird das Programm im ASCII-Code (nicht gepackt) abgelegt. Diese Dateien können mit dem EDITOR bearbeitet werden (Zeilenlänge nicht über 71 Zeichen!). Bei ALOAD hat die Folge der Zeichen der Eingabedatei dieselbe Wirkung wie ein über die Tastatur eingegebenes Programm. Bei fehlerhaften Zeilen erscheint eine Fehlermeldung.

Beim Laden eines Programms mit ALOAD wird das im Speicher befindliche Programm nicht gelöscht, jedoch werden gleiche Zeilennummern überschrieben. Somit ist es möglich, Programmmoduln zusammenzusetzen.

Voreinstellungen:

mn : Mastermedium (Masterlaufwerk)
typ: BSC (darf nicht angegeben werden)

Beispiele:

ALOAD TEST

Das Programm TEST.BSC wird vom Mastermedium geladen. Ist es dort nicht vorhanden, so sucht KOS auf allen aktiven Medien.

ASAVE TEST0

Speichert das im Speicher befindliche Programm unter dem Namen TEST0.BSC auf dem Mastermedium ab. Ist ein Programm mit diesem Namen dort nicht vorhanden, so sucht KOS auf allen anderen aktiven Medien nach einer Datei dieses Namens. Wird sie auf einem Medium gefunden, so wird das Programm dort abgespeichert.

Hinweis: Der Dateityp '.BSC' ist die Voreinstellung für mit dem ASAVE-Kommando abgespeicherte Programmtexte. Es ist i.a. nicht zweckmäßig, diese Bezeichnung für andere Dateien mit zu verwenden.

AUTO

Syntax:

AUTO S=schrittweite B=zeilenr

Wirkung:

Es wird für die Programmerstellung nach jeder abgeschlossenen Zeileneingabe automatisch die nächsthöhere Zeilennummer erzeugt. Es kann eine Anfangszeilennummer (zeilenr) und/oder eine Schrittweite vorgegeben werden.

Die Reihenfolge von B= und S= ist beliebig.

Wird ein Parameter nicht angegeben, so gilt dessen **Voreinstellung:**

B = 10

S = 10

Beispiele:

AUTO

Es wird beginnend mit 10 nach jeder neuen Zeile eine um 10 erhöhte Zeilennummer erzeugt.

AUTO B=100 S=5

Als Zeilennummern erscheinen 100, 105, 110, 115 usw.

Hinweis: Der Programmerstellungsmodus 'AUTO' wird durch Eingabe von 'ESC' (ESCAPE, rote Taste) wieder verlassen.

CONT

Syntax:

CONT zeilenr

Wirkung:

Setzt das Programm ab der Zeile 'zeilenr' fort. Die Variablen werden **nicht** gelöscht. Da alle Dateien geschlossen wurden, kann die Datei-Ein/Ausgabe mit PRINT#, INPUT# nicht fortgesetzt werden. Ähnliches gilt für die Grafikbetriebsart des Bildschirms.

Nach der Meldung "Stop in Zeile" anwendbar.

Beispiele:

CONT 2000

Setzt das Programm ab der Zeile 2000 fort. Die Werte der Variablen werden übernommen.

DELETE

Syntax:

```
DELETE zeilenr1
DELETE zeilenr1-
DELETE -zeilenr2
DELETE zeilenr1-zeilenr2
```

oder

```
DE      ...
```

Wirkung:

Der angegebene Programmteil wird gelöscht. Es ist möglich, nur eine Zeile (zeilenr1), alles ab der Anfangszeile (zeilenr1-), alles bis zur Endzeile (-zeilenr2) oder alles zwischen Anfangs- und Endzeile zu löschen.

Wird keine Zeilenr angegeben, wird alles gelöscht.

Genauso kann auch die Kurzform DE verwendet werden.

Beispiele:

DE	Das ganze Programm wird gelöscht
DE 50	Die Zeile 50 wird gelöscht
DELETE 100-	Der Programmteil ab Zeile 100 bis zum Ende wird gelöscht
DELETE -200	Vom Anfang des Programms bis einschließlich der Zeile 200 wird alles gelöscht.
DELETE 250-400	Alle Zeilen mit den Nummern zwischen 250 und 400 (einschließlich) werden gelöscht.

FETCH

Syntax:

FETCH zeilennr
FE zeilennr

Wirkung:

Die Zeile mit der Nummer 'zeilennr' wird in den Eingabepuffer gebracht und auf den Bildschirm ausgegeben, damit sie mit den anschließend beschriebenen Editorkommandos verändert werden kann. Der Cursor steht zunächst am Ende der Zeile. Soll die Korrektur beendet werden, muß die RETURN-Taste betätigt werden. Das ist in jeder Cursorposition möglich. Wird ein Syntax-Fehler von BASIC erkannt, bleibt die alte Zeile unkorrigiert. Wird die Zeilennummer geändert, entsteht eine Kopie der Zeile, wird sie gelöscht, führt BASIC die Befehle der Zeile sofort aus.

BASIC verwaltet die Zeilenlänge. Siehe hierzu die LINELEN-Anweisung. Reicht die vorgegebene Zeilenlänge für die Eingabe nicht aus, versucht BASIC die zu editierende Zeile auszugeben ohne jede Leerzeichen und unter Verwendung aller Abkürzungen (für PRINT ein '?'). Gelingt das nicht, so erscheint eine Fehlermeldung.

Hinweis: Beim Editieren werden Control-Zeichen reflektiert, jedoch nicht ausgeführt.

Programmzeilen mit Zeilennummern, die der Formel $n*256-1$, $n=1,2,\dots$ genügen, können erzeugt, jedoch nicht mit 'FETCH' editiert werden.

Das Editieren einer Programmzeile, welche die Anweisung 'KOS <Kommando(s)>' enthält, mit 'FETCH', verlängert diese Zeile mit einem OFFh, dieses Zeichen kann mit CTRL-D wieder gelöscht werden.

FEICH - EDITOR-Kommandos

----- Fortsetzung

In jeder Position des Cursors kann das dort stehende Zeichen überschrieben werden. Der Cursor kann mit den folgenden Kommandos bewegt werden:

CNTRL-H bewegt den Cursor jeweils einen Schritt rückwärts,
CURSOR-LINKS ohne ein Zeichen zu verändern.

CNTRL-F Der Cursor wird vorwärts bewegt, ohne ein Zeichen
CURSOR-RECHTS zu verändern.

HOME Der Cursor wird auf den Anfang der zu editierenden
Zeile gesetzt.

Die folgenden Kommandos verändern die Zeilenlänge:

CNTRL-A ("Add") Um ein Zeichen an der jeweiligen Schreibstelle
des Cursors einfügen zu können, wird zunächst die
gesamte Restzeile hinter dem Cursor um eine Stelle
nach rechts verschoben.
An der Cursor-Position steht zunächst ein Leerzeichen,
das anschließend beliebig überschrieben werden kann.

CNTRL-D ("DELETE") Das Zeichen an der jeweiligen Schreibstelle
wird gelöscht. Anschließend wird die rechts davon
befindliche Restzeile um eine Stelle nach
links verschoben.

RUBOUT Der links vom Cursor stehende Teil der Zeile wird
gelöscht. Die Restzeile wird nach links zum Beginn der
Zeile verschoben, der Cursor steht bei dem ersten
Zeichen.

RETURN beendet das Eingeben und Editieren einer Zeile. Das
ist in jeder beliebigen Cursorposition möglich, die
gesamte sichtbare Zeile wird von BASIC bearbeitet.
Nach Beenden des Eingebens einer Zeile wird die Syntax
geprüft. Steht am Beginn der Zeile eine Zahl, wird sie
als Zeilennummer aufgefaßt, die Zeile wird gespeichert.
Fehlt die Zeilennummer, werden die Befehle der Zeile
sofort ausgeführt (Kommando-Modus).

LIST, PLIST

Syntax:

LIST

LIST zeilenr1-

LIST -zeilenr2

LIST zeilenr1-zeilenr2

oder

LI ...

Wirkung:

LIST schreibt im Speicher befindliche Programm auf den Sichtschirm, PLIST gibt das Programm-Listing über den KOS-Kanal 0-4 aus, dem ein Druckertreiber zugeordnet werden kann.

BASIC legt das Programm in einer vorübersetzten Form im Speicher ab. Bei der Ausführung des LIST- bzw. PLIST-Kommandos wird das Programm wieder in den Klartext übersetzt.

Es kann eine Anfangs- (zeilenr1-) und/oder eine Endzeile (-zeilenr2) des Listings angegeben werden.

Anhalten des Ausdrucks durch "_" (Shift-Minus).
Abbrechen der Ausgabe mit ESC-Taste.

Die Kurzform des Kommandos LIST ist LI und kann genauso verwendet werden.

Beispiele:

LIST	Listet das gesamte Programm
LIST 100	Listet nur die Zeile 100
LIST 100-	Listet das Programm ab Zeile 100
LIST -500	Listet das Programm bis Zeile 500
LIST 100-500	Listet das Programm von Zeile 100 bis Zeile 500

LOAD, SAVE

Syntax:

LOAD dateiadresse
SAVE dateiadresse

Wirkung:

- LOAD lädt das Programm mit der Dateiadresse 'dateiadresse' von einem Medium (z.B. Diskette) in den Speicher. Ein vorher geladenes Programm wird gelöscht.
- SAVE speichert das im Speicher befindliche Programm unter der Dateiadresse 'dateiadresse' auf einem Medium ab. Eine bereits existierende Datei dieses Namens wird überschrieben.

Die Dateiadresse entspricht den KOS-Konventionen:

(mn:)dateiname.BAS

Voreinstellungen:

mn : Mastermedium (Masterlaufwerk)
typ: BAS (darf beim Aufruf nicht angegeben werden)

Wenn eine Medien- (Laufwerk-) Nummer angegeben ist, wird die Datei nur auf diesem Medium gesucht.

Wird keine Medien-Nummer vorgegeben, wird die Datei zunächst auf dem Mastermedium gesucht und dann, wenn sie dort nicht gefunden wird, auf allen aktiven Medien. Bleibt das Suchen erfolglos, wird beim Kommando LOAD eine Fehlermeldung ausgegeben bzw. bei SAVE die Datei auf das Mastermedium geschrieben.

Das gepackte BASIC-Programm enthält eine Information über die Startadresse des Anwender-Speicherbereichs. Es ist sicherzustellen, daß die mit LOAD und SAVE transferierten Programme sich auf die richtige Anfangsadresse beziehen. Notfalls kann dies mit der Kommandofolge

```
LOAD dateiadresse
ASAVE dateiadresse
ALOAD dateiadresse
SAVE dateiadresse
```

realisiert werden.

LOAD, SAVE

Beispiele:

LOAD TEST

Das Programm TEST.BAS wird von einem Medium geladen. Die Datei wird auf allen aktiven Medien, beginnend mit dem Mastermedium, gesucht.

SAVE TEST0

Speichert das im Speicher befindliche Programm unter dem Namen TEST0.BAS auf das Mastermedium.

Ist ein Programm mit diesem Namen dort nicht vorhanden, so sucht KOS auf den aktiven Medien nach einer Datei dieses Namens. Ist sie vorhanden, so wird das Programm dort abgespeichert, ansonsten auf dem Mastermedium.

SAVE 1:TEST1

Das im Speicher befindliche Programm wird unter dem Namen TEST1.BAS auf dem Medium 1 gespeichert.

Hinweis: Der Dateityp '.BAS' ist die Voreinstellung für gepackt durch das SAVE-Kommando des BASIC-Interpreters abgespeicherte Programmtexte. Diese Typenbezeichnung sollte nicht für andere Dateiarten verwendet werden. LOAD und ALOAD sind nur auf jeweils passend (mit SAVE bzw. ASAVE) abgespeicherte Programmtexte anzuwenden.

NEW

Syntax:

NEW

Wirkung:

Neuinitialisierung von BASIC.

Das Programm und alle Variablen werden gelöscht.

Beispiel:

NEW

Hinweis: Mit dem ALOAD-Kommando können Programmteile zusammengesetzt werden. Wenn dies nicht erwünscht ist, kann mittels 'NEW' oder 'DE' ein bestehendes Programm gelöscht werden.

RENUMBER

Syntax:

```
RENUMBER  
RENUMBER zeilenr1-          S=schrittweite      B=zeilenr3  
RENUMBER -zeilenr2         S=schrittweite      B=zeilenr3  
RENUMBER zeilenr1-zeilenr2 S=schrittweite      B=zeilenr3
```

oder
RNB ...

Wirkung:

Der mit 'zeilenr1' und/oder 'zeilenr2' angegebene Teil des Programms erhält neue Zeilennummern. Es kann auch eine neue Schrittweite und/oder eine neue Anfangszeile (zeilenr3) angegeben werden. Die Reihenfolge der Parameter B und S ist beliebig. Die Reihenfolge der Programmzeilen wird nicht verändert.

Alle Verzweigungsadressen (nach GOTO, GOSUB, THEN, ON) werden automatisch korrigiert.

Statt RENUMBER kann auch genauso die Kurzform RNB verwendet werden.

Beispiele:

```
RENUMBER          Das gesamte Programm erhält neue Zeilennummern.  
                  Beginnend mit Zeile 10 wird eine Schrittweite  
                  von 10 benutzt.
```

```
RENUMBER 500- B=1000  Der Teil des Programms ab Zeile 500 bis  
                  zum Ende wird umnummeriert, beginnend mit der  
                  Zeilenzahl 1000 und Schrittweite 10.
```

```
RNB 200-400 S=20 B=500  Das Programm zwischen Zeile 200 und 400  
                  (einschließlich) erhält neue Zeilennummern,  
                  beginnend mit 500 und Schrittweite 20.
```

RUN

Syntax:

RUN

RUN zeilennr

Wirkung:

Startet das Programm ab der niedrigsten Zeilennummer, bzw., wenn angegeben, ab 'zeilennr'.

Die Variablen werden vorher gelöscht.

Der Programmablauf kann unterbrochen werden durch:

- Fehler (-> Fehlermeldung)
- ESC-Taste (-> "Stop in Zeile")
- STOP-Befehl im Programm (-> "Stop in Zeile")

Nach der vollständigen Ausführung eines Programms meldet sich BASIC mit

Ready
:

Beispiele:

RUN

Löscht alle Variablen und startet das Programm ab der niedrigsten Zeilennummer.

RUN 100

Löscht alle Variablen und startet das Programm mit Zeile 100.

Übersicht

Aus den im folgenden beschriebenen Anweisungen (Statements) können BASIC-Programme aufgebaut werden.

BASIC-Programme bestehen aus Programmzeilen, die jeweils mit einer Zeilennummer beginnen. Die Programmzeilen werden in aufsteigender Reihenfolge ausgeführt. Jede Zeilennummer existiert nur einmal in einem Programm. Lücken in der Zeilennummerierung sind ohne Bedeutung für den Programmablauf.

Die einfache Programmzeile besteht aus Zeilennummer und einer Anweisung. Es können mehrere Anweisungen in einer Programmzeile stehen. Die Anweisungen sind dann durch Doppelpunkt ':' zu trennen.

Zur Verdeutlichung werden jeweils Beispiele angegeben, siehe auch die Beispielprogramm im Anhang.

Zum leichteren Auffinden sind die Anweisungen alphabetisch sortiert; zudem ist der Einsatzbereich im Kopf jeder Seite angegeben.

Querverweise finden Sie im Register im Anhang.

CALL

Syntax:

CALL adr
CALL adr,p1,p2,.....,pn

Wirkung:

Ruft ein Unterprogramm in Maschinensprache auf der Speicheradresse 'adr' (dezimal) auf.

'adr' kann eine numerische Konstante, Variable oder Ausdruck sein.

$$0 \leq \text{adr} \leq 65535$$

Die Rückkehr von einem Unterprogramm erfolgt durch den Assembler-Befehl

RET.

Parameter von BASIC zum Unterprogramm (p1..pn) sind durch ein vorangestelltes Komma gekennzeichnet.

p kann eine Real-, Integer- oder String-Variable, bzw. auch ein Element eines Feldes sein.

Übergeben werden 16-bit-Pointer, die auf die Speicherplätze der Übergabeparameter zeigen. Sie werden in der angegebenen Reihenfolge p1, p2, .., pn in den Stack geladen (PUSH). Die Unterroutine kann somit über den Stack die benötigten Parameter laden bzw. zurückgeben.

Die Pointer zeigen jeweils auf das erste Byte (A) der Variablen. Je nach Variablentyp sind die weiteren Bytes wie folgt belegt:

Integer (%)	A	LSB-byte
	A+1	MSB-byte
Real	A	Vorz. und MSB-Zahl
	A+1	NSB-Zahl
	.	
	.	
	A+6	LSB-Zahl
	A+7	Exponent mit Vorzeichen
String (\$)	A	LSB-byte der aktuellen Länge
	A+1	MSB-byte der aktuellen Länge
	A+2	LSB-byte der Anfangs-Adresse
	A+3	MSB-byte der Anfangs-Adresse

CALL

----- Fortsetzung

Erzeugt das Unterprogramm eine Zeichenkette, so darf sie nicht länger als die von BASIC übergebene Länge werden. Bei Bedarf kann mit LET B\$="....." vorher eine entsprechend lange Platzhalter-Zeichenkette erzeugt werden.

Beispiele:

```
500 CALL 32768
```

Führt einen Sprung auf die Adresse 32768 dezimal (8000 Hex) aus.

```
600 CALL 49152,P1,P2
```

Führt einen Sprung auf die Adresse 49152 dezimal (C000 Hex) aus. Dabei werden die Pointer (Zeiger) P1 und P2 an das Unterprogramm übergeben.

Das Assembler-Unterprogramm hat die folgende Form:

```
LC000:  POP     BC      ;Ret-Adresse retten
        POP     HL      ;Pointer auf P2
        POP     DE      ;Pointer auf P1
        PUSH    BC      ;Ret-Adresse
        .
        .
        .
        RET             ;ZURÜCK ZU BASIC
        END
```

Hinweis:

Durch die Funktionsweise des Stack ist die Reihenfolge der Parameter im Assembler-Unterprogramm umgekehrt!

Bei "CALL 0" wird die Warmstart-Routine des Betriebssystems ausgeführt. Dadurch wird zwar der BASIC-Interpreter verlassen und sein Speicherbereich freigegeben, die Anwenderbereiche bleiben jedoch allokiert!

----- BASIC ----- Maschinennahe Programmierung

CALL

----- Fortsetzung

Beispiel:

Assembler-Unterprogramm, gelinkt auf die Adresse 7000h (28 672 dezimal):

```
A7000H: POP BC
        POP HL
        POP DE
        PUSH BC
        LD A, (DE)
        ADD A, 01
        LD (DE), A
        INC DE
        LD A, (DE)
        ADD A, 02
        LD (DE), A
        LD A, (HL)
        ADD A, 03
        LD (HL), A
        INC HL
        LD A, (HL)
        ADD A, 04
        LD (HL), A
        RET
        END A7000H
```

BASIC-Programm zum Aufrufen der obenstehenden Assembler-Routine (Parameter-Übergabe):

```
100 INPUT P1,P2
110 CALL 28672,P1,P2
120 PRINT P1,P2
130 CALL 28672,P1,P2
140 PRINT P1,P2
150 END
```

CLEAR

Syntax:

CLEAR

Wirkung:

Im Grafik-Modus wird der Bildschirm gelöscht, der Grafik-Modus bleibt bestehen.

Beispiel:

90 CLEAR

Bildschirm wird gelöscht. Es wird im Grafik-Modus weitergearbeitet.

CLOSE

Syntax:

CLOSE #n:

Wirkung:

Schließt die logische Einheit n. Möglich für Ausgabe- und bidirektionale Treiber und für Dateien.

Siehe OPEN

Nach Beenden, Abbrechen (ESC-Taste) oder Unterbrechen (STOP-Anweisung) von Programmen oder Befehlsfolgen (Kommando-Modus) werden offene Dateien automatisch geschlossen, der Grafik-Modus wird beendet.

Beispiele:

1000 CLOSE #10:

Schließt die Eingabedatei auf einem Medium.

1010 CLOSE #9:

Schließt den Grafik-Treiber, wenn dieser geöffnet wurde. Dabei wird von der grafischen Betriebsart des Bildschirms in die alphanumerische Betriebsart zurückgeschaltet. Das Bild wird dabei gelöscht.

DATA

Syntax:

DATA liste

Wirkung:

Speichert im Programm die Werte der Liste 'liste'.

'liste' kann numerische- und/oder Stringkonstanten enthalten. Die einzelnen Werte sind durch "," getrennt.

Die Werte der DATA-Anweisungen werden unabhängig von ihrer Lage im Programm nacheinander von den READ-Befehlen gelesen.

(siehe READ,RESTORE)

Beispiele:

```
100 DATA "Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut","Donauwalzer"  
110 DATA 1,2,3,4,5  
120 DATA 2.0E+5,"Wish you were here",500000
```

----- BASIC ----- (Datei) Ein-/Ausgabe

DEL

Syntax:

DEL #n:

Wirkung:

Die zur logischen Einheit 'n' gehörende Datei wird gelöscht. Für 'n' sind nur die Kanäle 10..13 zulässig. Die Datei muß vorher mit der OPEN-Anweisung geöffnet worden sein. Nach Ausführen der DEL-Anweisung ist die Datei auf dem Medium und in BASIC gelöscht, die logische Kanalnummer ist wieder frei.

Beispiel:

```
.  
. .  
100 OPEN#12: "SCRATCH.XXX"  
. .  
900 DEL#12:
```

Die Datei SCRATCH.XXX wird geöffnet (100), bearbeitet und schließlich wieder gelöscht (900).

DIM

Syntax:

DIM variable(l)

DIM variable(l, k, m, n)

Wirkung:

Reserviert Speicher für Felder.

'l', 'k', 'm' und 'n' sind die oberen Indizes des Feldes, die niederen Indizes sind immer 0.

Index : 0..65535

Anzahl der Dimensionen: 1..255

Bei Überschreiten der Feldgrenzen erfolgt eine Fehlermeldung.
Der Index einer Feldvariablen kann nicht wieder eine Feldvariable sein.

Beispiele:

DIM A(8)

Reserviert ein Feld A mit 9 Variablen.

DIM B(10,10)

Reserviert ein Feld B von 11 mal 11 Variablen.

DIM A\$(80)

Reserviert ein Feld für 80 Strings mit jeweils beliebig vielen Zeichen.

----- BASIC ----- Sonstige Befehle

END

Syntax:

END

Wirkung:

Beendet das Programm und schließt alle geöffneten Dateien; Rückkehr in den Kommando-Modus.

Die END-Anweisung kann an beliebiger Stelle im Programm stehen. Fehlt sie, so setzt BASIC nach der letzten Zeile des Programms intern eine END-Anweisung.

Bei Verwendung von Unterprogrammen ist dafür zu sorgen, daß diese nur durch GOSUB erreicht werden. Hierzu wird vor dem ersten Unterprogramm ein END-Befehl gesetzt.

Beispiel:

```
100 GOSUB 300
110 END
300 REM -- Unterprogramm --
.
.
.
400 RETURN
```

Das Hauptprogramm ist in Zeile 110 durch die END-Anweisung abgeschlossen, sodaß das Unterprogramm nur durch GOSUB erreicht wird.

FOR..NEXT

Syntax:

```
FOR i=i0 TO i1 (STEP s)
.....
NEXT i
```

Wirkung:

Der Programmteil zwischen der FOR-Anweisung und dem NEXT wird mindestens einmal ausgeführt und abhängig von der Laufvariablen 'I' wiederholt. Nach dem Ausführen des Programmteils wird 'I' um die Schrittweite 's' erhöht. Dann wird geprüft, ob der Endwert 'i1' überschritten wurde. Hat die Laufvariable den Endwert noch nicht erreicht, wird das Programmteil noch einmal ausgeführt.

Die Laufvariable 'I' muß vom Typ "REAL" sein. Sie darf nicht Element eines Feldes sein.

Wird NEXT ohne Angabe der Laufvariablen 'I' verwendet, so wird das NEXT als zu dem nächsten vorher kommenden FOR... gehörend angenommen.

I ist eine numerische Variable
i0,i1,s können numerische Konstanten, Variable oder Ausdrücke
 sein

Die Schleife wird auf jeden Fall einmal durchlaufen; sie kann verlassen werden, bevor sie vollständig abgearbeitet wurde (GOTO).

Wegen der mit diesem Verfahren verbundenen Unübersichtlichkeit sollte ein 'GOTO' in einer Schleife möglichst vermieden werden.

Überschneidung von Schleifen ist nicht zulässig. Schleifen können bis zu einer Tiefe von 7 geschachtelt werden.

FOR..NEXT

----- Fortsetzung

Beispiele:

```
1000 FOR I=1 TO 10
1010 PRINT
1020 NEXT I
```

Die Schleife wird 10 mal durchlaufen. Dabei wird 10 mal der Befehl PRINT ausgeführt.
Danach wird das Programm nach dem NEXT-Befehl fortgeführt.

```
3000 FOR K=0 TO K1
3010 FOR L=0 TO L1
3020 LET A(K,L)=K*L
3030 NEXT L
3040 NEXT K
```

Die Elemente des Feldes A mit der Ausdehnung K1 mal L1 werden mit dem Produkt ihrer Indizes belegt.

Dabei wird für jeden Wert des Index K die innere Schleife L1 mal durchlaufen.

Bei 3030 NEXT L und 3040 NEXT K kann L und K weggelassen werden.

```
5000 FOR X7=C*8/N TO C*3/M STEP -S
5010 SET X7,0
5020 NEXT
```

Die Schleife wird von einem Anfangswert zu einem kleineren Endwert mit einer negativen Schrittweite durchlaufen.

GET

Syntax:

GET stringvariable

Wirkung:

Holt **ein** Zeichen von der Tastatur.

Ist kein Zeichen eingegeben worden, so wartet GET nicht auf eine Eingabe, der alte Wert der Stringvariablen bleibt erhalten. Es kann jeweils nur **ein** ASCII-Zeichen eingegeben werden. Es gibt also auch kein Eingabe-Abschluß-Zeichen (wie <CR> bei INPUT). Das Zeichen wird nicht auf dem Bildschirm reflektiert.

Deshalb ist dieser Befehl auch im Grafik-Modus erlaubt. Die Reflektierung der Zeichen sowie das Warten auf eine Eingabe sind mit BASIC-Anweisungen programmierbar.

Beispiele:

10 GET A\$

Holt das anstehende Zeichen von der Tastatur. Steht kein Zeichen an, so läuft das Programm weiter.

```
20 GET B$
30 IF LEN(B$)=0 THEN 20
40 IF ASC(B$)=13 THEN 70
50 LET C$=C$+B$
60 GOTO 20
70 STRING C$,10,10
```

Eine INPUT-Anweisung wird im Grafik-Modus simuliert. Eine Warteschleife (20,30) liest die einzelnen Zeichen (B\$) ein. Diese werden zu einem String (C\$) verkettet (50). Durch die RETURN-Taste (ASCII-CODE 13) wird die Eingabe abgebrochen (40,70).

GOSUB

Syntax:

GOSUB zeilennr

Wirkung:

Ruft das Unterprogramm ab Zeilennummer 'zeilennr' auf.

Ein Unterprogramm wird mit der Anweisung RETURN abgeschlossen. BASIC setzt dann das Programm nach der Zeile mit dem aufrufenden GOSUB fort. Das Unterprogramm darf nur durch GOSUB-Befehle erreicht werden. Wird ohne vorheriges GOSUB ein RETURN erreicht, so erfolgt eine Fehlermeldung.

Siehe RETURN, ON, ON INTR, ON ERROR

Hinweis: Nach GOSUB darf keine weitere Anweisung in der gleichen Programmzeile stehen.

GOSUB

----- Fortsetzung

Beispiele:

```
10 REM -- Hauptprogramm --
```

```
.
```

```
.
```

```
100 GOSUB 1000
```

```
110 REM -- Weiter --
```

```
.
```

```
.
```

```
999 END
```

```
1000 REM -- Unterprogramm --
```

```
.
```

```
.
```

```
1100 RETURN
```

Das Unterprogramm ab Zeilennummer 1000 wird vom Hauptprogramm aufgerufen.

Nach der Zeile 1100 wird die Zeile 110 ausgeführt.

```
100 INPUT "String";A$
```

```
110 REM String invertieren
```

```
120 GOSUB 2000
```

```
130 PRINT "Invertierter String: ";A$
```

```
.
```

```
.
```

```
1999 END
```

```
2000 FOR I=LEN(A$)-1 TO 0 STEP -1
```

```
2010 LET B$=B$+MID$(A$,I,1)
```

```
2020 NEXT I
```

```
2030 LET A$=B$
```

```
2040 RETURN
```

Liest einen String ein und springt ein Unterprogramm an, das den String invertiert. Dann wird der invertierte String ausgedruckt.

GOTO

Syntax:

GOTO zeilennr

Wirkung:

Setzt das Programm mit der Zeile 'zeilennr' fort. 'zeilennr' ist eine im Programm existierende Zeilennummer.

Siehe ON, ON INTR, ON ERROR

Beispiel:

```
100 GOTO 1000
200 ..
1000 REM          Unterprogrammbeginn
2000 REM RETURN  Unterprogrammende
```

Setzt das Programm mit der Zeilennummer 1000 fort.

Zur besseren Strukturierung von Programmen sollten GOTO-Anweisungen außerhalb von IF- und ON-Anweisungen möglichst vermieden werden.

Hinweis: Nach GOTO darf keine weitere Anweisung in der gleichen Programmzeile stehen.

IF...THEN

Syntax:

IF b GOTO zeilennr
IF b THEN zeilennr
IF b THEN anweisung

IF b GOSUB zeilennr

IF b THEN anweisung1 ELSE anweisung2
IF b THEN zeilennr1 ELSE zeilennr2

Wirkung:

Verzweigt in Abhängigkeit von der Bedingung 'b'.
In den ersten beiden Syntaxvarianten wird nach 'zeilennr' verzweigt, wenn 'b' "wahr" ist.

Auf THEN darf auch eine Anweisung folgen, wie im dritten Fall.

In der vierten Variante wird das Unterprogramm ab 'zeilennr' aufgerufen, wenn 'b' "wahr" ist.

In der letzten Variante wird 'anweisung1' ausgeführt, wenn 'b' "wahr" ist. 'anweisung2' wird ausgeführt, wenn 'b' "falsch" ist.

Werden statt der Befehle Zeilennummern verwendet, so wird nach 'zeilennr1' verzweigt, wenn 'b' "wahr" ist und im anderen Fall das Programm mit 'zeilennr2' fortgesetzt.

'b' kann sein

- numerische Variable, Ausdruck
0 = "falsch"; -1 = "wahr"
- logische Verknüpfung
siehe logische Operatoren, Priorität von Operationen
- Vergleichsoperationen mit numerischen oder
String-Variablen bzw. Ausdrücken
- Kombination aus dem obigen

Achtung!

Bedingungen, bei denen numerische Werte auf Identität geprüft werden, sind mit Vorsicht anzuwenden, da Zahlen nur mit endlicher Genauigkeit dargestellt werden und somit bereits Rundungsfehler zu Ungleichheit führen. Vorzuziehen sind Abprüfungen auf Wertüberschreitung.

'RETURN'-Anweisungen in IF...THEN...(ELSE)'-Anweisungen sollten innerhalb derselben Zeile vermieden werden.

INPUT

Syntax:

INPUT liste

INPUT "string", liste

INPUT "string"; liste

Wirkung:

Einlesen von Variablen von der Tastatur.
Die Elemente der Liste 'liste' werden nacheinander von der Tastatur eingelesen.

Elemente können beliebige Variablen sein, sie werden in der 'liste' mit ',' getrennt.

Bei der Ausführung des INPUT-Befehls wird zunächst

?:

oder, wenn angegeben

string?:

ausgegeben.

BASIC erwartet dann die Eingabe von Werten, die den Variablen der Liste zugewiesen werden. Bei der Eingabe numerischer Variablen können im Gegensatz zu den Stringvariablen die Werte durch ',' oder durch ' ' getrennt werden. Wenn nicht genügend Werte eingegeben werden, so erscheint nochmals die Eingabeaufforderung "?:". Die Eingabezeile wird durch die RETURN-Taste abgeschlossen.

Ein RETURN als alleinige Eingabe weist der entsprechenden Variablen den Wert 0 bzw. einen Leer-String zu.

Zu beachten ist, daß die Länge der Eingabezeile von der BASIC-internen Zeilenlängenverwaltung bestimmt wird. Die Zeilenlänge kann mit der LINELEN-Anweisung verändert werden.

INPUT liest von dem Betriebssystem-Ausgabekanal 0-1 ein.

----- BASIC ----- Ein/Ausgabe

INPUT

----- Fortsetzung

Beispiele:

INPUT A

Liest den Wert der Variablen A ein.
Diese kann als Ganzzahl, als Festkommazahl oder als Exponentialzahl
eingegeben werden, z.B.:

12345
3.14159
-2.0E-22

INPUT X,Y,Z

Liest die Werte der Variablen X,Y und Z ein.
Eingabeformat wie oben.

INPUT A\$

Liest den Wert der String-Variablen A\$ ein.
Abschließen durch RETURN-Taste.

Eingabebeispiel:

Heute scheint die Sonne
ABC-123:ijgh,##

INPUT "Eingabe von Farbe und Größe (Farbe,Größe)"; F\$(5), G(5)

Druckt die Stringkonstante aus und liest dann die Werte für die
Feldelemente F\$(5) und G(5) ein.

INPUT #

Syntax:

INPUT #n: liste

Wirkung:

Liest von der logischen Einheit n die in 'liste' angegebenen Variablen nacheinander ein. Die logische Einheit kann eine Datei (n = 10..13) oder ein Treiber (n = 4..9) sein. In 'liste' können beliebige Variablen angegeben sein.

Bei numerischen Variablen (REAL, INTEGER) wird nur **eine** Eingabezeile erwartet. Die Variablen müssen mit ',' oder ' ' voneinander getrennt werden. Die Eingabezeile wird mit RETURN abgeschlossen.

STRING-Variablen werden mit RETURN getrennt, d.h. es ist für jede STRING-Variable eine ganze Eingabezeile verfügbar. Hier ist die INPUT#-Anweisung erst dann beendet, wenn alle String-Variablen gelesen wurden.

Wird die Anweisung 'INPUT #n:' auf eine leere Datei angewendet und die Fehlermeldung unterdrückt, kann anschließend kein Schreib-/Lesezugriff auf diese Datei erfolgen. Die Datei muß in diesem Fall erst geschlossen (CLOSE) und wieder geöffnet (OPEN) werden.

Ein sogenannter Dummy-Read mit 'INPUT #n:' ist nur innerhalb eines Records (128 Byte) möglich. Mit 'Record #n:x' kann auf einen bestimmten Record positioniert werden.

Die Länge der Eingabezeilen wird von BASIC überwacht. Sie ist mit der LINELEN-Anweisung veränderbar. Das Überschreiten der zulässigen Zeilenlänge hat eine Fehlermeldung mit Programmabbruch zur Folge.

Beispiele:

50 INPUT #10: X

Liest die Variable X von der vorher geöffneten Datei (OPEN #10:..) ein.

100 INPUT #11: A\$

Liest die Variable A\$ von der vorher mit OPEN #11:D\$ geöffneten Datei ein. Der Dateizeiger steht anschließend auf dem nächsten Eintrag hinter dem eingelesenen. Diese Anweisung kann auch zur Positionierung des Dateizeigers in einer Datei benutzt werden (Dummy-Read).

150 INPUT #1: T\$

Liest vom Betriebssystemkanal I-1 die Stringvariable T\$ ein. I-1 ist standardmäßig der Tastaturtreiber \$KEY. Die Eingabe wird nicht auf dem Bildschirm reflektiert.

INV,SET,RES

Syntax:

SET x,y
RES x,y
INV x,y

Wirkung:

Anweisung für Grafik-Modus:

Setzt, löscht oder invertiert den Punkt mit den Koordinaten x,y. 'x' und 'y' können Konstanten, Variable oder Ausdrücke sein.

Grafik-Treiber muß aktiviert und geöffnet sein (siehe Treiber)

Wertebereiche:

0 <= x <= 511 bzw. 1023 bei Kontron PSI980 H
0 <= y <= 255 bzw. 399 bei Kontron PSI980 H

Beispiele:

150 SET 100,100

Setzt den Punkt 100,100

200 RES X1,Y1

Löscht den Punkt X1,Y1

300 INV X-X0,Y-Y0

Invertiert den Punkt X-X0,Y-Y0

KOS

Syntax:

KOS
KOS kommando

Wirkung:

In der ersten Syntaxform führt die Ausführung der Anweisung 'KOS' zum Verlassen des BASIC-Interpreters und zur Rückkehr ins Betriebssystem KOS. Ein geladenes BASIC-Programm wird nicht gerettet. Der vom Interpreter und vom Anwenderprogramm belegte Speicherraum wird frei.

Der Aufruf der KOS-Anweisung in der zweiten Syntaxform läßt den Speicherraum belegt und ermöglicht die Ausführung von KOS-internen Kommandos, z.B.

KOS M gibt das Mastermedium an

KOS C schaltet die Tastatureingabe zwischen
 Groß- und Kleinschreibung um

Nicht möglich ist der Aufruf von diskresidenten Kommandos, die in gleichen Speicherbereichen liegen wie der BASIC-Interpreter und dessen Anwendungsspeicher. Passend gelinkte Programme können von Diskette geladen werden:

KOS BEISPIEL

führt zum Laden und Ausführen des Assembler-Programms BEISPIEL, das außerhalb des von BASIC belegten Speicherbereichs liegt.

Nach der Ausführung von 'KOS kommando' führt BASIC das Programm weiter aus, bzw., bei Eingabe von 'KOS kommando' im Kommando-Modus, kehrt BASIC in den Kommandomodus zurück. Ein geladenes Programm bleibt bei der Ausführung von 'KOS kommando' unverändert.

Hinweis: Für KOS steht der BASIC-Interpreter als relokierte Version unter dem Namen BASKOS zur Verfügung. Diese Version ermöglicht auch die Ausführung von diskresidenten KOS-Kommandos.

Das KOS-interne Kommando 'I' (KOS I) sollte vermieden werden, eine Alternative ist der Aufruf des KOS-Kommandos 'IL' aus BASKOS.

LET

Syntax:

LET variable=ausdruck

variable=ausdruck

Wirkung:

Wertzuweisung einer Variablen.

Der Variablen 'variable' wird der Wert des Ausdrucks 'ausdruck' zugewiesen.

'variable' kann eine beliebige Variable sein.

Die zweite Syntaxform ohne LET kann genauso verwendet werden.

Beispiele:

10 LET X=1
oder
10 X=1

Weist der Variablen X den Wert 1 zu.

20 LET R=SQR(X*X+Y*Y)
oder
20 R=SQR(X*X+Y*Y)

Weist der Variablen R den Wert des Ausdrucks SQR(X*X+Y*Y) zu.

30 LET A(I,J)=B(N,M)

Weist dem Feldelement A(I,J) den Wert des Feldelements B(N,M) zu.

40 A\$="String: "+LEFT\$(C\$,5)+MID\$(C\$,10,2)

Weist der Stringvariablen A\$ die Kettung einer Stringkonstanten mit zwei Teilstrings der Variablen C\$ zu.

LINELEN

Syntax:

LINELEN m = zeilenlänge

'm' bestimmt die Richtung:

m := I Eingabe (Input)

m := O Ausgabe (Output)

'zeilenlänge' = Ausdruck, der die Zeilenlänge angibt

Wertbereich:

zeilenlänge := 20..132

oder, für Ausgabe:

zeilenlänge := * (LINELEN 0=*) für unendlich

Wirkung:

BASIC verwaltet die Länge der Zeilen getrennt für Ein- und Ausgabe. Wählbar sind Zeilenlängen zwischen 20 und 132. Jedes Zeichen wird gezählt. Ausgenommen hiervon ist das Backspace (ASCII 08), das den Zeichenzähler um 1 erniedrigt. Die Länge der Ausgabezeilen kann als unendlich vorgegeben sein.

Die Wirkung der LINELEN-Anweisung ist in folgenden Fällen zu unterscheiden:

Eingabe:

Kommandomodus Es wird über den log. Kanal 0 eingegeben mit Reflektion und INPUT der Zeichen auf den Bildschirm (log. Kanal 0). Die Zeile kann mit den BASIC-Editor-Kommandos bearbeitet werden.

INPUT# Ein logischer Kanal >0 wird angesprochen. Keine Reflektion der Zeichen. Bei Zeilenende wird die Eingabe abgebrochen und die Fehlermeldung 89 (Zeile zu lang) ausgegeben. Ein Programmlauf wird abgebrochen.

ALOAD wie INPUT#, nur wird im Fehlerfall das Laden des Programms fortgesetzt.

Hinweis: Es wird nur ein Ausgabezähler geführt, der alle nicht abgeschlossenen Ausgaben (siehe PRINT....;) aufsummiert. Dies beeinflusst die Positionierung durch 'RECORD'. Mitgezählt werden auch Control-Zeichen, z.B. CTRL-G. Diese wirken sich bei der TAB-Funktion (CTRL-I) mit aus.

----- BASIC ----- Ein-/Ausgabe

LINELEN

----- Fortsetzung

Ausgabe: Vor Überschreiten der maximal erlaubten Zeilenlänge wird Carriage-Return ausgegeben, d.h. die Ausgabe wird auf einer neuen Zeile fortgesetzt.

Ist unendliche Zeilenlänge gewählt, wird kein Carriage-Return ausgegeben. Die Tabulatorfunktion in der PRINT-Anweisung ',,' ist immer definiert, die Funktion TAB dagegen nur bis 240 Zeichen nach dem letzten Carriage Return.

Die LINELEN-Anweisung darf beliebig oft verwendet werden.

Voreinstellungen:

LINELEN I=80	Eingabezeile : max. 80 Zeichen
LINELEN 0=*	Ausgabezeile : unendlich lang

Nach jedem NEW wirkt die Voreinstellung der Zeilenlängenverwaltung.

Beispiel:

LINELEN 0 = * (Voreinstellung)

LINELEN I = 132 Es ist möglich, Zeilen mit einer Länge von 132 Zeichen einzugeben. Bei dem PSI-Bildschirm mit 80 Zeichen Zeilenlänge geht die Eingabezeile über zwei Zeilen.

LINELEN I = 80 Die Parameter zur Zeilenlängenverwaltung entsprechen wieder der Voreinstellung

LINELEN 0 = 71

ASAVE dateiadresse Die Datei (= das Programm) kann mit dem Kontron-Editor EDIT bearbeitet werden, wenn Programmzeilen nicht länger als 71 Zeichen sind. Dabei ist zu beachten, daß jede Programmzeile mit einer Zeilennummer beginnen muß.

LINELEN 0 = * Rücksetzen der Parameter entsprechend der Voreinstellung

ON

Syntax:

ON p GOTO liste

ON p GOSUB liste

Wirkung:

Wie Befehle GOTO und GOSUB; jedoch kann in Abhängigkeit von 'p' zu verschiedenen Zielen verzweigt werden.

'p' kann eine Variable oder ein Ausdruck sein.

'p' wird in eine Ganzzahl gewandelt und als Ordnungszahl für die in der Liste 'liste' aufgeführten Zielzeilen verwendet.

'liste' ist eine Liste von im Programm existierenden Zeilennummern.

Ist 'p' gleich 1, so wird die 1. Zielzeile angesprungen; ist 'p' gleich 2, so wird die 2. Zielzeile angesprungen usw..

Ist 'p' kleiner als 1 oder größer als die Anzahl der Zielzeilen in 'liste', so wird das Programm mit dem nächsten Befehl fortgesetzt.

Für 'p' dürfen nicht die Variablen INTR oder ERROR verwendet werden!

Siehe ON INTR, ON ERROR

Hinweis: Nach GOTO bzw. GOSUB darf in der gleichen Zeile keine weitere Anweisung folgen.

----- BASIC ----- Sprünge, Schleifen

ON

----- Fortsetzung

Beispiele:

```
10 A=3
20 ON A GOTO 50,60,80,90
```

Verzweigt wird nach Zeile 80.

```
100 ON N GOTO 200,300,400
```

Verzweigt abhängig von N.
N wird mit der Funktion INT in eine Ganzzahl gewandelt.
Es gilt als Zielzeile für

```
1 <= N < 2      GOTO 200
2 <= N < 3      GOTO 300
3 <= N < 4      GOTO 400
```

Für alle anderen Werte wird das Programm mit dem nächsten Befehl fortgeführt.

```
200 ON 2+SGN(X) GOSUB 1000,2000,3000
```

Ruft abhängig von X verschiedene Unterprogramme auf.

```
X < 0  GOSUB 1000
X = 0  GOSUB 2000
X > 0  GOSUB 3000
```

(siehe Funktion SGN)

ON ERROR

Syntax:

```
ON ERROR GOTO  
ON ERROR GOSUB  
ON ERROR RETURN
```

Wirkung:

ON ERROR GOTO

Diese Anweisung veranlaßt zunächst keine Aktion. BASIC wird hiermit informiert, daß im Fehlerfall keine Meldung ausgegeben, sondern bei GOTO zu der angegebenen Zeile verzweigt werden soll.

ON ERROR GOSUB

In gleicher Weise wird bei GOSUB im Fehlerfall eine Unterroutine aufgerufen und anschließend nach der RETURN-Anweisung die auf die fehlerhafte Zeile folgende Programmzeile ausgeführt.

Nach einer Fehlerbehandlung mit der ON ERROR Anweisung wird ON ERROR unwirksam. Der nächste Fehler führt wieder zu einer Meldung und zum Abbruch der Programmausführung. Damit ist sichergestellt, daß BASIC nicht in eine Endlosschleife gerät, wenn der im Fehlerfall auszuführende Programmteil ebenfalls einen Fehler enthält. Der Anwender sollte also die ON ERROR Anweisung in die Programmschleife einbauen oder gezielt am Ende der Fehlerbehandlungsroutine eine neue ON ERROR Anweisung einfügen.

ON ERROR RETURN

nimmt die im vorigen Abschnitt festgelegte Fehlerbehandlung wieder zurück. Es erfolgt im Fehlerfall eine Meldung.

Hinweis: Wird ein Programmlauf unterbrochen (ESCAPE, STOP-Anweisung) und ist eine 'ON ERROR'-Anweisung noch nicht abgeschlossen (kein Fehler aufgetreten und kein 'ON ERROR RETURN'), wird bei einem Fehler während der Kommandoeingabe diese 'ON ERROR..' -Anweisung ausgeführt. Abhilfe bietet das vorsorgliche Eingeben des Kommandos 'ON ERROR RETURN'.

Beispiele:

```
200 ON ERROR GOTO 300  
210 INPUT #11:A$(N)  
220 N=N+1:GOTO 210  
300 IF ERM(0)=87 THEN PRINT"DATEI-ENDE" ELSE STOP  
310 GOTO....
```

Mit dieser Routine soll eine Datei unbekannter Länge bis zum Ende gelesen werden. Um die sonst unvermeidliche Fehlermeldung zu umgehen, wird in diesem Fall zur Zeile 300 verzweigt. Die Fehlerbehandlungsroutine ab Zeile 300 prüft, ob der Fehler wirklich durch ein Datei-Ende verursacht wurde und schreibt in diesem Fall eine eigene Meldung. Im anderen Fall wird die Programmausführung beendet.

ON INTR (INTERRUPT)

Syntax:

ON INTR GOTO zeilennr

ON INTR GOSUB zeilennr

ON INTR RETURN

Wirkung:

Führt abhängig von Software-Interrupts BASIC-Anweisungen aus.

In der ersten Syntaxvariante wird das Programm bei diesem Befehl so lange angehalten, bis ein Interrupt erfolgt. Dann wird das Programm ab Zeile 'zeilennr' fortgesetzt.

In der zweiten Variante wird, nachdem dieser Befehl durchlaufen ist, bei jedem Interrupt das Unterprogramm ab Zeile 'zeilennr' aufgerufen. Das Programm wird danach an der unterbrochenen Stelle fortgeführt (BASIC-Interrupt-Service-Routine).

Durch die dritte Syntaxvariante wird die Wirkung dieses Befehls wieder aufgehoben. Ab dieser Zeile werden Interrupts ignoriert.

Um einen Interrupt auf Maschinenebene verarbeiten zu können, ist eine Assembler-Interrupt-Service-Routine notwendig. Dieses, durch einen Hardware-Interrupt aktivierte Programm, hat das BASIC-Interrupt-Flag-Byte auf Adresse 109H auf 0FFH zu setzen und löst damit den Software-Interrupt für den BASIC-Interpreter aus.

----- BASIC ----- (Datei) Ein/Ausgabe

OPEN

Syntax:

OPEN #n: string

string: STRING-Variable, Ausdruck, STRING-Konstante

Wirkung:

Öffnet die logische Einheit, die sich aus 'string' ergibt, und ordnet sie Kanal n zu. Unter dieser Kanalnummer ist die logische Einheit dann in PRINT # und INPUT # ansprechbar.

Es gibt 3 Arten von logischen Einheiten:

- Treiber mit beliebiger Kanalzuordnung

Drucker-Treiber, IEC-Treiber können auf die Kanäle 3..8 gelegt werden.
string: "\$xxxx"

Der Name eines Treibers besteht aus einem "\$"-Zeichen und **genau** 4 alphanumerischen Zeichen. Hat der Name weniger als 4 Zeichen, so sind die restlichen Stellen mit Leerzeichen aufzufüllen.

Achtung: Auf Kanal 0-3 liegt \$KSM (System Messages)

- Treiber mit fester Kanalzuordnung

Grafik-Treiber Kanal 9
string: "\$GRAP"

- Dateizugriff

Ein-/Ausgabe auf den Kanälen 10..13. Nach OPEN ist das Schreiben und Lesen vom Dateianfang an gemischt möglich. Vier Dateien können gleichzeitig offen sein. Das Medium muß Random Access erlauben.

dateiadresse: (mn:)dateiname(.typ)

z.B. TEST 1:TEST TEST.ABC 0:TEST.ABC

Voreinstellung:

mn : Mastermedium (Masterlaufwerk)
typ: DAT

----- BASIC ----- (Datei) Ein/Ausgabe

OPEN

Achtung: Falls eine zu öffnende Datei noch nicht existiert,
so wirken sich

OPEN #10: "DATEI"
und OPEN #10: "1:DATEI"

unterschiedlich aus:

200 OPEN #10: "DATEI"

Die Datei wird auf allen aktiven Medien, beginnend mit dem
Mastermedium gesucht. Ist sie nicht vorhanden, so wird Sie auf dem
Mastermedium angelegt.

Ist die Datei 'DATEI.DAT' auf einem Medium vorhanden, so wird sie
eröffnet und es wird ihr die logische Einheit 10 zugeordnet. Der
Dateizeiger weist auf das erste Zeichen der Datei.

200 OPEN #10: "1:DATEI"

sucht die Datei "DATEI.DAT" auf Medium 1 und eröffnet sie. Falls sie
nicht existent war, so existiert nach dem Befehl eine zunächst leere
Datei dieses Namens auf Medium 1.

200 LET N\$="1:KUNDEN.001"

300 OPEN #13: N\$

Öffnet auf Medium 1 die Datei KUNDEN.001 und weist dieser die logische
Einheit 13 zu.

400 OPEN #5: "\$SIO "

Öffnet den Treiber \$SIO und weist ihm die logische Einheit 5 zu.

500 OPEN #9: "\$GRAP"

Öffnet den Grafik-Treiber und löscht den Bildschirm.

Hinweis: Die Zuweisungen auf logische Kanäle aus BASIC heraus ist
unabhängig vom IO DC-Kommando.

OUT

Syntax:

OUT adr,x

Wirkung:

Ausgabe über die E/A-Adressen der Z80A-CPU.

OUT gibt ein Byte (x) auf den Port mit der Adresse 'adr' aus.

'adr' ist eine existierende E/A-Adresse (dezimal).

'x' kann eine numerische Konstante, Variable oder Ausdruck sein.

0 <= adr <= 255
0 <= x <= 255

Beispiele:

20 OUT 4,Z+48

Gibt ein Byte (Z+48) auf den Port mit der Adresse 4 aus.

PLOT**Syntax:**

PLOT x,y,p

Wirkung:

Plotten im Grafik-Modus auf dem Bildschirm

Der Grafik-Treiber muß aktiviert und geöffnet sein (siehe Treiber).

PLOT fährt einen imaginären Schreibstift von der letzten PLOT-Position zu dem Punkt 'x','y'.

Für 'p' gilt:

- p=0: Strecke nicht zeichnen (nur Positionierung)
- p=1: Strecke zeichnen
- p=2: Strecke löschen
- p=3: Strecke invertieren
- p=4: Zeichnen eines Rechteckrahmens
- p=5: Löschen eines Rechteckrahmens
- p=6: Invertieren eines Rechteckrahmens
- p=7: Zeichnen einer Rechteckfläche
- p=8: Löschen einer Rechteckfläche
- p=9: Invertieren einer Rechteckfläche

0 <= x <= 511 bzw. 1023 bei Kontron PSI980 H

0 <= y <= 255 bzw. 399 bei Kontron PSI980 H

'x', 'y' und 'p' können Ausdrücke sein.

Hinweis: Die Variablennamen der Koordinaten dürfen höchstens 2-stellig sein.

PLOT

Beispiele:

50 PLOT 0,0,0

Führt die Position 0,0 an, ohne zu zeichnen.
(Linke untere Ecke des Bildschirms)

60 PLOT X1,Y1,1

Zeichnet die Strecke vom letzten PLOT-Punkt zu dem Punkt mit den Koordinaten X1,Y1.

70 PLOT C*(X-X0),C*(Y-Y0),1

Zeichnet die Strecke vom letzten PLOT-Punkt zu dem Punkt mit den Koordinaten C*(X-X0),C*(Y-Y0).

80 PLOT 10,10,0

90 PLOT 50,60,9

Punktweises Invertieren der Rechteckfläche mit den Koordinaten

10,10 ; 50,10 ; 50,60 ; 10,60

POKE

Syntax:

POKE adr,x

Wirkung:

Schreibt 'x' in den Speicherplatz mit der Adresse 'adr'.

'adr' ist eine Adresse aus dem Speicher des Computers in dezimaler Schreibweise. 'adr' kann eine numerische Konstante, eine Variable oder ein Ausdruck sein.

'x' ist eine numerische Konstante, Variable oder Ausdruck.

0 <= x <= 255
0 <= adr <= 65535

Beispiele:

300 POKE 2000,0

Schreibt in die Adresse 2000 (dezimal) den Wert 0.

400 POKE A,X+64

Schreibt in den Speicherplatz mit der Adresse A den Wert x + 64.
(65 = "A", 66 = "B",.....)

PRINT

Syntax:

PRINT liste

oder

? liste

Wirkung:

Gibt die Elemente der Liste 'liste' auf den Bildschirm aus.

Elemente der Liste können Konstanten, Variablen oder Ausdrücke sein.

Das Ausgabeformat kann durch die Trennzeichen zwischen den Elementen gesteuert werden. BASIC verwaltet die Zeilenlänge für Ausgabe, siehe LINELEN.

- , Tabulation; 20 Zeichen pro Element
- ; Kein Zwischenraum, kein Zeilenvorschub;
bei Zahlen wird jedoch ein Zeichen
als Vorzeichen reserviert. Zeichenzähler wird
inkrementiert.
- TAB(I) Tabulation bis zur I. Position
Liegt I vor der aktuellen Spalte, so wird TAB ignoriert
Bei unendlich langer Ausgabezeile (LINELEN 0=*) ist TAB
nur bis zur 240. Position nach Carriage Return definiert.
- PRINT ohne 'liste' setzt die
Schreibmarke auf den Anfang der nächsten Zeile.

PRINT gibt auf den Betriebssystemkanal 0-1 aus.

Anhalten der Ausgabe durch "_" (Shift-Minus).

Siehe auch: PRINT#
PRINT USING

----- BASIC ----- Ein/Ausgabe

PRINT

----- Fortsetzung

Beispiele:

Ausgabe einer numerischen Konstanten
10 PRINT 12345

Ausgabe:
12345

Ausgabe einer String-Konstanten
20 PRINT "DAS IST EIN STRING"

Ausgabe:
DAS IST EIN STRING

Ausgabe einer Variablen
25 P=3.1416
30 PRINT P

Ausgabe:
3.1416

Ausgabe eines Ausdrucks
40 R=5
50 PRINT 2*P*R

Ausgabe:
31.416

Ausgabe mehrerer Elemente
60 PRINT "Radius: ";R;" mm ", " Umfang: ";2*P*R;" mm"

Ausgabe:
Radius: 5 mm Umfang: 31.416 mm

Abgekürzte Schreibweise
100?X,Y

ist gleichwertig mit
100 PRINT X,Y

----- BASIC ----- (Datei) Ein/Ausgabe

PRINT #

Syntax:

PRINT #n: liste

Wirkung:

Schreibt auf die logische Einheit n die Liste 'liste'.
Siehe PRINT.

Die Ausgabe erfolgt im ASCII-Code.

Die logische Einheit kann eine Datei auf einem Medium oder ein Treiber sein.

Beispiele:

50 PRINT #11: X

Schreibt die Variable X auf eine Datei, welche vorher geöffnet worden sein muß (OPEN).

90 X=1: Y=2

100 PRINT #3: "X =";X;" Y =";Y

Schreibt auf die logische Einheit 3:

X = 1 Y = 2

PRINT USING

Syntax:

PRINT USING string trennz liste
'trennz' ist ",", " oder ";" (Wirkung wie bei PRINT)

Wirkung:

Jedes Element der Liste 'liste' wird mit dem String 'string' formatiert ausgegeben. 'string' ist eine Stringkonstante und besteht aus einer Folge von Platzhaltern, die das Format einer Zahl festlegen.

Mögliche Elemente von 'string':

#

Platzhalter für eine Ziffer.
Bei Überlauf rechts wird gerundet; bei Überlauf links erscheint die Fehlermeldung '??'. Nicht besetzte Stellen vor dem Komma ergeben Leerzeichen; nach dem Komma 0.

.

Platzhalter für den Dezimalpunkt

*

Nicht besetzte Stellen vor dem Komma werden durch '*' ersetzt.
(Z.B. beim Ausfüllen von Schecks vor dem Betrag: ***100.-DM)
* zählt nicht als Platzhalter.

+

Platzhalter für das Vorzeichen
Kann vor oder hinter der Zahl stehen.
Positiver Wert ergibt +
Negativer Wert ergibt -

-

Platzhalter für das Vorzeichen
Kann vor oder hinter der Zahl stehen.
Positiver Wert ergibt Leerzeichen
Negativer Wert ergibt -

'string' kann eine String-Konstante oder eine String-Variable sein.

----- BASIC ----- Ein/Ausgabe

PRINT USING

----- Fortsetzung

Beispiele:

```
5 PRINT USING "####.#",1
```

Ausgabe:

1.0

```
100 PRINT #11: USING "#####",1;2;3;4,5
```

Ausgabe auf Datei:

```
*****1*****2*****3*****4 *****5
```

```
150 P1=1.13*99.80 :!Preis plus MWST
160 P2=3*P1 !Endbetrag
190 PRINT "Einzelpreis:", "Endbetrag"
200 PRINT " "; USING "####.#"; P1; " DM";
210 PRINT USING "#####.#", P2; " DM"
```

Ausgabe:

```
Einzelpreis:      Endbetrag
 *112.77 DM      ***338.32 DM
```

```
300 PRINT USING "##",100
```

Ausgabe:

??

RANDOM

Syntax:

RANDOM

Wirkung:

Nach einem RANDOM-Befehl ist der Anfangswert der RND-Funktion zufällig. Wird diese Anweisung nicht gegeben, so erscheint bei jedem Programmlauf dieselbe Folge von Zufallszahlen bei den RND-Funktionsaufrufen.

Beispiel:

```
10 RANDOM
20 A=RND(0)
```

READ

Syntax:

READ liste

Wirkung:

Liest im Programm gespeicherte Daten ein.

Wie INPUT, jedoch werden die Werte nicht von der Tastatur, sondern aus DATA-Befehlen eingelesen.

Der erste READ-Befehl liest beginnend bei dem ersten Wert des ersten DATA-Befehls im Programm. Danach werden die Werte aus den folgenden DATA-Befehlen gelesen.

Nach einem RESTORE-Befehl beginnt READ wieder mit dem ersten DATA-Befehl.

DATA-Befehle dürfen an beliebiger Stelle im Programm stehen (siehe DATA, RESTORE).

Beispiele:

```
100 DATA 1,"STRING"  
110 READ X,A$,Y  
120 DATA 2.0E6
```

Nach diesen Programmzeilen hat X den Wert 1, A\$ den Wert "STRING" und Y den Wert 2000000.

RECORD

Syntax:

RECORD #n: x

'x' = math. Ausdruck im Bereich 0..65535 oder das Zeichen '*'

'n' = 10..13 (siehe OPEN)

Wirkung:

Setzt den Dateizeiger für die Datei mit der logischen Kanalnummer 'n' auf den Block 'x'. Nach diesem Befehl kann mit den Befehlen INPUT# und PRINT# weiter sequentiell von der Datei gelesen bzw. auf die Datei geschrieben werden. Es kann auch mit INPUT# (Dummy) auf ein beliebiges Zeichen innerhalb einer Datei positioniert werden.

Mit RECORD #n: * kann eine Datei ab Dateiende sequentiell weiter beschrieben werden (PRINT#).

Ein Block entspricht der Länge eines logischen Records auf dem Medium (128 Zeichen). Der Dateizeiger steht nach diesem Befehl auf dem $x*128+1$. Zeichen der Datei. Achtung: 'PRINT...;'-Ausgaben werden mitgezählt. Damit kann ebenfalls positioniert werden.

Wird beim Zugriff auf beliebige Blöcke einer Datei ihre Länge überschritten, so erfolgt eine Fehlermeldung (siehe 'ON ERROR').

Beispiele:

100 RECORD #11: 3

Setzt den Dateizeiger der Datei mit der logischen Einheit 11 auf den Block 3. Bei der nächsten Eingabe- oder Ausgabeanweisung auf diese logische Einheit wird ab dem 1. Zeichen dieses Blocks gelesen/-geschrieben.

120 RECORD #13: *

Setzt den Dateizeiger auf das 1. Zeichen nach dem Dateiende.

150 RECORD #10: X-3*A1

Setzt den Dateizeiger der Datei mit der logischen Nummer 10 auf den Block, der sich durch den Ausdruck X-3*A1 ergibt. Werte kleiner Null führen zu einer Fehlermeldung.

----- BASIC ----- Sonstige Befehle

REM

Syntax:

REM

!

Wirkung:

Kommentarzeile

Diese Zeilen werden im Programmablauf übergangen. Nach REM können alle Zeichen stehen.

Eine REM-Anweisung belegt pro Zeichen ein Byte des Programmspeichers. Deshalb sind bei knappem Speicherplatz kurze Kommentare zu verwenden.

REM kann durch "!" abgekürzt werden.

Beispiele:

100 REM -- Hauptprogramm --

200 PRINT X : REM Ausgeben von X

300! -- Unterprogramm 1 --

Hinweis: Nach GOSUB und GOTO dürfen keine weiteren Anweisungen, auch keine REM-Anweisungen, in der gleichen Zeile stehen.

RES, SET, INV

Syntax:

SET x,y
RES x,y
INV x,y

Wirkung:

Anweisung für Grafik-Modus.

Setzt, löscht oder invertiert den Punkt mit den Koordinaten x,y. 'x' und 'y' können Konstanten, Variable oder Ausdrücke sein.

Grafik-Treiber muß aktiviert und geöffnet sein (siehe Treiber).

Wertebereiche:

0 <= x <= 511 bzw. 1023 bei Kontron PSI980H
0 <= y <= 255 bzw. 399 bei Kontron PSI980H

Beispiele:

150 SET 100,100

Setzt den Punkt 100,100

200 RES X1,Y1

Löscht den Punkt X1,Y1

300 INV X-X0,Y-Y0

Invertiert den Punkt X-X0,Y-Y0

RESTORE

Syntax:

RESTORE

Wirkung:

Der nächste READ-Befehl liest wieder vom ersten DATA-Befehl, unabhängig von dessen Lage im Programm. Positionieren auf DATA-Anweisungen erfolgt durch wiederholtes 'Dummy-READ' (siehe READ,DATA).

Beispiel:

100 RESTORE

Beispiel für Dummy-Read:

```
100 RESTORE
200 READ A$,A$,A$
300 READ B$
400 DATA "String", "String"
500 DATA "String", "ABC"
```

Nach diesen Befehlen nimmt B\$ den Wert "ABC" an.

SET, RES, INV

Syntax:

SET x,y
RES x,y
INV x,y

Wirkung:

Anweisung für Grafik-Modus.

Setzt, löscht oder invertiert den Punkt mit den Koordinaten x,y.
'x' und 'y' können Konstanten, Variable oder Ausdrücke sein.

Grafik-Treiber muß aktiviert und geöffnet sein (siehe Treiber)

Wertebereiche:

0 <= x <= 511 bzw. 1023 bei Kontron PSI980 H
0 <= y <= 255 bzw. 399 bei Kontron PSI980 H

Beispiele:

150 SET 100,100

Setzt den Punkt 100,100

200 RES X1,Y1

Löscht den Punkt X1,Y1

300 INV X-X0,Y-Y0

Invertiert den Punkt X-X0,Y-Y0

STOP

Syntax:

STOP

Wirkung:

Unterbricht das Programm. BASIC kehrt in den Kommando-Modus zurück.

Mit dieser Anweisung kann das Programm an beliebiger Stelle unterbrochen werden. Es können im Kommando-Modus Variablen ausgedruckt (PRINT) und verändert werden. Mit der Anweisung KOS P kann z.B. in den acht Bildseiten beliebig hin- und hergeblättert werden, um z.B. die Zeilennummern von der TRACE-Anweisung zu überprüfen.

Es werden jedoch alle Dateien geschlossen.

Das Programm kann mit der CONT-Anweisung fortgesetzt (Einschränkungen der Datei-Ein-/Ausgabe beachten), oder mit RUN neu gestartet werden.

Nach Erreichen eines STOP-Befehls erfolgt die Meldung:

STOP in Zeile ...

----- BASIC ----- Sonstige Befehle

STOP

----- Fortsetzung

Beispiele:

```
200 IF B<0 THEN 220
210 STOP
220 X=SQR(B)
```

Ist B negativ, so wird das Programm durch den STOP-Befehl unterbrochen.

```
300 STOP
```

```
310 X=A+B*(C1-C2)
```

Vor der Berechnung des Ausdrucks in Zeile 310 ist ein STOP-Befehl eingefügt worden. Nach der Meldung

STOP in Zeile 300

kann nun mit

PRINT A,B,C1,C2

der Wert der einzelnen Operanden ausgegeben und wenn gewünscht auch verändert werden. Z.B.:

B=5

Dadurch wird B der Wert 5 zugewiesen.

Anschließend kann das Programm mit

CONT 310

mit den geänderten Werten fortgesetzt werden.

STRING

Syntax:

STRING string,x,y

STRING string,x,y,f,r

Wirkung:

Ausgabe von ASCII-Zeichen im Grafik-Modus.

Grafik-Treiber muß aktiviert und geöffnet sein (siehe Treiber).

Schreibt den String 'string' um den Faktor 'f' vergrößert in der Richtung 'r' auf den Bildschirm (Grafik-Modus).

Die linke untere Ecke des ersten Buchstabens hat die Koordinaten x,y. Möglich sind Großbuchstaben und Ziffern.

'x','y','f' und 'r' können Ausdrücke sein.
'string' ist eine String-Variable.

Wertebereiche der Parameter:

0 <= x <= 511 bzw. 1023 bei Kontron PSI980 H
0 <= y <= 255 bzw. 399 bei Kontron PSI980 H
1 <= f <= 15
(jeweils INTEGER)
r= (0,90,180,270) <Grad>

Bei Überschreitung dieser Wertebereiche erfolgt eine Fehlermeldung.

'r' und 'f' können weggelassen werden.
Voreinstellung: f=1 r=0

Strings, die die Bildschirmgrenzen überschreiten, werden nicht unterdrückt.

Das Löschen von Strings auf dem Bildschirm im Grafikmodus erfolgt durch 'Rechteck löschen', siehe PLOT-Anweisung.

STRING

Beispiele:

```
10 STRING C$,0,0
```

Schreibt den String C\$ ab dem Punkt 0,0 auf den Bildschirm.

```
10 X=10:Y=200:F=2:R=270
```

```
20 STRING D$,X,Y,F,R
```

Schreibt den String D\$ von den Punkt 10,200 um den Faktor 2 vergrößert und um 270 Grad gedreht (von oben nach unten).

```
30 GET A$ : IF LEN(A$)=0 THEN 30
```

```
40 STRING A$,200,200
```

Liest von der Tastatur ein Zeichen ein und weist es der Stringvariablen A\$ zu. Diese wird ab dem Punkt 200,200 geschrieben. Auf diese Weise ist es möglich, im Grafik-Modus Eingaben von der Tastatur zu machen und diese auszugeben.

TRACE, TRACEOFF

Syntax:

TRACE

TRACEOFF

TRACE Vor jeder Ausführung einer neuen Zeile bei RUN wird die Nummer der gerade bearbeiteten Zeile in der Form <zeilenr.> auf dem Bildschirm ausgegeben.

Der Grafik-Modus wird in den alphanumerischen Modus rückgesetzt.

TRACEOFF unterbindet wieder die Ausgabe von TRACE. TRACE und TRACEOFF können wie alle Anweisungen auch im Kommando-Modus verwendet werden.

Beispiel:

```
100 TRACE
110 GOSUB 200      ) von diesem Teil des Programms
120 TRACEOFF      ) wird der Ablauf überwacht
```

Übersicht: Operatoren

Operatoren bewirken in Anweisungen Wertzuweisungen zu Variablen.

Aus Operatoren und Funktionsoperatoren werden Ausdrücke gebildet.

In Ausdrücken können Operatoren der verschiedenen Arten gemischt verwendet werden.

Arten von Operatoren:

- Arithmetische Operatoren
- Vergleichsoperatoren
- Logische Operatoren
- Funktionsoperatoren
- String-Operatoren

Priorität von Operatoren:

Ausdrücke werden mit folgender Reihenfolge der Priorität der Operatoren ausgeführt:

1. Klammerung
2. Funktionsoperatoren
3. Potenzierung
4. Multiplikation und Division
5. Addition und Subtraktion
6. Vorzeichen (z.B. $-\text{SIN}(X)$)
7. Vergleichsoperatoren
8. NOT
9. AND
10. OR
11. XOR

Arithmetische Operatoren

+	Addition
-	Subtraktion
*	Multiplikation
/	Division
^	Potenzierung

() Klammerung (bis 8-fach)

Ausdrücke mit verschiedenen Operatoren werden entsprechend den Regeln der Algebra aufgelöst.

Durch Klammerung kann eine beliebige Auflösungsreihenfolge erreicht werden.

Beispiele:

100 $Y=C1*X^3+C2*X*X+(C1-C0)*X+C0$

110 $Y=((X-3)*((X+5)-(X+1))-7)*(X+2)$

Vergleichsoperatoren

=	gleich
<>	ungleich
<=	kleiner oder gleich (auch =<)
>=	größer oder gleich (auch =>)
>	größer
<	kleiner

Vergleichsoperatoren können gemischt mit arithmetischen und Funktionsoperatoren eingesetzt werden.

Vergleichsoperatoren können auch auf Strings angewendet werden. Diese werden zeichenweise verglichen.

Beispiele:

```
50 IF X>Y-3 THEN 100
```

```
60 IF (A*A)^B-5<C OR A=0 THEN 100
```

```
70 IF D<>0 THEN 100
```

```
80 IF A$="ENDE" THEN 999
```

Logische Operatoren

NOT Negation
AND Und-Verknüpfung
OR Oder-Verknüpfung
XOR Exklusiv-Oder-Verknüpfung

Wirkung der logischen Operatoren:

Werden die logischen Werte x,y (0="falsch";1="wahr") mit den Operatoren verknüpft, so ergibt sich:

x=	0	0	1	1
y=	0	1	0	1

NOT x	1	1	0	0
x AND y	0	0	0	1
x OR y	0	1	1	1
x XOR y	0	1	1	0

Die Werte der zu verknüpfenden Variablen werden in 16-Bit Werte gewandelt (-32768 bis +32767) und bitweise verglichen. Wird dieser Zahlenbereich überschritten, so erfolgt eine Fehlermeldung.

Beispiele:

100 A=4 OR 8

Ergebnis: A=12

110 B=127 AND 3

Ergebnis: B=3

120 X=5+(7 AND B*(C OR NOT D))

Auswertung dieses Ausdrucks siehe Priorität von Operationen.

Funktions-Operatoren

EXP(X)	Exponentialfunktion zur Basis e
LOG(X)	natürlicher Logarithmus (Basis e)
SIN(X)	Sinus (X im Bogenmaß)
COS(X)	Cosinus
TAN(X)	Tangens
ATN(X)	Arcus Tangens (Ergebnis im Bogenmaß)
SQR(X)	Wurzel (Quadratwurzel) Das Radizieren einer negativen Zahl mit 'SQR(..)' erzeugt die Quadratwurzel des Absolutbetrages der Zahl.
ABS(X)	Absolutwert
INT(X)	Integer: ergibt Ganzzahl ohne Kommastellen $INT(X) \leq X$
SGN(X)	Signum ergibt 1 wenn $X > 0$ -1 wenn $X < 0$ 0 wenn $X = 0$
RND(1)	Zufallszahl zwischen 0 und 1 ((1) ist Platzhalter)
PEEK(adr)	liest Inhalt der Speicherzelle mit der dezimalen Adresse 'adr'
IN (adr)	liest Wert vom Port mit der dezimalen Adresse 'adr' 'adr' muß explizit und nicht in Form einer Variablen angegeben werden.
FRE (1)	gibt die Anzahl der restlichen freien Speicherplätze innerhalb des BASIC-Anwenderspeichers (1) ist Platzhaltergröße
POINT(x,y)	prüft, ob der Punkt mit den Koordinaten x und y gesetzt ist. Das Ergebnis ist 0 oder -1, wenn der Punkt rückgesetzt oder gesetzt ist.
ERM(1)	gibt die Codennummer der letzten Fehlermeldung an. (1) ist Platzhaltergröße.

Beispiele:

```
100 Y=EXP(Y)
110 X=R#COS(W)
120 Z1=INT(Z)
130 IF POINT (X,Y) THEN 200 ELSE 300
140 ST=IN(128)
```

String-Operatoren

	X - numerische variable, Ausdruck oder Konstante N\$ - String-Variable, -Ausdruck oder -Konstante
CHR\$(X)	Umwandlung einer dezimalen Zahl in ihr ASCII-Zeichen entsprechend dem ASCII-Code. (auch für Steuerzeichen: siehe Tabelle im Anhang)
ASC(N\$)	Umwandlung des 1. Zeichens von N\$ in eine Zahl (0..255)
VAL(N\$)	Extrahiert die erste in einem String enthaltene Zahl Achtung: 'A-B' und '- 123' führt zu Fehlermeldungen!
STR\$(X)	Wandelt einen numerischen Wert in einen String Darstellung im Exponentialformat!
LEN(N\$)	aktuelle Länge eines Strings
+	Kettung von Strings
LEFT\$(N\$,X)	ergibt die X ersten Zeichen eines Strings
RIGHT\$(N\$,X)	ergibt die X letzten Zeichen eines Strings
MID\$(N\$,X1,X2)	bei dieser Funktion werden von der Stringvariablen N\$ X1 Zeichen ignoriert und die folgenden X2 Zeichen als Ergebnis übernommen.

Das Verketteten von Stringfunktionen mit der 'STR\$(..)'-Funktion sollte vermieden werden.

Beispiel: A\$=STR\$(I):B\$=LEFT\$(A\$,3) anstelle von B\$=LEFT\$(STR\$(I),3)

String-Operatoren

Beispiele:

200 PRINT CHR\$(12)

Gibt das ASCII-Zeichen Formfeed (0C Hex) aus.

210 X=ASC(X\$)

Wandelt das erste Zeichen der Stringvariablen X\$ in eine Zahl (ASCII)

220 L=LEN(A\$)

Weist L die Anzahl der Zeichen in A\$ zu.

230 T\$="Heute ist der 24.Dezember"

240 T=VAL(T\$)

Extrahiert aus dem String T\$ die Zahl 24 und weist sie T zu.

250 Y=1

260 Y\$=STR\$(Y)

Wandelt den Wert von Y in einen String.

Ergebnis: "1.000000000000E+000"

270 LET K\$=A\$+X\$+Y\$+"Salat"

Die einzelnen Strings werden im String K\$ verkettet.

280 A\$="ABCDEFGH"

290 LET T\$=MID\$(A\$,3,2)

300 U\$ = LEFT \$(A\$,2)

400 V\$ = RIGHT\$ (A\$,2)

T\$ erhält den Wert "DE", U\$ den Wert "AB", V\$ den Wert "GH".

Übersicht: Treiber

Um periphere Geräte wie z.B. Drucker von BASIC aus bedienen zu können, ist ein Programm zur Ansteuerung des speziellen Gerätes erforderlich. Solche Programme nennt man Treiber.

Treiber stellen die Verbindung her zwischen dem logischen Ein-/Ausgabekanal, auf die ein Benutzerprogramm zugreift, und der Hardwareschnittstelle, an der ein spezifisches Ein-/Ausgabegerät betrieben wird.

Treiber werden vom Betriebssystem KOS verwaltet, deswegen ist vor dem Start eines BASIC-Programms die Treiberaktivierung durch das Dienstprogramm IO DC durchzuführen.

Erfolgt auch die Zuweisung des Ein- oder Ausgabekanals über das Dienstprogramm IO DC, dann bleibt das Benutzerprogramm völlig unabhängig vom verwendeten Peripheriegerät, solange sich die Art des Gerätes nicht grundsätzlich ändert; so können z.B. Programme unterschiedliche Arten von Druckern über eine logische Schnittstelle verwenden.

Grundsätzlich ist die Kanalzuordnung beliebig, zu beachten ist nur, daß die Kanäle 0-0..0-3, I-0..I-1 und 0-9 für spezielle Aufgaben reserviert sind.

Drucker-Treiber

Um einen Drucker von BASIC aus anzusprechen zu können, sind folgende Schritte erforderlich:

1. Aktivieren

Der Treiber wird dabei von der Diskette in den Speicher geladen und initialisiert. Dies geschieht im Betriebssystem am Beispiel des Treibers für den 0-Kanal des Z80A-SIO-Bausteins SIO-1 mit dem IODC-Kommando:

```
IODC $SIOA=ACTIVE
```

2. Kanal zuordnen

Dem Treiber wird nun ein I/O-Kanal des Betriebssystems zugeordnet.

```
IODC 0-4=$SIOA
```

Dies kann auch in BASIC entweder im Kommando- oder im Programm-Modus geschehen:

```
OPEN #4: "$SIOA "
```

3. Auf Kanal ausgeben

Nach dem Aufruf von BASIC kann nun durch einen PRINT-Befehl über diese Kanalnummer auf den Drucker ausgegeben werden:

```
100 PRINT #4: "Ausgabe auf den Drucker"
```

```
110 PRINT #4: USING "###.##", P1,P2
```

Grafik-Treiber GRAP

Sämtliche Grafik-Befehle benutzen den Grafik-Treiber und können nur ausgeführt werden, wenn dieser aktiviert und geöffnet ist.

Der Grafik-Treiber liegt als ".OBJ"-Datei vor und wird vom IODC-Kommando (s. KOS-Kommandos) auf die höchstmögliche Anfangsadresse geladen.

Aufruf:

IODC \$GRAP=ACTIVE (KOS 4.x)

bzw.

RLOAD GRAPTASK
IODC \$GRAP=ACTIVE (KOS5.x)

Im Betriebssystem KOS 6.x sind die Graphikroutinen bereits im Betriebssystem integriert. Die Treiber GRAPTASK und \$GRAP werden hier nicht benötigt.

In BASIC ist vor der Anwendung von Grafik-Befehlen die grafische Betriebsart des Bildschirms zu initialisieren. Dies geschieht durch Öffnen des Grafik-Treibers. Dabei wird der gesamte Bildspeicherinhalt gelöscht.

Beispiel: 100 OPEN #9:"\$GRAP"

Der Grafik-Treiber kann nur auf die logische Einheit 9 gelegt werden!

Während sich der Bildschirm in der grafischen Betriebsart befindet, darf keine alphanumerische Ausgabe auf den Bildschirm gemacht werden, erlaubt sind: GET, STRING. In diesem Fall schaltet der Bildschirm automatisch auf die alphanumerische Betriebsart zurück. Dasselbe gilt bei Fehlermeldungen vom Betriebssystem KOS oder von BASIC.

Die grafische Betriebsart wird verlassen durch Schließen des Grafik-Treibers.

Aufruf:

200 CLOSE#9:

Dabei wird der gesamte Bildspeicher gelöscht.

Fehlermeldungen

Code (dezimal)	Fehlertext
58	<Nicht definierter Fehlercode>
59	<Unzulässige logische Einheit>
60	<Datei nicht vorhanden>
61	<Ende der Datei>
62	<Zahl ist nicht zulässig>
63	<Zeilenüberschneidung>
64	<Fehler nicht rücksetzbar>
65	<Speicherüberlauf>
66	<Schleifenschachtelung>
67	<FOR...NEXT Syntax>
68	<Variable doppelt in DIM>
69	<zu viele Variablen>
70	<Index zu groß>
71	<GOSUB ohne RETURN oder FOR ohne NEXT>
72	<Zeilenzahl zu groß>
73	<Unbekanntes Sprungziel>
74	<FOR...NEXT Schleifenüberschneidung>
75	<Klammerfehler>
76	<Zeilenanfang nicht identifizierbar>
77	<Speicherüberlauf>
78	<Variable nicht bekannt>
79	<math. Zahlenüberlauf>
80	<Index größer als Feld>
81	<Division durch 0 oder SQR/LOG mit neg. Zahl>
82	<RETURN ohne GOSUB oder NEXT ohne FOR>
83	<Syntaxfehler>
84	<Stackfehler nach CALL>
85	<Verknüpfung nicht kompatibler Typen>
86	<Befehl oder Operator unbekannt>
87	<Keine Daten mehr in DATA/Ende der Datei>
88	<Überlauf bei 16-bit Wandlung>
89	<Zeile zu lang>
90	<Klammer nach Funktion fehlt>

Fehlermeldungen

----- Fortsetzung

91..95	<Nicht definierter Fehlercode>
96	<KOS E/A-Fehler>
97	<Nicht definierter Fehlercode>
98	<Gerät nicht bereit>
99	<Treiber nicht aktiviert>
100	<Datenübertragungsfehler>
101	<Datei-Suchfehler>
102	<Medium schreibgeschützt>
103	<falsche Datenrichtung>
104	<Medium voll>
105	<Speicherbelegungskonflikt>
106	<Zu viele Dateien sind geöffnet>
107	<Directory-Format Fehler>
108	<Datei schreibgeschützt>
109	<Datei löschgeschützt>
110	<Datei inkonsistent>
111	<Nicht definierter Fehlercode>
112	Fehler (für E/A-Treiber)

Beispiele

```
10 PRINT CHR$(12)
20 PRINT : PRINT TAB (20);" 1)Anlegen einer Datei "
30 PRINT : PRINT : PRINT
40 PRINT "Datei = N Blöcke zu je M Sätzen": PRINT : PRINT
50 PRINT "Ein Block = 128 Zeichen; ein Satz = 12 bis 128/M Zeichen"
60 PRINT : INPUT "Name der neuen Datei ";N$
70 PRINT : INPUT "Wieviele Blöcke ";N
80 PRINT : INPUT "Wieviele Sätze ";M
90 PRINT : INPUT "Satzlänge ";L
100 IF L<12 THEN 90
110 IF M*L>125 THEN 70
120 PRINT : PRINT
130 OPEN #10:N$
140 FOR I=1 TO N
150 FOR J=1 TO M
160 PRINT #10:"(";
170 PRINT #10:USING"####",I;
180 PRINT #10:". ";
190 PRINT #10:USING"##",J;: PRINT #10:")";
200 FOR K=1 TO L-11: PRINT #10:" ";: NEXT K: PRINT #10:" "
210 NEXT J
220 FOR K=1 TO 126-M*L: PRINT #10:" ";
230 NEXT K: PRINT #10:" "
240 PRINT I;".Block"
250 NEXT I
260 CLOSE #10:
270 PRINT : PRINT "Datei ";N$;" geschlossen"
```

Beispiele

----- Fortsetzung

```
10 PRINT CHR$(12)
20 PRINT TAB (20);" 2)Ändern einer Datei "
30 PRINT : PRINT : PRINT
40 INPUT "Name der Datei ";N$
50 OPEN #10:N$
60 PRINT : INPUT "Welcher Block (9999=Schluß) ";N
70 IF N=9999 THEN 280
80 IF N<1 OR N>1152 THEN 60
90 ON ERROR GOTO 310
100 RECORD #10:N-1: REM Auf Record positionieren
110 PRINT : INPUT "Welcher Satz";M: REM Auf Satz positionieren
120 FOR I=1 TO M: INPUT #10:I$: NEXT I
130 L=LEN(I$)
140 PRINT "Alter Stand": PRINT : PRINT I$: PRINT
150 INPUT "Neuer Stand";I$
160 IF LEN(I$)=0 THEN 60
170 RECORD #10:N-1: REM Auf Record positionieren
180 IF M=1 THEN 210
190 FOR I=1 TO M-1: INPUT #10:X$: REM Auf Satz pos.
200 NEXT I
210 PRINT #10:I$;
220 L1=LEN(I$)
230 FOR I=L1 TO L-2
240 PRINT #10:" ";
250 NEXT I
260 PRINT #10:" "
270 GOTO 60
280 CLOSE #10:
290 PRINT : PRINT "Datei ";N$;" geschlossen"
300 END
310 IF ERM(0)<>61 THEN 350
320 PRINT : PRINT "Datei existiert nicht"
330 PRINT : PRINT : PRINT
340 GOTO 60
350 PRINT : PRINT : PRINT
360 PRINT " Fehler: ";ERM(0): GOTO 300
```

Betriebssoftware KOS
Technische Beschreibung

KONTRON PSI - SYSTEME

Diese Technische Beschreibung enthält detaillierte Hard- und Software-Informationen über die Computersysteme der KONTRON PSI-Reihe unter dem Betriebssystem KOS. Sie stellt eine Arbeitsgrundlage für den erfahrenen Computer-Anwender dar, der die Leistungsfähigkeit und Flexibilität dieser Computersysteme auf System- und Prozessor-Ebene voll nutzen möchte.

Für den Erstbenutzer der KONTRON PSI-Systeme ist - unabhängig von seiner generellen Erfahrung auf Computersystemen- die sorgfältige Beachtung des Bedienungshandbuches und der einführenden Schriften empfohlen.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Dieses Handbuch ist mit größter Sorgfalt erstellt worden. Es wird jedoch keine Gewähr für die Freiheit von Fehlern und Irrtümern gegeben.

Für alle Anfragen stehen Ihnen unsere Technischen Büros und Ihr Distributor zur Verfügung.

Copyright by Kontron Mikrocomputer GmbH,
Eching
Alle Rechte vorbehalten
Dezember 1985

DOK-PSI/KOS-D1285

Inhaltsverzeichnis der Technischen Beschreibung:

- TB - A Konzepte und Grundlagen des Betriebssystems KOS
- TB - B Systemkommandos zum Betriebssystem KOS
- TB - C KOS-Betriebssystembeschreibung
- TB - D KOS-Utilities
- TB - E Assembler, Linker und Crossreference-Generator
- TB - F Debugging Module KDM
- TB - G Anhang: Tabellen
- TB - H Stichwortverzeichnis beider Handbücher

Literaturhinweise:

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Abschnitten:

Bedienungs- anleitung:

Inbetriebnahme der Kontron PSI-
Computersysteme
Einführung in Betriebssystem KOS und
Systemkommandos
EDIT: Editor-Beschreibung
BASIC-Beschreibung
Anhang: Tabellen

Hardware Beschreibung: Kontron PSI 80/82-Baugruppen
Kontron PSI 908/9C/98-Baugruppen
Kontron PSI 980-Baugruppen

Weitere Unterlagen:

Installation: siehe Installationshandbuch

Service Unterlagen: siehe Service Dokumentation

Optionale Software: siehe jeweilige Dokumentation

**Kontron ECB-Computer-
baugruppen:** siehe jeweilige Dokumentation

**Integrierte Schalt-
kreise:** siehe Dokumentation der jeweiligen Hersteller

STAND:

Version 4.33/5.46/5.56/6.06 Dezember 1985

FROHERE STÄNDE:

Version 4.33/5.44/5.54/6.05	Juli 1984
Version 4.33/5.44/5.54/6.04	August 1983
Version 4.33/5.44/5.54/6.04	April 1983
Version 4.33/5.4/5.5/6.0	Dezember 1982
Version 4.3/5.3	August 1981
Version 3.2	April 1980

**Konzepte und Grundlagen
Kontron PSI-Computersysteme
unter dem Betriebssystem KOS**

Stand: Dezember 1985

Version: 4.33/5.46/5.56/6.06

Der folgende Teil der Kontron PSI-Dokumentation schildert die dem Entwurf der Systemsoftware KOS zugrundeliegenden Konzeptionen.

Das Verständnis dieser Konzeptionen ist wesentliche Voraussetzung für die volle Ausnutzung der Leistungsfähigkeit der Systeme für Ihre Anwendung. Deswegen steht dieses Kapitel vor den Abschnitten "Systemkommandos" und "Betriebssystem KOS".

Die folgende Bereiche werden hier erläutert:

- Aufbau des Betriebssystems KOS
- System-Kommandos und -Kommandosprache
- Dateinamen
- Medien
- Log-in und Working Directories
- Ein-/Ausgabesystem
- Mehrrechnersysteme
- CP/M 2.2-Kompatibilität

Inhaltsverzeichnis

1.	Das Betriebssystem KOS	6
1.1.	Aufbau des Kontron Betriebssystems KOS	6
1.2.	KOS-Systemfunktionen	9
1.3.	Ein-/Ausgabe: logische Kanäle.	9
1.4.	Medienkonzept.	10
1.5.	Working Directory und Public Files	11
2.	Der Start des Betriebssystems	13
3.	Login: der Start des Systems	14
4.	Systemkommandos von KOS.	15
5.	Dateien und Dateiadressen	20
6.	Kontron KOBUS - das Kontron PSI-Mehrrechnersystem. . . .	22
7.	CP/M 2.2 Kompatibilität.	26
8.	Gewährleistung bei Software.	29

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Konzepte und Grundlagen des Betriebssystems Kontron KOS

Für Kontron PSI-Computersysteme existiert Software basierend auf CP/M- und KOS-Betriebssystemen. Die folgende Dokumentation gilt den Grundlagen der Kontron Systemsoftware KOS.

Das Betriebssystem KOS (Kontron-Operating-System) ist in allen Massenspeicher-basierenden Kontron PSI-Systemen implementiert. Es ist als Anwendungs-orientiertes transparentes Betriebssystem konzipiert. Seine besonderen Merkmale sind:

Medienunabhängigkeit

KOS ist medienunabhängig: externe Massenspeicher werden über logische Kanäle mit wahlfreier Zuordnung verwendet. Für die Medienverwaltung gilt:

- Kapazität pro Medium bis 64 MByte
- automatische Dateisuche auf allen aktiven Medien
- Dateigröße von 0 bis 8 MByte
- Variables Inhaltsverzeichnis mit einer nur durch die Kapazität des Mediums begrenzten Anzahl von Dateien.
- Sequentieller und wahlfreier Zugriff auf alle Sätze einer Datei
- benutzerdefinierbare Dateieigenschaften (file properties) wie Benutzerkennzeichen, schreibgeschützt, löschgeschützt, geheim etc.

Working Directories

Medien können logisch in Benutzer-spezifische "Working Directories" gegliedert sein (ab KOS5.5x/6.0x).

Logische Ein-/Ausgabekanäle

Eine komfortable Ein-/Ausgabeverwaltung erlaubt die beliebige Zuordnung von logischen Ein-/Ausgabekanälen zu symbolischen Geräte-kennzeichnungen. Damit ist der Datentransfer von beliebigen Quellen zu beliebigen Zielen von allen Programmen aus möglich, ohne diese selbst zu ändern.

Tasking

KOS unterstützt den quasisimultanen Ablauf eines Vordergrundprogramms mit bis zu zehn Hintergrundprogrammen (Tasks). Spooling auf Peripheriegeräte ist im standardmäßigen Leistungsumfang enthalten.

Kompatibilität

Über frei aktivierbare Umsetzermodule wird die Aufwärtskompatibilität zu anderen Betriebssystemen erreicht. Implementiert ist z.Zt. das Anpassungsmodul zu CP/M 2.2. Hierbei ist zu beachten, daß diese Kompatibilität zunächst die definierten CP/M-Systemaufrufe betrifft. Die Gewährleistung des Ablaufs beliebiger CP/M-Software wird nicht übernommen.

Lokales Netzwerk

Auf Basis des Betriebssystems KOS ist das Mehrrechnersystem Kontron KOBUS mit bis zu 17 Stationen möglich. KOS bietet hier auch die Einbeziehung von Kontron ECB-Computerbaugruppen in dieses lokale Rechnernetz.

1. Das Betriebssystem KOS

1.1. Aufbau des Kontron Betriebssystems KOS

Das Betriebssystem KOS ist ein Dienstleistungssystem, das Kommandos vom Benutzer oder externen Dateien (Kommandodateien) erhält und diese ausführt. KOS besteht im wesentlichen aus folgenden Teilen:

- dem Systemverwalter
- dem Kommandoentschlüssler
- dem Dateiverwalter
- dem Ein-/Ausgabeverwalter
- dem Speicherverwalter
- dem Taskverwalter
- den internen Systemprogrammen

Der Systemverwalter ist das übergeordnete Softwaremodul des Betriebssystems. Die Hauptfunktion des Systemverwalters ist die Koordination der Abläufe in den übrigen Teilen von KOS.

Der Kommandoentschlüssler unterscheidet KOS-interne von externen (medienresidenten) Systemkommandos und bereitet gleichzeitig den Kommandostring zu einem Parameterblock auf. Dieser wird von anderen Teilen des Betriebssystems weiter verwendet.

Der Dateiverwalter besorgt die Zuordnung zwischen symbolischen und logischen Adressen, z.B. Name <--> logische Satznummer von Informationsaufzeichnungen auf Medien (externen Datenträgern).

Die wesentliche Funktion der E/A-Verwaltung ist die Verwaltung und Verzweigung von und zu logischen Datenübertragungskanälen. KOS und die Dienstprogramme verwenden definierte logische Kanäle zur Ein-/Ausgabe. Logische Kanäle sind gewöhnlich einem Ein-/Ausgabetreiber zugeordnet. Diese Zuordnung ist beliebig und kann jederzeit geändert werden (siehe IODC-Kommando). Damit ergibt sich die Möglichkeit, die Ein-/Ausgaben aller Programme auf beliebige Kanäle zu dirigieren, ohne die Programme selbst ändern zu müssen.

KOS zeichnet sich unter anderem durch eine leistungsfähige Speicher-verwaltung aus. Diese teilt den von der Z80A-CPU adressierbaren Speicherraum von 64 kByte in Segmente zu je 128 Byte ein. Pro Segment wird in einer Tabelle von 64 Byte ein Bit geführt (BITMAP), das gesetzt ist, falls das dazugehörige Segment belegt ist. Im umgekehrten Fall ist es rückgesetzt. Immer dann, wenn Programme Speicherplatz benötigen, wird die Speicherverwaltung beauftragt, den entsprechenden Speicherbereich zu belegen. Ist dieser bereits belegt, so erfolgt eine Fehlermeldung. Vor jeder Ausführung eines Systemprogramms (wie ASM, EDIT, COPY etc.) reserviert KOS auch einen 180H Byte großen Speicherbereich für den Stack des Programms im obersten noch freien Speicher.

Der frei verfügbare Anwenderspeicher in der Bank 0 hängt von der Massenspeicherkonfiguration ab. Er ist maximal bei Diskettenanlagen und wird beim Anschluß von Festplatten geringer. Dies ist zu beachten, wenn Anwendungssysteme von einer Konfiguration auf eine andere Ausbaustufe übertragen werden sollen.

Belegungspläne

Die folgende Tabelle weist die unter dem KOS-Kommando MAP angezeigte Belegung des Speichers nach Aktivierung bzw. Ansprechen der aufgelisteten Laufwerke aus:

LW-Konfiguration	Typ	Belegt ab	freier Anwenderspeicher
2 FD	908/98/980 Q/M2	E500h	55 3/4 K
1 FD, 10 MB HD	908 Q/W10	E000h	54 1/2 K
1 FD, 17.8 MB HD	98/980 Q/W20	DD00h	53 3/4 K
1 FD, 40 MB HD	98/980 Q/W40	D180h	50 7/8 K

Auch die Aktivierung weiterer im Betriebssystem integrierter Treiber benötigt Speicherplatz:

\$VMED benötigt 1 Segment mit 128 Bytes

\$WIN1 (5 MB Wechselplatte) benötigt 6 x 128 Bytes.

Für alle Treiber gilt, daß sie diese zusätzlichen Speichersegmente von der ersten Ansprache an belegen und bis zum nächsten Reset belegt halten. Die erste Ansprache kann ein schreibender oder lesender Zugriff oder das Kommando N mn (mn=Mediennummer) sein. Auch das Kommando 'Status' sorgt bei Vorhandensein des Laufwerkes für die Speicherbelegung.

Extern angeschlossene Speichermedien benötigen entsprechend ihrer Kapazität Speicherplatz in der Bank 0, wobei pro Megabyte ca. 1 Segment von 128 Bytes im Speicher belegt wird. Bei der externen Wechselplatte (IOMEGA/10 MB) kommt zusätzlich noch der für den Treiber benötigte Bereich von 3 K und der dazugehörige BIT MAP Bereich von 1 1/4 K dazu.

Hinweis: speziell bei Anwenderprogrammen, die viel Anwenderspeicher benötigen (>40k), sollten vor dem Programmstart alle benutzten Medien mit dem Kommando 'N<---' neu initialisiert werden, um sicherzustellen, daß genügend Speicherplatz zum Anlegen einer BITMAP zur Verfügung steht.

Technische Hintergrund-Informationen

In diesen Speicherbereichen wird die sogenannte "BIT MAP" abgelegt. Die BIT MAP kennzeichnet den Belegungszustand eines Mediums. Pro Block kennzeichnet 1 bit, ob dieser Block belegt ist oder nicht. Bei Anlage von neuen Dateien z.B. wird vom Betriebssystem der erste freie Block anhand der BIT MAP gesucht und dieser freie Block dann der neuen Datei zugewiesen. Die Blockgröße beträgt 2 KB, deswegen gilt die Faustregel: pro MB Kapazität ein Speichersegment von 128 Bytes für die BIT MAP.

Zusätzliche Belegungen in Bank 0

Zusätzliche Belegungen im Arbeitsspeicher entstehen selbstverständlich durch Druckertreiber und CPM-Translator (KOS 4.33, 5.**). Diese können -beim CP/M-Translator bereits standardmäßig im Lieferumfang- in höhere KOS-Segmente in Bank 1 verlegt werden, siehe Option KOS-IF.

Weitere Belegungen erfolgen durch Kommandodateien, TASK's und Menü-Programm.

Bei KOBUS-Masterstationen werden durch das Kommando 'KPLOAD KPP' 2 Speichersegmente, also 256 Bytes, belegt.

Außerdem reserviert KOS einen Stackbereich unterhalb von Top of Memory im Umfang von 256 Bytes. Dieser Stackbereich gilt als dynamisch und wird deswegen durch MAP nicht angezeigt, ebenso wie die bis zu 8 x 128 Bytes, die als temporärer Buffer für File Control Blocks verwendet werden.

Hinweis: Werden während eines Programmlaufes mehr als 8 offene Dateien (maximal 16 offene Dateien) gehandelt, so ist sicherzustellen, daß für jede offene Datei im Arbeitsspeicher noch Platz für den temporären Buffer des File Control Blocks zur Verfügung steht. Beispielsweise 10 gleichzeitig geöffneten Dateien müssen also mindestens noch $2 * 128$ Byte Speicherplatz im Arbeitsspeicher zur freien Verfügung stehen.

Der Taskverwalter von KOS verwaltet bis zu zehn benutzerdefinierbare Tasks, also Programme, die neben der eigentlichen Benutzertask (Editor, Assembler etc.) im Hintergrund ablaufen.

1.2. KOS-Systemfunktionen

Die detaillierte Beschreibung der über RST 8-Befehle ansprechbaren KOS-Systemfunktionen finden Sie im Abschnitt Techn. Beschreibung - C. Alle Systemfunktionen (Ein-/Ausgaben, Datei-, Speicherverwaltung) sind über den gemeinsamen Systemeinsprungpunkt auf Adresse 8 (RST 8-Befehl) erreichbar. Dieser Einsprungpunkt ist reentrant, d.h., daß Systemfunktionen sich selbst oder andere Systemfunktionen aufrufen können. Dies bedeutet auch, daß eine Systemfunktion per Interrupt unterbrechbar sein kann und, daß dieselbe Systemfunktion während der Abarbeitung einer Interrupt Service Routine mit den gleichen oder aber anderen Eingangsparametern wieder aufgerufen werden kann.

Auf Anlagen der Reihe Kontron PSI9xx unterstützt KOS6 die Organisation des Speichers in 4 Bänken mit jeweils 64 KByte. Bank 0 enthält das Anwenderprogramm, eine 2 KByte große IPCA (Inter Program Communication Area) und (gemapped) eine der 8 bis 16 Pages des Betriebssystems aus Bank 1. Das Umschalten der im Z80A-Adreßbereich liegenden Betriebssystem-Page erfolgt über Tabellen im IPCA-Bereich bei RST8-Befehlen und bei Aufruf von Interrupt Service Routinen.

1.3. Ein-/Ausgabe: logische Kanäle

Unter KOS sprechen Programme mit der Außenwelt über "logische Kanäle". Es sind 10 Eingabe- und 10 Ausgabekanäle unter ihrer logischen Kanaladresse ansprechbar. Diese Kanaladressen sind durchnummeriert von

- I-0 bis I-9 für Eingabekanäle
- O-0 bis O-9 für Ausgabekanäle

Einem Kanal wird ein Treiberprogramm zugewiesen, das vier wesentliche Funktionen hat:

- Steuerung der physikalischen Geräteschnittstelle (z.B. RS232C)
- Erzeugung bzw. Auswertung von Kommandozeichenfolgen zur Gerätesteuerung
- Filterung bzw. Umsetzung von Zeichen und Steuerbefehlen
- Anpassung an die KOS-Schnittstelle

Ein Treiber wird durch das IODC-Kommando aktiviert, also dem Betriebssystem bekanntgemacht, und einer Kanalnummer zugewiesen.

Vom Start des Systems an sind die Treiber für Bildschirm, Tastatur und Systemmeldungen bereits aktiviert und Kanäle zugewiesen:

```

I-0 $KEY Tastatur
I-1 $KEY
O-0 $MON Sichtschirm
O-1 $MON
O-2 $MON
O-3 $KSM(L) Systemmeldungen

```

Die Kanäle I-0, O-0 und O-3 müssen stets mit \$KEY, \$MON und \$KSM(L) verbunden bleiben, alle andere Kanäle sind frei zuordenbar.

Weitere Informationen siehe IODC-Kommando (TB-B), Systemfunktionen (TB-C) und Utilities (TB-D).

1.4. Medienkonzept

Ein KOS-Medium ist ein Datei-orientierter Speicherraum, der durch Kapazität, Inhaltsverzeichnis und Zugriffszeit gekennzeichnet wird. Alle Medien sind in ihrer logischen Schnittstelle identisch. Beispiele für Medien sind Floppy-Disk, Festplatte, Speicherbereiche, oder Kontron KOBUS, die seriell arbeitende Verbindung zu einem anderen Medium.

Der große Vorteil dieses Medienkonzeptes liegt in der absoluten Unabhängigkeit von der physikalischen Organisation eines beliebigen Mediums: Alle Medien bieten die gleiche Benutzerschnittstelle. Dateien werden durch Namen und Identifikation angesprochen, sie bestehen aus logischen Sätzen von 128 Bytes, unabhängig von der physikalischen Länge eines Sektors auf dem Massenspeicher.

Alle zukünftigen Entwicklungen von Massenspeichersystemen sind dadurch direkt in Kontron PSI Einzel- und Mehrplatzcomputer zu integrieren: Plattenlaufwerke größerer Kapazität, Bubble-Speicher, Fest-/Wechselplatten, Bänder, etc.: die Anwendungssysteme werden sofort von neuen Datenträgern Gebrauch machen können.

Medien werden über einen Medientreiber an KOS angeschlossen. Ein Medientreiber kann in KOS integriert sein, dann ist in dieser KOS-Implementierung dieses Medium direkt ansprechbar. Medientreiber können auch explizit aktiviert werden, siehe IO DC-Kommando.

Auch das Kontron KOBUS-System beruht auf dem Medienkonzept: Innerhalb von KOBUS-Systemen erfolgt der Zugriff der Computerstationen auf den zentralen Massenspeicher, die Festplatte des Masters, über das verbindende Koaxialkabel. Das SLAVE-Betriebssystem bzw. der Medientreiber \$SLV* stellen einer Slave-Station das virtuelle Medium "KOBUS" zur Verfügung, das sich völlig gleichartig verhält wie ein lokaler Massenspeicher.

Unter KOS werden die Medientreiber den logischen Medienkanälen zugewiesen. Dies erfolgt frei programmierbar, siehe z.B. IO DC-Kommando. Anwendungsprogramme und Systemkommandos sprechen diese Medienkanäle unter ihrer Mediennummer mn an und bleiben somit unabhängig von der Art des physikalisch verfügbaren Mediums.

Dateien werden unter KOS auf allen angeschlossenen Medien gesucht, sofern keine Mediennummer explizit angegeben wird. Die Suche beginnt dabei bei dem durch das KOS-Kommando 'M' zum 'Mastermedium' erklärtem Medium. Für CP/M-Programme ist diese automatische Dateisuche nicht möglich (CP/M-Konvention).

1.5. Working Directory und Public Files

Jeder Benutzer unter KOS arbeitet zu jeder Zeit in einem bestimmten frei wählbaren "Working Directory".

Dieses Working Directory 'wdir' enthält eine Sammlung aller Benutzer-spezifischen Dateien. Diese Dateien können auf verschiedenen Dateiträgern, also Disketten, Festplatten etc. resident sein.

In einem System können nebeneinander beliebig viele Working Directories eingerichtet sein. Kennzeichned ist jeweils der Name, der aus maximal 15 druckbaren Zeichen besteht. Diese Zeichenfolge wird in einer CRC-Rechnung auf 16 Bits komprimiert und so im Dateieintrag des Inhaltsverzeichnisses gespeichert.

Jede erzeugte Datei führt so als zusätzliche Kennzeichnung das 'Working Directory,' unter dem sie generiert wurde.

Dateien aus anderen Working Directories sind für den Benutzer zunächst unzugänglich, sie sind "Private Dateien".

Der Wechsel des momentanen Working Directory erfolgt durch das diskresidente Systemkommando WDIR (siehe TB-B). Dieses wird unter KOS aufgerufen. Es zeigt das momentan gültige Working Directory an. Jede beliebige Folge von maximal 15 Druckzeichen kann als Name eines neuen Working Directory eingegeben werden. Damit arbeitet der Anwender unter dem neuen Working Directory.

Neben den in verschiedenen Working Directories enthaltenen privaten Dateien stehen die als "Public" deklarierten Dateien allen Benutzern zur Verfügung.

Public Files sind zugänglich für alle Benutzer. Dies wird durch das Kennungsbit 'K', einer der in KOS unterstützten Dateieigenschaften, möglich:

durch das Systemkommando DEFP wird eine Datei zu "Public" erklärt. Es findet dabei kein physikalisches Kopieren statt. Die Datei ist gleichzeitig in allen Working Directories "enthalten", d.h., unter jedem Working Directory kann diese Datei direkt angesprochen werden. Der ursprüngliche Working Directory-Eintrag bleibt erhalten.

Wird unter DEFP die Kennung K gelöscht, so ist diese Datei nur mehr im ursprünglichen Working Directory zu erreichen, die Datei "verschwindet" aus allen anderen wdirts.

Public-Dateien können auch ein Schlüsselwort (Benutzerkennzeichen) tragen. Dieses ist eine maximal 15-stellige Folge von druckbaren Zeichen, die unter dem DEFP-Kommando eingegeben wird.

Vor jedem Zugriff auf eine solche Datei fordert das Betriebssystem dann die Eingabe des korrekten Schlüsselwortes an.

Wird das Benutzerkennzeichen (U=User-ID) einer Datei gelöscht, so wird diese dem gerade aktuellen Working Directory zugeordnet.

"Working Directory" und "Public File" sind logische Zuordnungen. Die Dateiverwaltung selbst erfolgt über ein einziges Inhaltsverzeichnis (=Datei mit Typ ".DIR") auf dem Datenträger. In diesem Inhaltsverzeichnis sind alle Dateien dieses physikalischen Mediums enthalten.

Wie organisiere ich die Medien optimal?

Bei Anlieferung sind alle Dateien in einem Working Directory "*" oder "secret" und "public". Von der gesamten Menge der Kontron-System- und Dienstprogramme werden nur diejenigen auf einen Datenträger übernommen, die für die spezielle Anwendung notwendig sind.

Bei der Anlage von Medieninhalten ist folgende Strategie zweckmäßig:

- Betriebssystemdateien (BOOT2.SYS, KCP.SYS und/oder KCP1.SYS, KOBUS.SYS ,KOSx.SYS) an den Anfang des Lademediums legen.
- Kennzeichen der Dienstprogramme und der Anwendungsprogramme, die allen zur Verfügung stehen sollen, als public und secret, optional auch zusätzlich schreib- und löscheschützt.
- Einbringen der benutzer-spezifischen Programme und Daten in getrennte Working Directories, Kennzeichnungen secret etc. sind optional.

Der Vorteil liegt in der größeren Übersichtlichkeit und im leichteren Reorganisieren des Mediums. Außerdem kann jeder Benutzer mit dem MOVE-Kommando seinen Teilbereich z.B. leichter auf Diskette sichern. "Dateileichen", also obsoleete Texte, sind im jeweiligen Working Directory leichter zu erkennen.

Bei Diskettensystemem und vergleichbaren Medien ist die Verwendung von Working Directories möglich, im Nutzen jedoch stark anwendungsabhängig.

Bei Festplattenmedien und bei KOBUS-Systemen bewirkt das Working Directory-Konzept Übersichtlichkeit und Datensicherheit.

2. Der Start des Betriebssystems

Das Betriebssystem KOS wird automatisch nach dem Einschalten des Systems von einem Medium geladen. (Bei KOS4 ist die Eingabe von "K<---" notwendig.)

Folgende Voraussetzungen sind dazu notwendig:

- a) Floppy Disk-basierende Kontron PSI80-Systeme unter KOS4.33:
Kontron PSI80/S2 u. Kontron PSI80/M2.
Im Laufwerk 0 (rechtes Laufwerk) muß eine Diskette enthalten sein, die die Dateien 'BOOT2.SYS' und KOS.SYS als erste Einträge hat.
KOS.SYS muß die Betriebssystem Version KOS4.33 beinhalten.
- b) Floppy Disk-basierende Kontron PSI80/82-Systeme unter KOS5.x:
Kontron PSI80/S2, PSI80/M2
Kontron PSI80 D/M2, PSI80 D/S2, PSI82 D/M2
Kontron PSI80 Q/M2, PSI80 Q/S2
Kontron PSI80/82-System, mit integrierter Festplatte:
Kontron PSI80 D/W5, PSI80 Q/W5, PSI82 D/W5
Kontron PSI80 D/W10, PSI80 Q/W10, PSI82 D/W10

Innerhalb der ersten 32 Einträge eines erreichbaren Mediums müssen die Dateien 'BOOT2.SYS' und 'KOS.SYS' hinterlegt sein, wobei 'KOS.SYS' eine für dieses Hardware-System geeignete Version KOS5.x sein muß.

- c) Massenspeicherlose KOBUS-Slave-Station Kontron PSI80/TC.

Innerhalb der ersten 32 Einträge des zentralen KOBUS-Mediums muß die Datei 'KOBUS.SYS' enthalten sein.

- d) Kontron PSI9xx-Systeme: Auf einem zugänglichen Massenspeicher müssen die Dateien KOS0.SYS bis KOS7.SYS (evtl. bis max. KOSF.SYS) innerhalb der ersten 32 Einträge enthalten sein.

Hinweis: Die Aussage "innerhalb der ersten 32 Einträge" schließt ein, daß die zugehörigen Dateien "am Anfang" des Mediums, zumindest noch vor Record 100h liegen. Dies ist besonders dann zu beachten, wenn in einem bereits gefülltem Medium kurze Dateien durch längere Betriebssystemdateien überschrieben werden. Dann stehen nämlich zwar die Einträge richtig, die zugehörigen Dateien jedoch werden in die erste Lücke passender Größe hinterlegt und sind dann in der Startphase unerreichbar.

3. Login: der Start des Systems

Beim Laden von KOS wird optional (KOS5.5x/6.0x) als erstes nach der Benutzer-Identifikation gefragt. Es muß daraufhin eine der gültigen Identifikationen eingegeben werden. Die Gültigkeit wird überprüft, bei Übereinstimmung wird das System freigegeben und gleichzeitig ein zur Benutzer-Identifikation gehörendes Working Directory zugewiesen.

Die Liste der (z.B. in einem KOBUS-System) gültigen Benutzer-Identifikationen und ihrer zugehörigen Working Directories wird bei der Systemgenerierung (s. unten) festgelegt. Bei Auslieferung ist die Benutzer-Identifikation "*" vordefiniert, ihr ist der Working Directory-Name "*" zugewiesen.

Sie antworten also auf die Login-Frage mit Eingabe der Taste "*" und "RETURN", bzw. mit den von Ihnen mit dem Programm SYSGEN (siehe Systemkommandos) eingetragenen Benutzer-Identifikationen.

Als nächstes führt das Betriebssystem eine Kommandodatei KOS.INI (bzw. SLAVE.INI oder KCP.INI bei Kontron KOBUS Slaves) aus. Diese Kommandodateien können bereits Benutzer-spezifisch sein, wenn sie im zugeordneten Working Directory geführt werden.

Innerhalb dieser Kommandodateien sind die Anfangsaktionen frei vorgebar, indem in diese Dateien mittels des Editors EDIT beliebige Kommandofolgen geschrieben werden können.

Bei KOS-Versionen, die ohne Login-Abfrage generiert wurden, erfolgt nach dem Laden von KOS sofort die Ausführung der entsprechenden Kommandodatei.

Der Inhalt dieser Kommandodateien kann durch den Editor EDIT verändert werden. Ist beispielsweise erwünscht, daß das Kontron PSI-System nach jedem Laden von KOS automatisch BASIC aufruft, so muß die Datei 'KOS.INI' auch (oder nur) das Kommando 'BASIC' enthalten.

Für KOBUS-Slave-Stationen Kontron PSI80/TC und Kontron PSI9C heißt diese Kommandodatei 'SLAVE.INI'.

4. Systemkommandos von KOS

Zum Betriebssystem KOS gehören eine Reihe von Kommandos, die als Dienstprogramme die Arbeit mit dem Computersystem Kontron PSI erleichtern. Sie werden im Abschnitt TB-B "Systemkommandos" dieses Handbuches ausführlich dargestellt.

Die Dienstprogramme decken folgende Gebiete ab:

Systemsteuerung	(z.B. TASK)
Medienpflege	(z.B. STATUS, FORMAT)
Dateipflege	(z.B. COPY, MOVE)
Ein-/Ausgabeverwaltung	(z.B. IODC, SPOOL)
Programm- und Texterstellung	(z.B. EDIT, ASM, KDM)

Systemkommandos können speicherresident oder medienresident sein.

Residente (interne Kommandos)

Diese Kommandogruppe ist immer im Speicher resident, muß also nicht erst von einem Massenspeicher (Floppy Disk, Hard Disk) geladen werden. Die Kommandoidentifikation erfolgt durch einen Buchstaben (groß oder kleingeschrieben), implementiert sind Kommandos zum Auflisten des Medieninhaltes, zum Blättern im Bildschirmspeicher etc.

Medienresidente (externe) Kommandos

Kommandos dieser Gruppe sind als Dateien auf beliebigen Medien, z.B. Disketten oder Festplatten, resident und werden bei ihrem Aufruf in den Speicher geladen. Dateien, die ausführbare Programme enthalten, sind durch den Typ '.COM' gekennzeichnet. Der Aufruf eines Kommandos erfolgt durch Eingabe des Kommandonamens (ohne Typ '.COM').

Kommandoeingabe

Kommandos werden durch Eingabe ihres Namens von der Tastatur her oder aus einer Kommandodatei heraus aufgerufen. Im allgemeinen sind Kommandos als Dateien auf Medien hinterlegt.

Kommandos können jederzeit nach dem Promptzeichen

```
nn/KOS: (KOS6)
bzw.   KOS: (KOS4/5)
```

eingegeben werden. Hierbei entspricht bei KOS6 'nn' einer zweistelligen Dezimalzahl 0...99, welche die Nummer des derzeitigen Kommandos repräsentiert. Unter dieser Nummer kann ein Kommando zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen werden (siehe History-Kommando, TB-B).

Kommandos und ihre Parameter bestehen aus alphanumerischen Zeichen (A..Z, 0..9) und werden mit der Eingabe von 'RETURN' abgeschlossen.

Steuerzeichen (CTRL-Tasten) während der Kommandoeingabe zeigen entweder eine sofortige Wirkung auf dem Sichtgerät oder aber sie werden bei KOS6 ignoriert.

a) Steuerzeichen mit sofortiger Wirkung für die Monitoranzeige (KOS4/5/6)

CTRL-G	Bell (Speaker)	(**)
CTRL-L	Formularvorschub	
CTRL-Q	Character Invert	(*)
CTRL-R	Video Invert	(*) (**)
CTRL-S	Speed Invert	(*)
CTRL-T	Cursor on/off	(*)
CTRL-W	Character Blinking on/off	(nur KOS6) (*) (**)
CTRL-F	Laufwerkmotoren einschalten	(nur KOS6)

(*) Diese Steuerzeichen wirken jedesmal umschaltend, CTRL-Q invertiert die Darstellung der folgenden Zeichen (und der Füllzeichen bei Tabulation) relativ zum Bildhintergrund.

(**) Diese Steuerzeichen sind bei ECB/KCP128-Systemen nicht implementiert.

b) Steuerzeichen für die Kommandoedition bzw. -wiederholung
(nur KOS6)

- CTRL-A: Again
 Führt die zuletzt eingegebene Kommandozeile nochmals aus.
- CTRL-B: BOOT
 Führt nach einer Rückfrage (y/n) zum Rücksprung in das Promresidente Urladerprom, das Betriebssystem wird erneut geladen.
- CTRL-E: EDIT
 Holt die letzte Kommandozeile in den Eingabepuffer zurück und ermöglicht somit die Modifikation und/oder Erweiterung der letzten Kommandoeingabe. Mit CTRL-E kann auch eine gelöschte Zeile wieder zurückgeholt werden.

Die Steuerzeichen CTRL-A/B/E wirken nur, falls sie als erstes Zeichen nach dem Prompt eingegeben werden. In allen anderen Fällen werden sie ignoriert.

c) Steuerzeichen für die Kommandoedition

- CTRL-H: Backspace bzw. Cursor Left (KOS4/5/6)
 Löscht das zuletzt eingegebene Zeichen und bewegt den Cursor um eine Stelle nach links.
- RUBOUT: Delete Line (KOS4/5/6)
 Löscht die gesamte bisher eingegebene Zeile und bewegt den Cursor an den Zeilenanfang. Versehentlich gelöschte Zeilen können unter KOS6 mit CTRL-E wieder zurückgeholt werden.

Alle hier nicht aufgeführten Steuerzeichen (< 20 Hex) werden bei der Kommandoeingabe unter KOS6 ignoriert, bei KOS4/5 werden die Bildschirm-Steuerzeichen ausgeführt.

Tabulator und nicht druckende Steuerzeichen werden durch CTRL-H ebenfalls als ein Zeichen behandelt. Die Anzeige am Bildschirm kann dadurch bei KOS4/5 vom logischen Inhalt der Kommandozeile abweichen.

Allgemeines Kommando-Eingabeformat:

```
/wdir/mn:kommando parameter1...parameterN<---
/wdir/mn:kommando,<---
```

Zum Abschluß einer Kommandoeingabe muß die Taste 'RETURN' (im folgenden mit '<---' symbolisiert) gedrückt werden. Folgt dem Kommando unmittelbar ein Komma mit darauffolgendem RETURN, so wird das Programm nur geladen und nicht ausgeführt. Die Ausführung kann mit dem Kommando 'X' wiederholt ausgelöst werden, solange das von extern geladene Programm nicht überschrieben oder verändert wird.

Die Angabe von /wdir/ ist optional. Damit wird ein bestimmtes 'Working Directory' (s. unten) selektiert.

Die Mediennummer 'mn' ist ebenfalls optional. KOS sucht die entsprechende Datei zunächst auf dem Mastermedium und, falls dort nicht vorhanden, anschließend auf allen übrigen aktiven Medien. Zahl und Art der Parameter hängen vom aufgerufenen Kommando ab.

Folgen von Kommandos können in einer bis zu 256 Stellen langen **Kommandozeile** eingegeben werden. Sie werden vom Kommandointerpreter in der Reihenfolge der Eingabe nacheinander abgearbeitet. Bei Eingabe von 'RETURN', spätestens jedoch nach 256 Zeichen, beginnt die Verarbeitung. Trennzeichen zwischen den einzelnen Kommandos ist ein Strichpunkt (;):

```
kommandofeld1;kommandofeld2; ... ;kommandofeldN<---
```

Tastatureingaben, die für die aufgerufenen Kommandos bestimmt sind, können im Kommandoaufruf eingeschlossen sein. Sie sind durch Anführungszeichen (") abgeschlossen. RETURN wird durch "<" symbolisiert, z.B.:

```
BASIC "LOAD DEMO<RUN"
```

In gleicher Syntax können die Kommandoeingaben auch in Kommandodateien hinterlegt und zur Ausführung gebracht werden, siehe DO-Kommando.

Die Medienauswahl geschieht hier auch beim Aufruf von CP/M-Programmen auf der KOS-Ebene, d.h., die KOS-Mediennummern 0...9 sind zur Dateiadressierung zu verwenden. (Innerhalb von CP/M-Programmen gelten die CP/M-Laufwerksbezeichnungen A:, B:....).

Ausgabesteuerung

Alle Systemprogramme, die Ausgaben auf den Sichtschirm des Kontron PSI-Computers veranlassen, reagieren auf Tastatureingaben wie folgt:

ESCAPE: Programmabbruch
CTRL-S: Geschwindigkeitumschaltung (= 'Speed')
CTRL-P: Ausgabeunterbrechung mit der Möglichkeit, mit den Cursortasten auf den zurückliegenden Text (bis zu 8 Seiten) zurückzublättern, bis eine beliebige andere Taste gedrückt wird (= 'Paging'). Es gilt:

CURSOR DOWN : eine Zeile vorwärts
CURSOR UP : eine Zeile rückwärts
CURSOR RIGHT: eine Seite vorwärts
CURSOR LEFT : eine Seite rückwärts

nicht implementiert bei ECB/KCP128-Systemen

übrige
Tasten: Programmunterbrechung, bis wieder eine beliebige Taste gedrückt wird.

Nach Abschluß der Bildschirmausgaben eines Systemdienstprogrammes können noch vor Programmende bis zu 16 Zeichen (256 bei KOS6) in einen Puffer eingegeben werden. Diese Zeichen werden dann mit dem Promptzeichen 'KOS:' zur Anzeige gebracht.

Syntaxausdruck (Hilfe-Funktion)

Viele KOS-Dienstprogramme geben bei Aufruf ohne Parameter Hinweise über die erforderliche Syntax des korrekten Kommandoaufrufs aus. Derartige Ausgaben erfolgen in Klartext und enthalten mindestens zwei bis drei Textzeilen. Bei komplexeren Kommandos (z.B. COPY) werden detaillierte Hinweise und Beispiele ausgegeben.

5. Dateien und Dateiadressen

Ein Kommandofeld enthält meist eine oder mehrere Dateiadressen als Parameter. Ihr Aufbau wird im folgenden erläutert.

Dateiadressen sind symbolische Namen für Informationen auf Floppy Disks oder anderen Speichermedien. Sie geben die Zuordnung zwischen symbolischer und physikalischer Adresse (Name <--> Spur/Sektor) durch die Dateiverwaltung an. Diese Zuordnung kann eindeutig, oder, zur Ansprache von Dateigruppen, auch mehrdeutig sein.

Dateiadressen bestehen zunächst aus dem Dateinamen und dem Dateityp.

Name und Typ sind durch einen Punkt getrennt; die maximale Zeichenanzahl beträgt 8 für den Namen bzw. 3 für den Typ. Der zulässige Zeichenvorrat umfaßt die für Kommandos (A...Z, a...z, 0...9) erlaubten Zeichen. Zwischen Namen und Typ dürfen neben dem Punkt (.) keine weiteren Trennzeichen wie 'Leertaste' oder 'Tabulator' stehen.

Jeder Dateiadresse kann eine Mediennummer mn, gefolgt von einem Doppelpunkt, vorangestellt werden:

```
mediennummer:dateiname.dateityp
*           *           *
*           *           *----- max. 3 Zeichen
*           *----- max. 8 Zeichen
*----- Ziffer 0 bis 9
```

Die Angabe einer Mediennummer ist optional, da KOS beim Eröffnen einer Datei diese auf allen aktiven Medien sucht. Die Suchsequenz beginnt auf dem Mastermedium.

Das Mastermedium ist dasjenige Medium, auf dem bei Dateireferenzen mit fehlender Mediennummer zuerst gesucht wird. Die Umschaltung erfolgt durch das KOS-interne Kommando 'M'.

Vor die Mediennummer kann zur Vervollständigung der Dateiadresse der Working Directory-Name, gekennzeichnet durch Schrägstriche (/) stehen:

```
/wdir/mn:dateiname.dateityp
*
*
*----- max. 15 Stellen (druckbare Zeichen)
```

Diese Angabe entfällt bei 'Public'-Dateien. Ohne Angabe von wdir gilt das gerade aktuelle wdir als ausgewählt.

Dateien sind zusätzlich mit Dateieigenschaften gekennzeichnet. Diese werden ausführlich beim Kommando 'DEFP' (TB-B) beschrieben. In Kommandos werden Sie dann durch "P=...." markiert.

Eindeutige Dateiadressen

Eindeutige Dateiadressen kennzeichnen in eindeutiger Weise den der (symbolischen) Dateiadresse zugeordneten physikalischen Bereich eines Mediums: eine eindeutige Dateiadresse adressiert genau eine Datei auf einem bestimmten Medium.

Eindeutige Dateiadressen erfordern mindestens die Angabe eines vollständigen Dateinamens. Der Dateityp darf in manchen Fällen fehlen, da verschiedene Programme und Operationen bestimmte Dateitypen voraussetzen oder zumindest einen Vorzugstyp haben. Beispielsweise impliziert der Assembleraufruf die Existenz einer Datei vom Typ '.SRC' (Source = Quelle).

Mehrdeutige Dateiadressen

Eine mehrdeutige Dateiadresse kennzeichnet eine beliebige Anzahl von Dateien mit einer gemeinsamen Eigenschaft. Eine solche gemeinsame Eigenschaft kann beispielsweise sein:

- ein bestimmter Dateityp
- ein bestimmter Buchstabe im Dateinamen
- ein bestimmter Dateiname
- eine bestimmte Dateieigenschaft
- ein bestimmtes Medium
- ein bestimmtes Working Directory

Zur Konstruktion von mehrdeutigen Dateiadressen stehen zwei Sonderzeichen zur Verfügung:

- das Zeichen '*' (ASCII-Code: 2AH) wirkt als Universalbezeichner. Es kann für eine beliebige Anzahl von Zeichen eines der beiden Teile einer vollständigen Dateiadresse stehen.
- Das Zeichen '?' (ASCII-Code: 3FH) repräsentiert ein beliebiges im jeweiligen Bereich zugelassenes Zeichen einer Dateiadresse.

Beispiel für mehrdeutige Dateireferenzen:

- a) *.ASM alle Dateien vom Typ ASM
- b) ABC.* alle Dateien des Namens ABC mit beliebigem Typ
- c) ABC*.BAS alle Dateien, die einen mit ABC beginnenden Namen und den Typ BAS haben
- d) X*.* alle Dateien, deren Name mit X beginnt und deren Typ aus einem Zeichen besteht

6. Kontron KOBUS - das Kontron PSI-Mehrrechnersystem

In kommerziellen, industriellen und technisch-wissenschaftlichen Anwendungen bieten Multi-User Systeme die bessere Ausnutzung von Massenspeicherraum und Peripherie. Darüber hinaus heben sie die Anwendung in den Bereich der integrierten Datenverarbeitung: gemeinsame Datenbestände werden dezentral bearbeitet, die Daten und Dienstleistungen stehen allen Teilnehmern zur Verfügung.

Kontron KOBUS ist das Multicomputersystem: jedem Benutzer seinen eigenen vollständigen Rechner, also dezentrale Intelligenz in einem Multi-Computersystem.

Basis sind Kompaktcomputersysteme Kontron PSI80/98, die Industriesysteme Kontron PSI82/980R, die Systeme der "Ergo Line 900" und Kontron ECB-Systeme.

Mit KOBUS werden Einzelplatzsysteme zu Mehrplatzanlagen, unter voller Programmkompatibilität.

Kontron KOBUS verbindet die Vorteile zentraler und dezentraler Organisationen. Die modernsten Technologien in Hardware und Software bringen Leistungen von Minicomputern und Großrechnern an den Arbeitsplatz des PSI-Benutzers: den Zugriff auf gemeinsame Datenmengen und Programmbibliotheken in einem zentralen Massenspeicher in Festplattentechnologie und den Zugang zu gemeinsam genutzten Peripheriegeräten vom lokalen Terminalcomputersystem aus.

Im Industriebereich verbindet KOBUS ECB-Computerplatinensysteme und mechaniklose Kontron PSI82/980R-Computer, die unempfindlich gegen die rauhe Industrieumwelt sind, mit den Massenspeichern und Peripheriegeräten des leistungsfähigen Zentralcomputers. Allen angeschlossenen Systemen gemeinsam ist das durchgehend verwendete Betriebssystem KOS.

Der folgende Abschnitt gilt dem KOBUS4-System, also dem Verbund von Rechnern unter dem gemeinsamen Betriebssystem KOS.

Aufbau von Multi-PSI-Systemen

Kontron KOBUS verbindet bis zu 17 PSI- oder ECB/KCP-, bzw. ECB/KCP128-Stationen zum Mehrplatzsystem. Alle Stationen sind über eine einzige preiswerte Koaxialleitung miteinander verbunden, die eine Länge von bis zu 2 km haben kann.

An jeder Stelle des Kabels kann eine Slave-Station oder die Masterstation angeschlossen sein. Die Verbindung zwischen Koaxialkabel und Station geschieht durch Koppler und Stichleitungen. Im gesamten System liegt die Übertragungsrate bei 800 kBit/s. Die Stationen arbeiten unabhängig voneinander.

Jede Station ist ein selbständiges Computersystem auf Basis von Kontron PSI80, PSI82, PSI9x oder der KOBUS-ECB-Platine ECB/KCP bzw. ECB/KCP128, für deren vollständige Funktion das Vorhandensein eines Massenspeichers (Floppy, Festplatte) **nicht erforderlich ist.**

Eine **PSI-Masterstation** steuert die Kommunikation zwischen Master und **bis zu 16 Terminalstationen**. Sie stellt dem KOBUS-System den Massenspeicher als Träger der Datenbank und der Programmbibliothek zur Verfügung.

Im Übrigen ist die Masterstation als vollwertiger Arbeitsplatz am KOBUS-System zu verwenden. Die KOBUS-Software belegt maximal 4 kB RAM im Master.

Die Slave-Stationen sind Kontron PSI-Systeme ohne eigenen Massenspeicher oder solche mit lokalen Floppy Disk- oder Festplattenlaufwerken. Auch reine Kontron ECB-Platinensysteme sind anschließbar durch ECB/KCP bzw. ECB/KCP128. Diese Computerplatinen integrieren autonome ECB-Substationen in das KOBUS4-Konzept und arbeiten in diesem Verbund ebenfalls unter dem durchgängigen Betriebssystem KOS.

Masterstation

Die Zentral- oder "Master"-Station ist ein erweitertes Kontron PSI-System. Dieses umfaßt:

- den zentralen Massenspeicher (z.B. eine Festplatte mit 20 MioB Kapazität
- den KOBUS-Preprozessor, ein selbständig arbeitendes Subsystem, integriert in die Master-Station zur Steuerung der Übertragung und zur Unterstützung der Plattenverwaltung.

Der oder die zentralen Massenspeicher sind das physikalische Medium, auf das alle angeschlossenen Stationen Zugriff haben.

Der Preprozessor ist eine Z80A-Computerplatine im Einfach-Europaformat, die als autonomes Subsystem mit 64 kByte RAM, einem Z80A-SIO, der RS422-Schnittstelle und mit Z80A-CPU und Z80A-DMA ausgestattet ist. Die Übertragungssteuerung wird in diesem Preprozessor durch RAM-residente Software durchgeführt, der 64 kByte große Arbeitsspeicherbereich dient als Pufferbereich für zu übertragende Blöcke. Ein Urlader-PROM steuert das Laden der Preprozessorsoftware.

Für Kontron PSI80/82 KOBUS-Systeme mit bis zu 4 Stationen wurde eine Software-Lösung der KOBUS-Steuerung ohne Preprozessor implementiert, die dort einsetzbar ist, wo die Belastung des Masters durch Dateizugriffe über KOBUS gering ist.

Terminalstationen

Eine Terminalstation ist zunächst ein Kontron PSI80/TC, PSI9C, oder Kontron ECB/KCP oder ECB/KCP128 Terminal Computer System. Dieses beinhaltet keinen Massenspeicher, besteht aber ansonsten aus einem voll ausgestatteten Computer mit mindestens 64 kByte RAM, Z80A-CPU, und dem KOBUS Anschluß (RS422). Der Transfer zwischen KOBUS und Hauptspeicher ist DMA-gesteuert.

Der Urlader dieser Slavestationen fordert beim Einschalten automatisch über KOBUS das Laden des Betriebssystems an, das auf dem zentralen Massenspeicher als Datei abgelegt ist. Dieses Betriebssystem hat die volle Benutzerfreundlichkeit des von Kontron entwickelten Betriebssystems KOS.

Im Industriebereich bildet die Version PSI82/980R/M0 oder ein ECB/KCP-basierendes Subsystem die robuste KOBUS-Terminal-Station ohne eigenen Massenspeicher.

Auch Floppy Disk-basierende Kontron PSI-Systeme können über einen Medientreiber \$SLV* an KOBUS angeschlossen werden. Diese Systeme arbeiten zunächst von der integrierten Floppy Disk oder der eigenen Festplatte. Nach Aktivierung des KOBUS-Medientreibers \$SLV* ist ihnen zusätzlich der Zugriff auf die Masterstation möglich.

Multi-User-Fähigkeit

Entscheidend für den Betrieb als Mehrfach-Arbeitsplatzsystem ist die Fähigkeit des Betriebssystems KOS, Mehrfachzugriffe auf gemeinsame Dateien zu verwalten.

Gemeinsame Dateien (Shared Files) können von mehreren Benutzern "gleichzeitig" schreibend und lesend verwendet werden. Gegen Zugriffsfehler schützt ein automatischer Verriegelungsmechanismus, der Sätze von 128 Bytes in gemeinsamen Dateien **zeitweise für andere Benutzer sperrt**. Die Freigabe eines gesperrten Satzes erfolgt ebenfalls automatisch, wenn der Benutzer einen anderen Satz liest oder den gesperrten Satz zurückschreibt. Der automatische Verriegelungsmechanismus tritt nur bei Dateien in Kraft, die mit der Dateieigenschaft 'R' (reserviert, Record Locking) gekennzeichnet sind.

Das Setzen der "R"-Property einer Datei aktiviert folgenden Mechanismus: Bei lesendem Zugriff auf einen logischen/physikalischen Satz von 128 Byte dieser Datei wird die Satzadresse in eine Tabelle des PSI-Systems übernommen, das den Massenspeicher verwaltet. Von da an ist dieser Satz für weitere Zugriffe gesperrt, bis dieser Satz zurückgeschrieben wird oder bis ein anderer Satz der gleichen Datei gelesen wird. Dieser Mechanismus arbeitet auf KOS-Ebene. Logische Satzlängen von anderer Länge als 128 Byte, z.B. aus COBOL-Programmen heraus, können nicht automatisch verwaltet werden, da diese logischen Sätze nicht 1:1 den physikalischen Sätzen zugeordnet sind. Die Umsetzung auf physikalische Sätze erfolgt in einem RUNTIME-Modul, das nicht im Zugriff des Betriebssystems KOS liegt.

Allgemeine Dateien (Public Files) dagegen sind die Utilities, Übersetzer und andere Programme, die allen zur Verfügung stehen. Diese Dienstleistungen werden auf Anforderung in die Station geladen. Ein Verriegelungssystem ist nicht notwendig, da zugehörige Datendateien nur als private Dateien organisiert sein können. Kennzeichen von Public Files ist das Setzen der Dateieigenschaft 'K'.

Anwendungen, die Zugang zu gemeinsamen Dateien (shared files) verwenden, sind von der Benutzerseite aus so zu organisieren, daß Deadlock-Situationen vermieden werden. Dies gilt für den Zugriff auf Dateien oder andere Betriebsmittel wie z.B. Drucker.

Zentrale KOBUS-Peripherie

Drucker, graphische Peripherie, Modems etc. können lokal an einer KOBUS-Station angeschlossen sein.

Am Master angeschlossene Peripheriegeräte können allen angeschlossenen KOBUS-Stationen zugänglich gemacht werden. Hochwertige Schnelldrucker z.B. können so im Spooling-Betrieb für die einzelnen Arbeitsplätze "quasi-gleichzeitig" arbeiten.

Vorgesehen ist die Erweiterung des Spoolings auf Modem-Anschluß und Datenkommunikation.

Beim Spooling werden vollständige Datensätze (Dateien) von den Stationen zum Druck angemeldet, in eine Warteschlange eingereiht, und nacheinander ausgedruckt.

Diese Warteschlange wird im Master geführt.

Ein Druckauftrag an einem zentralen Drucker lautet (siehe auch 'SPOOL'-Kommando, TB-B):

```
SPOOL dateiname.typ $SLV* $prt *=0...3
```

Die Angabe von \$SLV* teilt dem Spooler mit, daß der Druckauftrag an einen zentralen Drucker gehen soll (lokales Spooling ist davon unabhängig möglich). \$prt definiert den Ausgabekanal im Master, der z.B. durch den Treiber \$OAP4 belegt ist.

Es können somit mehrere Spool-Kanäle gleichzeitig aktiv sein. Vor dem ersten Druckauftrag an den Master muß am Master die Druckertask aktiviert werden (Kommando "RLOAD PTASK<---" bzw. "RLOAD PTASKS1<---").

Die Druckdatei muß auf dem zentralen KOBUS-Massenspeicher stehen.

Spooling erfordert die Aktivierung der Druckertask im Master (siehe 'RLOAD PTASK').

Lokales Spooling erfordert die Aktivierung der Druckertask im Slave (Kommando "RLOAD PTASK<---"). Der Aufruf lautet:

```
SPOOL dateiname.typ $prt
```

\$prt definiert den lokalen Druckertreiber.

7. CP/M 2.2 Kompatibilität

Wer mit dem weitverbreiteten Betriebssystem CP/M des Software-Herstellers Digital Research vertraut ist, wird deutliche formale Gemeinsamkeiten mit Kontrons KOS erkennen. KOS ist jedoch benutzerfreundlicher und Hardware-unabhängiger konzipiert, und es bietet in sich den Zugang zum lokalen Netzwerk Kontron KOBUS. Darüber hinaus stehen flexiblere Möglichkeiten in der Datei- und Medienorganisation bei KOS zur Verfügung.

Formale Gemeinsamkeiten sind:

- '.COM' als Dateityp für Programme
- Startadresse 100 h für Programme voreingestellt
- KOS wie CP/M liegen im obersten Speicherbereich
- Medienanwahl, bei KOS durch Mediennummer 'mn:', bei CP/M durch A:, B:, ...,
allerdings: KOS kann alle aktiven Medien nach einer Dateireferenz absuchen
- Dateizugriffe über Indexdatei
- interne Kommandos
- 8-stellige Dateinamen, 3-stelliger Dateityp
- '*' als Universalbezeichner in Dateiadressen
- Systemaufruf über Einsprungvektor möglich

Wegen dieser Gemeinsamkeiten ist der Ablauf von Programmen, die sich an die CP/M-Systemschnittstelle halten, zunächst einmal möglich.

Unterschiede bestehen in

- Medienkonzeption
- Working Directory
- Logische Ein-/Ausgabeorganisation

In diesen Punkten können CP/M-Programme die erweiterten Möglichkeiten von KOS nicht ausnutzen.

Gravierende Unterschiede bestehen jedoch in

- Systemaufrufformat
- Interruptbehandlung
- Zulässigkeit offener Dateien
- direkte Systemeinsprünge
- Zugriff auf Speicheradressen

Diese Unterschiede machen eine Prüfung der Ablauffähigkeit im einzelnen notwendig.

Die wesentliche Anpassung von CP/M-System-Aufrufen bietet der Umsetztreiber \$CPM. Dieses Modul ist als Treiber organisiert und wird wie ein Ein-/Ausgabetreiber aktiviert. Er wirkt als ein dem Betriebssystem KOS vorgeschalteter Umsetzer, indem er die CP/M 2.2-Systemaufrufe in KOS-Systemaufrufe umwandelt (s. Utility/Umsetztreiber für CP/M-Aufrufe \$CPM).

Parallel dazu arbeitet bei KOS5 der Bildschirmvortreiber XMON, der die X-Y-Koordinaten-orientierten Bildschirmausgaben empfängt und in die Hardware-spezifischen relativen Bildspeicheradressierungen umwandelt. XMON ist durch das KOS-Kommando 'RLOAD XMON' zu aktivieren für Programme, die Terminal-ähnliche Bildschirmausgabe voraussetzen, z.B. WordStar etc. In KOS6 ist die XMON-Funktion direkt integriert.

Bisher mit Erfolg erprobt als ablauffähig unter KOS mit CP/M-Treiber sind folgende CP/M-Programme:

MICROSOFT:	MBASIC	Redding:	LYNX
	BASCOM		
	FORTRAN80	SORCIM:	SUPERCALC2
	COBOL80		
	L80	Ashton-Tate:	dBASE II
	LD80		

MICRO PRO:	WORDSTAR	DIGITAL RESEARCH:	Pascal MT+
	WORDINDEX		
	DATASTAR	Micro Focus:	CIS-COBOL
	SUPERSORT		COBOL Level II

und weitere.

Bei welchen Produkten muß nun mit Anpassungsproblemen gerechnet werden?

Dies sind:

- Hardware-spezifische Programme
- Programme mit speziellen Terminalbedingungen
- Programme mit Systemeinsparungen außerhalb der Standard CP/M-Systemaufrufe

Diese Anpassungen erfordern Aufwand, die Anpassung ist jedoch zumindest bei Vorliegen des Quellcodes immer lösbar.

Genauere Prüfung erfordern folgende Umstände:

- **Speicherbedarf:** Hier schneidet KOS6 besser ab als CP/M, KOS5 jedoch benötigt mehr Speicher als CP/M. Je nach Art des Programms wird die Anpassung möglich oder sehr schwierig sein, falls der Punkt 'Speicher' Probleme aufwirft.
- **Interrupt- und Stack-Probleme:** KOS ist ein Interrupt-orientiertes Betriebssystem. Jeder Interrupt belegt Stackraum. In Programmen, die mehrere kleine Stacks anlegen, treten sporadische Fehlfunktionen auf, wenn der Stack in Programm- oder Datenbereiche überläuft. Eine Programmanpassung ist möglich, wenn der Quelltext vorliegt, sie kann problematisch sein, wenn die Stackadressen dynamisch allokiert werden. Der Stackbereich wird von KOS dynamisch im Speicher verwaltet, die Größe beträgt 256 Bytes.

CP/M kompatible Programme, die den Stackbereich auf eine geringere Größe undefinieren, können Fehlfunktionen des Gesamtsystems auslösen.

Beim Ablauf von CP/M kompatiblen Programmen gilt daher folgendes zu beachten:

- in welcher Weise wird der Stack verwaltet?
- auf welche Größe wird der Stack definiert?
- hat der Anwender Einfluß auf die Größe der Stacks?

Stellvertretend für eine Reihe von CP/M Software sei hier als Beispiel die Stackverwaltung von PASCAL MT+ Programmen dargelegt:

PASCAL MT+ Programme dimensionieren den Stackbereich auf 128 Byte (PASCAL MT+ Handbuch, Abschnitt 4.11).

Der Hersteller von PASCAL MT+, Digital Research, empfiehlt bei Interrupt betriebenen Systemen den Stack entsprechend zu erhöhen und stellt dafür eine Variable zur Verfügung.

Um Konflikte durch zu klein dimensionierten Stack zu vermeiden, ist in PASCAL MT+ Programmen der voreingestellte Wert von 128 Bytes auf 256 Bytes zu erhöhen.

Bei Kobusanlagen empfiehlt sich eine Stackgröße von 384 Bytes in PASCAL MT+ Programmen zu definieren.

- **Offene Dateien und DSB-(FCB-)-Zugriffe:** KOS verwaltet bis zu 16 offene Dateien. CP/M-Programme haben die Tendenz, beliebig viele Dateien offen zu halten, oder auf geschlossene Dateien wieder zuzugreifen. Der CP/M-Translator umgeht diese Problematik, indem er offene Dateien selbst verwaltet und automatisch schließt, so daß CP/M-Programme keine offenen Dateien zurücklassen können.
- **Aufrufverhalten:** Der CP/M-Translator schaltet sich beim ersten CP/M-Systemaufruf ein. Dieser darf jedoch kein Aufruf CREATE, OPEN oder DELETE sein. Falls Programme solchermaßen beginnen, stehen folgende Möglichkeiten offen: "Patches" des Programmes, um einen Dummy System Call einzufügen, oder Vorschalten eines Dummy Programmes mit Chaining des eigentlichen Programmes.
- Bei Zugriffsfehlern auf Speichermedien erzeugt \$CPM die Fehlermeldung "\$CPM-KOS I/O-Error:nn", mit nn= 82...86, entsprechend den KOS-Fehlercodes. Die darauffolgende Benutzereingabe "ESC" bricht das laufende Programm ab, durch Eingabe von "RETURN" wird ins laufende Programm zur Fehlerbehandlung zurückverzweigt.

Insgesamt bedeutet die Anpassung von CP/M-Software an KOS dann keine oder wenig Mühe, wenn der Programmierer sich an die definierten CP/M-Systemaufrufe gehalten hat und es vermieden hat, CP/M-interne Abläufe und Speicherzellen zu verwenden. Dies jedoch sind Grundsätze jeder 'sauberen' Programmierung und sollte somit keine Einschränkung bedeuten.

Welche Vorgehensweise empfehlen wir Ihnen bei CP/M-Software-Problemen?

Es ist die gleiche, wie bei anderen Software-Problemen auch:

- Versuchen Sie, das Problem in eine einfach reproduzierbare Form zu bringen. Dies führt zu einer klaren Problemdefinition und möglicherweise bereits zur Lösung oder Umgehung des Problems.
- Teilen Sie uns - bitte schriftlich, ein Formularvorschlag dazu ist im Anhang abgedruckt - Ihre Fragestellung mit. Programmbeispiele auf Diskette ermöglichen uns im allgemeinen die schnellere Klärung Ihrer Frage.

Und als einfachste und doch wichtigste Maßnahmen:

- Verwenden Sie fehlerfreies, für Kontron PSI-Systeme zugelassenes Diskettenmaterial.
- Prüfen Sie die logische Konsistenz und physikalische Funktionalität Ihrer Medien (STATUS, FSCHECK, CHMED, FORMAT P V).
- Verwenden Sie freigegebene aktuelle Software-Stände.
- Beachten Sie die Grundregeln über Medieninitialisierung, Treiberorganisation etc, wie sie in diesem Handbuch beschrieben sind.

8. Gewährleistung bei Software

Betriebssysteme, System- und Anwendungsprogramme beinhalten komplexe Aufgabenstellungen. Fehler, Inkonsequenzen und unerwünschte Reaktionen bei Fehlbedienung sind weitgehend durch intensive Tests ausgeschlossen, die Garantie der Fehlerfreiheit kann jedoch kein Hersteller von Rechnern und Software übernehmen. Kontron ist bemüht, Ihnen nach dem Stand der Technik das bestmögliche Produkt zu liefern. Kontron übernimmt keine Gewähr für die Eignung von Software für eine bestimmte Anwendung.

Bei Beachtung der anerkannten Regeln der Kunst des Programmierens und der Rechnertechnologie werden Sie mit Kontron PSI-Rechnern leistungsfähige und benutzerfreundliche Hardware/Software Systeme für Ihre Anwendung aufbauen können.

Bei auftretenden Problemen sind wir bereit, an der Lösung zusammen mit Ihnen zu arbeiten, sei es durch Verbesserung der Dokumentation, durch Schulungskurse oder durch Test und Analyse von Problemstellungen. Weitergehende Haftungen und Ansprüche sind ausgeschlossen.

Systemkommandos zum Betriebssystem KOS

Version 4.33/5.46/5.56/6.06

Dezember 1985

Dieser Teil des Handbuches beschreibt die Dienstprogramme der Betriebssysteme KOS4/5/6.

U.a. beinhaltet es Kommandos zur Handhabung von Dateien (COPY, DElete, DUMP, MOVE, PRINT, REName), zur Einrichtung von Ein-/Ausgabetreibern (INISER, IODC), zur Systemsteuerung (TASK, SPOOL) und zur Systemüberwachung (STATUS, STOP). Außerdem sind hier die Programme zur Disketten- und Medienverwaltung (COPYM2, FORMAT, IL) beschrieben.

Die Programmsysteme zur Erstellung von Programmen (BASIC, ASSEMBLER, LINKer, EDITor, KDM) und die Hilfsprogramme (Utilities) sind in eigenen Abschnitten dokumentiert

Die für das Verständnis notwendigen Voraussetzungen sind im Abschnitt "Konzepte" dieses Handbuches beschrieben.

Inhaltsverzeichnis

1.	Übersicht Verwendete Nomenklatur	5
2.	KOS-interne Kommandos. A - Allokation von Speicherbereichen C - Groß-/Kleinumschaltung, close driver/schlieÙe Treiber D - Deallokation von Speicherbereichen H - History I - Inhaltsverzeichnis von Medien M - Mastermedium N - Neuinitialisierung von Medien und Treibern O - Open driver / öffne Treiber P - Paging, Blättern im Bildspeicher R - Repeat, Kommandowiederholung S - Abspeichern in Dateien X - Ausführen von bereits geladenen Programmen Y - SYNC-Kommando	7
3.	Diskresidente KOS-Kommandos BACKUP - Sichern von Festplatte auf Diskette BBR - Behandlung von 'Bad Blocks' CEDIT - Zeichensatz definieren (980 H) CHMED - Überprüfen von Medien COLOR - Rand-, Hintergrund-, Vordergrundhelligkeit (980 H) COPY - Kopieren von Dateien und Medien COPY1 COPYD2 COPYM2 COPYWFD CPFILE - Vergleich von Dateiinhalten CS10D - Zeichengenerator laden (980 H) CS16D CS10E CS16E DATE - Systemdatum DEFP - Definition von Dateieigenschaften DEL - Löschen von Dateien DO - Ausführen von Kommandodateien DUMP - Ausdruck von binären Dateien FORMAT - Formatieren von Medien FORMATE - Diskette formatieren (für ECB/KCP128) FSCHECK - Logische Überprüfung von Medien IL - Inhaltsverzeichnis von Medien INFO - Bildschirm-orientierter Ausdruck von ASCII-Dateien INISER - Initialisierung der Serienschnittstellen (KOS 4/5) IODC - E/A-Treiber - Steuerung KNWS - (nur für KOBUS-Anlagen) KOKOM, KOKOMS - KOBUS - Überwachung KOSGEN - Konfigurierung der Systemdateien KPLOAD KPP - Laden der KOBUS-Master Software MAKEFS - Logische Formatierung von Medien MAP - Ausdruck der Speicherbelegung MBXTST - (nur für KOBUS-Anlagen) MOVE - Kopieren von Dateigruppen NEW - Überprüfung eines Mediums auf logische Konsistenz PRINT - Ausdruck von ASCII-Dateien PSTAT - Ausdruck des Programmstatus	13

REN	- Umbenennen von Dateien
RLOAD	- Relokativer Lader
RLOAD PTASK	- Druckerüberwachung
RLOAD SELECT	- Kommandomenüs
RLOAD TIME	- Uhrzeittask
SETDATE	- Datum/Uhrzeit setzen
SETTIME	
SPOOL	- Druckausgabesteuerung
STATUS	- Medienstatus
STOP	- Anhalten von Kommandodateien
SYSGEN	- Login-Eintrag in KOS
TASK	- Tasksteuerung
WDIR	- Working Directory-Verwaltung

1. Übersicht

Zum Betriebssystem KOS der Kontron PSI Computer gehören eine Reihe von Dienstprogrammen zur Datei- und Massenspeicherbehandlung, zur Ein-/Ausgabesteuerung und zur Systemverwaltung.

Diese Dienstprogramme werden im folgenden als "Kommando" bezeichnet. Ein Kommando wird unter KOS durch Eingabe seines Namens über die Tastatur oder bei der Ausführung einer Kommandodatei zur Ausführung gebracht.

Eine Reihe von Grundkommandos ist bereits in das Betriebssystem KOS integriert und zusammen mit dem Betriebssystem stets im Speicher zugänglich. Diese Kommandos sind KOS-intern oder "resident".

Alle weiteren Kommandos werden zur Ausführung von einem Massenspeicher in den Speicher der Zentraleinheit geladen. Diese "externen" Kommandos stehen gleichberechtigt neben Anwendungsprogrammen.

Die Kommandoeingabe erfolgt nach dem Prompt-Zeichen 'KOS:' durch Eingabe des Kommandonamens und der gewünschten Parameter, gefolgt von der 'RETURN'-Taste. Mehrere Kommandos können in einer Kommandozeile zusammengefaßt sein, dabei werden die einzelnen Kommandos durch ';' voneinander getrennt. Ein Kommandoname, der durch ',' abgeschlossen ist, führt dazu, daß das Programm nur geladen, jedoch nicht ausgeführt wird.

Die meisten Kommandos führen einen Dialog mit dem Anwender und geben Hilfestellung durch Syntaxausgaben bei Fehlbedienung.

Es bestehen keine Unterschiede in der Handhabung der Kommandos für Systeme der Serien Kontron PSI80/82 und Kontron PSI9xxx. Die folgende Beschreibung gilt gleichermaßen für die Verwendung unter KOS4.33/5.33 KOS5.4x/KOS5.5x und KOS6.x. Auf Erweiterungen des Funktionsumfanges wird jeweils explizit verwiesen.

Die hier vorkommenden Begriffe Medium, Working Directory (WDIR), Ein-/Ausgabekanal etc. sind im Kapitel "Konzepte" erläutert. Dort finden Sie auch die detaillierte Beschreibung der Kommandoeingabe und der grundsätzlichen Syntaxregeln.

Verwendete Nomenklatur:

In der folgenden Zusammenstellung werden folgende Symbole bzw. Abkürzungen verwendet:

adr	Adressangabe (hex)
date	Datum
dateigruppe	Mehrdeutiger Dateiname, z.B. '*'
I	Eingabekanal
M	Medienkanal
medn	Medientreibername
mn	Mediennummer
mn1	Mediennummer Quelle
mn2	Mediennummer Ziel
n	Anzahl (hex)
name	Dateiname (bis zu 8 Stellen)
name1	Quelldateiname
name2	Zieldateiname
O	Ausgabekanal
param	Parameterfolge
props	Properties
query	Rückfrage (J/N)
typ	Dateityp (bis zu 3 Stellen)
typ1	Quelldateityp
typ2	Zieldateityp
wdir	Working Directory (bis zu 15 Stellen)
wdir1	Working Directory der Quelle
wdir2	Working Directory des Ziels
x	Kanalnummer
\$iod	Input/Output Driver (Ein-/Ausgabe-Treiber)
\$iodd	Input/Output Driver, Ziel
\$iodn	Input/Output Driver, Name
\$iods	Input/Output Driver, Quelle
<---	RETURN-Taste

2. KOS-interne Kommandos

KOS-interne Kommandos werden beim Kaltstart des Betriebssystems mitgeladen. Sie sind Teil des Betriebssystems und stets speicherresident. Alle internen Kommandos verwenden die Kanäle I-1 bzw. O-1 für Ein-/Ausgaben. Interne Kommandos bestehen grundsätzlich aus einem Kennbuchstaben, der sowohl groß, als auch klein geschrieben werden kann.

Bei Kontron PSI80/82-Systemen unter KOS 5.4x/5.5x ist zu beachten, daß aus Gründen der Speicherplatzersparnis in der Kurzversion (short version) des Betriebssystems einige residente Kommandos entfallen. In der Langversion stehen auch diese zur Verfügung.

A - Kommando (Allocation)

(nicht bei KOS5-Kurzversion)

Aufruf: A adr n<---

Funktion:

Belegung von 'n' Speichersegmenten von je 128 Byte ab Adresse 'adr'. Hiermit können beliebige noch freie Speicherbereiche als belegt deklariert werden (siehe MAP-Kommando). Der Versuch, bereits belegte Segmente erneut zu belegen, wird mit der Fehlermeldung 'Speicherbelegungskonflikt' beantwortet. 'adr' und 'n' sind hexadezimale Zahlen.

C - Kommando (Change Case)

Aufruf: C<---

Funktion:

Umschaltung zwischen Groß- und Kleinschreibung. Nach dem Laden des Betriebssystems ist 'Großschreibung' eingestellt. Als Hinweis auf den gerade aktiven Modus gibt das Betriebssystem die Meldung 'KOS:' klein- oder großgeschrieben aus.

Bei KOS6 wird das Promptzeichen nicht verändert.

Hinweis: Bei Kontron PSI980 H muß vorher mit CSxxx der vollständige Zeichensatz geladen werden!

Ab KOS6.03 dient das C-Kommando mit Parametern auch zum Setzen und Löschen von Zählern des ICNT-Kommandos (s. Abschnitt "Utilities").

Ab KOS 6.05 dient das C-Kommando zusammen mit einem Treibernamen (close driver/schließe Treiber) auch zum Positionieren der Winchesterköpfe auf Ihre Landeposition (Transportsicherung), z.B. 'C \$WIN0<---

D - Kommando (Deallocation)

(nicht bei KOS5-Kurzversion)

Aufruf: D adr n<---

Freigabe von 'n' Speichersegmenten von je 128 Bytes ab Adresse 'adr'. Die Größen 'n' und 'adr' sind hexadezimale Zahlenwerte.

H - Kommando (History) (nur bei KOS6)

Aufruf: H param<---

Funktion:

Dieses Kommando ermöglicht die Auflistung von bisher ausgeführten Kommandozeilen, wobei jeder Zeile eine zweistellige Dezimalzahl zugeordnet ist. Der Pufferbereich des History-Kommandos umfaßt 512 Bytes, was in der Regel ausreicht, um die letzten 40 Kommandozeilen zu speichern.

Neben der einfachen Auflistung kann durch die Angabe einer Nummer die zugehörige Kommandozeile erneut ausgeführt werden.

Beispiele:

H<--- ; Auflistung der Kommandos im History-Puffer

H 10<--- ; Ausführung des Kommandos mit der Nummer 10

H 10 param<--- ; Ausführung des Kommandos mit der Nummer 10.
Der String 'param' wird an die Kommandozeile Nummer 10 angefügt.

I - Kommando (Index) (nicht bei KOS5-Kurzversion)

Aufruf: I /wdir/mn:dateiname.typ<---
I /wdir/mn:dateigruppe<---

Funktion:

Auflistung aller im Parameterfeld des Kommandos spezifizierten Dateien, die nicht geheim (s. DEFP-Kommando) sind. Alle Parameter sind optional. Ist das Parameterfeld nicht besetzt, so werden alle nicht geheimen Dateien des Mastermediums ausgegeben, die im aktuellen wdir oder mit Kennung P=K (public) versehen sind.

Beispiele:

I ABC.*<--- alle nicht geheimen Dateien mit Namen 'ABC'
I ???B.AS<--- alle nicht geheimen Dateien mit Typ 'BAS'
I 3:<--- alle nicht geheimen Dateien auf Medium 3
I<--- alle nicht geheimen Dateien auf dem Mastermedium

Wird keine Datei der angegebenen Spezifikation gefunden, so antwortet KOS mit der Meldung:

Medium mn: Datei nicht vorhanden.

M - Kommando (Master Medium)

Aufruf: M mn<---

Funktion:

Definition und/oder Ausgabe des Mastermediums. Ist kein Parameter spezifiziert, wird nur die Nummer des derzeitigen Mastermediums ausgedruckt. Das Mastermedium ist dasjenige Medium, auf dem bei Dateireferenzen mit fehlender Mediennummer zuerst gesucht wird.

N - Kommando (Neue Initialisierung)
 Aufruf: N \$iodn<---
 N mn<---

Funktion:

Neuinitialisierung der Dateiverwaltung oder eines E/A-Treibers. Die Funktion wird automatisch beim Wechsel von Disketten durchgeführt, sofern die Diskettennamen sich voneinander unterscheiden. **Wenn zwei Disketten den gleichen Namen haben, dann muß das N-Kommando beim Wechsel gegeben werden.** Es werden dann auf den angesprochenen Medien alle offenen Dateien geschlossen.

Das Kommando 'N \$iodn' führt zur Neuinitialisierung eines E/A-Treibers. Es wird die Routine 'INIT' des E/A-Treibers ausgeführt.

Beispiele:

N \$SIOA<---	Initialisierung des E/A-Treibers \$SIOA
N 2<---	Initialisierung des Mediums 2
N<---	Initialisierung aller aktiven Medien

O - Kommando (Öffne Treiber)
(nur bei KOS6)

Aufruf: O \$iodn<---

Funktion:

Treiber, die in ein Betriebssystemmodul eingebunden sind (z.B. \$CPM in KOSB.SYS) werden automatisch beim Laden von KOS6 aktiviert, vorausgesetzt, daß das entsprechende Flag in KOS0.SYS gesetzt ist (siehe KOSGEN-Kommando). Vor der ersten Verwendung des Treibers muß dieser mit dem Systemkommando "öffne Treiber" eröffnet werden.

Beispiel:

O \$CPM<---

Ab KOS 6.06 kann mit dem Kommando 'O \$MON<---' die Monitoreingabe eingeschaltet werden (siehe hierzu auch Y-Kommando).

P - Kommando (Page Mode)

Aufruf: P<---
 P n<---

Funktion:

Blättern in den bisherigen Sichtschirmausgaben. Der Bildwiederhol-
 speicher des Kontron PSI-Systems speichert ständig die letzten 8
 Textseiten. Nach dem P-Kommando kann mit den Cursortasten ein be-
 liebiger Ausschnitt der letzten 8 Textseiten auf den Sichtschirm
 gebracht werden.

Durch dieses Kommando können z.B. Bedienfehler oder verpaßte Ausgaben
 zurückgeholt werden.

Tasteninterpretation:

CURSOR UP : eine Zeile vorwärts schalten
 CURSOR DOWN : eine Zeile rückwärts schalten
 CURSOR RIGHT: eine Seite vorwärts schalten
 CURSOR LEFT : eine Seite rückwärts schalten

Alle anderen Tasten bringen den ursprünglich vorhandenen Bildaus-
 schnitt wieder zurück und schließen das P-Kommando ab.

Bei KOS6 stehen vier voneinander unabhängige Seitengruppen mit
 jeweils 8 Seiten zur Verfügung (1 Seitengruppe mit 32 Seiten bei 980H-
 Systemen). Das Umschalten der Seitengruppen erfolgt durch das Kommando

P n<---

mit $n = 0 \dots 3$. Beim Umschalten auf eine Seitengruppe n wird der
 jeweils letzte Bildinhalt dieser Seitengruppe angezeigt. Danach
 arbeitet das P-Kommando ohne Gruppenanwahl wieder ausschließlich
 innerhalb der angewählten Seitengruppe. Aus Anwendungsprogrammen
 heraus bewirkt die Zeichenfolge "ESC/N" ($n = 0 \dots 3$) das Umschalten.

Das P-Kommando ist bei ECB/KCP128 basierenden Systemen nicht
 implementiert.

R - Kommando (Repeat)

(nicht bei KOS5-Kurzversion)

Aufruf: R kommando1;kommando2;...kommandoN<---

Funktion:

Definition eines Kommandomacros. Die im Parameterfeld des R-Kommandos
 aufgeführte Kommandofolge wird zwischengespeichert und kann an-
 schließend beliebig oft durch ein R-Kommando ohne Parameterangabe
 wiederholt werden. Ein neues Kommandomacro (R mit Parameterangabe)
 überschreibt ein eventuell bereits vorhandenes Kommandomacro.

Beispiel:

R EDIT TEST.SRC;ASM=TEST/L;LINK TEST/N,TEST/P:100/E<---

Die Ausführung der Kommandofolge EDIT-ASM-LINK kann nun beliebig oft
 durch das Kommando R<--- wiederholt werden.

S - Kommando (Save)

(nicht bei KOS5-Kurzversion)

Aufruf: S n /wdir/mn:dateiname.typ adr<---

Funktion:

Abspeichern (Retten) von n x 128 Bytes aus dem Anwenderspeicherbereich in eine Datei. 'n' und 'adr' sind Hexadezimalzahlen. Der Abspeichervorgang beginnt bei Adresse 'adr'. Fehlt dieser Parameter, so wird dafür der Wert 100H eingesetzt.

Beispiele:

S A XDATEI.OBJ<---

Abspeichern des Bereichs 100H bis 5FFH unter dem Namen XDATEI.OBJ.

S 28 ABC.DEF<---

Abspeichern des Bereichs 100H bis 14FFH unter dem Namen ABC.DEF.

S 10 PRT.EAT D000<---

Abspeichern des Bereichs D000 bis D7FF unter dem Namen PRT.EAT.

Bei allen aufgeführten Beispielen wird das Mastermedium adressiert. Der Wert von 'adr' wird mit im Inhaltsverzeichnis abgelegt.

X - Kommando (Execute)

Aufruf: X p1 p2 ... pN<---

Funktion:

Wiederholung eines zuvor geladenen oder ausgeführten Programms ohne erneutes Laden. Die Angabe der Parameter p1...pN ist optional; ihre Art und Anzahl ist vom jeweils wieder zu startenden Programm abhängig.

Beispiel:

```
PRINT,<---  
X KOS.INF<---  
X KOS.INI<---
```

Laden des Programms PRINT (das Komma verhindert die sofortige Ausführung - nun ist beispielsweise ein Diskettenwechsel möglich). Anschließend werden die Dateien 'KOS.INF' und 'KOS.INI' ausgedruckt, ohne daß das Dienstprogramm 'PRINT' neuerlich geladen werden muß.

Hinweis: Programme, die auf CP/M-Systemen ablauffähig sind, können i.a. nicht mit dem X-Kommando wieder gestartet werden. Sie müssen zur Initialisierung neu von einem Medium geladen werden.

Y-Kommando (sYnchronisiere \$WINx)
(nur bei KOS6)

Aufruf: Y<---

Funktion:

Unter KOS6 arbeiten die Winchester-Treiber mit einem "Look Ahead"-Mechanismus, der den Zugriff auf die Platten optimiert und dadurch beschleunigt. Durch die Optimierung der Zugriffe kann es vorkommen, daß ein Schreibvorgang auf eine Platte nicht sofort stattfindet. Im Betriebssystem KOS wird innerhalb von etwa 10 Sekunden nach dem letzten Plattenzugriff automatisch ein eventuell gepufferter Schreibvorgang ausgeführt.

Das Y-Kommando sorgt dafür, daß sofort alle Plattenpuffer geleert werden. Wird die Frage 'Stop System' mit y (ja) beantwortet, so werden alle Medientreiber geschlossen. Dies bedeutet unter anderem, daß die Köpfe der Festplattenlaufwerke auf die Landeposition gefahren werden (bei Adaptec-Controller). Danach kann das System abgeschaltet oder neu gebootet werden ('BOOT KOS?' y/n). Es wird geraten, vor jedem Ausschalten des Rechners das Kommando 'Y' einzugeben. Nach dem Erlöschen der Plattenbetriebsanzeige kann dann das System ausgeschaltet werden.

Ab KOS6.06 kann mit dem Kommando 'Y \$MON' die Monitorausgabe ausgeschaltet werden (siehe hierzu auch unter O-Kommando).

3. Diskresidente KOS-Kommandos

Kommandos dieser Gruppe sind als Dateien auf beliebigen Medien resident und werden bei ihrem Aufruf in den Speicher geladen. Dateien, die ausführbare Programme enthalten, sind durch den Typ 'COM' gekennzeichnet.

BACKUP - Kommando (Erstellen von Sicherungsdisketten für Festplatten)

Aufruf: BACKUP<---

E/A-Kanäle: Eingabe ---> I-1
 Ausgabe ---> 0-1

Funktion:

Das Programm BACKUP fertigt ein 1:1 Abbild des von Dateien belegten Teils von Festplattenmedien auf Disketten an. BACKUP betrachtet die Festplatte als Folgen von 1 kByte großen Blöcken, die in der gleichen Reihenfolge wie auf dem Plattenspeicher auf Disketten abgelegt werden. Es ist nicht erforderlich, jedesmal den gesamten Inhalt der Festplatte zu kopieren. Das Betriebssystem vermerkt im Inhaltsverzeichnis welche Blöcke seit dem letzten Backup geändert wurden. BACKUP überträgt dann nur die geänderten Blöcke.

Das Programm arbeitet mit Benutzerführung. Es beinhaltet folgende Möglichkeiten:

- logische Formatierung der Backup Disketten
- Daten von Festplatte auf Floppy Disk schreiben
- Daten von Floppy Disk auf Festplatte zurückschreiben

BACKUP arbeitet laufwerkunabhängig über Medienkanäle. Es errechnet sich die Kapazität des Backup-Mediums in Schritten zu $2^{\text{hoch } n}$ mal 128 kByte ($n=0, 1, \dots$)

BACKUP wird bei Übertragungsfehlern mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Verwenden Sie zur Datensicherung nur einwandfreies durch das Kommando 'FORMAT P V' geprüftes Diskettenmaterial.

Inhalt der Backup-Diskette

Das Inhaltsverzeichnis aller Disketten ist gleich aufgebaut und besteht aus drei Einträgen.

Inhaltsverzeichnis
Datei zur Identifikation der Diskette
Backup-Datei

Die Identifikationsdatei wird während der logischen Formatierung unter BACKUP automatisch erzeugt. Sie enthält die Nummer der laufenden Diskette (beginnend mit Null) und einem Identifikationstext. Der Text darf maximal 100 Zeichen lang sein, jedoch ist darauf zu achten, daß alle Disketten eines Satzes in den ersten 8 Zeichen dieses Textes übereinstimmen.

Die BACKUP Datei wird ebenfalls während der Formatierung in ihrer vollen Länge (128 kByte bei single density, 256 kByte bei double density, 512 kByte bei double density/double sided Disketten) erzeugt. In diese Datei werden die Blöcke der Festplatte eingetragen.

Daten von Festplatte auf BACKUP-Disketten

Oft wird die volle Kapazität der Festplatte nicht ausgenutzt und deshalb ist es möglich, mit einer kleineren Anzahl von Backup Disketten auszukommen. Sollte sich der Inhalt der Festplatte seit dem letzten Backup vergrößert haben, so müssen weitere Diskette nachformatiert werden. Wurde ein kompletter Satz Backup Disketten neu formatiert, muß nur das erste Mal der vollständige gültige Inhalt von der Festplatte kopiert werden ('alles' oder 'nur Änderungen'). Die Anwahl erfolgt unter Benutzerführung.

BACKUP verlangt die Angabe von Mediennummern von Festplatte und Floppy Disk und die ersten 8 Zeichen des Identifikationstextes. BACKUP fordert die benötigten Disketten nacheinander an. Bei korrekter Disketten-Nummer und übereinstimmendem Text wird der Nachtrag in die Backup-Datei durchgeführt, ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung. Dieser Vorgang ist mit allen verlangten Disketten zu wiederholen, bis BACKUP das Ende meldet.

Am Ende des Backup-Vorganges wird auf der Festplatte die Kennzeichnung der geänderten Blöcke gelöscht. Dies ist erforderlich, damit beim nächsten Backup wiederum nur die geänderten Daten berücksichtigt werden. Der Benutzer hat jedoch die Wahl, eine Löschung der Kennzeichnung zu verhindern; auf diese Weise könnte z.B. ein zweiter Satz von Backup-Disketten auf den neuesten Stand gebracht werden.

Daten von Backup Disketten auf Festplatte (Restaurieren)

Auch hier verlangt BACKUP die Angabe der Mediennummern und die ersten 8 Zeichen des Identifikationstextes. Nur bei korrekter Identifikation der Diskette wird der Kopiervorgang ausgeführt, sonst erfolgt eine Fehlermeldung. Da BACKUP nicht feststellen kann, ab welcher Diskettennummer keine neuen Blöcke mehr vorhanden sind, sollte der komplette Satz kopiert werden.

Logische Formatierung der Backup Disketten

Backup setzen physikalisch formatierte Disketten voraus. Dies erfolgt mit dem FORMAT-Kommando durch 'FORMAT P V<---'. Beachten Sie bitte, daß nur einwandfreies, getestetes Diskettenmaterial verwendet wird! Ebenso wird vorausgesetzt, daß die Festplatte einwandfrei ist, d.h., daß ihre Statusmeldung weder 'inconsistent' ist noch defekte Records enthält.

Anschließend müssen die Disketten den Formatierungsprozess des BACKUP-Programms durchlaufen, welche die Disketten initialisiert und mit den nötigen Dateien versieht.

Es können alle oder auch nur einzelne Disketten eines Satzes formatiert werden. Die maximal benötigte Anzahl von Disketten hängt von der Kapazität der Floppies und der Festplatte ab. Diese Zahl wird errechnet und als Hinweis ausgedruckt (dezimal). Ist die Festplatte nur schwach ausgelastet, genügt es, eine entsprechend geringe Anzahl von Backup Disketten zu formatieren. Pro 1000 kByte werden ca. 4 Disketten double density oder 2 Disketten double density/double sided benötigt. Wächst später der Inhalt der Festplatte, müssen vor dem Kopiervorgang die zusätzlich benötigten Disketten formatiert werden. Zu beachten ist, daß die ersten 8 Zeichen des Identifikationstextes mit denen der anderen Disketten übereinstimmen. Das Inhaltsverzeichnis, die Identifikationsdatei, sowie die Backup Datei werden automatisch angelegt.

Abbruch des Programms BACKUP

BACKUP ist so ausgelegt, daß vor jeder größeren Aktivität gefragt wird, ob der Benutzer den Vorgang fortsetzen möchte. Ist dies nicht der Fall, wird auf die vorhergehende Frage zurückgeschaltet. Eventuell fehlerhafte Eingaben können nun wiederholt werden, ohne das ganze Programm von vorne zu starten.

Die Datensicherung ist jedoch nur dann vollständig, wenn BACKUP 'Ende' meldet!

Hinweis: Weitere Sicherungsmöglichkeiten siehe COPYM2-Kommando mit \$XMED und Backup über Wechselplatte in Kontron PSI-Systemen.

BBR - Kommando (Bad Block Replacement)

(nur für KOS6 und für externe Fest-/Wechselplatten-Laufwerke unter KOS5)

Aufruf: BBR<---

E/A-Kanäle: Eingabe ----> I-1
Rückmeldungen ----> 0-1
Protokollausgabe ----> 0-2

Funktion:

Auffinden und Ersetzen von fehlerhaften Blöcken auf Plattenspeichern nach dem Formatieren der Platte durch das Kommando WFD bzw. FORMATW/FORMATZ (siehe Abschnitt Utilities).

'BBR' sucht automatisch das beim Formatieren auf die Platte geschriebene Datenmuster und überprüft alle Sektoren der Platte auf Lesbarkeit und Datenrichtigkeit. Zu diesem Zweck ermittelt 'BBR' interaktiv den Prüfmodus und die logische Mediennummer der Platte.

'BBR' gibt über den Ausgabekanal 0-2 ein Protokoll aus, in dem alle aufgefundenen 'Bad Blocks' aufgelistet sind. Es ist zweckmäßig, dem Kanal 0-2 einen Druckertreiber zuzuweisen, um so für jedes Plattenlaufwerk ein Protokoll zu erhalten.

'BBR' kann jederzeit mit ESCAPE abgebrochen werden. Nur bei vollständigem Durchlaufen der Prüfphase werden Info-Records über 'Bad Blocks' in einen reservierten Bereich der Platte geschrieben. Werden zu viele Fehler entdeckt, beendet 'BBR' den Programmlauf und schreibt keine Info-Records. Die Info-Records werden von den Medientreibern bei ihrer Initialisierung gelesen und ausgewertet. 'Bad Blocks' werden automatisch durch intakte Blöcke des Reservebereichs ersetzt und treten somit nach außen nicht in Erscheinung.

Nach dem Ablauf von 'BBR' ist das Kommando MAKEFS anzuwenden, um ein logisches Dateisystem auf dem Medium anzulegen.

Hinweis: Ein physikalisches Neuformatieren ist i.a. nur bei Wechselplatten notwendig. Für weitere Informationen siehe WFD und FORMATW/FORMATZ Dokumentation im Abschnitt "KOS-Utilities".

CHMED - Kommando (Überprüfen von Medien auf Lesbarkeit)

Aufruf: CHMED<---

E/A-Kanäle: Eingabe ---> I-0
Ausgabe ---> 0-1**Funktion:**

Mit CHMED wird die Lesbarkeit aller Records (= Datensatz mit 128 Bytes) eines Mediums geprüft. Hierzu wird der KOS-Systemaufruf 'Read Logical Record' verwendet. Der Anwender kann somit feststellen, ob alle Records eines beliebigen Mediums grundsätzlich lesbar sind. Dieses Programm sagt jedoch nichts über die Richtigkeit der gelesenen Daten aus, da ein richtiges Arbeiten der Fehlererkennung und Fehlerkorrektur des Massenspeichers vorausgesetzt wird.

Im Dialog werden nur die Mediennummer und der Prüfmodus verlangt. Mit dem Prüfmodus kann angegeben werden, ob das Programm nach Erkennen eines Fehlers anhält und eine Benutzeraktivität verlangt oder ob es nur den Fehler anzeigt und den Prüfvorgang fortsetzt. Nach Erkennen eines Fehlers kann der Record noch einmal gelesen oder das Programm fortgesetzt werden. CHMED kann jederzeit mit der ESC-Taste abgebrochen werden.

Neben der Anzeige des Records, der als nächstes gelesen wird, zeigt CHMED die Anzahl der nicht lesbaren Records an. Wenn ein Record nicht lesbar ist, so wird der Fehlerzähler nicht um 1, sondern um die Anzahl der Records pro physikalischen Block (= Sektor) erhöht. Ebenso wird das Lesen nicht mit dem nächsten Record fortgesetzt, sondern mit dem ersten Record des nachfolgenden Blocks.

Wenn ein Record nicht lesbar ist, so ist der gesamte Block (Sektor), in dem der nicht lesbare Record enthalten ist, nicht lesbar.

Abhilfe im Fehlerfall:

Medium neu formatieren und TMED/BBR/MAKEFS anwenden (s. dort).

Hinweis: Das Utility-Programm TMED (Test Medium) erlaubt einen Test mit kritischen Datenmustern. Dieses Programm ist dann zu empfehlen, wenn Laufwerke bzw. Disketten und Plattenkassetten auf Beschreibbarkeit getestet werden sollen. Weiteres siehe Teil "Utility".

CEDIT - Kommando (Zeichensatz definieren)
(nur für Kontron PSI980 H)

Aufruf: CEDIT<---

E/A-Kanäle: Eingabe ---> I-1
Ausgabe ---> O-1

Funktion:

Das Programm CEDIT gestattet die Definition des Zeichensatzes durch den Anwender.

Es wird der jeweils aktuelle, geladene Zeichensatz editiert. Ausgangspunkt ist in der Regel einer der Standard-Zeichensätze CS10D (8x10 Matrix) oder CS16D (13x16 Matrix). Die Zeichen werden unmittelbar im Character-Generator editiert, sodaß die Änderung in Originalgröße kontrolliert werden kann.

CEDIT-Kommandos:

- '?': Info,
gibt eine Übersicht der CEDIT-Kommandos auf dem Bildschirm aus.
- 'S': setzt den Punkt in der Zeichenmatrix, auf dem der Cursor steht.
- 'R': löscht den Punkt in der Zeichenmatrix, auf dem der Cursor steht.
- 'RUBOUT': löscht das gesamte Zeichen.
- Cursor-Tasten Home, left, leftup, up, rightup, right, rightdown, down, leftdown, positionieren den Cursor entsprechend.
- 'RETURN': nächstes Zeichen editieren.
Eingabe des ASCII-Codes sedezimal.
- '!': speichert den Zeichensatz auf Diskette.
Der Dateiname kann vom Benutzer gewählt werden.
Voreinstellung des Typs: .COM
Fehler beim Beschreiben der Disk werden in der üblichen Weise abgefangen.
- 'CTRL'-'K': zurück zu KOS.
Der editierte Zeichensatz bleibt im Character-Generator

Die von CEDIT erzeugte Datei ist ein lauffähiges Programm und besteht aus einem Ladeprogramm mit der Tabelle der Punktmuster für die Zeichen. Das Ladeprogramm benutzt den System-Call 8dh.

Beispiel:

Im Standard-Zeichensatz CS16D soll der Buchstabe A verändert werden.

```
KOS: CS16D      /*Zeichensatz in Character-Generator laden*/
KOS: CEDIT     /*Aufruf des Zeichen-Editors*/
ASCII-Code: 41 /*ASCII-Code des zu editierenden Zeichens A
                ('A' = 41 HEX). Es werden nur die Tasten 0..9,
                A..F und ? angenommen.
```

Das Zeichen erscheint nun in Originalgröße in der Eingabezeile und vergrößert in der Arbeits-Matrix. Mit den Kommandos 'S' und 'R' und den Cursor-Tasten kann das Zeichen editiert werden.

Die Änderungen werden direkt im Character-Generator durchgeführt. Der Cursor befindet sich innerhalb der Arbeitsmatrix.

```
!                /*Kommando zum Schreiben des editierten
                  Zeichensatzes auf Disk*/
Dateiname: CSTEST /*Typ-Voreinstellung .COM*/
CTRL-K          /*CEDIT beenden*/
```

Das Laden eines Zeichensatzes erfolgt jeweils durch Aufruf der von CEDIT erzeugten Datei, z.B.: "CSTEST<---".

Lage der Zeichen in der 13 x 16 Matrix im Standard-Zeichensatz CS16D:

ASCII 41h	ASCII 67h
.
.
. . . * * * * *
. . . * * . . . * *
. . * * * *
. . * * * *
. . * * * *	. . . * * * * *
. . * * * * * * * *	. . . * * . . . * *
. . * * * *	. . * * * *
. . * * * *	. . * * * *
. . * * * *	. . . * * * * *
. . * * * *	. . . * * . . . * *
. * * . . . * *
. * * * * *
.

Lage der Zeichen in der 8 x 10 Matrix im Standard-Zeichensatz CS10D:

.
. . . * * *
. . * . . . *
. . * . . . * * * * * *
. . * . . . * .	. . * . . . * .
. . * * * * * .	. . * . . . * .
. . * . . . * * * * * *
. . * . . . *
. * * * . .
.

Hinweis: Die Dateien CS16D.COM bzw. CS10D.COM wurden mit CEDIT erzeugt. Weitere Zeichensätze können mit CEDIT jederzeit generiert und als Datei abgespeichert werden. Die entstehende Datei enthält auch das Programm zum Laden des Zeichensatzes. Englische Zeichensätze: CS16E bzw. CS10E.

**COLOR - Kommando (Einstellen der Rand-, Hintergrund-
und Vordergrundhelligkeit)**
(nur für Kontron PSI980 H)

Aufruf: COLOR<---

E/A-Kanäle: Eingabe ----> I-0
Ausgabe ----> O-0

Funktion:

Das Programm "COLOR" erlaubt die Definition des Helligkeitsgrades des Bildschirmrandes (FRAME), die Einstellung der Hintergrundhelligkeit (BACKGROUND) und die Einstellung der Schrifthelligkeit (FRONT). Das Programm arbeitet interaktiv mit Benutzerführung (Cursorsteuertasten).

Achtung!

Die Videoattribute Rand-, Vordergrund- und Hintergrundhelligkeit werden nicht-flüchtig gespeichert (Batteriegepuffertes CMOS-RAM), sodaß beim Wiedereinschalten die zuletzt programmierten Werte eingestellt bleiben.

Falls versehentlich Rand, Vordergrund und Hintergrund gleiche Helligkeitsstufen haben:

1. Reset des Systems
2. '*<---' eingeben (LOGIN:),
sofort danach "ESC"-Taste drücken (KOS.INI abbrechen)
3. 'BASIC<---' aufrufen
4. '? CHR\$(27);"F"<---' eingeben (ESC-F an den Monitortreiber schicken)
5. 'KOS<---' eingeben.

COPY - Kommando (allgemeiner Datentransfer)

Aufruf: COPY /wdir1/mn1:name.typ /wdir2/mn2:name.typ<---
 COPY /wdir/mn:quelldatei.typ \$iodd<---
 COPY \$iodd /wdir/mn:zieldatei.typ<---
 COPY \$iods \$iodd<---

Voreinst.: mn1 (quelle) = 0
 = Mastermedium, falls Ziel = \$iodd
 typ1 (quelle) = COM
 mn2 (ziel) = 1 falls mn1 = 0 und
 = 0 falls mn1 = 1
 = Mastermedium, falls Quelle = \$iods
 name2 (ziel) = name1
 typ2 (ziel) = typ1
 wdir = aktuelles wdir

E/A-Kanäle: Eingabe ----> Kanal I-1
 Rückmeldungen ----> Kanal O-1
 Datenquelle (\$iods) ----> Kanal I-5
 Datenziel (\$iodd) ----> Kanal O-5

Funktion:

Das Programm COPY dient zum Transfer von Daten beliebiger Quellen an beliebige Ziele. Als Datenquelle und/oder Datenziel sind möglich:

- eindeutig spezifizierte Dateien auf beliebigen Medien
- E/A-Treiber (gekennzeichnet durch ein \$-Zeichen)

Dies ergibt vier verschiedene Transfermöglichkeiten:

- Kopieren einer Datei auf eine andere Datei
- Kopieren einer Datei an einen E/A-Treiber
- Kopieren von einem E/A-Treiber auf eine Datei
- Kopieren von einem E/A-Treiber auf einen anderen E/A-Treiber

Ist die Zieldatei auf dem Zielmedium bereits vorhanden, so antwortet COPY mit der Rückmeldung:

----> COPY: Zieldatei bereits vorhanden - Datei überschreiben? (J)

Bei Eingabe von 'J' und 'Y' wird die vorhandene Datei überschrieben. Nicht zulässig ist das Kopieren einer Datei auf die Datei selbst (gleiches Medium und gleiches wdir).

Beispiele:

COPY 0:PSI1 1:PSI2<---

Kopiert die Datei PSI1.COM von Medium 0 auf Medium 1, wo sie unter dem Namen PSI2.COM abgelegt wird. Die Mediennummern dieses Beispiels sind voreingestellt und wären deshalb hier nicht notwendig.

COPY PSI1.COM<---

Kopiert die Datei PSI1.COM von Medium 0 auf Medium 1.

COPY /*/0:TEST.SRC /PROG/0:

Kopiert die Datei TEST.SRC aus dem wdir "*" in ein wdir "PROG". Beide sind auf Medium 0.

COPY TEST.PRN \$SIOA<---

Kopiert die Datei TEST.PRN auf den E/A-Treiber \$SIOA.

COPY \$KEY \$SIOA<---

Kopiert vom E/A-Treiber \$KEY (Tastatur) auf den E/A-Treiber \$SIOA . Dieser Vorgang endet mit der Eingabe von CNTRL-D (Code 04H, End of transmission). Damit sind z.B. einfache Funktionsüberprüfungen an seriellen Geräten möglich.

COPY \$PSIA TEST.X<---

Kopiert vom E/A-Treiber \$PSIA auf die Datei 'TEST.X'. Damit sind nach Anpassung des Software-Handshakes und der Übertragungsparameter in \$PSIA Kopplungen zwischen Rechnern zur Übertragung von Dateien möglich.

Hinweise: Es ist Aufgabe des E/A-Treibers, dem COPY-Kommando das Übertragungsende mitzuteilen (siehe "PSIA" in der Utility-Beschreibung).

Ein Kopieren von großen Dateien auf mehreren Medien kleinerer Kapazität (z.B. eine Datei mit je 616 KB) ist möglich durch Verwendung des Treibers \$XMED. Zur Handhabung siehe 'COPYM2'.

COPY1 - Kommando (Kopieren einer Datei bei 1-Mediensystem)

Aufruf: COPY1 /wdir1/name1.typ1 /wdir2/name2.typ2<---

Voreinst.: typ1 (quelle) = COM
name2 (ziel) = name1 (quelle)
typ2 (ziel) = typ1 (quelle)
wdir = aktuelles wdir

E/A-Kanäle: Eingabe ----> Kanal I-1
Rückmeldungen ----> Kanal O-1

Funktion:

Kopieren einzelner Dateien bei Ein-Mediensystemen. Das Programm arbeitet mit Benutzerführung und verlangt zunächst das Einlegen der Quelldiskette. Die Quelldatei wird in den Arbeitsspeicher eingelesen. Danach verlangt COPY1 das Einlegen der Diskette, auf der die Kopie erzeugt werden soll. Der Wechsel zwischen Original und Kopie kann bei kleinem Speicher und großen Dateien mehrmals wiederholt werden müssen.

Beispiele:

COPY1 TEST.SRC<---

Kopiert die Datei TEST.SRC auf eine Datei gleichen Namens auf eine zweite Diskette.

COPY1 TEST<---

Kopiert die Datei TEST.COM.

COPYM2 - Kommando (Kopieren von Medieninhalten)
(nur bei KOS5.4x/5.5x/6.x)

Aufruf: COPYM2 mn1>mn2 param<---

Voreinst.: mn1 (quelle) = Medium 0
mn2 (ziel) = Medium 1
param = J ja, rückfragen

E/A-Kanäle: Eingabe ---> I-1
Ausgabe ---> 0-1

Funktion:

COPYM2 kopiert den Inhalt von Medium 'quellmedium' auf Medium 'zielmedium'. Das Zielmedium muß physikalisch formatiert sein. Die Angabe sämtlicher Parameter ist optional. Der Mediename des Quellmediums wird übernommen, falls beim Aufruf des Kommandos die Option 'n' spezifiziert wurde. Andernfalls wird der Mediename des Zielmediums von COPYM2 erfragt. COPYM2 ersetzt das KOS 4.33/5.33-Kommando COPYD2.

Achtung: Der Mediename dient der Dateiverwaltung als Medienidentifikation, deren wesentliche Bedeutung darin liegt, einen Datenträger-Wechsel zu erkennen. Gleiche Diskettennamen sind deshalb zu vermeiden, da die erforderliche Neuinitialisierung der Dateiverwaltung nach einem Datenträger-Wechsel bei gleichen Medienebenen nicht stattfindet. Dies führt in der Regel zur logischen Zerstörung der Daten auf Diskette. Die Anzeige dieses Zusatandes erfolgt beim STATUS-Kommando durch den Vermerk 'inconsistent'. Falls die Kapazität des Zielmediums kleiner als die Kapazität des Quellmediums ist, wird eine Rückfrage gestellt, ob trotzdem kopiert werden soll. Die Kapazität beider Medien wird berechnet und angezeigt.

Zur Verhinderung von unbeabsichtigtem Löschen von Datenträgern stellt COPYM2 zunächst die Rückfrage:

Original von Medium mn1
Kopie auf Medium mn2
Medien bereit? (J/N)

Diese Rückfrage kann durch param ='N' (nein, nicht rückfragen) umgangen werden. Der Kopiervorgang startet im Falle einer Rückfrage nach der Eingabe eines 'J', wobei Satz für Satz übertragen wird. Nach jedem Satz findet ein automatischer Vergleich zwischen Original und Kopie statt. Fehler führen zu Abbruch und Fehlermeldung. Während des Kopiervorganges erfolgt die Anzeige der gerade kopierten Satznummer. Das Programm kann jederzeit durch die Taste 'ESC' abgebrochen werden.

Medientreiber \$XMED und COPYM2-Kommando

Mit Hilfe des speziellen Medientreibers \$XMED kann ein logisches Medium aus mehreren physikalischen Datenträgern (Diskette, Band) bestehen. Es ist dadurch möglich, den Inhalt einer Festplatte auf eine Reihe von Disketten zu kopieren.

Der Medientreiber \$XMED erhöht die logische Kapazität eines beliebigen wechselbaren Mediums auf bis zu 64 MByte. Dazu sind entsprechend viele Einzel-Datenträger (Disketten) notwendig, die von 0 bis n durchnummeriert werden.

\$XMED fragt bei seiner Aktivierung durch IODC, welches (bereits aktivierte) Medium 'verlängert' werden soll. Zur Initialisierung von \$XMED soll der Datenträger Nr. 0 im Laufwerk eingelegt sein, da sich hier der logische Satz 0 befindet (= Anfang des Inhaltsverzeichnis).

Je nach Aktivität fordert \$XMED zum Wechsel des Datenträgers auf. Hier ist äußerste Vorsicht geboten, da eine Überprüfung auf versehentlich verwechselte Datenträger nicht möglich ist.

\$XMED arbeitet zwar unter der Dateiverwaltung von KOS, d.h. einzelne Dateien können gelesen und geschrieben werden, jedoch sollte sich seine Anwendung auf den Backup von größeren nicht wechselbaren Medien beschränken.

In Verbindung mit dem COPYM2-Kommando ergibt sich hier die Möglichkeit, relativ schnell den gesamten Inhalt eines großen Mediums auf Disketten zu kopieren. Insofern ersetzt die Kombination COPYM2-\$XMED das BACKUP-Kommando.

Es wird an dieser Stelle jedoch ausdrücklich auf die Verfügbarkeit von Wechselplattensystemen großer Kapazität für Kontron PSI-Systeme verwiesen.

Warnung:

Bei Verwendung des Treibers \$XMED ist es Sache des Benutzers, den richtigen Datenträger einzulegen. Eine Verwechslung wird nicht erkannt.

Beispiele:

```
M-0 sei Floppy-Treiber $DSK0
M-1 sei Floppy-Treiber $DSK1
M-2 sei Winchester-Treiber $WINO
M-3 sei Verlängerungstreiber $XMED,
    der seinerseits M-1 aufruft
```

COPYM2<---

Kopiert die Diskette in Laufwerk 0 auf die Diskette in Laufwerk 1.

COPYM2 2>3<---

Kopiert den Inhalt der Festplatte auf einen Satz von Disketten in Laufwerk 1.

COPYM2 3>2<---

Kopiert einen Satz von Disketten von Laufwerk 1 auf Festplatte.

Hinweis: Eine Kopie auf dem gleichen physikalischen Medium darf nicht durchgeführt werden. Der Aufruf 'COPYM2 1>3' ist bei der Medienkanalbelegung des Beispiels unzulässig, da beide Mediennummern das gleiche physikalische Gerät ansprechen.

COPYWFD - Kommando (Kopieren von Disketten auf/von Festplattenspeicher)

Aufruf: COPYWFD<---

E/A-Kanäle: Eingabe ---> I-1
Ausgabe ---> O-1

Funktion:

COPYWFD speichert Diskettenabbilder auf Festplatte und zurück auf Diskette. Bei ausreichender Kapazität der Hard-Disk können bis zu 36 Disketteninhalte als Dateien abgelegt werden.

Das Programm besteht aus dem Kommando COPYWFD.COM und der zugehörigen Bildschirmmaske COPYWFD.MAS.

COPYWFD arbeitet mit Benutzerführung. Nach dem Aufruf ist der Benutzer aufgefordert einzugeben, ob er einen Disketteninhalt auf einem größeren Medium (Winchester-Laufwerk) ablegen will ('Save'), oder ob er aus einer abgelegten Datei eine Diskette wiederherstellen will ('Restore').

SAVE

Das Programm erfragt die Mediennummern der beiden beteiligten Laufwerke. Es wird eine Datei mit dem Namen 'DISK.***' angelegt. *** steht für die laufende Nummer, die vom Programm automatisch bei jedem neuen Diskettenabbild hochgezählt wird. Die Anzahl der 'DISK'-Files auf der Harddisk ist auf 36 pro wdир beschränkt.

Die ordnungsgemäße Abspeicherung des Disketteninhaltes wird durch 'Disk saved' gemeldet.

Der Abbruch eines Kopiervorganges ist jederzeit durch Drücken der 'Escape'-Taste möglich.

Fehlermeldungen bei SAVE

Wrong direction:	Kopieren ist aufgrund der Medien-Kapazitäten in der gewünschten Richtung nicht möglich (z.B. Floppy ---> Floppy oder Hard-Disk ---> Floppy)
Floppy not ready:	Floppy nicht eingelegt oder Laufwerk nicht vorhanden
Read error:	Lesefehler bei Floppy-Disk (Quellmedium)
Write error:	Schreibfehler bei Hard-Disk (Zielmedium)
Medium full:	Hard-Disk voll

RESTORE

Nach Eingabe der Mediennummer wird die Nummer der gewünschten Datei DISK.*** abgefragt. Diese Datei wird dann auf die eingelegte Floppy-Disk kopiert.

Der ordnungsgemäße Kopiervorgang wird mit 'Disk restored' bestätigt. Abbruch ist hier ebenfalls mit der 'Escape'-Taste möglich.

Fehlermeldungen bei Restore

Wrong direction:	Kopieren ist aufgrund der Medien-Kapazitäten in der gewünschten Richtung nicht möglich (z.B. Floppy ---> Floppy oder Floppy ---> Hard-Disk)
File not found:	Eingegebene Filenummer existiert nicht auf dem angegebenen Medium
Read error:	Lesefehler bei Hard-Disk
Write error:	Hardwarefehler bei Floppy-Disk
Verify error on floppy disk at record...:	Fehlerhaftes Diskettenmaterial

CS16D - Kommando (Zeichengenerator laden)
CS10D - Kommando
CS16E - Kommando
CS10E - Kommando
(nur für Kontron PSI980 H)

Aufruf: CS16D<---
CS10D<---
CS16E<---
CS10E<---

E/A-Kanäle: Eingabe ----> ---
Ausgabe ----> ---

Funktion:

Der Zeichengenerator-RAM wird durch den Kaltstart nur mit einem Minimal-Zeichensatz geladen. Es ist deshalb erforderlich, eines der Programme CS16x bzw. CS10x zur vollständigen Initialisierung des Zeichengenerators auszuführen (z.B. in der Kommandodatei KOS.INI).

Bildschirmformat
25 Zeilen x 80 Zeichen 40 Zeilen x 132 Zeichen

Zeichensatz deutsch:	CS16D	CS10D
Zeichensatz englisch:	CS16E	CS10E

CPFILE-Kommando (Vergleich von 2 Dateien)

Aufruf: CPFILE /wdir1/mn1:name1.typ /wdir2/mn2:name2.typ<---

Voreinst.: mn = Mastermedium
typ = COM
wdir = aktuelles wdir

E/A-Kanäle: Status ---> Kanal I-1
Ausgaben ---> Kanal O-1

Funktion:

Byteweiser Vergleich des Inhalts von zwei Dateien beliebigen Typs und beliebiger, auch unterschiedlicher Länge.

Die Anzahl und der Inhalt der unterschiedlichen Bytes wird ausgegeben. Abbruch des Kommandos durch 'ESCAPE'.

Beispiel:

CPFILE DATEI 1:DATEI<---

Vergleicht den Inhalt der Datei DATEI.COM auf dem Mastermedium mit dem Inhalt der Datei DATEI.COM auf dem Medium 1.

CPFILE 0:KOS.SYS 2:KOS.SYS P=*<---

Vergleicht die (geheimen) Systemdateien auf Medium 0 und Medium 2.

DATE-Kommando (Datumseintrag/-ausgabe)

Aufruf: DATE<--- (KOS4/5)
 SETDATE<--- (KOS6)
 Voreinst.: -

E/A-Kanäle: Eingabe ---> Kanal I-1
 Ausgabe ---> Kanal O-1

Funktion:

Anzeigen und Eintragen eines Datums ins Betriebssystem. Das Programm arbeitet mit Benutzerführung.

Soll ein bestimmtes Datum erzeugt werden, können die notwendigen Parameter auch schon beim Aufruf übergeben werden:

DATE "Jddmmy"

Die Angaben für das Datum müssen mit führenden Nullen übergeben werden:

dd - Tagesangabe
 mm - Monatsangabe
 yy - Jahresangabe

DATE fragt die Speicherstellen OEH und OFH im KOS-reservierten Bereich des Speichers ab und errechnet daraus das Datum. Dieses Datum kann in einem Dialog verändert werden. Das geänderte Datum wird kodiert in die Speicherstellen OEH/OFH übertragen und auf die dafür vorgesehenen Stellen in das Directory des Mediums 0 geschrieben. Bei Aufruf von DATE wird das eingetragene Datum vom Medium 0 gelesen; wenn das Medium nicht bereit ist (z.B. keine Diskette eingelegt), dann wird als Datum "00.00.00" ausgegeben.

Das beim Einlesen von KOS übernommene bzw. durch DATE bestimmte Systemdatum wird bei Änderung oder Neuanlage von Dateien mit eingetragen. Dies gilt nicht bei unverändertem Kopieren von Dateien durch z.B. MOVE oder COPY.

Beim Auflisten des Inhaltsverzeichnis durch IL wird das Dateidatum bei jeder aufgelisteten Datei mit dargestellt.

Codierung:	OEH: Bit 0...4	Tag, hexadezimal
	Bit 5...7	Jahr, höhere hex. Ziffer
	OFH: Bit 0...3	Monat, hexadezimal
	Bit 4...7	Jahr, niedere hex. Ziffer

Hinweis: Bei KOS6-Systemen mit Hardware-Uhr ist das Kommando DATE durch SETDATE ersetzt, siehe dort.

DEFP - Kommando (Dateieigenschaften (Properties) definieren)

Aufruf: DEFP /wdir/mn:name.typ<---

Voreinstellung: mn = Mastermedium
 typ = COM
 wdir = aktuelles wdir

E/A-Kanäle: Eingabe ---> Kanal I-1
 Ausgabe ---> Kanal O-1

Funktion:

Anzeigen und Editieren der Dateieigenschaften.

Die Dateieigenschaften werden beim Editieren unter DEFP in folgender Form mit dem jeweiligen Kennbuchstaben dargestellt:

K - KOS Systemdatei, Public
 W - Datei schreibgeschützt (Write protection)
 E - Datei löscheschützt (Erase protection)
 P - Properties geschützt
 R - reserviert, Record locking
 D - Directory Dateien
 U - Datei hat Benutzerkennzeichen (USER-ID)
 S - Datei ist geheim (Secret)

Anwahl P=.... (Kennbuchstaben)
 P=* entspricht "allen" Dateieigenschaften

Falls das 'Properties geschützt'-Flag nicht gesetzt ist, erfolgt das Editieren der Properties cursororientiert mit Hilfe folgender Befehle:

S = Setzen
 R = Rücksetzen
 <CR> = Unverändert übernehmen
 K = Rückschreiben der editierten
 Properties und Rückkehr zu KOS

Bedeutung der einzelnen Property-Flags:

K - KOS Systemdatei: Darunter fallen z.B. die Dateien vom Typ COM, die als Dienstprogramme auf der KOS-Systemdiskette enthalten sind. "Public" Dateien sind keinem speziellen Working-Directory zugeordnet, sondern unter jedem "wdir" erreichbar.

W - Datei schreibgeschützt: Ein Versuch, in die Datei zu schreiben, wird von KOS verhindert und mit der Meldung:

Datei schreib-/löschgeschützt

quittiert.

E - Datei löschgeschützt: KOS verhindert das Löschen der Datei. Schreibzugriffe auf diese Datei sind gewöhnlich nur über die Random-Funktion möglich.

P - Properties geschützt: Das DEFP-Kommando zeigt die Properties zwar an, aber ein Verändern ist nicht mehr möglich.

Das Setzen des 'Properties geschützt'-Flag ist endgültig, eine Veränderung der Properties ist daraufhin nicht mehr möglich.

R - Reserviert, Record locking: Diese Dateien sind satzweise (128 Byte) gegen Mehrfachzugriff in KOBUS-Systemen verriegelt.

U - Benutzerkennzeichen: Falls dieses Flag gesetzt ist, ist ein Zugriff auf die Datei nur nach Angabe des Benutzerkennzeichens möglich. Außerdem ist die Datei schreibgeschützt. Wird dieses Flag im DEFP-Kommando gesetzt, so fordert das System die Eingabe eines Benutzerkennzeichens, das dann der Datei zugewiesen wird. Ändern der Datei im Editor ist nicht möglich (erst U rücksetzen).

Dateien mit Benutzerkennzeichen sind gleichzeitig "public".

S - Geheim: Die Datei wird z.B. beim I- oder IL-Kommando übergangen, wenn nicht im Kommando als Parameter 'P=S' oder 'P=*' angegeben wird.

Dateieigenschaften bei den Kommandos IL, MOVE, REN, DEL

Bei diesen Kommandos kann zur optionalen Spezifikation beliebiger Property-Kombinationen der Parameter 'P=properties' angegeben werden. Für 'properties' steht eine beliebige Folge der Zeichen: K, W, E, P, R, D, U, S, *.

Beispiel:

Alle Dateien, die mindestens schreibgeschützt und 'geheim' sind, sollen mit dem MOVE-Kommando kopiert werden. Dazu ist folgendes Kommando notwendig:

```
MOVE * P=WS<----      oder:  
MOVE * P=SW<----
```

Die **Reihenfolge der Parameter** spielt keine Rolle, solange insgesamt nicht mehr als drei Parameter benötigt werden. Bei mehr als drei Parametern muß die Spezifikation 'P=properties' als letzte eingegeben werden, andernfalls bleibt der letzte Parameter unberücksichtigt. Beispiele für richtige Anwendungen der 'P=properties'-Option:

```
MOVE P=KWS dateigruppe J  
MOVE dateigruppe J P=KWS  
MOVE 0:dateigruppe 2: J P=KWS  
IL P=KWS dateigruppe  
DEL 1:dateigruppe P=KWSU  
REN 1:*.DIR USER.DIR J P=D
```

Das letzte Beispiel zeigt die Möglichkeit, den bei "FORMAT" oder "COPYM2" angegebenen Mediennamen zu ändern.

Werden die Kommandos IL, MOVE, DEL und REN ohne die 'P=properties'-Option aufgerufen, so bleiben alle Dateien die geheim und/oder Directory Dateien sind, unberücksichtigt.

DEL - Kommando (Datei löschen)

Aufruf: DEL /wdir/mn:name.typ param<---
 DEL /wdir/mn:dateigruppe param<---

Voreinst.: mn = Mastermedium
 typ = *
 param = J = rückfragen
 = P = nicht geheim
 wdir = aktuelles wdir

E/A-Kanäle: Eingabe ---> Kanal I-1
 Ausgabe ---> Kanal O-1

Funktion:

Löschen von einzelnen Dateien oder Dateigruppen. Im allgemeinen erfolgt vor dem Start des Löschvorgangs zunächst eine Rückfrage an den Benutzer, ob die Datei tatsächlich gelöscht werden soll (Parameter 'param' = J). Fünf Eingaben sind daraufhin möglich.

- J - Die Datei wird gelöscht
- Y - Die Datei wird gelöscht
- N - Die Datei wird nicht gelöscht
- A - Alle folgenden Dateien der angegebenen Spezifikation werden gelöscht; Rückfragen werden nicht mehr gestellt
- K - Abbruch des Kommandos (KOS-Rücksprung)

Ist param = 'N' im Parameterfeld spezifiziert, so wird von Anfang an keine Rückfrage gestellt. Die gelöschten Dateien werden immer ausgedruckt. Das Kommando kann jederzeit durch die Taste 'ESC' abgebrochen werden.

Bei Dateien mit Datei-Properties muß der Parameter 'P=properties' angegeben werden (siehe 'DEFP'-Kommando).

Beispiele:

DEL DATEI.ABC<---

Löscht die Datei 'DATEI.ABC' im aktuellen wdir auf dem Masterlaufwerk nach vorheriger Rückfrage bei der Benutzereingabe 'J'. Die Datei 'DATEI.ABC' wird natürlich nur dann gelöscht, wenn sie weder "verborgen" noch "löschgeschützt" ist.

DEL *.PRN N<---

Löscht alle nicht geheimen Dateien des Typs 'PRN', ohne Rückfragen zu stellen.

DEL *.COM P=K N

Löscht ohne Rückfrage alle Dateien des Typs 'COM' mit gesetzter Dateieigenschaft "K", die nicht "verborgen" und "löschgeschützt" sind.

DO - Kommando (Ausführung einer Kommandodatei)

Aufruf: DO /wdir/mn:name.typ p1 p2 ... p9<---

Voreinst.: mn = Mastermedium
 typ = CMD
 wdir = aktuelles wdir

E/A-Kanäle: Eingaben ---> Kanal I-1
 Ausgaben ---> Kanal O-1

Angabe von 'wdir', 'mn:' und '.typ' ist optional. Die Anzahl der eingegebenen Parameter muß mit ihrer Anzahl in der Kommandodatei übereinstimmen.

Funktion:

Ausführung von Kommandos aus einer Kommandodatei. Eine Kommandodatei ist eine mit EDIT erstellte Datei, die eine beliebige Anzahl von Kommandos enthält. Zur Trennung einzelner Kommandos innerhalb der Datei dienen die Zeichen Strichpunkt (;) sowie RETURN (Zeilenende).

Das DO-Kommando lädt die Kommandodatei in den höchstmöglichen Speicherbereich, schützt diesen und ruft anschließend den Kommandointerpreter von KOS auf. Dieser Speicherbereich wird nach der Ausführung des DO-Kommandos wieder freigegeben.

DO-Kommandos dürfen beliebig ineinander verschachtelt sein. Die Schachtelungstiefe ist nur durch den zur Verfügung stehenden Arbeitsspeicher begrenzt. Vor der Ausführung der Kommandos wird der Inhalt der Kommandodatei ausgedruckt. Beliebige Parameter können beim Aufruf des DO-Kommandos übergeben werden. Als Parameterrepräsentanten innerhalb einer Kommandodatei dienen die Ausdrücke #1, #2, ... #9. Zugelassen sind maximal neun Parameter.

Durch Eingabe von <ESC> vor dem Ausdruck des Inhaltes der Kommandodatei wird das DO-Kommando abgebrochen. Die spätere Eingabe von <ESC> bricht das gerade laufende Kommando aus der Kommandodatei ab.

Das KOS-Kommando STOP (s. dort) kann in der Kommandodatei enthalten sein. Es hält die Verarbeitung der Kommandodatei an und gibt dem Anwender die Möglichkeit, die Ausführung der Kommandodatei abzubrechen oder fortzusetzen.

Beispiele:

DO TEST<---

Ausführung der Kommandos in der Datei TEST.CMD. Diese Datei habe folgenden Inhalt:

```
BASIC "LOAD MYFIL<RUN";I 1:*.BAS
EDIT TEST.CMD;I TEST.*;M
```

DO KDATEI.LIS 0 1<---

Im zweiten Beispiel sind die beiden Parameter '0' und '1' angegeben. Diese ersetzen in der Kommandodatei die Ausdrücke #1 bzw. #2.

KDATEI.LIS enthalte beispielsweise diese Kommandofolge:

```
M #1;I #2:*.COM
```

Der Aufruf ergibt dann: M 0;I 1:*.COM

Behandlung von Steuerzeichen für \$MON im DO-Kommando

Der Bildschirmtreiber \$MON interpretiert das Kommando "Y \$MON" und "O \$MON" als ON/OFF Schalter für nachfolgende Zeichen.

Damit ist es beispielsweise möglich, die Ausgaben von KOS bzw. des DO-Kommandos zu unterdrücken, bis ein bestimmtes Anwenderprogramm gestartet ist und ein O \$MON gesendet wird. Zu diesem Zweck muß eine Kommandodatei das Kommando Y \$MON enthalten. Ein O \$MON aktiviert die Bildschirmausgabe wieder.

Beispiel: KOS.INI enthalte folgende Kommandosequenz:

```
C $MON
BASIC "LOAD MYFIL<RUN"
```

Damit werden alle Ausgaben auf dem Bildschirm unterdrückt, bis das Programm MYFIL das Kommando O \$MON überträgt.

Hinweise:

- a) Bei manchen Kommandos mit vielen Parametern kann die Begrenzung auf 71 Zeichen pro Zeile des Editors EDIT störend sein. Hier hilft die Möglichkeit der Parameterübergabe in mehreren Zeilen.

Beispiel:

```
LINK "XXX/N,XYZ,ABC,DEF,GHI
KLM,NOP,....."
```

- b) Nach dem Laden von KOS wird als erstes Kommando automatisch das Kommando "DO KOS.INI" ausgeführt. Damit kann die Initialisierung des Systems und der Start des Anwendungssystems automatisch veranlaßt werden. Die Datei KOS.INI kann mit EDIT erstellt werden und in dem von Login (siehe "Konzepte") bestimmten wdir enthalten sein. Das DO-Kommando selbst und KOS.INI werden auf allen Medien gesucht, die nach dem Systemladen über Medienkanäle ansprechbar sind. In KOBUS-Slave-Stationen ist für die Startkommandodatei der Name "SLAVE.INI" verwendet, in ECB/KCP-Slave Stationen "KCP.INI".

DUMP - Kommando (Ausdruck binärer Dateiinhalte)

Aufruf: DUMP /wdir/mn:name.typ param<---

Voreinst.: mn = Mastermedium
typ = COM
param = 0=\$MON
wdir = aktuelles wdir

E/A-Kanäle: Status ---> Kanal I-1
Fehlermeldungen ---> Kanal O-1
Dateiausdruck ---> Kanal O-2 oder O-6 falls 0=\$iod

Funktion:

Ausdruck des Inhalts einer eindeutig spezifizierten Datei im Hex- und ASCII-Code.

Pro Zeile wird ein 16 (=10H) Byte Block, inklusive der Anfangsadresse (1. Spalte) und der entsprechenden ASCII-Äquivalente ausgedruckt. Nicht darstellbare Codes erscheinen im ASCII-Feld als Punkt. Der Ausgabekanal kann explizit angegeben werden.

Beispiele:

DUMP TEST.PRN<---

Ausdruck der Datei TEST.PRN in hexadezimalen Format. Der Ausdruck gelangt auf Kanal O-2, der vom System dem Sichtschirm zugeordnet ist. Diesem Kanal kann durch das IO DC-Kommando ein Drucker zugeordnet werden.

DUMP 0=\$SIOA 0:TEST<---

Ausdruck der Datei TEST.COM auf dem Ausgabetreiber \$SIOA. Der Treiber muß zuvor mit dem Kommando

IO DC \$SIOA=ACTIVE<---

aktiviert werden; die Zuordnung auf Kanal O-6 erfolgt automatisch.

FORMAT - Kommando (Diskette formatieren)
(nicht für ECB/KCP128 basierende Systeme!)

Aufruf: FORMAT<---
Voreinst.: -
E/A-Kanäle: Eingaben ---> Kanal I-1
 Ausgaben ---> Kanal O-0

Funktion:

Bereitet eine Diskette zur Verwendung auf Kontron PSI-Systemen vor. Alle existierenden Daten auf dieser Diskette werden überschrieben. Ein Inhaltsverzeichnis für 64 Einträge (8kByte) wird angelegt. Format stellt die Rückfrage nach der 'physikalischen' Laufwerksadresse, die sich gewöhnlich von der Mediennummer unterscheidet:

Auf welchem Laufwerk soll formatiert werden? (0/1/2/3)

Dabei gilt: 0: rechtes oder oberes integriertes FD-Laufwerk
 1: linkes oder unteres integriertes FD-Laufwerk
 2,3: externe FD-Laufwerke

FORMAT fragt nach dem Identifikationsnamen, der die Diskette kennzeichnen soll. Dieser Name darf maximal 8 Zeichen lang sein; gleiche Namen sollten vermieden werden. Bei MAKEFS und COPYM2 wird der bei FORMAT angegebene Name überschrieben. Zum Start muß auf die Frage:

Diskette in Laufwerk n bereit? (J/N)

die Taste 'J' gedrückt werden, andernfalls erfolgt Abbruch (KOS-Rücksprung).

Unter KOS5 werden bei Eingabe von 'FORMAT' und bei Festplatten-Betriebssystemen die Diskettenparameter (ein/zweiseitig, einfache/doppelte Schreibdichte) immer abgefragt.

Bei KOS5 führt ein zusätzlicher Parameter 'V' zur Überprüfung der Diskettenlesbarkeit nach oder anstelle der Formatierung. Durch "FORMAT P V" ist es möglich, auf Kontron PSI80Q-Systemen auch Disketten für Kontron PSI-Systeme mit einseitigem Aufschrieb und/oder einfacher Schreibdichte zu formatieren. Ansonsten stellt sich FORMAT automatisch auf die jeweilige im Betriebssystem in \$DSK0/1 eingestellte Laufwerkskonfiguration ein.

Beispiele:

FORMAT 1<---
Formatiert die Diskette in Laufwerk 1 (ohne Rückfrage 1)

FORMAT<---
Formatiert eine Diskette mit allen Rückfragen.

Hinweis: FORMAT hält die Hintergrundverarbeitung an (nicht bei KOS6).
Ändern der Kapazität des Inhaltsverzeichnisses siehe MAKEFS.

FORMATE - Kommando (Diskette formatieren)
(nur für ECB/KCP128 basierende Systeme!)

Aufruf: FORMATE<---
Voreinst.: -
E/A-Kanäle: Eingaben ---> Kanal I-1
 Ausgaben ---> Kanal O-0

Funktion:

Bereitet eine Diskette zur Verwendung auf Kontron PSI-Systemen vor. Alle existierenden Daten auf dieser Diskette werden überschrieben. Ein Inhaltsverzeichnis für 64 Einträge (8kByte) wird angelegt. Formate stellt die Rückfrage nach der 'physikalischen' Laufwerksadresse, die sich gewöhnlich von der Mediennummer unterscheidet:

Auf welchem Laufwerk soll formatiert werden? (0/1/2/3)

Dabei gilt: 0: Laufwerk mit Einstellung DS0 (Drive Select 0)
 1: Laufwerk mit Einstellung DS1 (Drive Select 1)
 2,3: Laufwerk mit einstellung DS2/3 (Drive Select 2/3)

FORMATE fragt nach dem Identifikationsnamen, der die Diskette kennzeichnen soll. Dieser Name darf maximal 8 Zeichen lang sein; gleiche Namen sollten vermieden werden. Bei MAKEFS und COPYM2 wird der bei FORMAT angegebene Name überschrieben. Zum Start muß auf die Frage:

Diskette in Laufwerk n bereit? (J/N)

die Taste 'J' gedrückt werden, andernfalls erfolgt Abbruch (KOS-Rücksprung).

Beispiele:

FORMATE 1<---
Formatiert die Diskette in Laufwerk 1 (ohne Rückfrage 1)

FORMATE<---
Formatiert eine Diskette mit allen Rückfragen.

FSCHECK - Kommando (File System Check)

Aufruf: FSCHECK<---
E/A-Kanäle: Eingabe ---> I-1
Ausgabe ---> O-1

Funktion:

Das Programm FSCHECK hilft bei folgenden Situationen:

- Medium hat einen 'Directory Format Fehler'.
- Medium ist 'inconsistent'.
- Es existieren nicht zusammenhängende Dateistücke; erkennbar dadurch, daß 'STATUS' und 'IL' (von Dateien und Directory) eine unterschiedliche Belegung des Mediums anzeigen.
- Den Dateinamen einer Datei finden, die nicht lesbare Records enthält.
- Zu welcher Datei gehört ein bestimmter Record?
- Zu welcher Datei gehört eine bestimmte Directory Blocknummer?

Die Überprüfung eines Mediums setzt keine Kenntnisse des Aufbaus des Inhaltsverzeichnisses (Directory) voraus. Das Kommando FSCHECK verändert ein Medium nicht, es führt keine Fehlerbehebung durch.

Zeigt das Programm FSCHECK jedoch Fehler an, kann eine Fehlerbeseitigung durch das Programm KDM (s. Abschnitt TB-E) bei Kenntnis des Aufbaus des Inhaltsverzeichnisses (Directory), siehe 'Inhaltsverzeichnis' im Teil C, erfolgen. Nach einer Fehlerbeseitigung ist die Neuinitialisierung (N-Kommando) notwendig.

Bei jedem Durchlauf des Programms FSCHECK wird nur ein Fehler angezeigt, auch wenn mehrere Fehler vorliegen. Erst wenn der angegebene Fehler behoben ist, kann der nächste Fehler angezeigt werden. Während der Fehlerbeseitigung darf das betroffene Medium auf keinen Fall als KOBUS-Zentralmedium aktiv sein.

Fehlermeldungen und Fehlerbeseitigung**'Directory Format Fehler'**

Diese Fehlermeldung kann nach einem N-Kommando mit Angabe der Mediennummer als Parameter erscheinen: "N mn<---", falls ein solcher Fehler auf Medium mn vorliegt.

Falls das Programm 'STATUS mn' nun den Hinweis 'inconsistent' nicht ausdrückt, so hat wahrscheinlich das Byte 0 eines Directory-Eintrags weder den Wert 0 noch den Wert 0ESH. Der Dateiname darf keine Zeichen größer 80H enthalten.

FSCHECK druckt die Recordnummer und die ersten 12 Bytes des fehlerhaften Eintrags aus.

Fehlerbehebung: Mit KDM fehlerhaften Record korrigieren. Nach Verlassen von KDM muß unbedingt das Programm STATUS aufgerufen werden. Diese Prozedur darf nicht bei laufenden Rechnernetzen (z.B. KOBUS) durchgeführt werden.

'Inconsistent'

Ist ein Medium inconsistent (STATUS-Kommando), so teilen sich mindestens zwei Dateien ein und denselben Speicherplatz auf dem Medium. Hierbei sind die Inhalte mindestens einer, möglicherweise aber auch aller daran beteiligten Dateien, beschädigt.

FSCHECK findet mehrfach belegte Speicherplätze und druckt die Namen und die Recordnummern der beteiligten Dateien aus.

Fehlerbehebung: Falls es möglich ist, sollten alle ausgedruckten Dateien gelöscht werden. Werden nicht alle Dateien gelöscht, kann zwar der Fehler im Inhaltsverzeichnis behoben werden, der Inhalt der verbleibenden Dateien kann allerdings beschädigt sein.

Das Löschen kann mit dem DEL-Kommando erfolgen. Sollte dies nicht möglich sein, weil z.B. das 'Working Directory' unbekannt ist, so kann auch über KDM gelöscht werden. Hierzu ist das erste Byte auf E5H zu setzen, das zweite Byte muß ungleich E5H sein. Wie auch immer gelöscht worden ist, es muß danach das STATUS-Kommando aufgerufen werden. Diese Prozedur darf nicht bei laufenden Rechnernetzen (z.B. KOBUS) durchgeführt werden.

Anzahl belegter Records ungleich zwischen STATUS und IL

Dies festzustellen ist nur auf Einzelplatzsystemen ohne KOBUS und ohne 'Working Directories' auf einfache Weise möglich. Am einfachsten geht es mit dem Programm FSCHECK selbst.

Der mögliche Unterschied in der Medienbelegung erklärt sich dadurch, daß IL nur vollständige Dateien auswertet, STATUS dagegen die gesamte Belegung des Mediums (bei IL darf die Datei Inhaltsverzeichnis (Directory) nicht vergessen werden!). Möglicherweise existieren aber Bruchstücke von Dateien, die zu keiner gültigen Datei mehr gehören.

FSCHECK druckt den Dateinamen, den Dateierweiterungszähler und die Record Nummer des zu keiner Datei mehr gehörenden Directory-Eintrags.

Fehlerbehebung: Mit KDM müssen die ersten beiden Bytes des fehlerhaften Directory-Eintrages auf E5H und 41H gesetzt werden. Danach muß unbedingt das Programm STATUS aufgerufen werden. Diese Prozedur darf nicht bei laufenden Rechnernetzen (z.B. KOBUS) durchgeführt werden.

IL - Kommando (Inhaltsausgabe im Langformat)

Aufruf: IL /wdir/mn:name.typ param<---
 IL /wdir/mn:dateigruppe param<---

Voreinst.: mn = Mastermedium
 name = *
 typ = *
 param = P=nicht geheim
 O=\$MON
 wdir = aktuelles wdir

E/A-Kanäle: Eingaben ---> Kanal I-1
 Fehlermeldungen ---> Kanal O-1
 Inhaltsverzeichnis ---> Kanal O-2 oder
 O-6 falls O=\$iod

Funktion:

Ausdruck des Inhaltsverzeichnis eines Mediums in langem Format. Neben dem Dateinamen/-Typ und dem Dateidatum wird die Anzahl der von der jeweiligen Datei belegten Sektoren sowie die dafür auf dem Medium reservierten Blöcke (Vielfache von 1k Byte) ausgegeben. Bei Programmdateien (Typ COM) wird die Ladeadresse mit ausgewiesen. Letzteres gilt nicht für viele CP/M-Programme.

Gewünschte Datei-Properties sind beim Aufruf von IL anzugeben (siehe 'DEFP'-Kommando), der Ausgabekanal kann explizit angegeben werden.

Beispiele:

IL TEST<---

Auflistung aller nicht geheimen Dateien des Namens TEST (Typ beliebig) des Mastermediums, die public oder im aktuellen Working Directory sind.

IL 1: P=* O=\$SI0B

Auflistung aller Dateien von Medium 1 auf den Ausgabetreiber \$SI0B. Die Zuordnung auf Kanal O-6 erfolgt automatisch. \$SI0B muß aktiviert sein.

IL P=D

Ausgabe der Directory-Datei des Mastermediums.

IL /abc/

Ausgabe der Dateien im Working Directory "abc", die nicht geheim sind und auf dem Mastermedium liegen.

IL P=K

Auflistung der Dateien mit Kennung K (public) des Mastermediums.

IL D>11.11.82

Auflistung der nicht verborgenen Dateien des Mastermediums mit Erzeugungsdaten nach dem 11.11.1982, die im aktuellen Working Directory liegen bzw. öffentlich sind.

INFO - Kommando (Ausgabe einer ASCII-Datei)

Aufruf: INFO /wdir/mn:name.typ<---

Voreinst.: mn = Mastermedium
 typ = INF
 wdir = aktuelles wdir

E/A-Kanäle: Eingaben ---> I-1
 Fehlermeldungen ---> 0-1
 Dateiausdruck ---> 0-2

Funktion:

Ausgabe einer ASCII-Datei auf dem Sichtschirm des Kontron PSI Computers (oder auf ein beliebiges Peripheriegerät, das dem Kanal 0-2 zugewiesen ist). Die Ausgabe erfolgt Bildschirm-orientiert:

1 Seite = 24 Zeilen
 1 Zeile = Folge von ASCII-Zeichen, mit CR abgeschlossen

mögliche Eingaben:

- Leertaste ---> nächste Seite
 - Return ---> eine Seite zurück
 - ESC ---> Programm abbrechen

Die unterste Bildschirmzeile enthält Status- und Fehlermeldungen:

? ---> Datei nicht gefunden
 * ---> Datei kann nicht gelesen werden
 'Ende' ---> letzte Seite

Beispiele:

INFO KOS<---
 Ausgabe der Datei KOS.INF auf den Bildschirm

INFO<---
 Ausgabe der ersten Datei des Masterlaufwerkes vom Typ '.INF'.

INFO 1:PIO.SRC<---
 Ausgabe der Textdatei PIO.SRC des Mediums 1.

INISER - Kommando (Neu-Initialisierung von Serienschnittstellen)
(nur bei KOS4.33/5.xx)

Aufruf: INISER param<---
Voreinst. param = -
E/A-Kanäle: Eingaben ---> Kanal I-1
 Ausgaben ---> Kanal O-1

Funktion:

Programmierung der Serienschnittstellen A und B für asynchrone Übertragung. Alle hierfür relevanten Parameter wie Baudrate, Parity etc. sind einstellbar. 'INISER' arbeitet mit Benutzerführung (falls als Parameter 'param' = P gegeben wurde) und ermöglicht die Abspeicherung von einmal eingegebenen Initialisierungsparametern auf Diskette. Eine neuerliche Initialisierung mit denselben Parametern kann nun beliebig oft ohne neuerliche Eingaben durchgeführt werden durch den Aufruf "INISER<---".

Beispiele:

INISER<---

Programmiert eine der Serienschnittstellen (Kanal A oder B) entsprechend der momentan auf Diskette (Platte) abgespeicherten Initialisierungsparameter.

INISER P<---

Alle Parameter werden neu erfragt. Sie können bei Bedarf auf Diskette (Platte) abgelegt werden.

Hinweise: INISER ist als Hilfe für den provisorischen Anschluß gedacht. Nach den Testläufen sollten die Schnittstellenparameter in den verwendeten seriellen Treiber durch Editieren und Assemblieren der Treiber-Quellcode-Datei übernommen werden.

INISER ist **nach** der Aktivierung (IODC) des Treibers auszuführen.

Beim Aktivieren des Treibers nach INISER überschreiben die Schnittstellenparameter des Treibers die durch INISER gegebenen Parameter. Auch mit "N \$iodn" wird die Treiber-eigene Initialisierung erneut übernommen.

IODC - Kommando (Ein-/Ausgabetreiber-Verwaltung) (bei KOS4.33/5.33: EAK-Kommando)

Übersicht und Kommandosyntax

Das Programm IODC (Ein-/Ausgabe Steuerung, Input/Output Device Control) ermöglicht folgende Aktivitäten:

- Aktivierung eines Ein-/Ausgabetreibers (E/A-Treiber)
- Deaktivierung eines E/A-Treibers
- Aktivierung eines Medientreibers
- Deaktivierung eines Medientreibers
- Zuordnung einer Kanalnummer für E/A- oder Medientreiber
- Auflistung der aktivierten E/A-Kanäle
- Auflistung der Syntax des Programms IODC

Hierzu stehen folgende IODC-Aufrufe zur Verfügung:

```
IODC $(mn:)iodn=ACTIVE<---
IODC $(mn:)medn=ACTIVE<---
IODC $iodn=DEACTIVE<---
IODC $medn=DEACTIVE<---
IODC x-n=$iodn<---
IODC M-n=$medn<---
IODC LIST<---
IODC SYNTAX<---
```

E/A-Kanäle: Eingaben ---> Kanal I-1
 Ausgaben ---> Kanal O-1

Bei jedem Aufruf des Programms IODC können bis zu 9 Aktivitäten als Parameter angegeben werden. Fehlt jeglicher Parameter, so werden Syntax und Beispiele für das IODC-Kommando ausgegeben.

Beispiel:

```
IODC $iodn=ACTIVE x-n=$iodn LIST<---
```

Die Abkürzungen hier und im folgenden bedeuten:

```
iodn = Ein-/Ausgabetreiber Name
medn = Medientreiber Name
mn   = Mediennummer (Voreinstellung Mastermedium)
x    = I für Eingabekanal, O für Ausgabekanal
n    = Kanalnummer (1...9), auch log. Gerätenummer
```

IODC verwendet die Bildschirmmaske IODC.MAS (nur bei KOS6).

E/A-Treiber Aktivierung

Aufruf: IODC \$mn:iodn=ACTIVE<---

Voreinst.: mn = Mastermedium

Funktion:

Aktivierung des Treibers iodn bzw. medn. Das Kommando ist mit einem 'Relocator' ausgerüstet, der E/A- oder Medientreiber automatisch in den höchstmöglichen Speicherbereich lädt.

Es ist deshalb nicht notwendig, Treiber zu linken. Das Programm IODC sucht zunächst die OBJ-Datei eines Treibers und - erst wenn dieses nicht gefunden wurde - die IOD-Datei. Für den Relocator darf der E/A-Treiber nur aus einem einzigen Modul bestehen und außerdem weder Globals noch Externals enthalten.

Die Aktivierung bewirkt folgendes:

- a) Laden der Datei iodn.OBJ.
Diese muß den Konventionen für E/A-Treiber
(s. E/A-Treiberformat, Utility-Beschreibung) entsprechen
- b) Schutz des durch die Datei iodn.OBJ beanspruchten
Speicherbereichs
- c) Eintrag des Namens iodn in eine Tabelle der E/A-Verwaltung
- d) Ausführung der im E/A-Treiber enthaltenen
Kanalinitalisierungsroutine ('INIT')

Hinweise: Dem Treiber iodn wird durch die Aktivierung noch keine
Kanalnummer zugeordnet.
Bei KOS6 sind vom Start an eine Reihe von E/A- und Medien-
Kanäle aktiviert.

E/A-Treiber Deaktivierung

Aufruf: IODC \$iodn=DEACTIVE<---

Funktion:

Deaktivierung des Ein-/Ausgabebetreibers iodn. Dieses Kommando bewirkt folgendes:

- a) Freigabe des durch die Datei iodn beanspruchten
Speicherbereichs
- b) Löschen des Namens iodn aus der E/A-Tabelle der
E/A - Verwaltung
- c) Ausführung der im E/A-Treiber enthaltenen
'CLOSE'-Routine

Auflistung der aktiven Treiber

Aufruf: IODC LIST<---

Funktion:

Auflistung der momentan aktivierten Ein-/Ausgabetreiber, inklusive der dazugehörigen Kanalnummern und Startadressen. Nach dem Laden des Betriebssystems können beispielsweise folgende E/A- bzw. Medientreiber aktiviert sein:

```

$KEY I-0    ---> Tastatureingabe (Keyboard)
$KEY I-1    ---> Tastatureingabe
$MON O-0    ---> Sichtschirmausgabe (Monitor)
$MON O-1    ---> Sichtschirmausgabe
$MON O-2    ---> Sichtschirmausgabe
$KSM O-3    ---> System-/Fehlermeldungen Ausgabe
$DSKO M-0   ---> Floppy Disk (rechtes Laufwerk) bzw. $WIN0/$SLAV
$DSK1 M-1   ---> Floppy Disk (linkes Laufwerk) bzw. frei

```

Die Medienkanalvergabe unter KOS5.33/5.44/5.55 bei KONTRON PSI80/82-Systemen hängt vom KOS-Lademedium ab: Nach Start von einer integrierten Festplatte aus ist M-0 der Festplatte mit Treiber \$WIN0 zugewiesen, bei KONTRON-KOBUS Slavesystemen ohne eigenen Massenspeicher ist M-0 der Slave-Treiber \$SLAV zugewiesen.

Die Kanäle I-0 und O-0 dürfen nicht undefiniert oder deaktiviert werden. Auch Kanal O-3 ist für Systemausgaben festgelegt und darf außer für den Treiber \$KSML nicht anderweitig verwendet bzw. deaktiviert werden. Bei KOS6 ist Kanal O-3 standardmäßig von \$KSML belegt, dieser Treiber leistet die Ausgabe von System-/Fehlermeldungen mit ausführlicherem Text. Bei KOS5 ist \$KSML Teil der Utility-Diskette und optional auf Kanal O-3 aktivierbar.

Die Medientreiberorganisation bei KOS6 hängt ebenfalls in analoger Weise vom KOS6-Lademedium ab. In jedem Fall kommt der Memory-Disk Treiber \$VMED auf Kanal M-4 dazu.

Kanalzuweisung

Aufruf: IODC x-n=\$iodn

Funktion:

Weist dem Kanal n einem Treiber zu. Die Kanäle I-0 und O-0 sind fest den Treibern \$KEY und \$MON zugewiesen und können nicht undefiniert werden.

Allgemeines Kommandoformat für die Zuweisung:

```

IODC I-n=$iodn ; für Eingabekanäle (n = 1...9)
IODC O-n=$iodn ; für Ausgabekanäle (n = 1...9)
IODC M-n=$medn ; für Medientreiber (n = 0...5 schreibend/KOS4/5)
                                   (n = 0...9 schreibend/KOS6.05)
                                   (n = 0...9 lesend)

```

KNWS - Kommando (nur für KOBUS-Anlagen)

Aufruf: KNWS<---

E/A-Kanäle: Eingaben ---> Kanal I-1
Ausgaben ---> Kanal O-1

Mediennummer: Medium ---> M-5

Funktion:

Das Kommando KNWS bringt die Kobus-spezifischen Übertragungseigenschaften des auf Medienkanal 5 aktivierten Slavetreibers (normalerweise \$SLV0) zur Anzeige. Es werden fünf unterschiedliche Fehlerklassen und die Gesamtzahl der bis zu diesem Zeitpunkt übertragenen Frames angezeigt. Bei einer ordnungsgemäß installierten KOBUS-Anlage ist normalerweise die Gesamtzahl der Übertragungs- und anderen Fehlern geringer als zwei Prozent der Gesamtzahl der übertragenen Frames.

Hinweis: Bei massespeicherlosen Systemen arbeitet das Kommando KNWS automatisch auf Medienkanal M-0 (e.g. \$SLV0).

KOKOM - Kommando (KOBUS-Überwachung)
KOKOMS - Kommando (nur bei KOS 5.**)
 (nur bei Kontron KOBUS-Systemen)

Format: KOKOM<---
 KOKOMS<---

E/A-Kanäle: Eingabe ---> I-1
 Ausgabe ---> 0-1

KOKOM, der Kontron KOBUS Monitor, kann nur im Hardware-KOBUS-Master aufgerufen werden, sein Gegenstück ist KOKOMS, der für den Software-basierenden Masterplatz (nur Kontron PSI80/82) ausgelegt ist.

Diese Programme dienen der Überprüfung der KOBUS-Aktivität im Servicefall: Slave-Stationen können vom Master aus angeschlossen oder abgetrennt werden, aktive Slave-Stationen werden angezeigt, etc.

Der Zweck dieser Programme ist das Austesten von KOBUS-Software und KOBUS-Anlagen. Wie mit jedem Debugging-Programm führt die unbedarfte Benutzung zu ernstesten Systemstörungen!
Es wird keine Gewährleistung für diese Programme übernommen.

KOKOM und KOKOMS arbeiten Benutzer-führend. Beim Aufruf erscheint die Monitor-Maske, die folgende Eingaben zuläßt:

- 1 - Alle aktiven Slaves anzeigen.
 Rückkehr ins Kommandomenü durch die Taste 'ESC'
- 2 - Slave Nummer x aktivieren
- 3 - Slave Nummer x deaktivieren
- 4 - Alle Slaves aktivieren
- 5 - Slaveliste sperren: keine Veränderung, z.B.
 Einloggen eines weiteren Slaves mehr möglich
- 6 - Slaveliste freigeben
- 7 - Reset KPP (KPPLOAD KPP notwendig)
- 8 - Warmstart KPP (Neuinitialisierung)
- 9 - Anzeige KPP-Speicher

Die Slave-Stationen werden durch Hex-Zahlen unterschieden. Jeder Station wird beim Aktivieren eine Stationsnummer zugewiesen.

Die einfachste Anwendung von KOKOM(S) ist nach einem Ausfall und dem erneuten Hochfahren des Masters: durch Auslösen der Funktion 4 (alle Slaves aktivieren) können alle Slave-Stationen ihre Kommunikation fortsetzen. Dies ist dann sinnvoll, wenn die Stationen unabhängig voneinander Dateien bearbeitet haben. Bei Zugriff auf gemeinsame Dateien müssen Anwendungsprogramme in den Stationen unbedingt einen definierten Wiederanlaufpunkt ansteuern.

Eine Gewähr für die logische Integrität der Dateien wird nicht übernommen.

KOSGEN - Kommando (Konfigurierung der Systemdateien)
(nur bei KOS6)

Aufruf: KOSGEN KOSn<---
KOSGEN KOSn.SYS<---

'KOSGEN' ermöglicht die Konfigurierung der einzelnen KOSn.SYS Dateien bezüglich der wichtigsten Systemparameter durch den Anwender. Dies betrifft vor allen Dingen das Kaltstartverhalten von I/O- und Medientreibern, sowie im Falle von Medientreibern deren Kanalzuordnung.

Jeder konfigurierbaren Datei KOSn.SYS ist eine Bildschirmmaske KOSn.MAS zugeordnet, z.B.

KOS5.MAS ---> KOS5.SYS

Folgende KOSn.SYS Dateien können konfiguriert werden:

Datein	Maske
KOS0.SYS (Boot-Segmente)	KOS0.MAS
KOS0B.SYS (Boot-Segmente bei Bubble-Boot)	KOS0.MAS
KOS4.SYS (\$DSK0/1, \$VMED)	KOS4.MAS
KOS4E.SYS (\$DSK0/1, \$VMED f.ECB/KCP128)	KOS4.MAS
KOS5.SYS (\$WIN0/1)	KOS5.MAS
KOS7.SYS (\$MON, \$KEY)	KOS7.MAS
KOS7H.SYS (\$MON, \$KEY f.hochaufl. Monitore)	KOS7.MAS
KOS8.SYS (\$SLVn/KOBUS)	KOS8.MAS
KOSA.SYS (\$WIN2/3)	KOS5.MAS
KOSC.SYS (\$SIOA/B/C/D, \$PIO)	KOSC.MAS
KOSD.SYS (IOMEGA)	KOSD.MAS

Alle Zahlenwerte müssen dezimal eingegeben werden.

'KOSGEN' wurde gegenüber früheren Versionen erweitert. Es steht nun ein benutzerfreundlicher Kommandointerpreter zur Verfügung.

a) Eingabemodus

- <CR> Beendet Eingabe und geht auf die nächste Eingabeposition
- <ESC> Geht in den Kommandomodus
- <HOME> Geht zurück zur ersten Eingabeposition
- < > Geht zurück zur vorhergehenden Eingabeposition

b) Kommandomodus

- <W> Schreibt die gewählte Einstellung auf die Datei KOSn.SYS
- <R> Repeat, lädt die Datei KOSn.SYS erneut und geht in den Eingabemodus
- <HOME> Geht in den Eingabemodus zurück (erste Position)

Eine weitere Erleichterung betrifft die Voreinstellung 'SYS' für den Dateityp beim Anruf des KOSGEN-Kommandos. Die Kommandos 'KOSGEN KOS4.SYS<CR>' bzw. 'KOSGEN KOS4<CR>' sind also äquivalent.

Konfigurierung von KOS0.SYS

Aufruf: KOSGEN KOS0<---
KOSGEN KOS0.SYS<---

In KOS0.SYS wird festgelegt, welche Boot-Segmente (KOSn.SYS) geladen (1) werden bzw. nicht geladen (0) werden.

Die Segmente KOS1.SYS, KOS2.SYS und KOS3.SYS müssen immer gebootet werden.

Standardmäßig werden die Systemmodule KOS0.SYS bis KOS7.SYS geladen, optional werden die Module

KOS8.SYS (KOBUS-Modul, muß an Master und Slave geladen werden)

KOSA.SYS (für externe Plattenlaufwerke)

KOSB.SYS (CP/M-Translator \$CPM)

KOSC.SYS (Standardtreiber \$SIOA, \$SIOB, \$PIO)

KOSD.SYS (für Wechselplattenlaufwerke IOMEGA)

KOSF.SYS (ausgelagerte Spooler-Task)

geladen.

Für die Systeme Kontron PSI98/908/9C und ECB/KCP128 basierende Systeme wird in KOS0 zusätzlich die Jahreszahl des Datums eingestellt.

Konfigurierung von KOS4.SYS

(für Kontron PSI9xx-Systeme)

Aufruf: KOSGEN KOS4<---
KOSGEN KOS4.SYS<---

KOS4.SYS enthält die Medientreiber \$DSK0, \$DSK1 und \$VMED.
Folgende Parameter sind konfigurierbar:

1. Logische Kanalnummer für \$DSK0
2. Logische Kanalnummer für \$DSK1
3. Logische Kanalnummer für \$VMED
4. Kapazität von \$VMED in Kilobytes
5. Disable \$VMED Init
6. ECB/D256-Flag
7. ECB/D256-Address

a) Logische Kanalnummern

Logische Kanalnummern liegen im Bereich zwischen 0 und 9. Die Zuweisung erfolgt dynamisch während des Kaltstarts des Betriebssystems entsprechend der spezifizierten Werte. Eine besondere Bedeutung hat der Wert 255. Ein so gekennzeichnete Treiber wird nicht aktiviert und erscheint somit auch nicht im Ausdruck des 'IODC LIST' Kommandos.

Voreinstellung: \$DSK0 ---> M-0
 \$DSK1 ---> M-1
 \$VMED ---> M-4

Optional ist es möglich für den Floppy-Disk-Treiber \$DSK0 die Blockgröße beim Lesen von Diskette von einem physikalischen Sektor (256 Byte) auf eine Spur (4 kByte) zu vergrößern.

Dies geschieht, indem in der Mediennummerverwaltung in KOS4.SYS zum gewünschten Mediennummer 128 hinzuaddiert wird.

Beispiel: gewünschte Mediennummer für \$DSK0=2
 mit erhöhter Blockgröße: \$DSK0=130

Hinweis: Das Einlesen größerer Blöcke kann bei Applikationen, die häufig sequentiell auf Disketten zugreifen, zu geringeren Zugriffszeiten führen. Im Einzelfall kann der Operator mittels der Utilities PCNT/TCNT eine eventuelle Geschwindigkeitssteigerung seiner Applikation feststellen.

b) Kapazität von \$VMED

\$VMED verwendet normalerweise die Banke 2 und 3 der Kontron PSI9xx Computer. Daher ist die Voreinstellung für die Kapazität des \$VMED auf 128 kBytes festgelegt.

Das \$VMED-Medium kann durch unterschiedliche ECB-Baugruppen erweitert werden. Im einzelnen ist dies:

1. ECB/D256

In diesem Falle ist das 'ECB/D256 Flag' auf '1' zu setzen und die 'ECB/D256 Address' dezimal anzugeben. Standardmäßig ist hier als Portadresse '224, was 0E0 hexadezimal entspricht (S6, S5 & S4 open), eingestellt.

Es ist zu beachten, daß beim Einsatz von mehr als einer ECB/D256-RAM-Erweiterungsbaugruppe die weiteren Baugruppen bündig an den Adressbereich der vorhergehenden anschließen müssen.

Z.B. 1.	ECB/D252	E0H	(S6, S5 & S4 open)
2.	ECB/D256	E4H	(S6, S5, S4 & S1 open)
3.	ECB/D256	E8H	(S6, S5, S4 & S2 open)
4.	ECB/D256	ECH	(S6, S5, S4, S2 & S1 open)

Weitere Informationen zur ECB/D256-Baugruppe können dem Technischen Handbuch entnommen werden.

2. ECB/MMU

In diesem Falle ist die '\$VMED Capacity' um die Anzahl der auf der ECB/MMU zur Verfügung stehenden kBytes zu erhöhen. Im Normalfall 128 kByte + ECB/MMU-kByte.

c) Automatische Initialisierung von \$VMED

Standardmäßig wird das \$VMED-Medium nach einem Reset automatisch initialisiert. (Das Flag 'Disable \$VMED Init' ist auf '0' gesetzt.)

Diese automatische Initialisierung kann unterbunden werden, indem das Flag 'Disable \$VMED Init' auf '1' gesetzt wird.

Ein Setzen dieses Flag's ist beim Einsatz von batteriegepuffertem CMOS-RAM als \$VMED-Medium sinnvoll, damit nicht bei jedem Reset die auf diesem Medium gespeicherten Daten durch die Neuinitialisierung verloren gehen.

Für dynamische RAM's als \$VMED-Medium ist ein Setzen dieses Flag's nicht zu empfehlen, da nach einem Power on Reset oder einem "langen" Reset, bei dem Refresh-Cycles für den dynamischen RAM ausfallen, auf dem \$VMED-Medium ein neues Filesystem (siehe MAKEFS-Kommando) anzulegen ist, was sonst automatisch geschehen würde.

Hinweis:

Falls \$VMED nur mit ECB/D256-Baugruppen arbeitet, so kann beim Start des Systems keine automatische Initialisierung erfolgen. In diesem Fall muß dies mittels des Kommandos MAKEFS durchgeführt werden.

d) Steprate der Floppy Disk Laufwerke (Spur-zu-Spur-Positionierzeit)

Die Steprate ist einstellbar von 2 bis 30 ms in Schritten von 2 ms. Für die staubgeschützten Laufwerke in Kontron PSI9R/MM2S und /MM20S steht der Faktor auf 3 entsprechend 6 ms. Für alle anderen Laufwerke ist der Faktor 1 entsprechend 2 ms verwendbar.

Konfigurierung von KOS4E.SYS

(nur für ECB/KCP128 basierende Systeme)

Aufruf: KOSGEN KOS4E<---
KOSGEN KOS4E.SYS<---

KOS4E.SYS enthält die Medientreiber \$DSK0, \$DSK1 & \$VMED.
Folgende Parameter sind konfigurierbar:

1. Logische Kanalnummer für \$DSK0
2. Logische Kanalnummer für \$DSK1
3. Logische Kanalnummer für \$VMED
4. Kapazität von \$VMED in Kilobytes
5. Disable \$VMED Init
6. ECB/D256-Flag
7. ECB/D256 Address

a) Logische Kanalnummern

Logische Kanalnummern liegen im Bereich zwischen 0 und 9. Die Zuweisung erfolgt dynamisch während des Kaltstarts des Betriebssystems entsprechend der spezifizierten Werte. Eine besondere Bedeutung hat der Wert 255. Ein so gekennzeichnete Treiber wird nicht aktiviert und erscheint somit auch nicht im Ausdruck des 'IODC LIST' Kommandos.

Voreinstellung: \$DSK0 ---> M-0
 \$DSK1 ---> M-1
 \$VMED ---> nicht aktiviert

Optional ist es möglich für den Floppy-Disk-Treiber \$DSK0 die Blockgröße beim Lesen von Diskette von einem physikalischen Sektor (256 Byte) auf eine Spur (4 kByte) zu vergrößern. Dies geschieht, indem in der Mediennummervverwaltung in KOS4.SYS zum gewünschten Mediennummer 128 hinzuaddiert wird.

b) Durch Zustecken von unterschiedlichen ECB-Baugruppen kann das \$VMED-Medium für ECB/KCP128 basierende Systeme implementiert werden. Im einzelnen sind dies:

1. ECB/D256

In diesem Falle ist die '\$VMED Capacity' um die Anzahl der auf der ECB/MMU zur Verfügung stehenden kBytes zu erhöhen. Im Normalfall 128 kByte + ECB/MMU-kByte.

- | | | | |
|---------|----------|-----|----------------------------|
| z.B. 1. | ECB/D252 | E0H | (S6, S5 & S4 open) |
| 2. | ECB/D256 | E4H | (S6, S5, S4 & S1 open) |
| 3. | ECB/D256 | E8H | (S6, S5, S4 & S2 open) |
| 4. | ECB/D256 | ECH | (S6, S5, S4, S2 & S1 open) |

Weitere Informationen zur ECB/D256-Baugruppe können dem Technischen Handbuch entnommen werden.

2. ECB/MMU

In diesem Falle ist die '\$VMED Capacity' auf die Anzahl der auf der ECB/MMU zur Verfügung stehenden kByte zu setzen (Diese ist von der im System eingesetzten Hardware abhängig. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Anwenderhandbuch ECB/MMU-Baugruppe)).

3. In diesem Fall ist die '\$VMED Capacity' auf die Anzahl des auf der/den ECB/M zur Verfügung stehenden kByte zu setzen. In der Regel werden diese Baugruppen vom Anwender mit batteriegepufferten CMOS-Rams bestückt in ECB/KCP128-Konfigurationen eingesetzt. Weitere Hinweise hierzu können der 'konfigurationsanleitung für Kontron KOS-Rechner basierend auf Kontron ECB-Baugruppen' entnommen werden.

In diesen Fällen ist dann dem \$VMED auch eine Mediennummer zuzuweisen.

c) Automatische Initialisierung von \$VMED

Standardmäßig wird das \$VMED-Medium nach einem Reset automatisch initialisiert. (Das Flag 'Disable \$VMED Init' ist auf '0' gesetzt.)

Diese automatische Initialisierung kann unterbunden werden, indem das Flag 'Disable \$VMED Init' auf '1' gesetzt wird.

Ein Setzen dieses Flag's ist beim Einsatz von batteriegepuffertem CMOS-RAM als \$VMED-Medium sinnvoll, damit nicht bei jedem Reset die auf diesem Medium gespeicherten Daten durch die Neuinitialisierung verloren gehen.

Für dynamische RAM's als \$VMED-Medium ist ein Setzen dieses Flag's nicht zu empfehlen, da nach einem Power on Reset oder einem "langen" Reset, bei dem Refresh-Cycles für den dynamischen RAM ausfallen, auf dem \$VMED-Medium ein neues Filesystem (siehe MAKEFS-Kommando) anzulegen ist, was sonst automatisch geschehen würde.

Hinweis:

Falls \$VMED nur mit ECB/D256-Baugruppen arbeitet, so kann beim Start des Systems keine automatische Initialisierung erfolgen. In diesem Fall muß dies mittels des Kommandos MAKEFS durchgeführt werden.

d) Steprate der Floppy Disk Laufwerke (Spur-zu-Spur-Positionierzeit)

Die Steprate ist von 2ms bis 30ms in Schritten von 2ms einstellbar. Voreingestellt ist der Faktor 1 entsprechend 2ms für die in ECB/KCP128 basierenden Systemen eingesetzten Laufwerke.

Konfigurierung von KOS5.SYS

Aufruf: KOSGEN KOS5<---
KOSGEN KOS5.SYS<---

KOS5.SYS enthält die Medientreiber \$WIN0 und \$WIN1. Beide sind für unterschiedliche 5.25" Winchester Plattenlaufwerke geeignet. Folgende Platten-spezifischen Parameter müssen eingestellt werden.

- Step Pulse Width (P1)
- Step Rate (P2)
- Seek Mode (P3)
- Number of Heads (P4)
- Number of Cylinders (P5)
- Starting Cylinder for Write Precompensation (P6)

Desweiteren sind die logischen Kanalnummern für \$WIN0 bzw. \$WIN1 konfigurierbar (Wertebereich: 0...9). Beim Einsatz einer Festplatte als 'public medium' des KOBUS-Master kann es, je nach Anwendung, sinnvoll sein, die 'look ahead logic' im Festplattentreiber auszuschalten. Dies geschieht, indem zur logischen Kanalnummer 128 hinzuaddiert wird.

Beispiel: gewünschte Mediennummer '0' ohne 'look ahead'=128
" " "2" " " " =130

Der Wert 255 verhindert die Aktivierung des entsprechenden Treibers.

Die Frage nach dem Interleaving-Faktor wird in jedem Fall mit 1 (ja) beantwortet.

Tabelle 1 enthält die Programmierparameter für die in Serienprodukten der Reihe Kontron PSI 9xx eingebauten Winchester Laufwerke.

System Kontron PSI	980 Q/W10	908 Q/W10	98/980 Q/W20	98/980 Q/W40	
Laufwerk	ST412	3012	4020	3046	
Hersteller	Seagate	Miniscribe		Atasi	Syquest
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Step pulse width	3	3	3	3	3
Step rate	1	1	1	1	1
Seek Mode (**)	1	2	2	2	2
Heads	4	2	4	7	2
Cylinders	306	612	480	635	306
Write Precomp.	128	0	0	321	128
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Landing Zone (*)	(0)	(44)	(42)	(8)	(0)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

(*) Landing Zone 0...n...127 (für WFD)
Landezone ist n Cylinder innerhalb des innersten Cylinders (0...n...127) oder n-128 Cylinder außerhalb von Cylinder 0 (128...n...255)

Die Informationen zur 'Landing Zone' sind nur für das physikalische Formatieren mit 'WFD' relevant und werden nicht in KOS5.SYS eingestellt. Der 'Landing Zone' Parameter wird entsprechend der Tabelle ausgewählt und beim Formatieren angegeben.

(**) Seek Mode

- 0 - Non buffered Seek - 3.0 ms rate
- 1 - Buffered Seek - 30 us rate
- 2 - Buffered Seek - 14 us rate

Die Frage in KOS5.SYS nach dem Controllertyp ist mit 1 für Adaptec anzugeben.

Diese Programmierung darf vom Anwender nicht verändert werden. Bei der Erstausslieferung ist sichergestellt, daß die Laufwerkparameter entsprechend der Systemkonfiguration eingestellt sind. Updates des Betriebssystems werden standardmäßig mit der Einstellung für Miniscribe 4020 verschickt.

Bei anderen Massenspeicherkonfigurationen sind die Parameter entsprechend den vorliegenden Tabellen zu verwenden.

Tabelle 2 enthält die Programmierparameter für die vor Dezember 1983 in Serienprodukten der Reihe Kontron PSI9xx eingebauten Winchester Laufwerke.

Laufwerk: ---> Parameter	Seagate ST412	Miniscribe 4020	Atasi 3046	Syquest
Step pluse width	3	3	3	3
Step rate	1	1	1	1
Seek Mode	0	0	0	0
Heads	4	4	7	2
Cylinders	306	480	635	306
Write Precomp.	128	1	255	128

Nettokapazität: (Miobytes)	10.980	17.244	39.942	5.472
-------------------------------	--------	--------	--------	-------

Die Frage in KOS5.SYS nach dem Controllertyp ist mit 0 für DTC-Controller zu beantworten.

Tabelle 2: Programmierparameter für Winchester Laufwerke mit DTC-Controller.

Unterscheidungsmerkmal bei Kontron PSI9xx Systemen: Rechner, deren integrierte Festplatte mit Adaptec-Controller ausgerüstet ist, melden sich während des Systemboots mit:

PROM BOOT - AUTOLOAD V6.21/A

Rechner, deren integrierte Festplatte mit DTC-Controller ausgerüstet ist, melden sich während des Systemboots mit:

PROM BOOT - AUTOLOAD V6.20/D

Hinweis: Von Systemen, die auf der ECB/KCP128 basieren, werden die in KOS5.SYS befindlichen Treiber nicht unterstützt.

Konfigurierung von KOS7.SYS

Aufruf: KOSGEN KOS7<---
KOSGEN KOS7.SYS<---

KOS7.SYS enthält die I/O-Treiber \$MON und \$KEY. Konfigurierbar sind:

1. \$MON - ESC Sequenzen
 - zur direkten Cursor Positionierung
 - zum Löschen des Bildschirms (Formfeed)
2. \$KEY - Kaltstartverhalten
 - Groß-/Kleinschreibung (Konvertierung)
 - Funktionstastenzuordnung an/aus
 - Zeichenmaskierung

ESC-Sequenz zur direkten Cursor Positionierung

Diese ESC-Sequenz ist nur dann relevant, wenn das System über ein Terminal (SIOB) betrieben wird (z.B. PSI 9068). Mit bis zu sechs Parametern (CP/P1...CP/P6) kann die für ein bestimmtes Terminal notwendige ESC-Sequenz festgelegt werden. Alle Werte sind dezimal einzugeben. Es bedeutet:

- 0: No Operation (NOP)
- 1: die Row Adresse (Zeile) wird als Binärwert mit dem Offset 20H ausgegeben
(Beispiel: Zeile 4 ---> 24H)
- 2: die Column Adresse (Spalte) wird als Binärwert mit dem Offset 20H ausgegeben
(Beispiel: Spalte 20 ---> 34H)
- 3: die Row Adresse (Zeile) wird im ANSI-Format als Folge von ASCII-Digits ausgegeben
(Beispiel: Zeile 12 ---> 31H, 32H)
- 4: die Column Adresse (Spalte) wird im ANSI-Format als Folge von ASCII-Digits ausgegeben
(Beispiel: Spalte 74 ---> 37H, 34H)

Alle übrigen Werte werden unverändert als ASCII-Zeichen übertragen.

Beispiele: (Parameter: CP/P1...CP/P6)

Terminal		P1	P2	P3	P4	P5	P6
TDV 2220	(*)	27 (ESC)	91 (/A)	3	59 (;)	4	72(H)
Regent 20	(**)	27 (ESC)	89 (Y)	1	2	0	0
CIT-80	(***)	27 (ESC)	89 (Y)	1	2	0	0
CIT-101/101e	(****)	27 (ESC)	91 (/A)	3	59 (;)	4	72(H)
Kontron 9T	(*****)	27 (ESC)	91 (/A)	3	59 (;)	4	72(H)

ESC-Sequenz zum Löschen des Bildschirms (Formfeed)

Diese ESC-Sequenz ist ebenfalls nur relevant, wenn das System über ein Terminal (SIOB) betrieben wird. Vier Bytes können spezifiziert werden (FF/P1...FF/P4).

Beispiele:

Terminal		FF/P1	FF/P2	FF/P3	FF/P4
TDV 2220	(*)	27 (ESC)	99 (c)	0	0
Regent 20	(**)	12 ()	0	0	0
CIT-80	(***)	27 (ESC)	72 (H)	27 (ESC)	74 (J)
CIT-101/101e	(****)	27 (ESC)	91 (/A)	50 (2)	74 (J)
Kontron 9T	(*****)	27 (ESC)	91 (/A)	50 (2)	74 (J)

Hinweis: \$MON verwendet außer den beiden erwähnten ESC-Sequenzen keine weiteren.

- (*) Hersteller: Tandberg
- (**) Hersteller: ADDS
- (***) Hersteller: Citoh, kompatibel zu DEC VT52
- (****) Hersteller: Citoh, kompatibel zu DEC VT100
- (*****) Hersteller: Kontron, kompatibel zu DEC VT100

\$KEY Kaltstartverhalten

a) Groß-/Kleinschreibung Konvertierung

(Voreinstellung: aus)

Ist dieses 'Flag' gesetzt, so wandelt \$KEY alle Großbuchstaben (A...Z) in Kleinbuchstaben (a...z) um und umgekehrt.

b) Funktionstastenzuordnung, Fx Transl. - Flag

(Voreinstellung: ein)

\$KEY ermöglicht die Zuweisung von Zeichenketten zu Funktionstasten (siehe auch SOFTKEY-Kommando). Die standardmäßig in \$KEY realisierte Zuordnung kann durch ein 'Flag' bereits beim Kaltstart aktiviert bzw. gesperrt werden.

c) Zeichenmaskierung

Voreinstellung: 255 (FFH)

Alle eingegebenen Zeichen werden mit der eingestellten Maske maskiert (UND-Verknüpfung). Damit kann beispielsweise das höherwertige Bit ausgeblendet werden (Maske: 127 = 7FH), da dies bei manchen Terminals (z.B. CIT-80) als Parity Bit verwendet wird.

d) Delay Count

Nach direkter Cursor Adressierung bei einem Terminal wird ein Delay von ca. 'Delay Count' ms eingefügt. Dies ist für einige langsamere ältere Terminals notwendig.

e) nur für ECB/KCP128 basierende Systeme:

Abweichend vom normalen Systemmonitor der Kontron PSI9xx Systeme kann der Videocontroller auf der ECB/VD1 Baugruppe nur 24 Zeilen zur Anzeige bringen. Dies ist auch die Voreinstellung für '\$MON (ECB/VD1) Number of Lines', die nicht geändert werden sollte.

Konfigurierung von KOS8.SYS

Aufruf: KOSGEN KOS8<---
KOSGEN KOS8.SYS<---

KOS8.SYS enthält die Treiber \$SLV0, \$SLV1, \$SLV2 und \$SLV3. Diesen wird in KOS8.SYS eine Mediennummer (0...9) zugeordnet bzw. der Wert 255, falls ein Treiber nicht aktiviert werden soll. Die am Master mit 'KPLOAD KPP' als 'public' vereinbarten Medien stehen den aktivierten Treibern zur Verfügung. Hierbei können Slave-Systemen ohne Massenspeicher (Kontron PSI9C) andere Medienkanäle zugeordnet werden als Slave-Systemen mit Massenspeichern (Kontron PSI98/98T/908/980/ECB/KCP128 mit Massenspeicher).

Für Slaves ohne Massenspeicher werden die Medienkanalzuordnungen für die Slavetreiber \$SLV0 ... \$SLV3 mittels 'KOSGEN KOS8' am Master eingestellt.

Beispiel:

	Kontron PSI98/908/980	!	Kontron PSI9C
-----!	-----!	-----!	-----!
\$SLV0	255	!	0
\$SLV1	255	!	1
\$SLV2	255	!	255
\$SLV3	255	!	255

255 = deaktiviert

Für Slaves mit Massenspeichern werden die Medienkanalzuordnungen für die Slavetreiber \$SLV0 ... \$SLV3 mittels 'KOSGEN KOS8' am jeweiligen Slave eingestellt.

Beispiel:

	Kontron PSI98/908/980	!	Kontron PSI9C
-----!	-----!	-----!	-----!
\$SLV0	5	!	255
\$SLV1	6	!	255
\$SLV2	255	!	255
\$SLV3	255	!	255

255 = deaktiviert

Durch das Setzen des Flags 'Auto login after error' auf '1' besteht die Möglichkeit im Fehlerfall vorzeitig in das Anwenderprogramm zurückzukehren. Normalerweise versucht der Slavetreiber \$SLV* beliebig oft einen Auftrag an dem Master abzusetzen. Gelingt dies nicht (z.B. Leitung unterbrochen oder Master abgeschaltet), so kann durch Betätigung von CTRL-K eine Rückkehr in das Anwenderprogramm veranlasst werden. \$SLV* meldet in diesem Fall den Fehlercode 84H (Datenübertragungsfehler). Hat der Anwender hingegen beim Aufruf des Treibers \$SLV* Bit 4 von (IX+0) auf 1 gesetzt, so kehrt \$SLV* im Fehlerfall sofort in das Anwenderprogramm zurück und meldet Fehler 87H (Time Out Error). Durch Setzen des Flags 'Auto login after error' kann der Slavetreiber \$SLV* nach einem Fehler vor dem

nächsten Auftrag sich erneut beim Master anmelden ('einloggen').
Damit ist ein permanenter Betrieb von Slaves möglich, selbst wenn
Master oder Leitung zeitweise ausfallen.
Standardmäßig ist dieses Flag auf '0' gesetzt.

Da ab KOS V6.06 mittels der Option MS9068 auch Kontron Unix
Computer als Kobus Master Station fungieren können, ist es in einer
derartigen Konfiguration notwendig das Flag 'Master' auf '1' zu
setzen. Die Voreinstellung ist '0' für Kontron PSI9xx Computer.

Vor dem ersten Ansprechen eines KOBUS-Medienkanals sind die
entsprechenden Treiber (\$SLV0 ... \$SLV3) mittels O-Kommando zu
eröffnen:

z.B.: 'O \$SLV0<---'.

Hinweis: Kontron PSI80/82 Slavestationen dürfen nur mit dem Treiber
\$SLAT vom 7.11.85 an Kontron PSI9xx Masterstationen
angekoppelt werden und können nur auf das erste mit
'KPLOAD KPP' als 'public' vereinbarte Medium zugreifen.

Konfigurierung von KOSA.SYS

Aufruf: KOSGEN KOSA
KOSGEN KOSA.SYS<---

KOSA.SYS enthält die Medientreiber \$WIN2 und \$WIN3 (externe Winchestererweiterung). Die Konfigurierung ist identisch mit derjenigen von KOS5.SYS.

Hinweis: KOSA.SYS wird nur 'gebootet', wenn KOS0.SYS entsprechend konfiguriert wurde. Von Systemen, die auf der ECB/KCP128 basieren, werden die in KOSA.SYS befindlichen Treiber nicht unterstützt.

Konfigurierung von KOSB.SYS

KOSB.SYS bedarf keiner Konfigurierung und wird nur 'gebootet', wenn KOS0.SYS bzw. KOS0B.SYS entsprechend konfiguriert wurde.

Konfigurierung von KOSC.SYS

Aufruf: KOSGEN KOSC<---
KOSGEN KOSC.SYS<---

KOSC.SYS enthält die Treiber \$SIOA, \$SIOB, \$SIOC, \$SIOD und \$PIO. Diese können beliebigen verfügbaren E/A-Kanälen zugeordnet werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Treiber \$SIOC und \$SIOD auf eine Serial-Interface-Baugruppe ECB/X zu legen. Dazu ist es notwendig in KOSC.SYS den Switch '\$SIOC/D on ECB/X' auf '1' zu setzen.

Auf der ECB/X ist die Portadresse 50H (S1 & S3 open) einzustellen und die Jumper J1 und J2 in Stellung B-C zu bringen. Alle übrigen Jumper der Baugruppe sind schnittstellenabhängig und dem Anwenderhandbuch zur ECB/X zu entnehmen.

Hinweis: KOSC.SYS wird nur 'gebootet', wenn KOS0.SYS bzw. KOS0B.SYS entsprechend konfiguriert wurde.

Konfigurierung von KOSD.SYS

Aufruf: KOSGEN KOSD<---
KOSGEN KOSD.SYS<---

KOSD.SYS enthält die Treiber \$IOM0 und \$IOM1 für ein 10 MB Wechselplattenlaufwerk (IOMega).

In KOSD.SYS werden den zu aktivierenden Treibern die gewünschten/verfügbaren Mediennummern (0...9) zugeordnet bzw. der Wert 255, wenn ein Treiber nicht aktiviert werden soll.

Der Treiber \$IOM0 wird verwendet, wenn das Wechselplattenlaufwerk das einzige externe Plattenlaufwerk ist (ECB/SASI-Adresse 78h), der Treiber \$IOM1 wird verwendet, wenn das Wechselplattenlaufwerk als

zweites externes Plattenlaufwerk an dieselbe ECB/SASI (Adresse 78h) angeschlossen wird. Sonstige in KOSD.SYS vorhandene Treiber müssen deaktiviert sein (255).

Hinweis: KOSD.SYS wird nur 'gebootet', wenn KOS0.SYS entsprechend konfiguriert wurde. Von Systemen, die auf der ECB/KCP128 basieren, werden die in KOSD.SYS befindlichen Treiber nicht unterstützt.

Konfigurierung von KOSF.SYS

KOSF.SYS bedarf keiner Konfigurierung und wird nur 'gebootet', wenn KOS0.SYS bzw. KOS0B.SYS entsprechend konfiguriert wurde.

KPPLOAD KPP - Kommando (nur für KOBUS-Anlagen)

Aufruf: KPPLOAD KPP<---

E/A-Kanäle: Eingabe ---> I-1

Funktion:

Dieses Kommando lädt die Datei KPP.COM in die Steuerhardware ECB/KPP eines KOBUS-Hardwaremasters und bringt das Programm KPP.COM innerhalb der ECB/KPP zur Ausführung.

Der Benutzer hat die Möglichkeit, bis zu 4 'Public Media' zu spezifizieren. Für jedes Medium (0...9) ist die Frage "Media M-n public? (y/n):" entsprechend zu beantworten. Werden mehr als 4 dieser Fragen mit "y" beantwortet, so werden nur die ersten 4 gewertet. Die angeschlossenen Slave-Stationen haben durch die dort residenten und geöffneten Slave-Treiber \$SLV0...3 Zugriff auf den 1. bis 4. als 'public' erklärten Medienkanal des Masters. Kontron PSI80-Slavestationen haben nur Zugriff auf den ersten als 'public' vereinbarten Medienkanal. Durch geeignete Reihenfolge der 'public' Medien (einstellbar durch KOSGEN) wird die Konfiguration optimiert.

Kontron PSI80/82-Masterstationen unter KOS5.46/5.56 besitzen nur ein 'public' Medium.

Die Computerbaugruppe ECB/KPP umfaßt eine eigene Z80A-CPU, 64 KB RAM, Z80A-DMA, Z80A-SIO und die RS422-Schnittstelle. Die Baugruppe wird in den Erweiterungsrahmen des Kontron PSI-Systems eingesteckt, das als KOBUS-Master konfiguriert wird.

KPP.COM überwacht und steuert die Aktivität auf der KOBUS-Verbindung.

Im einzelnen leistet KPP.COM:

- Polling der angeschlossenen KOBUS-Slave-Stationen
- Entgegennahme der Anforderungen auf Übertragung
- Durchführung der Übertragung in Blöcken von 128 Bytes im SDLC-Format
- Puffern der ersten ca. 50 KByte des zentralen Massenspeichers (=Inhaltsverzeichnis) zur Beschleunigung der KOBUS-Zugriffe

Die Datenübertragung über den ECB-Bus erfolgt DMA-gesteuert.

Zusätzliche Informationen sind in der KOBUS-4-Dokumentation enthalten.

MAKEFS - Kommando (Make File System)

Aufruf: MAKEFS<---

E/A-Kanäle: Eingabe ---> I-1
Ausgabe ---> O-1

Funktion:

MAKEFS bietet die Möglichkeit, auf KOS-Medien Inhaltsverzeichnisse (Directories) mit Längen in beliebigen Vielfachen von 32 Einträgen anzulegen. Es löst das KOS5.33-Programm SOFTFORM ab.

Damit besteht für den Benutzer die Möglichkeit, auf seinen Medien das Fassungsvermögen des Inhaltsverzeichnisses dem jeweiligen Verwendungszweck anzupassen.

Das Kommando 'MAKEFS' schreibt auf ein bereits formatiertes KOS-Medium ein neues Inhaltsverzeichnis (Directory). Dabei bestimmt der Benutzer interaktiv die Mediennummer, den Namen des Inhaltsverzeichnisses (= den Mediennamen) und die Anzahl der Dateien, für die es ausgelegt wird. MAKEFS rundet die eingegebene Anzahl automatisch auf Vielfache von 32 auf. Falls diese Anzahl später nicht ausreicht, wird das Directory vom Betriebssystem selbstständig erweitert. Diese Erweiterungen stehen aber im allgemeinen nicht mehr am Anfang des Mediums und verlängern so Suchvorgänge.

Nach dem Schreiben des Inhaltsverzeichnisses wird das Medium neu initialisiert, so daß unmittelbar danach Dateien darauf abgelegt werden können.

Anwendungsbeispiele:

1. Auf einer Harddisk, die als KOBUS-Mastermedium in der Entwicklungsabteilung verwendet wird, werden viele relativ kurze Dateien von verschiedenen Benutzern abgespeichert. Wählt man hier eine große Directory-Länge (z.B. für 700 Einträge), so vermeidet man über die Disk verstreute Directory-Erweiterungen und beschleunigt dadurch Dateisuchsequenzen beachtlich.
2. Im kommerziellen Einsatz eines Systems kann der Fall auftreten, daß nur einige, dafür aber relativ große Dateien auf einem Medium abgelegt sind. Hier ist es sinnvoll, das Directory klein zu halten (z.B. 128 Einträge). Dadurch werden ebenfalls schnelle Suchsequenzen erzielt. Daneben wird auch zusätzliche Medienkapazität für den Anwender freigehalten.

Hinweis: MAKEFS löscht alle bestehenden Dateieinträge auf dem Medium.

MAP - Kommando (Auskunft über Speicherbelegung)

Aufruf: MAP<---

Voreinst.: -

E/A-Kanäle: Eingaben: ----> Kanal I-1
Ausgaben: ----> Kanal O-1**Funktion:**

Ausdruck der aktuellen Speicherbelegung von KOS. Zur Verwaltung des Speichers teilt KOS den vorhandenen Speicher in Segmente zu je 80H Byte ein. Ein 'B' im Ausdruck kennzeichnet ein belegtes, ein '.' ein freies Segment. Bei folgenden Gelegenheiten werden Speichersegmente belegt:

- Laden eines Programms
- Aktivierung eines E/A-Treibers
- Ausführung einer Kommandodatei (DO-Kommando)
- Ausführung des A-Kommandos
- Beim ersten Ansprechen eines Medientreibers
- Beim Abspeichern einer Kommandodatei
- Durch die Menü-Auswahl RLOAD SELECT
- Beim Aktivieren von Tasks

Die Freigabe der entsprechenden Segmente erfolgt analog dazu bei:

- der Rückkehr von einem Programm
- der Deaktivierung eines E/A-Treibers
- dem Ende einer Kommandodatei-Abarbeitung
- der Ausführung des D-Kommandos
- dem Ende des DO-Kommandos
- dem Verlassen des SELECT-Menüs
- beim dauernden Deaktivieren von Tasks

Hinweis: Das MAP-Kommando selbst belegt den Speicher wie andere Programmdateien auch ab Adresse 100H. Es kann deswegen nicht zum Ausdruck des Speicherbelegungsplans verwendet werden, wenn ein anderes Programm mit Ladeadresse 100H geladen ist. Der durch solche Programme belegte Speicherraum kann aus der Auflistung des IL-Kommandos entnommen werden.

MBXTST - Kommando (nur für KOBUS-Anlagen)

Aufruf: MBXTST<---
Voreinst.: -
E/A-Kanäle: Eingaben: ---> Kanal I-0
Ausgaben: ---> Kanal O-0
Mailboxzugriff: ---> Medium M-5

Funktion:

Interaktives Testprogramm um den KOBUS-Mailbox-Mechanismus zu demonstrieren.

Hinweis: MBXTST ist nur auf KOBUS-Slave-Rechnern ablauffähig und setzt den Slave-Medientreiber \$SLV0 auf Medienkanal M-5 voraus.

Das Programm MBXTST erwartet nach seinem Aufruf eines der folgenden Kommandos:

R - Read from mailbox
W - Write to mailbox
K - Return to KOS

Beim Lesen oder Schreiben einer Mailbox wird ausschließlich die Nummer (0.....9) der Mailbox verlangt.

Es können maximal bis zu 128 Byte in eine Mailbox geschrieben werden.

Wird eine Mailbox ausgelesen, die leer ist, so wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

MOVE - Kommando (Kopieren von Dateien)

Aufruf: MOVE /wdir1/mn1:name.typ /wdir2/mn2 param<---
 MOVE /wdir1/mn1:dateigruppe /wdir2/mn2 param<---

Voreinst.: quellmedium mn1 = 0
 name = *
 typ = *
 zielmedium mn2 = 1 falls quellmedium = 0
 bzw. 0 falls quellmedium = 1
 param = N nein, nicht rückfragen
 P=nicht geheim
 wdir = aktuelles wdir

E/A-Kanäle: Eingabe ---> Kanal I-1
 Status ---> Kanal I-1
 Ausgabe ---> Kanal O-1

Funktion:

Kopieren von einzelnen Dateien oder ganzen Dateigruppen. Der Dateiname bleibt hierbei ohne Rückmeldung erhalten. Bereits vorhandene Dateien des angegebenen Namens werden überschrieben. Die Angabe von 'quellmedium':',', '.typ', 'zielmedium' und 'param' ist optional, die Reihenfolge von zielmedium und param ist beliebig. Das Kopieren einer Datei auf sich selbst ist nicht zulässig.

Ist für param 'J' angegeben, so erfolgt vor dem Start jedes Kopiervorgangs eine Rückfrage an den Benutzer. Fünf Eingaben sind daraufhin möglich.

- J - Die Datei wird kopiert
- Y - Die Datei wird kopiert
- N - Die Datei wird nicht kopiert
- A - Alle folgenden Dateien der angegebenen Spezifikation werden kopiert.
Rückfragen werden nicht mehr gestellt.
- K - Abbruch des Kommandos (KOS-Rücksprung)
(dies ist auch mit der Taste 'ESC' möglich)

Im Unterschied zum COPY-Kommando können mit dem MOVE-Kommando neben einzelnen Dateien auch Dateigruppen kopiert werden. Bei Dateien mit Properties muß der Parameter 'P=properties' angegeben werden (siehe 'DEFP'-Kommando).

Die Angabe des Namens oder Typs der Zieldatei ist nicht zulässig!

Beispiele:

MOVE *<---

Kopiert alle nicht geheimen Dateien von Medium 0 auf Medium 1.

MOVE 1:TEST.* J P=*<---

Kopiert alle Dateien des Namens 'TEST' (Typ beliebig) von Medium 1 auf Medium 0, param = 'J' bewirkt eine Rückfrage, so daß der Anwender entscheiden kann, ob eine bestimmte Datei übertragen werden soll oder nicht.

MOVE /abc/2:* /def/3:

Kopiert alle Dateien aus Working Directory "abc" des Mediums 2 ins wdir "def" des Mediums 3.

Hinweis: Bei Dateien, die unter KOS4.33/5.33 erstellt wurden, kann ein Eintrag 'wdir' bereits vorliegen. Diese Dateien sind zunächst nicht sichtbar.

Abhilfe: Durch WDIR-Kommando 'Super User Modus' einstellen (s. dort), dann MOVE * /abc/mn: J<---

NEW - Kommando (Überprüfung eines Mediums auf logische Konsistenz)

Aufruf: NEW m<---
Voreinst.: -
E/A-Kanäle: Eingaben: ---> Kanal I-1
Ausgaben: ---> Kanal O-1

Funktion:

Dieses Kommando überprüft das Medium m (Diskette, Festplatte etc.) auf logische Konsistenz in der Dateiverwaltung.

Liegt eine Inkonsistenz der Blockbelegung vor, so stoppt das NEW-Kommando die weitere Arbeit mit dem System. Der Rechner muß ausgeschaltet werden oder ein RESET ausgelöst werden. Das NEW-Kommando sollte in KOS-INI ausgeführt werden, um schon beim Systemstart eine inkonsistente Blockbelegung zu erkennen. Eine inkonsistente Blockbelegung kann mit dem Kommando FSCHECK repariert werden. Diese Reparatur sollte von Ihrem Systemverwalter vorgenommen werden.

Beispiel:

NEW 0<---

Das Medium 0 wird auf Konsistenz der Blockbelegung überprüft.

Hinweis: Bei Nichteingabe der Mediennummer stoppt das NEW-Kommando das System. Der Rechner muß ausgeschaltet werden oder ein RESET ausgelöst werden.

PRINT - Kommando (Ausgabe einer ASCII-Datei)

Aufruf: PRINT /wdir/mn:name.typ param<---

Voreinst.: mn = Mastermedium
 typ = PRN
 param = 0=\$MON
 wdir = aktuelles wdir

Dateispez.: 'name' und 'typ' ungleich '.PRN' müssen angegeben werden.

E/A-Kanäle: Status ---> Kanal I-1
 Fehlermeldungen ---> Kanal 0-1
 Dateiausdruck ---> Kanal 0-2 oder 0-6
 falls 0=\$iodn

Funktion:

Ausgabe einer ASCII-Datei auf den Sichtschirm des Kontron PSI-Computers oder auf ein beliebiges Peripheriegerät. Die Angabe von wdir, mn: und 'typ' ist optional. Der Ausgabekanal kann explizit angegeben werden.

Es wird überprüft, ob die spezifizierte Datei ausschließlich ASCII-Zeichen enthält. Ist dies nicht der Fall, so erfolgt der Ausdruck bis zum ersten Nicht-ASCII-Zeichen und der Hinweis:

---> PRINT: Datei enthält unzulässige (NICHT-ASCII-) Zeichen

Beispiele:

PRINT 1:TEST.SRC<---

Ausdruck der Datei TEST.SRC von Medium 1 auf den Bildschirm.

PRINT TEST 0=\$SIOA<---

Ausdruck der Datei TEST.PRN auf den Ausgabetreiber \$SIOA. Die Zuweisung auf Kanal 0-6 erfolgt automatisch.

PSTAT - Kommando (Ausgabe des Programmstatus)

Aufruf: PSTAT mn<---
 Voreinst.: mn = Mastermedium
 E/A-Kanäle: Eingabe ---> Kanal I-1
 Ausgabe ---> Kanal O-2

Funktion:

Zur automatischen Auswertung des Status aller COM- und OBJ-Dateien einer Diskette steht unter KOS das Programm 'PSTAT' zur Verfügung. Folgende Informationen werden aufgelistet:

- a) Programmname und Typ
- b) Versionsnummer
- c) Datum der Erstellung bzw. letzten Änderung
- d) Version des Betriebssystems, ab der das Programm ablauffähig ist.

Die Ausgabe der Information erfolgt auf Kanal 0-2 und kann somit leicht durch Zuweisen eines Druckertreibers auf 0-2 (IODC-Kommando) auf den Drucker dirigiert werden.

PSTAT setzt ein bestimmtes Format des auszuwertenden Programms voraus. Dies ist:

```

Programmanfang:  jr Start
                  defm 'Name x.y(4.3/5.3/6.0)-'
                  defm 'Datum'
                  defw 0ff00h

Start:           ; hier beginnt das eigentliche
                  Programm
  
```

Bei E/A- und Medientreiber muß obige Information nach dem Einsprungspunkt stehen.

Es bedeutet: x.y - Versionsnummer des Programms
 4.3/5.3/6.0 - ablauffähig ab KOS4.3/KOS5.3/KOS6.0
 Datum - Format: dd.mm.jjjj

Stimmt das Programmformat nicht mit dem eben beschriebenen überein, so gibt PSTAT anstelle der Versionsnummer und des Datums Striche aus (Beispiel: BASIC, wo das Format aus verschiedenen Gründen nicht eingehalten werden kann). Beachten Sie bitte, daß Fremdsoftware (z.B. von Microsoft) gewöhnlich nicht mit PSTAT ausgewertet werden kann.

Hinweis: Der Status einzelner COM-Dateien kann auch mit dem PRINT-Kommando ausgegeben werden.

REN - Kommando (RENAME = Umbenennung einer Datei)

Aufruf: REN /wdir/mn:name1.typ1 name2.typ2 param<---

Voreinst.: mn = Mastermedium
 typ1 = *
 typ2 = typ1
 param = N (nein, nicht rückfragen)
 = P nicht geheim
 wdir = aktuelles wdir

Funktion:

Umbenennung der Datei name1.typ (alte Dateiadresse) in name2.typ (neue Dateiadresse). Bei der Dateiadresse kann der Typ durch den Universalbezeichner '*' ersetzt werden. In solchen Fällen werden alle Dateien des Namens name1 umbenannt. Die Namen der umbenannten Dateien werden ausgegeben. Ist für param = J angegeben, so erfolgt vor der Umbenennung eine Rückfrage an den Benutzer, worauf fünf Eingaben möglich sind:

- J - Die Umbenennung wird durchgeführt
- Y - Die Umbenennung wird durchgeführt
- N - Die Umbenennung wird nicht durchgeführt
- A - Alle folgenden Dateien der angegebenen Spezifikation werden (ohne neuerliche Rückfragen) umbenannt.
- K - Abbruch des Kommandos (KOS-Rücksprung)

Die Datei-Properties müssen angegeben werden (siehe 'DEFP'-Kommando).

Beispiele:

REN BASIC.COM BASICNEU<---

Die Datei 'BASIC.COM' des Mastermediums wird in 'BASICNEU.COM' umbenannt. Eine Rückfrage wird nicht gestellt.

REN /abc/1:TEST.* TEST1 J<---

Alle Dateien des Namens 'TEST' (Typ beliebig) im wdir 'abc' auf Medium 1 werden in 'TEST1' umbenannt, wobei zuvor jeweils eine Rückfrage gestellt wird.

REN *.SRC *.MAC<---

Alle Dateien mit Typ 'SRC' werden in Dateien mit Typ 'MAC' umbenannt.

REN ALT.DIR NEU P=D<---

Ändern des Mediennamens.

Wichtiger Hinweis zum letzten Beispiel:

KOS erkennt am Mediennamen einen evtl. Diskettenwechsel. Bei gleichem Medienamen der gewechselten Diskette muß der Diskettenwechsel durch das KOS-Kommando 'N' angezeigt werden.

RLOAD - Kommando (Lade relocativ)

Aufruf: RLOAD /wdir/mn:name.typ

Voreinst.: mn = Mastermedium
typ = OBJ
wdir = aktuelles wdir

E/A-Kanäle: Eingabe ----> Kanal I-1
Rückmeldungen ----> Kanal O-1

Funktion:

Die spezifizierte Objektdatei 'name.typ' wird geladen und relokiert (gelinkt). Bei der Objektdatei muß es sich um ein Modul ohne External und Globals handeln. Der vom Relokator erzeugte Code wird so hoch wie möglich im Speicher abgelegt und der entsprechende Speicherplatz wird belegt.

Abschließend wird das erzeugte Programm gestartet.

RLOAD PTASK-Kommando (Ausgabe von ASCII-Dateien in der Hintergrundverarbeitung)
RLOAD PTASKS1-Kommando

Aufruf: RLOAD PTASK param<---
 Voreinst.: param = J
 E/A-Kanäle: Ausgabetreiber ---> 0-8
 Ausgabe ---> 0-1

Funktion:

Aktivierung der Task 'SPOOL' und Ausgabe von ASCII-Dateien in der Hintergrundverarbeitung durch Ausgabetreiber.

Vor dem erstmaligen Aufruf des Kommandos 'SPOOL' muß durch 'RLOAD PTASK' die Task 'SPOOL' aktiviert werden. Die Datei- und Treibernamen für die Ausgabe werden durch das Programm 'SPOOL' in eine Warteschlange eingetragen. 'PTASK' verwaltet diese Warteschlange. (Die Task 'SPOOL' wird durch das Kommando 'RLOAD PTASK' eingerichtet und darf nicht mit dem 'SPOOL'-Kommando verwechselt werden).

Durch die Task 'SPOOL' werden die Datei und der Treiber des jeweils ersten Auftrags in der Warteschlange geöffnet. Dieser Auftrag wird dann in der Warteschlange gestrichen. Bei jeder Taskausführung werden dem Treiber Zeichen zur Ausgabe übergeben, bis dieser 'Busy' meldet. Wenn EOF (Dateiende) der Datei erkannt wird, werden die Datei und der Treiber geschlossen. Der nächste Auftrag wird ausgeführt.

Für Speicher-intensive Anwendungen besteht ab KOS6.05 die Möglichkeit, einen Teil der Spooler-Task in einem KOS-Segment auszulagern (KOSF.SYS). Die Aktivierung erfolgt hier mit dem Kommando 'RLOAD PTASKS1':

Aufruf: RLOAD PTASKS1 param<---
 Voreinst.: param = J
 E/A-Kanäle: Ausgabetreiber ---> 0 - 8, 0 - 7
 Ausgabe ---> 0 - 1

Voraussetzung hierfür ist, daß beim Laden von KOS6.06 das Modul KOSF.SYS mitgeladen wird, d.h. das Flag für KOSF.SYS (# 15) muß in KOS0.SYS gesetzt sein (siehe 'KOSGEN').

'PTASKS1' bietet ferner die Möglichkeit, auf zwei verschiedene Treiber (Drucker etc.) gleichzeitig (ab KOS6.05) mittels 'SPOOL' im Hintergrund auszugeben.

Hierbei muß beachtet werden, daß nicht zwei benutzte Treiber gleichzeitig 'interrupt-controlled' sein dürfen (siehe 'Treiber' im Kapitel 'Utilities').

Vor jede Druckdatei wird ein Kopf gedruckt, der den Dateinamen und das Login enthält.

Durch param = N wird dieser Kopf unterdrückt.

Die Task 'SPOOL' belegt ca. 2 kByte Speicherplatz. Dieser wird bei der Deaktivierung der Task durch das Kommando TASK wieder freigegeben.

Beispiel:

RLOAD PTASK<---

Die Task 'SPOOL' wird aktiviert. Die Liste der Aufträge in der Warteschlange ist leer. Erst wenn durch das Kommando SPOOL Aufträge übergeben werden, werden diese im Hintergrund abgearbeitet.

RLOAD PTASK N<---

Drucken ohne automatisch vorgeschalteten Kopf.

RLOAD SELECT - Kommando (Menügesteuerte Programmverzweigung)

Aufruf: RLOAD SELECT /wdir/mn:programmliste.typ

Voreinst.: mn = Mastermedium
 programmliste = PROGLIST
 typ = SEL
 wdir = aktuelles wdir

E/A-Kanäle: Eingabe ---> Kanal I-1
 Rückmeldungen ---> Kanal O-1

Funktion:

Ermöglicht unter Benutzerführung das Verzweigen in bis zu 10 verschiedene Kommandofolgen. Die Programmliste ist eine eigenständige Datei und wird über den Editor erstellt. In der einfachen Ausführung enthält diese Liste für jedes auszuführende Programm zwei Zeilen. In der ersten Zeile steht ein beliebiger benutzerdefinierbarer Text, der vom SELECT-Kommando angezeigt wird. In der zweiten Zeile steht die dazugehörige KOS-Kommandozeile. Enthält die Programmliste mehr als 10 Anzeige-Zeilen, so ist die Datei für das SELECT-Kommando nicht auswertbar.

In der erweiterten Ausführung (KOS5.46/5.56/6.06) des 'SELECT'-Programms können in der Menüliste 'programmliste' Zeilen mit einem Sonderzeichen beginnen. Dabei bedeutet:

- ; Anzuzeigender Titel, maximal 71 Zeichen
- + Verlängerungszeile zu einer Kommandozeile
- Kommandozeile mit Stop nach Ausführung

Zeilen ohne Sonderzeichen sind weiterhin paarweise Text- bzw. Kommandozeilen.

Als Beispiel dient die Datei 'PROGLIST.SEL'.

Die Anwahl innerhalb des Menüs erfolgt durch die Pfeiltasten (Cursor up/down), die gerade angewählte Zeile ist durch Invertierung hervorgehoben. Das Ausführen der gerade angewählten Zeile erfolgt durch die Taste "RETURN"!

Die Darstellung am Bildschirm wird durch eine Maske bestimmt, die als Datei MENU.MAS (KOS5.46/5.56) bzw. (KOS6.06) MENU16.MAS und MENU10.MAS (nur 'H'-Systeme) abgelegt ist. Diese Datei ist durch EDIT editierbar.

Eine baumartige Verschachtelung des SELECT-Kommandos ist möglich. Die jeweilige Schachtelungstiefe wird durch eine Zahl in der Titelzeile angezeigt.

Das SELECT-Programm kann nur durch Eingabe von CTRL-K verlassen werden. Dabei wird jeweils eine Schachtelungstiefe zurückgeschaltet. Bei Aufruf des höheren Menüs wird die Schachtelungstiefe ebenfalls zurückgeschaltet.

Beispiel einer einfachen Programmliste:

```

Neueste Informationen
INFO 0:KOS
Serielle Schnittstelle SIOA initialisieren
IODC $SIOA=ACTIVE
CP/M-Translator aktivieren
IODC $CPM=ACTIVE
Submenü auswählen
RLOAD SELECT SUB

```

Der Name dieser Datei sei 'LIST.SEL', damit lautet der Aufruf:

```
RLOAD SELECT LIST<---
```

Beispiel für ein erweitertes Menü:

```

;Hauptmenü
Neueste Informationen
INFO KOS
Textverarbeitung
IODC $PRIN=ACTIVE 0-2=$PRIN
+C;WS;C;N;IODC 0-2=$MON
Speicherbelegung darstellen
-MAP

```

Das SELECT-Kommando, wie auch das DO-Kommando reduzieren den für andere Programme verfügbaren Speicher. Unter KOS5 ist dabei die Sonderstellung des Bereichs 8000-BFFF zu beachten: dieser Bereich wird zeitweise zur Bildspeicherbehandlung gemapped. Deswegen dürfen in diesem Bereich keine Programme liegen, die zur Interruptverarbeitung dienen. Ein Beispiel dafür ist Grafiktask GRAPTASK. Solche Programme sollten außerhalb des SELECT-Menüs aktiviert werden, möglichst bereits in KOS.INI.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Datei SELECT.OBJ fest als Programm mit Startadresse 8000 hex zu linken:

```
LINK SELECT/P:8000/E<---
```

Dadurch entsteht die Programmdatei SELECT.COM, die durch 'SELECT<---' aufgerufen wird.

RLOAD TIME - Kommando (Ausgabe der Uhrzeit auf dem Bildschirm)

Aufruf: RLOAD TIME<---

E/A-Kanäle: Eingaben ---> Kanal I-1
Ausgaben ---> Kanal 0-1

Funktion:

KOS4/5: Aktivierung des Programms 'TIME', die in der Hintergrundverarbeitung eine Uhr softwaremäßig nachbildet. Die Task meldet sich mit der Aufforderung:

Bitte Uhrzeit eingeben (hh:mm:ss):

Die Eingabe von Minuten und Sekunden ist nicht zwingend vorgeschrieben. Als Trennzeichen sind ':' und ' ' zulässig.

Hinweis: Mit 'RLOAD TIME' werden die Tasks 'CLOCK' und 'DISPLAY' aktiviert. Die Task 'CLOCK' sollte die am höchsten priorisierte Task sein. Dies wird automatisch erreicht, wenn 'TIME' vor anderen Hintergrundprogrammen aufgerufen wird.

KOS6: Das Programm bringt die Uhrzeit zur Anzeige. Setzen der Uhrzeit siehe "SETTIME".

Allgemeines: Die am Bildschirm angezeigte Uhrzeit ist im Arbeitsbereich von KOS unter folgenden Adressen hinterlegt:

Adresse (hex)	Inhalt (hex)
001C	Sekunden
001D	Minuten
001E	Stunden

Hinweis: Bei ECB/KCP128 basierenden Systemen wird die Uhrzeit nur in Form von Stunden und Minuten angezeigt, wenn dieses System mit einer ECB/SC-Systemcontroller-Baugruppe ausgerüstet ist.

Der Quellcode dieses Programms ist als Beispiel für ein TASK-orientiertes Programm auf der Utility-Diskette enthalten. Zusätzliche Informationen siehe "KOS-Utilities".

SETDATE - Kommando (Datum setzen)
SETTIME - Kommando (Uhrzeit setzen)
(nur KOS6)

Aufruf: SETDATE<---
SETTIME<---

Ab KOS6.04 werden beim Kaltstart Uhrzeit und Datum aus dem 'Real Time Clock'-Baustein der Computer Hardware ausgelesen, wobei automatisch die zugrunde liegende Hardwarekonfiguration verschiedener Systeme (PSI980 mit TCB/IOV, PSI908/9C/98 mit KDT6) ermittelt wird. Ab KOS6.06 erfolgt die auch für ECB/KCP128 basierende Systeme, wenn eine ECB/SC-Systemcontroller-Baugruppe mit eingesetzt wird. Uhrzeit und Datum werden in die dafür reservierten Systemspeicherstellen übertragen (Datum: OE/OFh, Uhrzeit 1C/1D/1Eh), wo sie auf Wunsch im Sekundentakt verändert werden können. Dem Anwender stehen somit Datum und Uhrzeit in hardwareunabhängiger Form zur Verfügung.

Die Programme SETDATE und SETTIME erlauben benutzerführend das Setzen von Datum und Zeit. Das Datum der Uhrenbausteine ist unabhängig vom Datum eines Mediums, das über das Systemkommando DATE verändert werden kann.

Bei den Uhrenbausteinen auf KDT6-basierenden Systemen (Kontron PSI908/9C/98) wird die Jahreszahl nicht mitgeführt, bei Jahreswechsel muß die Jahreszahl in KOS0.SYS bzw. KOS0B mittels KOSGEN KOS0 bzw. KOS0B erhöht und mit W (Write) auf das Systemmedium geschrieben werden.

SPOOL - Kommando (Ausgabeaufträge annehmen)

Aufruf: SPOOL /wdir/mn:name.typ \$iodn<---
 SPOOL =LIST<---
 SPOOL =DELETE<---

Voreinst.: mn = Mastermedium
 wdir = aktuelles wdir

E/A-Kanäle: Fehlermeldung 0-1

Funktion:

Einfügen eines Ausgabeauftrages in die Warteschlange. Die Datei wird eröffnet. Es wird geprüft, ob der E/A-Treiber aktiviert ist. Anschließend wird der Zeiger auf den DSB der Datei und der Treibername an die TASK 'SPOOL' übergeben. Maximal können 10 Aufträge in die Warteschlange aufgenommen werden. Die Task 'SPOOL' muß mit dem Kommando 'RLOAD PTASK' aktiviert sein. Diese Task gibt die Dateien aus der Warteschlange nacheinander über die angegebenen Treiber in der Hintergrundverarbeitung aus. Die Treiber müssen spoolfähig sein.

Mit dem Kommando 'SPOOL =LIST' wird die Liste der Dateien in der Warteschlange ausgegeben.

Mit dem Kommando 'SPOOL =DELETE' wird das Drucken angehalten. Die laufenden Druckaufträge werden durchnummeriert aufgelistet. Durch Angabe der Nummer wird dieser Auftrag aus der Warteschlange gelöscht.

Anmerkungen:

1. Während des Ausdrucks der Datei darf diese nicht im Vordergrund geschlossen werden. Das Kommando 'N' schließt alle Dateien auf allen Medien.
2. Geöffnete Dateien sollten nicht anderweitig bearbeitet werden. Es ist z.B. zwar möglich, aber unsinnig, die Datei TEST.PRN im Hintergrund auszudrucken, und gleichzeitig im Vordergrund die Datei TEST.SRC mit dem Befehl 'ASM =TEST/L' zu assemblieren.
3. Die Ausgabedateien werden mit einem Vorspann gedruckt, der Dateiname und Login enthält. Dieser Vorspann kann durch entsprechende PTASK-Aktivierung unterdrückt werden: Siehe "RLOAD PTASK N<---".
4. Die von SPOOL angesprochenen Druckertreiber müssen spoolfähig sein (siehe Treiber im Kapitel Utilities).

Spooling in Kontron KOBUS System

Die bisher beschriebenen SPOOL-Formate gelten für Kontron PSI-Einzelplatzsystem und für lokales Spooling von Kontron KOBUS-Stationen.

KOBUS-Slavestationen können Spool-Aufträge an die Masterstation und deren Peripherie absetzen. Die Druckdatei liegt immer auf dem zentralen Massenspeicher des Masters.

Der Aufruf lautet:

```
SPOOL /wdir/mn:name.typ $SLxx $iodn<---
SPOOL =LIST $SLxx<---
```

mit:

```
$SLxx=$SLAV bei Kontron PSI80 ohne Laufwerke
=$SLAT bei Kontron PSI80 mit Laufwerken
=$SLV0 bei Kontron PSI9xx
=$SLV1 bei Kontron PSI9xx
=$SLV2 bei Kontron PSI9xx
=$SLV3 bei Kontron PSI9xx
```

Durch Angabe von '\$SLxx' wird der Spoolauftrag in die Warteschlange der Masterstation eingetragen. Die Liste der gerade laufenden Druckaufträge wird am Slave angezeigt. mn ist die Mediumnummer von \$SLxx und kann entfallen, wenn \$SLxx das Mastermedium ist, ebenso ist die Angabe von wdir optional.

Das Löschen von Druckaufträgen ist nur an der KOBUS-Master-Station möglich ('SPOOL =DELETE').

Hinweis: Von Kontron PSI80 Slavestationen aus kann nur auf das erste von 4 möglichen 'Public Media' zugegriffen werden.

Beispiele:

SPOOL 1:TEST.PRN \$SIO

Die Datei TEST.PRN soll durch den lokalen E/A-Treiber '\$SIO' ausgegeben werden. Sie wird in die Warteschlange aufgenommen. Die Druckausgabe erfolgt ohne Druckkopf, sofern das PTASK-Kommando entsprechend ausgeführt wurde (RLOAD PTASK N<---).

SPOOL =LIST

Mit diesem Kommando wird die Liste der noch wartenden Aufträge ausgegeben.

SPOOL 3:TEST.SRC \$SLxx \$PIO

Das SPOOL-Kommando im KOBUS Slave löst das Ausdrucken der Datei TEST.SRC am Master aus. \$PIO ist der spoolfähige Ausgabetreiber im Masterplatz. Medienkanal 3 ist in diesem Beispiel \$SLxx. Die Datei TEST.SRC befindet sich bereits auf dem zentralen Massenspeicher.

STATUS - Kommando (Information über Medienbelegung)

Aufruf: STATUS mn<---

E/A-Kanäle: Ausgaben ----> Kanal 0-1

Funktion:

Ausgabe der Medienbelegung entsprechend des untenstehenden Beispiels. Vor dem Ausdruck führt 'STATUS' automatisch eine Neuinitialisierung aller aktiven Medien durch. Dabei werden die offenen Dateien geschlossen und die Belegungstabellen im Arbeitsspeicher angelegt. Bei Angabe der Mediennummer mn (0...mn...9) wird nur der Status dieses Mediums ausgegeben.

Beispiel:

STATUS<---

Ausgabe des Status aller aktiven Medien.

STATUS 2<---

Ausgabe des Status von Medium 2.

Beispiel:

STATUS<---

Tabelle der Speichermedien

Kanal	Treiber	Medien-Name	Kapazität	belegt	frei	Recordl.
0	\$DSK0	DISK1	616k	275	341	256 Byte
1	\$DSK1	DISK2	616k	175	441	256 Byte

STOP - Kommando (Programmierte Unterbrechung von Kommandodateien)

Aufruf: STOP param<---

Voreinst.: param = J

E/A-Kanäle: Eingaben ---> Kanal I-1
Ausgaben ---> Kanal O-1

Funktion:

Das Kommando 'STOP' führt eine Unterbrechung der Ausführung von Kommandodateien oder Kommandozeilen durch und ermöglicht danach einen Abbruch der Abarbeitung der Kommandozeile oder -datei. Hierzu stellt 'STOP' die Rückfrage:

<--- STOP: Kommandozeile/datei abrechnen? (J/ESC)

und wartet anschließend auf eine Benutzereingabe. Bei den Tasten 'J' und 'ESC' werden weitere Kommandos in der Kommandozeile oder -datei nicht mehr ausgeführt. Bei allen anderen Zeichen werden die Kommandos nach dem STOP-Kommando weiter bearbeitet. Ist die Option 'N' im Aufruf als 'param' angegeben, so unterbricht 'STOP' nur dann, wenn vorher irgendeine Taste gedrückt war.

Beispiele:

EDIT TEST.SRC;ASM =TEST/L;STOP;LINK TEST/N,TEST/E<---

Das LINK-Kommando wird nicht ausgeführt, wenn beim STOP-Kommando die Tasten 'J' oder 'ESC' gedrückt werden. (Sinnvoll, wenn beim ASM-Lauf Fehler auftraten).

DRUCK.CMD

EDIT TEST.SRC;ASM=TEST/L

STOP

LINK TEST/N,TEST/E

STOP N

TEST

Eine weitere Möglichkeit, die Fortführung eines DO-Kommandos zu verhindern, ist die Eingabe von CTRL-C.

SYSGEN - Kommando (Eintragung der gültigen Benutzernamen)
(nur bei KOS5.5x und KOS6.xx)

Aufruf: SYSGEN KOS0<--- (nur bei KOS6.xx) für KOS0.SYS
 SYSGEN KOS<--- (nur bei KOS5.5x) für KOS.SYS
 SYSGEN KOBUS<--- (nur bei KOS5.5x) für KOBUS.SYS
 SYSGEN KCP<--- (nur bei KOS5.5x) für KCP.SYS

E/A-Kanäle: Eingabe ---> I-1
 Ausgabe ---> O-1

Das Kommando SYSGEN gestattet das Eintragen von Benutzer-Identifikationen zum Login und zugehöriger Working-Directories in die Dateien KOS0.SYS, KOS.SYS, KOBUS.SYS bzw. KCP.SYS auf dem Mastermedium. SYSGEN benötigt die Maskendatei SYSGEN.MAS zum Ablauf.

SYSGEN arbeitet mit Benutzerführung. Die möglichen Eingaben sind:

E Editiere ID-Liste. Die Eingabe der 'RETURN'-Taste läßt den bestehenden Eintrag unverändert. Namen können in beliebige Positionen der Liste eingegeben werden, jeweils paarweise (Login und zugehöriges wdir). Mit 'ESC'-Taste im Login-Feld wird der Editiermodus verlassen.

G Blättern in der Liste. Eine Gruppe von 8 Einträgen wird angezeigt, 4 Gruppen sind verfügbar.

W Speichern (WRITE) der neu editierten Liste. Erst mit diesem Kommando werden die Einträge in die Datei KOS.SYS des Mastermediums abgelegt. Dabei wird noch einmal die Bestätigung durch Eingabe von 'Y' gefordert.

H Ausgabe der Hilfstexte zur Erklärung der Eingaben. Weiterschalten mit 'Y'.

K Rückkehr zu KOS.

- Fehlerzustände werden im Quittierungsfeld durch "FF" angezeigt.

Hinweis: Es ist zweckmäßig, anschließend an SYSGEN die '.SYS'-Dateien als schreibgeschützt, geheim, public und löschgeschützt zu definieren. (DEFP-Kommando mit Setzen der Dateieigenschaften S, K, E, W).

TASK - Kommando (Information über Hintergrundverarbeitung)

Aufruf: TASK<---

E/A-Kanäle: Eingabe ----> I-0
Ausgabe ----> O-0

Funktion:

Information über Hintergrundverarbeitung und Funktionsausführungen. Die Liste der aktiven Hintergrund-Tasks wird angezeigt. Außer dem Namen werden die Parameter STATUS, AMS, PCNT, TEP und TLA einer TASK ausgegeben. Die Bedeutung der Parameter sind im Kapitel Hintergrundverarbeitung, Technische Beschreibung Teil C "Betriebssystem KOS" beschrieben.

Anschließend wird ein Funktionscode abgefragt, mit dem verschiedene Aktionen, wie Deaktivieren oder Reaktivieren, aufgerufen werden können:

- 1 ■ **Nach KOS zurückspringen**
Benden des Programms TASK und Rückkehr zum Betriebssystem KOS
 - 2 ■ **Task deaktivieren**
Task-Nr. wird abgefragt und anschließend deaktiviert, d.h. aus der Liste der Hintergrund-Tasks gestrichen und der belegte Speicherbereich freigegeben.
 - 3 ■ **Task temporär deaktivieren**
Task-Nr. wird abgefragt und anschließend nur zeitweise deaktiviert, d.h. sie wird nicht aus der Liste gestrichen, sondern vorübergehend nicht ausgeführt.
 - 4 ■ **Task reaktivieren**
Task-Nr. wird abgefragt und eine temporär deaktivierte Task wird wieder aktiviert, d.h. die Task wird wieder ausgeführt.
 - 5 ■ **Prioritäten ändern**
Die Prioritätsliste wird abgefragt und danach die Tasks umsortiert. Die Prioritätsliste besteht aus den Task-Nummern in der gewünschten Reihenfolge getrennt durch Komma oder Leerzeichen. Nicht angegebene Tasks werden angeschlossen.
 - 6 ■ **Parameter setzen**
Task-Nr. wird abgefragt und eine Parameterübergabe an die Task wird ausgeführt.
- K ■ zurück zu KOS**

Beispiel:

TASK<---

Gibt die Liste der Hintergrund-Tasks aus. Anschließend können die verschiedenen Funktionen angewählt werden.

WDIR - Kommando (Wahl des Working Directory)
(nur bei KOS5.5x/6.xx)

Format: WDIR<---

E/A-Kanäle: Eingabe ---> I-1
Ausgabe ---> O-1**Funktion:**

In einem System können nebeneinander beliebig viele Working Directories verwendet sein. Kennzeichnend ist jeweils der Name, der aus maximal 15 druckbaren Zeichen besteht. Diese Zeichenfolge wird in einer CRC-Rechnung auf 16 Bits komprimiert und so im Dateieintrag des Inhaltsverzeichnisses gespeichert. Maßgebend ist dabei das Working Directory, unter dem die Datei generiert wurde. Dateien mit einem Benutzerkennzeichen (s. DEFP-Kommando) haben statt des 'wdir' die Benutzeridentifikation eingetragen und sind automatisch 'public'.

Das aktuell gültige 'wdir' wird im Betriebssystem festgehalten. Nach dem Start des Systems wird das dem jeweiligen Login zugeordnete 'wdir' als aktuelles 'wdir' eingetragen. Der Wechsel des momentanen Working Directories erfolgt durch das diskresidente Systemkommando WDIR. Es zeigt das momentan gültige Working Directory an. Jede beliebige Folge von maximal 15 Druckzeichen kann als Name eines neuen Working Directory eingegeben werden. Damit arbeitet der Anwender unter dem neuen Working Directory.

Das Programm WDIR arbeitet mit Benutzerführung. Folgende Eingaben sind möglich:

- CNTR-S Super User-Modus einschalten.** Alle nicht geheimen Dateien werden unabhängig von ihrem Working Directory sichtbar.
- C Change: Working Directory umschalten.** WDIR fordert den Namen des neu angewählten WDIR's an, der durch 'RETURN' abgeschlossen wird.
- P Ausdruck (Print) der Liste der bisher erfolgten Working Directory-Einstellungen.**
- K Zurück zu KOS**

Bei jedem Wechsel des Working Directories wird eine Datei WDIR.LST auf dem aktuellen Masterlaufwerk fortgeschrieben. Diese Datei enthält die in der Vergangenheit angewählten Working Directories. Sie darf nicht als 'schreibgeschützt' gekennzeichnet sein. Sie sollte "Public" sein, damit sie nicht mehrfach in verschiedenen wdirts angelegt wird.

Mit der Eingabe 'P' unter WDIR wird diese Liste durchgeblättert. WDIR.LST kann gelöscht werden mit dem DEL-Kommando.

Zum Programm WDIR gehört die Maskendatei WDIR.MAS, die auf dem gleichen Medium existieren muß. Falls diese Maske nicht mehrfach (in verschiedenen Working-Directories) angelegt werden soll, empfiehlt es sich, WDIR.MAS als P=KS zu definieren (siehe DEFP-Kommando).

Dateitransfer zwischen Working Directories

Zum Dateitransfer zwischen Working Directories wird die erweiterte Dateiadresse verwendet.

Die vollständige Dateiadresse lautet:

```
/wdir/mn:dateiname.dateityp
```

mit	wdir	Name des Working Directory, max. 15 Stellen
	mn	Mediennummer
	dateiname	Name der Datei, max. 8 Stellen
	dateityp	Typ der Datei, max. 3 Stellen

Für wdir, dateiname und dateityp sind alle druckbaren Zeichen zugelassen, das erste Zeichen sollte A..Z oder a..z sein.

Transfer zwischen Directories:

```
MOVE /wdir1/mn1:dateiname.typ /wdir2/mn2:<---
```

wdir1	Quell-Working Directory Vorbesetzung ist das aktuelle Working Directory
mn1	Quellmediennummer Vorbesetzung ist 0 (siehe MOVE-Kommando)
dateiname.typ	eindeutiger Quell-Dateiname oder -Dateigruppenname ("*" für "alle")
wdir2	Ziel-Working Directory Vorbesetzung ist das aktuelle Working Directory
mn2	Zielmediennummer Vorbesetzung ist 1

```
COPY /wdir1/nm1:dateiname.typ1 /wdir2/mn2:dateiname2.typ2<---
```

wdir1	Quell-Working Directory Vorbesetzung ist das aktuelle Working Directory
mn1	Quellmediennummer Vorbesetzung ist 0 (siehe MOVE-Kommando)
dateiname1 typ 1	eindeutige Bezeichnung der Quelldatei eindeutiger Typ der Quelldatei, Vorbesetzung ist .COM
wdir2	Ziel-Working Directory Vorbesetzung ist das aktuelle Working Directory
mn2	Zielmediennummer Vorbesetzung ist 1
dateiname2	Name der Zieldatei, Vorbesetzung ist dateiname1
typ2	Type der Zieldatei, Vorbesetzung ist typ1

Durch COPY bzw. MOVE werden auf dem Ziel-Medium neue Dateien erzeugt, es findet also auch ein physikalisches Kopieren der Dateien statt, bzw. wenn die Zieldatei im Ziel-wdir bereits existiert, dann wird diese überschrieben, sofern sie nicht schreibgeschützt (Dateikennung P=W) ist.

Bei allen KOS-Kommandos, mit Ausnahme von BASIC/ASM/LINK/CROSS kann die Option /wdir/ verwendet werden.

Beispiel zur Auswirkung des Working Directory: IL-Kommando

IL	/wdir/mn:dateiname.typ	P=parameter<---
wdir	Working Directory	
	Vorbesetzung ist das aktuelle Working Directory	
mn	Mediennummer	
	Vorbesetzung ist das Mastermedium	
dateiname.typ	Dateiname oder -Dateigruppenname ("*" für "alle")	
parameter	Dateikennzeichnungen (S=Secret, W=Write protected, E=Erase protected, K=Public etc, s. DEFP-Kommando).	

Beispiele:

Es wird angenommen, daß alle öffentlichen Dateien (Public Files) die Kennzeichnung "secret" tragen.

```
IL /SLAVE1/* P=*<---
```

Alle Dateien des Working Directories SLAVE1 und alle öffentlichen Dateien werden aufgelistet.

```
IL *<---
```

Alle nicht als "secret" gekennzeichnete Dateien des aktuellen Working Directories werden aufgelistet.

```
IL * P=K
```

Alle öffentlichen Dateien (Public Files) werden aufgelistet.

Betriebssystem Kontron KOS

Technische Beschreibung

Version: Rev. 4.33/5.46/5.56/6.06

September 1986

Diese Beschreibung dokumentiert das Betriebssystem KOS der Kontron PSI80/82 und PSI9xx-Computer in Organisation, Anwendung und den Schnittstellen für Anwendungsprogramme.

Sie gibt sehr detaillierte Hinweise über das Betriebssystem KOS, die für Anwender nützlich sind, die die volle Leistung dieses Betriebssystems aus ihren Anwenderprogrammen heraus nutzen wollen.

Für alle anderen Anwendungsfälle ist das Kontron PSI-Bedienungshandbuch zusammen mit dem Abschnitt 'KOS-Systemkommandos' in dieser Technischen Beschreibung voll ausreichend.

1. Einleitung

2. Systemarchitektur

3. Betriebssystem

4. Anwendungsprogramme

5. Hardware

6. Zusammenfassung

7. Literaturverzeichnis

8. Anhang

Betriebssystem K O S**Technische Beschreibung****Inhaltsverzeichnis**

1.	Einführung	4
1.1.	Die Entwicklung von KOS.	4
1.2.	Kompatibilität von KOS-bezogener Software.	5
1.3.	Software-Gewährleistung.	6
1.4.	Organisation von KOS	7
2.	Organisation und Verwendung des Speichers.	9
2.1.	Reservierte Speicheradressen	9
2.2.	Organisation und Verwendung des Speichers unter KOS6	13
2.2.1.	Betriebssystem- und Anwenderspeicher unter KOS6 .	13
2.2.2.	Anwenderspeicher in Bank 1 unter KOS6.	15
2.2.3.	Anwenderspeicher und Halbleiterfloppy unter KOS6 .	15
2.3.	Betriebssystem- und Anwenderspeicher unter KOS 4/5 .	16
2.4.	Interrupttabelle	17
3.	E/A-Treiber (I/O-Treiber).	18
3.1.	Allgemeines.	18
3.2.	Kompatibilität zwischen KOS4/5- und KOS6-Treibern. .	18
3.3.	Residente E/A-Treiber in KOS	20
3.4.	Funktionen des Bildschirmtreibers \$MON	21
4.	Konfigurierung von KOS	26
4.1.	Anderung der Standardkonfiguration bei KOS6.	26
4.2.	Konfigurierung mit anwendungsspezifischen residenten E/A-Treiber bei KOS6.	28
5.	KOS - SYSTEMFUNKTIONEN	29
5.1.	Übersicht und Definitionen	29
5.1.1.	Aufrufkonventionen	29
5.1.2.	Systemaufrufvektor (ix-Vektor)	30
5.1.3.	Parameterübergabe in Registern	31
5.1.4.	Rückmeldecode (Return Code).	32
5.2.	Basis Ein-/Ausgabe Funktionen.	34
5.3.	Dateiverwaltungsfunktionen	55
5.3.1.	Dateispezifikationsblock (DSB)	57
5.3.2.	Beschreibung der Dateiverwaltungsfunktionen. . . .	59
5.3.3.	Dateiverwaltungsfunktionen in KOBUS-Slaves	77
5.4.	Allgemeine Systemfunktionen.	79

Betriebssystem KOS

Einführung

1. Einführung

KOS ist Kontron's Betriebssystem für die Rechnersysteme der Reihe Kontron PSI.

Für diese Rechner steht daneben Standard CP/M 2.2 zur Verfügung.

KOS ist ein voll in Z80A-Code programmierter Superset zu CP/M 2.2, ausgerichtet auf Benutzerfreundlichkeit, Netzwerkfähigkeit und Transparenz.

1.1. Die Entwicklung von KOS :

- KOS 3.2 entwickelt 1978/79 für Kontron PSI80-KDT4:
Disketten-orientiertes Betriebssystem
- KOS 4.33 entwickelt 1980 für Kontron PSI80-KDT4:
Disketten- und Plattenorientiertes Betriebssystem,
Nachfolger von KOS 3.2
- KOS 5.33 entwickelt 1980 für Kontron PSI80-KDT5:
Disketten- und Plattenorientiertes Betriebssystem,
funktionsgleich mit KOS 4.33
- KOS 5.54 entwickelt 1981/82 für Kontron PSI80/82-KDT5:
Anschluß an Kontron KOBUS, Netzwerk-orientiertes
Betriebssystem mit Working Directories und Login,
aufwärtskompatibel zu KOS 5.33
- KOS 5.44 entwickelt 1982 aus KOS 5.54 für Kontron PSI80/82-KDT5:
funktionsgleich zu KOS 5.54, jedoch ohne Login, für
Einzelplatz-Diskettensysteme, aufwärtskompatibel zu KOS
5.33
- KOS 6.0 entwickelt 1982 aus KOS 5.54 für Kontron PSI9xx-KDT6
bzw. Z80/TCB:
Netzwerk-orientiert, aufwärtskompatibel zu KOS 5.54

Wie aus dieser Übersicht hervorgeht, gibt die erste Stelle der Versionsnummer den Hinweis auf die zugrunde liegende Hardware, die zweite Stelle charakterisiert den Funktionsumfang, die dritte Stelle zeigt den Änderungsstand bei gleichbleibendem Funktionsumfang.

1.2. Kompatibilität von KOS-bezogener Software

Die KOS-Betriebssysteme sind untereinander aufwärtskompatibel. Folgende Unterschiede sind jedoch zu beachten:

- KOS 3.2 gegenüber KOS 4/5/6:
logisches Dateiformat geändert. Unter KOS 4/5 liest ein Umsetztreiber \$MICP (\$D32) KOS3-Dateien. Neu-Übersetzung von Programmtexten empfohlen. Treiber für Peripherie sind zu ändern.
- KOS 3/4 gegenüber KOS 5/6:
Hardwareänderung beachten. Treiber für Peripherie anpassen. Bei direkten Hardwarezugriffen Programänderungen.
- KOS 5.33 gegenüber KOS 5.4x/5.5x:
Erweiterung um 'Working Directories'. Transfer von KOS 5.33-Dateien nach KOS 5.4x/5.5x unter KOS 5.4x/5.5x mit wdir="super user" durch MOVE-Kommando. Treiber überprüfen. Speicherbedarf von KOS 5.4x/5.5x größer als bei 5.33 Diskettentreiber modifiziert.
- KOS 4/5 gegenüber KOS 6:
physikalisch anderes Diskettenformat. Übertragung von Dateien über Serialschnittstelle durch \$PSIA/B oder über Kontron KOBUS. Treiber überprüfen. KOS6 bietet mehr Speicherplatz für Anwenderprogramme. Die Änderungen der Hardware betreffen vorwiegend drei Bereiche:
- Grafik und Bildwiederholpeicher: Programme, die direkte Hardwarezugriffe in dem Bildwiederholpeicher ausführen, müssen auf das neue einfachere Zugriffsverfahren umgestellt werden. Programme, welche die standardmäßigen Grafikroutinen der Utility-Diskette (GRAPH A, GRAPH B, GRAPH V) enthalten, müssen neu gelinkt werden. Programme, die Ausgaben auf den Grafiktreiber \$GRAP durchführen bedürfen keiner Änderung, sofern das Eröffnen korrekt durchgeführt wird, in Kontron BASIC z. B. durch "100 OPEN #9: "\$GRAP".
 - Statusport: Unter KOS6 umfassen der Statusport und seine Abbildung im Speicher 2 Bytes. Das Grafik-Kennungsbit ist geändert.
 - Zusätzliche Ein-/Ausgabeadressen sind unter KOS6 belegt, entsprechend den zusätzlichen Möglichkeiten der Hardware.

Die Systemkommandos zeigen unter dem PSTAT-Kommando, auf welche Betriebssysteme sie abgestimmt sind. Kontron ist bemüht, neuere Versionen der Systemkommandos auch unter älteren Betriebssystemversionen ablauffähig zu halten. Umgekehrt gilt dies nicht: ältere Versionen der Systemkommandos dürfen wegen des erweiterten Funktionsumfangs nicht unter neueren KOS-Ständen ausgeführt werden.

1.3. Software-Gewährleistung

Im Rahmen der Software-Gewährleistung werden derzeit von Kontron unterstützt:

KOS 4.33
KOS 5.56/5.46
KOS 6.06

mit den jeweiligen Systemdienstprogrammen und Utilities.

KOS ist ein seit Jahren erprobtes und kontinuierlich weiterentwickeltes Betriebssystem. Trotzdem kann Kontron nicht ausschließen, daß sich Fehlfunktionen, Unterschiede in der Funktion gegenüber der Dokumentation oder inkonsistente Systemreaktionen auf Befehls- und Systemaufrufsequenzen ergeben.

Kontron ist bemüht, zu schriftlich eingehenden, nachvollziehbaren Problembeschreibungen über Produkte, die unter die Software-Gewährleistung fallen, mit der kürzest möglichen Reaktionszeit Stellung zu nehmen und Hinweise zur Problembeseitigung oder zur Vermeidung der Problemstellung zu geben, und im Rahmen des technisch Möglichen Korrekturen oder Änderungen an den freigegebenen Softwareversionen vorzunehmen.

Kontron behält sich vor, Änderungen durch neue Freigabestände der Systemsoftware zugänglich zu machen, die auch Funktionserweiterungen beinhalten können. Davon abhängige Parameter, wie Speicherbedarf oder das Zeitverhalten etc. können dadurch Änderungen unterworfen sein.

1.4. Organisation von KOS

Die Kontron PSI-Systeme zum Betrieb unter KOS sind ausgestattet mit einem PROM-residenten Urlader ("BOOT1").

Dieser Urlader wird durch Eingabe von 'K<---' (KOS4) oder automatisch (KOS5/6) aktiv und sucht eine Datei BOOT2.SYS zyklisch auf allen erreichbaren Medien, beginnend mit der integrierten Festplatte, anschließend Floppy Disk-Laufwerk 0 (je nach Einbauart rechts bzw. oben) und Floppy Disk-Laufwerk 1.

Dieser Dateieintrag muß den KOS-Konventionen entsprechen und er muß innerhalb der ersten 32 Einträge eines der zugänglichen Medien stehen.

BOOT2.SYS wird geladen, gestartet und sucht nun seinerseits eine Datei KOS.SYS (KOS5) bzw. KOS0.SYS (KOS6).

Diese Datei muß wiederum in den ersten 32 Einträgen eines zugänglichen KOS-Mediums stehen. KOS bzw. KOS0 wird geladen und gestartet. Die Hardware wird entsprechend initialisiert, die KOS-Systemmeldung mit der Versionsnummer erscheint am Bildschirm. Bei KOS 5.5x und KOS 6.0x wird das "Login" abgefragt, überprüft und das zugehörige "wdir" eingestellt. Danach wird der dafür benötigte Speicherbereich freigegeben und als erstes Kommando automatisch 'DO KOS.INI' ausgeführt.

Bei KOBUS-Slave-Stationen ohne eigenen Massenspeicher entfällt das Laden von BOOT2.SYS, statt dessen wird die Datei KOBUS.SYS (KOS 5.5x) bzw. KOS0.SYS (KOS 6.0x) geladen und ausgeführt, wodurch nach der entsprechenden Initialisierung der Hardware wieder das "Login" erscheint. Als erstes Kommando wird in KOBUS-Slaves 'DO SLAVE.INI' ausgeführt.

KOS5:

KOS 5.xx wird standardmäßig in folgenden Versionen geliefert:
KOS 5.46 (die Version ohne Login für Einzelplatz-Diskettensysteme)

Dateiname	Klassifizierung nach Medien
F0001x.D46	2 FD-Laufwerke DD/SS (308 KB)
F0011x.D46	2 FD-Laufwerke DD/DS (616 KB)
B0000x.D46	Bubble-Speicher (min 128 KB)

KOS 5.56 (die Version mit Login für KOBUS-Mehrplatz- und Festplattensysteme)

F0001x.D56	2 FD-Laufwerke DD/SS (308 KB)
F0011x.D56	2 FD-Laufwerke DD/DS (616 KB)
K0000x.D56	KOBUS-Slave
W0001x.D56	integrierte Festplatte 5 MioB
W0101x.D56	integrierte Festplatte 10 MioB

Dabei bedeutet:

F = Floppy Disk - System
K = KOBUS-Slave-System
W = Winchesterplatten-System
B = Bubble-Medium
D = deutsche Version
x = S(hort)/L(ong)-Version

Das Systemlademedium (Diskette, Platte oder Bubble-Speicher) muß also Dateien mit den Namen BOOT2.SYS und KOS.SYS enthalten (für KOBUS-Slaves zusätzlich KOBUS.SYS). Die Datei KOS.SYS muß dabei der vorliegenden Hardware-Konfiguration entsprechen, da sonst das Lademedium nach dem Laden von KOS nicht mehr angesprochen werden kann. Beispiel: Nach Laden von B0000S.D46 unter dem Namen KOS.SYS ist dem Betriebssystem ausschließlich das Bubble-Medium bekannt. Von dort her können dann aber zusätzliche Medientreiber geladen und aktiviert werden, wenn das IOBC-Kommando und der Medientreiber, z.B. MIDD.OBJ, auf dem Bubble-Medium verfügbar sind.

Diese richtige Betriebssystemversion wird durch das COPY-Kommando auf das Lademedium gebracht, z.B. COPY B0000S.D46 2:KOS.SYS. Dabei sei das Medium 2 dem Treiber BM.OBJ zugewiesen.

KOS6:

Wesentlicher Unterschied zwischen KOS4/5 und KOS6 ist, daß KOS4/5 in einer Datei enthalten ist, während KOS6 in 8 bis 16 "Pages" mit jeweils maximal 4 KByte residenten Codes aufgeteilt ist. Diese "Pages" sind in den Dateien KOS0.SYS bis KOS8.SYS bzw. (maximal) KOSF.SYS enthalten. KOS0.SYS bestimmt dabei die Initialisierung und erzeugt die dem Lademedium entsprechende Belegung der Medienkanäle. KOS5.SYS bestimmt die Organisation des Festplatten-Massenspeichers. KOS8.SYS ist notwendig für KOBUS-Systeme.

Für den Benutzer von KOS6 ergeben sich folgende in Z80-Systemen wichtige Vorteile:

- bis zu 58 KByte direkt erreichbarer Speicher für Anwenderprogramme
- integrierte Halbleiter Floppy (virtuelles Medium) mit 128 KByte
- integrierte E/A-Treiber
- integrierbare Anwender-E/A-Treiber
- keine Restriktionen für die Lage von Interrupt Service Routinen
- zusätzliche Speichererweiterung durch Verwendung einer Hardware MMU (Memory Management Unit)

Im folgenden werden Organisation, Speicherbelegung und Einsprungspunkte von KOS dargestellt. Die ebenfalls in KOS enthaltenen residenten Kommandos A,C,D,H,I,M,N,O,P,R,S,X,Y sind der Übersichtlichkeit halber im Kapitel "Systemkommandos" zusammengefaßt beschrieben.

2. Organisation und Verwendung des Speichers

2.1. Reservierte Speicheradressen

Reservierte Speicheradressen befinden sich im Adreßbereich zwischen 0 und FFH.

Diese Übersicht gilt für alle KOS Versionen.

Adresse (hex)	Bedeutung
00 - 02	KOS Warmstart Einsprungpunkt; wird von KDM bzw. \$CPM modifiziert; ermöglicht in jedem Fall den Rücksprung zu KOS bzw. KDM; Stack wird automatisch korrigiert.
03	Statusbyte (für KDT Rev. 5, 6 und TCB/Z80); spiegelt den Inhalt des Statusports (Adresse 1CH) wieder, ist immer FF in KOS4.xx (KDT Rev. 4)
04	reserviert für \$CPM
05	Einsprungpunkt für CP/M-Systemaufrufe (CALL 5); enthält einen RST 10H Befehl
06 - 07	MEMTOP; Adresse der ersten nicht mehr überschreibbaren Speicherstelle für Programme, welche die KOS-Speicherverwaltung nicht verwenden (z.B.: CP/M-Programme)
08 - 0A	Einsprungpunkt für KOS-Systemaufrufe (RST 8-Befehl)
0B - 0D	Einsprungpunkt für den Ausdruck von KOS-Fehlermeldungen; führt anschließend einen KOS-Warmstart aus.
0E - 0F	enthält das aktuelle Systemdatum (hexadezimal) OE: Bit 0...4 Tag Bit 5...7 Jahr (höhere Bits) OF: Bit 0...3 Monat Bit 4...7 Jahr (niedrigere Bits)
10 - 12	Einsprungpunkt nach \$CPM; wird über Adresse 5 (CP/M-Systemaufruf) angesprungen.
13	Statusflag für alle Floppy Disk Treiber (\$DSK0/\$DSK1/\$MIDS etc.)
14 - 15	Pufferpointer für \$MON/\$GRAP/\$KEY; wird verwendet bei: \$MON/\$GRAP in KOS 4.xx \$GRAP in KOS 5.xx \$KEY ab KOS 6.03
16 - 17	reserviert für KONTRON PASCAL; frei verfügbar außerhalb PASCAL

17	Bit 0 von Task-Scheduler benutzt
18 - 1A	RST 18H Einsprungpunkt; frei verfügbar

1B	reserviert für \$GRAP
1C - 1E	Uhrzeit, falls die Task 'Clock' aktiviert ist (RLOAD TIME); ansonsten nicht verwendet. 1C/1D/1E ---> Sek./Min./Std.
1F	Intervallzähler des Task Schedulers; wird inkrementiert im 20 ms Takt des Task-Schedulers

20 - 22	frei für RST 20H Einsprungpunkt (nicht bei KOBUS-Master)
23 - 27	reserviert für KOS
28 - 2A	frei für RST 28H Einsprungpunkt in KOS4.xx/5.xx reserviert für KOS in KOS6.xx
2B - 2C	reserviert für ICNT/PCNT (KOS6)
2D	reserviert für KOBUS; falls Bit n rückgesetzt, wird Medium n nicht reinitialisiert (N-Kommando)
2E	KOBUS-Flag; enthält 0 - in KOBUS Systemen FF - in allen anderen Systemen
2F	reserviert für \$SLV0/\$SLAV (während Boot-Phase)

30 - 32	frei für RST 30H Einsprungpunkt in KOS4.xx/5.xx; nicht verfügbar in KOS6.xx; wird dort als Einsprungpunkt zu User Programmen verwendet.
33 - 36	reserviert für KOBUS 33/34: Verzweigungsadresse 35: Flagregister 36: Enable Flag für 'active' Task

37	Break Enable Flag für CTRL-K Taste 0 - CTRL-K ist unwirksam 1 - CTRL-K bewirkt BREAK (Sprung auf 38H)
38 - 3A	Breakpoint Einsprungpunkt für KDM (RST 38H = Code FF)
3B - 3C	reserviert für KOS
3D	reserviert für \$WINx
3E	frei in KOS4.xx/5.xx; DMA busy Flag in KOS6 0 - DMA wird derzeit nicht verwendet >0 - DMA derzeit aktiv
3F	frei in KOS4.xx/5.xx Motor On/Off Flag für Floppy Disk Treiber in KOS6 0 - Motor Off Task ist 'disabled' 1 - Motor Off Task ist 'enabled' (Motor schaltet nach etwa 10 sec. ab)

40 - 4F	nicht vorbelegt - frei für Anwender

50 - 5F	DSB1 (für KOS Parameternaufbereitung)
60 - 6F	DSB2 (für KOS Parameternaufbereitung)
70 - 7F	DSB3 (für KOS Parameternaufbereitung)

80 - FF	Default Sector Buffer

Hinweis: Benutzerprogramme dürfen, falls erforderlich, nur den Bereich zwischen 40 und 4F verwenden, um Konflikte mit eventuellen zukünftigen KOS-Versionen auszuschließen.

Von besonderer Bedeutung für den Systemprogrammierer ist das Byte 03, das Abbild des Statusports (KDT5, Kontron PSI80/82) bzw. des Statusports 0 (KDT6 bzw. TCB/Z80 und TCB/IOV, Kontron PSI9xx bzw. ECB/KCP128), in den unter der I/O-Adresse 1ch Statusumschaltungen eingeschrieben werden. Der Statusport 0 kann nicht ausgelesen werden. Es wird deswegen von der Betriebssoftware und von anwenderseitig erstellter Systemsoftware bei Veränderung des Statusport das Statusbyte mit der Adresse 03 mit verändert. Das Auslegen der Adresse 03 und das Schreiben des geänderten Status in die Speicheradresse 03 und die I/O-Adresse 1ch erfolgt insgesamt unter Interruptsperre.

Für das Statusbyte und den zugehörigen Statusport gelten folgende Zuordnungen:

	KDT5	KDT6 oder TCB/Z80 bzw. TCB/IOV
ST0	MAP0 off/on	Watchdog off/on (optionale Hardware)
ST1	MAP1 off/on	Taktfrequenz 0.5/1.0 x Phi
ST2	Sound Trigger off/on	Audiokanal off/on
ST3	Video Invert off/on	Zeichensatz 0/1 (nur KDT6)
ST4	Alpha/Grafik	DMA-Quelle FDC.DRQ/SIOA.RDY
ST5	Prom on/off	Prom on/off
ST6	Standard/Mini-FD	Standard/Mini-FD
ST7	FD-Motor off/on	FD-Motor off/on

Weitergehende Erläuterungen der Signalbedeutung sind im Kapitel 3.2 der jeweiligen Hardware-Beschreibung enthalten.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, betreffen Änderungen zwischen KDT5 einerseits und KDT6 bzw. TCB/Z80 und TCB/IOV andererseits dies Mapping des Speichers und die Video-Ausgabe. Hinzu kommen Hardware-Erweiterungen.

Anwendungsprogramme mit Zugriff auf den Statusport sind in diesen Punkten zu überprüfen.


2.2. Organisation und Verwendung des Speichers unter KOS6

KOS verwendet und verwaltet 256 kByte Schreib-/Lesespeicher, der bereits standardmäßig auf der zugrunde liegenden Hardware der Computersysteme Kontron PSI9xx enthalten ist.

Der Speicher besteht aus vier 64 kByte Bänken zu je sechzehn 4 kByte Pages. Die Hardware MMU (Memory Management Unit) bietet die Möglichkeit, jede dieser Pages mit einer beliebigen logischen Adresse innerhalb des 64 kByte großen CPU-Adreßraums anzusprechen. Von dieser Möglichkeit macht KOS Gebrauch. Es ist in mehrere 4 kByte große Segmente aufgeteilt, die jeweils ab der logischen Adresse F000 (hex) in verschiedenen Pages der Bank 1 resident sind.

2.2.1. Betriebssystem- und Anwenderspeicher unter KOS6

Das Betriebssystem residiert zum größten Teil in Bank 1. Dem Anwender steht der überwiegende Teil von Bank 0 zur Verfügung. Etwa 6 kByte sind in dieser Bank für KOS reserviert. Das folgende Bild zeigt die schematische Darstellung dieser Speicherorganisation.



Schematische Darstellung der Speicherorganisation von KOS.0

In Bank 0, Page 14 befindet sich zwischen E800H und EFFFH die "Inter Page Communication Area" (abgekürzt: IPCA). Dieser Bereich enthält alle Programmteile und Tabellen, die immer resident sein müssen. Dazu zählen beispielsweise:

- der Stackbereich von KOS6
- die Interrupt Tabelle von KOS6
- alle Interrupt Service Routinen von KOS6
- alle Systemeinsprungpunkte, sowie
- alle 'Globalen Speicherbereiche', die von mehreren Pages aus zugänglich sein müssen.

Je nach Bedarf tauscht KOS6 Page 15 durch entsprechende Programmierung der Hardware MMU aus (siehe Hardware-Beschreibung). Diese Art der Speicherorganisation ermöglicht eine weitgehende Kompatibilität zu früheren KOS-Versionen. Geringfügige Unterschiede ergeben sich lediglich bezüglich E/A-Treibern (siehe Abschnitt 3).

Von der Sicht des Anwenderprogramms aus betrachtet umfaßt der Speicher 64 kByte, von dem 6 kByte von KOS benötigt werden. Im Gegensatz zu früheren KOS-Versionen gibt es in KOS keine Einschränkungen bezüglich der Lage von Benutzer-definierten Interrupt Service Routinen mit Ausnahme der Forderung, daß sie immer im Anwenderspeicher der Bank 0 resident sein müssen.

Bank 2 und Bank 3 sind von KOS (nur bei Kontron PSI9xx Computern) als "virtuelles Medium", als schnelle RAM-Floppy Disk mit 128 kByte Kapazität organisiert. Diese Bänke können alternativ auch durch Mapping vom Anwender anderweitig verwendet werden.

Der Bildwiederholpeicher umfaßt zusätzlich 64 kByte bei Kontron PSI9xx Computern. Innerhalb des Betriebssystems wird er vom Bildschirmtreiber \$MON und den Grafikroutinen verwendet.

Lagen der KOSx.SYS-Segmente:

Bank 0, Page 15:	KOS0.SYS
Bank 1, Page 0 :	KOS1.SYS
Bank 1, Page 1 :	KOS2.SYS
Bank 1, Page 2 :	KOS3.SYS
Bank 1, Page 3 :	KOS4.SYS
Bank 1, Page 4 :	KOS5.SYS
Bank 1, Page 5 :	KOS6.SYS
Bank 1, Page 6 :	KOS7.SYS
Bank 1, Page 7 :	KOS8.SYS
Bank 1, Page 8 :	KOS9.SYS
Bank 1, Page 9 :	KOSA.SYS
Bank 1, Page 10:	KOSB.SYS
Bank 1, Page 11:	KOSC.SYS
Bank 1, Page 12:	KOSD.SYS
Bank 1, Page 13:	KOSE.SYS
Bank 1, Page 14:	KOSF.SYS

2.2.2. Anwenderspeicher in Bank 1 unter KOS6

Abhängig von der jeweiligen Konfiguration des Betriebssystems steht dem Anwender in Bank 1 mehr oder weniger Speicher zur Verfügung. Die Standardversion von KOS beansprucht minimal 8 Segmente in Bank 1; es bleiben somit maximal 32 kByte für den Anwender. Hierbei handelt es sich um die Pages 0 bis 7 (physikalischer Adreßbereich 0000...7FFF).

Wie in Abschnitt 4 gezeigt wird, kann KOS durch den Anwender konfiguriert und erweitert werden. Maximal können durch den Urlader 16 Segmente je 4 kByte geladen werden. Entsprechend der Anzahl der KOS-Segmente verringert sich die Anzahl der frei verwendbaren Pages in Bank 1.

Hinweis: Es ist Sache des Anwenderprogramms, die MMU bei Zugriffen auf Bank 1 korrekt zu programmieren. Beispiele hierfür befinden sich in der Hardwarebeschreibung. Auf keinen Fall dürfen die Pages 0, 14 und 15 von Bank 0 verlagert werden.

2.2.3. Anwenderspeicher und Halbleiterfloppy unter KOS6

KOS6 enthält standardmäßig den Medientreiber \$VMED, der die Bänke 2 und 3 des Speichers als 'Halbleiterfloppy' verwendet. Die Kapazität dieses 'virtuellen' Mediums beträgt 128 kByte.

Selbstverständlich können die Bänke 2 und 3 auch von Benutzerprogrammen verwendet werden. Voraussetzung ist, daß KOS4.SYS ohne \$VMED konfiguriert wurde.

Auch hierbei muß die MMU korrekt programmiert werden.

Bei ECB/KCP128 basierenden Systemen sind die Bänke 2 und 3 nicht vorhanden. Eine 'Halbleiterfloppy' kann aber durch ECB-Erweiterungsbaugruppen realisiert werden.

2.3. Betriebssystem- und Anwenderspeicher unter KOS 4/5

Die Betriebssysteme KOS 4/5 benötigen etwa 12 kByte und residieren grundsätzlich im obersten zur Verfügung stehenden Speicherbereich. Beim Kaltstart von KOS wird folgende Speicherorganisation aufgebaut:

- Der PROM-Bereich der Kontron PSI80/82-Zentralplatine wird abgeschaltet, so daß nur Schreib-/Lesespeicher vorhanden ist.
- Der Adreßbereich 0 - FFH (256 Byte) wird für Systemparameter reserviert und enthält auf der Adresse 8 den Systemeinsprungpunkt KOSCAL; dort erfolgt die Verzweigung zu den einzelnen Funktionen des Betriebssystems aufgrund einer Funktionsnummer 'n'.
- Für das Betriebssystem wird der Bereich von xx00H bis FFFFH reserviert.

KOS 4/5-Speicherorganisation

-----	FFFFH
! K O S 4/5 !	!
-----	xx00H+700H (Systemabhängig)
! Systemvariable ! ! und ! ! KOS-Stack !	!
-----	xx00H+100H
! Interrupt Tabelle !	!
-----	xx00H (xx=I-Register)
! A n w e n d e r - ! ! s p e i c h e r - ! ! b e r e i c h !	!
-----	0100H
! KOS-Einsprungpunkte !	!
-----	0000H

Es wird empfohlen, den Wert xx grundsätzlich aus dem I-Register der CPU zu entnehmen. Dies garantiert Kompatibilität bei Änderungen der Lage der Interrupt-Tabelle.

2.4. Interrupttabelle

Die Interrupttabelle befindet sich im Standardsystem ab der Adresse EA00H (KOS6) (100 Hex Bytes entsprechend 128 Service-Routinen). Das I-Register der CPU unter KOS6 und KOS 4/5 ist als Referenz bei Zugriffen auf die Interrupttabelle zu verwenden. Die folgende Assembler-Routine ist dafür geeignet:

```
get.inttab.addr: ld a,i
                 ld h,a
                 ld l,0
                 ret
```

Alle nicht benötigten Einträge sind mit einem Zeiger auf eine 'Dummy ISR' vorbelegt.

```
Dummy.ISR:      ei
                 reti
```

Folgende Einträge sind für folgende I/O-Bausteine reserviert:

xx00...xx3F	not used
xx40...xx47	Bubble Memory ECB/BM128 (\$BMD1) (**) (***)
xx60...xx6F	FIO (TCB/Z80) (*)
xx70...xx73	ECB/FD1 (DMA,PIO) (***)
xx7C...xx7F	ECB/SASI (DMA) (**)
xx80...xx8F	
xx90...xx93F	PIO (KDT6 oder TCB/Z80 oder KDT5)
xx94...xx9B	reserviert
xx9C...xx9F	PIO (TCB/IOV) für IEEE (*)
xx10...xxAF	DART1 (TCB/IOV) (*)
xxB0...xxBF	CTC1/CTC2 (TCB/IOV) (*)
xxC0...xxCF	SIOA/SIOB (KDT6 oder TCB/Z80 oder KDT5)
xxD0...xxDF	SIOC/SIOD (TCB/IOV) (*)TCB/Z80 oder KDT5)
xxE0...xxE7	CTC1/CTC2 (KDT6 oder TCB/Z80 oder KDT5)
xxEA	PIO-Keyboard (ECB/VD1) (***)
xxF0...xxF7	KOBUS Master (ECB/KPP) (**)
xxF8...xxFF	DMA (KDT6 oder TCB/Z80 oder KDT5 oder ECB/KCP128)

Die Einträge von xx00...xx3F sind frei verwendbar. Der Wert xx ist aus dem I-Register der CPU ablesbar (0EAH im Standardsystem).

- (*) Diese Baugruppe ist nur in den Systemen Kontron PSI980 enthalten. Die zugehörigen Interrupt-Einträge sind in allen Systemen für KOS reserviert.
- (**) Diese Baugruppen gehören zu speziellen Systemerweiterungen, die Interrupteinträge gelten jedoch immer als reserviert.
- (***) Diese Baugruppen werden in Verbindung mit ECB/KCP128 Systemen eingesetzt.

Hinweis: Bei nicht-DMA-gesteuertem Floppy-Disk-Datentransfer, nach Lesen oder Schreiben eines Records, darf die di/ei-Zeit maximal 13 usec. betragen (z.B. bei Interrupt Service Routine).

3. E/A-Treiber (I/O-Treiber)

3.1. Allgemeines

KOS unterscheidet formal zwischen zwei Treibergruppen:

- a) der Gruppe von 'residenten' Treibern
- b) der Gruppe von 'aktivierbaren' Treibern

wobei in Punkto Programmcode bei KOS6 kein Unterschied zwischen beiden Gruppen besteht.

'Residente' Treiber sind bereits in das Betriebssystem integriert. Sie laufen bei KOS6 in Speicherbank 1 ab und benötigen deshalb keinen Anwenderspeicher.

'Aktivierbare' Treiber liegen bei KOS5 und KOS6 als relokatives Objektmodul auf Diskette etc. vor und werden bei Bedarf durch das Dienstprogramm IODC (I/O-Driver Control) aktiviert. In diesem Fall wird Anwenderspeicher benötigt; der Treiber läuft auch bei KOS6 in Speicherbank 0 ab.

KOS6 bietet als Option KOS-IF die Möglichkeit, beliebige Treiber aus der Gruppe der 'aktivierbaren' Treiber in das Betriebssystem zu integrieren, also 'resident' zu machen. Ein Hinweis hierzu ist in Abschnitt 4 gegeben.

3.2. Kompatibilität zwischen KOS4/5- und KOS6-Treibern

E/A-Treiber, die für KOS5 geschrieben wurden, sind unverändert unter KOS ablauffähig, vorausgesetzt, daß untenstehende Funktionen implementiert sind. Diese Funktionen waren bereits unter KOS5 definiert, dort allerdings nicht in jedem Fall notwendig.

Um der Tatsache Rechnung zu tragen, daß E/A-Treiber bei KOS6 in verschiedenen Pages resident sein können, und deshalb für Anwender- und Systemprogramme nicht ohne weiteres 'sichtbar' sind, ergeben sich folgende Konsequenzen für E/A-Treiber:

- a) die bei KOS5 notwendige Anfangs-Sprungtabelle **kann** entfallen. Ein E/A-Treiber hat somit nur einen einzigen Einsprungpunkt, der über eine Reihe von 'System Calls' erreichbar ist. Die Verzweigung zu den einzelnen Funktionen eines Treibers (STATUS, INIT, OPEN, CLOSE) erfolgt auf Grund des 'Request Codes' unter (IX+1).

b) Folgende Funktionen müssen in E/A-Treibern implementiert sein:

Eingabe Treiber:

Funktion 82 - Input Driver Status
Funktion 84 - Character Input
Funktion 8C - Init/Open/Close Input Driver

Ausgabe Treiber:

Funktion 81 - Output Driver Status
Funktion 86 - Character Output
Funktion 8D - Init/Open/Close Output Driver

Medien Treiber:

Funktion 80 - Return Media Identification
Funktion 8A - Logical Record Read
Funktion 8B - Logical Record Write
Funktion 9C - Init/Open/Close Read
Funktion 9D - Init/Open/Close Write
Funktion A0 - Logical Sector Read
Funktion A1 - Logical Sector Write

Zu beachten ist, daß die aufgeführten Funktionen bei KOS6 nicht mehr über eine Sprungtabelle erreichbar sind. Alle für KOS4/KOS5 geschriebenen Programme mit direkten Treibereinsprünge müssen entsprechend abgeändert werden.

Beispiele zur Treiberprogrammierung sind im Abschnitt "Utility" gegeben.

3.3. Residente E/A-Treiber in KOS

Residente E/A-Treiber sind Teil des Betriebssystems und sind nach dem BOOT (Kaltstart) von KOS bereits aktiv. Sie dürfen durch das IODC-Kommando nicht deaktiviert werden.

Bei KOS6 befinden sich alle residenten E/A-Treiber in den verschiedenen KOS-Segmenten und benötigen deshalb keinen Anwenderspeicher. Durch die Option KOS-IF können Anzahl und Zuordnung der residenten Treiber vom Anwender festgelegt werden. Ein Hinweis dazu wird in Kapitel 4 "Konfigurierung" gegeben.

Die Standardversion von KOS hat folgende E/A-Treiber:

Kanal:	Name:	Funktion:	resident bei:
I-0	\$KEY	Keyboard Eingabe	KOS4/5/6
I-1	\$KEY	Keyboard Eingabe	KOS4/5/6
O-0	\$MON	Monitor Ausgabe	KOS4/5/6
O-1	\$MON	Monitor Ausgabe	KOS4/5/6
O-2	\$MON	Monitor Ausgabe	KOS4/5/6
O-3	\$KSM	System-/Fehlermeldungen Ausgabe	KOS4/5/6 (KOS6:KSML)
O-9	\$GRAP	Graphik Ausgabe	KOS6
	\$DSK0 (+)	Floppy Disk 0	KOS6; KOS4/5 bei FD-Boot
	\$DSK1 (+)	Floppy Disk 1	" " " "
	\$WIN0	Mini Winchester (Festplatte)	KOS6; KOS4/5 bei HD-Boot
	\$WIN1	Mini Winchester (Wechselplatte)	KOS6
	\$VMED	Halbleiter Floppy	KOS6
	\$SLxx	KOBUS Slave Treiber	KOS5/KOS6

Diese Standardversion von KOS ist auf allen Systemen mit entsprechender Hardware und der jeweiligen Massenspeicherkonfiguration ablauffähig.

- (+) Auf Kontron PSI9xx Systemdisketten sind die Diskettentreiber in KOS4.SYS auf eine Steprate von 6 ms entsprechend Steprate-Faktor '3' für staubgeschützte Floppy-Disk-Laufwerke in Kontron PSI980 R Systemen eingestellt. Für Standardlaufwerke kann die Steprate mittels 'KOSGEN KOS4' auf 2 ms entsprechend Steprate-Faktor '1' angepaßt werden.

Die Medienkanalordnung ist vom jeweiligen 'Boot-Device' abhängig:

	Floppy-Boot	Hard Disk-Boot	KOBUS-Boot
M-0	\$DSKO	\$WIN0	\$SLxx x
M-1	\$DSK1	\$WIN1 *	\$VMED *
M-2	\$WIN0 *	\$DSKO *	-
M-3	\$WIN1 *	\$DSK1 *	-
M-4	\$VMED *	\$VMED *	-
M-5	\$SLxx *x	\$SLxx *x	-

(*) nur bei KOS6

- (x) \$SLxx = \$SLV0..\$SLV3 für Kontron PSI9xx-Systeme
 = \$SLAV für Kontron PSI9C/9CH-Systeme bei KOBUS-Boot
 = \$SLAT für Kontron PSI80/TC-Systeme bei KOBUS-Boot

Bei KOS5 gibt es unterschiedliche KOS-Dateien, die sich jeweils in den integrierten Massenspeichertreibern unterscheiden (siehe 1.4). Die Namensgebung zeigt dies:

F.... für 2 x Floppy Disk-Systeme
W.... für Festplattensysteme
K.... für KOBUS-Slaves (Kontron PSI80/TC)
B.... für Bubble Memory Systeme

Bei KOS6 unterscheidet sich KOS5.SYS je nach dem integrierten Plattenspeicher, KOSA.SYS wird entsprechend der eingesetzten externen Plattensysteme konfiguriert.

3.4. Funktionen des Bildschirmtreibers \$MON

\$MON verwaltet den Bildwiederholpeicher des Computers. Neben der Darstellung von alphanumerischen und semigraphischen Zeichen verarbeitet \$MON eine Reihe von Steuerzeichen und ESC-Sequenzen. Letztere werden von KOS6 direkt ausgewertet, unter KOS4/5 ist der Converter XMON zu laden.

Steuerzeichen

Als Steuerzeichen werden alle ASCII-Zeichen im Wertebereich zwischen 0 und 1FH bezeichnet. \$MON reagiert auf alle Steuerzeichen der folgenden Tabelle. Alle übrigen werden ignoriert.

Folgende Anmerkungen sind zu beachten:

- Eine Reihe von Steuerzeichen wirkt bei jedem Senden an den Bildschirm umschaltend, so z.B. CTRL-O, CTRL-S etc. Diese sind in der folgenden Tabelle durch "*" gekennzeichnet.
- Die Grundeinstellung des Bildschirms ist "helle Zeichen auf dunklem Grund". CTRL-R schaltet den Inversbetrieb (dunkle Zeichen auf hellem Grund) ein oder aus.
- Die zeichenweise Invertierung wird durch CTRL-Q eingeleitet: alle folgenden sichtbaren Zeichen (auch die durch Leerstellen aufgefüllten Tabulatorstellen) werden relativ zum eingestellten Hintergrund (CTRL-R) invertiert.
- Die Ausgabe von Steuerzeichen (z.B. CTRL-G) und von alphanumerischen Zeichen ist im Grafikmodus unzulässig.

Liste aller Steuerzeichen mit Wirkung für \$MON

Code	Taste	Wirkung
01h	CTRL-A	Setzt den Cursor auf den Anfang der (**) letzten Zeile
06h	CTRL-F	Bewegt den Cursor um eine Stelle nach rechts
07h	CTRL-G	Aktiviert die Akustikausgabe (***)
08h	CTRL-H	Bewegt den Cursor um eine Stelle nach links
09h	CTRL-I	Setzt den Cursor auf die nächste Tab Position
0Ah	CTRL-J	Bewegt den Cursor um eine Zeile nach unten (Linefeed)
0Ch	CTRL-L	Setzt den Cursor an den Anfang einer neuen Seite (Formfeed, clear screen)
0Dh	RETURN	Setzt den Cursor an den Anfang der aktuellen Zeile (Carriage Return)
11h	CTRL-Q	Invertiert die nachfolgenden Zeichen (*)
12h	CTRL-R	Invertiert das gesamte Bild (*)
13h	CTRL-S	Schaltet die Ausgabegeschwindigkeit von normal auf langsam bzw. umgekehrt (*)
14h	CTRL-T	Schaltet den Cursor ein bzw. aus (*)
17h	CTRL-W	Schaltet die Blinkfunktion ein bzw. aus (*) (nur bei KOS6) (***)
1Ah	CTRL-Z	Bewegt Cursor um eine Zeile nach oben
1Bh	ESC	Startet eine ESC-Sequenz (bei KOS4/5 nur über XMON)
1Ch	HOME	Setzt den Cursor auf den Anfang der ersten Zeile
Y \$MON		Schaltet Monitorausgabe aus
O \$MON		Schaltet Monitorausgabe ein

Hinweis: Das Ausschalten der Monitorausgabe erfolgt mit dem Kommando Y \$MON, das Einschalten mit dem Kommando O \$MON (früher CTRL-O=0FH).

(*) Dies sind 'Flipflop'-Funktionen, die auf den jeweils anderen Zustand umschalten.

(**) Hat Kommandofunktion, wenn im KOS6-Kommandoeingabemodus als erstes Zeichen nach Prompt-Zeichen 'KOS:' eingegeben (Wiederholung).

(***) Nicht implementiert bei ECB/KCP128 basierenden Systemen.

ESCape-Sequenzen

ESC-Sequenzen werden durch die Ausgabe des Codes 1BH bzw. 27 dezimal (ESC-Taste) an \$MON (KOS6) bzw. XMON (KOS4/5) eingeleitet. Sie haben folgendes Format:

ESC cmd (par1 par2)

ESC-Sequenzen dienen zur direkten Cursor Adressierung und zum Editieren des Bildschirminhalts. Folgende Kommandos sind implementiert:

Liste aller ESC-Sequenzen

Kommando	Parameter	Wirkung
ESC/=	row/col	Position Cursor
ESC/R	-	Delete Line at Cursor
ESC/T	-	Erase to End of Line at Cursor
ESC/t	-	Erase to End of Line at Cursor
ESC/Y	-	Erase to End of Screen
ESC/y	-	Erase to End of Screen
ESC/E	-	Insert Line at Cursor
ESC/C	-	Insert Character at Cursor
ESC/-	-	Invert Video Mode On (***)
ESC/j	-	Invert Video Mode On (***)
ESC/e	-	Invert Video Mode On (***)
ESC/q	-	Invert Video Mode Off (***)
ESC/k	-	Invert Video Mode Off (***)
ESC/m	-	Invert Video Mode Off (***)
ESC/a	-	Cursor On
ESC/b	-	Cursor Off
ESC/0	-	Schalten auf Videosegment 0 (***)
ESC/1	-	Schalten auf Videosegment 1 (***)
ESC/2	-	Schalten auf Videosegment 2 (***)
ESC/3	-	Schalten auf Videosegment 3 (***)

Hinweis: Das Zeichen '/' dient hier nur zur Trennung.

Mit diesen Sequenzen emuliert \$MON die Terminals Lear Siegler ADM-3A und SOROC IQ.

(***) nicht implementiert bei ECB/KCP128 basierenden Systemen.

a) Position Cursor: ESC/=/row/col

Wirkung: Positioniert den Cursor in die Spalte 'col' der Zeile 'row'.

Der Wertebereich für 'row' liegt zwischen 1 und 25, der den ASCII-Codes 20H bis 38H zugeordnet ist, also:

20H (Blank)	---->	Zeile 1
21H (!)	---->	Zeile 2
.		
.		
38H (8)	---->	Zeile 25

Der Wertebereich für 'col' liegt zwischen 1 und 80, der den ASCII-Codes 20H bis 6FH zugeordnet ist, also:

20H (Blank)	---->	Spalte 1
21H (!)	---->	Spalte 2
.		
.		
.		
6FH (o)	---->	Spalte 80

Das 'Position Cursor'-Kommando wird ignoriert, falls einer der Parameter (row oder col) außerhalb des gültigen Wertebereichs liegt.

b) Delete Line at Cursor: ESC/R

Wirkung: Löscht die gesamte durch den Cursor bestimmte Zeile. Die Position des Cursors wird nicht verändert.

c) Erase to End of Line: ESC/T oder ESC/t

Wirkung: Löscht die aktuelle Zeile, ab der momentanen Cursor Position. Diese bleibt unverändert.

d) Erase to End of Screen: ESC/Y oder ESC/y

Wirkung: Löscht den gesamten Bildschirminhalt ab der momentanen Cursor Position. Diese bleibt unverändert.

e) Insert Line at Cursor: ESC/E

Wirkung: Schiebt den gesamten Bildschirminhalt ab der durch den Cursor bestimmten Zeile um eine Zeile nach unten. Die Cursor Position bleibt unverändert.

f) Insert Character at Cursor: ESC/C

Wirkung: Schiebt in der durch den Cursor bestimmten Zeile alle Zeichen ab der Cursor Position um eine Stelle nach rechts. Die Position des Cursors bleibt unverändert.

g) Video Invert Control

Invert On: ESC/- oder ESC/e oder ESC/j

Invert Off: ESC/q oder ESC/k oder ESC/m

Wirkung: Schaltet den Invers-Video-Modus ein oder aus.

h) Cursor Control

Cursor On: ESC/a

Cursor Off: ESC/b

Wirkung: Schaltet den Cursor ein bzw. aus.

Nicht implementierte ESC-Sequenzen werden ignoriert.

Hinweis: Während der Abarbeitung von Programmen, die ESC-Sequenzen für \$MON/XMON verwenden, dürfen keine Ausgaben an \$MON von Background Tasks erfolgen. Dies betrifft alle 'druckbaren' Zeichen (größer 20H).

4. Konfigurierung von KOS

Bei KOS5.5x wird durch das SYSGEN-Kommando die Liste der Logins und der zugehörigen wdir's editiert. Bei Auslieferung sind beide Werte auf "*" eingestellt.

Das Betriebssystem KOS6 kann bzw. muß in folgenden Punkten konfiguriert werden:

- a) Sprache: deutsch Standard, englisch/französisch ist Option
- b) Festplatte (20 Mbyte ist Standard)
- c) Liste der zugelassenen 'Logins'
- d) Bestimmung der optionalen Boot-Segmente (KOS8.SYS...KOSF.SYS)
- e) automatischer 'Login' oder 'Login' Abprüfung
- f) Erweitern um anwendungsspezifische residente Treiber

Bei Auslieferung ist die KOS-Systemdiskette folgendermaßen konfiguriert:

- a) deutsche Version
- b) 20 Mbyte Festplatte
- c) * ist das einzig gültige 'Login'
- d) keine optionalen Boot-Segmente werden geladen (Standard-Boot: KOS0.SYS...KOS7.SYS)
- e) 'Login' wird geprüft
- f) keine anwendungsspezifische residente Treiber.

4.1. Änderung der Standardkonfiguration bei KOS6

Eine Änderung der Standardkonfiguration ist in der Regel nicht notwendig. Die Systeme werden fertig konfiguriert ausgeliefert.

Bei späteren Updates ist KOS6 für die jeweilige Massenspeicherkonfiguration zu generieren, siehe KOSGEN-Kommando.

Mit dem Kommando SYSGEN werden die gültigen "Logins" und Working-Directories" eingestellt (genaue Beschreibung im Teil "Systemkommandos"):

- Liste der gültigen 'logins' und der zugehörigen 'Working Directories'

Verwenden Sie hierzu das Kommando E (EDIT) von SYSGEN.

Mit dem Kommando KOSGEN KOS0 bzw. KOS0B werden die zu ladenden Boot Segmente definiert.

- Bestimmung der optionalen Boot-Segmente

Das Betriebssystem besteht aus bis zu 16 Segmenten KOS0.SYS...KOSF.SYS. Standardmäßig werden die Segmente KOS0.SYS...KOS7.SYS geladen.

Anwendungsbeispiele:

Soll ein System am KOBUS angeschlossen werden, so muß Segment KOS8.SYS mitgeladen werden. KOSA.SYS ist für externe Plattensysteme notwendig. Auch Anwender-geschriebene Programme können resident gemacht werden, näheres dazu im folgendem Abschnitt.

- Automatischer 'Login'

Setzen Sie hierzu das "Auto Login Flag" in KOS0.SYS bzw. KOS0B.SYS entsprechend:

Eingabe von "0": Login wird abgefragt.

Eingabe von "1": Login wird nicht abgefragt, das System geht direkt in die Ausführung von KOS.INI über. Es gilt das als erstes eingetragene Working Directory.

Wichtiger Hinweis: Das Ergebnis einer jeden Änderung durch SYSGEN wird erst durch das Kommando 'W' (Write), und die Bestätigung "Y" auf Diskette geschrieben. Das Ergebnis einer jeden Änderung durch KOSGEN wird erst durch das Kommando 'W' (Write) auf Diskette geschrieben.

KOS ist nun fertig konfiguriert. Nach dem erneuten Booten wird die geänderte Version geladen.

4.2. Konfigurierung mit anwendungsspezifischen residenten E/A-Treiber bei KOS6.

Optional erhältlich (Option KOS-IF) sind die Quelldateien der KOS-Konfigurierungsschnittstelle. Auf dieser Diskette mit Source- und Objectdateien befindet sich unter anderem die Datei 'IOTABLE.SRC'. Durch Editieren dieser Datei kann die standardmäßige Treiberkonfiguration von KOS den Kundenwünschen angepaßt werden, um beispielsweise

- die Kanalzuordnung zu ändern
- nicht benötigte Treiber zu streichen
- neue Treiber hinzuzufügen

Das ASM-Programm IOTABLE.SRC enthält im wesentlichen drei Sprungtabellen, sowie die Namenstabelle aller residenten E/A-Treiber. Über die Sprungtabellen mit jeweils 10 Einträgen, erfolgt die Verzweigung zu den einzelnen E/A-Kanälen, entsprechend der Kanalnummer 0...9. Die Reihenfolge der Sprungtabellen (Eingabe-, Ausgabe-, Medienkanäle) darf nicht verändert werden.

Das Quellprogramm ist ausführlich dokumentiert, weshalb sich eine detaillierte Dokumentation an dieser Stelle erübrigt. Ein Listing der Datei IOTABLE.SRC ist im Lieferumfang der Option KOS-IF enthalten.

Im wesentlichen werden die Änderungen von KOS durch Editieren und Assemblieren von IOTABLE.SRC durchgeführt. Anschließend wird IOTABLE.OBJ zur Systemdatei KOSO.SYS gelinkt.

Alle erforderlichen Quell- und Objectdateien sind im Lieferumfang von KOS-IF enthalten.

5. KOS - SYSTEMFUNKTIONEN

Im folgenden werden die Systemfunktionen im Stand von KOS 5.46, 5.56 und 6.06 dargestellt!

5.1. Übersicht und Definitionen

KOS bietet eine Reihe von Diensten an, auf die jedes Programm auf einfache Art und Weise zurückgreifen kann. Solche Dienste werden im folgenden als Systemfunktionen bezeichnet. Über Systemaufrufe (engl.: System Call) stehen sie jedem Programm zur Verfügung.

Alle Systemaufrufe werden über einen gemeinsamen Einsprungpunkt an das Betriebssystem weitergeleitet. Dort erfolgt die Verzweigung aufgrund eines mitgelieferten Funktionscodes (engl.: Request Code).

Es wird zwischen drei Gruppen von Systemfunktionen unterschieden:

- 1) Basis Ein-/Ausgabe Funktionen zur zeichen- oder blockorientierten Datenkommunikation mit Ein-/Ausgabekanälen und Massenspeichern.
- 2) Dateiverwaltungsfunktionen zur 'satzorientierten' Datenkommunikation mit Massenspeichern auf der Ebene logischer Größen, wie Dateien.
- 3) Allgemeine Systemfunktionen zur Verwaltung von Betriebsmitteln wie Speicher, Rechenzeit (Multitasking) etc.

5.1.1. Aufrufkonventionen

Systemfunktionen sind formal als Unterprogramme zu betrachten, erreichbar über den Systemeinsprungpunkt auf Adresse 8 durch den 'Ein-Byte-Call-Befehl' **RST 8**

Grundsätzlich erfordert jeder Systemaufruf Eingangsparameter und liefert Ausgangsparameter zurück. Eingangsparameter sind:

- 1) Der Systemaufrufvektor (engl.: System Call Vector), bestehend aus 8 oder 16 Bytes, auf den das ix-Register der CPU zeigt. Dieser Vektor wird oftmals auch als ix-Vektor bezeichnet.
- 2) Die spezifischen Eingangsgrößen einer Funktion, die entsprechend folgender Konventionen übergeben werden:
 - a) 8 Bit Größen im Register A der CPU
 - b) 16 Bit Größen im Registerpaar HL der CPU

Sind weitere Eingangsparameter erforderlich, so werden hierfür entweder Teile des ix-Vektors, weitere Register oder beides gleichzeitig verwendet.

Die Übergabe von Ausgangsparametern richtet sich ebenfalls nach diesen Vereinbarungen, also:

- a) 8 Bit Größen im Register A der CPU
- b) 16 Bit Größen im Registerpaar HL der CPU

5.1.2. Systemaufrufvektor (ix-Vektor)

Der ix-Vektor ist allen Systemfunktionen gemeinsam. Er zeigt auf einen Speicherbereich, dessen Informationen teilweise vom Betriebssystem, teilweise von der aufgerufenen Funktion ausgewertet werden. Normalerweise umfaßt der ix-Vektor 8 Bytes, in einigen Sonderfällen, gekennzeichnet durch Bit 5 von (ix+0), auch 16 Byte.

- (ix+0) Request Modifier Bits (RMB0...RMB7)
- RMB0...RMB3: logische Kanalnummer für Basis E/A-Funktionen (Wertebereich 0...9)
- RMB4: funktionsabhängig (*)
- RMB5: 0 - Vektor umfaßt 8 Byte
1 - Vektor umfaßt 16 Byte
- RMB6: funktionsabhängig (*)
- RMB7: funktionsabhängig (*)
- (ix+1) Funktionscode (Request Code)
- (ix+2) funktionsabhängiger Eingangsparameter (*)
- (ix+3) funktionsabhängiger Eingangsparameter (*)
- (ix+4) funktionsabhängiger Eingangsparameter (*)
- (ix+5) Rückmeldungscod (Return Code) des Betriebssystems an das aufrufende Programm. Dieser enthält:
- a) den Wert 0 im Normalfall
 - b) einen Wert 40H bis 4FH zur Kennzeichnung von 'Sonderfällen'
 - c) einen Wert 80H bis 8FH zur Kennzeichnung von 'Fehlerfällen'
- (ix+6/7) Rückkehradresse im Fehlerfall: (ix+5) = 80H..8FH, wird nur berücksichtigt, falls ungleich 0
- (ix+8) funktionsabhängiger Eingangsparameter (*)
bis
(ix+15) funktionsabhängiger Eingangsparameter (*)

(*) Diese Eingangsparameter müssen immer den Wert 0 enthalten, falls sie von der aufgerufenen Funktion nicht ausgewertet werden. Dies sichert Aufwärtskompatibilität zu eventuellen zukünftigen Erweiterungen des Betriebssystems.

5.1.3. Parameterübergabe in Registern

Bei jedem Systemaufruf rettet das Betriebssystem die Inhalte sämtlicher CPU-Register in den Stack. Gleichzeitig wird das IY-Register mit dem Wert des Stackpointers geladen. Dieser 'IY-Stack' ist im allgemeinen von Systemfunktionen für die Register-orientierte Parameterübergabe zu verwenden. Der zweite Registersatz der CPU wird vom Betriebssystem nicht verwendet.

Der Aufbau des 'IY-Stacks' ist wie folgt:

(IY-6)	Returnadresse	(low byte)
(IY-5)	Returnadresse	(high byte)
(IY-4)	frei verwendbar,	mit Null vorbelegt(*)
(IY-3)	frei verwendbar,	mit Null vorbelegt(*)
(IY-2)	frei verwendbar,	mit Null vorbelegt(*)
(IY-1)	frei verwendbar,	mit Null vorbelegt(*)

(IY+0)	L-Register	
(IY+1)	H-Register	
(IY+2)	E-Register	
(IY+3)	D-Register	
(IY+4)	C-Register	
(IY+5)	B-Register	
(IY+6)	F-Register	
(IY+7)	A-Register	
(IY+8)	IY-Register	(low byte)
(IY+9)	IY-Register	(high byte)

(*) Diese mit Null vorbelegten Speicherstellen können von einer Systemfunktion (Treiber etc.) als temporäre Softwareregister verwendet werden.

Einer Systemfunktion - dazu zählen auch Anwender-geschriebene E/A-Treiber - stehen somit jederzeit die ursprünglichen Registerinhalte zur Verfügung. Beim Einsprung in eine Systemfunktion enthalten die Register A und HL bereits die ursprünglichen Werte, sind also mit (IY + 7) bzw. (IY + 0/1) identisch.

Systemfunktionen, die Parameter in Registern zurückliefern, tun dies ebenfalls über den 'IY-Stack'.

Beispiel: Ein Eingabetreiber, der ein Zeichen im Register A zurückliefert, muß dies unter (IY+7) mit folgendem ASM-Statement tun:

```
ld (iy+7),a
```

5.1.4. Rückmeldecode (Return Code)

Der 'Return Code' zeigt dem aufrufenden Programm an, ob der Systemaufruf korrekt ausgeführt werden konnte. Während der Wert 0 auf die fehlerfreie Ausführung eines Systemaufrufs hinweist, deutet ein Wert ungleich 0 eine Ausnahmesituation an. Fehlerfälle sind grundsätzlich durch Bit 7 im Return Code gekennzeichnet. In der folgenden Aufstellung ist jeweils angegeben, ob die Fehlerursache auf logischer oder physikalischer Ebene lokalisiert ist. Alle aufgeführten Beispiele von Fehlern 'physikalischer' Natur beruhen auf Laufwerk-Fehlern.

KOS definiert folgende 'Return Codes':

80H	wie 81H
81H	Eingangsparameter 'out of range' Ursache: logisch Beispiel: Sektor/Spurnummer überschritten, Funktion nicht implementiert
82H	E/A-Gerät nicht bereit ('online') Ursache: physikalisch Beispiel: Diskette nicht eingelegt
83H	E/A- oder Medientreiber nicht aktiviert Ursache: logisch
84H	Datenübertragung fehlerhaft durchgeführt Ursache: physikalisch Beispiel: CRC-Fehler (Cyclic Redundancy Check Error) bei Diskettenzugriffen
85H	Datenübertragung nicht durchgeführt Ursache: physikalisch Beispiel: Sektor/Spur nicht gefunden
86H	Datenübertragung nicht durchgeführt: Richtungskonflikt Ursache: physikalisch/logisch Beispiel: Diskette mechanisch schreibgeschützt, deshalb 'Read Only' Richtung
87H	nicht definiert
88H	Medium (Massenspeicher) voll Ursache: logisch
89H	Betriebsmittel wie Speicher, Rechenzeit für Tasks etc. nicht verfügbar Ursache: logisch
8AH	Maximale Anzahl der gleichzeitig offenen Dateien überschritten (zulässig sind 16) Ursache: logisch
8BH	Formatfehler im Inhaltsverzeichnis eines Massenspeichers (Diskette etc.) Ursache: logisch / physikalisch

- 8CH Dateizugriffskonflikt: Datei ist schreibgeschützt
Ursache: logisch
- 8DH Dateizugriffskonflikt: Datei ist löschgeschützt
Ursache: logisch
- 8EH Dateisystem ist inkonsistent
Ursache: zwei oder mehrere Dateien belegen ein und denselben physikalischen Bereich einer Diskette
- 8FH Zugriff auf den gewünschten Satz einer Datei derzeit durch einen anderen Benutzer blockiert (nur in KOBUS-Systemen möglich)

Im Fehlerfall kann KOS optional zu einer unter (ix+6/7) spezifizierten Adresse zurückkehren, um so beispielsweise automatisch eine Fehlerbehandlungsroutine des aufrufenden Programms anzuspringen. Dieser Mechanismus tritt allerdings nur in Kraft, falls (ix+6/7) einen Wert ungleich 0 enthalten.

Bestimmte Systemfunktionen und KOS selbst kennzeichnen nicht fehlerbedingte Sondersituationen ebenfalls in (ix+5) mit Werten zwischen 40H und 4FH. Bislang sind lediglich die Werte zwischen 40H und 45H definiert.

- 40H Anfang einer Datenübertragung**
Kennzeichnet das erste Byte einer beginnenden Übertragung und wird zur MODEM-Steuerung benötigt.
- 41H Ende einer Datenübertragung**
Wird von allen Eingabetreibern mit der Übertragung des letzten Datenbytes erwartet und beispielsweise vom COPY-Kommando als Abbruch-Kriterium betrachtet.
- 42H Systemfunktion busy**
Der 'System Call Entry Point' von KOS ist reentrant. Dies bedeutet, daß Systemaufrufe zu beliebigen Zeitpunkten von Tasks oder Interruptserviceroutinen unterbrochen werden können, die ihrerseits wieder Systemaufrufe durchführen. KOS antwortet mit dem Return Code 42H, falls die aufgerufene Funktion momentan nicht ausführbar ist, also 'Busy' ist. Dies kann nur bei Systemaufrufen innerhalb von 'Backgroundtasks' oder Interrupt Service Routinen vorkommen.
- 43H Datei bereits eröffnet**
Eine bereits offene Datei wurde erneut eröffnet.
- 44H Speicher bleibt allokiert (belegt)**
Kehrt ein Programm oder eine Task mit dem Wert 44H unter (ix+5) in das Betriebssystem zurück, so bleibt der für dieses Programm reservierte Speicher geschützt (allokiert).

- 45H Datei logisch nicht vorhanden**
Rückmeldung der Systemfunktion 'Open File', falls eine Datei mit Benutzerkennzeichen logisch nicht vorhanden ist, da ein falsches Benutzerkennzeichen eingegeben wurde.
- 46H Beende Kommandozeile**
Kehrt ein Anwenderprogramm mit 46H unter (IX+5) nach KOS zurück, dann werden weitere Kommandos in dieser Kommandozeile nicht mehr ausgeführt.

5.2. Basis Ein-/Ausgabe Funktionen

Basis Ein-/Ausgabe-Funktionen dienen zur zeichen- oder blockorientierten Datenkommunikation mit Ein-/Ausgabekanälen und externen Massenspeichern (sog. Medienkanälen). Der ix-Vektor umfaßt grundsätzlich 8 Byte:

- (ix+0) RMB0...3: logische Kanalnummer (0...9)
RMB4: funktionsabhängig(*)
RMB5: 0
RMB6: funktionsabhängig(*)
RMB7: 0
- (ix+1) Funktionscode 80H...FFH
- (ix+2) funktionsabhängiger Eingangsparameter(*)
(ix+3) funktionsabhängiger Eingangsparameter(*)
(ix+4) funktionsabhängiger Eingangsparameter(*)
- (ix+5) Return Code
- (ix+6/7) Rückkehradresse im Fehlerfall (optional)

(*) Diese Eingangsparameter müssen immer den Wert 0 enthalten falls sie von der aufgerufenen Funktion nicht ausgewertet werden. Dies sichert Aufwärtskompatibilität zu eventuellen zukünftigen Erweiterungen des Betriebssystems.

Basis Ein-/Ausgabe Funktionen sind in der Regel in Ein-/Ausgabe- oder Medientreibern implementiert. Zur Vereinfachung von Treibern setzt KOS die komplexeren Funktionen dieser Gruppe in einfache Grundfunktionen um. Beispielsweise wird die Ausgabe einer Zeichenfolge (String) auf die Ausgabe von Einzelzeichen zurückgeführt. Die Gruppe der Basis Ein-/Ausgabe Funktionen gliedert sich auf in drei Untergruppen:

- a) In Treibern implementierte E/A-Funktionen (Level I E/A).
- b) Im Betriebssystem implementierte E/A-Funktionen (Level II E/A).
- c) Im Betriebssystem implementierte Verwaltungsfunktionen für E/A-Treiber.

In der folgenden Tabelle sind die Basis E/A-Funktionen mit Ein- und Ausgangsparametern zusammengestellt. Alle 'Return Codes' zwischen 80H und 86H sind denkbar.

Tabelle der Ein-/Ausgabe FunktionenRequest Code: Funktion

80H:	Return Media Driver Identification
81H:	Output Channel Status
82H:	Input Channel Status
83H:	KOS Output Control
84H:	Character/Byte Input
85H:	String Input
86H:	Character/Byte Output
87H:	String Output
88H:	Hex Output
89H:	Kobus Funktionen
8AH:	Read Logical Record
8BH:	Write Logical Record
8CH:	Special Functions: Input Driver
8DH:	Special Functions: Output Driver
8EH:	Read Cursor Address
8FH:	Read Scroll Address
90H:	Set Cursor Address
91H:	Set Scroll Address
92H:	Return IOD-Control Table
93H:	Assign Logical Channel Number
9CH:	Special Functions: Media Read
9DH:	Special Functions: Media Write
A0H:	Read Logical Block
A1H:	Write Logical Block

Im folgenden werden die hier aufgelisteten Funktionen näher beschrieben. Im 'Kopf' der Beschreibung sind jeweils Ein- und Ausgangsparameter angegeben.

Alle aufgeführten Programmbeispiele sind als Hilfsmittel zu betrachten, nicht aber als vollständige Module. Insbesondere fehlt in der Regel die Fehlerbehandlung.

Return Media Driver Identification

Funktion 80H

Gruppe: Medientreiber Basisfunktion
Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer
HL - Pufferzeiger
Ausgang: -

Basisfunktion eines Medientreibers (\$DSKx, \$VMED etc.), über die sich insbesondere die Dateiverwaltung von KOS die notwendigen Informationen über den Treiber beschafft. Ein Medientreiber überträgt zur Identifikation 4 Byte in den durch Registerpaar <HL> bestimmten Pufferbereich:

Byte 0: Bit 0...3: physikalische Satzlänge in 128x2 exp n
Bit 4...6: nicht verwendet
Bit 7: ext. Medium (wie \$SLV*)

Byte 1-3: maximale Satz-nummer (19 Bit)

Dieser Wert kennzeichnet die Kapazität eines Mediums, also die Anzahl der dort speicherbaren 128 Byte Einheiten (Records). KOS verwaltet Medien bis zu 64 MByte.

Byte 1: high byte (3 bit)
Byte 2: medium byte
Byte 3: low byte

Funktion 80H wird von Anwenderprogrammen gewöhnlich nicht verwendet.

Output Channel Status

Funktion 81H

Gruppe: Ausgabetreiber Basisfunktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer
 A - Sekundärer Funktionscode (SFC)
 0: nur Status
 1: Status + Übertragung
 HL - Datenbyte (<L>)

Ausgang: Z - CPU Zero-Flag
 0: Zeichen übertragen
 1: Treiber 'busy'

Basisfunktion eines Ausgabetreibers (\$MON, \$SIOx etc.), die in Abhängigkeit von Register <A>, entweder nur den Status des Ausgabekanals anzeigt (A=0) oder, falls möglich, das Datenbyte im L-Register gleichzeitig überträgt (A>0). Diese Funktion dient insbesondere zur 'Task-gesteuerten' Datenübertragung an Ausgabekanäle und wird beispielsweise vom 'SPOOLER' des Betriebssystems verwendet.

Unabhängig vom Eingangswert von Register <A> zeigt in jedem Fall auch das 'Zero-Flag' der CPU den momentanen Status des Ausgabekanals an:

Zero-Flag = 1: Der Treiber war nicht in der Lage, ein Zeichen zu übertragen. In diesem Fall enthält zusätzlich (ix+5) den Wert 42H (Funktion 'busy').

Zero-Flag = 0: Der Treiber ist oder war bereit, ein Zeichen zu übertragen. Das Zeichen im L-Register wurde also übertragen, sofern <A> beim Aufruf der Funktion einen Wert ungleich 0 hatte.

Input Channel Status

Funktion 82H

Gruppe: Eingabetreiber Basisfunktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer
 A - Sekundärer Funktionscode (SFC)
 0: nur Status
 1: Status + Übertragung

Ausgang: A - Datenbyte, falls vorhanden
 Z - CPU Zero-Flag
 1: Kein Zeichen vorhanden
 0: Zeichen vorhanden

Basisfunktion eines Eingabetreibers (\$KEY, \$SIOx etc.), die zur Abfrage des momentanen Status des Eingabekanals dient. Der Status eines Eingabekanals sagt aus, ob ein Byte vorliegt oder nicht. Beim Aufruf dieser Funktion bestimmt der 'Sekundäre Funktionscode' im Register <A>, ob im Falle eines vorhandenen Bytes dieses gleich mit übertragen werden soll. Ist ein Byte vorhanden, so wird dieses im Register <A> übergeben. Es bleibt jedoch logisch vorhanden, sofern der sekundäre Funktionscode den Wert 0 hatte.

Unabhängig davon zeigt auch das 'Zero-Flag' der CPU den momentanen Status des Eingabekanals an:

Zero-Flag = 1: Es liegt kein Zeichen vor.

Zero-Flag = 0: Es liegt ein Byte vor. Dieses wurde in Register <A> übertragen, bleibt aber logisch weiter vorhanden, falls <A> beim Aufruf der Funktion den Wert 0 hatte.

KOS Output Control

Funktion 83H

Gruppe: Level II E/A-Funktion des Betriebssystems

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer

Ausgang: Z - CPU-Zero Flag
 0: ESC-Taste war gedrückt
 1: ESC-Taste war nicht gedrückt

Funktion des Betriebssystems zur Steuerung von Ausgaben auf die Bedienkonsole (im allgemeinen ein CRT-Monitor). Neben dem programmgesteuerten Anhalten, Verlangsamem und Abbrechen von Textausgaben ermöglicht diese Funktion auch das 'Hin- und Herblättern' im Bildwiederholtspeicher der zugrundeliegenden Hardware (nicht bei ECB/KCP128 basierenden Systemen). Die Wirkung dieser Funktion wird durch folgende Tasten bestimmt:

- a) Eine beliebige Taste außer CTRL-S, CTRL-P und ESC führt zum Warten, bis eine beliebige weitere Eingabe erfolgt.
- b) Die Tastenkombination CTRL-S führt zur Verlangsamung/Beschleunigung der Schreibgeschwindigkeit auf dem Sichtgerät.
- c) Die Tastenkombination CTRL-P führt in den sogenannten 'Page Modus' des Sichtschirmtreibers (\$MON). Mit Hilfe der Cursorstasten kann zeilen- oder seitenweise innerhalb der letzten 8 Seiten des Bildwiederholtspeichers 'Hin- und Hergeblättert' werden:

CURSOR DOWN	eine Zeile vorwärts
CURSOR UP	eine Zeile rückwärts
CURSOR RIGHT	eine Seite vorwärts
CURSOR LEFT	eine Seite rückwärts

Als Ergebnis von Funktion 83H zeigt das Zero-Flag, ob die ESC-Taste gedrückt wurde:

Z-Flag = 1:	ESC-Taste war nicht gedrückt
Z-Flag = 0:	ESC-Taste war gedrückt

Funktion 83H wird von vielen KOS-Systemkommandos verwendet. Die ESC-Taste führt üblicherweise zum Abbruch der gerade laufenden Aktivität.

KOS führt die Funktion 83H automatisch auf die Basisfunktionen 82H, 84H und 86H zurück.

CTRL-S und CTRL-P arbeiten nur zusammen mit dem Ausgabetreiber \$MON, nicht jedoch bei anderen Ausgabekanälen.

Character/Byte Input

Funktion 84H

Gruppe: Eingabetreiber Basisfunktion
Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer
Ausgang: A - Datenbyte

Basisfunktion eines Eingabetreibers (\$KEY, \$SIOx etc.) zur zeichen- bzw. byteorientierten Datenübertragung von Peripheriegeräten. Diese Funktion wartet in einer Schleife, bis ein Datenbyte vorliegt und übergibt dieses im Register <A>.

Folgende Sonderfälle werden unter (ix+5) signalisiert:

- a) (ix+5) = 40H: Start einer Datenübertragung. Dies wird nur von speziellen Treibern erwartet (z.B. Modem-ansteuerung)
- b) (ix+5) = 41H: Ende einer Datenübertragung. (ix+5) wird vom COPY-Kommando ausgewertet, um das 'Kopieren' von einem Eingabekanal abubrechen. Im allgemeinen meldet ein Treiber dann 'End of Transmission', wenn CTRL-D (ASCII-Code: 4) erkannt wurde. Dies gilt beispielsweise für \$KEY.

String Input

Funktion 85H

Gruppe: Level II E/A-Funktion des Betriebssystems

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer
RMB4: Direct I/O
A - Anzahl der maximal einzulesenden Zeichen
HL - Puffer Zeiger

Ausgang: A - Anzahl der eingelesenen Zeichen
HL - Zeiger auf das erste Zeichen

Funktion zum Einlesen von maximal <A>-Zeichen in einen Pufferbereich ab Adresse <HL>. Das Zeichen 'RETURN' (ASCII-Code: 0DH) beendet die Eingabe vorzeitig. Die Größe des Pufferbereichs muß <A>+3 sein, da drei Speicherstellen für temporäre Werte verwendet werden. Alle eingegebenen Zeichen werden automatisch reflektiert. Korrekturen sind mit den Tasten CURSOR-LEFT bzw. RUBOUT (DEL) möglich:

CURSOR-LEFT (CTRL-H): Löscht das zuletzt eingegebene Zeichen und bewegt den Cursor um eine Stelle nach links. Pro zu löschendes Zeichen wird die Zeichenfolge BACKSPACE-BLANK-BACKSPACE' (Code: 8-20H-8) übertragen.

RUBOUT (DEL): Löscht alle bisher eingegebenen Zeichen und setzt den Cursor auf die ursprüngliche Anfangsposition. Pro zu löschendes Zeichen wird die Zeichenfolge BACKSPACE-BLANK-BACKSPACE' (Code: 8-20H-8) übertragen.

Nach der Rückkehr enthält Register <A> die Anzahl der tatsächlich eingegebenen Zeichen; Registerpaar <HL> zeigt auf das erste eingegebene Zeichen.

Im allgemeinen führt KOS die Funktion 85H auf die beiden Basisfunktionen 84H und 86H zurück, es sei denn, Bit 4 von (ix+0) ist gesetzt (Request Modifier Bit: RMB4). In diesem Fall wird der Systemaufruf direkt an den entsprechenden Eingabetreiber weitergeleitet. Der Benutzer hat damit die Möglichkeit, diese Funktion in spezifischen Treibern selbst zu implementieren und seinen Anforderungen anzupassen.

Character/Byte Output

Funktion 86H

Gruppe: Ausgabetreiber Basisfunktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer
 A - Datenbyte

Ausgang: -

Basisfunktion eines Ausgabetreibers (\$MON, \$SI0x etc.) zur zeichen- bzw. byteorientierten Datenübertragung an Peripheriegeräte.

f86.example:

```
.comment #output of <B> bytes
         <HL> is byte pointer #

ld (ix+0),4 ;lets take channel #4
ld (ix+1),86h
loop.86h:
ld a,(hl)
rst 8      ;System call 86h
inc hl
djnz loop.86h ;loop <B> times
ret
```

String Output

Funktion 87H

Gruppe: Level II E/A-Funktion des Betriebssystems

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer
RMB4: Direct I/O
HL - Zeiger auf Zeichenkette (String)

Ausgang: -

Funktion zur Ausgabe von Zeichenketten (Strings). Die Zeichenkette muß mit Null abgeschlossen sein oder es muß ihre Länge unter (ix+2) spezifiziert sein.

(ix+2) bestimmt die Anzahl der zu übertragenden Bytes, falls es ungleich 00H ist. Ansonsten gilt der String-Delimiter '0'.

Im allgemeinen führt KOS die Funktion 87H auf die Basisfunktion 86H zurück, es sei denn, das 'Request Modifier Bit' RMB4 ist gesetzt. In diesem Fall wird der Systemaufruf direkt an den entsprechenden Ausgabekanal weitergeleitet. Der Benutzer hat damit die Möglichkeit, diese Funktion in spezifischen Treibern selbst zu implementieren und seinen Anforderungen anzupassen, um damit beispielsweise beliebige Bytefolgen übertragen zu können.

Funktion 87H ist nicht in \$MON implementiert.

f87.example:

```
ld (ix+0),2      ;load logical unit
ld (ix+1), 87h
ld hl, msg       ;load string pointer
rst 8
ret

msg:             defw 0a0dh      ;line feed and return
                defm 'This is a string'
                defb 0          ;delimiter
```


Hex Output

Funktion 88H

Gruppe: Level II E/A-Funktion des Betriebssystems

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer
A - Hexadezimalzahl

Ausgang: -

Funktion zur Ausgabe der Hexadezimalzahl in Register <A> als zwei ASCII-Zeichen. KOS führt diese Funktion auf die Basisfunktion 86H (Character output) zurück.

Das zuerst ausgegebene Zeichen entspricht dem höherwertigen Halbbyte des hexadezimalen Zahlenwertes.

f88.example:

```
.comment #  
Output of a 4 digit hex number in  
registerpair <HL> to channel 2  
#  
  
ld (ix+0),2  
ld (ix+1),88h  
ld a,h ;Most significant 2 digits  
rst 8  
ld a,l ;Least significant 2 digits  
rst 8  
ret
```

Read Logical Record
Write Logical Record

Funktion 8AH
Funktion 8BH

Gruppe: Medientreiber Basisfunktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer
RMB6: Reserve Bereich
(ix+2/3/4) - log. Satz-(Record-) Nummer
HL - Pufferbereich

Ausgang: -

Basisfunktion eines Medientreibers (\$DSKx, \$WIN0, \$VMED etc.) über die ein log. Satz, bestehend aus 128 Byte, gelesen bzw. geschrieben wird.

Registerpaar <HL> definiert den 128 Byte Record-Puffer. Die Dateiverwaltung von KOS verwendet diese Funktion zur Kommunikation mit dem 'logischen Gebilde Medium'. Zur Adressierung einzelner Records dienen 19 Bits, entsprechend einer maximalen Medienkapazität von 8 x 65636 Records (= 64 MByte).

Ein Medium besitzt im allgemeinen Fall eine bestimmte Anzahl von Reserve Records, die alternativ für defekte Records (Bad Blocks) des normalen Bereichs verwendet werden. Reserve Records sind normalerweise über Systemaufrufe nicht zugänglich, es sei denn, RMB6 ist gesetzt.

Die Record-Nummern für 'Reserve Records' schließen sich unmittelbar den Record-Nummern des 'normalen Bereichs' an.

Medientreiber, deren zugrundeliegendes Medium eine physikalische Satzlänge ungleich der logischen Satzlänge von 128 Bytes hat, benötigen geeignete 'Deblocking' und 'Blocking' Mechanismen. Derartige Routinen sind in allen Medientreibern von KOS implementiert. Sie führen in der Regel dazu, daß ein Aufruf der Funktion 8BH zunächst keinen physikalischen Zugriff auf ein Medium bewirkt.

Mailbox

In Kontron KOBUS Systemen steht für jeden KOBUS-Teilnehmer erreichbar ein Mailboxregistersatz von 16 Registern zu je 128 Byte (Zeichen) zur Verfügung.

Jedes an KOBUS angeschlossene System kann jedes dieser Register auslesen oder beschreiben.

Das Lesen und Schreiben der Mailboxregister erfolgt über Aufrufe an das Betriebssystem, bei denen der KOBUS Medienkanal angesprochen wird.

KOBUS Medienkanäle:

	KOS5	KOS6
Master	\$PUB	\$WIN0 oder anderes KOBUS Medium
Slave	\$SLAV/\$SLAT	\$SLV0 ... \$SLV3

Write Mailbox

Funktion 89H

Gruppe: Medientreiber KOBUS Funktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer KOBUS Treiber
 A - 9 (Unterfunktion Mailbox schreiben)
 HL - Pufferzeiger
 Puffer+0 - Registernummer (0...7)

Ausgang: -

Funktion eines KOBUS Medientreibers (\$SLVx, \$WINx, \$SLAV,\$SLAT,\$PUB) zum Beschreiben eines der 16 Mailboxregister. Im ersten Byte des Schreibpuffers steht beim Aufruf die Registernummer und ab dem 2. Zeichen der Inhalt des Mailboxregisters (128 Byte).

mailbox.example:

```

                                ; wr.buffer contains data
                                ; starting at wr.buffer+1
                                ; KOBUS media channel
ld   (ix+0),kobus.chan
ld   (ix+1),89h
ld   a,9
ld   hl,wr.buffer                ; write buffer
ld   (hl),0                      ; register 0
rst  8                            ; KOS call
ld   a,(ix+5)                    ; check error
and  a                            ; zero flag reset if error
ret

```

```

wr.buffer:
  defs 129                        ; 1 byte reg.no, 128 byte data

```

Read Mailbox

Funktion 89H

Gruppe: Medientreiber KOBUS Funktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer KOBUS Treiber
 A - 8 (Unterfunktion Mailbox lesen)
 falls RMB4 = 1
 (ix+2) = Registernummer
 (ix+3) = Länge
 HL - Pufferzeiger
 Puffer+0 - Registernummer (0...7)

Ausgang: -

Funktion eines KOBUS Medientreibers (\$SLVx, \$WINx, \$SLAV, \$SLAT, \$PUB) zum Auslesen eines der 16 Mailboxregister. Im ersten Byte des Lesepuffers steht beim Aufruf die Registernummer. Nach dem Aufruf steht im Lesepuffer ab dem 2. Zeichen der Inhalt des Mailboxregisters (128 Byte).

mailbox.example:

```

ld    (ix+0),kobus.chan    ; KOBUS media channel
ld    (ix+1),89h
ld    a,8
ld    hl,rx.buffer        ; receive buffer
ld    (hl),0              ; register 0
rst   8                   ; KOS call
ld    hl,rx.buffer+1     ; pointer to mailbox contents
ld    a,(ix+5)           ; check error
and   a                   ; zero flag reset if error
ret

```

rx.buffer:

```

defs 129                  ; 1 byte reg.no, 128 byte data

```

Special Functions: Input Driver
Special Functions: Output Driver

Funktion 8CH
Funktion 8DH

Gruppe: Ein-/Ausgabetreiber Basisfunktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer
A - Sekundärer Funktionscode (SFC)

Ausgang: A - Treiberidentifikation, falls SFC=0

Basisfunktion eines Ein-/Ausgabebetreibers (\$KEY, \$MON, \$SIOx etc.), die in Abhängigkeit des Sekundären Funktionscodes in Register <A> folgende Routinen aufruft:

A = 0: INIT-Routine des Treibers
A = 1: OPEN-Routine des Treibers
A = 2: CLOSE-Routine des Treibers
A = 3: Statusinformation 8 Byte
(nur bei 980 H-Systemen)

Die spezifische Wirkung dieser Funktionen hängt von der jeweiligen Treiberimplementation ab.

In Anwender-geschriebenen Treibern können jederzeit weitere sekundäre Funktionen implementiert werden.

Die Funktionen INIT/OPEN/CLOSE werden beispielsweise bei folgenden Aktivitäten aufgerufen:

INIT: Treiberaktivierung (IODC \$IOD=ACTIVE)
Treiberneuinitialisierung (N \$IOD)

OPEN: Datenübertragung Anfang: COPY \$IOD file
PRINT file 0=\$IOD

CLOSE: Datenübertragung Ende: COPY \$IOD file
PRINT file 0=\$IOD

Hinweis für Kontron PSI980H/9CH-Systeme:

Der Treiber \$MON liefert mit Funktion 8D (SFC=3) 8 Bytes an Statusinformation in einen durch Registerpaar <HL> definierten Speicherbereich. Die Bedeutung ist wie folgt:

Byte 0: Aktuelles Bildschirmformat - Zeilen/Bild
Byte 1: Aktuelles Bildschirmformat - Zeichen/Zeile
Byte 2: Auflösung
0 - 512 x 256
1 - 1024 x 400 (Kontron PSI980H)
Byte 3: Video Attribute (Kontron PSI980H)
Byte 4: reserviert (0)
.
.
.
.
.
.
Byte 7: reserviert (0)

Diese Funktion wird beispielsweise von EDIT und BASIC ausgewertet.

Read Cursor Address	Funktion 8EH
Read Scroll Address	Funktion 8FH
Set Cursor Address	Funktion 90H
Set Scroll Address	Funktion 91H

Gruppe: Basisfunktion des Ausgabetreibers \$MON

Eingang: HL - relative Cursor/Scroll Adresse (8EH/8FH)

Ausgang: HL - relative Cursor/Scroll Adresse (90H/91H)

Basisfunktion des Ausgabetreibers \$MON, über die der aktuelle Stand von Cursor und Scroll Adresse ermittelt bzw. verändert werden kann. Beide Werte repräsentieren eine relative Adresse des Bildwiederhol-speichers.

- a) **Die Cursor Adresse**, bestimmt die Position des nächsten darzu-stellenden Zeichens.

Wertebereich: 0 - 47D0H

- b) **Die Scroll Adresse**, bestimmt die dem Bildanfang entsprechende Adresse des Bildwiederhol-speichers.

Wertebereich: 0 - 3FF0H

Da 'Scrolling' nur zeilenweise erfolgt, ist die relative Scroll Adresse normalerweise ein Vielfaches von 80 (50H).

Hinweis: \$MON verwaltet 16 kByte (64 kByte bei Kontron PSI98/900 Systemen, 3 x 64 kByte bei Kontron PSI980H/9CH Systemen) des Bildwiederhol-speichers als zirkulierenden Speicher auf Basis der beiden Parameter 'Cursor- bzw. Scrolladresse'. Da die Cursor Adresse in jedem Fall größer/gleich der Scroll Adresse sein muß, geht der Wertebereich der Cursor Adresse scheinbar über 16 kByte (4000H) hinaus.

Return IOD-Control Table

Funktion 92H

Gruppe: E/A-Treiber Verwaltung
 Eingang: -
 Ausgang: HL - Zeiger auf 'IOD-Control Table'

Funktion zur Bestimmung der Lage verschiedener Tabellen innerhalb des Betriebssystems.

Registerpaar <HL> zeigt auf eine Tabelle bestehend aus 4 Adreßeinträgen, die ihrerseits wieder auf Tabellen zeigen.

1. Namenstabelle aller E/A- und Medientreiber mit 8 Byte pro Treiber und Platz für 20 Einträge.

Bedeutung der einzelnen Bytes:

Byte 1: Anzahl der vom Treiber belegten Speichersegmente
 Byte 2/3: Startadresse des Treibers
 Byte 4: Treiberidentifikation
 0 - Ausgabetreiber
 1 - Eingabetreiber
 2 - Bidirektionaler Treiber
 3 - Medientreiber
 Byte 5..8: Treibername

2. Sprungtabelle für E/A- und Medienkanäle mit folgender Organisation:

JP I-0 bis JP I-9 ; Input
 JP O-0 bis JP O-9 ; Output
 JP M-0 bis JP M-9 ; Media

3. wie Punkt 1.

4. Sprungtabelle für Medienkanäle entsprechend der Organisation in Punkt 2.

Assign logical Channel Number

Funktion 93H

Gruppe: E/A-Treiber Verwaltung

Eingang: A - Bits 0...3: log. Kanalnummer
 Bits 4...7: 0: Medientreiber
 A: Ausgabetreiber
 E: Eingabetreiber

HL - Zeiger auf den Treibernamen; vierstellig, mit
 Blanks an den nicht benutzten Stellen

Ausgang: A - Treiberidentifikation
 0: Ausgabetreiber
 1: Eingabetreiber
 2: bidirektionaler Treiber
 3: Medientreiber

HL - siehe Text

DE - siehe Text

Über Funktion 93H weisen die Dienst- und Anwenderprogramme Treibern logische Kanalnummern zu. Eine Zuweisung ist nur dann möglich, wenn die Treiberidentifikation dies zuläßt. Ausgabetreiber können beispielsweise nicht auf Eingabekanäle gelegt werden. Falls dies trotzdem versucht wird, antwortet Funktion 93H mit 80H unter (ix+5).

Die Ausgabeparameter <HL> und <DE> sind abhängig von verschiedenen Fällen folgendermaßen definiert:

DE - Startadresse des Treibers, falls aktiviert, sonst unverändert

Fall 1: HL - Startadresse des Treibers, falls (ix+5)=0

Fall 2: HL - undefiniert, falls (ix+5)=83H
 ---> Treiber ist nicht aktiviert

Fall 3: HL - Zeiger auf Namenseintrag einer Tabelle in KOS, falls (ix+5)=80H

Byte 1: Anzahl der belegten Speichersegmente
 Byte 2/3: Startadresse
 Byte 4: Treiberidentifikation
 Byte 5-8: Treibername

Fall 1 ist der Normalfall, die Funktion konnte ordnungsgemäß ausgeführt werden. Fall 2 sagt aus, daß der Treiber nicht aktiviert war, während Fall 3 darauf hinweist, daß beispielsweise versucht wurde, einen Eingabetreiber einem Ausgabekanal zuzuweisen.

Special Functions: Media Read
 Special Functions: Media Write

Funktion 9CH
 Funktion 9DH

Gruppe: Medientreiber Basisfunktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer
 A - Sekundärer Funktionscode (SFC)

Ausgang: A - Treiberidentifikation, falls SFC=0

Basisfunktion eines Medientreibers (\$DSK0, \$WIN0 etc.), die in Abhängigkeit des sekundären Funktionscodes in Register <A> folgende Routinen aufruft:

A = 0:	INIT-Routine des Treibers	
A = 1:	OPEN-Routine des Treibers	
A = 2:	CLOSE-Routine des Treibers	
A = 3:	Statusanzeige für die 'Bad Block' Verwaltung	(*)
A = 4:	SYNC-Routine des Treibers	(*)
A = 5:	FORMAT-Track	(*)

(*) Diese Routinen müssen nicht notwendigerweise in einem Medientreiber implementiert sein.

A = 3:	für BBR-Kommando notwendig
A = 4:	in \$WINx (KOS6) implementiert
A = 5:	in \$DSK0/1 (KOS6) implementiert

Die spezifische Wirkung dieser Funktion hängt von der jeweiligen Treiberimplementation ab.

In Anwender-geschriebenen Treibern können jederzeit weitere sekundäre Funktionen implementiert werden.

Die Funktion INIT wird beispielsweise bei folgenden Aktivitäten aufgerufen:

INIT: Treiberaktivierung (IODC \$IOD=ACTIVE)
 Treiberinitialisierung (N \$IOD)

Read logical Block
Write logical Block

Funktion A0H
Funktion A1H

Gruppe: Medientreiber Basisfunktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer
RMB6: Reserve Bereich
RMB7: Multi Sector Transfer
(ix+2/3/4) - log. Blocknummer
HL - Pufferbereich
DE - Anzahl der Bytes (*)
A - Speicherbank (0...3) (*)

Ausgang: -

(*) nur relevant, falls RMB7 = 1

Basisfunktion eines Medientreibers (\$DSKx, \$WINO etc.), über die ein logischer Block bestehend aus $n \times 128$ Byte gelesen bzw. geschrieben wird. Der Wert n ergibt sich aus der physikalischen Blocklänge des betreffenden Mediums.

Diese beiden Funktionen werden von KOS nicht verwendet. Sie dienen spezifischen Anwender- oder Systemprogrammen zum schnellen Zugriff auf einen Massenspeicher.

Bei Medien mit einer physikalischen Blocklänge von 128 Byte sind die Funktionen A0H/A1H identisch mit den Funktionen 8AH/8BH (Read/Write logical Record).

Logische Blöcke werden in Inkrementen von $2 \exp n$ adressiert. Ein Medium, dessen physikalische Blocklänge 512 Byte beträgt, hat demnach folgende logische Blocknummern:

0, 4, 8, 12 etc.

5.3. Dateiverwaltungsfunktionen

Dateiverwaltungsfunktionen dienen der Satz- (Record-) orientierten Bearbeitung von Dateien, die auf beliebigen Medien (ext. Massenspeichern) gespeichert sind.

Eine Datei ist eindeutig beschrieben durch den sogenannten Dateispezifikationsblock (engl.: File control block), abgekürzt: DSB. Der DSB entspricht einem Eintrag im Inhaltsverzeichnis (engl.: Directory) eines Mediums und umfaßt 128 Byte. Dateiverwaltungsfunktionen erfordern in der Regel einen Zeiger auf den DSB der zu bearbeitenden Datei als Eingangsparameter.

Der ix-Vektor umfaßt gewöhnlich 8 Byte, in einigen Fällen optional auch 16 Byte.

(ix+0)	RMB0...3:	0
	RMB4:	funktionsabhängig (*)
	RMB5:	0 - Vektor umfaßt 8 Byte 1 - Vektor umfaßt 16 Byte
	RMB6:	funktionsabhängig (*)
	RMB7:	reserviert für Dateiverwaltung
(ix+1)	Funktionscode:	40H...7FH
(ix+2)	optionale Pufferadresse (low Byte)	(*)
(ix+3)	optionale Pufferadresse (high Byte)	(*)
(ix+4)	nicht verwendet	(*)
(ix+5)	Return Code	
(ix+6/7)	optionale Rückkehradresse im Fehlerfall	
(ix+8/9)	optionale Spezifikation des Working Directory; nur gültig, falls RMB5 gesetzt ist.	
(ix+10/15)	nicht verwendet	(*)

(*) Diese Eingangsparameter müssen immer den Wert 0 enthalten, falls sie von der aufgerufenen Funktion nicht ausgewertet werden. Dies sichert Aufwärtskompatibilität zu eventuellen zukünftigen Erweiterungen des Betriebssystems.

Mit wenigen Ausnahmen verwenden alle Dateiverwaltungsfunktionen das Register <A> für Rückmeldungen an das aufrufende Programm, wobei zwischen zwei Fällen unterschieden wird:

- <A> = 0: Funktion wurde erfolgreich ausgeführt
- <A> = FFH: Funktion wurde nicht ausgeführt. Dies kann seine Ursachen sowohl auf der logischen als auch auf der physikalischen Ebene haben.

Beispiel: Eröffnen einer Datei

- <A> = 0: Datei wurde eröffnet, ist also vorhanden
- <A> = FFH: Datei wurde nicht eröffnet, da sie
- a) entweder nicht vorhanden ist, oder
 - b) ein Zugriffsfehler beim Durchsuchen des Directory's auftrat. In diesem Fall hätte (ix+5) den entsprechenden Fehlercode.

Beim Aufruf von Dateiverwaltungsfunktionen sind alle Fehlermeldungen zwischen 80H und 8FH möglich. Hierbei resultieren die Fehler 82H bis 87H gewöhnlich von einer tieferen Ebene, dem Medientreiber. Derartige Fehlermeldungen werden unverändert an das aufrufende Programm weitergeleitet.

Hinweis:

Die in KOS-Versionen 5.xx/4.xx definierten Dateiverwaltungsfunktionen 40H...4FH sind in KOS weiterhin implementiert, so daß bestehende Programme unverändert ablauffähig bleiben.

Für Neuentwicklungen wird dringend empfohlen, ausschließlich die hier aufgeführten Funktionen zu verwenden.

5.3.1. Dateispezifikationsblock (DSB)

Wie erwähnt, umfaßt der DSB 128 Byte und entspricht exakt einem Eintrag im Inhaltsverzeichnis eines Mediums. Beim Eröffnen und Generieren einer Datei muß das aufrufende Programm lediglich die ersten 16 Byte bereitstellen (DSB16). Die Dateiverwaltung sucht daraufhin automatisch ein freies Speichersegment im Systemspeicher und generiert dort den gesamten 128 Byte DSB. Einer Datei wird beim Eröffnen eine Nummer zugewiesen (0 bis 15), die im oberen Halbbyte des ersten Bytes im DSB abgelegt wird.

Die Bedeutung der einzelnen Bytes des DSB ist wie folgt:

- Byte 0** Mediennummer (niederwertiges Halbbyte); log. Dateinummer (höherwertiges Halbbyte). Diese wird von der Dateiverwaltung beim Eröffnen eingetragen.
Byte 0 wird nicht auf dem Medium abgelegt. Dort steht an dieser Stelle immer Null, mit Ausnahme bei gelöschten Dateien, wo an dieser Stelle der Wert E5H steht (siehe 5.4 Seite C-81: FCB-Generator, Funktion 02H, DSB-Statusbyte 's').
- Byte 1 - 8** Name der Datei (8-stellig mit Leerzeichen auf den nicht besetzten Stellen).
- Byte 9 - 11** Typ der Datei (3-stellig mit Leerzeichen auf den nicht besetzten Stellen).
- Byte 12** Dateierweiterungszähler (Extension Counter)
Der DSB von KOS beschreibt 48 kByte einer Datei. Bei größeren Dateien ist pro 48 kByte Segment ein eigener Eintrag im Inhaltsverzeichnis erforderlich. Byte 12 enthält die Nummer des von diesem DSB beschriebenen Segment.
- Byte 13 - 14** Ladeadresse für ablauffähige Maschinenprogramme (nur für das erste 48 kByte Segment abgelegt).
Bei Dateien größer 48 kByte enthält der Inhaltsverzeichnis-Eintrag für das n-te Segment in den Bytes 13/14 die log. Satznummer des Inhaltsverzeichnis-Eintrags für das (n-1)-te Segment (Backpointer).
Bei Medien mit einer Gesamtkapazität von mehr als 8 MByte umfaßt der Backpointer 19 Bit. Die höherwertigen 3 Bits sind in den Bitstellen 4-6 von Byte 27 enthalten.
- Byte 15** Dateieigenschaften (Properties)
- Bit 0 - Public File (Systemdatei)
 - Bit 1 - Datei schreibgeschützt
 - Bit 2 - Datei löschgeschützt
 - Bit 3 - Properties gesperrt
 - Bit 4 - Record Locking (KOBUS)
 - Bit 5 - Directory Datei
 - Bit 6 - Datei hat Benutzerkennzeichen
 - Bit 7 - Datei ist 'verborgen'
- Byte 16 - 17** Datum, an dem die Datei generiert wurde.

- Byte 18 - 19** Working Directory (codiert), dem diese Datei zugehört, bzw. User-Identifikation.
- Byte 20 - 25** Backup Flags.
- Byte 26 - 27** Anzahl der Sätze in der Datei(erweiterung). Dies ist ein Wert zwischen 0 und 180H. Der Wert 180H (9 Bit) deutet darauf hin, daß ein weiteres 48 kByte Segment vorhanden ist. Die Bits 1-6 von Byte 27 enthalten die höherwertigen 3 Bits des Fore- und Backpointers.
- Byte 28 - 29** Satznummer des nächsten Eintrags im Inhaltsverzeichnis. Ist eine Datei(erweiterung) größer als 48 kByte, so enthalten diese Bytes die log. Satznummer des nächsten Directorysatzes für diese Datei (Forepointer). Bei Medien mit einer Gesamtkapazität von mehr als 8 MByte umfaßt der Forepointer 19 Bit. Die höherwertigen 3 Bits sind in den Bitstellen 1-3 von Byte 27 enthalten.
- Byte 30 - 31** Satzzähler für Schreib-/Lesezugriffe. Dieser bestimmt die Nummer des Satzes, der bei Schreib-/Lesezugriffen adressiert wird. Dies ist ein Wert zwischen 0 und 180H bei sequentiellen Dateizugriffen (Funktionen: 67H/68H). Bei wahlfreien Dateizugriffen (Funktionen: 77H/78H) ist dies ein beliebiger Wert zwischen 0 und FFFF.
- Byte 32 - 127** Logische Blocknummern, die dieser Datei zugeordnet sind (1 Block enthält 8 Sätze). Ist eine Datei(erweiterung) kleiner als 48 kByte, so bestimmt der Satzzähler (Byte 26 - 27) die Anzahl der relevanten Einträge im Bereich der Bytes 32 - 127. Die Blocknummer umfaßt 2 Byte. KOS kann somit Medien bis 65536 Blöcke (entsprechend 64 Megabyte) verwalten.

5.3.2. Beschreibung der Dateiverwaltungsfunktionen

Tabelle der Dateiverwaltungsfunktionen

Request Code: Funktion

60H:	Init File Management
61H:	Define Master Media
62H:	Open File
63H:	Close File after write
64H:	Search File
65H:	Search next File
66H:	Delete File
67H:	Read File Sequential
68H:	Write File Sequential
69H:	Make new File
6AH:	Rename File
6BH:	Define Record Buffer
6CH:	Return Master Media Number
6DH:	Close File after Read
70H:	Return FM Table Pointers
71H:	Define Media Parameter
77H:	Read File Random
78H:	Write File Random
79H:	Position to End of File

Im folgenden werden die hier aufgelisteten Funktionen näher beschrieben. Im 'Kopf' der Beschreibung sind jeweils Ein- und Ausgangsparameter angegeben.

Alle aufgeführten Programmbeispiele sind als Hilfsmittel zu betrachten, nicht aber als vollständige Module. Insbesondere fehlt in der Regel die Fehlerbehandlung.

Init File Management

Funktion 60H

Eingang: A - Mediennummer n = 0...9 definiert ein
 bestimmtes Medium,
 n=*: für alle Medien

Ausgang: -

Funktion zur Initialisierung der Dateiverwaltung. Bei dieser Gelegenheit werden je nach Eingangsparameter alle aktiven oder nur ein bestimmtes Medium neu initialisiert. Bei der Initialisierung eines Mediums wird das Inhaltsverzeichnis gelesen und daraus der Gesamtbelegungsplan des Mediums errechnet und im Systemspeicher zusammen mit dem Namen der Datei 'Inhaltsverzeichnis' abgelegt. Dieser Name dient der Dateiverwaltung als Mediumidentifikation.

Die Initialisierung eines Mediums durch Funktion 60H wird durch das KOS-interne Kommando N aufgerufen. Sie erfolgt automatisch, wenn beim Eröffnen einer Datei ein Wechsel der Identifikation des adressierten Mediums festgestellt wird.

Ein wichtiger Nebeneffekt dieser Funktion ist das Schließen aller offenen Dateien des adressierten Mediums.

Define Master Media**Funktion 61H**

Eingang: A - Mediennummer n

Ausgang: -

Funktion zur Bestimmung des Mastermediums. Definitionsgemäß wird damit dasjenige Medium festgelegt, das bei Dateireferenzen ohne Mediennummer adressiert wird.

Der Wertebereich von n liegt zwischen 0 und 9.

Funktion 61H wird beispielsweise von dem KOS-internen Kommando M aufgerufen.

Open File

Funktion 62H

Eingang: (ix+0) - RMB5
 0 - aktuelles Working Directory
 1 - spezifiziertes Working Directory
 HL - DSB16

Ausgang: A - 0: Datei vorhanden und geöffnet
 FFH: Datei nicht vorhanden
 HL - DSB, falls <A>=0

Funktion zum Eröffnen von Dateien. Ist keine Mediennummer angegeben (Byte 0 des DSB = 0), so wird eine automatische Dateisuchsequenz auf allen aktiven Medien (beginnend mit dem Mastermedium) gestartet. Ist die Datei vorhanden, so wird der entsprechende Eintrag des Inhaltsverzeichnis in ein freies Speichersegment des Systems geladen. Nach der Rückkehr zum aufrufenden Programm zeigt das Registerpaar <HL> auf das erste Byte des 128 Byte DSB.

Byte 0 enthält hierbei in den Bits D0 bis D3 die Nummer des Mediums, auf dem die Datei eröffnet wurde. Die Bits D4 bis D7 werden von der Dateiverwaltung für interne Zwecke verwendet (Dateinummern). **Byte 0 des DSB darf vom Anwenderprogramm nach dem Eröffnen nicht verändert werden.**

Alle Dateiverwaltungsfunktionen mit Ausnahme von 'Search' und 'Search-next' erfordern das vorausgehende Eröffnen der gewünschten Datei. Da die Dateiverwaltung für jede geöffnete Datei Speicher belegt, ist am Ende einer Dateibearbeitung in jedem Fall die Funktion Close File erforderlich (Close after write bzw. Close after read).

Hat eine Datei ein Benutzerkennzeichen, so führt der Versuch, diese zu eröffnen zur Aufforderung, das Benutzerkennzeichen einzugeben. Die Datei ist logisch nicht vorhanden, falls das eingegebene Benutzerkennzeichen mit dem gespeicherten nicht übereinstimmt. In diesem Fall enthält (ix+5) den Wert 45H.

Nach dem Eröffnen einer Datei wird der Satzzähler (Byte 30/31) auf Null gestellt. Sequentielles Schreiben/Lesen ist deshalb ohne 'Manipulation' des Satzzählers möglich.

Ein Beispiel für die 'Open File' Funktion befindet sich im Anschluß unter 'Close File...'.
 .

Close File after write
Close File after read

Funktion 63H
Funktion 6DH

Eingang: (ix+0) - RMB5
 0 - aktuelles Working Directory
 1 - spezifiziertes Working Directory
 HL - DSB

Ausgang: A - 0: Datei geschlossen
 FFH: Datei nicht geschlossen

Funktion zum Schließen von Dateien.

Bei dieser Gelegenheit erfolgt der Eintrag des DSB in das Inhaltsverzeichnis eines Medium. Außerdem wird die geschlossene Datei aus der Liste der geöffneten Dateien gestrichen und das durch den DSB belegte Speichersegment freigegeben. Die Funktion 'Close File after write' ist am Ende eines Dateischreibvorgangs (Funktion 68H) notwendig, nicht aber am Ende eines Lesevorgangs. Das logische Schließen einer Datei nach einem Lesevorgang erfolgt mit der Funktion 6DH ('Close File after read').

f62.example:

```

ld (ix+0),0           ;current 'Working Directroy'
ld (ix+1),62h
ld hl,dsb16          ;pointer to 16 byte DSB
rst 8
and a                ;file found?
jr z,found           ;if found: <A>=0
.                   ;error routine: file not found
.
.
ret

```

found:

```

push hl              ;normal routine: file found
.                   ;save DSB of the open routine for further
pop hl               ;action (for example: Read/Write/Close etc.)
ret                 ;clear stack

```

dsb16:

```

defb 0               ;means master media
defm 'Myfile typ'
defb 0,0,0,0

```

Search File
Search next File

Funktion 64H
Funktion 65H

Eingang:

- (ix+0) - RMB5
 - 0 - aktuelles Working Directory
 - 1 - spezifiziertes Working Directory
- (ix+2/3) - optionale Pufferadresse
- HL - DSB16

Ausgang:

- A - 0: Datei gefunden
 - FFH: keine Datei (mehr) gefunden
- HL - DSB, falls <A>=0

Sucht die erste bzw. nächste Datei, die dem 16 Byte DSB beim Aufruf entspricht. Bei diesen Funktionen dient das Fragezeichen (Code: 3FH) als Universalbezeichner im Bereich der Bytes 1 bis 11 (Name/Typ) des DSB16.

Unter (ix+2/3) kann optional eine Pufferadresse für den DSB spezifiziert werden. Dazu muß (ix+2/3) ungleich Null sein. Ist keine Adresse angegeben, so wird automatisch ein für diese Funktionen reserviertes Speichersegment mit dem DSB beschrieben.

Beim Aufruf dieser Funktion von Hintergrundprogrammen (Background Tasks) ist es notwendig (ix+2/3) zu spezifizieren, da es sonst zu Konflikten kommen kann, falls im Vordergrund gleichzeitig eine der Funktionen 64H/65H aufgerufen wurde.

Die Funktionen 64H/65H berücksichtigen die Eigenschaften einer Datei (File Properties). Dies hat zur Folge, daß beim Aufruf einer dieser Funktionen Bedingungen bezüglich der Properties spezifiziert werden können, so daß nur Dateien mit bestimmten Properties oder Kombinationen von Properties gefunden werden. Die Bedingung wird in Form einer Maske in Byte 15 des DSB erwartet. Steht dort der Wert 0, so wird eine Datei nur dann gefunden, wenn sie nicht 'verborgen' ist. Durch das Setzen entsprechender Bits können Dateien, die nicht mindestens die in der Maske spezifizierten Properties haben, ausgeklammert werden.

Delete File

Funktion 66H

Eingang: (ix+0) - RMB5
 0 - aktuelles Working Directory
 1 - spezifiziertes Working Directory
 HL - DSB16 falls Datei nicht 'offen'
 DSB, falls Datei 'offen'

Ausgang: A - 0: Datei gelöscht
 FFH: Operation nicht ausgeführt
 (Datei nicht vorhanden)

Funktion zum Löschen von Dateien. Ein vorheriges Eröffnen der zu löschenden Datei ist nicht erforderlich, aber zulässig. Falls die Datei bereits eröffnet war, so wird sie automatisch geschlossen.

Die Dateiverwaltung kennzeichnet gelöschte Dateien durch den Hexadezimalwert E5H in Byte 0 des DSB. Funktion 66H wird nicht ausgeführt bei schreib- und/oder löschgeschützten Dateien.

Read File Sequential
Write File Sequential

Funktion 67H
Funktion 68H

Eingang: (ix+0) - RMB4: siehe Abschnitt 5.3.3 (Record Locking)
 RMB6: 'Write Protection' wird ignoriert
 (ix+2/3) - optionale Pufferadresse
 HL - DSB

Ausgang: A - 0: Satz gelesen/geschrieben
 FFH: Operation nicht ausgeführt
 (Dateiende überschritten)

Funktion zum sequentiellen Lesen/Schreiben einer Datei. Die Datei muß eröffnet sein. Der Satzzähler in den Bytestellen 30/31 des DSB wird nach jedem Aufruf automatisch inkrementiert. Damit ist das sequentielle Lesen/Schreiben einer Datei ohne Manipulation des DSB möglich.

Der Informationsaustausch erfolgt satzweise (128 Byte), wobei die Pufferadresse durch (ix+2/3) definiert ist, falls diese ungleich Null ist.

Ansonsten dient der durch Funktion 6BH zuletzt definierte Wert als Pufferadresse.

Funktion 68H wird bei schreibgeschützten Dateien nicht ausgeführt, es sei denn RMB6 ist gesetzt.

f67.example:

```
.comment # file has been opened previously
      <HL> points to the DSB #
      ld (ix+0),0
      ld (ix+1),67h
      ld de, buffer
read.loop: ld (ix+2),e
           ld (ix+3),d
           rst 8           ;read one record
           and a           ;operation ok?
           jr nz, end.of.file
           push hl
           ld hl,128
           add hl,de
           ex de,hl
           pop hl
           jr read.loop

end.of.file:
           bit 7,(ix+5) ;normal end of file if 0
           jr nz, read error
           :
```

Make new File

Funktion 69H

Eingang: (ix+0) - RMB5
 0 - aktuelles Working Directory
 1 - spezifiziertes Working Directory
 HL - DSB16

Ausgang: A - 0: Datei angelegt
 FFH: Operation nicht ausgeführt
 (Medium voll)
 HL - DSB

Funktion zur Generierung einer neuen Datei. Diese bleibt automatisch eröffnet.

Die Funktion 'Make new file' reserviert Platz im Inhaltsverzeichnis für die zu generierende Datei, wobei diese zunächst leer bleibt. In die Bytestellen 16/17 wird automatisch das Systemdatum eingetragen; in die Bytestellen 18/19 der Code des aktuellen (RMB5=0) bzw. spezifizierten (RMB5=1) Working Directory.

Nach dieser Funktion kann eine Datei durch ein- oder mehrmalige Aufrufe der Funktion 68H (Write File Sequential) gefüllt werden.

f69.example:

```
ld (ix+0),0      ;current 'Working Directory'
ld (ix+1),69h
ld hl,my.dsb     ;pointer to DSB16
rst 8
and a            ;must be 0,if no error
jr nz,make.error
:
```

my.dsb:

```
defb 1          ;means: Media #0
defm 'Myfile typ'
defb 0,0,0,0
```


Rename File

Funktion 6AH

Eingang: (ix+0) - RMB5
 0 - aktuelles Working Directory
 1 - spezifiziertes Working Directory
 HL - DSB32

Ausgang: A - 0: Datei umbenannt
 FFH: Operation nicht ausgeführt
 (Datei nicht vorhanden)

Funktion zum Umbenennen einer Datei. Hierfür ist ein spezieller 32 Byte DSB erforderlich, der in den Bytes 1 bis 11 den alten Dateinamen und in den Bytes 17 bis 27 den neuen Dateinamen beschreibt. Die Bytes 12 bis 15, sowie 28 bis 31 sind irrelevant.

f6a.example:

```

ld (ix+0),0
ld (ix+1),6ah
ld hl,dsb.32
rst 8
and a
jr nz,rename.error
ret

```

```

dsb.32:  defb  0
         defm  'Oldfile typ'
         defw  0,0
         defb  0
         defm  'Newfile typ'
         defw  0,0

```

Define Record Buffer**Funktion 6BH**

Eingang: (ix+0) - 0
 HL - Pufferadresse

Ausgang: -

Funktion zur Bestimmung der Pufferadresse für nachfolgende sequentielle Schreib-/Lesefunktionen (Funktionen 67H/68H: Read/Write File Sequential).

Die Funktion ist redundant, wenn stattdessen die optionale Spezifikation der Pufferadresse unter (ix+2/3) im Aufrufvektor der Read/Write File Sequential Funktion verwendet wird.

Return Master Media Number**Funktion 6CH**-----
Eingang: (ix+0) - 0

Ausgang: A - Nummer des aktuellen Mastermediums

Funktion zur Abfrage der Nummer des derzeitigen Mastermediums. Der Wertebereich für diese Nummer liegt zwischen 0 und 9.

Das Mastermedium ist definitionsgemäß dasjenige Medium, das bei Dateireferenzen ohne Angabe einer Mediennummer adressiert wird.

Return FM Table Pointers

Funktion 70H

Eingang: (ix+0) - 0

Ausgang: HL - Tabellenzeiger

Diese Funktion liefert einen Zeiger auf folgende Pointertabelle (jeweils 2 Byte) der Dateiverwaltung.

a) Zeiger auf die Tabelle der DSB der momentan geöffneten Dateien. Die Einträge sind nach der logischen Dateinummer geordnet. Hat ein Eintrag den Wert 0, so ist die entsprechende logische Dateinummer frei. Es sind maximal 16 Einträge zu je 2 Byte (= 16 geöffnete Dateien) möglich.

b) Zeiger auf die Tabelle der Anfangsadressen der Medienbelegungspläne. Die Einträge sind nach folgendem Schema angeordnet:

1. Eintrag: reserviert (2 Byte)
2. Eintrag: Adresse des Belegungsplans von Medium 0 (2 Byte)
3. Eintrag: Adresse des Belegungsplans von Medium 1 (2 Byte)
- .
11. Eintrag: Adresse des Belegungsplans von Medium 9 (2 Byte)

Die ersten 8 Byte des Belegungsplans enthalten den Namen der Datei 'Inhaltsverzeichnis' des entsprechenden Mediums. Pro verwendeter Blocknummer wird im Belegungsplan ein Bit gesetzt. Die Länge des Belegungsplans errechnet sich aus der Kapazität des Mediums.

c) Zeiger auf die Tabelle, welche die Anzahl der logischen Sätze (1 Satz = 128 Byte) eines Speichermediums enthält, also dessen Kapazität bestimmt. Hierfür werden jeweils 3 Byte benötigt und nach folgendem Schema eingetragen:

1. Eintrag: reserviert (3 Byte)
2. Eintrag: Kapazität Medium 0 (3 Byte)
3. Eintrag: Kapazität Medium 1 (3 Byte)
- .
11. Eintrag: Kapazität Medium 9 (3 Byte)

d) Zeiger auf die Tabelle der Identifikationsbytes der Speichermedien (siehe Funktion 80H: Return Media Driver Identification).

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Eintrag: reserviert | (1 Byte) |
| 2. Eintrag: Identifikation Medium 0 | (1 Byte) |
| . | |
| . | |
| 11. Eintrag: Identifikation Medium 9 | (1 Byte) |

e) Zeiger auf die Tabelle, die die Satznummer des DSB der momentan offenen Datei enthält. Die Einträge sind nach der logischen Dateinummer geordnet und benötigen jeweils 3 Byte.

Alle Tabellen dürfen von Anwenderprogrammen nicht verändert werden!

Define Media Parameter**Funktion 71H**

Eingang: A - Mediennummer
 HL - Zeiger auf Parameterblock

Ausgang: -

Funktion zur Definition der spezifischen Parameter eines Mediums, welche sind:

 cd - Treiberidentifikation
maxrec - Anzahl der verfügbaren log. Sätze (128 Byte) eines Mediums.

Beim Aufruf der Funktion 71H zeigt <HL> auf einen 4 Byte-Parameterblock. Register <A> enthält die Nummer des Mediums, dem diese Parameter zugeordnet werden sollen.

Parameterblock: cd - Treiberidentifikation
 maxrec - Anzahl der log. Sätze auf dem Medium (3 Byte).

Siehe hierzu auch die Funktion 80H (Return Media Driver Identification).

Read File Random
Write File Random

Funktion 77H
Funktion 78H

Eingang:	(ix+0)	- RMB4: siehe Abschnitt 5.3.3 (Record Locking) RMB6: 'write protection' wird ignoriert
	(ix+1)	- Funktionsbezeichnung 77H oder 78H
	(ix+2)	- Pufferadresse
	(ix+3)	- Pufferadresse
	HL	- DSB Startadresse, die OPEN FILE geliefert hat
Ausgang:	A	- 0: Satz gelesen bzw geschrieben FFH: Operation nicht ausgeführt. (Satz existiert nicht)

Funktion für wahlfreien Schreib/Lesezugriff auf einen beliebigen Satz einer bestehenden Datei. Hierzu muß der Satzzähler in den Bytestellen 30 und 31 des DSB (die Adresse liefert OPEN FILE in HL) auf den gewünschten Wert gesetzt werden. Die Adresse des Puffers, der ausgelesen bzw beschrieben werden soll muß in (ix+2/3) angegeben werden.

Nach jedem Aufruf der Funktion wird der Satzzähler automatisch inkrementiert. Sequentielles Lesen/Schreiben ist deshalb auch möglich, es können aber nur Sätze beschrieben werden, die schon sequentiell mit der Funktion 68H geschrieben wurden.

Die Funktion 78H wird bei schreibgeschützten Dateien nicht ausgeführt, es sei denn, RMB6 ist gesetzt.

Read File Random
Write File Random

Funktion 77H
Funktion 78H

Beispiel:

```

READ.FILE.R:  LD (IX+0),0      ;record locking
              LD (IX+1),77H   ;Funktions-Bezeichnung
              LD DE, PUFFER   ;Zeiger auf den Record-Puffer
              LD (IX+2),E     ;
              LD (IX+3),D     ;
;
              LD HL, DSB      ;Startadresse des DSB, die OPEN FILE
                              lieferte
;
              PUSH HL         ;Retten der DSB Adresse
;
              LD DE, 30       ;Ansteuern von Byte 30 und 31 im DSB
              ADC HL, DE      ;
              LD (HL),0        ;erster Satz soll gelesen werden
              INC HL          ;
              LD (HL),0       ;
;
              POP HL         ;Zurückholen der DSB Adresse
;
              RST 8           ;Funktions-Aufruf
;
              AND A           ;Fehlerbehandlung
              JP NZ, ERROR
;
              RET
;
PUFFER:      DEFS 128        ;Puffer, in den der Record abgelegt wird
;

```


Position to End of File

Funktion 79H

Eingang: (ix+0) - 0
 HL - DSB

Ausgang: A - Nummer der Dateierweiterung
 HL - nächste Satznummer innerhalb der letzten
 Dateierweiterung

Diese Funktion setzt den Extension- und Recordcounter der spezifizierten Datei auf das Dateiende. Die Datei muß zuvor eröffnet werden. Nach dieser Funktion kann eine Datei unmittelbar mit der Funktion 68H (Write File Sequential) erweitert werden.

5.3.3. Dateiverwaltungsfunktionen in KOBUS-Slaves

a) Blockverwaltung

KOBUS-Slaves haben zwar Zugriff auf den zentralen Massenspeicher, verwalten diesen aber nicht selbst. Es wurden deshalb speziell für diesen Zweck die Funktionen 72H und 89H definiert. Diese sind hier der Vollständigkeit halber angegeben, haben aber absolut keine Bedeutung in Benutzerprogrammen.

72/89H	! (IX+0)	! (IX+2)-(IX+4)	! (IX+5)	! A	! HL	! Funktion
Eingang	Medium	Recordnummer	-	1	DSB	Directory Record belegen
	Medium	-	-	2	-	Block belegen
	Medium	-	-	3	Block	Block freigeben
Ausgang	-	-	xx/43	!0/FF	-	1
	-	-	xx	!0/FF	!Block	2
	-	-	xx	-	-	3

A = 0 : kein Fehler
 A = FF : Fehler, siehe (IX+5)
 (IX+5) = 43 : Directory-Record ist bereits belegt
 sonst : siehe KOS-Fehlermeldungen
 (alle Zahlen hexadezimal)

b) Mailbox

Master und KOBUS-Slaves können Speicherbereiche des Masters über \$PUB/\$SLAV/\$SLAT/\$SLV0...3 lesen und schreiben. Blöcke von 128 Bytes werden in/aus einem von 16 'Registern' übertragen. Im ersten Byte eines lokalen Puffers wird die 'Mailbox-Registeradresse' spezifiziert. Anschließend daran folgen 128 Bytes, die gesendet oder empfangen werden.

89H!	(IX+0)	! A	! HL	! Funktion
! RMB0...3	! 8	! Puffer-	! Auslesen eines der 16 Mailbox-Register.	
! (log. Kanal-	! zeiger	! Im ersten Byte des Puffers (Pufferzeiger	! + 0) steht die 'Registeradresse'. Der Puf-	
! nummer)	! !	! fer wird mit dem Inhalt des 'Registers'	! gefüllt (Pufferzeiger +1 bis Puffer-	
! !	! !	! zeiger +128).	! !	
! RMB0...3	! 9	! Puffer-	! Schreiben in eines der 16 Mailbox-	
! !	! zeiger	! Register. Pufferzeiger + 0 enthält die	! 'Registeradresse' 0...7. Dann folgen	
! !	! !	! 128 Bytes, die gesendet werden.	! !	

c) Record Locking

KOS unterstützt das automatische Sperren (Locking) von einzelnen Sätzen (Records) von 128 Byte Länge einer Datei, um Konflikte zu vermeiden, die beim gleichzeitigen Zugriff auf denselben Datensatz durch mehrere Benutzer entstehen. Dieses Verfahren garantiert aus der Sicht des Anwenderprogramms die Kompatibilität zwischen Ein- und Mehrplatz-Systemen, sofern das Anwenderprogramm die Satzlänge 128 Byte verwendet und die folgenden Hinweise in der Anwendungsprogrammierung beachtet werden.

Verfahren

Der Automatismus des 'Record Locking' tritt nur bei Dateien in Kraft, die mit dem Property Bit 'R' entsprechend gekennzeichnet sind (siehe DEFP-Kommando).

Liest der Benutzer #X einen Satz einer solchen Datei, so bleibt dieser Satz für alle anderen Benutzer solange gesperrt, bis Benutzer #X entweder einen anderen Satz liest, oder den gesperrten Satz zurückschreibt.

KOS wartet normalerweise, bis ein gesperrter Satz verfügbar ist. Ein Anwenderprogramm hat jedoch die Möglichkeit über Bit 4 von (IX+0) das Betriebssystem zu veranlassen, im Falle eines gesperrten Satzes sofort in das aufrufende Programm zurückzukehren. In einem solchen Fall enthält (IX+5) den Fehlercode 8F (hexadezimal).

Bit 4 von (IX+0) wird so interpretiert:

- 0 : KOS wartet bis ein Satz verfügbar ist
- 1 : KOS kehrt sofort in das Anwenderprogramm zurück

Dieses Verfahren gilt für folgende Funktionen:

Funktionsnummer	Funktion
67H	Read File Sequential
68H	Write File Sequential
77H	Read File Random
78H	Write File Random

5.4. Allgemeine Systemfunktionen

Unter der Rubrik 'Allgemeine Systemfunktionen' sind Dienste allgemeiner Art, sowie Funktionen zur Speicher- und Taskverwaltung enthalten.

Der IX-Vektor umfaßt grundsätzlich 8 Byte:

(IX+0)	RMB0...3: 0
	RMB4: funktionsabhängig (*)
	RMB5...7: 0
(IX+1)	Funktionscode: 00H ... 3FH
(IX+2)	nicht verwendet (*)
(IX+3)	nicht verwendet (*)
(IX+4)	nicht verwendet (*)
(IX+5)	Return Code
(IX+6/7)	optionale Rückkehradresse im Fehlerfall

(*) Diese Eingangsparameter müssen immer den Wert Null enthalten, falls sie die aufgerufene Funktion nicht auswertet. Dies sichert Aufwärtskompatibilität zu eventuellen zukünftigen Erweiterungen von KOS.

Derzeit sind die Funktionen 01H bis 08H implementiert. Bei allen anderen Funktionscodes im Bereich zwischen 0 und 3FH antwortet KOS mit dem 'Return Code' 81H.

Tabelle der Allgemeinen Systemfunktionen

Request Code: Funktion

01H:	KOS Command Interpreter
02H:	FCB Generator
03H:	Print Standard Error Message
04H:	Memory Manager
05H:	Return KOS Table Pointers
06H:	Activate Task
07H:	Change Task Status
08H:	Transfer Parameter to Task

KOS Command Interpreter

Funktion 01H

Eingang: (ix+0) - 0
 HL - Zeiger auf Kommando-String

Ausgang: -

Funktion zum Aufruf des Kommando-Interpreters von KOS.
Registerpaar <HL> zeigt auf eine Folge von ASCII-Zeichen, welche
mit 0 (binär!) abgeschlossen sein muß.

Der Kommando-String kann mehrere KOS-Kommandos, getrennt durch
das Semicolon enthalten.

f01.example:

```
ld (ix+0),0
ld (ix+1),1
ld hl,cmd.string ;define string pointer
rst 8
ret
```

cmd.string:

```
defm 'STATUS;IL P=*;MAP'
defb 0
```

Mögliche Fehlermeldung des Betriebssystems unter \sim (ix+5):

89H - Es war kein Speicher für den Stack mehr frei. Funktion 01H
ist reentrant. Sie belegt pro Aufruf mindestens 3 Speicher-
segmente von je 128 Byte.

FCB Generator

Funktion 02H

Eingang: (ix+0) - 0
 HL - Zeiger auf Speicherbereich für DSB
 DE - Zeiger auf ASCII-String

Ausgang: DE - Zeiger auf den nächsten Parameter
 des ASCII-Strings

Funktion zur Aufbereitung einer beliebigen Zeichenkette zu einem Dateispezifikationsblock (File Control Block).

Diese Funktion ist besonders geeignet für Programme, die Dateinamen über Eingaben erhalten und in DSBs umwandeln müssen.

Beim Aufruf der Funktion zeigt <DE> auf die Zeichenkette, <HL> definiert einen Speicherbereich von 16 Byte, wo der DSB aufgebaut wird. Nur der erste Parameter einer aus eventuell mehreren Parametern bestehenden Zeichenkette wird verarbeitet. Vor und nach einem Parameter dürfen beliebig viele Trennzeichen (Blank, Tab) stehen.

Folgendes Beispiel soll die Arbeitsweise von Funktion 02H verdeutlichen:

Eingang: <DE> ---> /wdir/1:filename.typ parameter

Ausgang: <HL> ---> Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
 s f i l e n a m e t y p 0 w w 0

mit s: DSB-Statusbyte

ww: Code des spezifizierten Working
 Directory's /wdir/

<DE> ---> zeigt auf das erste Zeichen von
 'parameter' oder das Ende des Strings, falls kein
 zweiter Parameter 'parameter' vorhanden ist.

a) Das DSB-Statusbyte 's'

Das DSB-Statusbyte in Stelle 0 des aufgebauten DSB liefert nähere Informationen über die Art der verarbeiteten Zeichenkette:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Bedeutung
-----	-----	-----	-----	-----	0	0	0	keine Mediennummer angegeben
-----	-----	-----	-----	-----	0	0	I	Medium 0
-----	-----	-----	-----	-----	0	I	0	Medium 1
-----	-----	-----	-----	-----	0	I	I	Medium 2
-----	-----	-----	-----	-----	I	0	0	Medium 3
-----	-----	-----	-----	-----	I	0	I	Medium 4
-----	-----	-----	-----	-----	I	I	0	Medium 5
-----	-----	-----	-----	-----	I	I	I	Mediennummer > 5
-----	-----	0	0	-----	-----	-----	-----	kein Name/Typ angegeben
-----	-----	0	I	-----	-----	-----	-----	eindeutiger Name/Typ
-----	-----	I	0	-----	-----	-----	-----	mehrdeutiger Name/Typ (?,*)
-----	-----	I	I	-----	-----	-----	-----	unzulässige Zeichen in Name/Typ
--	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	nicht verwendet
0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	'normaler' Name
I	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Treiberkennzeichnung (dem Parameter war ein \$- Zeichen vorangestellt)

Hinweis: Die Bitstellen D3 bis D7 müssen vor dem Aufruf einer Dateiverwaltungsfunktion ausgeblendet werden.

Das DSB-Statusbyte unter KOS6.05 wurde folgendermaßen erweitert

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
x	0	0	x	x	0	0	0	Mastermedium
x	0	0	x	x	0	0	1	M-0
x	0	0	x	x	0	1	0	M-1
x	0	0	x	x	0	1	1	M-2
x	0	0	x	x	1	0	0	M-3
x	0	0	x	x	1	0	1	M-4
x	0	0	x	x	1	1	0	M-5
x	0	0	x	x	1	1	1	ungültige Mediennummer
x	0	1	x	x	0	0	1	M-6
x	0	1	x	x	0	1	0	M-7
x	0	1	x	x	0	1	1	M-8
x	0	1	x	x	1	0	0	M-9

Dies ist aufwärtskompatibel zu allen anderen KOS Versionen, wo Bit D5 immer zu Null gesetzt war.

b) Working Directory Code 'w'

Das zwischen Schrägstrichen optional spezifizierte Working Directory (maximal 15 beliebige Zeichen) wird in einen 2 Byte Code umgerechnet und in den Bytestellen 13 und 14 abgelegt. Dort steht 0, falls kein Working Directory angegeben wurde.

Im folgenden Beispiel wird zunächst über die E/A-Funktion 85H (String input) ein String eingelesen und anschließend zu einem DSB aufbereitet. Danach wird die Datei eröffnet.

f02.example:

```

ld hl,string.buffer          ;define input buffer
ld (ix+1),85h
ld a,max.length             ;define string length
rst 8                       ;system call 85H returns:
                             ;A: string length
                             ;HL: pointer to first string
                             element

and a
jr z,f02.example           ;try again, just a 'RETURN'
                             ;was entered

ld (ix+1), 2
ex de,hl                   ;de ---> string pointer
ld hl,fcf.buffer           ;hl ---> buffer for fcb
rst 8                       ;system call 02H
ld a,(hl)                  ;read status byte
and 7                       ;here you may check the
ld (hl),a                  ;statusbyte for a correct
                             ;syntax
ld (ix+1), 62h             ;Open File
set 5,(ix+0)               ;only if you specify a
ld a,(fcf.buffer+13)       ;working directory
ld (ix+8),a
ld a,(fcf.buffer+14)
ld (ix+9),a
rst 8                       ;system call 62H
ret                         ;returns <A>=0 if file found

```

```

string.buffer:
  defs max.length+3

```

```

fcf.buffer:
  defs 16

```

Funktion 02H meldet immer 0 unter (ix+5).

Print Standard Error Message

Funktion 03H

Eingang: (ix+0) - 0
 A - Error Code

Ausgang: -

Funktion zur Ausgabe einer Standard Fehlermeldung entsprechend des Fehlercodes in Register <A>.

Damit ist Anwender- und Systemprogrammen die Möglichkeit gegeben, einheitliche Fehlermeldungen zu verwenden. Der Wertebereich von <A> liegt zwischen 0 und 0FH entsprechend der Fehlercodes 80H bis 8FH unter (ix+5). <A> darf auch den Fehlercode selbst enthalten, da Funktion 03H das höherwertige Bit ausblendet.

Funktion 03H ruft den Ausgabekanal 0-3 auf, der normalerweise dem Treiber \$KSM (KOS System Messages) zugeordnet ist. Dieser Treiber druckt anschließend die eigentliche Fehlermeldung aus. Es gilt folgende Zuordnung:

<A>: Fehlermeldung

80H: 'unzulässiger Funktionsparameter'
 81H: 'unzulässiger Funktionsparameter'
 82H: 'E/A-Kanal nicht bereit'
 83H: 'E/A-Kanal nicht aktiviert'
 84H: 'Übertragungsfehler'
 85H: 'Übertragungsfehler'
 86H: 'Medium ist mechanisch schreibgeschützt'
 87H: 'Software Timeout'; wird z.B. von \$WINx erzeugt,
 falls kein Controller angeschlossen ist
 88H: 'Medium belegt'
 89H: 'Speicher bereits belegt'
 8AH: 'Zuviele Dateien offen (>16)'
 8BH: 'Directory Formatfehler'
 8CH: 'Datei schreibgeschützt'
 8DH: 'Datei löschgeschützt'
 8EH: 'Medium inkonsistent'
 8FH: 'Satz gesperrt'

Memory Manager

Funktion 04H

Eingang: (ix+0) - 0
 A - Sekundärer Funktionscode (SFC)
 1: Speicher belegen (allocate)
 2: Speicher freigeben (deallocate)
 3: Speicher suchen und belegen
 HL - Segment Adresse, falls SFC=0 oder 1
 DE - Anzahl der Segmente

Ausgang: C - Carry Flag
 0: Speicher wurde belegt
 1: Speicher war bereits belegt
 HL - Segment Anfangsadresse, falls SFC=3

Funktion zum Aufruf der Speicherverwaltung von KOS. Diese teilt den Anwenderspeicher (Bank 0/64 kByte) in 16x32 Segmente zu je 128 Byte ein.

In Abhängigkeit des sekundären Funktionscodes in <A> verzweigt die Speicherverwaltung zu folgenden Aktivitäten:

- <A> = 1: Belegung von <DE> Segmenten ab der Adresse <HL>
- <A> = 2: Freigabe von <DE> Segmenten ab der Adresse <HL>
- <A> = 3: Belegung von <DE> Segmenten im höchstmöglichen Speicherbereich. Nach Rückkehr zeigt <HL> auf die Adresse des ersten belegten Segments.

Speicher, der bereits belegt ist, kann nicht erneut belegt werden. Funktion 04H antwortet mit dem Fehlercode 89H unter (ix+5), falls sich ein Belegungskonflikt ergibt. In diesem Fall ist auch das Carry-Flag der CPU gesetzt.

f04.example:

```

ld  (ix+0),0
ld  (ix+1),4
ld  hl,1000h
ld  de,16
ld  a,1                ;allocate 16 segments
rst 8                 ;beginning at adress 1000h
jp  c,error          ;if allocation not possible
ld  de,10             ;search and allocate
ld  a,3              ;10 segments in the highest
rst 8                 ;possible memory area
jp  c,error          ;if allocation not possible
ret

```

Return KOS Table Pointers**Funktion 05H**

Eingang: (ix+0) - 0

Ausgang: HL - Zeiger auf eine 'Pointertabelle'

Diese Funktion liefert einen Zeiger auf folgende Pointertabelle
(jeweils 2 Byte) des Betriebssystems

- a) Zeiger auf den Eingabepuffer des KOS Kommandointerpreters (x)
- b) Zeiger auf die Tabelle der Speicherverwaltung; umfaßt 64 Byte
- c) Zeiger auf die Tabelle der Taskverwaltung; umfaßt 10 x 16 Byte.

Funktion 05H liefert immer 0 unter (ix+5).

(x) Dieser Wert hat in KOS6 keine Gültigkeit

Activate Task**Funktion 06H**

Eingang: (ix+0) - 0
 HL - TCB (Task Control Block)

Ausgang: A - Tasknummer

Funktion zur Aktivierung einer Hintergrund Task. Der 'Task Scheduler' von KOS arbeitet im 20ms Zeitraster. Bis zu 10 Tasks können gleichzeitig aktiv sein. Beim Versuch, mehr als 10 Tasks zu aktivieren, antwortet Funktion 6 mit dem Return Code 89H unter (ix+5).

Eine Task ist eindeutig beschrieben durch den Task Control Block (TCB). Dieser besteht aus 16 Byte, die bei der Aktivierung einer Task in die Tabelle des 'Task Scheduler' geschrieben werden. Die Bedeutung der einzelnen Bytes ist wie folgt:

Byte 0: Statusbyte
 Bit 0 - 0: Kein gültiger Tabelleneintrag
 1: gültiger Tabelleneintrag

 Bit 1 - 1: Task ist in Bearbeitung

 Bit 2 - 0: Task wird nur einmal ausgeführt (Monotask)
 1: Task wird periodisch ausgeführt (Autotask)

 Bit 3 - 0: nicht verwendet
 Bit 4 - 0: " "
 Bit 5 - 0: " "
 Bit 6 - 0: " "

 Bit 7 - 1: Task ist temporär nicht aktiv.

Byte 1: AMS (Allocated Memory Segments)
 Bestimmt die Anzahl der von der Task belegten Speichersegmente ab der Adresse TLA (Bytes 14/15). Bei der Deaktivierung einer Task werden ab Adresse <TLA> <AMS> Segmente freigegeben.

Byte 2/3: PCNT (Preset Counter)
 Dieser 16 Bit Wert bestimmt die Anzahl der 20ms Perioden, nach der eine Task ausgeführt wird. Demzufolge kann eine Task im Abstand von nx20ms mit n=1...65536 ausgeführt werden.
 Ist <PCNT> beispielsweise 50, so wird die entsprechende Task im Sekundentakt angestoßen (50x20ms=1sec).

- Byte 4/5: DCNT (Down Counter)
Der 'Task Scheduler' verwendet diese beiden Speicherstellen als Rückwärtszähler, beginnend vom Wert PCNT. Eine Task wird nach dem Erreichen des Zählerstandes 0 ausgeführt. Anschließend erhält DCNT den Wert von PCNT, falls Bit 2 des Task Statusbytes (Byte 0) gesetzt ist. Andernfalls wird die Task automatisch deaktiviert.
- Byte 6/7: TEP (Task Entry Point)
Einsprungpunkt einer Task.
- Byte 8-13: TNF (Task Name Field)
Name einer Task, bestehend aus 6 ASCII-Zeichen mit Blanks auf den nicht besetzten Stellen.
- Byte 14/15: TLA (Task Load Address)
Dies ist gewöhnlich die Startadresse des Programmes, das die eigentliche Task definiert. TLA wird zur Speicherverwaltung benötigt und bestimmt die Anfangsadresse der AMS-Speichersegmente, die bei der Deaktivierung einer Task automatisch deallokiert werden.

f06.example:

```

        ld ix,kosvec          ;activate the task
        ld (ix+1),06h
        ld hl,tcb
        rst 8
        ld (ix+5),44h        ;memory remains allocated
        ld ix,kosvec        ;and now we tell the world
        ld (ix+1),87h        ;what task number we've got
        ld hl,act.msg
        rst 8
        ld ix,kosvec
        ld (ix+1),88h
        rst 8
        ld ix,kosvec
        ld (ix+1),87h
        ld hl,inv.msg
        rst 8
        ret                  ;end of task activation

tcb:
        defb 5
        defb nrofams        ;number of allocated memory segments
        defw 1500           ;preset counter (30 seconds)
        defw 10             ;down counter
        defw tep
        defm 'MSTASK'      ;task name
        defw tep

kosvec:
        defb 0,0,0,0,0,0,0,0

act.msg:
        defb 0ah, 0dh, 11h
        defm 'Tasknumber is: '
        defb 0

inv.msg:
        defb 11h
        defb 0

```

```

tep:                                ;that's the task
        ld ix,kosvec                ;it will write a string
        ld (ix+1),87h              ;to your console
        ld hl,task.msg
        rst 8
        ld a,(ix+5)
        cp 42h
        ret z                       ;if KOS is busy some other action
                                       ; may be done here
        ret

task.msg:
        defb 0ah,0dh,11h
        defm 'Task is already active!'
        defb 11h,0

end.of.task:
        nrofams equ (end.of.task-tep)/128+1

        end

```

Hinweis:

1. Ist das Zeitintervall einer Auto-TASK größer als 255 Zeiteinheiten (a 20 ms), also größer als 5,1 sec., so kann beim Einsprung in diese Task nicht mehr unterschieden werden, ob es sich um einen zyklischen Start oder um einen Parameterstart handelt, d.h. es kann nicht mehr zwischen 'Parameterübergabe' und 'Taskausführung' unterschieden werden, da das Register 'A' zu diesem Zweck den Wert '0' oder '1' haben müßte, wogegen das Register 'A' immer einen Wert <>0 enthält, wenn der PCNT-Wert von 255 überschritten wird. Dies hat zur Folge, daß die Unterprogramme für den zyklischen Betrieb nicht mehr durchlaufen werden, sondern nur noch die Unterprogramme für den Parameterstart. Die vorstehende Restriktion betrifft **KOS 5.46/5.56.**
2. Bei Autotasks, welche länger als 20 ms laufen, wird der Abstand zwischen zwei zyklischen Läufen um die Laufzeit der Task verlängert, d.h. bei Tasks mit Ausführungszeiten > 20 ms findet eine Zeitverschiebung statt, da der Zähler DCNT erst nach Beendigung der Task neu geladen wird. Diese Restriktion betrifft **KOS 5.46/5.56.**

Change Task Status

Funktion 07H

Eingang: (ix+0) - RMB4

0:	A	- Tasknummer (0...9)
	L	- Neues Statusbyte
1:	A	- Neues Statusbyte
	HL	- Taskname

Ausgang: -

Funktion zur Änderung des Statusbytes einer Task. Dies ist sowohl über die Tasknummer (RMB4=0) als auch den Tasknamen (RMB4=1) möglich. Funktion 7 antwortet mit dem Fehlercode 82H, falls die spezifizierte Task nicht aktiviert war. Unter anderem dient diese Funktion zur temporären oder endgültigen Deaktivierung einer Task.

a) temporäre Deaktivierung

RMB4=0 <A> = 0..9 (Tasknummer)
<L> = 85H bzw. 81H

RMB4=1 <A> = 85H bzw. 81H
<HL> = Taskname

b) endgültige Deaktivierung

RMB4=0 <A> = 0...9 (Tasknummer)
<L> = 0

RMB4=1 <A> = 0
<HL> = Taskname

Der Taskname besteht hier aus 6 Zeichen, nicht besetzte Stellen sind mit Blank (20H) aufgefüllt.

Hinweis:

Für die Funktion 7 (Change Task Status) gelten folgende Einschränkungen:

a) Der Aufruf mit Reg. <A> als Tasknummer (RMB4=0) führt nicht zum Fehlercode 82H, falls die spezifizierte Task nicht aktiv war. Stattdessen wird in der Task Liste eine Task undefinierten Namens geführt.
Diese Einschränkung gilt für KOS5.46/5.56.

b) Funktion 7 mit RMB4=1 (A = Statusbyte, HL ---> Taskname) ist in KOS 5.xx nicht implementiert.

Transfer Parameter to Task**Funktion 08H**

Eingang: (ix+0) - 0
HL - Zeiger auf den 6-stelligen Tasknamen
DE - Parameter

Ausgang: -

Funktion zur Übertragung beliebiger Parameter an eine Task. Die Task ist durch ihren Namen in <HL> bestimmt.

Die Interpretation des zu übertragenden Parameters ist abhängig von der jeweiligen Task. So kann in <DE> neben 8 oder 16 Bit Werten auch ein Zeiger auf größere Informationseinheiten übertragen werden.

KOS verwendet für diese Funktion den Task Entrypoint (TEP), der auch für den 'Task Scheduler' als Einsprungpunkt dient. Zur Unterscheidung dient das Register <A>:

A = 0: Einsprung durch den 'Task Scheduler'
A = 1: Einsprung durch Funktion 8

Funktion 8 antwortet mit dem Fehlercode 82H, falls die spezifizierte Task nicht aktiviert ist.

Der Taskname besteht hier aus 6 Zeichen, nicht besetzte Stellen sind mit Blank (20H) aufgefüllt.

Hinweis:

Beim Einsprung in eine Task über 'TEP' enthält das Register <A> immer einen Wert ungleich 0, falls die Zeitkonstante der Task größer 255 x 20 ms (=5.1s) ist. Dadurch kann zwischen der Taskausführung (<A>=0) und Funktion 8 (<A>=1) nicht mehr unterschieden werden. Diese Einschränkung trifft zu für KOS 5.46/5.56.

Multitasking in KOS

KOS bietet die Möglichkeit, bis zu 10 Hintergrund-Tasks zu verwalten und quasi gleichzeitig zu einem Vordergrundprogramm zu bearbeiten. Hintergrund-Tasks nutzen die freien Systemkapazitäten aus.

Das Laden einer Task hängt von der gewählten Organisation ab.

Tasks, die aus einem **einzigem** Programmmodul ohne Externbeziehungen bestehen, können als OBJ-Dateien abgelegt werden und durch das RLOAD-Kommando geladen werden. Am Programmstart muß ein Sprungbefehl zur Task-Initialisierungsroutine stehen, die folgende Aktivitäten beinhaltet:

- ACTIVATE TASK (KOS-Funktion 06H)
Der Task Control Block muß die Adresse des ersten belegten Segmenten und deren Anzahl enthalten, siehe Beispiel unter KOS-Funktion 06H.
- Einmalige Operationen, wie z.B. Eröffnen von TASK-spezifischen Dateien, Gerätezuweisungen etc.,
- Rückkehr zu KOS mit (IX+5)=44H zur Reservierung des belegten Speichers.

Größere Tasks, die **aus mehr als einem Modul** gelinkt werden, müssen auf einer festen Adresse beginnen, die möglichst hoch sein sollte. Ein typischer LINK-Aufruf ist z.B.:

```
LINK APPLIC/N, INIT/P:8000, TASK1, TASK2/E: INIT<---
```

Diese Task wird geladen und gestartet durch

```
APPLIC<---
```

Mit dieser Methode können Tasks auch in höheren Programmiersprachen erstellt werden, **sofern keine Run-time-Module** angesprochen werden. Dazu muß die Initialisierungsroutine in Assembler erstellt werden. Die Task selbst wird als Prozedur geschrieben, z.B. in Fortran "PROCEDURE BGTASK". Diese Prozedur ist ein EXTERNAL zur Initialisierungsroutine. Tasks, die in höheren Programmiersprachen erstellt werden, können **nicht** mit der KOS-Funktion 08H Parameter erhalten. Assembler-Tasks dagegen können Parameter übernehmen und ihrerseits Unterprogramme aus z.B. FORTRAN aufrufen:

```
TASK:
    CP 0                ; Parameter da?
    JR z, TASK1        ; nein, zur normalen Task
    EX DE, HL          ; Parameteradresse ins HL
    CALL PARAM         ; FORTRAN-Auswertung
    RET                ; Ende

TASK1:
    CALL BGTASK        ; normale Background-Task
    RET
```

Die Prozedur PARAM ist mit genau einem Parameter zu deklarieren, der dem KOS-Parameter entspricht, z.B. einem Integerfeld:

```
PROCEDURE PARAM (IPARAM)  
DIMENSION IPARAM (10)
```

Zu beachtende Randbedingungen bei Tasks sind:

- \$KEY ist nicht zu verwenden (keine Reentranz).
- Busy-Situationen von Treibern und KOS-Funktionen müssen berücksichtigt werden (Error 42H)
- Die bei Multi-Tasking üblichen Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden. Insbesondere gilt dies für den Zugriff auf alle Betriebsmittel, wie Medien, Dateien, Peripheriegeräte. Programme, die gleiche Betriebsmittel verwenden, müssen aufeinander abgestimmt werden und sich synchronisieren.

Kontron PSI - KOS-Utilities

Technische Beschreibung

Version: 4.33/5.46/5.56/6.06

Stand: Dezember 1985

Dieser Teil des Handbuches beschreibt die mit Kontron PSI-Systemen ausgelieferten KOS-Hilfsprogramme (= "Utilities") für den Systemprogrammierer: das Grafikpaket und Basistreiber. Beispielprogramme und die Beschreibung der Hardwareprogramme schließen sich an.

Inhaltsverzeichnis

1.	Übersicht.	5
2.	KOS-Grafikpaket.	7
2.1.	Einführung	7
2.2.	Programmieren mit dem Kontron PSI Grafik-Paket	8
2.3.	Einbau der Grafik-Moduln in Anwenderprogramme	10
2.3.1.	Grafik in ASSEMBLER-Programmen	10
2.3.2.	Grafik in FORTRAN- und BASIC80-Programmen.	11
2.3.3.	Grafikerweiterungen unter KOS6.06.	14
3.	Ein-/Ausgabe-Treiber	19
3.1.	Ein-/Ausgabetreiber-Aufbau	19
3.1.1.	Basisroutinen des logischen Ein-/Ausgabebetreibers LIOD	20
3.1.2.	Filtermodul xxx.FIL.	21
3.1.3.	Hardware-Schnittstellenmodul HOD	22
3.1.4.	Assemblieren und Linken eines Treiberprogramms	22
3.2.	Konfigurierte Drucker-Treiber.	23
3.2.1.	Treiber für Centronics Horizon Drucker	24
3.2.2.	Treiber für Drucker OKI-Microline.	28
3.2.3.	Treiber für DAISY M45-Drucker.	32
3.2.4.	Treiber für Olympia ESW103	34
3.2.5.	Universelle Druckertreiber	36
3.3.	Allgemeine serielle Treiber	37
3.4.	Allgemeiner paralleler Treiber PIO	39
3.5.	Virtueller Medientreiber unter KOS (\$VMED)	39
3.6.	Medientreiber \$BMD1	40
3.7.	Der Ausgabetreiber \$MEDO	41
4.	Treiber und Formatierprogramme	42
4.1.	Programme und Treiber für Diskettenstationen	42
4.1.1.	Umsetztreiber für KOS 3.2-formatierte Disketten. (nur KOS4/5)	43
4.1.2.	Treiber für interne Diskettenlaufwerke (KOS5).	43
4.1.3.	Kompatibilität von KOS4/5-Disketten zu KOS6-Disketten	44
4.1.4.	Treiber und Formatprogramm für externe 8"-Diskettenlaufwerke	44
4.2.	Treiber- u. Format-Programm für externe Plattenspeicher	46
4.3.	FORMATW Physik. Formatierung der Fest- und Wechselplatte	49
4.4.	WFD - Winchester Format und Debug Utility / Rev. 6	49
4.5.	Wechselplattenformatierprogramm FORMATZ.	52
4.6.	Allgemeine Hinweise zum Formatieren von Fest- und Wechselplatten	53
5.	SOFTKEY-Utility.	54
6.	Umsetztreiber für CP/M-Aufrufe \$CPM.	56
7.	Beispielprogramme auf der Utility-Diskette	59
7.1.	INFO-Kommando (Ausgabe von ASCII-Zeichen)	59
7.2.	BASIC-Programme	59
7.3.	Hintergrund-Programme TIME	60

8.	Testprogramme.	61
8.1.	Test der Peripherie-Bausteine (nur KOS4/5)	61
8.2.	Speichertest (nur KOS4/5)	61
8.3.	Laufwerk/Disketten-Test TMED	61
8.4.	Promresidenter Testdebugger.	63
8.4.1.	Aufruf und Verlassen des promresidenten Testdebuggers	63
8.4.2.	Speichertest	64
8.4.3.	Floppy Disk-Laufwerkstest (nicht bei 'H'-Systemen)	66
8.5.	Messung von Programmlaufzeiten (KOS6)	67
9.	Muster eines Ausgabe-Treibers.	69
9.1.	Benutzerspezifische Anpassung eines seriellen Treibers	73
10.	Hilfsprogramme	75
10.1.	CONED.	75
10.2.	WSEDIT	75
10.3.	PT (nur KOS6)	76
10.4.	\$BOTH - Protokolltreiber	76

1. Übersicht

Die Utility- und Sources and Filters-Disketten enthalten folgende Programme:

LIOD	SRC	Logischer E/A-Treiber
HOD	SRC	Hardware-Schnittstellen Modul
PSIX	SRC	Serieller Treiber, Kanal A/B
PSIA	OBJ	
PSIB	OBJ	
SIOX	SRC	Serieller Treiber, Kanal A/B
SIOA	OBJ	
SIOB	OBJ	
SIO	SRC	Serieller Treiber (KOS6), Kanal A,B,C,D
SIO	OBJ	
H80X	SRC	Treiber für Horizon H80/H156
H80X	FIL	Filter für Horizon H80/H156
H80XG	FIL	Graphikfilter für Horizon H80/H156
H8xx	OBJ	Konfigurierte Horizon-Treiber
OKI80	SRC	Treiber für OKI Microline 80
OKI82	SRC	Treiber für OKI Microline 82A/83A
OKI84	SRC	Treiber für OKI Microline 84/92/93
OKI84	FIL	Filter für OKI Microline 84/92/93
OKI84G	FIL	Grafikfilter für OKI Microline 84/92/93
Oxyz	OBJ	Konfigurierte OKI-Microline-Treiber
DAISY45	SRC	Treiber für Daisy M45 Drucker
DAISY	FIL	Filter für Daisy M45 Drucker
D45x	OBJ	Konfigurierte Daisy M45 Treiber
OL103	SRC	Treiber für Olympia ESW103
OL103	FIL	Filter für Olympia ESW103
OLYP	OBJ	Konfigurierter Olympia ESW 103 Treiber
UP	SRC	Allgemeiner Druckertreiber
UP	FIL	mit Filtermodul
UPX	OBJ	
PIO	SRC	Allgemeiner paralleler Treiber
PIO	OBJ	
GRAP	OBJ	
GRAPHB/H	OBJ	Grafikpaket für normalauflösenden und hochauflösenden Bildschirm (H)
GRAPHV/H	OBJ	
GRAPHA/H	OBJ	
GRAPHD/H	SRC	Grafik-Beispielprogramm
GRAPHD/H	OBJ	
GRAPHD/H	COM	
GRALINK/H	CMD	
GRAP82	OBJ	Grafik für Kontron PSI82 (nur KOS5)
GRAPHB82	OBJ	
KDM	OBJ	Debug Monitor
KDM1	OBJ	
KDM2	OBJ	
KDMMSG	OBJ	
KDMLINK	CMD	
TIME	SRC	Beispielprogramm TIME
INFO	SRC	Beispielprogramm INFO
INFOMSG	SRC	
INFO	OBJ	
INFOMSG	OBJ	
MAGIC	BAS	BASIC-Beispielprogramme
PIANO	BAS	(nur KOS5)
TONLEIT	DAT	(nur KOS5)
MEMTEST	COM	Hardwaretestprogramme (KOS5)

Utility

Übersicht

PSITEST	COM	
TMED	COM	Medientestprogramm
TCNT	OBJ	Programme zur Messung von
PCNT	COM	Ausführungszeiten (nur KOS6)
PT	COM	Terminal-Programm
BOTH	SRC	Treiber zum Mitprotokollieren von
BOTH	SRC	0-1 und 0-2 über Kanal 0-5

2. KOS-Grafikpaket

2.1. Einführung

Das Grafik-Paket bietet die Möglichkeit

- Punkte
- Vektoren
- Alphanumerische Zeichen

im Grafik-Mode darzustellen. Die Auflösung beträgt 512 Spalten x 256 Zeilen bzw. 1024 x 400 bei hochauflösenden Monitoren (H-Systeme).

Das Grafik-Paket besteht aus 3 Modulen in relokativem Object-Code. Diese können durch LINK mit OBJ-Modulen aus **ASSEMBLER**, **FORTRAN**, **BASIC-Compiler BASCOM** und **BASIC-Interpreter MBASIC** verknüpft werden. Für den BASIC-Interpreter MBASIC sind die Grafikmodule passend zu linken. Die Parameterübergabe entspricht den FORTRAN-Konventionen. Jeder Parameter ist 2 Byte lang. Die Grafik-Funktionen werden wie Unterprogramme aufgerufen. Sie sind vorher der Sprache entsprechend zu deklarieren.

In Kontron **BASIC** sind spezielle Grafik-Befehle implementiert; das Grafik-Paket ist hierfür zusammen mit dem Schnittstellenmodul **BG.OBJ** in dem Treiber **GRAP.OBJ** enthalten. Die Aktivierung erfolgt durch folgenden Aufruf (Beispiel):

```
für KOS 4.33:  IODC $GRAP=ACTIVE
                BASIC "LOAD MAGIC<RUN"
```

```
für KOS 5.x:   RLOAD GRAPTASK
                IODC $GRAP=ACTIVE
                BASIC "LOAD MAGIC<RUN"
```

Beim Betriebssystem KOS 5.x sorgt die Task 'GRAPTASK' dafür, daß die Grafikmodule auch auf den Adressen 8000H...C000H (Bildwiederholtspeicher) ablauffähig sind. Daher ist diese Task für Grafikausgaben zu aktivieren. Sie selbst muß außerhalb des Bildwiederholtspeichers liegen.

Hinweis: Bei Kontron PSI82 sind der Grafiktreiber \$GRAP82 und das Grafikmodul GRAP82 zu verwenden.

Am einfachsten werden die Kontron PSI80-Grafikprogramme **GRAP.OBJ** und **GRAP8.OBJ** durch das Systemkommando **REN** mit Zusatz '80' versehen, bei **GRAP82.OBJ** und **GRAP82.OBJ** wird der Zusatz '82' entfernt. Danach gilt die folgender Beschreibung auch für Kontron PSI82-Systeme.

```
für KOS6.x:   BASIC "LOAD MAGIC<RUN"
```

Der Grafiktreiber ist bei KOS6 bereits im Betriebssystem aktiviert. Die für den hochauflösenden Bildschirm (H-Systeme) benötigten Graphiktreiber und Graphikmodule sind im Graphikpaket unter KOS V6.06 enthalten, Kennzeichen ist der angefügte Buchstabe "H".

2.2. Programmieren mit dem Kontron PSI Grafik-Paket

Die Grafik-Software gliedert sich in Grafik-Basis-Software (Modul GRAPHB bzw. GRAPHBH) und Grafik-Aufbau-Software (Moduln GRAPHV, GRAPH A bzw. GRAPHVH, GRAPHAH). Zum Betrieb der Grafik-Aufbau-Software ist die Grafik-Basis-Software erforderlich.

Initialisierungen (GRAPHB bzw. GRAPHBH)

Hinweis: für Kontron PSI82-Systeme ist das Modul GRAPHB82 zu verwenden.

INITGR

Funktion: Initialisiert die graphische Betriebsart
Löscht den Bildspeicher

INITAL

Funktion: Initialisiert die alphanumerische Betriebsart
Löscht den Bildspeicher

Wichtig:

Mehrfaches Aufrufen des gleichen Initialisierungsprogramms (INITGR, INITAL) ist nicht zulässig!

CLEARV

Funktion: Löscht den Bildspeicher in graphischer Betriebsart

Punkt-Manipulationen (GRAPHB bzw. GRAPHBH)

Parameterübergabe: Adresse von x in HL
Adresse von y in DE
x (0...511); y (0...255)
x (0...1023); y (0...399) bei H-Systemen

SETXY

Funktion: Setzt den durch die Koordinaten x,y
bestimmten Punkt

RESXY

Funktion: Löscht den durch die Koordinaten x,y
bestimmten Punkt

INVXY

Funktion: Invertiert den durch die Koordinaten x,y
bestimmten Punkt

TESTXY

Funktion: liefert in A den Wert 0, wenn Punkt dunkel
und einen Wert ungleich 0, wenn Punkt hell

Plotten (GRAPHV bzw. GRAPHVH)**PLOT**

Parameterübergabe: Adresse von x in HL
Adresse von y in DE
Adresse von PEN in BC

Funktion: Schreibt Vektor bzw. Rechteck vom letzten Plot-Punkt zu dem Punkt mit den Koordinaten x,y.

Für 'PEN' gilt:

- P = 0: Punkt anfahren ohne Zeichnen
- P = 1: Vektor zeichnen
- P = 2: Vektor löschen
- P = 3: Vektor invertieren
- P = 4: Rechteckrahmen zeichnen
- P = 5: Rechteckrahmen löschen
- P = 6: Rechteckrahmen invertieren
- P = 7: Rechteckfläche zeichnen
- P = 8: Rechteckfläche löschen
- P = 9: Rechteckfläche invertieren

Es ist einzuhalten: $x < 512$ und $y < 256$ bei normalauflösenden Systemen
 $x < 1024$ und $y < 400$ bei H-Systemen

Alphanumerische Zeichen (GRAPHA bzw. GRAPHAH)**SYMBOL**

Parameterübergabe: Adresse von x in HL ($x < 512$, bzw. $x < 1024$ bei H-Systemen)
Adresse von y in DE ($y < 256$, bzw. $y < 400$ bei H-Systemen)
Zeiger auf Adressenliste in BC

Die Adressenliste enthält:

Adresse von FAKTOR
Adresse von TEXT
Adresse von RICHTG
Adresse von LÄNGE

FAKTOR (1...15); RICHTG (0,90,180,270) Grad

Funktion: TEXT ist die Anfangsadresse eines Strings mit der Länge LÄNGE. Dieser wird um den Faktor FAKTOR vergrößert in der Richtung RICHTG auf den Bildschirm geschrieben. Der Punkt mit den Koordinaten x,y ist der linke untere Eckpunkt des 1. Zeichens.

2.3. Einbau der Grafik-Moduln in Anwenderprogramme

2.3.1. Grafik in ASSEMBLER-Programmen

Zur Anwendung sind 2 Schritte erforderlich

- Bereitstellung der Parameter
- Aufruf der Funktion

Beispiel: Zeichnen eines Vektors von (100,100) bis (200,200)

EXTERNAL INITGR, INITAL, PLOT

TEST:

```

CALL INITGR
LD HL,100          ; Parameter laden
LD (X1),HL
LD (Y1),HL
LD HL,200
LD (X2),HL
LD (Y2),HL

LD HL,X1          ; PLOT 100,100,0
LD DE,Y1
LD BC,PENUP
CALL PLOT

LD HL,X2          ; PLOT 200,200,1
LD DE,Y2
LD BC,PENDOWN
CALL PLOT

CALL INITAL
RET

```

```

PENUP:  DEFW  0
PENDOWN:DEFW  1

```

```

X1:     DEFS  2          ; PARAMETER
Y1:     DEFS  2
X2:     DEFS  2
Y2:     DEFS  2

```

```

END TEST

```

Siehe auch das Beispielprogramm GRAPHD bzw. GRAPHDH. Darin wird die Verwendung jeder Grafik-Funktion gezeigt.

Beispiel zum Übersetzen und Binden eines Grafik-Programms:

```

EDIT GRAPHD.SRC
ASM =GRAPHD
LINK GRAPHD/N,GRAPHB,GRAPHV,GRAPHA,GRAPHD/E

```

2.3.2. Grafik in FORTRAN- und BASIC80-Programmen

Grafik-Funktionsaufrufe werden in FORTRAN80 und BASIC80 (beide Sprachen: Microsoft) wie externe Unterprogramme behandelt. Die Reihenfolge der Parameter entspricht der bei 'Parameterübergabe' beschriebenen. Diese Parametereubereitung übernimmt bei BASIC80 jeweils ein zusätzliches Modul BASGRA.OBJ bzw. MBGRAP.OBJ. Dieses Modul wird hinzugelinkt. Die GRAPTASK muß bei KOS5 aktiviert sein.

BASIC80-Compiler BASCOM:

Ein Programm für die Einbindung der Grafiksoftware in BASIC80-Compiler verwendet die Aufrufe entsprechend:

```

100 X1% = 100
200 Y1% = 100
300 PEN% = 0
400 CALL INITGR
500 CALL PLOT (X1%, Y1%, PEN%)
600 CALL INITAL

```

BASIC80-Interpreter MBASIC:

Bei BASIC80-Interpreter wird die Kopplung über eine Sprungtabelle auf die externen Unterprogramme durchgeführt. Die externen Unterprogramme sind i.a. auf feste Adressen gelinkt.

Alle Grafik-Funktionen des Kontron KOS Grafikpaketes sind von MBASIC aus ansprechbar.

Dazu dient das Grafikmodul MBGRAP.COM. Dieses wird von der Diskette "BASIC80-Interpreter" in den Speicher geladen, aber nicht sofort ausgeführt. Dies erreicht man durch das Kommando

```
MBGRAP,<---
```

Die Grafikfunktionen sind dann über eine Sprungtabelle am Anfang dieses Moduls ansprechbar.

Die Adressierung der Sprungtabelle ist aus dem Programm 'MBDEMO.BAS' auf der MBASIC Diskette zu ersehen.

Das Grafikmodul MBGRAP kann durch das auf der MBASIC-Diskette enthaltene Kommando

```
DO MBGLINK adr<---
```

auf eine bestimmte Adresse gelinkt werden. Die Voreinstellung ist B000H; wird das Programm auf eine andere Adresse gelinkt, muß dies im BASIC Programm entsprechend berücksichtigt werden (siehe DEMO). Außerdem sind dazu die Module 'GRAPHB', 'GRAPHV' und 'GRAPH A' (bzw. GRAPHBH, GRAPHVH und GRAPHAH für H-Systeme) von der UTILITY Diskette auf die BASIC Diskette zu kopieren.

Die Grafiktask GRAPTASK muß bei KOS 5.x ebenfalls geladen sein.

```
RLOAD GRAPTASK<---
```

FORTRAN80-Compiler:

Beispiel:

C

C DEMO program: **FORTRAN80-Compiler + Kontron PSI Graphics**

C

C FORTRAN programs may use all functions of the Kontron PSI Graphic
C package.

C

C You have to 'LINK' the corresponding graphic modules with the

C DEMO program 'FORGRA.OBJ'.

C

```

EXTERNAL INITAL,INITGR,PLOT,SETXY,SYMBOL
INTEGER X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8
INTEGER Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8
INTEGER FAKT,LAEN,RICHT,PEN
REAL*8 STR1,STR2,STR3,STR4,STR5,STR6,STR7
DATA STR1,STR2,STR3/'KONTRON ',' PSI^80 ',' GRAPHIK'/
DATA STR4,STR5,STR6/'+FORTRAN',' 80 ',' COMPILER'/
DATA STR7/' DEMO '/

```

C

```

CALL INITGR
FAKT=2
RICHT=1
LAEN=8
X1=20
Y1=180
X2=170
Y2=180
X3=300
Y3=180
X4=5
Y4=5
X5=505
Y5=250
PEN=0
CALL PLOT(X4,Y4,PEN)
PEN=4
CALL PLOT(X5,Y5,PEN)
CALL SYMBOL(X1,Y1,FAKT,STR1,RICHT,LAEN)
CALL SYMBOL(X2,Y2,FAKT,STR2,RICHT,LAEN)
CALL SYMBOL(X3,Y3,FAKT,STR3,RICHT,LAEN)
FAKT=2
X1=20
Y1=150
X2=170
Y2=150
X3=250
Y3=150
X4=150
Y4=50
CALL SYMBOL(X1,Y1,FAKT,STR4,RICHT,LAEN)
CALL SYMBOL(X2,Y2,FAKT,STR5,RICHT,LAEN)
FAKT=1
CALL SYMBOL(X3,Y3,FAKT,STR6,RICHT,LAEN)
FAKT=3
CALL SYMBOL(X4,Y4,FAKT,STR7,RICHT,LAEN)
X1=20
Y1=40
X2=490
Y2=120

```

```
      PEN=0
      CALL PLOT(X1,Y1,PEN)
      PEN=9
      CALL PLOT(X2,Y2,PEN)
      X1=10
      DO 100 I=10,490,5
      X1=I
      Y1=140
      CALL SETXY(X1,Y1)
100    CONTINUE
      DO 200 I=10,490,5
      X1=I
      Y1=240
      CALL SETXY(X1,Y1)
200    CONTINUE
      DO 300 I=140,240,5
      X1=10
      Y1=I
      CALL SETXY(X1,Y1)
300    CONTINUE
      DO 600 I=140,240,5
      X1=490
      Y1=I
      CALL SETXY(X1,Y1)
600    CONTINUE
      DO 800 I=1,6900
      DO 700 I=1,10900
700    A=10*100
800    B=10*100
      X1=3
      Y1=3
      PEN=0
      CALL PLOT(X1,Y1,PEN)
      X1=508
      Y1=252
      PEN=9
      CALL PLOT(X1,Y1,PEN)
      DO 400 I=1,6900
      DO 350 I=1,10900
350    A=10*100
400    B=10*100
      CALL INITAL
      END
```

2.3.3. Grafikerweiterungen unter KOS6.06

Normalauflösende Systeme:

Bei KOS6.06 unterstützt \$GRAP 48kByte Bildwiederholtspeicher. Damit können drei voneinander unabhängige Bilder (je 512 x 256 Bildpunkte) in den Segmenten 1,2,3 gespeichert werden. Segment 0 behält den alphanumerischen Inhalt.

Das Umschalten der Grafiksegmente erfolgt von "OPEN \$GRAP" durch entsprechendes Einstellen eines Schalters in Speicherzelle 3CH (60 dezimal):

```

<3CH>   =   0nH   Anwahl des Grafiksegmentes n
              (n = 1...3), und Löschen des
              Segmentes bei "OPEN $GRAP"

<3CH>   =   8nH   Anwahl des Grafiksegmentes n
              (n = 1...3), kein Löschen des
              Segmentes bei "OPEN $GRAP"

```

Hinweis:

Diese Graphikerweiterung gilt nicht für H-Systeme. Hier wird die Speicherzelle 3CH zum Feststellen der Hintergrundfarben verwendet.

In den folgenden Beispielen ist vorausgesetzt, daß die Grafiksegmente bereits Bildinformationen enthalten.

Beispiel in BASIC:

```

10 POKE 60, 128+1
20 OPEN #9: '$GRAP'
30 GOSUB 1000
40 POKE 60, 128+2
60 OPEN #9: '$GRAP'
70 GOSUB 1000
80 POKE 60, 128+3
90 OPEN #9: '$GRAP'
100 GOSUB 1000
110 GOTO 10
1000 REM 'DELAY LOOP'
1010 FOR I=1 to 100
1020 NEXT I
1030 RETURN

```

Beispiel in Assembler:

```

ld a,128+1           ;image 1, do not clear memory
ld (grap.cmd),a     ;transfer command
call INITGR         ;'open' graphic mode
call delay          ;wait a little bit
ld a,128+2           ;image 2, do not clear memory
ld (grap.cmd),a     ;transfer command
call INITGR         ;open graphic mode
call delay
.
.
ret

external INITGR     ;defined in GRAPHB.OBJ
grap.cmd equ 3CH

```

**Grafikerweiterungen unter KOS 6.06 für hochauflösende Systeme
(Kontron PSI980H und Kontron PSI9CH):**

Der Bildwiederholtspeicher eines 980H/9CH-Systems besteht aus 3 Bänken zu je 64 kbyte.

Bank 0 : Zeichen-Information im Alphamodus oder
Punkt-Information im Graphikmodus

Bank 1 : Attribute (Hintergrund, Vordergrund, Blinken,
Unterstreichen) im Alphamodus oder Punkt-Information
im Graphikmodus

Bank 2 : keine Funktion im Alpha-Modus
Punkt-Information im Graphik-Modus

Die Videobaugruppe TCB/IOV-2 bietet, abhängig von der gewünschten Auflösung, verschiedene Graphikmöglichkeiten bzw. Betriebsarten an. Bei einer Auflösung von 1024 x 400 Bildpunkten ist jede der drei Videobänke in der Lage, ein komplettes Bild aufzunehmen. Verzichtet man bei Graphik auf die Graustufen (Farbe), so bietet sich die Video-Bank 2 als Graphik-Speicher an, da beim Umschalten zwischen Alpha- und Graphik-Modus dann sowohl die Alpha- als auch die Graphik-Information erhalten bleibt (dies wird durch Setzen von Bit 8 in Port 3CH erreicht). Diese Betriebsart ist in KOS V6.06 realisiert. Wählt man den Interlace-Modus, so erhält man eine Auflösung von 1024 x 800 Bildpunkten. Der sogenannte "Interlace-Mode" ermöglicht die Verdoppelung der Information auf dem Bildschirm dadurch, daß die Zwischenzeilen ausgenutzt werden. Dies hat jedoch zur Folge, daß die Bildwiederholffrequenz halbiert wird (ca. 38.5 Hz.); das Bild ist nicht mehr flackerfrei. Ferner benötigt man für ein Bild zwei Video-Bänke (0 und 1):

1024 x 400 = 409600 Punkte = 51200 Bytes (= C800H)

1024 x 800 = 819200 Punkte = 102400 Bytes (= 19000H)

Über MA11 (Video-Controller-Adresse) und SEL.MODE (Bit 3 des Statusregisters 1) wird die Graphik-Betriebsart gewählt. Folgende Programmierung ist erforderlich:

Non-Interlace-Mode

Statusregister! 1	Video-Controller (* Start	Scroll-Adresse!	Betriebsart
0000 0xxxH	1024 x 400	0000H	!Graphik mit 8 Graustufen !alle Video-Bänke werden !verwendet
0000 0xxxH	1024 x 400	0800H	!Graphik ohne Graustufen !Bank 2 ist Graphikspeicher !(Standard-Einstellung)
0000 1xxxH	1024 x 400	0000H	!Graphik ohne Graustufen !Bank 0 ist Graphik-Speicher
0000 1xxxH	1024 x 400	0800H	!Graphik ohne Graustufen !Bank 1 ist Graphik-Speicher
Interlace-Mode			
0000 1xxxH	1024 x 800	0000H	!Graphik ohne Graustufen !Videobank 0 und 1 verwendet
(xxx=Bildrand- helligkeit)			

(* siehe Tabelle "Initialisierung des CRT-Controllers MC 6845"
nächste Seite.

Programmierung des Bildrands

Über das Statusregister 1 kann der Bildrand, d.h. der noch sichtbare, aber nicht mehr mit Zeichen beschreibbare Teil des Bildschirms, in einer von acht Graufstufen programmiert werden.

Statusregister 1 (38H schreiben, 39H lesen)	Bit	2	1	0	Bildrand
		0	0	0	Stufe 0 (schwarz)
		0	0	1	Stufe 1
		0	1	0	Stufe 2
		0	1	1	Stufe 3
		1	0	0	Stufe 4
		1	0	1	Stufe 5
		1	1	0	Stufe 6
		1	1	1	Stufe 7 (weiß)

Die folgende Tabelle zeigt die Initialisierung des CRT-Controllers MC 6845 für verschiedene Betriebsarten:

Register	8x10	13x16	1024x400	1024x800	Bedeutung
0	44	27	44	44	Horizontal Total
1	33	20	32	32	Horizontal Displayed
2	36	22	36	36	Hsync Position
3	7	5	7	7	Hsync Width
4	45	27	57	57	Vertical Total
5	9	13	0	0	Vertical Adjust
6	40	25	50	50	Vertical Displayed
7	42	26	52	52	Vsync Position
8	0	0	0	1	Interlace Mode
9	9	15	7	7	Scan Lines per Row
10	60H	60H	32	32	Cursor Start
11	9	15	0	0	Cursor End
12	0	0	x	x	Start Address High) scroll
13	0	0	x	x	Start Address Low) adress
14	0	0	-(*)	-(*)	Cursor Address High
15	0	0	-(*)	-(*)	Cursor Address Low

(*) Cursor nicht angezeigt im Graphikmodus

(x) scroll address abhängig von Betriebsart

Alle Video-Bänke sind als I/O-Ports ansprechbar, die Adresse innerhalb einer 64 K Bank muß jeweils vorher in das Video-Adress-Latch programmiert werden.

- 38H : Status-Register 1 (Video) schreiben
- 39H : Status-Register 1 (Video) lesen

- 40H : Video Adress Latch (High Byte)
- 41H : Video Adress Latch (Low Byte)

- 30H : Video Bank 0
- 31H : Video Bank 0 mit Autoinkrement
- 32H : Video Bank 0 mit Autodekrement

- 34H : Video Bank 1
- 35H : Video Bank 1 mit Autoinkrement

- 36H : Video Bank 2
- 37H : Video Bank 2 mit Autoinkrement

- 18H : CRT-Controller MC6845 Address
- 19H : CRT-Controller MC6845 Data, 15 Register (Tabelle 0 ... 13, 14 ... 15 = scroll)

Falls fortlaufend in den Bildspeicher geschrieben wird, empfiehlt sich die Verwendung der Autoinkrement-Adresse, da in diesem Fall nur am anfang eine Bildspeicheradresse in das Video-Adress-Latch geladen werden muß.

Hinweis: Das Video-Adress-Latch kann nicht gelesen werden!

Im Gegensatz zur TCB/IOV, dem Vorläufer der TCB/IOV-2, werden die momentan eingestellten Attribute nicht automatisch mitgeschrieben, wenn ein Zeichen in den Bildspeicher eingetragen wird. Es muß also jedesmal, wenn ein Zeichen in Video-Bank 0 geschrieben wird, in Bank 1 das entsprechende Attribut-Byte eingetragen werden. Dafür sind die Attribute aber voll lesbar, man kann also jederzeit die komplette Bild-Information aus den Video-Bänken 0 und 1 auslesen.

Zuordnung Video-Bank <---> Bildpunkte bei Interlace-Mode:

Adresse	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	...	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
		(x,y)=(0,799)										(x,y)=(1023,799)							
0000...007F	!	*	*	*	*	*	*	*	*	...	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0080...00FF	!	*	*	*	*	*	*	*	*	...	*	*	*	*	*	*	*	*	*
...	!	video-bank 0								!									
FF80...FFFF	!	*	*	*	*	*	*	*	*	...	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0000...007F	!	*	*	*	*	*	*	*	*	...									
	.	video-bank 1								.									
8F80...8FFF	!	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	
	!	(x,y)=(0,0)								!		(x,y)=(1023,0)							

3. Ein-/Ausgabe-Treiber

Die seriellen Treiber sprechen entweder die Serienschnittstelle A (PSIA, SIOA) oder die Serienschnittstelle B (PSIB, SIOB) an. Die Programme liegen sowohl als Quellprogramm (Typ '.SRC') als auch als relocativ übersetzte Programme (Typ '.OBJ') vor. Unter KOS6 steht ein zusätzlicher Basistreiber (SIO) zur Verfügung, der auf alle seriellen Schnittstellen anwendbar ist. Ein Basis-Treiber für die Parallelschnittstelle ist PIO.OBJ.

Basistreiber sind in sich funktionale Programme zur Bedienung von Schnittstellen. Sie können als Gerüst für kundenseitige gerätespezifische Anpassungen dienen.

Ebenfalls im Quelltext enthalten sind Treiber für eine Reihe von seriellen und parallelen Druckern.

3.1. Ein-/Ausgabetreiber-Aufbau

Ein-/Ausgabetreiber sind in der Regel Programme zur Ansteuerung einer spezifischen Hardwareschnittstelle, an die ein Gerät angeschlossen ist. Unter KOS können jedoch auch andere Funktionen als Treiber realisiert werden und so bei Bedarf durch Aktivierung (IODC- bzw. RLOAD-Kommando) zum residenten Teil des Betriebssystems dazugebunden werden. Ein Beispiel ist der Umsetzmodul für CP/M-Aufrufe \$CPM.

KOS zeichnet sich dadurch aus, daß es bis zu 20 verschiedene E/A-Treiber verwalten kann. Jedem E/A-Treiber wird hierbei eine logische Kanalnummer zugeordnet, über die dieser von der E/A-Verwaltung aus adressierbar ist. Diese Zuordnung ist beliebig; die E/A-Verwaltung ist transparent. Deswegen können grundsätzlich alle Ein-/Ausgaben auf weitgehend frei wählbare Kanäle gelenkt werden, ohne daß Änderungen in den Anwendungsprogrammen notwendig werden.

E/A-Treiber residieren für gewöhnlich über längere Zeit im Arbeitsspeicher des Computers, beanspruchen also Speicherplatz, der damit anderen Programmen nicht mehr zur Verfügung stehen kann. Um für Programme einen möglichst großen zusammenhängenden Speicherbereich bereitzustellen ist es zweckmäßig, E/A-Treiber möglichst weit nach oben zu laden.

Besteht der assemblierte Treiber vom Typ 'OBJ' nur aus einem Modul und enthält weder Externalen noch Globals, übernimmt diese Aufgabe das IODC-Kommando; anderenfalls muß der Treiber mit dem 'LINK'-Kommando freien Speicherbereich zugewiesen werden, das Laden dieses Treibers mit dem Typ 'IOD' übernimmt dann wieder das IODC-Kommando.

Für anwendungsspezifische Treiber stellt die Utility-Diskette folgende Module zur Verfügung:

LIOD.SRC	Logischer E/A-Treiber, KOS-Schnittstelle
xxx.FIL	Gerätespezifische Filter, Anpassung an die Eigenschaften der Geräte xxx
HOD.SRC	Hardware-Ausgabetreiber mit Modulen für: <ul style="list-style-type: none"> - Parallelschnittstelle unter Interruptsteuerung - serielle Schnittstelle unter Interruptsteuerung - Parallelschnittstelle - serielle Schnittstelle

Aus diesen Modulen werden die Peripherietreiber mit spezifischen Erweiterungen aufgebaut. Die Module werden dazu in ein Treibergerüst eingebunden (INCLUDE-Anweisung, siehe Muster unter Kapitel 7).

Das Konzept der Aufteilung eines Treibers in LIOD, FILTER und physikalische Schnittstellensteuerung hat folgende Vorteile:

- klare Treiberstruktur
- Trennung zwischen logischer und von Hardware-abhängiger Programmebene und
- Zeitersparnis bei der Entwicklung von Treibern.

3.1.1. Basisroutinen des logischen Ein-/Ausgabebetreibers LIOD

ISTATUS, OSTATUS

Diese Routinen geben mit dem Status des Z-Flag an, ob ein Zeichen übertragen werden kann. In diesem Fall enthält dann der Akku einen Wert ungleich Null.

INPUT, OUTPUT

Der Inhalt des Akkus wird ein- oder ausgegeben. Falls nötig, wird gewartet, bis die Ein-/Ausgabe durchgeführt werden kann.

INIT.IOD

Hier wird die Ein-/Ausgabeeinheit initialisiert.

INIT.MSG

Nach dem Initialisieren wird die bei INIT.MSG angegebene Zeichenkette ausgegeben. INIT.MSG muß mit einem Byte mit Inhalt '0' enden.

OPEN.INPUT, OPEN.OUTPUT

öffnen der Ein-/Ausgabeeinheit. Diese Routinen leiten den Beginn einer Übertragung ein.

CLOSE.INPUT, CLOSE.OUTPUT

Schließen der Ein-/Ausgabeeinheit. Hiermit werden Aktivitäten zum Beenden einer Übertragung ausgelöst (z.B. Seitenvorschub bei Druckern).

Einstellmöglichkeiten des LIOD

Der logische Ein-/Ausgabetreiber kann mit den folgenden Parametern, die eine bedingte Assemblierung bewirken, den jeweiligen Anforderungen angepaßt werden:

KOS5

Wenn dieser Parameter existiert und zu 1 gesetzt ist, wird ein zu KOS5 und KOS6 passender Treiber erzeugt.

Der für KOS5 eingestellte Treiber ist auch zu KOS6 kompatibel. Da KOS6 nur über den ersten Einsprung mit dem Treiber verkehrt, kann das Initialisieren, öffnen und schließen des Treibers auch mit der KOS-Funktion IOC-Call (8ch und 8dh) erfolgen.

input.driver, output.driver

Beide Parameter müssen existieren. Eine '1' bedeutet, daß ein Ein- oder Ausgabetreiber oder, wenn beide Parameter gleich 1 sind, ein bidirektionaler Treiber erzeugt wird.

pstat.info

Wenn dieses Symbol existiert, entsteht eine Zeichenkette zur Treiberidentifikation. Diese Zeichenkette steht am Anfang des Treibers nach den Sprungbefehlen und kann z.B. mit dem Kommando PSTAT ausgegeben werden. Sie wird mit dem Macro 'id.text' außerhalb von LIOD definiert.

direct.87

Dieses Symbol hat nur für KOS6 eine Bedeutung. In Treibern für KOS5 sollte es nicht existieren.

3.1.2. Filtermodul xxx.FIL

Der Modul xxx.FIL ist gerätespezifisch. Bei Druckern wird durch dieses Modul das Konzept des "virtuellen Druckers" realisiert. Aufgrund von Kontrollzeichen, die dem Treiber geschickt werden, sind alle häufig verwendeten Druckfunktionen steuerbar. Der Benutzer braucht sich nicht um druckerspezifische Steuersequenzen zu kümmern.

Da durch diesen gerätespezifischen Filter (=Umsetzer) die Kontrollzeichen im Text auf verschiedenen Druckern gleiche Wirkung haben ist es möglich, Textdateien ohne Änderung auf unterschiedlichen Druckern auszugeben. Beispielsweise kann ein Text während der Korrekturphase auf einem schnellen Matrixdrucker ausgegeben werden, während der endgültige Druck auf einem Typenraddrucker erfolgt. Druckfunktionen wie Fettdruck, Unterstreichung, Hoch- und Tiefstellen von Textstücken werden dabei in beiden Fällen gleichartig ausgeführt. Bitte beachten Sie jedoch, daß aufgrund unzureichender bzw. verschiedener Normierungen Sonderzeichen wie <, >, \$ etc. bei Druckern auch mit anderen Zeichen belegt sein können. Einzelheiten gibt die Beschreibung des jeweiligen Druckers.

Da die verwendeten Kontrollzeichen den in "WordStar" definierten entsprechen, können auch WordStar-Dateien unter KOS ausgedruckt werden. Daneben ist es möglich, unter direkter WordStar-Steuerung zu drucken. Der Treiber schaltet dabei automatisch in den Transparent-Modus. Dies erfolgt durch CTRL-P.

Druckfunktionen, die nicht mit den definierten Kontrollzeichen ansprechbar sind, können unter Umständen auch im Filtermodus durch ESC-Sequenzen oder Kontrollzeichen erreicht werden. Die Filter sind transparent für ESC-Sequenzen, die nur druckbare ASCII-Zeichen (Code 20 bis 7E) enthalten.

3.1.3. Hardware-Schnittstellenmodul HOD

Die Module LIOD.SRC und HOD.SRC werden im allgemeinen unverändert übernommen. Bei seriellen Treibern ist die Einstellung der Schnittstelleneigenschaften (Baudrate, SIO A, SIO B, etc.) über Software-Schalter möglich. Die entsprechenden Schalter sind im Hauptprogramm-Quellcode enthalten.

Es sind lediglich die gewünschten Schalter EQU-Anweisungen auf "1" bzw. "0" zu stellen. Dies geschieht durch Editieren. Der Aufruf dazu lautet z.B.

```
EDIT OKI84.SRC<---
```

Anschließend werden die EQU-Anweisungen aufgesucht und passend gesetzt, danach wird das Modul zurückgeschrieben und neu assembliert.

3.1.4. Assemblieren und Linken eines Treiberprogramms

Nach einem Editiervorgang wird das Programm assembliert durch Aufruf des Assemblers, z.B. durch das Kommando "ASM PSIA =PSIX<---".

Besteht der Treiber nur aus einem einzigen Modul ohne External und Globals (wie in diesem Beispiel), muß er nicht auf eine bestimmte Adresse gelinkt werden, sondern das IODC-Kommando verschiebt den Treiber automatisch auf den freien Speicherbereich, der direkt unterhalb des Betriebssystems noch frei ist.

Soll ein Treiber auf eine definierte Adresse, z.B. A000, gelegt werden, muß mit dem 'LINK'-Kommando gearbeitet werden. Der Linkerlauf erzeugt eine Datei des Typs 'IOD' durch das Kommando

```
LINK PSIA.IOD/N,PSIA/P:A000/E<---
```

Treiber werden mit dem IODC-Kommando aktiviert:

```
IODC $PSIA=ACTIVE<---
```

Existieren von einem Treiber beide Typen (OBJ und IOD), so verwendet das 'IODC'-Kommando die Datei mit dem Typ OBJ.

IODC ruft die Routine 'INIT' des E/A-Treiberprogramms auf und schützt den Speicher ab der Startadresse, siehe MAP-Kommando. \$PSIA ist nun aktiviert, hat allerdings noch keine Kanalnummer zugewiesen. Dies ist möglich mit dem Kommando

```
IODC 0-n=$PSIA<---
```

"n" definiert die Kanalnummer und liegt zwischen 0 und 9 (n=2 ist CP/M-Ausgabekanal).

Ist hierbei z.B. n = 1, so gelangen ab sofort alle KOS-Ausgaben über den Treiber \$PSIA auf die Serienschnittstelle SIOA.

3.2. Konfigurierte Drucker-Treiber

Für Drucker aus dem Lieferprogramm stehen ausgearbeitete spoolfähige Treiber im Quelltext xxx.SRC zur Verfügung. Sie bestehen aus dem Steuerteil xxx.SRC, der ein Filtermodul xxx.FIL und die Module HOD.SRC und LIOD.SRC einbindet.

Implementierte Druckfunktionen in xxx.FIL

Kontroll- zeichen	! Wirkung ! KOS-gesteuert	! Wirkung ! WordStar-gesteuert
CTRL-B	* ! Schattenschrift	! Dreifachanschlag (Boldface)
CTRL-D	* ! Doppelanschlag	! Doppelanschlag (Double strike)
CTRL-S	* ! Unterstreichung	! Unterstreichung (Underscore)
CTRL-X	* ! Durchstreichung	! Durchstreichung (Strike out)
	! (nicht Centronics, OKI)	!
CTRL-V	* ! Tiefstellung	! Tiefstellung (Subscript)
CTRL-T	* ! Hochstellung(nicht Centr.)	! Hochstellung (Superscript)
CTRL-A	* ! Enger Buchstabenabstand	! Enger Buchstabenabstand
	** !	! (Alternative character pitch:
	!	! 12CPI)
CTRL-N	* ! Normaler Buchstaben-	! Normaler Buchstabenabstand
	** ! abstand	! (Standard character pitch:
	!	! 10CPI)
CTRL-R	* ! Doppelter Buchstaben-	! Doppelter Buchstabenabstand
	** ! abstand	!
CTRL-G	**** ! Sonderzeichen 7FH drucken	! --
	! (nicht Centronics, OKI)	!
CTRL-F	**** ! Sonderzeichen 20FH drucken	! --
	! (nicht Centronics, OKI)	!
CTRL-O	! Code 20 an Drucker =	! Code 20 an Drucker = Leerzeichen
	! Leerzeichen	! (Non break space)
CTRL-Q	* ! Schattenschrift	! --
	! (wie CTRL-B und CTRL-D)	!
CTRL-P	*** ! Transparent-Modus EIN	! Transparent-Modus EIN
	! (nur für spez. Anwendg.)	! (automatisch)
CTRL-E	! Korrespondenzqualität	! Korrespondenzqualität EIN
	! EIN (nur Centronics, OKI)	!
CTRL-W	! Korrespondenzqualität	! Korrespondenzqualität AUS
	! AUS (nur Centronics, OKI)	!
CTRL-C	**** ! --	! --
CTRL-K	**** ! --	! --
CTRL-Y	**** ! --	! --

* EIN/AUS-Funktionen (Flip-Flop).
 ** keine EIN/AUS-Funktion (Flip-Flop) bei Centronics-Horizon Druckern.
 *** CTRL-P wird von WordStar automatisch vor dem Drucken gesendet. Es darf nicht im Text stehen. Ausschalten des Transparent-Modus geschieht durch Drucken unter KOS bzw. durch den Aufruf des "N"-Kommandos ("N \$Treiber").
 **** reserviert.

Auto-Linefeed-Funktion

Die Auto-Linefeed-Funktion wird beim Initialisieren des Treibers ein- bzw. ausgeschaltet. Sie gleicht die unterschiedliche Handhabung der Zeichenende-Codefolge aus.

Im EIN-Zustand hat sie folgende Wirkung:

ankommende Zeichenfolge	! wird gemacht zu
CR + *	! CR + LF + *
CR + LF + *	! CR + LF + *
LF + CR + *	! CR + LF + *
LF + *	! LF + *

* steht für beliebiges Zeichen

3.2.1. Treiber für Centronics Horizon Drucker

Dateien: H80X.SRC für Horizon H80/156

Die Treiber können auf die gewünschte Konfiguration durch Editierung von Software-Schaltern im Quellcode zugeschnitten werden.

Standardeinstellung ist 9600 Baud für den seriellen Betrieb; änderbar im Quellprogramm.

Aus den Quelldateien wurden die Treiber 'H8xy.OBJ' durch Assemblierung erzeugt. Dabei gilt folgende Zuordnung:

H 8 x y .OBJ

```

* *
* *
* *
* *
* *
* * * * * Anschluß: P = parallel
* A = seriell Kanal SIOA
* B = seriell Kanal SIOB
* * * * * Funktion: A = Alphamodus
* G = Grafikbetrieb

```

OKI.BAS enthält ein BASIC-Testprogramm für die graphische Ausgabe über einen Treiber \$H8Gx, der in Zeile 2820 anzugeben ist.

Für die Drucker Centronics Horizon H80/H156 entstehen serielle und parallele Treiber durch Editieren und Assemblieren der jeweiligen Quelldatei.

H80x.FIL (Text) und H80XG.FIL (Hardcopy, Grafik unter KOS6) stehen zur Verfügung.

Für die Funktion des Filters H80X.FIL gilt die in 3.1.2 enthaltene Tabelle über die Auswirkung von Kontrollzeichen.

Wenn **Korrespondenzqualität** eingeschaltet ist, sind folgende Funktionen nicht verwendbar:

Schattenschrift (CTRL-B, CTRL-Q)
Doppelanschlag (CTRL-D)

Für Centronics Horizon Drucker ist die Hochstellung (CTRL-T nicht implementiert).

Beim Erstellen von Dateien unter **WordStar** sind die Kontrollzeichen CTRL-A, CTRL-N und CTRL-R nur bedingt verwendbar. CTRL-N und CTRL-R sollten immer am Anfang einer Zeile stehen. Texte, die mit engem Zeichenabstand gedruckt werden sollen (CTRL-A), müssen bündig am linken Rand beginnen, d.h. es muß vorher der Punktbefehl ".PO 0" eingegeben werden.

Die Rückschaltung von CTRL-R (Doppelter Buchstabenabstand) auf den vorherigen Zeichenabstand muß am Anfang einer Zeile erfolgen und aus einer Kombination von CTRL-A und CTRL-N bestehen:

CTRL-A, CTRL-N ----> normaler Zeichenabstand
CTRL-N, CTRL-A ----) enger Zeichenabstand

WordStar-Modifikation für Horizon H80/H156:

Die zu verwendende Version des WordStar ist gegenüber der Standardversion "WSU.COM" an einigen Stellen geändert. Die Änderung erfolgt im INSTALL-Programm des WordStar. Die Beschreibung von "INSTALL" gehört zur Option "WordStar".

Zu beachten ist:

Bei "Teletype-like"-Druckern, wie dem Horizon H80/H156, können einige Punktbefehle in WORDSTAR nicht benutzt werden, so z.B.:

.CW für die Schreibrschrittweite
.LH für den Zeilenabstand

"Microjustification" ist ebenfalls nicht möglich.

Geänderte ("patched") Speicherstellen:

Marke	Speicherstelle	Inhalt
POSMTH:	0690	FF
BLDSTR:	0691	03
DBLSTR:	0692	02
PSCRLF:	0696	02
	0697	0D
	0698	0A
PSCR:	06A1	01
	06A2	0D
PBACKS:	06AF	01
	06B0	08
PALT:	06B5	02
	06B6	1B
	06B7	4D
PSTD:	06BA	02
	06BB	1B
	06BC	50
ROLUP:	06BF	03
	06C0	1B
	06C1	6A
	06C2	0A
ROLDOW:	06C4	03
	06C5	1B
	06C6	4A
	06C7	0A
PSINIT:	06E7	05
	06E8	10
	06E9	18
	06EA	1B
	06EB	50
	06EC	0D
PSFINI:	06F8	02
	06F9	1B
	06FA	36

Filter H80XG.FIL für Vollgraphik-Ausgabe bei KOS6-Systemen

Dieser Filter erzeugt ein 1:1-Abbild des Bildschirms im Grafik-Modus auf dem Drucker. Die Auflösung ist dabei mit der Bildschirm-Auflösung identisch (256 x 512 Bildpunkte). Bei der Grafik von KOS6, die in verschiedenen Videobänken arbeiten kann, wird immer das gerade auf dem Bildschirm sichtbare Bild gedruckt. Das erzeugte Bild hat die Größe 18 x 18 cm, so daß die Wiedergabe auf DIN A4-Papier möglich ist. Der Treiber erwartet ein beliebiges ASCII-Zeichen (außer CR oder LF) als Startsignal und druckt dann selbsttätig den gesamten Inhalt des Bildschirms aus. Der Druckvorgang dauert 2 - 3 Minuten. Während dieser Zeit ist der Rechner blockiert. Abbruch ist mit ESC-Taste möglich. Es ist nötig, vor dem Druckvorgang einen "OPEN"-Aufruf an den Treiber zu richten und die Ausgabe mit "CLOSE" abzuschließen (über Systemfunktion 8DH; in BASIC mit OPEN #7: "\$H8Gx" und CLOSE #7:).

Hinweis:

Der Horizon Graphik-Treiber in Verbindung mit H-Systemen unterstützt automatisch die hochauflösende Graphik (400 x 1024 Bildpunkte), d.h. die volle Druckerbreite eines Centronics Horizon H156 Druckers wird ausgenutzt.

Die Verwendung eines Centronics Horizon H80 mit halber Breite (DIN A4) ist für hochauflösende Graphik nicht vorgesehen.

Filter H80XG.FIL für Vollgraphik-Ausgabe bei KOS5-Systemen

Dieser Filter funktioniert wie der vorstehend beschriebene Grafik-Filter, wobei ein Schalter für KOS5 gesetzt ist. Er verwendet zum Lesen des Bildspeichers die GRAPTASK. Es ist bei KOS 5.xx zu beachten, daß sowohl GRAPTASK als auch der Druckertreiber außerhalb des Adreßbereichs des Bildwiederholerspeichers (8000H..BFFFH) liegen müssen.

Betrieb der Drucker Centronics Horizon

Der im Drucker integrierte Traktor sollte grundsätzlich verwendet werden. Dabei können die Andruckrollen auf dem Lochrand des Papiers aufliegen. Falls gewisse Druckfunktionen dabei nicht zufriedenstellend arbeiten (Schattenschrift, Hochstellung), müssen die Andruckrollen geöffnet werden.

Schalterstellungen und Kabelbelegungen sind im Source-Listing (Utility-Diskette) und in der zugehörigen Informationsdatei PRINTER.INF dokumentiert.

3.2.2. Treiber für Drucker OKI-Microline

Dateien: OKI80.SRC für MIC80
 OKI82.SRC für MIC82A/83A
 OKI84.SRC für MIC84/92/93

Die Treiber können auf die gewünschte Konfiguration durch Editierung von Software-Schaltern im Quellcode zugeschnitten werden.

Die Quelldatei OKI84.SRC enthält einen Softwareschalter für OKI Microline 84-Serien vor bzw. nach Mai 1983. Dieser Schalter muß bei OKI Microline 92/93 und bei Microline 84 Serien nach Mai 1983 zu Null gesetzt sein.

Standardeinstellung ist 1200 Baud für den seriellen Betrieb; änderbar im Quellprogramm.

Aus den Quelldateien wurden die Treiber 'Oxyz.OBJ' durch Assemblierung erzeugt. Dabei gilt folgende Zuordnung:

O x y z.OBJ

```

* * *
* * * * * Druckertyp: 0 = MIC 80
* * * * *                2 = MIC 82/83
* * * * *                4 = MIC84/92/93
* *
* * * * * Anschluß: P = parallel
* * * * *                A = seriell Kanal SIOA
* * * * *                B = seriell Kanal SIOB
* * * * * * Funktion: A = Alphamodus
* * * * * *                G = Grafikbetrieb

```

OKI.BAS enthält ein BASIC-Testprogramm für die graphische Ausgabe über einen Treiber \$OGxx.

Für die Drucker OKI Microline 80/82/83/84/92/93 entstehen serielle und parallele Treiber durch Editieren und Assemblieren der jeweiligen Quelldatei.

OKIxx.FIL (Text) und OKIxxG.FIL (Hardcopy, Grafik, nur für OKI84/92/93 unter KOS6) stehen zur Verfügung.

Für die Funktion des Filters OKIxx.FIL gilt die in 3.1.2 enthaltene Tabelle über die Auswirkung von Kontrollzeichen.

Wenn **Korrespondenzqualität** eingeschaltet ist, sind folgende Funktionen nicht verwendbar:

Schattenschrift (CTRL-B, CTRL-Q)
Doppelanschlag (CTRL-D)

Für ältere OKI Microline 84 Drucker (vor Mai '83) gelten außerdem folgende Einschränkungen.
Innerhalb einer Zeile dürfen nicht kombiniert werden:

Schattenschrift (CTRL-B, CTRL-Q)
Doppelanschlag (CTRL-D)
Hochstellung (CTRL-T)
Tiefstellung (CTRL-V)

In einem Text, der in Korrespondenzqualität gedruckt wird, dürfen keine TAB-Zeichen (Code 09h, CTRL-I) stehen.

Beim Erstellen von Dateien unter **WordStar** sind die Kontrollzeichen CTRL-A, CTRL-N und CTRL-R nur bedingt verwendbar. CTRL-N und CTRL-R sollten immer am Anfang einer Zeile stehen. Texte, die mit engem Zeichenabstand gedruckt werden sollen (CTRL-A), müssen bündig am linken Rand beginnen, d.h. es muß vorher der Punktbefehl ".PO 0" eingegeben werden.

Die Rückschaltung von CTRL-R (Doppelter Buchstabenabstand) auf den vorherigen Zeichenabstand muß am Anfang einer Zeile erfolgen und aus einer Kombination von CTRL-A und CTRL-N bestehen:

CTRL-A, CTRL-N ---> normaler Zeichenabstand
CTRL-N, CTRL-A ---) enger Zeichenabstand

WordStar-Modifikation für OKI84/92/93:

Die zu verwendende Version des WordStar ist gegenüber der Standardversion "WSU.COM" an einigen Stellen geändert. Die Änderung erfolgt im INSTALL-Programm des WordStar. Die Beschreibung von "INSTALL" gehört zur Option "WordStar".

Zu beachten ist:

Bei "Teletype-like"-Druckern, wie dem OKI Microline 84, können einige Punktbeehle in WORDSTAR nicht benutzt werden, so z.B.:

.CW für die Schreibschrittichte

.LH für den Zeilenabstand

"Microjustification" ist ebenfalls nicht möglich.

Geänderte ("patched") Speicherstellen:

Marke	! Speicherstelle	! Inhalt
PSCRLF:	! 0696	! 03
	! 0697	! 0D
	! 0698	! 0A
	! 0699	! 0A
PSCR:	! 06A1	! 01
	! 06A2	! 0D
PSHALF:	! 06A8	! 02
	! 06A9	! 0D
	! 06AA	! 0A
PALT:	! 06B5	! 01
	! 06B6	! 1C (bei älteren OKI Microline 84: 1D)
PSTD:	! 06BA	! 01
	! 06BB	! 1E
USR2:	! 06CE	! 02
	! 06CF	! 1B
	! 06D0	! 30
USR3:	! 06D3	! 02
	! 06D4	! 1B
	! 06D5	! 31
USR4:	! 06D8	! 01
	! 06D9	! 1F
PSINIT:	! 06E7	! 06
	! 06E8	! 10
	! 06E9	! 1B
	! 06EA	! 25
	! 06EB	! 39
	! 06EC	! 0C
! 06ED	! 0D	
PSFINI:	! 06F8	! 02
	! 06F9	! 1B
	! 06FA	! 36

Filter OKI84G.FIL für Vollgraphik-Ausgabe bei KOS6-Systemen

Dieser Filter erzeugt ein 1:1-Abbild des Bildschirms im Grafik-Modus auf dem Drucker. Die Auflösung ist dabei mit der Bildschirm-Auflösung identisch (256 x 512 Bildpunkte). Bei der Grafik von KOS6, die in verschiedenen Videobänken arbeiten kann, wird immer das gerade auf dem Bildschirm sichtbare Bild gedruckt. Das erzeugte Bild hat die Größe 18 x 18 cm, so daß die Wiedergabe auf DIN A4-Papier möglich ist. Der Treiber erwartet ein beliebiges ASCII-Zeichen (außer CR oder LF) als Startsignal und druckt dann selbsttätig den gesamten Inhalt des Bildschirms aus. Der Druckvorgang dauert 2 - 3 Minuten. Während dieser Zeit ist der Rechner blockiert. Abbruch ist mit ESC-Taste möglich. Es ist nötig, vor dem Druckvorgang einen "OPEN"-Aufruf an den Treiber zu richten und die Ausgabe mit "CLOSE" abzuschließen (über Systemfunktion 8DH; in BASIC mit OPEN #7: "\$OGxx" und CLOSE #7:).

Hinweis:

Der OKI84 Graphik-Treiber in Verbindung mit H-Systemen unterstützt automatisch die hochauflösende Graphik (400 x 1024 Bildpunkte), d.h. die volle Druckerbreite eines Microline 84 bzw. Microline 93 Druckers wird ausgenutzt. Die Verwendung eines Microline 92 mit halber Breite (DIN A4) ist für hochauflösende Graphik nicht vorgesehen.

Filter OKI84G.FIL für Vollgraphik-Ausgabe bei KOS5-Systemen

Dieser Filter funktioniert wie der vorstehend beschriebene Grafik-Filter, wobei ein Schalter für KOS5 gesetzt ist. Er verwendet zum Lesen des Bildspeichers die GRAPTASK. Es ist bei KOS 5.xx zu beachten, daß sowohl GRAPTASK als auch der Druckertreiber außerhalb des Adreßbereichs des Bildwiederholtspeichers (8000H..BFFFH) liegen müssen.

Betrieb der Drucker OKI Microline

Der Drucker sollte grundsätzlich mit Traktor verwendet werden. Dabei können die Andruckrollen auf dem Lochrand des Papiers aufliegen. Falls gewisse Druckfunktionen dabei nicht zufriedenstellend arbeiten (Schattenschrift, Hochstellung), müssen die Andruckrollen geöffnet werden.

Schalterstellungen und Kabelbelegungen sind im Source-Listing (Utility-Diskette) und in der zugehörigen Informationsdatei PRINTER.INF dokumentiert.

3.2.3. Treiber für DAISY M45-Drucker

Für diesen Schönschreibdrucker werden die geeigneten Treiber aus den Modulen DAISY45.SRC und DAISY.FIL durch Editieren und Assemblieren von DAISY45.SRC erzeugt.

Einzelblatteinzug

Während der Initialisierung des Treibers wird die Frage gestellt, ob ein Einzelblatteinzug verwendet wird. Wird dies bejaht, so muß angegeben werden, ob breites oder schmales Druckerpapier verwendet wird.

Damit wird der linke Textrand festgelegt:

breites Papier: Kopfposition 10

schmales Papier: Kopfposition 30

Bei Betrieb des Einzelblatteinzugs ist außerdem eine Auto-Formfeed-Funktion eingeschaltet. Falls ein Text innerhalb von 68 Zeilen kein Formfeed aufweist, wird dieses automatisch eingefügt. Damit ist es möglich, unformatierte Texte auf Einzelblatt auszudrucken, ohne daß Zeilen verloren gehen.

Die Papierlängeneinstellung am Einzelblatteinzug und am Drucker müssen übereinstimmen und 2 Zoll über dem tatsächlichen Wert liegen, d.h. bei DIN A4-Papier muß am Einzelblatteinzug "14" und am Drucker an Schalter 2S Stellung "E" eingestellt sein.

Tabulator-Einstellung

Bei der Initialisierung werden dem Drucker horizontale Tabulatormarken in Abständen von je acht Zeichen programmiert.

Transparenz für ESC-Sequenzen

Auch im Filter-Modus ist der Treiber für ESC-Sequenzen, die nur aus "ESC" und druckbaren ASCII-Zeichen (Code 20 bis 7E) bestehen, durchlässig. Damit lassen sich vom Anwender auch über den Funktionsumfang des "Virtuellen Druckers" hinausgehende Druckersteuerungen realisieren, ohne auf dessen Funktionen verzichten zu müssen.

WORDSTAR-Modifikationen für DAISY M45

Die zu verwendende Version des WORDSTAR "WS.COM" ist gegenüber dem Standard-WORDSTAR "WSU.COM" folgendermaßen geändert:

a) anstelle von "Teletype-linker printer" ist die Installation für "DIABLO" 1610/1620 printer" gewählt

b) geänderte ("patched") Speicherstellen:

Speicherstelle	! Inhalt
(PSINIT:) 06E7	! 0C
06E8	! 10
06E9	! 0D
06EA	! 1B
06EB	! 34
06EC	! 1B
06ED	! 42
06EE	! 1B
06EF	! 1E
06F0	! 09
06F1	! 1B
06F2	! 1F
06F3	! 0D

Beim Drucken unter WORDSTAR spielt es keine Rolle, ob Auto-Linefeed ein- oder ausgeschaltet ist.

Zulässige Typenräder für DAISY-Drucker

Da die verfügbaren deutschen Typenräder nicht der deutschen Referenzversion des ASCII-Codes entsprechen, wird ein Steuerprom des Druckers geliefert, welcher per Steckbrücke umschaltbar ist, je nachdem, ob deutsche oder amerikanische bzw. französische Typenräder verwendet werden.

Bei Brückenstellung "deutsch" sind folgende Typenräder verwendbar:

GERMAN PICA 10A	(Nr. B8154)	*
GERMAN COURIER 10	(Nr. B8156-01)	*
GERMAN ELITE 12	(Nr. B8157)	*

Bei Stellung "US" werden folgende Typenräder empfohlen:

PICA 10	(Nr. B8101-01)	*
PICA 10	(Nr. B8101-01E)	
ELITE 12	(Nr. B8102-01)	*
PRESTIGE ELITE 12	(Nr. B8301-01)	*
LETTER GOTHIC 12	(Nr. B8401-01)	
THEME 10PT	(Nr. B8501-01)	
FRENCH PICA 10	(Nr. B03411-01)	
FRENCH PRESTIGE K10	(Nr. B8131)	
BRITISH PICA 10	(Nr. B8139)	
UK COURIER 10	(Nr. B8140)	
UK ELITE 12	(Nr. B03413-01)	

Mit * gekennzeichnete Typenräder sind Vorzugstypen.

Die erwähnte Steckbrücke befindet sich im Gerät hinter den Schaltern und Leuchtdioden der Frontblende und ist nach Abnehmen der vorderen Gehäuseabdeckung zugänglich. Hier sind sechs Kontaktstifte sichtbar, von denen jeweils zwei senkrecht übereinander liegende eine Brücke bilden. Für die Umschaltung bei Typenradwechsel ist nur Brücke 1 umzustecken (rechts, von vorne gesehen).

Stellung: "deutsch" - Brücke geschlossen
"US" - Brücke offen

Die Brücken 2 und 3 müssen offen sein.

3.2.4. Treiber für Olympia ESW103

Das Modul OL103.SRC bildet das Treibergerüst mit der Assembler-Schalter-Tabelle und den "Include"-Anweisungen für die einzelnen Module.

Zusammen mit dem Filter OL103.FIL und den genannten Standard-Modulen HOD.SRC und LIOD.SRC entsteht daraus ein Druckertreiber für die OLYMPIA-Schreibmaschine ESW 103, der die WORDSTAR-Kontrollzeichen auch beim Drucken unter KOS-Steuerung unterstützt.

Zu beachten ist:

Bei WORDSTAR-Installationen für "Teletype-linke-printers" können einige Punktbefehle in WORDSTAR nicht benutzt werden, so z.B.:

- .CW für die Schreibrschrittweite
- .LH für den Zeilenabstand

"Microjustification" ist ebenfalls nicht möglich.

WORDSTAR-Modifikationen für Olympia ESW103

Die zu verwendende Version des WORDSTAR "WSOL.COM" ist gegenüber dem Standard-WORDSTAR "WSU.COM" in folgenden Speicherstellen geändert ("patched"):

Speicherstelle	Inhalt
(POSMTH:) 0690	01
(BLDSTR:) 0691	03
(PSCR:) 06A1	01
(PALT:) 06B5	03
06B6	1B
06B7	0D
06B8	05
(PSTD:) 06BA	03
06BB	1B
06BC	0D
06BD	06
(ROLUP:) 06BF	02
06C0	1B
06C1	07
(ROLDOW:) 06C4	02
06C5	1B
06C6	03
(USR1:) 06C9	04
06CA	1B
06CB	10
06CC	1B
06CD	11
(USR4:) 06D8	02
06D9	1B
06DA	14
(PSINIT:) 06E7	09
06E8	10
06E9	0D
06EA	1B
06EB	15
06EC	1B
06ED	0D
06EE	06
06EF	1B
06F0	19

Beim Drucken unter WORDSTAR spielt es keine Rolle, ob Auto-Linefeed ein- oder ausgeschaltet ist.

3.2.5. Universelle Druckertreiber

Universeller Druckertreiber "UP"

Das Treibergerüst UP.SRC bietet die Möglichkeit, einen Treiber ohne Filter-Modul zu erzeugen. Dieser Treiber ist völlig transparent für alle 8-bit Codes von 00 (hex) bis FF (hex). Er ist wie die anderen Druckertreiber einstellbar auf die Schnittstellen SIOA, SIOB und CENTRONICS (parallel) und kann "polling"- oder interruptgesteuert betrieben werden.

Er ist gedacht für Druckerausgabe ohne Steuerfunktionen bzw. für Anwenderprogramme, welche die Steuerung des Druckers selbst durchführen (z.B. WORDSTAR).

Falls im UP.SRC der Schalter "filter" auf "1" gesetzt ist, wird das Modul UP.FIL beim Assemblieren eingebunden.

Dieser einfach Filter bewirkt lediglich folgendes:

- a) In der INIT-Routine wird die Frage, ob "Auto-Linefeed" gewünscht wird gestellt.
- b) Falls die INIT-Frage mit "Y" beantwortet wurde, wird ein intelligenter Linefeed-Check durchgeführt und nur wenn "Carriage return" ohne "Linefeed" vorkommt, wird ein "Linefeed" eingefügt.

Bei negativer Beantwortung der Frage wird der Datenstrom nicht beeinflusst.

- c) In der OPEN-Routine wird ein "Carrige return" gesendet.
- d) In der CLOSE-Routine werden "Formfeed" und "Carriage return" gesendet.

3.3. Allgemeine serielle Treiber

PSIA/PSIB

Der Treiber dient zur Datenübertragung über die seriellen Schnittstellen A und B; insbesondere ist er dafür ausgelegt, zwei Kontron PSI-Systeme oder ein Kontron PSI-System und einen anderen Rechner zu koppeln. Ab KOS5.44/5.54/6.0 sind diese Treiber spoolfähig.

In beiden Systemen aktiviert man die Treiber z. B. mit dem Kommando 'IODC \$PSIx=ACTIVE' <--- x=A,B.

Zuerst muß der empfangende Rechner mit dem Kommando

```
COPY $PSIx datei.typ<---
```

gestartet werden. Erst dann darf der sendende Rechner seine Daten übertragen; das Kommando lautet:

```
COPY datei.typ $PSIx<---
```

Die Übertragung erfolgt vollduplex. Ist der empfangende Rechner nicht bereit (da er z.B. gerade einen Teil der Daten auf Floppy Disk abspeichert), überträgt er an den sendenden das Zeichen 19H (CTRL-Y). Der sendende Rechner wartet so lange, bis er das Zeichen 16H (CTRL-V) bekommt, und fährt dann mit der Übertragung fort.

Bei Dateiende überträgt der sendende Rechner die Zeichenfolge 04H,04H (CTRL-D,CTRL-D); dies interpretiert der Treiber auf der Empfängerseite als EOF (End of file) und schließt die Datei. Muß der sendende Rechner das Zeichen 04H übertragen (was nur bei Dateien des Typs '.COM' vorkommen kann, nicht aber bei ASCII-Dateien), sendet er die Zeichenfolge 04H,FFH. Der empfangende Rechner entfernt dann das Zeichen FFH, und trägt in die Datei nur das Zeichen 04H ein.

Bei der Kopplung mit anderen Rechnern muß dessen Serienkanaltreiber diese Software-Synchronisation nachbilden, oder es muß der Treiber PSIA/PSIB angepaßt werden.

Die Treiber arbeiten mit:

9600 Baud	kein Parity
2 Stopbits	CTS nicht abfragen

Diese Parameter können im Quellcode des Treibers geändert werden. Nach der Quellcode-Änderung wird der Treiber (xxxx.OBJ) durch Assemblieren erzeugt.

Belegung des Kabels:

Kontron PSI-1		Kontron PSI-2
2	-----	3
3	-----	2
7	-----	7

SIOA/SIOB/SIOC/SIOD

Allgemeiner serieller Treiber für die seriellen Schnittstellen A und B. Der bidirektionale Treiber überträgt alle Zeichen und ist spoolfähig (siehe 'SPOOL'-Kommando).

Der Treiber arbeitet mit:

1200 Baud (KOS4/5), 9600 Baud (KOS6)
2 Stopbits
kein Parity
CTS nicht abfragen

Diese Parameter können im Quellcode durch Editierung geändert werden. Danach wird die geänderte Quellcodedatei assembliert.

SIO (nur KOS6)

Allgemeiner serieller Treiber für alle seriellen Schnittstellen der Kontron PSI9xx-Systeme.

Bei der Aktivierung wird die Kanalwahl interaktiv festgelegt.

Verwendung des Treibers in KOS-Systemkommandos

Beim Datentransfer mittels des COPY-Kommandos werden folgende Aktivitäten ausgeführt:

1. Aufruf der OPEN - Routine
2. Datenübertragung
3. Aufruf der CLOSE - Routine

Hinweis: Das COPY-Kommando ordnet einem E/A-Treiber automatisch die Kanalnummer 5 zu. Eine vorherige Zuweisung mit dem IODC-Kommando ist deshalb nicht erforderlich.

Soll die Datei mit dem SPOOL-Kommando ausgedruckt werden, wird zuerst die Drucker-Task aktiviert (s. PTASK-Kommando, Systemkommandos) durch das Kommando "RLOAD PTASK<---".

Anschließend wird der Spool-Auftrag z.B. mit dem Kommando erteilt:

SPOOL KOS.INF \$SIOA<---.

3.4. Allgemeiner paralleler Treiber PIO

Allgemeiner paralleler Ausgabe-Treiber für die parallele Schnittstelle (Centronics). Der Treiber überträgt alle Zeichen; er ist spoolfähig (siehe 'SPOOL'-Kommando).

3.5. Virtueller Medientreiber unter KOS (\$VMED)

Der Medien-Treiber \$VMED verwendet einen Halbleiterspeicherbereich als virtuelles Medium. Dieses Medium ist bezüglich seines Verhaltens vollkommen identisch zu Medien im herkömmlichen Sinne des Wortes (Floppy Disk etc.).

Unter **KOS4/5** ist die Kapazität des Mediums \$VMED in Schritten von 4 kByte von 8 k bis 32 kByte einstellbar durch Rückfrage am Bildschirm. \$VMED bietet extrem kurze Zugriffszeiten und ist deshalb immer dann besonders zu empfehlen, wenn Programme oder Daten häufig benötigt werden.

Beispiel für die Aktivierung von \$VMED:

```
IODC $VMED=ACTIVE M-2=$VMED LIST<---
N 2<---
M 2<---
```

Dieses Beispiel aktiviert den Treiber \$VMED und ordnet diesem die Mediennummer 2 zu. Selbstverständlich belegt \$VMED Speicherplatz (siehe MAP-Kommandos). Je nach Anwendungsfall sollte dem Medium \$VMED deshalb so wenig Speicher wie möglich zugewiesen werden. Die Größe des zugewiesenen Speichers ist bei der Initialisierung im IODC-Kommando definierbar. Zu beachten ist außerdem, daß \$VMED nur für temporäre Dateien geeignet ist. Jeder Reset beendet zwangsläufig die Existenz des Mediums und damit der dort gespeicherten Dateien.

Hinweis: Für einen erweiterten virtuellen Medienspeicher können bis zu 3 Baugruppen in der Reihe ECB/D256 in den Einschubrahmen der Kontron PSI80/82-Systeme eingesetzt und unter dem Treiber \$DXX1 unter KOS 5.xx betrieben werden.

Unter **KOS6** ist \$VMED bereits standardmäßig aktiviert und greift auf die Speicherbänke 2 und 3 zu (nicht bei ECB/KCP128 Systemen). Die Deaktivierung erfolgt durch KOSGEN.

Die Kapazität dieses Mediums beträgt 128 kB und kann durch Einsatz von ECB/D256-Baugruppen bis zu 1 MB erweitert werden. \$VMED erkennt selbständig die zur Verfügung stehende Speichergröße.

Hinweis: Falls \$VMED nur mit ECB/D256 arbeitet so kann beim Start des Systems keine automatische Initialisierung durchgeführt werden. Dies muß dann mit dem Programm MAKEFS durchgeführt werden.

3.6. Medientreiber \$BMD1 für die ECB-Baugruppen ECB/BM, ECB/BM1 und ECB/BM2 in Kontron PSI9xx-Systemen

Mit den Baugruppen ECB/BM128, ECB/BM1 und ECB/BM2 steht ein Magnetblasenspeichersystem zur Verfügung, das sich in Schritten von 128 kByte bis zu 1 MByte Speicherkapazität ausbauen läßt.

Durch den Medientreiber \$BMD1 können unter KOS beliebige Magnetblasenspeicher-Konfigurationen bis 1 MByte Speicherkapazität als ein Medium angesprochen werden.

Aktivierung:

z.B.: IO DC \$BMD1=ACTIVE M-3=\$BMD1<---

Dieses Kommando weist dem Treiber \$BMD1 die Mediennummer 3 zu. Anschließend ist vor dem **erstmaligen** Gebrauch des Mediums ein Filesystem anzulegen. Dies geschieht durch das Kommando MAKEFS.

Hinweis: Durch das Kommando MAKEFS werden alle auf dem entsprechenden Medium bereits vorhandenen Dateieinträge gelöscht.

Der Medientreiber \$BMD1 benützt die Portadresse 70H, die auf der ECB/BM128-Baugruppe durch den sechsfach-DIL-Schalter bereits im Werk wie folgt eingestellt wurde:

Schalter:	1	2	3	4	5	6
Stellung:	on	off	off	off	on	off

Schalterstellung: on = 0, off = 1.

Weitere Informationen zum Einsatz von ECB/BM-Baugruppen finden Sie in der Technischen Beschreibung 'ECB-Speicher-Baugruppen'.

3.7. Der Ausgabetreiber \$MEDO

Dieser Ausgabetreiber kann einem beliebigen Ausgabe-Kanal (außer 0-0) zugewiesen werden. Der Treiber schreibt die Ausgaben eines Programms (oder KOS-Dialogs) auf eine Datei, deren Name beim Eröffnen von \$MEDO angegeben wird. Außerdem bietet \$MEDO einige zusätzliche Funktionen, wie Auto-Linefeed einfügen, Linefeed entfernen oder große Dateien aufspalten (z.B. zum Bearbeiten großer systemfremder Dateien mit Kontron Editor EDIT).

Anwendung von \$MEDO:

- a) Umwandeln einer CP/M-kompatiblen Datei in eine KOS-kompatible Datei (z.B. Linefeed entfernen).
- b) Umwandeln einer KOS-Datei in eine CP/M-kompatible Datei (z.B. nach jedem 'Carriage Return' ein 'Linefeed' einfügen).
- c) Löschen (ignorieren) von Nicht-ASCII-Zeichen.
- d) Spalten einer großen Datei in mehrere 32 KB große Teile.
- e) Deutsche Umlaute ersetzen (z.B. ä --> ae).
- f) Erzeugen einer Source-Datei aus einer ASM-PRN-Datei.

Um alle diese Funktionen ausführen zu können, verfügt \$MEDO über Softwareschalter, die beim Eröffnen des Treibers entsprechend gesetzt werden können (Benutzerführung, Voreinstellung = OFFh). Bei jedem Aufruf des Treibers müssen diese Schalter neu gesetzt werden. Wird eine der Fragen zum Setzen oder Rücksetzen eines Schalters mit "ESC" beantwortet, so bleiben die folgenden Schalter unverändert.

Beispiele:

- a) IODC \$MEDO=ACTIVE 0-1=\$MEDO
Eröffnen des Treibers und Ausgabekanal 1 (0-1) zuweisen. Bildschirmausgaben werden auf einer Datei mitgeschrieben. \$MEDO, sowie die Protokoll-Datei bleiben geöffnet bis das KOS-interne Kommando "N \$MEDO" gegeben wird.
- b) Zur Konvertierung einer großen CP/M-kompatiblen Datei (z.B. 200 KB) in mehrere KOS-kompatible Dateien ist folgendes Kommando einzugeben:

```
COPY CPMFILE.SRC $MEDO
```

COPY eröffnet \$MEDO, wobei der gewünschte Dateiname, z.B. KOSFILE.001, angegeben wird. Beim ersten "new-line character" (<CR>) nach 32 KByte fragt \$MEDO, ob die Datei hier geteilt werden soll. Falls "nein" geantwortet wird, wird die Frage beim nächsten <CR> erneut gestellt.

- c) Generieren einer Assembler Source-Datei aus einer Listing-Datei:

```
COPY FILE.SRC $MEDO
```

Dazu muß der Softwareschalter "Generate SRC file..." beim Eröffnen von \$MEDO gesetzt sein.

Hinweis: \$MEDO entfernt nicht die Liste der Labels am Ende der Listing Datei. Dies kann mit Hilfe des Kontron Editors EDIT geschehen.

4.1.1. Umsetztreiber für KOS 3.2-formatierte Disketten (nur KOS4/5)

Der Übergang von KOS3.2-formatierten Disketten auf KOS 4/5-Format wird durch den Treiber MICP.OBJ geleistet.

Bei seiner Aktivierung durch z.B.

```
IODC $MICP=ACTIVE M-1=$MICP<---
```

fragt der Treiber nochmals nach dem Laufwerk, das die KOS3.2-kompatible Diskette aufnehmen soll, i.a. ist dies Laufwerk 1. Durch MOVE können dann die gewünschten Dateien auf eine KOS 4/5-kompatible Diskette transferiert werden:

```
MOVE,<---          (Diskettenwechsel in Laufwerk 0)
N $MICP<---
X 1:* J<---
```

Hinweise:

- Programme sind neu zu übersetzen
- \$MICP kann nur lesen in Blöcken < 16 KB
- keine KOS3.2-Systemprogramme auf KOS 4/5-Disketten bringen!
- bei Diskettenwechsel "N \$MICP<---" geben

Die Deaktivierung von \$MICP und die Wiederzuweisung des KOS 4/5-Disktreibers \$DSK1 erfolgt durch

```
IODC $MICP=DEACTIVE M-1=$DSK1<---
```

4.1.2. Treiber für interne Diskettenlaufwerke (KOS5)

Im Lieferumfang zum Betriebssystem KOS5 sind Diskettentreiber für die unterschiedlichen Kontron PSI80/82-KOS-Diskettenformate enthalten:

MISS.OBJ	Treiber für Mini-Laufwerke, integriert, single density, single sided
MIDS.OBJ	Treiber für Mini-Laufwerke, integriert, double density, single sided
MIDD.OBJ	Treiber für Mini-Laufwerke, integriert, double density, double sided

Durch Aktivieren eines Treibers auf einem (freien) Medienkanal Nr. 0...5 wird ein Laufwerk dem Treiber entsprechend behandelt, sofern dies technisch möglich ist:

System:	zulässige Treiber:
Kontron PSI80/M2 /S2	MICP.OBJ, MISS.OBJ
Kontron PSI80D/xx " PSI82D/xx	MICP.OBJ, MISS.OBJ, MIDS.OBJ
Kontron PSI80Q/xx	MICP.OBJ, MISS.OBJ, MIDS.OBJ, MIDD.OBJ

Unter MIDS.OBJ kann die erste Seite (308 kByte) einer unter MIDD.OBJ beschriebenen Diskette gelesen und auch beschrieben werden. Kopieren durch COPYM2 ist ebenfalls möglich.

Beispiel zur Treiberaktivierung:

```

IODC $MISS=ACTIVE M-3=$MISS<---
(ungerade Laufwerksnummern = linkes Diskettenlaufwerk)
IL 3:*<---
MOVE 3:* 0:<---
IODC $MISS=DEACTIVE

```

Hinweis: CPM-Treiber müssen nach jedem Diskettenwechsel im zugehörigen Laufwerk neu initialisiert werden (mit N \$MICP<---) und können ausschließlich lesen. Auch CPM-Formatierung ist nicht möglich.

4.1.3. Kompatibilität von KOS4/5-Disketten zu KOS6-Disketten

Bei Kontron PSI9xx-Systemen wird standardmäßig vom doppelseitigen Betrieb mit doppelter Schreibdichte ausgegangen. Disketten sind wegen der unterschiedlichen Spurdichte zwischen Kontron PSI80/82-Systemen und PSI9xx-Systemen nicht kompatibel. Der Transfer erfolgt über Kontron KOBUS oder über die seriellen Treiber \$PSIA/B oder über optionale Softwarepakete, z.B. MOVE-IT jeweils unter Rechnerkopplung.

4.1.4. Treiber und Formatprogramm für externe 8"-Diskettenlaufwerke

Treiber

Der Treiber SXSS.OBJ dient zum Betrieb der externen 8"-Floppy Disk-Station (Bestellbezeichnung EFD-SD). Dieser Treiber ist bei KOS6 standardmäßig auf der Utility-Diskette verfügbar, bei KOS5 ist er zusammen mit dem FORMXSS-Programm Teil der Option EFD-SD.

Der Treiber \$SXCP dient nur zum Einlesen von CPM-Dateien von Disketten, die im Standard CP/M-Format A1 (Lifeboat) im Format single density/single sided beschrieben sind.

CPM-Treiber müssen nach jedem Diskettenwechsel im zugehörigen Laufwerk neu initialisiert werden (mit N \$SXCP<---) und können ausschließlich lesen. Auch CPM-Formatierung ist nicht möglich.

Beispiel zur Aktivierung:

```
IODC $SXSS=ACTIVE M-4=$SXSS<---
```

8"-Betrieb + Grafik bei KOS5.xx:

```
KOS.INI:      RLOAD GRAPTASK  
              IODC $SXSS=ACTIVE M-4=$SXSS  
              X $GRAP=ACTIVE
```

Die Interrupt-Service-Routinen des 8"-Treibers müssen außerhalb des Bildwiederholerspeichers liegen. Deshalb ist er sofort nach der Graptask zu aktivieren (gilt für KOS 5.46/5.56).

Formatieren von 8"-Disketten

Das Formatieren von 8"-Disketten erfolgt auf externen Laufwerken mit dem Programm FORMATF (KOS6) bzw. FORMXSS (KOS5).

KOS5: Die Ausführung des FORMXSS-Programms erfordert nicht das 'Aktivsein' des Treibers \$SXSS, FORMXSS spricht die physikalische Laufadresse an.

KOS6: FORMATF arbeitet auf einem logischen Medienkanal.

Besondere Hinweise

Man steckt die Disketten mit der Beschriftung nach oben bzw. links und ihrem Spurbtastenschlitz voraus in die Laufwerke, bis sie leicht einrasten. Danach schließt man die Laufwerkür durch leichtes gewaltloses Drücken nach links. Wird die Laufwerkür zu schnell geschlossen, kann sich die Diskette evtl. nicht zentrieren.

Beachten Sie bitte, daß bei 8"-Disketten der mechanische Schreibe Schutz bei offener Randaussparung einsetzt, anders als bei Mini-Floppy Disk Laufwerken. Verwenden Sie das der Betriebsart entsprechende Diskettenmaterial (unterschiedliche Lochkennungen in der Diskette!). Die Treiberprogramme setzen "soft-sektorierte" Disketten voraus.

Für den kundenseitigen Anschluß von Laufwerken an Kontron PSI-Systeme wird keine Gewähr über die Funktionalität übernommen. Technische Unterstützung bei Anschlußproblemen ist nicht möglich.

4.2. Treiber- u. Format-Programm für externe Plattenspeicher

Die externe Box wird mit einem 50-pol. Flachbandkabel mit einem 50-pol. Anschluß der Platine ECB/SASI (Nr. 1029) bzw., bei Kontron PSI908 ohne integrierte Festplatten, mit der SASI-Schnittstelle der KDT6 verbunden. Die Platine ECB/SASI kann auch in KDT5, KDT6 und TCB/Z80 basierenden Maschinen betrieben werden. Voraussetzung ist natürlich ein ECB-Bus-Rahmen.

I/O-Adresse und Interrupt-Vektor

Die I/O-Adresse der ECB/SASI ist 78h für alle Systeme. Die Schalterstellung ist dazu wie folgt:

Schalter	!	1	2	3	4	5	6

Zustand	!	zu	offen	offen	offen	offen	zu

Für die Interrupt-Vektoren des DMA-Bausteins sind die Adressen xx78h bis xx7Fh reserviert, wobei xx dem Inhalt des I-Registers entspricht.

Mediendefinition

Die Mediengröße ist beschränkt auf maximal 64 KB.

KOS5: Falls sich in der Box zwei Winchester-Laufwerke befinden, so können durch geeignete Treiberwahl beide Laufwerke zu einem Medium zusammengefaßt werden oder als zwei getrennte Medien verwendet werden.

KOS6: Jedes Laufwerk wird einem Medium zugewiesen.

Definition der Treibernamen

KOS5: Der allgemeine Treibername lautet WIN2.OBJ. Es wird durch Kopieren eines ausgewählten Treibers erzeugt.

Die mit der Option WINSExx.-8 gelieferten Treiber sind nach dem Schema WkkkdmT.OBJ definiert:

kkk =	Kapazität im MByte je Box
d = 1	; ein Laufwerk je Box
d = 2	; zwei Laufwerke je Box
m = S	; alle Laufwerke zu einem Medium zusammengefaßt
m = D	; zwei Laufwerke sind zwei Medienkanälen zugeordnet
	; gerade Mediennummer zu Laufwerk 0 und
	; ungerade Mediennummer zu Laufwerk 1
t = C	; Datenübertragung über CPU
t = D	; Datenübertragung über DMA (nicht Standard)

Beispiel: In der Box sind zwei Laufwerke je 10 MByte eingebaut, beide Laufwerke sollen zu einem Medium zusammengefaßt werden, die Datenübertragung soll über CPU laufen. Der zugehörige Treibername ist W0202SC.OBJ. Der lauffähige Treiber wird durch Umbenennung erzeugt.

Aufruf: COPY 1:W0202SC.OBJ 0:WIN2.OBJ<--- kopiert
von der Treiberdiskette in Medium 1 einen lauffähigen
Treiber nach Medium 0. Medium 0 enthält die
Systemdiskette.

Aktivieren: IODC \$WIN2=ACTIVE M-2=\$WIN2

KOS6: Die benötigten Treiber sind bereits im System KOS6 integriert.
Das entsprechende Modul ist KOSA.SYS.
Da KOS standardmäßig nur die Module KOS0.SYS bis KOS8.SYS lädt,
wird für den Fall eines Anschlusses von externen Winchester-
Laufwerken das Modul KOS0.SYS rekonfiguriert, indem das Ladebit
für KOSA.SYS gesetzt wird.

Aufruf: SYSGEN KOS0<---

Es erscheint unter dem Cursor die Zeile "Segment Mask". Diese Maske
bestimmt, welche Module zusätzlich geladen werden, beginnend mit
KOS9.SYS. Demnach muß die zweite Ziffer von links eine "1" sein. Wenn
dies der Fall ist, wird SYSGEN mit "K" wieder verlassen, andernfalls
kann mit dem "S"-Kommando die Maske verändert werden. Mit "RETURN" wird
weitergeschoben. Ist die Maske in richtiger Weise verändert, so wird die
Information dauerhaft auf das Medium zurückgeschrieben: Eingabe: "W"
(Write) und anschließend "Y" (Yes). KOSA.SYS muß insgesamt innerhalb
der ersten 32 Dateien am Anfang des Lademediums vorhanden sein.

Mit dem KOS-Systemkommando KOSGEN kann die Art der Massenspeicher
spezifiziert werden.

Formatierung der Laufwerke

Im allgemeinen ist eine physikalische Formatierung der Laufwerke nur
einmal erforderlich. Dies wird im Werk erledigt. Eine Formatierung ist
nur dann notwendig, wenn Sektorkennungen zerstört sind. Ansonsten
genügen IMED (siehe 6.3) als Bitmuster-Generator für BBR, BBR dient
zum Ersetzen fehlerhafter Blöcke und MAKEFS zur logischen Formatierung
(siehe Systemkommandos, TB-D).

Achtung: Durch die Formatierung werden alle zuvor abgespeicherten Daten
gelöscht!

Der Name des Programms zur physikalische Formatierung von internen
und externen Platten-Laufwerken ist FORMATW (KOS5 und KOS6/DTC-
Controller) bzw. WFD (KOS6/Adaptec-Controller).

Die wichtigsten I/O-Adressen werden im FORMATW anhand einer Auswahl
eingestellt (interner SASI-Bus = 38h; externer ECB/SASI-Bus = 78h).

Bei zwei Laufwerken muß FORMATW zweimal gestartet werden. Der
Formatierungsvorgang dauert einige Minuten je Laufwerk.

Achtung: Die Laufwerknummer (nicht Mediennummer) bezieht sich auf die
festverdrahtete Adresse der beiden Laufwerke. Diese Adresse
wird bei der Fertigung der Box festgelegt. Die Laufwerknummer
ist durch FORMATW nicht feststellbar! FORMATW fragt nach der
physikalischen Laufwerknummer. Die Mediennummer ist irrelevant.

Fehlerhafte Blöcke ersetzen

Dies ist nur notwendig nach einer Formatierung oder später im Gebrauch, falls weitere Blöcke defekt werden sollten.

Hierzu muß ein Treiber aktiviert werden, der jedem Laufwerk eine separate Mediennummer zuordnet. Anschließend wird das Programm BBR auf jedes einzelne Laufwerk angewandt. Die Laufwerke sind nun für eine Verwendung in geeigneter Weise zu initialisieren, z.B. bei KOS muß ein Inhaltsverzeichnis angelegt werden.

Inhaltsverzeichnis anlegen

Bei Verwendung unter dem Betriebssystem KOS muß ein Inhaltsverzeichnis angelegt werden.

Achtung: Das Anlegen eines Inhaltsverzeichnisses löscht alle zuvor abgespeicherten Daten logisch.

Ein neues Inhaltsverzeichnis wird auch dann angelegt, wenn ein Medium vollständig gelöscht werden soll.

Aufruf des Programms lautet: MAKEFS<---

Das Programm fragt nach der Mediennummer und nach dem Directorynamen.

Außerdem fragt MAKEFS nach der Anzahl der Dateieinträge. Ein Wert von 500 ... 1000 ist für normale Anwendungen geeignet. Sollten die definierten Dateieinträge später nicht ausreichen, verlängert KOS das Inhaltsverzeichnis automatisch. Eine Verlängerung sollte aber aus Gründen einer verlängerten Suchzeit vermieden werden.

4.3. FORMATW Physik. Formatierung der Fest- und Wechselplatte

(für alle Festplatten mit mindestens 10 MB Kapazität)

FORMATW dient zur physikalischen Formatierung von Fest- und Wechselplatten mit DTC (Kontron PSI9xx) oder XEBEC (Kontron PSI80/82-W10) Controller. Für Kontron PSI80/82-W5 mit HC-Controller steht das Programm FORMATW5 zur Verfügung. Kontron PSI9xx Systeme mit Adaptec Controller werden mit dem nachfolgend beschriebenen Programm WFD (Vormals FORMATA) formatiert (siehe auch 'KOSGEN' Kommando/KOS Systemkommandos, Konfigurierung von KOS5.SYS).

FORMATW beschreibt alle Sektoren einer internen oder externen Fest- oder Wechselplatte mit einem einheitlichen Bitmuster. Dieser Vorgang dauert einige Minuten pro Laufwerk. Es wird kein Inhaltsverzeichnis angelegt.

FORMATW ermittelt interaktiv Typ (Kapazität, Fest/Wechselplatte) und die Medienkanalnummer eines Laufwerks. Voraussetzung für FORMATW ist, daß der passende Medientreiber \$WIN0 etc. aktiviert ist.

Nach FORMATW sind die Kommandos 'BBR' (nur KOS6) und 'MAKEFS' (siehe dort) auszuführen, um ein KOS Medium zu initialisieren.

Für Kontron PSI80/82-W5-Systeme ist entsprechend das Formatierungsprogramm FORMATW5 zu verwenden.

FORMATW5 fragt nach der physikalischen Adresse des Festplattenlaufwerks, hier ist '0' anzuwählen. Vor dem Beginn des Formatierlaufes wird nocheinmal rückgefragt.

Hinweis: Das physikalische Formatieren der Festplatte ist benutzerseitig i.a. nicht notwendig. Fehlermeldungen während des Formatierens deuten auf Hardware-Probleme hin, die im Service behoben werden sollten. Durch das Programm CHMED kann die Lesebarkeit aller Sektoren der Festplatte überprüft werden.

4.4. WFD - Winchester Format und Debug Utility / Rev. 6

WFD arbeitet auf der untersten Treiberebene d.h. nicht über logische KOS Medienkanäle. Die Laufwerknummern entsprechen somit den physikalischen Adressen (0 oder 1).

WFD überprüft zunächst, ob Controller und Drives angeschlossen (On Line) sind und gibt das Ergebnis am Monitor aus.

Beispiel: Internal SASI Bus, Drive 0: On Line
Internal SASI Bus, Drive 1: Off Line

Danach wird eine Liste aller WFD-Funktionen ausgegeben:

S - Select Drive (0, 1)
C - Change Controller Address and Bus Type
L - Move Heads to Landing Zone (Stop Drive)
R - Reinitialize Drive (Start Drive)
P - Print Disk Capacity
V - Verify Disk Blocks
T - Check Controller Type
F - Format Winchester Disk
M - Mode Select (Define Drive Characteristic)
D - Display Media Defect List
H - Help (Print Command List)
E - Error Code Messages
K - Return to KOS

WFD - Kommando

Die einzelnen Funktionen von WFD werden kurz erläutert. In jedem Fall ist nach dem Promptzeichen **WFD:** nur ein einzelner Buchstabe einzugeben.

S - Select Drive (0,1)

Drive 0 oder 1 (physikalisch) ist auszuwählen. Als Voreinstellung gilt: Drive 0 ist selektiert.

C - Change Controller Address and Bus Type

Die SASI-Adresse des angeschlossenen Controllers ist zu wählen. SASI kennt acht Adressen (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128). Voreinstellung ist 1, was der Adresse des System-internen Controllers entspricht. Externe Controller sind auf 2 eingestellt.

Die C-Funktion bietet darüber hinaus die Möglichkeit, den Bus von intern (TCB/SASI-Bus) auf extern (ECB/SASI-Bus) zu schalten.

L - Move Heads to Landing Zone (Stop Drive)

Führt die Schreib-/Leseköpfe des selektierten Laufwerks auf die Lande-Position (siehe auch F-Format).

R - Reinitialize Drive (Start Drive)

Initialisiert Laufwerk und Controller. Der Adaptec Controller liest bei dieser Gelegenheit die Drive-spezifischen Parameter von Track 0 des selektierten Drives (siehe auch F-Format).

P - Print Disk Capacity

Die Kapazität des selektierten Drives in 512 Byte Blocks wird als dezimaler Wert ausgegeben. Bei Drives ohne Media Defects errechnet sich die Kapazität nach folgender Formel:

$$\text{Capacity} = \text{Heads} \times \text{Cylinder} \times 17$$

V - Verify Disk Blocks

Die Lesbarkeit aller Blöcke des selektierten Drives wird überprüft. Eventuelle Fehler werden im 'Cylinder-Head-Byte' Format aufgelistet. Verify Fehler sollten nach dem Formatieren nicht mehr auftreten, es ist jedoch insbesondere bei Drives größerer Kapazität nicht ausgeschlossen. Ein Verify Fehler wird bereits dann gemeldet, wenn fehlerhafte Datenbits vom Controller korrigiert wurden.

T - Check Controller Type

Gibt aus, welcher Controller angeschlossen ist:

Adaptec ACB 4000 oder DTC 510A

Achtung: WFD ist nur für den Adaptec Controller ACB 4000 geeignet.

F - Format Winchester Disk

Formatiert den selektierten Drive und ist deshalb mit besonderer Vorsicht anzuwenden. Interaktiv müssen eine Reihe von Drive-spezifischen Parametern eingegeben werden.

	M3012	M4020	A3046	Syquest
Interleave Faktor:	9	9	9	9
Number of Cylinders:	612	480	635	306
Number of Heads:	2	4	7	2
Write Precompensation:	0	0	321	128
Landing Zone:	44	42	8	0
Seek Mode:	2	2	2	2

Danach ist letztmals Gelegenheit, das Formatieren der Platte zu verhindern (Format really? mit 'n' beantworten).

Der Formatiervorgang selbst besteht aus mehreren Phasen:

Phase 1: Formatieren

Phase 2: Verify

anschließend erscheint die Frage nach 'additional Bad Blocks'. Hier sollte die vom Hersteller mitgelieferte Liste eingegeben werden (diese Liste befindet sich in der Regel am Laufwerk).

Phase 3: Reformatieren

Phase 3 ist nur notwendig, wenn Phase 2 Verify Fehler ergab oder 'additional Bad Blocks' eingegeben wurden. Am Ende von Phase 3 muß erneut ein Verify Durchlauf mit evtl. anschließendem Reformatieren gestartet werden. Es wird empfohlen, den Vorgang rekursiv zu wiederholen, bis keine bzw. weniger als 2 neue Verify Fehler pro 10 MByte Disk Kapazität auftreten.

Hinweis: Nach dem Formatieren 'BBR' und 'MAKEFS' anwenden (siehe auch 4.6!).

M - Mode Select (Define Drive Characteristic)

Der Adaptec Controller ACB 4000 speichert die Drive-spezifischen Parameter (Kopf/Zylinderzahl etc.) auf Track 0/Cylinder 0 einer Winchester Platte. Ist diese Information nicht mehr lesbar (Error Code 28), so können mit Hilfe der M-Funktion die Drive Parameter definiert werden. Die Daten sind dann eventuell noch lesbar. Eine neue Formatierung der Platte wird dringend empfohlen.

Hinweis: Drive-spezifische Parameter siehe F (Format)-Kommando.

D - Display Media Defect List

Gibt die von der Verify Funktion ermittelte Defect Liste in sortierter Form aus.

H - Help

Gibt die Liste aller WFD-Funktionen aus.

E - Error Code Messages

Gibt alle möglichen 'Error Codes' mit dazugehörigen Klartexten aus.

K - Return to KOS

Kehrt zum Betriebssystem KOS zurück.

4.5. Wechselplattenformatierprogramm FORMATZ

'FORMATZ' dient zum physikalischen Formatieren von externen 10 MB IOMega Wechselplattenkassetten. 'FORMATZ' setzt einen aktivierten zugeordneten Treiber voraus, d. h. 'FORMATZ' arbeitet über logische Medienkanäle. Nach Aktivierung und Zuweisung des Treibers (KOS5, z.B. 'IODC \$IMEG=ACTIVE M-3=\$IMEG) bzw. nach Eröffnen des Treibers (KOS6, z.B. 0 \$IOM0) kann 'FORMATZ' aufgerufen werden, wenn beide Leuchtdioden am Wechselplattenlaufwerk aufleuchten. 'FORMATZ' erfragt beim Aufruf den logischen Medienkanal des Treibers sowie einen 'Interleave-Faktor', welcher mit "4" angegeben wird, für einen Interleaving-Faktor von 16.

4.6. Allgemeine Hinweise zum Formatieren von Fest- und Wechselplatten

KOS5:

Nach dem Formatieren mit 'FORMATW', 'FORMATW5' oder 'FORMATZ' wird das Directory mit 'MAKEFS' angelegt.

KOS6:

Nach dem Formatieren mit 'FORMATW', 'WFD' oder 'FORMATZ' ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Festplattentreiber neu initialisieren mit 'N \$WINx<---'.
2. Programm 'TMED -R' aufrufen, um ein einheitliches Muster auf das Medium zu schreiben (z.B. 'E5') und mit Vergleich zu lesen.
Achtung: eine falsch angegebene Mediennummer führt zur Löschung des ausgewählten Mediums!
3. Festplattentreiber neu initialisieren mit 'N \$WINx<---'.
4. Programm 'BBR' starten, um defekte Blöcke auszutauschen, dies sollte mit Mustervergleich durchgeführt werden.
5. Festplattentreiber neu initialisieren mit 'N \$WINx<---'.
6. Programm 'MAKEFS' aufrufen, um ein Directory auf dem Medium anzulegen. Je nach Verwendungszweck ist die Anzahl der Dateien anzugeben. Reicht dieser später nicht aus, so verlängert KOS das Dateisystem automatisch, was jedoch wegen längerer Suchzeiten vermieden werden sollte.
Achtung: eine falsch angegebene Mediennummer führt zur Löschung des ausgewählten Mediums!

5. SOFTKEY-Utility

'SOFTKEY' ist ein interaktives Programm, mit dessen Hilfe die Zuordnung von Zeichenketten zu Tasten (typischerweise Funktionstasten) verwaltet wird. Das Programm ist ablauffähig auf allen Maschinen der Reihe Kontron PSI, unabhängig von der eingesetzten Tastatur.

Aufruf: SOFTKEY<---

Anwendung:

'SOFTKEY' führt Menü-gesteuert folgende Funktionen aus:

1. Auflistung der aktuellen Tastenzuordnung
2. Laden einer 'Zuordnungsdatei' mit der Möglichkeit, diese Zuordnung zu aktivieren
3. Deaktivieren der aktuellen Tastenzuordnung
4. Rückkehr zu KOS
5. Nur bei KOS4/5: Aktivieren von \$FKEY

Zuordnungsdatei:

Die Zuordnungsdatei wird mit dem Editor 'EDIT' erstellt. Ihr Name ist beliebig, für den Typ gilt als Voreinstellung 'KEY' (z.B.: KOS.KEY).

Die Zuordnungsdatei beschreibt pro Zeile die Zuordnung einer Taste zu einer Zeichenkette. Letztere darf 1...32 Zeichen enthalten.

Folgendes Format muß eingehalten werden:

Fx=Zeichenkette für Funktionstaste
Fy=Zeichenkette für Funktionstaste

Es bedeuten:

Fx, Fy: beliebige Funktionstaste
Zeichenkette...: beliebige Zeichenkette aus 1...32 Zeichen

Ein eventuelles 'Return' am Ende der Zeichenfolge wird durch 'senkrechter Pfeil' (KOS6) bzw. '<' (KOS4/5) gekennzeichnet.

Ist die Zuordnung einmal aktiviert (Menü-Funktion #2), so wird bei jedem Tastendruck Fx die zugeordnete Zeichenkette in den Tastatur-Eingabepuffer übertragen.

Anwendung unter KOS:

Zur Speicherung der Zuordnungsdatei wird bei KOS6 kein Anwenderspeicher benötigt, da \$KEY bereits die erforderlichen Pufferbereiche enthält. Es steht etwa 1 kByte zur Verfügung. Eine Datei 'xxx.KEY' darf also nicht länger als 8 Records (= 1 kByte) sein.

'SOFTKEY' kommuniziert mit \$KEY (Kanal I-1).

Die Wirksamkeit der Tastenzuordnung kann freigegeben bzw. gesperrt werden, was auch durch den Kommandointerpreter von KOS möglich ist:

```
nn/KOS:0 $KEY<--- ;Freigabe der Zuordnung
nn/KOS:C $KEY<--- ;Sperrern der Zuordnung
```

Hinweis: Eine 'gesperrte' Zuordnung bleibt in der Menü-Funktion #1 von 'SOFTKEY' weiterhin sichtbar. Die Auflistung stellt Funktionstasten (Code > 80H) als F1...F3 dar; Control-Tasten (Codes > 20H) werden mit einem Pfeil gekennzeichnet.

Standard-Funktionstastenbelegung von KOS6.06

Die Ebene 1 der Funktionstasten F1...F13 ist nach dem Kaltstart von KOS6.05 folgendermaßen belegt:

F1	-	SOFTKEY	F8	-	RLOAD TIME
F2	-	STATUS	F9	-	SEITIME
F3	-	IODC LIST	F10	-	SEIDATE
F4	-	IODC \$CPM=ACTIVE	F11	-	MAP
F5	-	WDIR	F12	-	CHMED
F6	-	IL P=*	F13	-	BASIC
F7	-	IL			

Diese Zuordnung kann durch entsprechende Konfiguration von KOS7.SYS (siehe Kommando 'KOSGEN') unterdrückt werden.

Anwendung unter KOS4/5

Ein Treiber \$FKEY kommuniziert zwischen Zuordnungsdatei xxx.KEY und dem Tastatortreiber \$KEY. \$KEY kann unabhängig von SOFTKEY aktiviert und deaktiviert werden.

6. Umsetztreiber für CP/M-Aufrufe \$CPM

\$CPM ist notwendig für alle Programme, die Systemaufrufe über CP/M-'CALLS' durchführen, also z.B. FORTRAN, MBASIC, BASCOM, alle mit diesen Übersetzern erzeugten Programme, und für WORDSTAR, SuperCalc etc.

Bei fehlender Aktivierung wird das aufgerufene Programm abgebrochen.

Näheres zur Thematik "CP/M-Programme unter KOS" siehe Abschnitt Konzepte und Grundlagen, TB-A. Die Quelldatei CPM.SRC gibt weitere Detailinformationen. Sie ist Teil der UTILITY-Diskette.

CP/M-kompatible (CP/M-Versionen 1.4 und 2.2) Programme verwenden als Systemaufruf die Instruktion 'Call 5'. Über das Umsetzprogramm CPM.OBJ werden diese Funktionen in KOS-kompatible Aufrufe (RST8) transformiert. Dieses Programm ist als Treiber organisiert. Der CP/M-Translator \$CPM Version 2.98 ist zum einen separat verfügbar (Aktivierung mit "IODC \$CPM=ACTIVE") und zum anderen im Betriebssystemmodul KOSB.SYS (nur KOS6) eingebunden. Er benötigt als KOSB.SYS den geringeren Platz von 256 Bytes (100H Bytes) im Anwenderspeicher und braucht nicht mittels IODC-Kommando aktiviert werden.

Die Aktivierung erfolgt automatisch beim Laden von KOS V6.06, vorausgesetzt, daß das KOSB.SYS-Flag in KOS0.SYS gesetzt ist. Das Setzen und Rücksetzen des KOSB.SYS-Flags erfolgt durch die KOS Kommandofolge (siehe Techn.Beschreibung):

```
KOSGEN KOS0<---
```

Vor der ersten Verwendung des CP/M-Translators muß dieser eröffnet werden mit dem Systemkommando "öffne Treiber":

```
O $CPM<---
```

Die Frage nach "debug mode" bei eventuellem mehrfachen Eröffnen wird mit N(ein) beantwortet. Ist der CP/M Translator nicht geöffnet, erscheint die Systemmeldung "\$CPM aktiv?". Die verwendete Translator-Version kann festgestellt werden durch Neuinitialisierung von \$CPM mit dem Systemkommando:

```
N $CPM<---
```

Wir empfehlen in Zukunft nur noch mit CP/M-Translatermodul Version V2.98 (oder später) zu arbeiten.

Ab der Version 2.93 sorgt der Translator selbst dafür, daß Anwenderdateien geschlossen werden.

Bei früheren \$CPM-Versionen wurde eine Utility CLOSEX angeboten, mit deren Hilfe Dateien von Anwenderprogrammen aus selektiv geschlossen werden konnten. Dies ist ab \$CPM 2.93 nicht mehr erforderlich.

CLOSEX-Aufrufe müssen beim Arbeiten ab CP/M-Translator Version 2.93 aus den Anwenderprogrammen entfernt werden, da sie ansonsten zu einem undefinierten Systemverhalten führen können.

Einige CPM-Programme (z.B.: COBOL und MTPLUS) reservieren nur einen relativ kleinen Stackbereich. Dies kann eventuell zu Konflikten mit dem Multi-Tasking von KOS führen. Näheres zu diesem Thema entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 7 CP/M 2.2 Kompatibilität in der KOS Technischen Beschreibung TB-A.

Programmbeschreibung: \$CPM, Version 2.98

\$CPM setzt CP/m 2.2 kompatible Systemaufrufe (Call 0005) in KOS kompatible Systemaufrufe (RST 8) um. \$CPM belegt 2 kByte (16 Segmente) des Anwenderspeichers. Folgende CP/M-Systemaufrufe sind implementiert:

A: Simple Device Operations

00:	System Reset	-
01:	Console Input	(KOS Kanal I-1/0-1)
02:	Console Output	(KOS Kanal 0-1)
03:	Reader Input	(KOS Kanal I-2)
04:	Punch Output	(KOS Kanal 0-4)
05:	List Output	(KOS Kanal 0-2)
06:	Direct Console I/O	(KOS Kanal I-1/0-1)
07:	Get I/O Byte	
08:	Set I/O Byte	-
09:	Print String	(KOS Kanal 0-1)
10:	Read Console Buffer	(KOS Kanal I-1/0-1)
11:	Get Console Status	(KOS Kanal I-1)
12:	Return Version Number	

B: FDOS Operations**KOS-Funktion**

13:	Reset Disk System	-
14:	Select Disk	61H
15:	Open File	42H
16:	Close file	63H/6DH
17:	Search for First	64H
18:	Search for Next	65H
19:	Delete File	66H
20:	Read Sequential	77H
21:	Write Sequential	68H/78H
22:	Make File	49H
23:	Rename File	4AH
24:	Return Log-in Vector	-
25:	Return Current Disk	-
26:	Set DMA Address	-
27:	Get ADDR (Alloc)	-
28:	Write Protect Disk (*)	-
29:	Get Read Only Vector	-
30:	Set File Attributes (*)	-
31:	Get ADDR (Disk Parms)	-
32:	Set/Get User Code (*)	-
33:	Read Random	77H
34:	Write Random	78H
35:	Compute File Size	79H
36:	Set Random Record	-
37:	Reset Drive (*)	-
40:	Write Random with Zero File	78H

(*) keine Wirkung unter KOS

Offene Dateien:

CP/M Programme können theoretisch beliebig viele Dateien gleichzeitig offen halten. Ebenso besteht keine Notwendigkeit, Dateien, die nur gelesen wurden, wieder zu schließen.

KOS hingegen erlaubt 16 offene Dateien und fordert das Schließen einer jeden geöffneten Datei, unabhängig davon, ob nur gelesen oder auch geschrieben wurde. Die daraus resultierende CP/M-Inkompatibilität wird von \$CPM 2.98 abgefangen. Die Folge ist:

- a) CP/M-Programme dürfen beliebig viele Dateien eröffnen
- b) ein Schließen von Dateien ist nur nach Schreibvorgängen notwendig
- c) Offen gelassene Dateien werden durch einen 'Warmstart' (JP 0 - normaler Abschluß eines CP/M-Programms) automatisch geschlossen. CP/M-Programme können somit keine offenen Dateien zurücklassen.

KOS E/A-Fehlermeldungen

Bei Zugriffsfehlern auf Speichermedien erzeugt \$CPM die Fehlermeldung:

\$CPM-KOS I/O-Error: nn

'nn' ist ein Fehlercode im Bereich zwischen 82 und 86. Bedeutung siehe Technische Beschreibung, Abschnitt "Betriebssystem KOS". Folgende Benutzereingaben sind möglich:

ESC bricht das Programm ab und kehrt zu KOS zurück

<CR> kehrt in das Anwenderprogramm zurück mit dem Fehlercode FFH in Register A.

7. Beispielprogramme auf der Utility-Diskette

7.1. INFO-Kommando (Ausgabe von ASCII-Zeichen)

Dateien: INFO.SRC
 INFOMSG.SRC
 INFO.OBJ
 INFOMSG.OBJ

INFO ist ein Beispiel eines Assembler-Programms:

- Kopf und Ende eines Assembler-Programms
- Schnittstelle zu KOS (Systemaufrufe)
 Datei eröffnen, Record lesen
 Zeichenausgabe auf Bildschirm usw.

INFOMSG ist die Text-Datei für **INFO**. Alle Meldungen des Kommandos **INFO** sind in dieser separaten Datei abgespeichert, um Änderungen, z.B. für Fremdsprachen, zu erleichtern.

Durch Editieren der Datei **INFO.SRC** kann das Programm **INFO** in eine deutsche oder englische Version umgestellt werden.

7.2. BASIC-Programme

Dateien: MAGIC.BAS
 MAGICH.BAS (nur für hochauflösende Monitore)
 PIANO.BAS (nur bei KOS 5.x)
 TONLEIT.DAT (nur bei KOS 5.x)

Dies sind Beispiele für BASIC-Programme. Insbesondere demonstriert **MAGIC** die leistungsfähige Grafik (Grafiksystem ist zu aktivieren!) und **PIANO** die akustische Ausgabe über den Lautsprecher (nur KOS 5.x).

Aufrufe: BASIC "LOAD MAGIC<RUN"<---
 BASIC "LOAD PIANO<RUN"<---

7.3. Hintergrund-Programme TIME

```
Dateien:      TIME.SRC      (KOS4/5/6)
              SETTIME      (KOS6)
              SETDATE      (KOS6)
```

KOS4/5: TIME und zugehörige Dateien

Beispiel für ein Programm, das als TASK im Hintergrund abläuft (siehe auch Systemkommando 'TASK').

Das Programm TIME zählt in der Task 'CLOCK' die im 20ms-Rhythmus laufenden Intervalle und bringt jede Sekunde die Anzeige der Uhrzeit auf den Bildschirm. Dazu dient die Task 'DISPLY'.

Das Kommando "RLOAD TIME<---" aktiviert diese beiden Tasks, die von da an im Hintergrund, gesteuert durch Interrupt, ablaufen. Die Deaktivierung der Tasks erfolgt durch das Systemprogramm TASK.

Hinweis: Die Genauigkeit der Zeitmessung durch TIME entspricht den Toleranzen des Videoszillators. Die Abweichungen liegen unter 1 %. Ein Abgleich kann gerätespezifisch in Software erfolgen.

KOS6: Unterstützung der 'Real Time Clock'

Ab KOS6.04 werden beim Kaltstart Uhrzeit und Datum aus dem 'Real Time Clock'-Baustein der Computer Hardware ausgelesen, wobei automatisch die zugrunde liegende Hardwarekonfiguration verschiedener Systeme (PSI980 mit TCB/IOV, PSI908 mit KDT6 oder ECB/SC) ermittelt wird. Uhrzeit und Datum werden in die dafür reservierten Systemspeicherstellen übertragen (Datum: OE/OF, Uhrzeit 1C/1D/1E), wo sie auf Wunsch im Sekundentakt verändert werden können. Liegt als Hardware für die Uhrzeit die ECB/SC zugrunde, so kann die Zeit nur im Minutentakt verändert werden. Auch bei der Zeitanzeige durch die TIME-Task stehen in diesem Fall nur Stunden und Minuten zur Verfügung.

Drei Utility-Programme stehen zur Verfügung:

```
SETTIME - Setzen der Uhrzeit
SETDATE - Setzen des Datums
TIME    - Tasks zur permanenten Anzeige der Uhrzeit auf dem
          Bildschirm, sowie zum periodischen Auslesen des RTC-
          Bausteins. Beide Tasks können unabhängig voneinander
          deaktiviert werden (Systemkommando TASK).
```

```
Aufrufe:  nn/KOS:  SETTIME<---
           nn/KOS:  SETDATE<---
           nn/KOS:  RLOAD TIME<---
```

Die Programme SETDATE und SETTIME erlauben benutzerführend das Setzen von Datum und Zeit. Das Datum der Uhrenbausteine ist unabhängig vom Datum eines Mediums, das über das Systemkommando DATE verändert werden kann.

8. Testprogramme

8.1. Test der Peripherie-Bausteine (nur KOS4/5)

Aufruf: PSITEST<---

Dieses Testprogramm für KOS4/5 überprüft die wichtigsten Funktionen der hochintegrierten Peripherie-Bausteine. Bausteintyp, Betriebsart, Portadresse und Fehlerart werden in einer übersichtlichen Tabelle angezeigt. Eingeschriebenes und ausgelesenes Datenwort wird nur im Fehlerfall angezeigt.

Die Frage 'Testloop im Fehlerfall' ist immer mit 'N' zu beantworten (nur für Service bestimmt).

Achtung: Der PIO-Baustein kann nur erfolgreich geprüft werden, wenn er auch vorhanden ist. Eine Fehlermeldung des PIO kann durch eine externe Beschaltung bedingt sein.

Warnung: PSITEST überschreibt den letzten Sektor der letzten Spur (Sektor 16, Spur 76) auf Laufwerk 0.

8.2. Speichertest (nur KOS4/5)

Aufruf: MEMTEST<---

Hier handelt es sich um Testprogramme für den Arbeitsspeicher des Kontron PSI-Computers. Nach dem Aufruf laufen sie in einer endlosen Schleife und zählen jeden Schleifendurchlauf. Eventuell aufgetretene Fehler werden angezeigt.

Abbruch des Programms nur durch ESC (Escape).

8.3. Laufwerk/Disketten-Test TMED

Mit dem Programm TMED kann auf das Medium ein vom Anwender vorgegebenes Datenmuster geschrieben und beim Lesen geprüft werden. Es ist anwendbar für Disketten und Plattenstationen.

TMED liest bzw. schreibt physikalische Sätze (Records). Mit "Record" ist ein Datensatz mit 128 Bytes gemeint. Ein "Block" ist ein physikalisch speicherbarer Datensatz, der das 2 hoch n-fache eines Records sein muß. Bei Festplattenspeichern zum Beispiel beträgt die Länge eines Blocks 512 Bytes.

Anwendung:

Um die Richtigkeit der in einen Massenspeicher geschriebenen Daten prüfen zu können, ermöglicht TMED, ein eigenes Datenmuster festzulegen und auf das Medium zu schreiben. Das Datenmuster wird aus einem einzigen, frei wählbaren Byte gebildet. Dann können alle Records des Mediums gelesen und mit einem Bezugs-Record verglichen werden. Der Bezugs-Record wird aus dem vom Anwender festgelegten Datenmuster gebildet oder von TMED selbst vom Medium gelesen.

Voraussetzung für das Vergleichen der gelesenen Daten mit dem Bezugs-Record ist, daß alle Records des Mediums den gleichen Inhalt haben. Hier muß mit TMED erst ein gleichbleibendes Datenmuster auf das Medium geschrieben werden. Damit kann TMED auch die Vorformatierung für das BBR-Kommando (s. Systemkommandos, TB-B) übernehmen.

Handhabung:

Die von TMED benötigten Daten werden im Dialog eingegeben. Vor dem eigentlichen Schreibvorgang wird noch einmal zur Sicherheit eine Bestätigung des Anwenders eingeholt. TMED kann mit der ESC-Taste jederzeit abgebrochen werden. Eine Ausnahme hiervon ist die Schreibphase, in der die ESC-Taste den sofortigen Übergang in die Lesephase bewirkt.

Aufruf: TMED<---
TMED -R<---

Die "-R"-Option ermöglicht das Testen (Schreiben und Lesen) des Reservebereichs von Medien mit "Bad Block Handling".

Achtung: Beim Schreiben auf den Reservebereich geht eine möglicherweise dort vorhandene "Bad Block"-Information verloren! In diesem Fall muß nach der Schreibphase der Medientreiber neu initialisiert werden (mit "N \$xxxx"). Eine Gewährleistung für das Beschreiben der Festplatte mit einem einheitlichen Muster mittels TMED -R<--- ist nur nach den folgenden Kommandos gewährleistet:

TMED -R<---
N \$xxxx<---
TMED -R<---

Programmablauf:

Als erstes verlangt TMED die Mediennummer. Danach wird gefragt, ob ein Datenmuster auf das Medium geschrieben werden soll. Wenn ja, muß dieses Datenmuster durch Eingeben eines Bytes angegeben werden.

Als nächstes wird der Prüfmodus festgelegt. Mit ihm wird bestimmt, ob TMED nach dem Erkennen eines Fehlers anhält und mit dem Anwender einen kurzen Dialog führt und ob jeder gelesene Record mit dem Bezugs-Record verglichen werden soll. Der Bezugsrecord wird, falls der Anwender kein eigenes Datenmuster schreiben läßt, von TMED selbst ermittelt.

In der darauf folgenden Programmausführung hat der Anwender vor dem ersten Schreibzugriff zu bestätigen, ob tatsächlich geschrieben werden soll. Beim Schreiben werden alle auf dem Medium enthaltenen Daten gelöscht.

Im Fehlerdialog wird, falls ein Datenvergleich durchgeführt worden ist, zunächst die Art des Fehlers angezeigt. Dies ist entweder die Meldung "Zugriffsfehler", wenn der Medientreiber einen Fehler gemeldet hat, oder "Datenfehler", falls die gelesenen Daten nicht mit dem Bezugs-Record übereinstimmen. Sodann kann der Anwender entscheiden, ob der Block noch einmal gelesen oder ob das Programm fortgesetzt werden soll.

Ist ein Record als fehlerhaft erkannt worden, wird das Programm mit dem ersten Record des nächsten Blocks fortgesetzt: d.h., der Rest des fehlerhaften Blocks wird nicht überprüft.

Hinweise: Eine Überprüfung von Disketten findet auch durch das Kommando FORMAT P V statt, siehe TB-B, Systemkommandos.

TMED und FORMAT P V stellen bei Verwendung einwandfreier Disketten die Funktion des Laufwerks sicher. Treten mit einer bestimmten Diskette in einem einwandfreien Laufwerk Fehler auf, so handelt es sich um Bit-Fehler auf der Diskette.

8.4. Promresidenter Testdebugger

Seit 1982 sind Kontron PSI-Systeme mit einem promresidenten Testdebugger ausgerüstet. Dieser befindet sich in den 3 (Kontron PSI80) bzw. 2 (Kontron PSI9xx) EPROMS, die auch den Urlader enthalten.

Der Testdebugger ist für die Überprüfung von Anlagen durch den Kontron-Service vorgesehen. **Der promresidente Testdebugger gehört nicht zum spezifizierten Lieferumfang, Änderungen im Funktionsumfang bleiben vorbehalten.**

In Anlagen, in denen der promresidente Testdebugger implementiert ist, können die folgenden Funktionen verwendet werden.

8.4.1. Aufruf und Verlassen des promresidenten Testdebuggers

Der Testdebugger kann nach einem RESET mit CTRL-K aufgerufen werden. Am Bildschirm erscheint der Test:

```
TESTDEBUGGER VERSION : (Versionsnummer) (Datum)
TD>
```

Es können nun Kommandos eingegeben werden, deren Syntax im wesentlichen der Syntax der KDM-Kommandos (siehe TB-F) entspricht.

Die ESC-Taste bewirkt einen sofortigen Abbruch des Programms und einen Warmstart. Eine Ausnahme bilden die Floppy-Disk Zugriffe, bei denen die ESC-Funktion unwirksam ist.

Hinweis: Da die ESC-Funktion einen sofortigen Abbruch des Programms zur Folge hat, können immer dann Probleme auftreten, wenn eine Interrupt-Service-Routine unterbrochen wird.

Der promresidente Testdebugger wird verlassen durch Eingabe von "K<---" oder durch RESET.

8.4.2. Speichertest

Für den Speichertest stehen zwei Kommandos zur Verfügung. MT und MX. Mit MT kann Speicher nur innerhalb einer Bank getestet werden. MX testet in allen Bänken (nur Kontron PSI9xx).

MT = Speichertest innerhalb einer Speicherbank

FORMAT 1: MT startadresse länge<---
oder : MT startadresse - endadresse<---
FORMAT 2: MT startadresse länge (anzahl loops)<---
oder : MT startadresse - endadresse (anzahl loops)<---

Beispiel 1: MT 6000 1000<---
oder : MT 6000-6FFF<---
Beispiel 2: MT 6000 1000 33<---
oder : MT 6000-6FFF 33<---

Der Speicherbereich von Adresse 6000H bis 6FFFH wird getestet. Die Angabe der Anzahl der Loops ist optional (Beispiel 2). Der Test läuft in Beispiel 1 solange, bis ein Abbruch mit <ESC> erfolgt. In Beispiel 2 wird der Speicher insgesamt 33 mal entsprechend der Anzahl der eingegebenen Loops durchgeführt.

Das Testergebnis erscheint am Bildschirm entweder als:

"NO ERROR DETECTED !"

oder als "MEMORY-ERROR AT ADDRESS"

unter Angabe der fehlerhaften Speicherstelle und deren IST- und SOLL-Wert.

Hinweis: Der Speichertest überschreibt den Speicherinhalt und darf nicht im Speicherbereich von 4000H bis 41FFH durchgeführt werden, da dies der Arbeitsspeicher des Testdebuggers ist.

MX = Speichertest über alle Bänke (nur Kontron PSI9xx)

FORMAT 1: MX startadresse länge<---
oder : MX startadresse - endadresse<---
FORMAT 2: MX startadresse länge (anzahl loops)<---
oder : MX startadresse - endadresse (anzahl loops)<---

Beispiel: MX 4200-FFFF 2<---

Der Bereich von 4200-FFFF wird getestet, wobei im Bereich 8000..FFFF über alle Bänke getestet wird.

Mit MX kann sowohl die Funktionsfähigkeit des Memory Mappers als auch die aller Speicherbänke getestet werden. Der Ablauf dabei ist folgendermaßen:

- a) Die Bänke 1..3 werden mit einem bestimmten Datenmuster gefüllt (1. Hälfte Bank 1 mit 02. 2. Hälfte mit 03 usw.).
- b) In Bank 0 wird der angegebene Bereich getestet (genau wie bei MT-Kommando).
- c) Falls Test in Bank 0 erfolgreich, wird geprüft ob die Datenmuster in den folgenden Bänken unverändert geblieben sind. Falls nicht, erfolgt in der entsprechenden Bank eine Fehlermeldung: ERROR IN BANK X (X = 1..3).
Der Mapper bleibt in diesem Fall auf diese Bank programmiert, so daß die betreffende Bank sofort überprüft werden kann.
- d) Falls kein Fehler auftritt, wird die erste Hälfte von Bank 1 in den Bereich 8000..FFFF gemappt (entspricht dem Kommando MA 2).
- e) Der angegebene Bereich wird getestet.
- f) Das Datenmuster in den folgenden Bänken wird geprüft.
- g) Falls kein Fehler, wird die zweite Hälfte von Bank 1 nach 8000..FFFF gemappt usw.

Während des Tests wird ausgegeben, welche Bank gerade getestet wird, bei erfolgreichem Ablauf ergibt sich (pro Durchlauf) der Ausdruck:

```
MEMORY TEST BANK 0 1 1 2 2 3 3 NO ERROR DETECTED !
```

Da die Bänke 1..3 in zwei Hälften getestet werden, erscheint die Bank-Nummer zweimal im Ausdruck.

Im Bereich 0000..7FFF liegt immer die 1. Hälfte von Bank 0, dies bedeutet, daß bei dem oben angegebenen Beispiel der Bereich 4200-7FFF von Bank 0 mehrfach (pro Durchlauf 7 mal) getestet wird.

Beispiele für mögliche Fehlermeldungen:

```
MEMORY TEST BANK 0 ERROR IN BANK 1
```

Bank 0 wurde erfolgreich getestet, in Bank 1 wurde das am Anfang eingetragene Datenmuster (02/03) nicht gefunden. Es liegt entweder ein Speicherfehler in Bank 1 vor, oder die Mapper-Logik weist Fehler auf.

```
MEMORY TEST BANK 0 ERROR IN BANK 3
```

Bank 0 erfolgreich getestet, in Bank 3 wurde das eingetragene Datenmuster (06/07) nicht gefunden. Mapper vermutlich in Ordnung, wahrscheinlich Speicherfehler in Bank 3.

Falls nach einer Fehlermeldung oder nach <ESC> abgebrochen wird, bleibt der Memory Mapper in dem Zustand, in dem er zuletzt war.

Bei normalen Ende (ohne Fehler) wird der Mapper wieder auf Bank 0 initialisiert.

8.4.3. Floppy Disk-Laufwerkstest (nicht bei 'H'-Systemen)

Der promresidente Testdebugger enthält auf Adresse 1800H ein Floppy-Disk-Testprogramm. Dieses Programm ist interaktiv und kann mit "J 1800<---" angesprungen werden.

Der Test führt nur Lesezugriffe aus, er kann also mit jeder Diskette durchgeführt werden. Der Ablauf sieht in etwa folgendermaßen aus:

Eingabe im Testdebugger: J 1800<---

```
DISKTEST VERSION 1.51 VOM 30.11.1982 (derzeit aktuelle Version)
DRIVE ID? 1<---
VERSUCHE: 5<--- (Eingabe dezimal, 2-stellig)
LOOPS: 2<--- (Eingabe hexadezimal, 2-stellig)
MODE 1/2: 2<---
```

Es erfolgt nun ein Test in Laufwerk 0, 5" Mini, double density, kein DMA. Dabei wird Spur für Spur gelesen, jeweils maximal 5 Versuche, dabei auftretende Hard- oder Soft-Errors werden aufgelistet. Der Rest wird in dem oben angegebenen Beispiel zweimal durchlaufen.

Bei MODE 2 erfolgt die Darstellung der Fehler in einem sehr anschaulichen Histogramm, das in etwa folgendes Aussehen hat:

```
!   Softerrors
!
!                                     X
!                                     X
!                                     X
!
! 10-----0-----1-----2-----3-----4-----0-->
!                                     X   Spur
!                                     X
!
!   Harderrors
```

Bei dem Test traten somit 2 Harderrors in Spur 38 und 3 Softerrors in Spur 42 auf.

Über den angezeigten SCALE FACTOR wird der Wert eines Tabelleneintrags (X) variiert:

```
SCALE FACTOR 0010 : X bedeutet: 1 Hard- oder Softerror
SCALE FACTOR 0020 : X bedeutet: 2 Hard- oder Softerrors
SCALE FACTOR 0040 : X bedeutet: 4 Hard- oder Softerrors
```

Bei MODE 1 erfolgt eine Fehlermeldung im folgenden Format:

```
PROBLEM AT TRACK XX WITH .....
```

Der Test kann mit W angehalten und mit jeder anderen Taste abgebrochen werden.

Wird bei "VERSUCHE" keine Zahl eingegeben, so werden 99 Versuche gemacht, wird bei "LOOPS" keine Zahl eingegeben, so werden 9999 Durchläufe ausgeführt.

Bei der Frage nach der Laufwerksidentifikation (DRIVE-ID) sind folgende Eingaben möglich:

DRIVE-ID	Bedeutung	Laufwerk	
1	5" Mini	0	double density ohne DMA
2	5" Mini	1	double density ohne DMA
3	5" Mini	0	single density ohne DMA
4	5" Mini	1	single density ohne DMA
9	5" Winchester		
A	5" Mini	0	double density mit DMA
B	5" Mini	1	double density mit DMA
C	5" Mini	0	single density mit DMA
D	5" Mini	1	single density mit DMA

Bei double-sided Laufwerken kann durch eine führende "1" bei der Drive-ID die Seite 2 angesprochen werden.

Beispiel: 12" bedeutet Seite 2 des zweiten Laufwerks in double density-Betrieb ohne DMA.

Im allgemeinen gilt die Zuordnung: Laufwerk 0 = rechts oder oben
Laufwerk 1 = links oder unten

8.5. Messung von Programmlaufzeiten (KOS6)

KOS6 stellt eine Utility zur Messung von Programmlaufzeiten durch die Task ICNT.OBJ und das Anzeigeprogramm PCNT.COM zur Verfügung. Diese Funktionen sind sowohl von der KOS-Ebene aus, wie auch aus Anwenderprogrammen heraus aufrufbar.

Funktion der Task ICNT.OBJ

Diese Task zählt die Laufzeit von Aktivitäten in Einheiten von 20ms. ICNT verwaltet 256 Softwareregister, die den Aktivitäten #0 bis #255 zugeordnet werden können. ICNT wird durch "RLOAD ICNT<---" aktiviert.

ICNT empfängt Kommandos und Daten über die Speicherzellen 2BH/2CH. 2BH enthält die Nummer n der Aktivität, 2CH das zugehörige Kommando:

- 0: STOP
- 1: Alle Zähler zurücksetzen (RESET)
- 2: Zähler für Aktivität n
- 3: Löschen Zähler für Aktivität n

Der Zähler #255 hat eine Sonderrolle, er läuft kontinuierlich von RESET bis STOP.

Anwendung unter KOS6:

Durch das C-Kommando werden Zählvorgänge eingeleitet und beendet (n=0...9, alle weiteren Zähler unter Programm ansprechen):

- C n G<--- Starte Zähler n neu (GO)
- C n H<--- Stop Zähler n (HALT)
- C n R<--- RESET alle Zähler

Die gemessenen Werte werden durch das PCNT-Kommando angezeigt.

Beispiel:

```
C 1 GO;ASM =FILE;C 1 HALT;PCNT<---
C 2 G;ASM =FILE/L;C 2 H;PCNT<---
```

Anwendung aus Assembler Programmen heraus:

a) Start counting

```
start:   ld a,1           ;reset all counters
         ld (2ch),a
         call sync      ;wait until operation is completed
         ld a,n
         ld (2bh),a     ;define process number #n
         ld a,2         ;start counting command
         ld (2ch),a
         ret

sync:    ld hl,1fh      ;this location is incremented
         ld a,(hl)     ;by the KOS task scheduler
         inc a         ;this loop guarantees that the
                     ;reset command has been recognized
                     ;by ICNT

sync.loop: cp (hl)
         jr nz,sync.loop
         ret
```

b) Stop counting

```
stop.cnt: ld a,0       ;stop command
         ld (2ch),a
         ret
```

9. Muster eines Ausgabe-Treibers

```
;Name of the program:          UP.SRC
;Date of creation:            28.06.1983
;Date of last modification:   -
;Current release number:     1.0
```

```
-----
.comment#
```

This is a universal printer driver.
 It is generally interrupt driven and uses hardware handshake.
 By setting the switch 'interrupt' to '0' you may generate a non-interrupt version (e.g. for KOS5 systems if the driver should be located in the video memory area).
 By setting of assembler switches it can be specified for the serial or the parallel interface.
 If the switch 'filter' is set to '1', a simple filter module is included, which only inserts "auto linefeeds" if wanted.
 A "carriage return" in the OPEN routine and "carriage return"+ "formfeed" in the CLOSE routine are sent to the printer.

```
-----
Choose wanted driver configuration by setting assembler switches:
```

```
-----
#
interrupt      equ 1      ;'1' generates an interrupt controlled
                  ; driver

serial         equ 0      ;'1' generates a serial driver

parallel      equ 1      ;'1' generates s parallel driver

kos5          equ 0      ;'1' generates a driver for KOS5.xx

filter        equ 1      ;'1' includes the filter module
```

```
;If "serial" has been set to '1', the following switches have
; to be set:
```

```
SIOA          equ 0      ; SIOA or SIOB may be used
SIOB          equ 1      ; (on KDT5, KDT6 or TCB/Z80)
```

```
;Define baudrate here:
```

```
bd300         equ 0
bd600         equ 0
bd1200        equ 0
bd2400        equ 0
bd4800        equ 0
bd9600        equ 1
```

```
;Note:
;-----
;The serial driver for KOS5 must not be used for KOS6
;because of the different baudrate programming.
```

```
;If "parallel" has been set to '1', the following switch has
; to be set to 1, if an iprime pulse is wanted, else to 0:
```

```
iprime          equ 0    ;'1' if an iprime pulse during init routine
                  ; is wanted
```

```
page
.comment#
```

Connections:

serial:

```
-----
Printer -      PSI
-----
Pin       -      Pin
3         -      3
**        -      4      ;** = 4 for DAISY 45
                  ;      11 for OKI Microline
7         -      7
```

parallel:

Uses the CENTRONICS interface on KDT5, KDT6 or TCB/Z80.

Printer	-	PSI (Rev.6)	-	PSI (Rev.5)
Pin	Signal	Pin		Pin
1	strobe	1		12
2	data1	2		19
3	data2	3		17
4	data3	4		18
5	data4	5		16
6	data5	6		4
7	data6	7		3
8	data7	8		2
9	data8	9		15
11	busy	11		21
31	iprime	31		11
14,16, 19...30	gnd	14,16, 19...30		1,6,9,14

#

page

.comment#

CONDITIONING OF LIOD

Please define here these conditional switches:

```

input.driver      :for input or bid. drivers
output.driver     :for output or bid. drivers
pstat.info       :if PSTAT format is desired (*)
direct.87        :if function 87h is implemented
                  :in your driver (*)

```

(*) Those Switches are optional. If they are not defined they are considered to be 0!

```

-----#
input.driver      equ 0
output.driver     equ 1
pstat.info       equ 1
direct.87        equ 1

```

page

```

id.text macro
defm 'UP'
if serial
if SIOA
defm 'A'
else
defm 'B'
endif
if interrupt
defm 'I'
endif
ifndef kos5
defm ' 1.0(//6.0)'
else
iff kos5
defm ' 1.0(//6.0)'
else
defm ' 1.0(/5.3/)'
endif
endif
else
defm 'P'
if interrupt
defm 'I'
endif
ifndef kos5
defm ' 1.0(//6.0)'
else
iff kos5
defm ' 1.0(//6.0)'
else
iff graphic
defm ' 1.0(/5.3/6.0)'
else
defm ' 1.0(/5.3/)'
endif
endif
endif
endif
defm '-28.06.1983'
endm

```


page

```
;Here we include our logical I/O-driver LIOD.SRC  
;-----
```

```
include LIOD.SRC
```

```
;Here we include the FILTER module  
;-----
```

```
if filter  
include UP.FIL  
endif
```

```
subttl Hardware dependant routines
```

page

```
;Here we include the hardware I/O-driver HIOD  
;-----
```

```
include HOD.SRC
```

page

```
INIT.MSG:  
defb CR,LF,LF  
defm "Universal Printer Driver"  
defm " - 28.06.1983"  
defb CR,LF  
if serial  
defm "serial"  
if SIOA  
defm " (SIOA"  
else  
defm " (SIOB"  
endif  
if bd300  
defm "/300 Bd)"  
endif  
if bd600  
defm "/600 Bd)"  
endif  
if bd1200  
defm "/1200 Bd)"  
endif  
if bd2400  
defm "/2400 Bd)"  
endif  
if bd4800  
defm "/4800 Bd)"  
endif  
bd9600  
defm "/9600 Bd)"  
endif  
else  
defm "parallel"  
endif  
if interrupt
```

```

defm " - interrupt controlled"
if kos5
defb CR,LF,LF
defm "Attention:"
defb CR,LF
defm "Driver has to be located outside memory area"
defm " 8000 to BFFF (Video Memory)!"
endif
endif
defb CR,LF,0

```

```

title driver: UP - UP - UP

```

```

end

```

9.1. Benutzerspezifische Anpassung eines seriellen Treibers

Eine Benutzer-spezifische Anpassung eines seriellen Treibers an die vorgegebene Hardware kann vom Anwender im vorliegenden Beispiel des UP-Treibers durch Eintragen der gewünschten Änderungen in UP.SRC, UP.FIL, LIOD.SRC und HOD.SRC vorgenommen werden. Das Assemblieren des UP.SRC erfordert das Vorhandensein dieser Quelltexte auf dem Mastermedium. Aufruf Beispiel: ASM UPx =UP<--- x=A,B,P. Anpassungen an vorgegebene Hardware, wie Drucker oder ähnliche periphere Geräte, sollen im Beispiel des UP.SRC und HOD.SRC aufgezeigt werden. Im UP.SRC können Einstellungen wie Anpassung an gewünschtes Betriebssystem (KOS5/KOS6), Interruptsteuerung, gewünschte Schnittstelle (seriell A, seriell B, parallel) Filter und Baudrate durch Setzen oder Rücksetzen der zugehörigen Equates vorgenommen werden. Sollen weitere Anpassungen eines seriellen Treibers durch erneutes Festlegen von Stopbits, Parity, Handshake, Bits/Character, Transmitter enable, Receiver enable etc. erfolgen, so kann dies durch Ändern der SIO-Programmierung im HOD.SRC erreicht werden.

Vor dem Assemblieren des Treiberquelltextes (UP.SRC) empfiehlt es sich, den geänderten HOD.SRC zur Unterscheidung umzubenennen und den neuen Namen im UP.SRC einzutragen, da HOD.SRC, LIOD.SRC und UP.FIL beim Assemblieren des UP.SRC automatisch eingebunden werden.

Im folgenden soll anhand von Beispielen aufgezeigt werden, wie die SIO-Programmierung über HOD durch Festlegen von Parametern den Benutzerwünschen angepaßt werden kann.

1. Stopbits, Parity:

```

sioclk equ    **** 11xxb    2 Stopbits
sioclk equ    **** 10xxb    1 1/2 Stopbits
sioclk equ    **** 01xxb    1 Stopbit
sioclk equ    **** yy00b    no parity
sioclk equ    **** yy01b    odd parity
sioclk equ    **** yy11b    even parity

```

Dabei ist **** = 0100 für 600 Baud bis 9600 Baud und **** = 1000 für 300 Baud, ferner ist xx die Parity und yy die Stopbitzahl. Der sioclk-Wert wird durch HOD ins SIO-Register 4 eingetragen.

2. Handshake, Bits/Character, Transmitter/Receiver enable:
Diese Parameter werden durch Eintragen der gewünschten Werte in der sio.table festgelegt.

Der Inhalt von Register 3 bestimmt, ob 7 Bits/Character oder 8 Bits/Character empfangen werden sollen und ob RTS abgefragt werden soll (Hardware Handshake).

11x0 000yb	8 Bits/Character
01x0 000yb	7 Bits/Character
zzx0 0000b	Receiver disable (keine Daten empfangen nur Ausgabe-Treiber)
zzx0 0001b	Receiver enable
zz00 000yb	RTS nicht abfragen
zz10 000yb	RTS abfragen (auto enables)

Dabei ist x der RTS-Parameter, y der Receiver-on/off-Parameter und zz die Bitzahl/Character.

Der Inhalt von Register 5 bestimmt, ob 7 Bits/Character oder 8 Bits/Character gesendet werden sollen.

1110 x000b	8 Bits/Character
1010 x000b	7 Bits/Character
1yy0 0000b	Transmitter disable (keine Daten senden nur Eingabe-Treiber)
1yy0 1000b	Transmitter enable

Dabei ist x der Transmitter-on/off-Parameter und yy die Bitzahl/Character.

10. Hilfsprogramme

10.1. CONED

Aufruf: CONED /wdir1/mn1:name1.typ1 /wdir2/mn2:name2.typ2<---

Voreinstellung: mn1 (Quelle) = Mastermedium
 mn2 (Ziel) = mn1 (Quelle)
 name2 (Ziel) = name1 (Quelle)
 typ1 (Quelle) = .SRC
 typ2 (Ziel) = .BAS
 wdir1 = aktuelles wdir
 wdir2 = aktuelles wdir

CONED wandelt Dateien im KOS-EDIT-Format um in ein KOS-CP/M-typisches Format, CR (Code 0dh) wird gewandelt in CR-LF (Codefolge 0dh 0ah). Die KOS-EDIT-Dateiendekennung 0dh 0ffh 0dh 1ah 0ffh...0ffh wird gewandelt in die KOS-CP/M-Dateiendekennung 0dh 0ah 1ah 0ffh...0ffh.

Anwendungsbeispiele:

- a) Wandlung von KOS-Editor-Dateien in Dateien, welche zu WordStar (MicroPro) Format-kompatibel sind.
- b) Wandlung von Basic-Programmen, welche unter dem KOS-Editor EDIT erstellt wurden in solche, welche zum MBASIC (MicroSoft) Interpreter Format-kompatibel sind. Basic-Programme, welche unter dem KOS-Editor erstellt wurden, müssen mittels CONED vor dem Compilieren mittels BASCOM (MicroSoft) konvertiert werden. Dabei hat CONED als Voreinstellung den Dateityp .SRC bei der Eingabedatei und den Dateityp .BAS bei der Ausgabedatei.

10.2. WSEDIT

WSEDIT konvertiert unter WordStar (MicroPro) erstellte Dateien in solche, welche unter dem KOS-Editor EDIT bearbeitet werden können. Die Konvertierung erfolgt unter englischer Benutzerführung!

Zuerst wird die zur konvertierende Datei erfragt:

Enter source file name.... (mn:) name1.typ

dann die anzulegende Zieldatei:

Enter destinationfile name... (mn:) name2.typ

Anschließend erfolgt die Frage nach dem Löschen von WordStar Punktkommandos:

Delete dot commands (Y/N)?...

Nach der Konvertierung erscheint die Frage nach einer weiteren Konvertierung:

Transfer complete,
 Do you wish to copy another file (Y/N)?...

10.3. PT (nur KOS6)

Aufruf: PT<---

Das Programm PT (PSI Terminal) ermöglicht die Verwendung eines Kontron PSI9xx/9xxx Computer Systems als einfaches Terminal. Die Verbindung erfolgt über eine serielle Schnittstelle, wobei die Anschlüsse 2 (Receive Data), 3 (Send Data) und 7 (Signal Ground) der gewünschten seriellen Schnittstelle des Kontron PSI Systems mit den entsprechenden Anschlüssen des zu verbindenen Systems verdrahtet werden müssen.

Das Programm PT empfängt Zeichen über Kanal I-1 (Standard: \$KEY/Tastatur) und schickt diese auf Kanal O-5, parallel dazu werden Zeichen über Kanal I-5 empfangen und über Kanal O-1 (Standard: \$MON/Monitor) ausgegeben.

Den Kanälen I-5/O-5 können beliebige Ein-/Ausgabe-Treiber zugeordnet werden, es ist empfehlenswert, interruptgesteuerte Treiber zu verwenden.

Beispiel: IODC \$INTx=ACTIVE I-5=\$INTx O-5=\$INTx<--- x=A oder B
PT<---

Wird über Kanal I-1 (Standard: \$KEY/Tastatur) das Zeichen CTRL-K (Code 0bh) empfangen, so kehrt PT zu KOS zurück, d.h. PT kann über die Tastatur mit CTRL-K abgebrochen werden, falls keine Verbindung zum externen System zustande kommt oder das Programm beendet werden soll.

PT verwendet folgende Systemaufrufe:

82h - Input Channel Status (SFC=1)
86h - Character/Byte Output.

10.4. \$BOTH - Protokolltreiber

Der Treiber \$BOTH erlaubt ein Mitprotokollieren der Ausgabekanäle O-1 und/oder O-2. Eine Ausgabe auf diese Kanäle wird sowohl über den Ausgabekanal O-0 (e.g. \$MON), also den Systemmonitor, als auch über den Ausgabekanal O-5 ausgegeben.

Somit ist es möglich die über Kanal O-1 und/oder O-2 ausgegebenen Konsolenausgaben auf einem Drucker mitzuprotokollieren. Der entsprechende Druckertreiber ist vor Aktivierung der \$BOTH-Treibers zu aktivieren und auf Kanal O-5 zu legen.

Beispiel: IODC \$H8AP=ACTIVE O-5=\$H8AP<---
IODC \$BOTH=ACTIVE O-1=\$BOTH<---

In diesem Falle werden alle Konsolenausgaben von Kanal O-1 über den Druckertreiber \$H8AP ausgegeben.

Kontron KOS Assembler, Linker, Crossreference-Generator

BESCHREIBUNG

Stand: Dezember 1985

Version: 4.33/5.46/5.56/6.06

Copyright by Kontron ELEKTRONIK, Eching/München

Die folgende Beschreibung gilt der Handhabung des relokativen Makroassemblers ASM.COM der Kontron PSI-Systeme unter dem Betriebssystem KOS. Auskunft über den Z80-Befehlssatz gibt die Z80-Befehlssatz-Beschreibung.

Daran anschließend finden Sie die Beschreibung der Handhabung des Kontron PSI Linkers LINK unter dem Betriebssystem KOS. LINK erzeugt aus relokativen Objektdateien ablauffähige Programme. LINK arbeitet speicher-orientiert. Die maximal erzeugbare Programmsegmentgröße ist durch den während des Linkens verfügbaren Speicherraum gegeben.

Der Crossreference-Generator CROSS dokumentiert die zwischen den Modulen bestehenden Querbeziehungen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Assembler der Kontron PSI-Systeme	5
1.1.	ASM-Kommandosyntax	5
1.2.	Dateiformat für ASM-Quellprogramme, Symbole und konstante Werte	9
1.3.	Arithmetisch/logische Ausdrücke	12
1.4.	Pseudooperationen	14
1.4.1.	Datendefinition durch DEFB, DEFW, DEFM	14
1.4.2.	Speicherreservierung	16
1.4.3.	Symboldefinition durch EQU, DEFL	17
1.4.4.	Symboldeklaration, GLOBAL, EXTERNAL	18
1.4.5.	Referenzadrezähler, ORG-Anweisung, Segmentierung	20
1.4.6.	Makros von ASM: REPT, IRP, IRPC, EXITM, LOCAL	22
1.4.7.	Allgemeine Assemblersteuerung, COMMENT, PRINTX, RADIX	27
1.4.8.	Bedingte Assemblierung	29
1.4.9.	Include Anweisung	31
1.4.10.	Moduldokumentation, TITLE, SUBTTL, END	32
1.4.11.	Listingsteuerung, LIST, XLIST, CREF, XCREF, LALL, SALL, XALL	33
1.5.	ASM-Fehlermeldungen	35
1.6.	ASM-Listing Format	37
1.7.	Assembler/Linker Kommandodateien	38
2.	Linker für Kontron PSI-Systeme	39
2.1.	Übersich LINK	39
2.2.	Kommandoaufruf LINK	40
2.3.	LINK-Meldungen	43
2.4.	LINK-Beispiele	45
3.	Crossreferencegenerator	47

1. Einleitung

2. Beschreibung der Bauteile

3. Zusammenbau

4. Wartung

5. Technische Zeichnungen

6. Materialangaben

7. Literaturverzeichnis

8. Anhang

9. Nachtrag

10. Schlusswort

1. Assembler der Kontron PSI-Systeme

Der Kontron KOS-Assembler ist auf jeder KOS-Systemkommando-Diskette unter dem Namen ASM.COM abgelegt. Der Aufruf des Assemblers erfolgt von KOS aus, wobei das Parameterfeld des Kommandos gewöhnlich den Namen der Quelldatei enthält. Zusätzliche optionale Parameter bestimmen den Namen der vom ASM erzeugten Listing- und Objektdateien. Der Assemblerlauf kann jederzeit durch Eingabe von <ESC> abgebrochen werden.

1.1. ASM-Kommandosyntax

Das allgemeine Format des Assembleraufrufs ist: (die Taste 'RETURN' wird durch <CR> oder '<--->' symbolisiert)

```
ASM mn:objdatei,mn:lstdatei =mn:quelldatei.typ<CR>
```

Hierbei bedeuten:

mn:objdatei - Name und Typ der vom ASM auf dem Medium mn erzeugten Objektdatei.

Voreinstellungen:

```
mn      = Mastermedium
typ     = OBJ
```

mn:lstdatei - Name und Typ der vom ASM auf dem Medium mn erzeugten Listingdatei.

Voreinstellungen:

```
mn      = Mastermedium
typ     = PRN
```

mn:quelldatei - Name und Typ des zu übersetzenden Quellprogramms auf dem Medium mn.

Voreinstellungen:

```
mn      = Mastermedium
typ     = SRC (Source)
```

Die Angabe von Working Directories ist nicht möglich, alle Dateien sind im aktuellen wdir.

Die Reihenfolge der Parameter ist bindend, d.h.: der erste Parameter links des Gleichheitszeichens kennzeichnet immer die Objektdatei, der zweite immer die Listingdatei. Als zusätzliche Trennzeichen sind Leerzeichen in beliebiger Anzahl möglich.

Alle Parameter auf der linken Seite des Gleichheitszeichens sind optional. Fehlen sie, so gilt als Voreinstellung:

- eine Objektdatei mit dem Namen des Quellprogramms und dem Typ 'OBJ' wird auf dem Mastermedium erzeugt
- eine Listingdatei wird nicht erzeugt.

Beispiele für ASM-Aufrufe:

ASM 1:TEST.ABC,1:TEST.LST =0:TEST<---

Assembliert die Datei TEST.SRC von Medium 0 und erzeugt auf Medium 1 die Dateien TEST.ABC (Objektdatei) und TEST.LST (Listingdatei).

ASM TEST, =TEST<---

Assembliert die Datei TEST.SRC auf dem Mastermedium und erzeugt dort die Objektdatei TEST.OBJ.
Eine Listingdatei wird nicht erzeugt.

Fehlt links des Gleichheitszeichens jeglicher Parameter, so wird als Sonderfall des ASM-Aufrufs eine Objektdatei erzeugt, also:

ASM =TEST<--- oder
ASM ,=TEST<---

Assembliert die Datei TEST.SRC und erzeugt die Objektdatei TEST.OBJ. Falls keine Mediennummer für die Quelldatei angegeben ist, wird die automatische Dateisuchsequenz von KOS gestartet. Zu beachten ist, daß Listing- und Objektdateien, wenn nicht anders spezifiziert, immer auf dem Mastermedium erzeugt werden.

ASM-Aufruf mit Listingausgabe

Die Ausgabe des Listings auf den Sichtschirm oder ein beliebiges anderes Peripheriegerät des Kontron PSI-Computers kann bereits während des Assembliervorganges erfolgen. In diesem Fall wird keine Listingdatei auf Diskette erzeugt.

Beispiele:

ASM TEST,MON: =TEST<---

Assembliert die Datei TEST.SRC und erzeugt die Objektdatei TEST.OBJ. Das Listing wird auf den E/A-Treiber \$MON (Sichtschirm) des Kontron PSI-Computers ausgegeben.

ASM TEST,LST: =TEST<---

Wie oben, das Listing wird allerdings auf den Ausgabekanal 0-2 gegeben. Dieser kann beispielsweise einem Drucker zugeordnet werden. Treten Assemblerfehler auf, so werden diese in jedem Fall auch auf den Sichtschirm (Kanal 0-1) ausgegeben.

ASM-Aufruf ohne Parameterangabe

Wird der Assembler ohne Parameter aufgerufen, so antwortet ASM mit dem Prompt-Zeichen 'ASM:' und ist daraufhin zur Aufnahme von Kommandos bereit (Kommando Modus). Diese Kommandos sind identisch mit dem Parameterfeld des Assembleraufrufs (siehe Abschnitt 1.1).

Beispiel:

ASM<---

ASM:=TEST Assembliert die Datei TEST.SRC und erzeugt die
Objektdatei TEST.OBJ

ASM kehrt daraufhin nicht selbst ins Betriebssystem zurück, sondern erwartet nach Ausgabe der Prompt-Zeichen weitere Kommandos. Die Rückkehr ins Betriebssystem kann durch Eingabe des Kommandos 'KOS' veranlaßt werden. ASM verwendet Kanal I-1 für Eingaben.

ASM-Funktionsschalter

ASM verarbeitet eine Reihe von Zusatzparameter, die eine Schalterfunktion auslösen, d.h. diese Parameter schalten eine bestimmte Funktion des ASM ein und gleichzeitig eine jeweils voreingestellte aus.

Zusatzparameter werden unmittelbar nach dem Namen der Quelldatei getrennt durch einen Schrägstrich (/) angegeben.

Möglich sind:

- /O Alle numerischen Werte im Listing werden im oktalen Zahlensystem ausgegeben
- /H Alle numerischen Werte im Listing werden im hexadezimalen Zahlensystem ausgegeben (dies ist Voreinstellung)
- /L Eine Listingdatei soll erzeugt werden
- /C Eine für das Programm 'CROSS' vorbereitete Listingdatei soll erzeugt werden
- /I Quellcode ist in Intel 8080-Mnemonic geschrieben
- /Z Quellcode ist in ZILOG Z80-Mnemonic geschrieben. Dies ist die Voreinstellung von ASM.

Beispiele:

ASM =TEST/C<---

Assembliert die Datei TEST.SRC und erzeugt eine für das Programm CROSS vorbereitete Listingdatei mit dem Namen TEST.CRF. Diese Datei kann anschließend mit dem Programm CROSS zu einer Symbolreferenzdatei verarbeitet werden (siehe CROSS-Beschreibung).

ASM =1:TEST1/L<---

Assembliert die Datei TEST1.SRC von Medium 1 und erzeugt Listing- und Objektdatei (TEST1.OBJ bzw. TEST1.PRN) auf demselben Medium.

1.2. Dateiformat für ASM-Quellprogramme, Symbole und konstante Werte

ASM verarbeitet KOS-kompatible Quelldateien (Sourcefiles), die gewöhnlich mit dem PSI-Editor (EDIT) erstellt wurden. Folgende Regeln sind bei der Erstellung von Quellprogrammen zu beachten:

- a) die maximale Zeichenanzahl pro Zeile beträgt 132 Zeichen (für den ASM, bei EDIT gilt max. 71).
- b) Klein- oder Großschreibung ist möglich, wird aber nicht zur Unterscheidung von Symbolen verwendet.
- c) Deutsche Umlaute können nur in Kommentaren und Zeichenfolgen verwendet werden.

Format von Quellprogrammzeilen

Jedes Quellprogramm besteht aus einer Reihe von Zeilen, deren Inhalt folgendem allgemeinen Format entspricht:

Marke: Operator Argument ;Kommentar

Eine solche Zeile (bis einschließlich des Arguments) wird im englischen Sprachgebrauch als 'Statement' bezeichnet. Alle vier Bestandteile einer solchen Anweisungszeile sind in der Regel optional.

Definition:

Ein Statement ist im allgemeinen Sinn eine Anweisung für das Übersetzerprogramm (hier ASM), die entweder selbst zum erzeugten Code beiträgt, oder die Funktion des Übersetzers beeinflusst (Pseudooperationscode).

Es ist nicht notwendig, daß Anweisungen in Spalte 1 beginnen. Zur Verbesserung der Lesbarkeit können Leerzeichen (ASCII-Code: 20H) und/oder Tabulationszeichen (ASCII-Code: 09H) verwendet werden. Diese beiden Zeichen sind überall innerhalb einer Quelltextzeile als Trennzeichen zugelassen.

Marken (engl.: Labels) stehen immer zu Beginn einer Quelltextzeile, vorausgehende Trennzeichen nicht berücksichtigt. Einer Marke muß unmittelbar ein Doppelpunkt folgen.

Nach der Marke steht im allgemeinen Fall der Operator. Hierbei handelt es sich entweder um

- einen MACRO-Aufruf
- einen Operationscode (Z80-Mnemonic)
- eine Pseudooperation oder
- einen arithmetisch/logischen Ausdruck

Arithmetisch/logische Ausdrücke im Operatorfeld betrachtet der Assembler als DEFB-Pseudooperation, also:

```
LABEL1: 24 - 5
          entspricht
LABEL1: DEFB 24-5
```

Kommentare dienen zur Dokumentation des Quellprogramms. Sie beginnen immer mit einem Strichpunkt (Semikolon) und enden mit Carriage Return (RETURN-Taste). Eigene Kommentarzeilen (ohne Anweisungen) sind zulässig (siehe auch Abschnitt - COMMENT Pseudooperation).

Symbole

Symbole sind alphanumerische Zeichenketten von im Prinzip beliebiger Länge. Signifikant und vom Programm CROSS verwendet sind allerdings nur die ersten sechzehn Zeichen eines Symbols. Namen von Externals/Globals sind beschränkt auf 7 Zeichen.

Folgende Zeichen dürfen verwendet werden:

```
A-z   alle Groß- und Kleinbuchstaben
0-9   alle Ziffern
```

und die Zeichen

```
'$', '?', und '.'
```

Das erste Zeichen eines Symbols muß ein Buchstabe sein. Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umgewandelt werden und deshalb nicht zur Differenzierung von Symbolen dienen:

```
SYMBOL = Symbol
```

Numerische Konstante

Numerische Konstante sind Zahlenwerte zu einer beliebigen Basis im Bereich von 2 (Binärsystem) bis 16 (Hexadezimalsystem). Das dezimale Zahlensystem ist Voreinstellung. Eine Änderung der Basis ist jederzeit durch die Pseudooperation RADIX möglich. Wird die Basis 10 überschritten, so kennzeichnen die Buchstaben A bis F die der 9 folgenden 'Ziffern'. Ist die erste Stelle eines numerischen Wertes größer 9 (z.B. A oder F), so muß eine Null vorangestellt werden, da der Assembler sonst eine Marke erkennt.

Numerische Größen werden als vorzeichenlose 16 Bit Größen entsprechend der aktuellen Zahlenbasis berechnet. Die aktuelle Zahlenbasis bleibt unberücksichtigt, falls einer der folgenden Ausdrücke auftritt:

nnnnB	-	Binär
nnnnD	-	Dezimal
nnnnO	-	Oktal
nnnnQ	-	Oktal
nnnnH	-	Hexadezimal
X'nnnn'	-	Hexadezimal

Bei Überschreitung von 2 Bytes (16 Bit) tragen nur die niederwertigen 16 Bit zum Resultat bei.

Zeichenketten

Zeichenketten (engl. Strings) bestehen aus Null oder mehreren ASCII-Zeichen, begrenzt durch Hochkommas und gekennzeichnet durch die Pseudooperation 'DEFM' (Define Message). Zweimaliges Auftreten der Begrenzungszeichen speichert dieses selbst ab.

Beispiel: Der Ausdruck

```
DEFM 'Ich schreibe ''ASM''-Programme'
```

speichert folgende Zeichenkette ab:

```
Ich schreibe 'ASM'-Programme
```


1.3. Arithmetisch/logische Ausdrücke

Arithmetisch/logische Ausdrücke dienen zur Berechnung von numerischen Größen **während des Übersetzerlaufs**.

Dies hat nichts zu tun mit dem Befehlsvorrat des Prozessors selbst.

Folgende Operatoren sind zulässig (Reihenfolge entspricht der Wertigkeit); ihre Verwendung ist auch aus den ausführlichen Beispielen im Anhang zu ersehen.

```
NUL
LOW,HIGH
*, /, MOD, SHR, SHL
- (Unary Minus)
+, -
EQ, NE, LT, LE, GT, GE
NOT
AND
OR, XOR
```

Zur Veränderung der Wertigkeit dienen runde Klammern. Mit Ausnahme von +, -, *, / müssen alle Operatoren mit mindestens einem Leerzeichen (Blank) vom zugehörigen Operanden getrennt sein. Die folgenden Beispiele verwenden den Wert 'CONST' = 1122H.

Erläuterung der Operatoren:

NUL	Nulloperator LD A,NUL ----> LD A,0FFH
LOW, HIGH	Isoliert das nieder-(LOW) oder höherwertige (HIGH) Byte einer 16 Bit Größe. Ist diese relokativ, so ergibt sich ein zur Adresse 0 relativer Wert. LD A,LOW CONST ----> LD A,22H LD B,HIGH CONST ----> LD B,11H
*, /	16 Bit Ganzzahl Multiplikation bzw. Division LD HL,CONST*2 ----> LD HL,2244H
MOD	Modulo Operator
SHR, SHL	Schiebeoperatoren (Shift right/left) LD HL,CONST SHL 2 ----> LD HL,4488H
+, -	16 Bit Ganzzahl Addition bzw. Subtraktion LD HL,CONST-22H ----> LD HL,1100H

Vergleichsoperatoren:

EQ: Equal - gleich
NQ: Not equal - ungleich
LT: Less than - kleiner
LE: Less equal - kleiner gleich
GT: Greater than - größer
GE: Greater equal - größer gleich

Boole'sche Operatoren:

NOT Invertierung
 LD HL,NOT CONST ----> LD HL,OEEDDH

AND Und Verknüpfung
 LD HL,CONST AND OFF00H ----> LD HL,1100H

OR Oder Verknüpfung
 LD HL,CONST OR 0FFH ----> LD HL,11FFH

XOR Exklusiv Oder Verknüpfung
 LD HL,CONST XOR 0FFH ----> LD HL,11DDH

1.4. Pseudooperationen

Pseudooperationen erzeugen keinen ausführbaren Maschinencode. Sie dienen zur Kontrolle der Codeerzeugung und zur Definition von Daten- und Speicherbereichen.

ASM verarbeitet folgende Pseudooperationen:

a) Datendefinition:	DEFB, DEFW, DEFM
b) Speicherdefinition:	DEFS
c) Symboldefinition:	EQU, DEFL
d) Symboldeklaration:	GLOBAL, EXTERNAL, LOCAL
e) Bedingungsdefinition:	IF.....ELSE...ENDIF
f) Makrodefinition:	MACRO...ENDM
g) Referenzadrezähler- steuerung:	ORG
h) allgemeine ASM- steuerung:	TITLE etc.

Das Format der Pseudooperationen entspricht dem allgemeinen Format einer Quelltextzeile.

Marke: Pseudooperation Argument ;Kommentar

Abweichungen von der Regel sind bei der entsprechenden Pseudooperation beschrieben.

1.4.1. Datendefinition durch DEFB, DEFW, DEFM

Definition von 8/16 Bit-Größen und Zeichenketten.

Die Einrichtung der Speicherzellen für diese Daten erfolgt ab dem Stand des Referenzadrezählers.

Diese Gruppe umfaßt drei Pseudooperationen. Ihr Format entspricht dem oben erwähnten Basisformat.

- DEFB: Definiere Byte
- DEFW: Definiere Wort
- DEFM: Definiere Zeichenkette

DEFB - Definiere Byte**Syntax:**

(Marke:) DEFB Argument1 (,Argument2,...,Argumentn) (;Kommentar))

Als Argument ist zulässig:

- ein numerischer Wert
- ein arithmetisch/logischer Ausdruck
- ein intern definiertes Symbol
- ein extern definiertes Symbol: DEFB EXTERNAL Name.1,...

Mehrere Argumente können, getrennt durch Kommas, hintereinander gestellt werden. Das Ergebnis eines arithmetisch/logischen Ausdrucks darf in diesem Fall 255 (=0FFH) nicht überschreiten, andernfalls wird der Fehlercode A generiert.

Beispiele: DEFB 10H, 11H, 12H	Speicher: 10
DEFB 10H+2, 10H*2	11
	12
	12
	20

DEFW - Definiere Wort**Syntax:**

(Marke:) DEFW Argument 1 (,Argument2,...,Argumentn) (;Kommentar)

Als Argument ist zulässig:

- ein numerischer Wert
- ein arithmetisch/logischer Ausdruck
- ein Symbol jeglicher Klassifikation (intern oder extern definiert).

Die DEFW-Pseudooperation entspricht der DEFB-Pseudooperation. Als Ergebnis wird allerdings immer eine 16 Bit-Größe erzeugt. Als Argument dürfen deshalb auch extern definierte Symbole (EXTERNAL's) verwendet werden (siehe 4.4.2 über die Verwendung von EXTERNAL's in arithmetisch/logischen Ausdrücken).

Beispiele: DEFW 1234H	Speicher: 34 (LSB)
DEFW 2x4,1004H-5	12 (MSB)
	08
	00
	FF
	0F

DEFM - Definiere Zeichenkette (Message)**Syntax:**

(Marke:) DEFM 'Zeichenfolge' (;Kommentar)

Diese Pseudooperation erzeugt den ASCII-Code der innerhalb der Hochkommas stehenden Zeichen. Soll das Hochkomma selbst als Zeichen auftreten, so muß dies pro Vorkommen durch zwei aufeinanderfolgende Hochkommas gekennzeichnet werden. Neben dem einfachen Hochkomma kann auch das zweifache verwendet werden. Unterschiedliche Hochkommas vor und nach 'Zeichenfolge' sind allerdings nicht zugelassen.

Die Ablage der ASCII-Zeichen erfolgt ab dem momentanen Stand des Referenzadrezählers, wobei das höherwertige Bit eines jeden Bytes zu Null gesetzt ist.

```
Beispiel: DEFM '012ABC'           Speicher: 30
                                         31
                                         32
                                         41
                                         42
                                         43
```

1.4.2. Speicherreservierung**Syntax:**

(Marke:) DEFS Argument (;Kommentar)

Als Argument ist erlaubt:

- ein numerischer Wert
- ein arithmetisch/logischer Ausdruck
- ein internes Symbol

Das DEFS-Statement reserviert ab dem Stand des Referanzadrezählers einen Speicherbereich der Größe 'Argument'. Das Argument bestimmt die Anzahl der Bytes. Alle in einer DEFS-Pseudooperation verwendeten Symbole müssen vor ihrer erstmaligen Verwendung definiert sein, andernfalls wird der Fehlercode V generiert.

```
Beispiel: NBYTE EQU 100H
           DEFS NBYTE ;Reserviert 100H Bytes
```

1.4.3. Symboldefinition durch EQU, DEFL

Zur Zuweisung von beliebigen Werten für Symbole im allgemeinen Sinn dienen die Pseudooperationen:

- EQU: Wertzuweisung mit festem Wert
- DEFL: Wertzuweisung mit änderbarem Wert

Das allgemeine Format ist:

Name Opcode Argument (;Kommentar)

Name und Argument sind erforderlich.

EQU - Wertzuweisung

Syntax:

Name EQU Argument (;Kommentar)

Als Argument ist zulässig:

- ein numerischer Wert
- ein arithmetisch/logischer Ausdruck
- ein intern definiertes Symbol

Die EQU - Anweisung ordnet dem Symbol 'Name' den Wert 'Argument' zu. Das Argument kann im Programm mit dem vereinbarten symbolischen Namen verwendet werden. Mehrmalige Wertzuweisung für ein und denselben Namen ist mittels der EQU-Anweisung nicht zulässig (Fehler: M)

Hinweis: ASM ist ein 2 Pass-Assembler. Dies bedeutet unter anderem, daß Namen (und Symbole) an beliebiger Stelle eines Quellprogrammes definiert sein können. Eine Definition vor ihrer erstmaligen Anwendung ist gewöhnlich nicht erforderlich.

DEFL - Wertzuweisung

Syntax:

Name DEFL Argument (;Kommentar)

Als Argument ist zulässig:

- ein numerischer Wert
- ein arithmetisch/logischer Ausdruck
- ein intern definiertes Symbol

Die Anweisung DEFL (Define Label) entspricht der EQU-Anweisung (4.3.1) mit einer Ausnahme: mehrmalige Wertzuweisung für einen Namen während eines Programmes ist zulässig.

Beispiel: ZAHL DEFL 10
 LD A, ZAHL ;----> LD A,10
 ZAHL DEFL 20
 LD A, ZAHL ;----> LD A,20

1.4.4. Symboldeklaration, GLOBAL, EXTERNAL

Symbole haben grundsätzlich einen von vier Gültigkeitsbereichen:

INTERN: ein Symbol ist nur innerhalb eines Programmes (eines Moduls) gültig. Dies ist Voreinstellung und Bedarf keines besonderen Hinweises.

GLOBAL: ein Symbol hat in allen durch einen Linkerlauf zusammengebundenen Modulen Gültigkeit. Dies ermöglicht intermodulare Symbolreferenzen und ist Voraussetzung für eine modulare Programmstruktur.

EXTERN: ein Symbol ist nicht dort definiert, wo es verwendet wird, sondern in einem anderen Modul. Der Assembler ordnet einem extern definierten Symbol keinen Wert zu, sondern reserviert nur den Platz dafür. Die eigentliche Wertzuweisung erledigt der Linker. Extern definierte Symbole müssen in einem anderen Modul als GLOBAL deklariert sein.

LOCAL: ein Symbol gilt nur innerhalb eines Makros (siehe Abschnitt: Makros).

GLOBAL - Symboldeklaration

Syntax:

```
GLOBAL Name1 (,Name2,.....,Namen)      (;Kommentar)
```

Hier darf keine Marke zu Beginn der Zeile stehen. Die Symbole 'Name1....Namen' sind innerhalb des Moduls, wo sie definiert werden, und in anderen Modulen (wo sie als EXTERNAL deklariert sind) zugänglich.

Alle in einem Programmmodul als GLOBAL deklarierten Symbole müssen dort definiert sein, ansonsten resultiert der Fehler U (undefiniertes Symbol). Ein Fehler M (mehrfache Symboldefinition) wird erzeugt, falls der Name mit demjenigen eines EXTERNAL's oder eines Moduls übereinstimmt.

EXTERNAL - Symboldeklaration**Syntax:**

```
EXTERNAL Name1 (,Name2,.....,Namen)      (;Kommentar)
```

Eine Marke zu Beginn der Quelltextzeile ist unzulässig. Die Symbole 'Name1.....Namen' sind nicht innerhalb des Moduls definiert, wo sie angewandt werden. ASM erzeugt den Fehler M (mehrfache Symboldefinition), falls einer der externen Namen mit dem Namen eines internen Symbols übereinstimmt.

Achtung:

Die Anzahl der Zeichen für die als EXTERNAL deklarierten Symbole ist auf 6 beschränkt.

EXTERNAL's sind in allen arithmetischen Ausdrücken verwendbar. Bei der Division darf nur der Dividend ein EXTERNAL sein.

Beispiel: BYTE EXTERNAL EXT1, EXT2

```
          LD A,EXT1-EXT2  
          LD B,EXT1*EXT2  
          LD D,EXT1/2
```

16 Bit EXTERNAL's sind auch in Byte Operation (z.B. LD A,EX16) zugelassen. In diesem Fall wird das höherwertige Halbbyte des 16 Bit EXTERNAL's ignoriert.

1.4.5. Referenzadrezähler, ORG-Anweisung, Segmentierung

Der vom Assembler geführte Referenzadrezähler bestimmt die Speicheradresse, auf der ein erzeugter Code abgelegt wird. Das \$-Zeichen kennzeichnet in einem Quellprogramm den momentanen Stand dieses Zählers.

Beispiel: aktueller Stand sei 1000H, dann gilt

```
LD HL, $+25H = LD HL, 1027H
```

Auf der Adresse 1000H steht der Maschinencode für LD HL (=21H).

ASM ist ein relokativer Assembler. Dies bedeutet unter anderem, daß die Startadresse eines Moduls in der Regel erst nach dem Übersetzerlauf festgelegt wird (LINK-Kommando). Wenn nicht anders angegeben, assembliert ASM relativ zur Adresse Null.

ORG - Definition des Referenzadrezählers

Der Wert des Referenzadrezählers kann durch folgende Pseudooperation auf einen beliebigen Wert gesetzt werden:

Syntax:

```
(Marke:) ORG Argument      (;Kommentar)
```

Als Argument ist zulässig:

- ein numerischer Wert
- ein arithmetisch/logischer Ausdruck
- ein intern definiertes Symbol

Die ORG-Pseudooperation setzt den Referenzadrezähler des Assemblers auf den durch das Argument bestimmten Wert. Jegliches Symbol im Argument muß zuvor definiert sein, andernfalls wird der Fehler U (undefiniertes Symbol) generiert.

```
Beispiel:   STARTA EQU 100H
            STARTB EQU 200H
            ORG STARTA      ; Programmteil beginnt ab
                           ; 100H
            .
            ORG STARTB     ; Programmteil beginnt ab
                           ; 200H
```

Die Marke vor dem ORG-Statement wird von dieser noch nicht beeinflusst.

Programmsegmentierung

ASM gestattet die Segmentierung von Programmteilen oder ganzen Programmen in absolute, Code-relative und Daten-relative Speicherbereiche. Hierzu dienen die Pseudooperationen:

ASEG : absolutes Speichersegment
CSEG : Code-relatives Speichersegment
DSEG : Daten-relatives Speichersegment

Als Wirkung setzen alle drei Pseudo's den Referenzadreßzähler auf den Wert des letzten entsprechenden Segments, bis eine ORG-Anweisung nach einem ASEG-, CSEG- oder DSEG-Pseudo den Wert des Referenzadreßzählers ändert. Die Voreinstellung ist Null.

Enthält ein Modul keines der drei Pseudo's ASEG, CSEG oder DSEG, so gilt als Voreinstellung für ASM die CSEG-Bedingung. Dies bedeutet, daß die Assemblierung des gesamten Moduls relativ zum Anfangswert des Referenzadreßzählers (Voreinstellung 0) erfolgt.

1.4.6. Makros von ASM: REPT, IRP, IRPC, EXITM, LOCAL

Makros erlauben dem Anwender die Definition eigener Anweisungen. Ein Makro in ASM besteht gewöhnlich aus einer Reihe von Statements (Z80-Mnemonics oder Pseudooperationen), die bei jedem Makroaufruf automatisch in das Quellprogramm eingebunden werden.

Die Funktion von Makros ist vergleichbar mit der Funktion von Unterprogrammen, mit dem Unterschied, daß für Makros bei jedem Aufruf der entsprechende Code erzeugt wird. Dies erfordert zwar mehr Platz im Programmspeicher, verbessert aber die dynamischen Eigenschaften eines Programms. Ein weiterer Vorteil von Makros liegt darin, daß Parameter auf einfache Weise beim Makroaufruf übergeben werden können.

Neben der Makro-Pseudooperation unterstützt ASM drei Blockwiederholungsmakros, mit Hilfe deren Blöcke von Statements beliebig oft wiederholt werden können. Alle Makro-Pseudooperationen müssen mit dem Pseudobefehl 'ENDM' (für End Makro) abgeschlossen sein.

Makrodefinition

Syntax:

```
Name  MACRO PREP1,PREP2,...,PREPn      (;Kommentar)
      .
      .      ; beliebige Reihe von Statements
      .      ; Makrokörper
      ENDM
```

Alle Statements zwischen MACRO und ENDM werden als 'Makrokörper' bezeichnet und bei jedem Aufruf mit den entsprechenden Parametern in das Programm eingebunden. Die Parameterrepräsentanten (PREP1...PREPn) in der Makrodefinition sind frei wählbare Symbole, auf die innerhalb des Makrokörpers bezuggenommen werden kann. Beim Aufruf des Makros erfolgt die Parameterzuordnung entsprechend der Reihenfolge der Parameterrepräsentanten bei der Makrodefinition.

Beispiel:

16 Bit Addition zweier Zahlen: ZAHL1 + ZAHL2

a) Makrodefinition:

```
ADD16 MACRO ZAHL1,ZAHL2
      LD HL,ZAHL1      ;
      LD DE,ZAHL2      ; Makrokörper
      ADD HL,DE        ;
      ENDM
```

b) Makroaufruf:

Zum Aufruf dieses Makros müssen nur Name und die beiden Parameter angegeben werden. Als Parameter ist zulässig:

- ein numerischer Wert
- ein arithmetisch/logischer Ausdruck
- ein beliebiges Symbol

```
ADD16 5,2
```

Dieser Makroaufruf führt zur automatischen Einbindung des Makrokörpers mit folgendem Aussehen:

```
LD HL,5
LD DE,2
ADD HL,DE
```

Die Anzahl der Parameter beim Makroaufruf muß nicht notwendigerweise mit der Anzahl der Parameterrepräsentanten bei der Makrodefinition übereinstimmen. Sind mehr Parameter als Parameterrepräsentanten vorhanden, so wird der Rest ignoriert, sind weniger angegeben, so wird für die restlichen Parameter der Wert Null angenommen.

Blockwiederholungsmakros

Solche Makro's wiederholen den Makrokörper n-mal (entsprechend eines Arguments n).

REPT - einfache Blockwiederholung**Syntax:**

REPT Argument (;Kommentar)

Der Makrokörper (alle Statements zwischen REPT und ENDM) wird 'Argument-mal' wiederholt.

Beispiel: Erzeugung des ASCII-Codes der Ziffern 0 bis 4

```

NAME  DEFL 30H
      REPT 5      ; fünfmalige Wiederholung
      DEFB NAME
NAME  DEFL NAME+1 ; erzeugt 30H ... 34H
      ENDM

```

IRP - unbegrenzte Blockwiederholung**Syntax:**

IRP PREP, <Argument1,...,Argumentn> (;Kommentar)

Die Anzahl der Argumente bestimmt, wie oft der Block zwischen IRP und ENDM wiederholt wird. Das n-te Argument wird bei der n-ten Wiederholung anstelle des Parameterrepräsentanten (PREP) eingesetzt. Die Argumente müssen mit dreieckigen Klammern (< - >) eingeschlossen sein.

```

Beispiel:      IRP X, <30H, 31H, 32H, 33H, 34H>
                DEFB X
                ENDM

```

Erzeugt denselben Code wie das Beispiel im vorherigen Abschnitt. Nach der Makro-Expansion ergibt sich somit:

```

DEFB 30H
DEFB 31H
DEFB 32H
DEFB 33H
DEFB 34H

```

IRPC - unbegrenzte Zeichenwiederholung**Syntax:**

```
IRPC PREP, <Zeichenfolge>          (;Kommentar)
```

Die Anzahl der Zeichen in der Zeichenfolge bestimmt die Anzahl der Wiederholungen des Blocks zwischen IRPC und ENDM. Der Parameterrepräsentant (PREP) innerhalb des Blocks wird bei der n-ten Wiederholung durch das n-te Zeichen der Zeichenfolge ersetzt.

```
Beispiel:      IRPC X,<01234>
                DEFB X
                ENDM
```

Führt zur Ablage der Werte 0 bis 4
ab dem Stand des Referenzadrezählers.

EXITM - Verlassen eines Makro's**Syntax:**

```
EXITM          (;Kommentar)
```

Marke oder Argument dürfen hier nicht auftreten. Die EXITM-Pseudooperation bricht einen REPT-, IRP-, IRPC- oder MACRO-Aufruf ab. Der Makrokörper wird nach einer EXITM-Anweisung nicht weiter übersetzt.

Ist der Block, der EXITM enthält, verschachtelt, so wird der äußere Block weiter übersetzt.

```
Beispiel:      NAME      DEFL 0
                REPT 100          ;erzeugt die Hexa-
                IF NAME EQ 10H    ;dezimalzahlen
                EXITM             ;von 0 bis 10H
                ENDIF
                DEFB NAME
                NAME      DEFL NAME+1
                ENDM
```

LOCAL - Symboldeklaration**Syntax:**

```
LOCAL OP1 (,OP2,...,OPn)      (;Kommentar)
```

Diese Pseudooperation ist nur innerhalb einer Makrodefinition zulässig. Sie muß dort vor allen anderen Statements stehen.

LOCAL ist immer dann erforderlich, wenn in der Makrodefinition Marken (als Sprungziele oder Unterprogramme) verwendet werden.

In diesem Fall muß bei jedem Aufruf dieses Makros ein eigenes Symbol generiert werden. ASM generiert automatisch Marken der Form: ..nnnn (mit nnnn = 0000 bis FFFF), und inkrementiert diese bei jedem Aufruf des Makro's. Mehrfach definierte Symbole werden somit vermieden.

Beispiel: Makro zur n-maligen Inkrementierung
 eines Wertes

```

INCN MACRO N,WERT
      LOCAL JR
      LD A,WERT
      LD B,N
JR    INC A
      DJNZ JR
      ENDM

```

Bei einem angenommenen 1. Aufruf INCN 4,20H sieht die Makroexpansion folgendermaßen aus:

```

          LD A,20H
          LD B,4
..0000   INC A
          DJNZ ..0000

```

Bei einem eventuellen zweiten Aufruf wird das Symbol ..0001 generiert, usw.

1.4.7. Allgemeine Assemblersteuerung, COMMENT, PRINTX, RADIX

Pseudooperationen zur allgemeinen ASM-Steuerung erfüllen eine der folgenden Funktionen:

- Kennzeichnung eines längeren Kommentars im Quellprogramm
- Ausdruck eines Textes während des ASM-Laufes
- Änderung der Zahlenbasis für numerische Werte

Alle Pseudooperationen dieser Gruppe müssen in Spalte 1 mit einem Punkt (.) beginnen.

COMMENT - Kommentarkennzeichnung

Syntax:

```
.COMMENT /beliebige Anzahl von Zeichen
- beliebig viele Zeilen
...../
```

Als Begrenzungszeichen (delimiter) dient das erste Nicht-Blank nach der COMMENT-Pseudooperation. Derselbe Delimiter muß am Ende des Kommentarfeldes stehen.

PRINTX - Textausdruck

Syntax:

```
.PRINTX /Zeichenfolge/           (;Kommentar)
```

Die Zeichenfolge innerhalb beliebiger Begrenzungszeichen (siehe Abschnitt oben) wird während des ASM-Laufes ausgegeben. Dies ist ein äußerst nützliches Hilfsmittel, um den Fortgang des ASM-Laufes bei längeren Programmen anzuzeigen. Der Ausdruck erfolgt in beiden Durchläufen des Assemblers.

Die Ausgabe der Zeichenfolge nur im Pass1 bzw. nur im Pass 2 ist durch die Verwendung der Pseudooperationen IF1 bzw. IF2 möglich.

```
Beispiel:      .PRINTX /Testpunkt1/           ;Ausdruck in beiden
                oder                          ;Durchläufen
                IF1
                .PRINTX /Testpunkt1/         ;und nur in Pass1
                ENDIF
```


RADIX - Änderung der Zahlenbasis

Syntax:

```
.RADIX Argument      (;Kommentar)
```

Als Argument ist zulässig:

- ein numerischer Wert von 2 bis 16 (immer dezimal)
- ein intern definiertes Symbol (vom Wert 2 bis 16)

Die RADIX-Pseudooperation ändert die Zahlenbasis numerischer Werte (siehe dazu auch 2.3.). Numerische Werte zur Zahlenbasis 2 bis einschließlich 16 sind möglich. Als Voreinstellung gilt das dezimale System.

```
Beispiel:      LD HL,255
                .RADIX 16
                LD HL,OFF
                .RADIX 10
                LD HL, OFFH
```

Alle drei obigen LD-Befehle sind identisch.

Ist die Zahlenbasis 16 eingeschaltet, so sind die Ausdrücke

```
nnnnD  für dezimale Zahlen, bzw.
nnnnB  für binäre Zahlen
```

nicht verwendbar, da die Zeichen D und B von den hexadezimalen Zeichen D und B nicht zu unterscheiden sind.

Quellcode-Mnemonic

Syntax:

```
.8080          Umschalten auf Intel 8080 Quellcode-Mnemonic
.Z80           Umschalten auf ZILOG Z80 Quellcode-Mnemonic
```

Diese Umschaltung kann zur Assemblerlaufzeit erfolgen. Die Voreinstellung ist .Z80 bzw. durch /I bestimmt.

1.4.8. Bedingte Assemblierung

ASM bietet verschiedene Pseudooperationen zur bedingten Assemblierung von einzelnen Statements oder auch größeren Programmteilen. Bei allen Bedingungs-Pseudooperationen bestimmt der Bool'sche Wert eines Arguments (TRUE oder FALSE) ob der entsprechende Quelltextteil übersetzt wird oder nicht. Folgende Pseudo's sind implementiert:

- IF Argument Wie IFT-Pseudo
- IFT Argument Wahr (TRUE), falls der Wert des Arguments nicht Null ist
(IF TRUE-Bedingung)
- IFF Argument Wahr (TRUE), falls der Wert des Arguments gleich Null ist
(IF FALSE-Bedingung)
- IF1/IF2 Wahr (TRUE), falls ASM-PASS1 bzw. PASS2. Hier ist kein Argument zulässig.
- IFDEF Symbol Wahr (TRUE), falls das Symbol definiert oder als EXTERNAL deklariert ist
(IF DEFINED-Bedingung)
- IFNDEF Symbol Wahr (TRUE), falls das Symbol nicht definiert oder nicht als EXTERNAL deklariert ist.
(IF NOT DEFINED-Bedingung)
- IFB <Argument> Wahr (TRUE), falls der Wert des Arguments gleich 'Blank' ist. Die dreieckigen Klammern sind erforderlich.
(IF BLANK-Bedingung)
- IFNB <Argument> Wahr (TRUE), falls der Wert des Arguments ungleich 'Blank' ist. Die dreieckigen Klammern sind erforderlich.
(IF NOT BLANK-Bedingung)

IFB und IFNB dienen dazu, um festzustellen, ob Parameterrepräsentanten (siehe Makro's) vorhanden sind oder nicht.

Die allgemeine Syntax der Bedingungs-Pseudooperationen ist:

```
IFxx (Argument)
.
.
.
ELSE
.
.
ENDIF
```

IF-Pseudooperationen können beliebig oft ineinander verschachtelt werden. Alle Argumente müssen während PASS1 des Assemblerlaufs bekannt sein.

In der IF/IFT- bzw. IFF-Pseudooperation darf als Argument

- ein numerischer Wert
- ein arithmetisch/logischer Ausdruck oder
- ein intern definiertes Symbol

verwendet werden. Alle Symbole müssen zuvor definiert und absolut sein.

In jeder IF-Pseudooperation kann optional das ELSE-Pseudo verwendet werden. Damit ist die Übersetzung eines alternativen Quelltextteils möglich, falls die IF-Bedingung nicht zutrifft. Innerhalb einer IF-Bedingung ist nur ein ELSE-Pseudo erlaubt.

Der Abschluß einer jeden IF-Bedingung muß mit der ENDIF-Pseudooperation erfolgen. Der Fehlercode C wird generiert, falls IF-Statements nicht ordnungsgemäß abgeschlossen sind.

Anstelle des IF-Pseudos kann auch das Pseudo 'COND' (Condition) verwendet werden. In diesem Fall muß statt 'ENDIF' das Pseudo 'ENDC' verwendet werden.

1.4.9. Include Anweisung

Syntax:

```
INCLUDE mn:quelldatei.typ      (;Kommentar)
```

Die INCLUDE-Anweisung ermöglicht das Einbinden einer gesamten Quelldatei während der Übersetzung. Die Angaben von 'mn' und 'typ' sind optional. Als Voreinstellung gilt:

```
mn = Mastermedium  
typ = SRC
```

Die Datei 'quelldatei' wird an der Stelle eingebunden, wo das INCLUDE-Statement auftritt. Verschachtelte INCLUDE-Anweisungen sind nicht gestattet. Es ist zu beachten, daß die eingebundene Datei nicht mit einem END-Statement abgeschlossen ist, da ASM sonst die Übersetzung abbricht und weitere Befehle der Datei, in der das INCLUDE-Statement auftrat, nicht mehr übersetzt. Im Listing erscheint das Zeichen 'C' zwischen dem assemblierten Code und dem Quelltext in jeder Zeile einer eingebundenen Datei. Das INCLUDE-Statement kann folgende Fehlermeldungen verursachen:

- O - Verschachtelte INCLUDE-Anweisung
- V - Spezifizierte Datei existiert nicht. In diesem Fall wird die INCLUDE-Anweisung ignoriert.

1.4.10. Moduldokumentation, TITLE, SUBTTL, END

Zur Benennung von Modulen stehen drei Pseudooperationen zur Verfügung. Hierzu kommt in dieser Gruppe das END-Statement, das in jedem Fall zum Abschluß eines ASM-Programms notwendig ist.

Definition des Modulnamens

Syntax:
NAME 'Modulname'

Die Pseudooperation NAME definiert den Namen eines Moduls zu 'Modulname'. Nur die ersten sechs Zeichen in 'Modulname' sind signifikant. Ein Modulname kann auch durch die TITLE-Pseudo Operation festgelegt werden (siehe 4.9.2). Fehlen beide Pseudo's, so wird dem Modul automatisch der Name der Quelldatei zugeordnet.

TITLE - Listingüberschrift

Syntax:
TITLE Text

TITLE spezifiziert den Titel der in jeder Kopfzeile eines Listings aufgeführt wird. Die ersten sechs Zeichen von 'Text' werden als Modulname verwendet, bis eine NAME-Pseudooperation erkannt wird (siehe auch 4.9.1)

SUBTTL - Untertitel

Syntax:
SUBTTL Text

SUBTTL spezifiziert den Untertitel, der in der ersten Zeile nach der Kopfzeile (TITLE-Pseudo) aufgeführt wird. 'Text' darf maximal 60 Zeichen enthalten. Die Anzahl von Untertiteln innerhalb eines Programms ist unbeschränkt.

END - Quelldateiende

Syntax:
END (Argument)

Das END-Statement ist zur Kennzeichnung des Endes eines Quellprogramms notwendig.

Als Argument ist ein Label oder ein numerischer Wert zulässig. Im zweiten Fall bestimmt 'Argument' die Startadresse für das Programm (von LINK verarbeitet).

1.4.11. Listingsteuerung, LIST, XLIST, CREF, XCREF, LALL, SALL, XALL

Zum An- und Abschalten von Listingteilen, Symbolreferenzen und Makroexpansionen stehen jeweils Pseudooperationen zur Verfügung:

- LIST/XLIST für Listing allgemein
- CREF/XCREF für Symbolreferenz
- LALL/SALL/XALL für Makroexpansionen

Alle hier erwähnten Pseudooperationen müssen mit einem Punkt beginnen. Marken und Argumente in der Quelltextzeile sind nicht zugelassen. Daneben kann mit der Pseudooperation PAGE die Anzahl der Zeilen einer Listingseite festgelegt werden.

Seitenformat

Syntax:
PAGE (Argument)

PAGE bewirkt den Beginn einer neuen Seite, der Assembler fügt an dieser Stelle ein Formfeed-Zeichen ein. Das Argument, falls vorhanden, bestimmt die Anzahl der Zeilen pro Seite. Der Wert des Arguments muß im Bereich 10 bis 255 liegen, als Voreinstellung gilt 50 (alle Werte dezimal). Der Beginn einer neuen Seite kann auch durch das ASM-Kommando

*EJECT (oder ein CNTRL-L im Quelltext)

erreicht werden (der Stern muß in der ersten Spalte einer Zeile stehen - es genügt *E).

LIST/XLIST - allgemeine Listingsteuerung

Syntax:
.LIST (bzw. .XLIST)

XLIST unterdrückt die Ausgabe einer Listingdatei, LIST gibt sie frei. Voreinstellung ist LIST. Beide Pseudooperationen haben keinen Einfluß, wenn kein Listing erzeugt wird.

CREF/XCREF - Symbolreferenzsteuerung

Syntax:

.CREF (bzw. .XCREF)

XCREF unterdrückt die Ausgabe einer Cross Referenzdatei, bis das Pseudo CREF auftritt (letzteres ist Voreinstellung). Ist die Option C beim ASM-Aufruf nicht angegeben (Abschnitt 1.2), so haben CREF/XCREF keine Wirkung.

LALL/SALL/XALL - Makroexpansionssteuerung

Syntax:

.LALL (bzw. .SALL oder .XALL)

Diese Pseudooperationen steuern die Ausgabe der Expansionen bei MACRO-/REPT-/IRP- und IRPC-Pseudo's.

- .LALL listet den vollständigen Makrotext für alle Expansionen.
- .SALL listet nur den Objektcode eines Makros, nicht aber den dazugehörigen Text.
- .XALL ist Voreinstellung.
Eine Makroexpansion erscheint nur dann im Listing, wenn Code erzeugt wird.

1.5. ASM-Fehlermeldungen

Fehlermeldungen von ASM sind durch einen einbuchstabigen Hinweis in Spalte 1 der Listingdatei gekennzeichnet. Die Ausgabe der entsprechenden Zeile auf den Sichtschirm erfolgt in jedem Fall, auch dann, wenn keine Listingdatei erzeugt wird. Nachstehend die Liste der möglichen Fehlercodes.

- A - Argumentfehler
 Das Argument eines beliebigen Statements ist nicht im korrekten Format oder außerhalb des zulässigen Bereichs.
 Beispiele: .RADIX 1
 LD A,1234H
 JR 100H
- C - Syntaxfehler bei IF-Statements
 Dieser Fehler weist auf einen der drei folgenden Fälle hin:
- a) ELSE ohne IF
 b) ENDIF ohne IF
 c) ELSE/IF-Anzahl nicht übereinstimmend
- D - Doppelt definiertes Symbol
 Referenz auf ein Symbol, das mehrfach definiert ist.
- E - Unzulässige Verwendung eines EXTERNAL's
 Die Verwendung des EXTERNAL's in der fehlerhaften Zeile ist unzulässig.
- Beispiel: LD A,EXTNAM (EXTNAM sei ein EXTERNAL)
- M - Mehrfach definiertes Symbol
 Definition eines Symbols, das bereits definiert war.
- N - Numerik Fehler
 Kennzeichnet in der Regel ein unzulässiges Digit innerhalb einer Zahl.
- Beispiele: LD A,0112B
 .RADIX 10
 LD A,0F

- O - Opcode unbekannt oder allgemeiner Syntaxfehler.
Tritt bei folgenden Fällen auf:
- a) ENDM oder LOCAL außerhalb eines Makros
 - b) EQU, DEFL oder MACRO ohne Namen
 - c) Syntaxfehler in einem Opcode (z.B.: LD A,)
 - d) Syntaxfehler allgemein (fehlende Hochkommas etc.)
- P - Nichtübereinstimmung von Symbolwerten, oder Verwendung von internen Namen (z.B.: PEEK, POKE, MAX, C, Z etc.) in PASS1 und PASS2
- Q - Warnung (engl. Query)
Weist gewöhnlich auf eine nicht ordnungsgemäß abgeschlossene Zeile hin.
Beispiel: LD A,20,

Dies ist nur eine Warnung, die Zeile wird richtig übersetzt.
- R - Relokation
Unzulässige Verwendung relokativer Symbole in Ausdrücken.
- U - undefiniertes Symbol
Kennzeichnet die Referenz auf ein nicht definiertes Symbol.
(In bestimmten Fällen führt ein undefiniertes Symbol im PASS1 zu einem Fehler V und im PASS2 zu einem Fehler U)
- V - undefiniertes Argument
Das Argument bestimmter Pseudooperationen ist im PASS1 nicht definiert, wird aber vor dem erstmaligen Aufruf benötigt. Wird das Symbol später definiert, so wird im PASS2 kein U-Fehler erzeugt.

Am Ende eines Assemblerlaufes erscheint grundsätzlich der Ausdruck der Fehleranzahl. Fehlt das END-Statement, so wird dies durch folgende Warnung angezeigt: (in beiden ASM-Läufen)

- END Statement nicht gefunden
- Datei nicht vorhanden
- Medium voll oder KOS-E/A-Fehler

Ursache: Das Abspeichern von Object- und/oder Listingdatei ist nicht möglich, da entweder das Medium (Diskette) voll ist, oder ein E/A-Fehler beim Datentransfer mit dem Medium aufgetreten ist oder Dateien schon vorhanden nach K=WE.

Hinweise:

- a) die Zahlenwerte 08 und 09 werden nur in der Form 08H, 09H oder 08D, 09D (dezimal) oder einfach 8,9 akzeptiert
- b) bei mehr als 4 Operanden in arithmetisch/logischen Ausdrücken wird der Fehler 'E' erzeugt, obwohl die Berechnung richtig ausgeführt wird.

1.6. ASM-Listing Format

Auf jeder Seite eines von ASM erzeugten Listings haben die beiden ersten Zeilen folgende Form:

```
(TITLE Text)  PSI80/ASM           Seite x(-y)
(SUBTTL Text)
```

Hierbei bedeuten:

- a) 'TITLE Text' ist der Text, der durch eine Pseudooperation TITLE vereinbart wurde.
- b) x ist die Hauptseitennummer, die nur dann inkrementiert wird, wenn im Quelltext ein Formfeed-Zeichen erkannt wird. Beim Ausdruck der Symboltabelle ist x = S.
- c) y ist die eigentliche Seitennummer, die immer dann erhöht wird, wenn ein PAGE-Pseudo auftritt oder die aktuelle Seitengröße überschritten wird. ASM fügt nach jeder Seite ein Formfeed-Zeichen ein.
- d) 'SUBTTL Text' ist der Text, der durch eine Pseudooperation SUBTTL vereinbart wurde.

Nach diesen beiden Zeilen folgt in jedem Fall eine Leerzeile. Anschließend erscheint die erste Zeile des übersetzten Quellprogramms in folgendem Format:

```
(Crf#) (Fehlercode) Loc#m xx xxxx .... Quelltext
```

Die Symbolreferenznummer (Cross referenz - cref) erscheint am Anfang einer Listingzeile, falls beim Aufruf des Assemblers der Funktionsschalter C angegeben wurde. War dies nicht der Fall, so ist der Einzelzeichen Fehlercode das erste Zeichen einer Zeile. Dem Fehlercode folgt unmittelbar ein Leerzeichen, danach der Wert des Referenzadrezählers. Dies ist eine vier- oder sechsstelligen Zahl (hexadezimal oder oktal, H- oder O-Option). Es folgen drei Leerzeichen, sowie der erzeugte Code. Die Darstellung von 2 Byte Werten erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge als ihre Abspeicherung, nämlich zuerst das höherwertige und dann das niederwertige Byte. Der Rest der Zeile erhält den Quelltext, so wie er eingegeben wurde.

Die letzte Seite eines Assembler Listings enthält eine Auflistung aller verwendeten Symbole in alphabetischer Reihenfolge. Nach jedem Symbol steht der Wert des Symbols, sowie ein Zeichen zur Identifikation von einem der folgenden Fälle:

- U - undefiniertes Symbol
- * - Externes Symbol (EXTERNAL)
- I - Globales Symbol (GLOBAL)
- ' - Relokatives Symbol

Diese vier Identifikationszeichen kennzeichnen auch den Wert des Referenzadrezählers und des Opcodes in einem Listing.

1.7. Assembler/Linker Kommandodateien

Eine Kommandodatei zum Assemblieren und Linken kann mit EDIT erstellt werden, z.B. unter dem Namen ASMLINK.CMD.

Die Kommandodatei enthält folgende Kommandosequenz:

```
ASM #1,#1=#1
LINK #1/N,#1/P:100/E
IL #1.*
```

Beim Aufruf der Kommandodatei wird anstelle von #1 der Ausdruck 'mn:quelldateiname' eingesetzt. Ein Typ darf nicht angegeben werden. Der Aufruf lautet dann z.B.:

```
DO ASMLINK mn:quelldateiname<CR>
```

Folgende Dateien werden generiert:

```
mn:quelldateiname.OBJ
mn:quelldateiname.PRN
mn:quelldateiname.COM
```

Beispiel: Die Datei TEST.SRC auf dem Mastermedium soll assembliert und gelinkt werden. Der entsprechende Aufruf lautet:

```
DO ASMLINK TEST<---
```

Zur Ausführung kommen dann die Kommandos:

```
ASM TEST,TEST =TEST
LINK TEST/N,TEST/P:100/E
IL TEST.*
```

2. Linker für Kontron PSI-Systeme

Die primäre Funktion eines solchen Programms besteht darin, mehrere relokative Module zu einem ablauffähigen Maschinenprogramm zusammenzubinden und intermodulare Symbolreferenzen mit den dazugehörigen Adressen zu versehen. Diese relokativen Module können sowohl von Assembler, als auch von Compilern (z.B. FORTRAN80) stammen.

Schließlich legt LINK die Startadresse des erzeugten Programms oder einzelner Module fest.

2.1. Übersicht LINK

Das Linker/Lader-Programm der Kontron PSI-Computer ist unter dem Namen LINK auf der KOS-Systemkommandodiskette abgelegt.

Ein Linkerlauf ist in jedem Fall erforderlich, auch dann, wenn nur ein Modul bearbeitet wird. Die Objektdatei des Assemblers selbst ist kein ablauffähiges Maschinenprogramm, sondern enthält eine Reihe von Zusatzinformationen für den Linker.

Für Programmmodulen ohne Externbeziehungen kann das Dienstprogramm RLOAD als Linker/Lader verwendet werden (Beschreibung siehe Teil "Systemkommandos").

2.2. Kommandoaufruf LINK

Beim Aufruf des Linkers enthält das Parameterfeld des Kommandos neben dem Namen des zu erzeugenden Maschinenprogramms (COM-Datei) im allgemeinen Fall die Namen der Objektdateien, die zu einem ablauffähigen Maschinenprogramm zusammengebunden werden sollen. Es können beliebig viele Dateien zusammengebunden werden, solange die Kommandozeile nicht mehr als 80 Zeichen enthält.

Ein LINK-Lauf kann jederzeit durch <ESC> abgebrochen werden.

Allgemeine Kommandosyntax

Das allgemeine Format des Linker-Aufrufs ist:

```
LINK mn:comdate:/N, mn:objektdate:/P:stadr,..., mn:objektdatei/E
```

Es bedeuten:

comdatei	Name des zu erzeugenden Maschinenprogramms Voreinst.: mn = Mastermedium typ = COM
objektdatei	Name der Objektdatei(en). Zwischen einzelnen Dateinamen steht ein Komma als Trennzeichen. Voreinst.: mn = Mastermedium typ = OBJ
stadr	Startadresse des Programms. 'stadr' kann für jedes Objektmodul separat angegeben werden, ist aber grundsätzlich optional. Fehlt 'stadr', so gilt als Voreinstellung für das erste Modul: 'stadr' = 100H und für alle anderen Module: 'stadr#' = Endadresse des vorgehenden Moduls.

LINK-Aufruf ohne Parameterangabe

Wird LINK ohne Parameter aufgerufen, so antwortet LINK mit den Promptzeichen 'LINK:' und ist daraufhin zur Aufnahme von Kommandos bereit (Kommandomodus). Diese Kommandos sind identisch mit dem Parameterfeld des Assembleraufrufs (siehe 1.1).

Beispiel:

```
LINK<---  
LINK:TEST/N,TEST/P:100/E
```

Linkt die Datei TEST.OBJ auf die Adresse 100H und speichert das Programm unter dem Namen TEST.COM auf Diskette ab. Ist der Funktionsschalter /E nicht angegeben, so kehrt LINK nicht in das Betriebssystem zurück, sondern wartet auf neue Eingaben. Die Rückkehr zu KOS kann mit dem Kommando 'KOS' veranlaßt werden.

LINK-Funktionsschalter

Funktionsschalter haben ähnlich wie beim Assembler eine Schaltfunktion. Jedem Funktionsschalter muß das Zeichen / (Slash) vorausgehen. Sie sind sowohl im Zusammenhang mit Dateinamen, als auch davon isoliert (im Link-Kommandomodus) möglich. Folgende Funktionen sind implementiert:

Funktionsschalter /R - Reset:

Bringt das Linker/Lader Programm in seinen ursprünglichen Zustand. Die Reset-Funktion ist nur im Kommandomodus sinnvoll und immer dann von Nutzen, wenn irrtümlich eine falsche Datei geladen wurde. /R wirkt sich sofort nach dem Erkennen innerhalb eines Kommandostrings aus.

Funktionsschalter /E oder /E:Name - Exit:

Führt zum Verlassen von LINK und Rückkehr in das Betriebssystem KOS. Wird die optionale Form /E:Name angegeben, so bestimmt das Symbol 'Name' die Startadresse des erzeugten Programms. 'Name' muß ein GLOBAL in einem der zusammengebundenen Module sein.

LINK ermöglicht das direkte Abspeichern von Programmen mit beliebigen Startadressen auf eine Datei. Die Startadresse ist entweder die Startadresse des Hauptprogramms oder die Adresse der Marke, die beim Linker-Aufruf mit /E:<Marke> angegeben wird. Das Hauptprogramm ist das erste Modul, das im Quelltext hinter der Assembler-Anweisung 'END' als Argument die Startadresse oder Startmarke stehen hat.

Ist die Startadresse nicht gleich Programmbeginn (= kleinste Adresse des Programms), so setzt der Linker eine Sprunganweisung (3 Bytes) vor den Programmbeginn. In diesem Fall wird zusätzlich die Adresse des Programmbeginns auf dem Bildschirm ausgegeben. Ist diese Adresse kleiner 100H, wird eine Warnung ausgegeben, die keinen Einfluß auf das Linken hat.

Beim Abspeichern wird die Startadresse, das erste freie Byte nach dem Programm und die Anzahl der Speichersegmente angegeben. Die Anzahl der Speichersegmente (= Records mit 128 Bytes) gibt den Speicherbereich an, der allokiert wird. Diese Zahl wird zusätzlich hexadezimal angegeben, gekennzeichnet mit einem 'h'. Der Funktionsschalter /P:<adr> gibt nur die Anfangsadresse des Moduls an und ist nicht mit der Startadresse zu verwechseln.

Funktionsschalter /N - Name:

Definiert den Dateinamen, unter dem das erzeugte Programm auf Diskette abgelegt wird.

Beispiel:

```
LINK TEST/N,TEST1,TEST2/E<--
```

Bindet die Module TEST1.OBJ und TEST2.OBJ. LINK erzeugt daraus die Datei TEST.COM.

Funktionsschalter /P:adr - Programmanfangsadresse:

Dieses LINK-Kommando ermöglicht das Setzen der Anfangsadresse des Moduls. /P hat keinen Einfluß auf bereits geladene Programm. Der Wert 'adr' bestimmt die Anfangsadresse des spezifizierten Moduls. Er ist als hexadezimaler Zahlenwert anzugeben. Ist die /P-Option überhaupt nicht, oder nicht für das erste Modul gegeben, so gilt als voreingestellte Anfangsadresse für das erste Modul der Wert 100H. Alle weiteren Module werden unmittelbar an das Ende des vorhergehenden Moduls angebunden.

2.3. LINK-Meldungen

LINK 5.3 verwendet den KOS Ausgabekanal A-1 für Fehler- und sonstige Meldungen. Grundsätzlich wird der Name der Object-Datei, die momentan in Bearbeitung ist, ausgedruckt mit dem Hinweis auf den Status der Bearbeitung. Folgender Status ist möglich:

Statusmeldungen:

Status: ok	--> kein Fehler aufgetreten
Objectformat unzulässig	--> Die spezifizierte Datei entspricht nicht den Vorschriften für relocative Objektdateien
Speicherüberlauf	--> Der zur Verfügung stehende Speicherbereich reicht nicht aus, um das Programm zu linken.
nicht vorhanden	--> Die spezifizierte Datei konnte nicht gefunden werden

Weitere Fehlermeldungen sind:

- Eingabefehler	--> Das eingegebene Kommando konnte nicht verstanden werden
- Globals(s) mehrfach definiert	--> Globals sind mehrfach definiert in den zusammengebundenen Modulen
- Medium voll oder KOS E/A-Fehler	--> Der Versuch, das erzeugte Maschinenprogramm auf ein Medium (Diskette etc.) abzuspeichern ist nicht gelungen

Start Symbol - <Name> - undefiniert

Das in der /E: Option angegebene Symbol <Name> ist nicht definiert.

Überschneidender Programm/Daten Bereich

Programm-(Code-) und Datensegmente überschneiden sich.

Neben diesen Fehlermeldungen sind folgende Warnungen möglich:

Mehrf.def.GLOBAL <Name>

Das GLOBAL <Name> wurde mehrfach definiert.

Überlagernde Programm-/Datenbereiche

Eine /D- oder /P-Option überschreibt bereits geladene Programme.

Speicherende überschritten

Das Programm geht über OFFFFH hinaus (nur bei /N möglich).
Das Linken wird abgebrochen.

Warnung: Programmbeginn ist unter 100H!
Diese Warnung hat keinen Einfluß auf das Linken.

2.4. LINK-Beispiele

Linken eines einzelnen Programms

a) LINK TEST/N,TEST/P:100/E<---

Linkt das Programm TEST.OBJ auf Adresse 100H und legt es unter dem Namen TEST.COM auf dem Mastermedium ab.

Das Programm TEST.SRC hat folgendes allgemeine Aussehen:

START:

```

.
.
.
END START

```

b) LINK TEST/N,TEST/P:5000/E

Programmbeginn und Startadresse ist 5000H. In das Directory der Datei wurde 5000H als Startadresse eingetragen.

c) LINK TEST/N,TEST/P:5000/E:START

Programmbeginn ist 4FFDH, dort ist ein Sprungbefehl auf die Adresse der Marke 'START' eingetragen, das Modul TEST beginnt bei 5000H. Das Directory der Datei zeigt den Programmbeginn mit 4FFDH an.

d) LINK TEST/N,TEST/E

Eine Startmarke oder Startadresse innerhalb des Programms wird erwartet.

Ist die Startadresse gleich dem Anfang des Moduls, ist kein Sprungbefehl nötig. Programmbeginn ist dann 103H und wird in das Directory eingetragen.

Wurde eine Startadresse innerhalb des Moduls definiert, wird auf 100H der Sprungbefehl auf die Startadresse eingetragen. Programmbeginn ist dann 100H, auch im Directory. Das Modul hat seinen Anfang auf 103H.

e) Beispiel b) - d) ohne 'TEST/N,'

Das jeweils erzeugte Programm wird nicht auf eine Datei gespeichert, sondern im Speicher auf die richtige Adresse (wenn möglich) zwischen 100H und MEMTOP geladen.

Eine evtl. notwendige Sprunganweisung auf die Startadresse des Programms wird immer zuerst auf 100H geschrieben und dann wird das Programm auf die verlangte Anfangsadresse geschrieben. Bei /P:100 wird der Sprungbefehl überschrieben!

f) LINK KDM/N,KDM/P:9000/E,KDM1,KDM2,KDMMSG

Das KDM (Debugging Module) wird auf die Adresse 9000H gelinkt und als Datei gespeichert.

Linken mehrerer Module

g) LINK MAIN/N,MAIN/P:100/E,SUB1,SUB2,SUB3/P:2000,SUB4<--

Linkt ab Adresse 100H die Programme MAIN; SUB1 und SUB2, sowie ab Adresse 2000H die Module SUB3 und SUB4. MAIN ist das Hauptprogramm. Die übrigen Programme SUB1 bis SUB4 sind untergeordnete Module. Das entstehende Programm hat den Namen MAIN.COM.

3. Crossreferencegenerator

Das Programm 'CROSS' dient zur Erzeugung einer Symbolreferenzliste (crossreference). 'CROSS' verarbeitet Listingdateien des Assemblers, falls dieser mit dem Funktionsschalter /C aufgerufen wurde. Das Resultat des Programms 'CROSS' ist eine spezielle Listingsdatei (Typ:PRN) mit Zeilennummern und einer Liste aller verwendeten Symbole, einschließlich ihrer Werte und den Zeilennummern ihres Vorkommens.

Kommandoaufruf

Das Kommando 'CROSS' wird von KOS aus aufgerufen und erwartet als Parameter den Namen einer speziellen Listingdatei 'crfdatei' vom Typ CRF (vom Assembler erzeugt).

CROSS =mn:crfdatei

Es gelten folgende Voreinstellungen:

mn = Mastermedium; fehlt die Angabe der Mediumnummer, so wird die Datei automatisch auf allen angeschlossenen Medien gesucht

typ = CRF

CROSS erzeugt eine Datei des Namens crfdat.PRN auf dem Mastermedium. Wie bereits erwähnt, setzt 'CROSS' voraus, daß die Datei crfdat durch folgenden Assembleraufruf erzeugt wird:

ASM =mn:crfdat/C<---

KDM - Kontron Debugging Module

Technische Beschreibung

Version 4.33/5.46/5.56/6.06

Dezember 1985

KDM - Kontron Debugging Module - ist ein wichtiges Hilfsmittel zum Test von Programmen in Z80-Assembler-Sprache. Es ermöglicht den protokollierenden Ablauf von Programmen bis herunter zur Mikroprozessorebene. Das zu testende Programm braucht dazu nicht verändert zu werden, es wird in seiner ablauffähigen Form als '.COM'-Datei zusammen mit KDM geladen und unter KDM gestartet.

Diese Beschreibung setzt genaue Kenntnisse von Betriebssystem KOS und Assemblerprogrammierung voraus.

Inhaltsverzeichnis

1.	KDM: Funktionsübersicht	5
2.	Aufruf und Bedienung von KDM	6
2.1.	Aufbau eines Kommandos	7
2.2.	Eingabekorrektur	8
2.3.	Eingabefehler	8
2.4.	Kommandoabbruch	8
3.	Kommandobeschreibung	9
3.1.	Speicherbelegungsplan (Bitmap) der Speicherverwaltung	10
3.2.	Darstellen von Speicher- und Port-Inhalten	10
3.3.	Fülle-Kommando	12
3.4.	Programmstart 'Gehe' (Goto)	13
3.5.	Jump-Kommando	13
3.6.	KOS-Kommando: Verlassen von KDM	14
3.7.	Lokalisieren von Bytefolgen	14
3.8.	Nächster Programmschritt	14
3.9.	Setzen von Ports, Haltepunkten, Records und Speicherbereichen.	15
3.10.	Register-Kommando	17
3.11.	Transfer-Kommando	18
3.12.	KOS-Kommandointerpreter aufrufen	18

1. KDM: Funktionsübersicht

Unter KOS steht zum Austesten von Programmen der disk-residente Debug-Monitor KDM zur Verfügung.

Bei der Ausführung eines Programms unter KDM-Kontrolle (Haltepunkte, Einzelschritt etc.) ist darauf zu achten, daß Haltepunkte nur innerhalb des Anwenderprogramms gesetzt werden, nicht aber im Betriebssystembereich. Haltepunkte in Programmen mit graphischer Betriebsart des Sichtschirms sind nicht möglich. Der Anwender muß sicherstellen, daß beim Erkennen eines Haltepunktes der alphanumerische Modus eingeschaltet ist. Programmzähler und Stackpointer der virtuellen Anwender-CPU sind mit zulässigen Werten vorbesetzt (PC=Startadresse; SP innerhalb KDM). Damit kann das Programm mit 'G' gestartet werden. KDM bietet die Möglichkeit, 'Keyboard Breaks' zu generieren. Hierzu muß die Taste CTRL-K gedrückt werden. Auch unendliche Schleifen können hiermit verlassen werden. KDM zeigt nach dem Erkennen eines 'Keyboard Breaks' (wie beim normalen Haltepunkt) den Registersatz der CPU an.

Für Kobus-Slave-Systeme, die als CPU die ECB/KCP benutzen, ist als Debug-Monitor der "KDMKCP", der die gleichen Funktionen zur Verfügung stellt wie der Debug-Monitor KDM, zu verwenden.

2. Aufruf und Bedienung von KDM

Aufruf: KDM /wdir/mn:dateiname.typ<---
Voreinst.: mn = Mastermedium
typ = COM
wdir = aktuelles wdir
Dateispez.: EDA

E/A-Kanäle:

Eingabe ----> Kanal E-1
Status ----> Kanal E-1
Ausgaben ----> Kanal A-1

Funktion:

KDM lädt diese Datei automatisch in den Anwenderspeicherbereich entsprechend der Startadresse dieses Programms. Die Angabe von '/wdir/mn:dateiname.typ' ist optional. KDM gibt als Prompt-Zeichen "KDM:" aus.

Beispiele:

KDM BASIC<---

Lädt die Datei BASIC.COM unter KDM-Kontrolle. BASIC kann anschließend durch das KDM-Kommando 'G' (oder 'J 100') ausgeführt werden.

Bei Angabe eines Dateinamens wird diese Datei zusammen mit KDM geladen und kann dann getestet werden. KDM selbst liegt im Speicherbereich ab Adresse 8000H. Das Programm kann mit der Kommandodatei KDMLINK.KMD (siehe Utility Diskette) auf eine andere Adresse gelinkt werden, z.B. 'DO KDMLINK 3000<---'.

KDM<---

Lädt und startet das Kommando 'KDM'. KDM meldet sich mit seinen Prompt-Zeichen "KDM:" und zeigt damit seine Bereitschaft an, Kommandos entgegen zu nehmen.

2.1. Aufbau eines Kommandos

Jede Kommandoeingabe (jedes Kommandofeld) besteht aus einem Identifikations- und einem Parameterfeld (ID-/P-Feld), sowie dazwischenliegenden Trennzeichen.

```
<---ID-Feld---><-----Parameterfeld----->
KOMMANDOAUFBRUF TZ P1 TZ P2 TZ...Pi TZ...Pn <CR>
```

Das ID-Feld muß mit einem Großbuchstaben (A bis Z) beginnen und reicht bis zum ersten Trennzeichen (TZ1). Da der Kommandointerpreter in der Regel nur einen, höchstens aber zwei Zeichen zur Identifikation eines Kommandos benötigt, bleiben eventuell vorhandene weitere Zeichen im ID-Feld bedeutungslos.

Als Trennzeichen sind zugelassen:

```
20H (Leerzeichen)
09H CNTR-I (Tabulation)
```

Ihre Anzahl zwischen den Parametern spielt keine Rolle. Das Parameterfeld ist für verschiedene Kommandos optional. Es enthält mit Ausnahme des Registerkommandos nur hexadezimale Zahlenwerte (0...9 und A..F). Die Eingabe des Parameterfeldes ist formatfrei, d.h. führende Nullen brauchen nicht mit eingegeben zu werden.

```
Beispiel:   Die Eingaben           9
                                     09
                                     009
                                     0009
```

sind gleichbedeutend und werden als vierstellige Hexadezimalzahl 0009 betrachtet.

Bei mehr als vier Zeichen werden lediglich die letzten vier berücksichtigt. Entsprechendes gilt auch dann, wenn KDM nur 2 hexadezimale Zeichen als Eingabe erwartet. Wie bereits erwähnt, können pro (logischer) Zeile mehrere Kommandos hintereinander eingegeben werden. Der Zeilenpuffer ist 256 Bytes groß, das entspricht mehr als drei Zeilen des PSI80-Sichtschirmes.

Zur Trennung zweier Kommandos dient das Semikolon (ASCII-Code 3BH). Der ASCII-Code 0DH (<CR>, Taste RETURN) schließt die Kommandozeile ab.

Es ergibt sich das folgende Format für die Kommandozeile:

```
<-----logische Zeile (256 Bytes max)----->
KOMMANDO1;KOMMANDO2;...;KOMMANDOi;...;KOMMANDOn<---
```

2.2. Eingabekorrektur

Eine Korrektur der laufenden Eingabe vor Abschluß der Zeile geschieht durch

- die Taste RUBOUT (ASCII-Code 7FH):
Löschen des gesamten Zeilenpuffers
- die Tastenkombination CNTR-H
oder die Taste 'Cursor links' (ASCII-Code 08H):
Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens.

In beiden Fällen wird an den Ausgabetreiber pro zu löschendes Zeichen die Kombination 'Backspace-Blank-Backspace' übertragen.

Bei Löschen von am Bildschirm nicht als 1-stellige Zeichen sichtbaren Codes (TAB, Controlzeichen) stimmt die Darstellung am Bildschirm (Cursorposition) nicht mit dem Abbild des Eingabepuffers überein.

2.3. Eingabefehler

Die Fehlermeldungen zeigen einen der folgenden Zustände an:

- die Kommando-Identifikation ist unbekannt
- das Kommandofeld beginnt mit einem unzulässigen Zeichen
- das Parameterfeld enthält unzulässige Zeichen
- das Parameterfeld enthält nicht die geforderte Anzahl von Parametern.

Die Fehlermeldungen aus KDM sind in Klartext gehalten.

Grundsätzlich führt eine Fehlermeldung zum Abbruch des Kommandos. Weitere Kommandos einer logischen Zeile werden allerdings ordnungsgemäß abgearbeitet.

2.4. Kommandoabbruch

Kommandos, die einen längeren Ausdruck auf dem Sichtschirm bewirken, können jederzeit unterbrochen, wieder fortgesetzt oder abgebrochen werden. Dazu überprüft das Monitorprogramm während der Kommandoausführung periodisch, ob in der Zwischenzeit eine Taste gedrückt wurde.

Für KDM gelten die KOS-Konventionen:

- CNTR-S schaltet die Geschwindigkeit der Anzeige um
- ESC bricht das Kommando ab
- Jede Eingabe stoppt und startet die Kommandoausführung
- CNTR-P schaltet die 'Paging-Funktion' ein

3. Kommandobeschreibung

Für jedes Kommando folgt nach einer kurzen einleitenden Funktionsbeschreibung die Syntax von Identifikations- und Parameterfeld. Für die Taste 'RETURN' steht das Symbol '<---'.

Folgende Kommandos stehen zur Verfügung:

B	KOS Speicherbelegungsplan ausgeben
D adr	Anzeigen und Ändern von Speicherstellen
D adr len	Speicherbereich anzeigen
D adr1-adr2	Speicherbereich anzeigen
DA adr len	Speicherbereich disassemblieren
DA adr1-adr2	Speicherbereich disassemblieren
DH	Haltepunkt anzeigen
DP adr	Port mit Adresse adr anzeigen
DR lrn mn segm adr	Record lrn von Medium mn in Puffer ab adr anzeigen
DW	Window anzeigen
F adr n by	Speicher ab adr mit by füllen (n Stellen)
F adr1-adr2 by	Speicher ab adr1 bis adr2 mit by füllen
G (adr)	Anwenderprogramm ab adr ausführen
J adr	nach adr springen und Programm starten
K	Rückkehr zu KOS
L adr n data data..	ab adr bis adr+n Folge data.. lokalisieren
L adr1-adr2 data...	ab adr1 bis adr2 Folge data.. lokalisieren
N n	Einzelritt im Anwenderprogramm (n mal)
SH adr	Haltepunkt auf adr setzen
SP adr by	Port adr auf Wert by setzen
SR lrn mn segm adr	Record lrn auf Medium mn mit Daten aus Puffer ab adr beschreiben
SW adr len	Window (Speicheranz. n. break) len Byte ab adr
SW adr1-adr2	Window von adr1 bis adr2 setzen
R	Register anzeigen
R rn	Anzeigen und Ändern von Register rn
T adr1 adr2	Übertragen von Bytes von adr1 nach adr2
X	KOS Kommandomanager aufrufen

3.1. Speicherbelegungsplan (Bitmap) der Speicherverwaltung

Format: B<---

Ausdruck des aktuellen Speicherbelegungsplans, ähnlich dem MAP-Kommando in KOS.

3.2. Darstellen von Speicher- und Port-Inhalten

Das Darstelle-Kommando (Display) dient zum Ausdruck von Speicherinhalten, Ports und der Haltepunkt-Adresse. Speicherstellen können sowohl einzeln (interaktiver 'Display and Alter Mode') als auch im Block (mit ASCII-Äquivalent) ausgegeben werden.

a) Darstellen und Ändern einzelner Speicherinhalte

Format: D adr<---

Ausdruck des Inhalts der Speicheradresse adr.

Die Angabe von adr ist optional;

In diesem Modus arbeitet das D-Kommando interaktiv, d.h. nach dem Ausdruck des Speicherinhalts kann der Benutzer wahlweise den Inhalt des angezeigten Speicherplatzes verändern und/oder auf den nächsten/vorhergehenden Speicherplatz weiterschalten. Der Abbruch einer derartigen 'Display and Alter Sequenz' erfolgt mit dem Zeichen 'Q' (Quittierung).

Ausgabeformat: adr BB

Fünf Funktionen können nun durch Eingabe folgender Zeichen (-folgen) veranlaßt werden:

<---	Weiterschalten und Ausdruck des Inhaltes der Speicherstelle adr+1
^<---	Weiterschalten und Ausdruck des Inhaltes der Speicherstelle adr-1
xx<---	Ersetzen des Inhaltes von adr durch den Wert xx mit anschließendem Weiterschalten auf adr+1
xx Q<---	wie oben, mit anschließendem Abbruch des Kommandos
Q<---	Abbruch des Kommandos

b) D-Darstellen von Speicherbereichen

Format: D adr1-adr2<---
D adr1 n<---

mit adr1 Anfangsadresse
adr2 Endadresse
n Anzahl der Speicherstellen

Entspricht die Differenz $adr2 - adr1$ bzw. die Größe n keinem ganzzahligen Vielfachen von hexadezimal 10, so erfolgt automatisch die Aufrundung auf das nächste ganzzahlige Vielfache von 10H. Im Modus 'Bereichsausdruck' sind deshalb minimal 16 Speicherinhalte ab $adr1$ ausdrückbar, was einer physikalischen Zeile auf dem Sichtschirm des PSI80 entspricht.

Der Ausdruck erfolgt in folgendem Format:

adr1 B0 B1 B2.....BE BF *A0A1.....AF*

Die Größen A0 bis AF kennzeichnen die ASCII-Äquivalente der Bytes B0 bis BF. Nicht abdruckfähige ASCII-Codes erscheinen als Punkt (.).

Nur im Ausgabeformat unterscheidet sich das **Disassembliere-Kommando**:

DA adr1 n bzw. DA adr1-adr2

c) Darstellen des Haltepunktes

Format: DH<---

Ausdruck der Adresse, auf der momentan ein Haltepunkt gesetzt ist. Diese Adresse hat den Wert 0, falls bisher kein Haltepunkt gesetzt war, bzw. ein ehemals gesetzter Haltepunkt gelöscht wurde.

Ausgabeformat: adr

d) Darstellen von Port-Inhalten

Format: DP portadr<---

Ausdruck des Inhaltes der Ein-/Ausgabeadresse portadr. Die korrekte Programmierung der Ein-/Ausgabe-Bausteine ist den jeweiligen Handbüchern zu entnehmen. Der KOS5-Statusport, 1 C Adresse, kann nicht gelesen werden. Sein Inhalt wird von Byte 3 hex mitgeführt.

e) Darstellen von logischen Sätzen (display record)

Format: DR lrn mn segm adr<---

mit: lrn logische Satznummer (logical record number)
 mn Mediennummer
 segm Nummer des adressierten 8 MByte-Segments
 eines Mediums
 adr Pufferadresse ab der der Satz abgelegt wird

Voreinst.: lrn = 0
 mn = 0
 segm = 0
 adr wird von KDM dynamisch festgelegt

Ausgabe des Inhalts der logischen Satznummer lrn von Medium mn im Segment segm auf die Adresse adr.

Wird ein Parameter nicht angegeben, so gelten als Voreinstellung die Werte bei der letztmaligen Ausführung des DR-Kommandos. Das DR-Kommando liest den Satz in einen Speicherbereich ein. Dort sind die üblichen Modifikationen möglich; diese Änderungen können mit dem Kommando SR auf die Diskette zurückgeschrieben werden (siehe 3.9).

f) Darstellen des aktuellen Speicherfensters (display Window)

Format: DW<---

Ausdruck von Anfangs- und Endadresse des aktuellen Speicherfensters (siehe 3.9).

3.3. Fülle-Kommando

Mit dem Fülle-Kommando (Fill) können beliebige Speicherbereiche mit einer Konstanten gefüllt werden.

Format: F adr1-adr2 by<---
 F adr1 n by<---

mit adr1 Anfangsadresse
 adr2 Endadresse
 n Anzahl
 by einzuschreibendes Byte (Hex.)

Vorbesetzung der Parameter ist 0.

Bei diesem Kommando ist darauf zu achten, daß die von KDM und KOS benötigten Speicherbereiche nicht zerstört werden.

3.4. Programmstart 'Gehe' (Goto)

Das G-Kommando ermöglicht den Start eines Anwenderprogramms bei beliebiger Adresse, bzw. die Fortsetzung eines Programms nach einem Haltepunkt. Vorher werden grundsätzlich die Register der Anwender-CPU rückgespeichert.

Format: G adr<---

Ist der Parameter adr spezifiziert, erfolgt ein Sprung auf die Adresse adr, andernfalls wird der momentane Stand des Anwender-PC (Programmzählers) als Startadresse adr verwendet. Soll also beispielsweise ein Programm nach einem Haltepunkt fortgesetzt werden, so genügt das Kommando G ohne Parameterangabe. Die ordnungsgemäße Weiterführung des Programms ist gewährleistet, da das Monitorprogramm zunächst überprüft, ob die Sprungadresse einen Haltepunkt enthält. Trifft dies zu, so wird der Haltepunkt vorübergehend deaktiviert und das Programm anschließend fortgesetzt. Ein Haltepunkt bleibt bestehen, bis er explizit durch das Kommando SH oder Neuinitialisierung gelöscht wird.

3.5. Jump-Kommando

Im Gegensatz zum G-Kommando führt das J-Kommando direkt zum Sprung auf eine angegebene Adresse, ohne daß die Register der Anwender-CPU rückgespeichert werden.

Format: J adr<---

Ist der Wert adr nicht spezifiziert, wird stattdessen 0 eingesetzt.

3.6. KOS-Kommando: Verlassen von KDM

Mit der Eingabe von

```
K<--- oder
KOS<---
```

wird KDM verlassen.

3.7. Lokalisieren von Bytefolgen

```
Format: L adr n b1 b2...<---
        L adr1-adr2 b1 b2...<---
```

Durch dieses Kommando können Bytefolgen im Speicher gesucht werden. Dabei kann der zu durchsuchende Speicherbereich und eine beliebig lange Folge (begrenzt durch die Länge einer Eingabezeile = 255 Zeichen) von Bytes in Hexadezimaldarstellung angegeben werden.

Die gefundene Folge wird in Form des D-Kommandos, beginnend 16 Byte vor dem 1. Byte der Folge ausgegeben. Bei erfolgloser Suche erfolgt keine Ausgabe.

3.8. Nächster Programmschritt

Ausführung von 1...255 Einzelschritten mit Ausdruck der CPU-Register nach jedem Schritt.

```
Format: N n<---
```

Die n (1 < n < FFH) nächsten Programmschritte ab dem momentanen Stand des Anwender-PC werden ausgeführt; n = 1 falls nicht spezifiziert.

Nach jedem Schritt werden die CPU-Register gerettet und anschließend auf den Sichtschirm ausgegeben (Format und Reihenfolge siehe Registerkommando). Beim N-Kommando wird ein eventuell gesetzter Haltepunkt gelöscht.

Da das N-Kommando interruptgesteuert ist, darf der Z80-Maschinenbefehl 'LD I,A' **nicht als Einzelschritt** ausgeführt werden. Der Befehl DI (Disable Interrupt) wird vom N-Kommando ignoriert.

3.9. Setzen von Ports, Haltepunkten, Records und Speicherbereichen.

Mit diesem Kommando können Ports und Haltepunkte gesetzt, logische Sätze auf ein Medium geschrieben und Speicherbereiche (Window) festgelegt werden.

a) Setze Haltepunkt

Format: SH adr<---

Setzt einen Haltepunkt auf die Adresse adr, falls der Wert adr spezifiziert wurde. Andernfalls wird ein bisher aktiver Haltepunkt deaktiviert.

Das Programm KDM arbeitet mit Software-Haltepunkten. Das Prinzip besteht darin, den Maschinencode der Speicherzelle adr mit dem Code FFH (Restart 38H) zu ersetzen. Der Befehlscode FFH bewirkt einen Restart bei der Adresse 38H, womit schließlich nach der Rettung der CPU-Register ein definierter Rücksprung vom Anwenderprogramm nach KDM erfolgt. Da der Restart-Befehl einem Call-Befehl entspricht, muß der Stapelzeiger der 'Anwender-CPU' auf einen zulässigen Speicherbereich zeigen, um das Überschreiben bereits belegter Speicherzellen zu verhindern. Um dies sicherzustellen, sollte der Anwender dafür sorgen, daß entweder

- der Stapelzeiger im Anwenderprogramm selbst definiert wird oder
- der Stapelzeiger vor dem Start des Anwenderprogramms per Register-Setz-Kommando (R SP) auf den gewünschten Wert gesetzt wird.

Es ist zu beachten, daß Haltepunkte nur dann als solche erkannt werden können, wenn der Parameter adr auf das erste Byte eines Befehls zeigt. Um dies unmittelbar nach der Eingabe des Kommandos SH überprüfen zu können, wird der Speicherbereich adr-8 bis adr+7 vor und nach dem Einsetzen des Haltepunkts mit dem Format des D-Kommandos automatisch ausgedruckt. Läuft ein Programm auf einen Haltepunkt auf, so meldet sich das Monitorprogramm mit dem Ausdruck der Registerinhalte, sowie dem als 'Window' definierten Speicherbereich.

b) Setze Port

Format: SP adr by<---

Das Byte by wird auf den Port mit der Adresse adr übertragen. Sind Parameter nicht spezifiziert, wird dafür der Wert 0 eingesetzt. Nach dem SP-Kommando wird automatisch das DP-Kommando ausgeführt.

c) Setze logischen Satz (set record)

Schreibt einen logischen Satz auf ein aktives Medium.

Format: SR lrn mn segm adr<---
 Voreinst.: lrn = 0
 mn = 0
 segm = 0
 adr = wird von KDM dynamisch festgelegt

mit lrn logische Satznummer (logical record number)
 mn Mediennummer
 segm Nummer des adressierten 8 MByte-Segments
 eines Mediums
 adr Pufferadresse aus der der Satz geschrieben
 werden soll

Schreibt den logischen Satz lrn auf Medium mn in das Segment segm ab Adresse adr. In Verbindung mit dem DR-Kommando kann damit gezielt ein Satz auf einem Medium geändert werden. Um unabsichtliche Zerstörungen von Medien zu vermeiden verlangt das SR-Kommando nach dem Ausdruck der Daten eine Bestätigung vom Anwender. Erst dann erfolgt der Schreibvorgang.

Achtung: bei Systemen mit doppelter Schreibdichte erfolgt der Rückschreibvorgang erst mit dem nachfolgenden Lesen eines beliebigen Satzes endgültig.

d) Setze Speicherfenster (set window)

Format: SW adr1-adr2<---
 SW adr1 n<---

Dieses Kommando bestimmt denjenigen Speicherbereich, der nach einem Haltepunkt automatisch im Format des D-Kommandos ausgedruckt wird. Das SW-Kommando eignet sich insbesondere zum Ausdruck von Vektorinhalten bei Systemaufrufen. Im Gegensatz zu früheren KDM-Versionen darf ein Haltepunkt auch auf die Adresse 8 (KOSCAL) gesetzt werden.

Das SW-Kommando kann durch die Eingabe von SW 0<--- rückgängig gemacht werden.

3.10. Register-Kommando

Ausdruck der Registerinhalte der in KDM 'virtuell' vorhandenen Anwender-CPU. Diese stehen in einem für KDM reservierten Speicherbereich. Beim Programmstarten mit dem G- oder N-Kommando (3.4 bzw. 3.8) werden alle CPU-Register auf die Werte der Anwender-CPU gesetzt. Entsprechend werden die Registerinhalte der Anwender-CPU beim Rücksprung in das Debug Module in den dafür vorhandenen Speicherbereich gerettet.

Format: R rn<---

Wird kein Registername rn spezifiziert, erfolgt der Ausdruck des gesamten Registersatzes der CPU in untenstehender Reihenfolge:

A F B C D E H L A' F' B' C' D' E' H' L' I IX IY PC SP

Die Angabe eines Registernamens führt in einen interaktiven Anzeigemodus (Display and Alter Mode), in dem einzelne Registerinhalte angezeigt und modifiziert werden können. Das Ausgabeformat entspricht dem D-Kommando (Abschnitt 3.2).

Der Benutzer hat wieder die Möglichkeit, den angezeigten Registerinhalt zu verändern und/oder auf das nächste Register weiterzuschalten. Es gelten die Konventionen des D-Kommandos. Ein Zurückschalten auf das vorhergehende Register ist allerdings nicht möglich. Die Reihenfolge der Register entspricht der Reihenfolge beim R-Kommando (ohne rn) von links nach rechts. Die Initialisierung von KDM setzt alle Register mit Ausnahme des I-Registers auf den Wert 0. Da das N-Kommando interruptgesteuert ist, darf das I-Register der Anwender-CPU gewöhnlich nicht verändert werden, es sei denn, der Anwender sperrt den Interrupt der CPU (Befehl: DI) und verzichtet auf die interruptgesteuerten Abläufe.

Interruptbasierende Anwenderprogramme sollten die im Schreib-/Lesespeicher liegende Interrupttabelle, wofür 100H Bytes reserviert sind, verwenden.

3.11. Transfer-Kommando

Das Transfer-Kommando verschiebt einen beliebigen Speicherbereich in einen anderen.

```
Format:      T adr1 adr2 n<---
Voreinst:   adr1 = 0
            adr2 = 0
            n    = 0
```

verschiebt n Bytes ab Adresse adr1 in den Speicherbereich ab adr2. Es gilt folgende Zuordnung:

```
adr1      ----->  adr2
adr+1     ----->  adr2+1
adr1+2    ----->  adr2+n
```

Auch bei diesem Kommando ist zu beachten, daß die für den Anwender unerlaubten Speicherbereiche nicht überschrieben werden.

3.12. KOS-Kommandointerpreter aufrufen

Format: X<---

Dieses Kommando ruft den KOS-Kommandointerpreter auf. KDM zeigt die Bereitschaft zur Entgegennahme von externen Kommandos durch das Prompt-Zeichen ">" an. Nun kann der Aufruf zum Laden des diskresidenten Kommandos eingegeben werden. Zu beachten ist jedoch, daß der benötigte Speicherbereich frei sein muß. Nach der Ausführung des Kommandos erfolgt die Rückkehr zu KDM. Dies wird durch das Prompt-Zeichen "KDM:" bestätigt.

Beispiel:

```
KDM:X<---
>IL P=*<---
```


Tastaturbelegung KONTRON PSI80 ASCII-Code-Tabelle

Hex.	Okt.	Dez.	Zeich.	Taste:	Hex.	Okt.	Dez.	Zeich.	Taste:
00	000	0	<nul>	~@	41	101	65	A	A
01	001	1	<soh>	~A	42	102	66	B	B
02	002	2	<stx>	~B	43	103	67	C	C
03	003	3	<etx>	~C	44	104	68	D	D
04	004	4	<eot>	~D	45	105	69	E	E
05	005	5	<enq>	~E	46	106	70	F	F
06	006	6	<ack>	~F	47	107	71	G	G
07	007	7	<bel>	~G	48	110	72	H	H
08	010	8	<bs>	<BS> / ~H	49	111	73	I	I
09	011	9	<ht>	<TAB> / ~I	4A	112	74	J	J
0A	012	10	<lf>	<LF> / ~J	4B	113	75	K	K
0B	013	11	<vt>	<VT> / ~K	4C	114	76	L	L
0C	014	12	<ff>	<FF> / ~L	4D	115	77	M	M
0D	015	13	<cr>	<RET>	4E	116	78	N	N
0E	016	14	<so>	~N	4F	117	79	O	O
0F	017	15	<si>	~O	50	120	80	P	P
10	020	16	<dle>	<DLE> / ~P	51	121	81	Q	Q
11	021	17	<dc1>	~Q	52	122	82	R	R
12	022	18	<dc2>	~R	53	123	83	S	S
13	023	19	<dc3>	~S	54	124	84	T	T
14	024	20	<dc4>	~T	55	125	85	U	U
15	025	21	<nak>	~U	56	126	86	V	V
16	026	22	<syn>	~V	57	127	87	W	W
17	027	23	<etb>	~W	58	130	88	X	X
18	030	24	<can>	~X	59	131	89	Y	Y
19	031	25		~Y	5A	132	90	Z	Z
1A	032	26	<sub>	~Z	5B	133	91	[[
1B	033	27	<esc>	<ESC>	5C	134	92	\	\
1C	034	28	<fs>	~\	5D	135	93]]
1D	035	29	<gs>	~]	5E	136	94	^	^
1E	036	30	<rs>	~^	5F	137	95	_	_
1F	037	31	<us>	~_	60	140	96	`	`
20	040	32	<sp>	<leert.>	61	141	97	a	a
21	041	33	!	!	62	142	98	b	b
22	042	34	"	"	63	143	99	c	c
23	043	35	#	#	64	144	100	d	d
24	044	36	\$	\$	65	145	101	e	e
25	045	37	%	%	66	146	102	f	f
26	046	38	&	&	67	147	103	g	g
27	047	39	.	.	68	150	104	h	h
28	050	40	((69	151	105	i	i
29	051	41))	6A	152	106	j	j
2A	052	42	*	*	6B	153	107	k	k
2B	053	43	+	+	6C	154	108	l	l
2C	054	44	,	<komma>	6D	155	109	m	m
2D	055	45	-	<minus>	6E	156	110	n	n
2E	056	46	.	.	6F	157	111	o	o
2F	057	47	/	/	70	160	112	p	p
30	060	48	0	0	71	161	113	q	q
31	061	49	1	1	72	162	114	r	r
32	062	50	2	2	73	163	115	s	s
33	063	51	3	3	74	164	116	t	t
34	064	52	4	4	75	165	117	u	u
35	065	53	5	5	76	166	118	v	v
36	066	54	6	6	77	167	119	w	w
37	067	55	7	7	78	170	120	x	x
38	070	56	8	8	79	171	121	y	y
39	071	57	9	9	7A	172	122	z	z
3A	072	58	:	:	7B	173	123	{	{
3B	073	59	;	;	7C	174	124		
3C	074	60	<	<	7D	175	125	}	}
3D	075	61	=	=	7E	176	126	~	~
3E	076	62	>	>	7F	177	127		<RUB>
3F	077	63	?	?					
40	100	64	@	@					

Tabelle der KOS Ein-/Ausgabe Funktionen

Request Code: Funktion

80H:	Return Media Driver Identification
81H:	Output Channel Status
82H:	Input Channel Status
83H:	KOS Output Control
84H:	Character/Byte Input
85H:	String Input
86H:	Character/Byte Output
87H:	String Output
88H:	Hex Output
89H:	Read/Write Mailbox
8AH:	Read Logical Record
8BH:	Write Logical Record
8CH:	Special Functions: Input Driver
8DH:	Special Functions: Output Driver
8EH:	Read Cursor Address
8FH:	Read Scroll Address
90H:	Set Cursor Address
91H:	Set Scroll Address
92H:	Return IOD-Control Table
93H:	Assign Logical Channel Number
9CH:	Special Functions: Media Read
9DH:	Special Functions: Media Write
A0H:	Read Logical Block
A1H:	Write Logical Block

Tabelle der KOS-Returncodes

80H	wie 81H
81H	Eingangsparameter 'out of range' Ursache: logisch Beispiel: Sektor/Spurnummer überschritten, Funktion nicht implementiert
82H	E/A-Gerät nicht bereit ('online') Ursache: physikalisch Beispiel: Diskette nicht eingelegt
83H	E/A- oder Medientreiber nicht aktiviert Ursache: logisch
84H	Datenübertragung fehlerhaft durchgeführt Ursache: physikalisch Beispiel: CRC-Fehler (Cyclic Redundancy Check Error) bei Diskettenzugriffen
85H	Datenübertragung nicht durchgeführt Ursache: physikalisch Beispiel: Sektor/Spur nicht gefunden
86H	Datenübertragung nicht durchgeführt: Richtungskonflikt Ursache: physikalisch/logisch Beispiel: Diskette mechanisch schreibgeschützt, deshalb 'Read Only'-Richtung
87H	nicht definiert
88H	Medium (Massenspeicher) voll Ursache: logisch
89H	Betriebsmittel, wie Speicher, Rechenzeit für Tasks etc. nicht verfügbar Ursache: logisch
8AH	Maximale Anzahl der gleichzeitig offenen Dateien überschritten (zulässig sind 16) Ursache: logisch

- 8BH Formatfehler im Inhaltsverzeichnis eines Massenspeichers
(Diskette etc.)
Ursache: logisch / physikalisch
- 8CH Dateizugriffskonflikt: Datei ist schreibgeschützt
Ursache: logisch
- 8DH Dateizugriffskonflikt: Datei ist löscheschützt
Ursache: logisch
- 8EH Dateisystem ist inkonsistent
Ursache: zwei oder mehrere Dateien belegen ein und
 denselben physikalischen Bereich einer
 Diskette
- 8FH Zugriff auf den gewünschten Satz einer Datei derzeit
 durch einen anderen Benutzer blockiert (nur in KOBUS-
 Systemen möglich)
- 40H **Anfang einer Datenübertragung**
Kennzeichnet das erste Byte einer beginnenden Über-
tragung und wird zur MODEM-Steuerung benötigt.
- 41H **Ende einer Datenübertragung**
Wird von allen Eingabetreibern mit der Übertragung des
letzten Datenbytes erwartet und beispielsweise vom COPY-
Kommando als Abbruch-Kriterium betrachtet.
- 42H **Systemfunktion busy**
Der 'System Call Entry Point' von KOS ist reentrant.
Dies bedeutet, daß Systemaufrufe zu beliebigen Zeit-
punkten von Tasks oder Interruptserviceroutinen unter-
brochen werden können, die ihrerseits wieder Systemauf-
rufe durchführen. KOS antwortet mit dem Return Code 42H,
falls die aufgerufene Funktion momentan nicht ausführbar
ist, also 'Busy' ist. Dies kann nur bei Systemaufrufen
innerhalb von 'Backgroundtasks' oder Interrupt Service
Routinen vorkommen.
- 43H **Datei bereits eröffnet**
Eine bereits offene Datei wurde erneut eröffnet.
- 44H **Speicher bleibt allokiert (belegt)**
Kehrt ein Programm mit dem Wert 44H unter (ix+5) in das
Betriebssystem zurück, so bleibt der für dieses Programm
reservierte Speicher geschützt (allokiert).
- 45H **Datei logisch nicht vorhanden**
Rückmeldung der Systemfunktion 'Open File', falls eine
Datei mit Benutzerkennzeichen logisch nicht vorhanden
ist, da ein falsches Benutzerkennzeichen eingegeben
wurde.

Stichwortverzeichnis beider Handbücher
(CROSS-Reference)

STICHWORTVERZEICHNIS

STICHWORT	SEITE
A	
A - Kommando.....	TB-7
Aktivierung der Medien-Treiberprogramme.....	TD-42
Allgemeine Systemfunktionen.....	TC-79
Anpassung eines seriellen Treibers.....	TD-73
Anwenderspeicher in Bank 1.....	TC-15
Anwenderspeicher.....	TC-13
Arbeitsdisketten.....	BD-24
ASM-Arithmetisch/logische Ausdrücke.....	TE-12
ASM-Aufruf mit Listingausgabe.....	TE-7
ASM-Aufruf ohne Parameterangabe.....	TE-7
ASM-Bedingte Assemblierung.....	TE-29
ASM-Datendefinition.....	TE-14
ASM-Fehlermeldungen.....	TE-35
ASM-Funktionsschalter.....	TE-8
ASM-Kommandosyntax.....	TE-5
ASM-Listing Format.....	TE-37
ASM-Listingsteuerung.....	TE-33
ASM-Makros.....	TE-22
ASM-Moduldokumentation.....	TE-32
ASM-Numerische Konstante.....	TE-11
ASM-Pseudooperationen.....	TE-14
ASM-Quellprogramm-Dateiformat.....	TE-9
ASM-Referenzadrezähler.....	TE-20
ASM-Segmentierung.....	TE-20
ASM-Speicherreservierung.....	TE-16
ASM-Steuerung.....	TE-27
ASM-Symboldefinition.....	TE-17
ASM-Symboldeklaration.....	TE-18
ASM-Symbole.....	TE-10
ASM-Zeichenketten.....	TE-11
Assembler der Kontron PSI-Systeme.....	TE-5
Assemblieren und Linken eines Treiberprogrammes..	TD-22
Aufbau KOS.....	TA-6
Auflistung der aktiven Treiber.....	TB-48
Ausgabe einer ASCII-Datei.....	BD-17
Ausgabesteuerung auf den Sichtschirm.....	TA-19
Ausgabesteuerung.....	BD-7

B

BACKUP - Kommando.....	TB-13
BASIC - ().....	BF-82
BASIC - *.....	BF-82
BASIC - +.....	BF-82
BASIC - -.....	BF-82
BASIC - /.....	BF-82
BASIC - <.....	BF-83
BASIC - =.....	BF-83
BASIC - >.....	BF-83
BASIC - ABS.....	BF-85
BASIC - ALOAD.....	BF-17
BASIC - AND.....	BF-84
BASIC - Anweisungen.....	BF-13, 29
BASIC - Arithmetik.....	BF-82
BASIC - ASAVE.....	BF-17
BASIC - ASC(N\$).....	BF-86
BASIC - ATN.....	BF-85
BASIC - AUTO.....	BF-18
BASIC - BAS.....	BF-24
BASIC - BASKOS.....	BF-50
BASIC - Begriffe.....	BF-6
BASIC - BSC.....	BF-17
BASIC - CALL.....	BF-30
BASIC - CHR\$.....	BF-86
BASIC - CLEAR.....	BF-33
BASIC - CLOSE.....	BF-34
BASIC - CONT.....	BF-19
BASIC - COS.....	BF-85
BASIC - DATA.....	BF-35
BASIC - Datentypen.....	BF-7
BASIC - DEL.....	BF-36
BASIC - DELETE.....	BF-20
BASIC - DIM.....	BF-37
BASIC - Drucker.....	BF-89
BASIC - EDITOR.....	BF-22
BASIC - END.....	BF-38
BASIC - ERM.....	BF-85
BASIC - EXP.....	BF-85
BASIC - Fehlermeldungen.....	BF-91
BASIC - Felder.....	BF-8
BASIC - FETCH.....	BF-21
BASIC - FOR.....	BF-39
BASIC - FRE.....	BF-85
BASIC - Funktionen.....	BF-15, 85
BASIC - GET.....	BF-41
BASIC - GOSUB.....	BF-42
BASIC - GOTO.....	BF-44
BASIC - Grafik.....	BF-14
BASIC - IF.....	BF-45
BASIC - IN.....	BF-85
BASIC - INPUT #.....	BF-48
BASIC - INPUT.....	BF-46
BASIC - INT.....	BF-85
BASIC - INTEGER.....	BF-7
BASIC - INV.....	BF-49
BASIC - KOMMANDO.....	BF-16
BASIC - Kommandos.....	BF-12
BASIC - Konstanten.....	BF-8
BASIC - KOS.....	BF-50
BASIC - LEFT\$.....	BF-86

BASIC - LEN.....	BF-86
BASIC - LET.....	BF-51
BASIC - LINELEN.....	BF-52
BASIC - LIST.....	BF-23
BASIC - LOAD.....	BF-24
BASIC - LOG.....	BF-85
BASIC - Logikfunktion.....	BF-84
BASIC - MID\$.....	BF-86
BASIC - NEW.....	BF-26
BASIC - NEXT.....	BF-39
BASIC - NOT.....	BF-84
BASIC - ON ERROR.....	BF-56
BASIC - ON INTR.....	BF-57
BASIC - ON.....	BF-54
BASIC - OPEN.....	BF-58
BASIC - Operatoren.....	BF-81
BASIC - OR.....	BF-84
BASIC - OUT.....	BF-60
BASIC - PEEK.....	BF-85
BASIC - PLIST.....	BF-23
BASIC - PLOT.....	BF-61
BASIC - POINT.....	BF-85
BASIC - POKE.....	BF-63
BASIC - PRINT #.....	BF-66
BASIC - PRINT USING.....	BF-67
BASIC - PRINT.....	BF-64
BASIC - Priorität.....	BF-81
BASIC - PROGRAMMERSTELLUNG.....	BF-10
BASIC - Programmtest.....	BF-11
BASIC - RANDOM.....	BF-69
BASIC - READ.....	BF-70
BASIC - REAL.....	BF-7
BASIC - RECORD.....	BF-71
BASIC - REM.....	BF-72
BASIC - RENUMBER.....	BF-27
BASIC - RES.....	BF-73
BASIC - RESTORE.....	BF-74
BASIC - RIGHT\$.....	BF-86
BASIC - RNB.....	BF-27
BASIC - RND.....	BF-85
BASIC - RUN.....	BF-28
BASIC - SAVE.....	BF-24
BASIC - SET.....	BF-75
BASIC - SGN.....	BF-85
BASIC - SIN.....	BF-85
BASIC - Speicher.....	BF-9, 10
BASIC - Sprachumfang.....	BF-5
BASIC - SQR.....	BF-85
BASIC - STOP.....	BF-76
BASIC - STR\$.....	BF-86
BASIC - STRING.....	BF-7, 79
BASIC - TAB.....	BF-64
BASIC - TAN.....	BF-85
BASIC - Test.....	BF-11
BASIC - THEN.....	BF-45
BASIC - Tischrechner.....	BF-10
BASIC - TRACE.....	BF-80
BASIC - Treiber.....	BF-88
BASIC - VAL.....	BF-86
BASIC - Variable.....	BF-7
BASIC - Vergleich.....	BF-83

BASIC - XOR.....	BF-8
BASIC - Zeilennummer.....	BF-10
BASIC - ^.....	BF-82
Basis Ein-/Ausgabe Funktionen.....	TC-34
Basisroutinen des log. Ein-/Ausgabetr. LIOD.....	TD-20
BBR - Kommando.....	TB-16
Beispielprogramme auf der Utility-Diskette.....	TD-59
Belegung des Speichers.....	TA-7
Belegungen in Bank 0.....	TA-8
Betriebssystem KOS.....	TA-6
Betriebssystem- und Anwendersp. u. KOS 4/5.....	TC-16
Bildschirmtreibers \$MON.....	TC-21
Bildschirmvortreiber XMON.....	TA-27
BITMAP.....	TA-6

C

C - Kommando.....	BD-11
C - Kommando.....	TB-7
CEDIT - Kommando.....	TB-18
CHMED - Kommando.....	TB-17
COLOR - Kommando.....	TB-21
COMMENT.....	TE-27
CONED-Kommando.....	TD-75
COPY - Kommando.....	BD-14, TB-22
COPY1 - Kommando.....	TB-24
COPYM2 - Kommando.....	BD-14, TB-25
COPYWFD - Kommando.....	TB-27
CP/M 2.2 Kompatibilität.....	TA-26
CP/M-Software-Problemen.....	TA-29
CPFILE-Kommando.....	TB-30
CREF/XCREF.....	TE-34
CROSS.....	TE-47
Crossreferencegenerator.....	TE-47
CS10D - Kommando.....	TB-18, 29
CS10E - Kommando.....	TB-20, 29
CS16D - Kommando.....	TB-18, 29
CS16E - Kommando.....	TB-20, 29

D

D - Kommando.....	TB-7
Darstellen von Speicher- und Port-Inhalten.....	TF-10
DATE-Kommando.....	TB-31
Datei löschen.....	BD-15
Dateiadressen.....	BD-8
Dateiadressen.....	TA-20
Dateieigenschaften.....	BD-10, 15
Dateieigenschaften.....	TB-32
Dateien.....	TA-20
Dateigruppen.....	BD-9
Dateinamen.....	BD-8, TA-20
Dateispezifikationsblock (DSB).....	TC-57
Dateitransfer zw. Working Directories.....	TB-90
Dateityp.....	TA-20, BD-8
Dateiverwaltungsfunkt. in KOBUS-Slaves.....	TC-77
Dateiverwaltungsfunktionen.....	TC-55
DEFB.....	TE-15
DEFL.....	TE-17
DEFM.....	TE-16
DEFP - Kommando.....	BD-15, TB-32

DEFS.....	TE-16
DEFW.....	TE-15
DEL - Kommando.....	BD-15, TB-35
Directory Format Fehler.....	TB-41
Diskette formatieren.....	BD-16
Disketten-Schreibschutz.....	BC-5
Disketten.....	BC-3
Diskresidente KOS-Kommandos.....	TB-13
Diskresidente KOS-Systemkommandos.....	BD-14
DM-Nächster Programmschritt.....	TF-14
DO - Kommando.....	TB-36
Druckfunktionen in xxx.FIL.....	TD-23
DSB-Statusbyte.....	TC-82
DUMP - Kommando.....	TB-38

E

E/A-Treiber Aktivierung.....	TB-47
E/A-Treiber Deaktivierung.....	TB-47
E/A-Treiber.....	TC-18
ECB/KCP Subsystem.....	TA-23
EDITOR.....	BE-5
EDITOR-Abspeichern.....	BE-19
EDITOR-Aufruf.....	BE-6
EDITOR-Cursororientierte Betriebsart.....	BE-17
EDITOR-Einführung.....	BD-20
EDITOR-Einstellung des Bildschirmformates.....	BE-20
EDITOR-Ersetzen einer Zeile.....	BE-10
EDITOR-Erweiterungen.....	BE-20
EDITOR-Fetch.....	BE-15
EDITOR-Groß-/Kleinschreibung.....	BE-16
EDITOR-Hilfefunktion.....	BE-16
EDITOR-Kommandos.....	BE-7
EDITOR-Kommando-Übersicht.....	BE-8
EDITOR-Kommunikation mit externen Dateien.....	BE-14
EDITOR-Lokalisierere Marke.....	BE-12
EDITOR-Modifizieren.....	BE-13
EDITOR-Positionieren.....	BE-11
EDITOR-Rückkehr zum Betriebssystem.....	BE-19
EDITOR-Save.....	BE-14
EDITOR-Steuer- und Semigrafikzeichen.....	BE-20
EDITOR-Text finden.....	BE-12
EDITOR-Texteingabe.....	BE-9
EDITOR-Textlöschung.....	BE-9
EDITOR-Wiederholung.....	BE-16
EDITOR-Zeilenlänge.....	BE-5
Ein-/Ausgabe.....	BD-11
Ein-/Ausgabe: logische Kanäle.....	TA-9
Ein-/Ausgabetreiber-Aktivierung.....	BD-16
Ein-/Ausgabetreiber-Aufbau.....	TD-19
Ein-/Ausgabetreiber-Verwaltung.....	TB-46
Eindeutige Dateiadressen.....	TA-21
Eingabefehler.....	BD-6
END.....	TE-32
EQU.....	TE-17
ESCAPE-Sequenzen.....	TC-23
EXITM.....	TE-25
EXTERNAL.....	TE-19

F

Filtermodul xxx.FIL.....	TD-21
Floppy Disk-Laufwerkstest.....	TD-66
FORMAT - Kommando.....	BD-16
FORMAT - Kommando.....	TB-39
FORMATE - Kommando.....	TB-40
Formatieren von 8"-Disketten.....	TD-45
Formatieren von Fest- und Wechselplatten.....	TD-53
Formatierung der Fest- und Wechselplatte.....	TD-49
FORMATW-Kommando.....	TD-49
FORMATZ-Kommando.....	TD-52
FSCHECK - Kommando.....	TB-41
Funktionstastenbelegung von KOS6.06.....	TD-55

G

Gemeinsame Dateien.....	TA-24
GLOBAL.....	TE-18
Grafik in ASSEMBLER-Programmen.....	TD-10
Grafik in FORTRAN- und BASIC80-Programmen.....	TD-11
Grafik - Alphanumerische Zeichen.....	TD-9
Grafikerweiterungen unter KOS6.06.....	TD-14
Grafik - Initialisierungen.....	TD-8
Grafik - Plotten.....	TD-9
Grafik - Punkt-Manipulationen.....	TD-8

H

Halbleiterfloppy.....	TC-15
Handhabung der Disketten.....	BC-3
Handhabung von Syquestmedien.....	BC-6
Hardware-Schnittstellenmodul HOD.....	TD-22
HELP-Funktion.....	BD-7
Hilfsprogramme.....	TD-75
Hintergrund-Programme.....	TD-60

I

I - Kommando.....	BD-11, TB-8
I-Register.....	TC-17
IL - Kommando.....	BD-17, TB-43
Include Anweisung.....	TE-31
Inconsistent.....	TB-42
INFO - Kommando.....	TB-44, BD-17
Information über Medienbelegung.....	BD-19
Inhaltsausgabe im Langformat.....	BD-17
INISER - Kommando.....	TB-45
Inter Program Communication Area.....	TA-9
Interrupttabelle.....	TC-17
IODC - Kommando.....	BD-16, TB-46
IPCA-Bereich.....	TA-9, TC-14
IRP.....	TE-24
IRPC.....	TE-25
ix-Vektor.....	TC-30

K	
KDM Debugging Module.....	TF-1
KDM-Aufruf und Bedienung.....	TF-6
KDM-Fülle-Kommando.....	TF-12
KDM-Jump-Kommando.....	TF-13
KDM-Kommandoabbruch.....	TF-8
KDM-Kommandoaufbau.....	TF-7
KDM-Kommandobeschreibung.....	TF-9
KDM-KOS-Kommandointerpreter aufrufen.....	TF-18
KDM-Lokalisieren von Bytefolgen.....	TF-14
KDM-Nächster Programmschritt.....	TF-14
KDM-Programmstart 'Gehe'.....	TF-13
KDM-Register-Kommando.....	TF-17
KDM-Setzen von Haltepunkten.....	TF-15
KDM-Setzen von Ports.....	TF-15
KDM-Setzen von Records.....	TF-15
KDM-Setzen von Speicherbereichen.....	TF-15
KDM-Speicherbelegungsplan.....	TF-10
KDM-Transfer-Kommando.....	TF-18
KDM-Verlassen.....	TF-14
KDM: Funktionsübersicht.....	TF-5
KNWS - Kommando.....	TB-49
KOBUS Masterstation.....	TA-23
KOBUS Slave-Stationen.....	TA-23
KOBUS Terminalstationen.....	TA-23
KOBUS-Mailbox.....	TB-69
KOBUS-Peripherie.....	TA-25
KOBUS-Preprozessor.....	TA-23
KOBUS.....	TA-22
KOKOM - Kommando.....	TB-50
KOKOMS - Kommando.....	TB-50
Kommando-Eingabeformat: (KOS).....	TA-18
Kommando-Interpreters.....	IC-79
Kommandoeingabe.....	BD-6, TA-16
Kommandozeile.....	BD-6, TA-18
Kompatib. von KOS-bezogener Software.....	IC-5
Kompatib. zw. KOS4/5- und KOS6-Treibern.....	IC-18
Konfig. mit resid. E/A-Treiber bei KOS6.....	IC-28
Konfigurierung von KOS.....	IC-26
Konfigurierung von KOS0.SYS.....	TB-52
Konfigurierung von KOS4.SYS.....	TB-53
Konfigurierung von KOS4E.SYS.....	TB-55
Konfigurierung von KOS5.SYS.....	TB-57
Konfigurierung von KOS7.SYS.....	TB-59
Konfigurierung von KOS8.SYS.....	TB-62
Konfigurierung von KOSA.SYS.....	TB-64
Konfigurierung von KOSC.SYS.....	TB-64
Konfigurierung von KOSD.SYS.....	TB-64
Kopieren von Dateien.....	BD-18
KOS - SYSTEMFUNKTIONEN.....	IC-29
KOS-Grafikpaket.....	ID-7
KOS-IF.....	IC-18, 28
KOS-interne Kommandos.....	TB-7
KOS-interne Systemkommandos.....	BD-11
KOS-Systemfunktionen.....	TA-9
KOS.INI.....	BD-6
KOSGEN - Kommando.....	TB-51
KPPLOAD KPP - Kommando.....	TB-66

L

LALL/SALL/XALL.....	TE-34
Laufwerk/Disketten-Test.....	TD-61
LINK-Allgemeine Kommandosyntax.....	TE-40
LINK-Aufruf ohne Parameterangabe.....	TE-40
LINK-Beispiele.....	TE-45
LINK-Funktionsschalter.....	TE-41
LINK-Meldungen.....	TE-43
Linken mehrerer Module.....	TE-46
Linker für Kontron PSI-Systeme.....	TE-39
LIST/XLIST.....	TE-33
LOCAL.....	TE-26
Login:.....	BC-8, BD-6, TA-14

M

M - Kommando.....	BD-12, TB-9
Mailbox.....	TC-46, 77
Mailboxregister.....	TC-47, 48
MAKEFS - Kommando.....	TB-67
MAP - Kommando.....	TB-68
MBXTST - Kommando.....	TB-69
Medien.....	BD-8
Medienkonzept.....	TA-10
Mediennummer.....	BD-8
Medienorganisation.....	TA-12
Medienresidente Kommandos.....	TA-15
Medientreiber \$XMED.....	TB-25
Mehrdeutige Dateiadressen.....	TA-21
Memory Management Unit.....	TC-13
MMU.....	TC-13
MOVE - Kommando.....	BD-18
MOVE - Kommando.....	TB-70
Multi-PSI-Systemen.....	TA-22
Multi-User-Fähigkeit.....	TA-24
Multitasking in KOS.....	TC-92
Muster eines Ausgabe-Treibers.....	TD-69

N

N - Kommando.....	BD-12
N - Kommando.....	TB-9
NEW - Kommando.....	TB-72
Nomenklatur:.....	TB-6

O

O - Kommando.....	TB-9
ORG.....	TE-20
Organisation des Speichers unter KOS6.....	TC-13
Organisation des Speichers.....	TC-9

P

P - Kommando.....	BD-12
P - Kommando.....	TB-10
PAGE.....	TE-33
PCNT.....	TD-67
PRINT - Kommando.....	BD-18
PRINT - Kommando.....	TB-73
PRINTX.....	TE-27
Programmlaufzeiten.....	TD-67
Prompt-Zeichen 'KOS:'.....	TB-5
Promresidenter Testdebugger.....	TD-63
Properties definieren.....	BD-15
Property-Flags.....	TB-33, TA-24
PSTAT - Kommando.....	TB-74
PT-Kommando.....	TD-76
Public Files.....	TA-11

R

R - Kommando.....	TB-10
RADIX.....	TE-28
Real Time Clock.....	TD-60
Record Locking.....	TC-77
Reinigungsdisketten.....	BC-4
REN - Kommando.....	BD-19
REN - Kommando.....	TB-75
RENAME = Umbenennung einer Datei.....	BD-19
REPT.....	TE-24
Reservierte Speicheradressen.....	TC-9
Residente E/A-Treiber.....	TC-20
Residente Kommandos.....	TA-15
Return Code.....	TC-32
RLOAD - Kommando.....	TB-76
RLOAD PTAKS1-Kommando.....	TB-77
RLOAD PTASK-Kommando.....	TB-77
RLOAD SELECT - Kommando.....	TB-79
RLOAD TIME - Kommando.....	TB-81
Rückmeldecode.....	TC-32

S

S - Kommando.....	TB-11
serielle Treiber.....	TD-37
SETDATE - Kommando.....	TB-82
SETTIME - Kommando.....	TB-82
Shared Files.....	TA-24
SOFTKEY-Utility.....	TD-54
Speichertest.....	TD-61, 64
SPOOL - Kommando.....	TB-83
Spooling in Kontron KOBUS System.....	TB-84
Spooling.....	TA-25
Stack.....	TA-6
Stackbereich.....	TA-8
Start des Betriebssystems.....	TA-13
Start des Systems.....	TA-14
STATUS - Kommando.....	BD-19
STATUS - Kommando.....	TB-85
Statusbyte.....	TC-12
Statusport.....	TC-12
Steuerzeichen für \$MON.....	TB-37

Steuerzeichen für \$MON.....	TC-22
Steuerzeichen für die Kommandoedition.....	TA-17
Steuerzeichen für die Monitoranzeige.....	TA-16
STOP - Kommando.....	TB-86
SUBTTL.....	TE-32
Syntaxausdruck (Hilfe-Funktion).....	TA-19
Syquest-Wechselmedien.....	BC-6
SYSGEN - Kommando.....	TB-87
System Call.....	TC-29
Systemaufrufvektor.....	TC-30
Systemgenerierung.....	TA-14
Systemkommandos KOS.....	TA-15
Systemkommandos.....	BD-5

I

Tabelle der Allgemeinen Systemfunktionen.....	TC-79
Tabelle der Dateiverwaltungsfunktionen.....	TC-59
Tabelle der Ein-/Ausgabe Funktionen.....	TC-35
TASK - Kommando.....	TB-88
Task.....	TC-87
TCNT.....	TD-67
Terminal-Programm.....	TD-76
Testprogramme.....	TD-61
TITLE.....	TE-32
TMED-Kommando.....	TD-61
Treiber \$BMD1.....	TD-40
Treiber \$BOTH.....	TD-76
Treiber \$CPM.....	TD-56
Treiber \$MEDO.....	TD-41
Treiber \$MICP.....	TD-43
Treiber \$MIDD.....	TD-43
Treiber \$MIDS.....	TD-43
Treiber \$MISS.....	TD-43
Treiber \$PIO.....	TD-39
Treiber \$PSIA/B/C/D.....	TD-37
Treiber \$SIOA/B/C/D.....	TD-38
Treiber \$SXCP.....	TD-44
Treiber \$SXSS.....	TD-44
Treiber \$VMED.....	TD-39
Treiber \$WIN2.....	TD-46
Treiber für Centronics Horizon Drucker.....	TD-24
Treiber für DAISY M45-Drucker.....	TD-32
Treiber für Drucker OKI-Microline.....	TD-28
Treiber für externe 8"-Diskettenlaufwerke.....	TD-44
Treiber für externe Plattenspeicher.....	TD-46
Treiber für interne Diskettenlaufwerke.....	TD-43
Treiber für Olympia ESW103.....	TD-34

U

Umsetztreiber für CP/M-Aufrufe \$CPM.....	TD-56
Umsetztreiber für KOS 3.2-format. Disketten.....	TD-43
Universelle Druckertreiber.....	TD-36

W

WDIR - Kommando.....	TB-89
WFD - Kommando.....	TD-50
WFD-Kommando.....	TD-49
WordStar-Modifikation für Horizon H80/H156.....	TD-25
WordStar-Modifikation für OKI84/92/93.....	TD-30
WORDSTAR-Modifikationen für DAISY M45.....	TD-33
WORDSTAR-Modifikationen für Olympia ESW103.....	TD-35
Working Directories.....	BD-10
Working Directory.....	TA-11
WSEDIT-Kommando.....	TD-75

X

X - Kommando.....	BD-13
X - Kommando.....	TB-11

Y

Y-Kommando.....	TB-12
-----------------	-------

Ü

Überprüfen von Medien auf Lesbarkeit.....	TB-17
---	-------

H A R D W A R E

Die Hardware-Beschreibung enthält detaillierte Hardware-Informationen über die Computersysteme der Kontron PSI-Reihe. Sie stellt eine Arbeitsgrundlage für den erfahrenen Computer-Anwender dar, der die Leistungsfähigkeit und Flexibilität dieser Computersysteme auf System- und Prozessor-Ebene voll nutzen möchte.

Für den Erstbenutzer der Kontron PSI-Systeme ist -unabhängig von seiner generellen Erfahrung auf Computersystemen- die sorgfältige Beachtung des Bedienungshandbuches, der Technischen Beschreibung und der einführenden Schriften empfohlen.

Die Hardware-Beschreibungen liegen als Handbücher für folgende Kontron PSI Computersysteme vor:

- Kontron PSI80/82
- Kontron PSI908/9C/98
- Kontron PSI980

Darüber hinaus stehen ausführliche Service-Unterlagen zur Verfügung. Diese gehören nicht zum Lieferumfang. Sie können beim Fachbereich Kontron Schulung und Dokumentation bestellt werden.

Ein separates Installationshandbuch gehört zum Lieferumfang der Systeme Kontron PSI90/900. Es enthält konzentrierte Informationen über den Systemaufbau und die Definition der Ein-/Ausgabe-Schnittstellen.

Im folgenden Anhang sind Codetabellen und Tastaturbeschreibungen enthalten.

PSI-Tast

31	32	33	34	35	36	37	38	39	30	7E	0	3C	<	2B	+	1A	↑
21	22	23	24	25	26	27	28	29	3D	3F	3D	3E		2A		1A	
1B	21	33	34	35	36	37	38	39	3D	3E	3D	3E		2A		1A	
1B	27	40	24	25	26	37	28	29	3D	3E	3D	3E		2A		1A	
1B	21	40	24	25	26	60	28	29	3D	3E	3D	3E		2A		1A	
ESC	Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P	Ü	RETURN		RETURN		µA	↓
51	57	45	52	54	54	55	49	4F	50	5D	5D					µA	
71	77	65	72	74	74	75	69	6F	70	7D	7D					µA	
11	17	05	12	14	14	15	09	0F	10	1D	1D					µA	
1B	17	05	12	14	14	15	09	0F	10	1D	1D					µA	
CRLT	A	S	D	F	G	H	J	K	L	O	A			#		OUT	
41	53	44	46	47	48	4A	4B	4C	5C	5B	23			23		7E	
61	73	64	66	67	68	6A	6B	6C	7C	7B	5E			5E		7F	
01	13	04	06	07	08	0A	0B	0C	1F	1E	23			23		3F	
01	13	04	06	07	08	0A	0B	0C	1F	1E	5E			5E		3F	
SHIFT	Y	X	C	V	B	N	M	J	.	.	SHIFT			SHIFT		HOME	
59	58	58	43	56	42	4E	4D	2C	2E	2D					IC		
79	78	78	63	76	62	6E	6D	3B	3A	5F					IC		
19	18	18	03	16	02	0E	0D	2C	2E	2D					IC		
19	10	10	03	16	02	0E	0D	3B	3A	5F					IC		
08	08	08	20	20	20	20	20	06	06	06					06		
08	08	08	20	20	20	20	20	06	06	06					06		

* TASTENCODIERUNG

µmshift
shift
control
shift + control

SHIFT - CONTROL

81	∅	'	82	∅	83	⊠	8C	⊠	8F	∅	9E	■	96	{	97	}	9A	◀	9B	▶	8E	▲	9D	▲	1A	↑
ESC 1B	VT 11	ETB 17	ENQ 05	DC2 12	DC4 14	SUB 1A	NAK 15	HT 09	SI 0F	DLE 10	88	□	RETURN 0D	0A	↓	0A										
CTRL	SOH 01	DC3 13	EOT 04	ACK 06	BEL 07	BS 08	LF 0A	VT 0B	FF 0C	89	□	90	7.F													
SHIFT	EM 19	CAN 18	ETX 03	SYN 16	STX 02	SO 0E	CR 0D	3A	3B	3A	5F	SHIFT 1C	HOME 1C													
	08	(SPACE)										20	06	→												

a+	b+	c+	d+
E1	E2	E3	E4
7+	8+	9+	e+
B7	B8	B9	E5
4+	5+	6+	f+
B4	B5	B6	E6
1+	2+	3+	**
B1	B2	B3	AE
0+	RETURN		
B0	0D		

UNSHIFT - CONTROL

8D	↓	27	93	←	92	→	86	-	91	■	84	⊠	94	[95]	98	▶	99	◀	8F	◀	9C	▲	1A	↑
ESC 1B	VT 11	ETB 17	ENQ 05	DC2 12	DC4 14	SUB 1A	NAK 15	HT 09	SI 0F	DLE 10	8A	□	RETURN 0D	0A	↓	0A										
CTRL	SOH 01	DC3 13	EOT 04	ACK 06	BEL 07	BS 08	LF 0A	VT 0B	FF 0C	85	□	87	7.F													
SHIFT	EM 19	CAN 18	ETX 03	SYN 16	STX 02	SO 0E	CR 0D	2C	2E	2D	SHIFT 1C	HOME 1C														
	08	(SPACE)										20	06	→												

A+	B+	C+	D+
C1	C2	C3	C4
7+	8+	9+	E+
B7	B8	B9	C5
4+	5+	6+	F+
B4	B5	B6	C6
1+	2+	3+	**
B1	B2	B3	AE
0+	RETURN		
B0	0D		

SHIFT

21	i	"	§	\$	%	&	/	()	=	?	>	*	↑	
	22	40	24	25	26	28	29	3D	3E	3F	2A	1A			
ESC 1B	71	q	w	e	r	t	z	u	i	o	p	ü	RETURN 0D	0A	
	77	71	65	72	74	7A	75	69	6F	70	7D				
CTRL	a	s	d	f	g	h	j	k	l	ö	ä	^	RUB OUT 7F	7F	
	61	73	64	66	67	68	6A	6B	6C	7C	7B	5E			
SHIFT	y	x	c	v	b	n	m	;	:	SHIFT	HOME	1C			
	79	78	63	76	62	6E	6D	3B	3A	5F					
	←	08	(SPACE) 20											→	06

a+	b+	c+	d+
E1	E2	E3	E4
7	8	9	e+
37	38	39	E5
4	5	6	TAB
34	35	36	09
1	2	3	.
31	32	33	2E
0	RETURN		
30	0D		

UNSHIFT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	B	<	+	↑		
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	7E	3C	2B	1A		
1B ESC	51	q	w	e	r	t	z	u	i	o	p	Ü	RETURN 0D	0A	
	57	41	45	52	54	5A	55	49	4F	50	5D				
CTRL	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ö	Ä	#	RUB OUT 7F	7F	
	41	53	44	46	47	48	4A	4B	4C	5C	5B	23			
SHIFT	Y	X	C	V	B	N	M	,	:	SHIFT	HOME	1C			
	59	58	43	56	42	4E	4D	2C	2E	2D					
	←	08	(SPACE) 20											→	06

A+	B+	C+	D+
C1	C2	C3	C4
7	8	9	E+
37	38	39	C5
4	5	6	TAB
34	35	36	09
1	2	3	.
31	32	33	2E
0	RETURN		
30	0D		

Kontron "Ergo Line"-Tastatur

Die "Ergo Line"-Tastatur ist Bestandteil der Systeme Kontron PSI908/9C/98/980. Diese Tastatur umfaßt neben dem alphanumerischen Feld nach DIN 2137 einen Cursor-Block, einen 10er-Block und eine Reihe von Funktionstasten. Die Funktionen der einzelnen Felder werden im folgenden beschrieben.

1. Alphanumerisches Feld

Das alphanumerische Feld ist von seiner Grundeinstellung her in Kleinschreibung. Unter dem Kontron Betriebssystem KOS kann diese Grundeinstellung umgeschaltet werden durch das KOS-interne Kommando "C". Dieses Kommando kann direkt in die Initialisierungsdatei KOS.INI eingebunden werden. Durch die Voreinstellung "Kleinschreibung" ist die größte Nähe zur Schreibmaschinentastatur gegeben.

Das alphanumerische Feld umfaßt neben den Buchstaben, Ziffern und deutschen Sonderzeichen folgende Tasten:

ESC	Escapetaste
RUBOUT	Löschtaste, Löscht eingegebene Zeile
TAB	Tabulation
LF	Linefeed
CTRL	Controлтaste, bewirkt, daß bei niedergehaltener Controлтaste Controlzeichen von den Alphatasten abgeschickt werden.
LOCK	Schaltet fest um auf Großschreibung
SHIFT	Schaltet um auf Groß-/Kleinschreibung, löst LOCK-Funktion
CR	Return Taste, schließt Eingabe ab

2. Cursorfeld

Rechts von der alphanumerischen Tastatur befindet sich das Cursorfeld. Links oben die Taste DIN schaltet um auf den nationalen Modus. Die Taste DIN zeigt diesen Zustand durch den roten Leuchtpunkt an. In der Betriebsart "DIN" sind die deutschen Sonderzeichen der Tastatur freigegeben und die internationalen Zeichen (eckige Klammer etc.) gesperrt, bei der Betriebsart "International" (Lampe DIN dunkel) sind entsprechend die deutschen Sonderzeichen gesperrt.

Die Eingabe von gesperrten Zeichen gibt ein akustisches Fehlersignal.

Bei der Version 2.1 sendet die DIN-Taste einen Code aus, der vom Betriebssystem KOS6.06 zur Umschaltung ausgenutzt wird. Diese Tastaturen benötigen KOS6.06.

Belegung der Tasten DEL, INS, ER CHAR: siehe Belegungspläne der Versionen 1.1/2.0 bzw. 2.1. Mit den Cursorsteuerungstasten HOME, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil oben, Pfeil unten kann der Cursor über den Bildschirm bewegt werden, Voraussetzung ist jedoch, daß das gerade ablaufende Programm diese Eingaben berücksichtigt.

3. 10er-Block

Rechts außen befindet sich der Zehnerblock zur schnellen Eingabe von numerischen Daten. Dieser besteht aus den Ziffern von 0 bis 9, im Dezimalpunkt und der RETURN-Taste (CR), die wiederum die Eingabe abschließt. Die Taste SP erzeugt einen Leerschritt. Mit der Taste CLEAR wird die zuletzt eingegebene Zahl gelöscht, sie wirkt genauso wie die Taste RUBOUT. Die vier Tasten für die Grundrechnungsarten senden die zugehörigen Zeichen aus, sie sind in diesem Sinn parallel geschaltet zu den entsprechenden Tasten aus dem alphanumerischen Feld. Die Auswirkung dieser Zeichen hängt vom laufenden Programm ab.

Die Tasten STOP und BREAK senden die Codes 1BH (entspricht der ESC-Taste) bzw. FFH. Die Auswertung dieser Codes ist ebenfalls programmabhängig.

4. Funktionstasten

Die Funktionstasten F1 bis F13 oberhalb des alphanumerischen Feldes sind in 3 Ebenen belegt. Nach dem Einschalten der Tastatur zeigt eine grüne Lampe an, daß der unterste Belegungsstreifen aktiv ist. Die ausgesendeten Codes sind von Programmen auswertbar, sie entsprechen den Codierungen 80H bis 8CH.

Durch die F-Taste wird jeweils um eine Ebene weitergeschaltet. Die jeweils dazugehörige Lampe leuchtet auf.

In der mittleren Ebene ist die Tastenbelegung wieder von Programmen auswertbar, sie senden die Codes 90H bis 9CH aus.


In der obersten Ebene wird eine Belegung mit Control-Zeichen aktiv, dies ist z.B. geeignet für Programme, wie WordStar, welche diese Ebene belegen. Die Belegung dieser Ebene lässt sich nicht ändern.

Rechts außen im Funktionstastenstreifen befindet sich die Taste CAPS. Diese Taste schaltet das alphanumerische Feld um auf Großschreibung. Die Tasten SHIFT und LOCK sind ohne Wirkung auf die Buchstabentasten, sie erlauben jedoch das Umschalten zwischen Ziffern und Sonderzeichen. Die Taste CAPS zeigt durch eine eingebaute Lampe an, das dieser Zustand eingestellt ist. Durch nochmaliges Drücken der Taste CAPS wird dieser Zustand wieder ausgeschaltet.

5. Einstellbare Funktionen

Nach Lösen der 4 Schrauben der Bodenplattenbefestigung wird ein DIL-Schalter zugänglich, der 8 Schalter umfaßt. Damit können folgende Parameter eingestellt werden:

Version 1.1
Switch SW 1:



(open = "H")


- SW1.1 = "L" Serial Interface
"H" Parallel Interface
- SW1.2 = "L" Keyboard-Strobe KBSTRB Active-Low (Parallel-Interface)
"H" Keyboard-Strobe KBSTRB Active-High
- SW1.3 = "L" RS-422-Interface selected (Serial-Interfaces)
"H" Open-Collector-Interface selected
- SW1.4 = "L" Serial Interface Full-Duplex
"H" Serial Interface Half-Duplex
- SW1.5 = "L" Serial Interfaces 2 Stop-Bits, no Parity-Bits
"H" 1 Parity-Bit, 1 Stop-Bit
- SW1.6 SW1.7 Serial Interface

"L"	"L"	1200 Baud
"L"	"H"	2400 Baud
"H"	"L"	4800 Baud
"H"	"H"	9600 Baud
- SW1.8 = "L" Piezolautsprecher Rückmeldung bei jedem Tastendruck und Fehlermeldungen
"H" Piezolautsprecher nur bei Fehlermeldungen aktiv.

Diese Tastatur wird standardmäßig für den seriellen Anschluß mit 9600 Baud ausgeliefert. Die Betriebssoftware der Kontron PSI90/900-Systeme ist für diese Betriebsart ausgelegt (ab KOS 6.03).

Version 2.0/2.1

Die DIL-Schalterbelegung wurde gegenüber Version 1.1 geändert, da einige Funktionen neu hinzugekommen sind:

**Einstellung der Schalter**

OPEN = "H" am DIL-Schalter SW1

SW1.1 = "L" Testmode "aus" ----> Normalbetrieb Tastatur
"H" Testmode "ein" ----> nur für Prüffeld/Service

SW1.2 = "L" Piezolausprecher gibt Rückmeldung bei jedem Tastendruck
und Fehlermeldung
"H" Piezolausprecher ist nur bei Fehlermeldungen aktiv

SW1.3 = "L" Serielle Interfaces aktiv (RS422 bzw. OPEN COLLECTOR)
"H" Paralleles Interface aktiv

SW1.4 : wenn mit Switch 1.3 serielles Interface gewählt:
"L" = RS422
"H" = OPEN CONTROLLER
wenn mit Switch 1.4 paralleles Interface gewählt
"L" = Keyboardstrobe "active-low"
"H" = Keyboardstrobe "active-high"

- SW1.5 nur bei seriellem Interface mit Parity
 "L" even parity
 "H" odd parity
- SW1.6 nur bei seriellem Interface
 "L" 2 Stop-Bits
 "H" 1 Parity-Bit/1 Stop-Bit
- SW1.7 SW1.8 nur bei seriellem Interface
 "L" "L" 9600 Baud
 "L" "H" 4800 Baud
 "H" "L" 2400 Baud
 "H" "H" 1200 Baud

Die Tastatur wird standardmäßig für die serielle Schnittstelle RS422 ausgeliefert. Dabei sind alle Schalter geschlossen (SW1.1...SW1.8 = "L"):
 RS422-Interface mit 9600 Baud, 2 Stop-Bits

Zu beachten ist bei allen Softwareversionen, daß bei Auswahl einer anderen Schnittstelle nicht nur der DIL-Schalter SW1 umgeschaltet, sondern auch ein anderes Interface-Kabel in die Tastatur eingelötet werden muß!

6. Umschaltung Deutscher/Internationaler Zeichensatz

Die Umschaltung erfolgt mit der Taste "DIN":

Diese DIN-Taste bietet die Möglichkeit, bei Kontron PSI98/900 Systemen mit festverdrahtetem Zeichensatz (nicht Kontron PSI980H/9CH-Systeme) von deutschen Sonderzeichen (Ä, ä, Ü, ü, Ö, ö, §, ß) auf die international unter den gleichen Codes üblichen ASCII-Zeichen umzuschalten.

Bei Kontron PSI980 H/9 CH Systemen erfolgt die Zuordnung derartiger Zeichen zu den entsprechenden Tastencodes softwaremäßig über die editierbaren Zeichensätze in CS16D/CS10D/CS16E/CS10E oder über weitere vom Anwender festgelegte Zeichensätze.

NATIONAL (deutsch)	(Code HEX)	INTERNATIONAL (ASCII)
Ä-----	5B-----	[
ä-----	7B-----	{
Ü-----	5D-----]
ü-----	7D-----	}
Ö-----	5C-----	\
ö-----	7C-----	!
§-----	40-----	@
ß-----	7E-----	~


19" T-KBD/G

Hinweis:


{ } ! ~
[] \ @ |


Kein Code (→ pieps) bei DIN-on


Ä, ä, Ü, ü, Ö, ö, \$, ß Kein Code (→ pieps) bei DIN-off



LEGEND: ● - LED
 ○ - KEY-LOCKED SWITCH
 COLOUR OF KEYS: lbg - light beige
 dbg - dark beige
 gb - greybrown











TABLE: SHIFT+CAPSLOCK


DATE: 08/07/83


VERSION: MICROCOMPUTER-GERMAN MCG 2.1


PAGE: 6/7


CHANGES: NEW LAYOUT




























19" T-KBD/E


























Kontron PSI80/98/900 Systeme

Problembeschreibung/Verbesserungsvorschlag

Absender: Name Datum
Firma
Abteilung
Adresse Tel.

An
Kontron Mikrocomputer GmbH
Applikation
Breslauer Str. 2

D-8057 Eching b. München

Dies ist - ein Verbesserungsvorschlag
- eine Problembeschreibung

für - Hardware
- Software
- Dokumentation

Benutztes System : (genaue Beschreibung der Systemumgebung ist unbedingt erforderlich)

Hardware:Serien Nr.

Zusätzliche Hardware:

Software: Version

Andere Programme

KSS (Kontron Software Service) Ja/Nein

Haben Sie sich bereits mit einer Kontron Geschäftsstelle in Verbindung gesetzt?
Wer war Ihr Ansprechpartner?


.....

Problembeschreibung/Verbesserungsvorschlag:

Anlage: Diskette mit Beispielprogrammen
(beschleunigt die Bearbeitung)

Inhaltsverzeichnis Technische Hinweise

Nr.	Thema
001	25 MByte Harddisk Miniscribe 3425
002	MOVE Kommando
003 003A	KFDC-Kommando (KOS-Fast-Disk-Copy) Zusatz zu TB 003
004	Folientastatur für Kontron KOS-Rechner
005	85 MByte Harddisk Micropolis W85
006	KOS-Betriebssystem mit Hash-Dateiverwaltung SYSKMD V6.10 */DD/DS
007	KOSGEN KOS4 - KOS4E
008	\$CPM-Translator / KOSB.SYS
009	Konfigurierbare KOBUS-Software
010	KOKOM-Utility
011	Temperaturüberwachung
012	MOVE Kommando (Ergänzung zu Techn. Bulletin # 002)
013	Betriebssystem KOS-Systemcall 89H-KOBUS Funktion
014	Konfigurierbare KOBUS-Software
015	SLVADR (Utility für ECB/KCP128 ab Rev. 1.3)
016	Modifikation der memory Manager Systemfunktion ab KOS V6.12
017	Erweiterte Funktion des SIO-Treibers \$MON in KOS7(H).SYS
018	FSPC-Kommando (File System Pointer Check)
019	TIME98-Zeittask




25 MByte Harddisk Miniscribe 3425

Die MS3425-slim line-Harddisk wird als Nachfolgetyp der MS4020-20MByte-Harddisk in Kontron Computern eingesetzt. Die formatierte Kapazität beträgt 21,99 MByte mit Interleaving (Interleavingfaktor = 9), die mittlere Zugriffszeit beträgt 85 ms.

Die einzelnen Programmierparameter für die MS3425 Harddisk sind wie folgt:

Step pulse width	3
Step rate	1
Seek mode	2
Heads	4
Cylinders	612
Write Precomp.	128
Landing Zone	44
Interleave factor	9

Für speicherkritische Anwendungen ist zu beachten, daß aufgrund der höheren Kapazität der MS3425 gegenüber der MS4020 eine größere Bitmap im dynamischen Speicher angelegt wird. Für solche Fälle kann die MS3425 Harddisk statt mit 612 Cylinder mit 480 Cylinder formatiert werden um die gleiche Kapazität und somit Bitmap-Größe der 20 MByte Harddisk zu erhalten.



MOVE Kommando

Ab der Version V5.9 vom 10.2.1986 erlaubt das MOVE-Kommando zusätzlich das Datum für eine Datei oder Dateigruppe zu spezifizieren. Das Datum ist in der Kommandozeile als letzter Parameter ohne Delimiter entsprechend folgender Syntax einzugeben:

D=dd.mm.yy
D<dd.mm.yy
D>dd.mm.yy

Beispiel:

```
MOVE 0:*.SRC 4: P=* D>31.01.86
```

Es werden alle Dateien, deren Extension 'SRC' ist und deren Datum 31.1.1986 oder aktueller ist vom Medium 0 auf Medium 4 übertragen.



KFDC-Kommando (KOS-Fast-Disk-Copy)

Aufruf: KFDC<---

Voreinst.: -

E/A-Kanäle: Eingaben: ---> Kanal I-1
Ausgaben: ---> Kanal O-0
Buffer: ---> \$VMED

Funktion:

Mit Hilfe des Programms KFDC (KOS-Fast-Disk-Copy) kann eine 1:1 Kopie einer Festplatte auf ein entsprechendes Sicherungsmedium (Festplatte oder Tape) erstellt werden und umgekehrt.

Als Buffer wird das virtuelle Medium \$VMED benutzt! Es ist also darauf zu achten, daß vor Aufruf des KFDC-Kommandos eine Datensicherung des \$VMED-Mediums durchgeführt wird. Das KFDC-Kommando darf nicht auf dem KOBUS-Master ausgeführt werden, wenn der KOBUS aktiviert ist.

KFDC unterscheidet zwischen DMA- und non-DMA-Device-Treibern.

DMA-unterstützte Device Treiber übertragen bis zu 64 kByte pro Request, non-DMA-Treiber einen Block (\$WIN0:512 bytes). Medientreiber, deren Mediennummer kleiner oder gleich 4 ist sind non-DMA-Treiber, Medientreiber denen Mediennummern größer 4 zugewiesen werden, sind DMA unterstützt.

Bei Verwendung einer Festplatte als Kopiemedium muß der entsprechende Medientreiber Mediennummern zwischen 0 und 4 zugewiesen bekommen, bei Verwendung eines Tapes sollte der entsprechende Medientreiber die Mediennummer 6 oder 7 zugewiesen bekommen.

Die Größe des Buffers läßt sich mit dem 'S'-Kommando in Schritten von 4 kByte bis zu einer Größe von 64 kByte einstellen ($1 < S < 16$). Anschließend sind die entsprechenden Devicetreiber mit dem 'O'-Kommando zu eröffnen. Der Aufruf des 'T'-Kommandos startet die Kopie vom Quellmedium zum Zielmedium (die entsprechenden Mediennummern werden interaktiv abgefragt). Nach Beendigung der Kopie kann noch mittels des 'V'-Kommandos ein Vergleich der beiden Medieninhalte durchgeführt werden, wobei beim Einsatz eines Tapes der Tape-Device-Treiber vorher mit dem 'O'-Kommando zu eröffnen ist, um zu bewirken, daß ein Rewind durchgeführt wird, bzw. am Ende mit dem 'C'-Kommando zu schliessen ist.



KFDC-Kommando (KOS-Fast-Disk-Copy)


Ergänzend zu der im Technical Bulletin 003 beschriebenen Funktionsweise des KFDC-Kommandos ist anzumerken, daß dieses Kommando über den Medientreiber \$TAPE arbeitet, der im KOS-Betriebssystemmodul KOSD.SYS integriert ist. Die Aktivierung dieses Treibers erfolgt in gewohnter Weise mit dem KOSGEN-Kommando durch Eintrag der entsprechenden Mediennummer und mitbooten des KOSD-Betriebssystemmoduls.

In Systemen bei denen der Anschluß des Tapes über eine ECB/SASI-Baugruppe erfolgt, ist das Am2952/3-Flag in KOSD.SYS entsprechend des auf der ECB/SASI neben dem 6-fach-DIL-Schalter bestückten Treiberbausteines (standardmäßig AM2952) einzustellen. Die TAPE-SASI-Id in KOSD.SYS ist bei Standardanwendungen immer auf "2" zu setzen. Die TAPE SASI-Id ist nur in speziellen Applikationen (gleichzeitiger Einsatz von IOMEGA und TAPE) zu verändern.

Bei der neuen Version des KFDC-Kommandos

KFDC V1.6 vom 10.04.1987

wurde ein kleines Problem in Block-Zähl-Algorithmus der früheren Versionen behoben, der trotz korrekter Arbeitsweise den Anschein erweckte, daß nicht alle Blöcke übertragen wurden. Die neue Version ist von der Funktionsweise her identisch zu den früheren Versionen. Es werden Schreib-/Lese-Zugriffe von/auf block devices in 64 kByte grossen Blöcken unterstützt. Jeder Transfer zwischen Medien unterschiedlicher Kapazität (z.B. Harddisk und Tape) ist beendet, wenn das Ende des Mediums mit der kleineren Kapazität erreicht ist. Ein Problem tritt auf, wenn von einem Tape gelesen wird, da dessen Ende nicht im voraus erkannt werden kann. So kann es vorkommen, daß die Gesamtzahl der angezeigten Blöcke von der erwarteten Anzahl abweicht. Normalerweise ist die Anzahl der dann angezeigten Blöcke ein Vielfaches von 128.



Folientastatur für Kontron KOS-Rechner

Für Kontron KOS-Rechner ist nun auch eine prallele Folientastatur verfügbar. Da die Codebelegung der Folientastatur von der der Kontron Ergolinetastatur abweicht, wurde das Betriebssystemmodul KOS7.SYS bzw. KOS7H.SYS speziell für diese Folientastatur angepaßt. Durch diese angepaßten Module wird eine spezielle Tastenbelegung automatisch geladen, wenn das Flag "Fx Transl." innerhalb des entsprechenden KOS7.SYS gesetzt (1) ist. Somit wird eine weitestgehende Kompatibilität der Folientastatur zur Kontron Ergolinetastatur erreicht.

Die angepaßten Betriebssystemmodule KOS7F.SYS und KOS7HF.SYS befinden sich auf der Utility-Diskette und müssen im Bedarfsfall über die standardmäßigen Betriebssystemmodule kopiert werden.

Beispiel:

```
COPY mn: KOS7F.SYS mn: KOS7.SYS "J"<---
```

Das Systemmodul KOS7F.SYS wird über KOS7.SYS kopiert. Anschließend ist das System neu zu booten, um das neue Betriebssystemmodul zu aktivieren.




85 MByte Harddisk Micropolis W85

Das Micropolis Festplattenlaufwerk W85 ist in Kontron PSI9xx Computern mit einer maximalen Kapazität von 65,52 MByte einsetzbar.

Hierzu sind die einzelnen Programmierparameter für Formatierung sowie Systemgenerierung (KOS5.SYS) wie folgt einzustellen:

Step puls width	3
Step rate	1
Seek mode	2
Heads	8
Cylinders	911
Write Precomp.	500
Landing Zone	0
Interleave factor	9

Bei speicherkritischen Anwendungen ist zu beachten, daß beim Einsatz des Micropolis W85 Festplattenlaufwerks aufgrund der Speicherkapazität eine Bitmap in der Größe von ca. 8 kByte im dynamischen Speicher angelegt wird. Für solche Fälle kann die Micropolis W85 Harddisk statt mit 911 mit 555 Cylinder formatiert werden um die gleiche Kapazität (39,9 MByte) und somit Bitmapgröße wie die 40 MByte Harddisk Atasi 3046 zu erhalten.

**KOS-Betriebssystem mit Hash-Dateiverwaltung
SYSKMD V6.10 */DD/DS**

Das Betriebssystem KOS V6.10 ist eine erweiterte Version des KOS V6.06 Betriebssystems.

KOS V6.10 unterstützt Hash-Dateiverwaltung, was für den Anwender eine beachtliche Verringerung für Dateizugriffszeiten bedeutet.

Ausserdem wird eine gepufferte Disk Ein-/Ausgabeverwaltung (record manager) unterstützt, die speziell in Multi-User-Anwendungen (KOBUS) zur Geschwindigkeitssteigerung eingesetzt werden kann.

Die Hash-Dateiverwaltung und der Record-Manager benötigen die Bank 2 des Systemspeichers (64 kByte). Dies hat zur Folge, daß in Kontron PSI 9xx-Systemen das \$VMED-Medium erst ab Bank 3 beginnen kann und somit um 64 kByte kleiner ist.

Mit dem Flag '\$VMED Base MMU Page' in KOS4 kann der Beginn des \$VMED-Mediums wie folgt eingestellt werden:

\$VMED Base MMU Page 48: Für Hash-Dateiverwaltung
\$VMED beginnt ab Bank 3

\$VMED Base MMU Page 32: Sequentielle Dateiverwaltung
\$VMED beginnt ab Bank 2

Beachten Sie hierzu bitte auch das Technical Bulletin 007!

Die Aktivierung der Hash-Dateiverwaltung und des sogenannten Recordmanager geschieht in KOSE.

Da die Hashdateiverwaltung für nur ein Medium aktivierbar ist, kann die Mediennummer, für welche die Hashdateiverwaltung aktiv sein soll, konfiguriert werden.

Der Recordmanager sollte nur bei multi-user Applikationen (KOBUS) auf dem Mastergerät aktiviert werden. Bei allen anderen Anwendungen sollte der Recordmanager deaktiviert bleiben.

Schließlich muß in KOS0 noch das Flag für KOSE gesetzt werden, damit KOSE.SYS mitgebootet wird.

Soll bei einem KOBUS-Slave die Hash-Dateiverwaltung das "public Medium" des KOBUS-Masters unterstützen, so ist neben der Aktivierung der Hash-Dateiverwaltung auf die entsprechende Mediennummer des Slavetreibers auch ein N-Kommando auf diese Mediennummer erforderlich (Voraussetzung: auch am KOBUS-Master wird dieses "public Medium" durch die Hash-Dateiverwaltung unterstützt!)

z.B. M-5 = \$SLV0 (\$SLV0 hat Mediennummer 5)

N 5---- aktiviert Hash-Dateiverwaltung des Slaves für
"public Medium" des Masters.

Hinweis:

Bei ECB/KCP128 basierenden Systemen muß das \$VMED-Medium durch eine entsprechende Speichererweiterung (z.B. ECB/M mit 64KB-RAM bestückt) implementiert werden, um die Hash-Dateiverwaltung aktivieren zu können!



Zu beachten ist, daß vor der Ausführung von KOS.INI beim Systemstart etwas Zeit zum Aufbau der Hashtabelle benötigt wird.

Im Anhang befinden sich als Beispiel die zu ändernden Masken zur Systemgenerierung von KOS0.SYS, KOS4.SYS und KOSE.SYS mit den notwendigen Einträgen zur Aktivierung der Hash-Dateiverwaltung auf Medium 0.

KOS System Generation Mask — KOSO.MAS

Generating KOSO.SYS

Define KOS Boot Segments KOSn.SYS

Year:86

(908)

#1	1	KOS Kernel (*)	#9	0	-
#2	1	KOS Kernel (*)	#10	0	Ext. 5.25" Winchester
#3	1	KOS Kernel (*)	#11	1	KOS CPM-Emulator
#4	1	Floppy Disk	#12	0	KOS SIOx/PIO Drivers
#5	1	Int. Winchester	#13	0	Streaming TAPE/IOMega
#6	1	KOS Graphic	#14	1	Hash File Management
#7	1	Keyboard/Console (*)	#15	0	Printer Spooler
#8	0	KOS Kobus		0	Auto Login Flag

Insrtructions: Please enter either 0 (do not boot) or 1 (boot)
Use <^/CR> to step up/down and <^H> for Corrections

Note: (*) These Segments have to be booted

Your Command? (W = Write/R = Repeat/K = KOS) :
Completion Status after Write :

KOS System Generation Mask — KOS4.MAS

Generating KOS4.SYS

Logical Unit Assignment for \$DSK0/\$DSK1 and \$VMED

\$DSK0 assigned to	130	Steprate (1 .. 15)	1
\$DSK1 assigned to	255	Disable Init \$VMED	0
\$VMED assigned to	4	ECB/D256 Flag (0/1)	0
\$VMED Capacity KByte	64	ECB/D256 Address	244
(without ECB/D256)		\$VMED Base MMU Page	48

Please enter the desired 'Logical Unit Number' (0...9), or 255
if the Device should not be activated.

Please use <^/CR> to step up/down and <CNTRL-H> for Corrections

Your Command? (W = Write/R = Repeat/K = KOS) :
Completion Status after Write :

KOS System Generation Mask — KOSE.MAS

Generating KOSE.SYS

Please select media to be supported by
the Hash File Management 0
Recordmanager activated (0) or deactivated (255) 255

Please enter the desired 'Logical Unit Number' (0...9), or 255
to switch off hash mechanism.

Please use <^/CR> to step up/down and <CNTRL-H> for Corrections

Your Command? (W = Write/R = Repeat/K = KOS) :
Completion Status after Write :



KOSGEN KOS4 - KOS4E

Ab Betriebssystem KOSV6.10 befindet sich im Betriebssystemmodul KOS4.SYS bzw. KOS4E.SYS ein zusätzliches Flag '\$VMED Base MMU Page'.

Dieses Flag spezifiziert, ab welcher Page das \$VMED-Medium startet. Für die herkömmliche Dateiverwaltung ist dieses Flag in der Regel auf 32 zu setzen. Damit beginnt der Speicher des \$VMED Medium ab Page 32, also ab Memory-Bank 2 des Systems. Die Kapazität des \$VMED Mediums beträgt in diesem Fall bei Kontron PSI9xx Systemen 128 kByte.

Da das Hash-Dateiverwaltungssystem die Speicherbank 2 des Systems benutzt, kann diese nicht mehr für das \$VMED-Medium bereitgestellt werden. In diesem Fall ist die '\$VMED Base MMU Page' auf 48 zu setzen und die Kapazität des \$VMED-Mediums auf 64 kByte einzustellen. Somit beginnt der Speicher des \$VMED-Mediums ab Page 48, also ab Memory-Bank 3 des Systems. Die Memory-Bank 2 steht nun für die Hash-Dateiverwaltung zur Verfügung.

Hinweis:

Um die Hash-Dateiverwaltung zu aktivieren, ist es notwendig das Betriebssystemmodul KOSE.SYS entsprechend zu konfigurieren und zu booten! Für ECB/KCP128 basierende Anwendungen muß das \$VMED Medium für die Hash-Dateiverwaltung durch eine entsprechende Speichererweiterung (z.B. ECB/M bestückt mit 64 kB RAM) implementiert werden und in KOS4E.SYS entsprechend konfiguriert werden.

Eine mögliche Einstellung von KOS4E für ECB/KCP128 basierende Systeme mit einer ECB/M-Baugruppe und Hashdateiverwaltung ist in der folgenden Konfigurierungsmaske dargestellt.

KOS System Generation Mask -- KOS4.MAS Generating KOS4E.SYS


Logical Unit Assignment for \$DSK0/\$DSK1 and \$VMED

Table with 4 columns: Parameter, Value, Option, Value. Rows include \$DSK0 assigned to, \$DSK1 assigned to, \$VMED assigned to, \$VMED Capacity KByte, and \$VMED Base MMU Page.

Please enter the desired 'Logical Unit Number' (0...9), or 255 if the Device should not be activated.

Please use <^/CR> to step up/down and <CNTRL-H> for Corrections

Your Command? (W = Write/R = Repeat/K = KOS) :
Completion Status after Write :




Konfigurierbare KOBUS-Software

Ab Betriebssystemversion KOS V6.10 ist die KOBUS-Software am KOBUS-Master konfigurierbar. Die Konfiguration erfolgt mittels des Kommandos KOSGEN KPP.COM<---.

Folgende 4 Parameter können konfiguriert werden:

- a) Number of Slaves: NOS
Vom Netzwerk werden NOS Slaves unterstützt. NOS kann Werte zwischen 2 und 64 annehmen, wobei die Anzahl der Slaves gerade sein muß. Standardmäßig ist NOS auf 8 gesetzt.
Durch die Konfiguration von NOS auf die Höchstanzahl der eingesetzten Slaves wird ein Geschwindigkeitsgewinn des Netzwerkes erzielt.
- b) Number of Mailboxes: NOM
Vom Netzwerk werden NOM Mailboxes unterstützt. NOM kann Werte zwischen 1 und 64 annehmen. Die Mailboxen sind Read-/Write Register auf der ECB/KPP, die bis zu je 128 Byte Daten aufnehmen können.
- c) Wait for completion flag
Im Regelfall wartet die ECB/KPP nicht, bis ein READ-/WRITE-Request, der aufgetreten ist, abgeschlossen ist, sondern pollt die anderen Slaves weiter. So wird z.B. ein anschließendes Mailbox-Read, das keine Host-Aktivitäten erfordert, sofort ausgeführt. Dies resultiert in einem Geschwindigkeitsgewinn, da unterschiedliche Prozesse parallel ausgeführt werden können. Dies hat als Nebeneffekt, daß dateiorientierte Anforderungen in einer nicht vorhersehbaren Reihenfolge ausgeführt werden, was aber im Normalbetrieb keine Rolle spielt. Bei Applikationen die "Record Locking" verwenden, kann es jedoch notwendig sein, daß die Requests in der Reihenfolge ihres Eintreffens bearbeitet werden, um Deadlock Situationen zu vermeiden. Für diese Applikationen ist das "Wait for completion flag" auf 1 zu setzen.



d) Lock flag

Jeder KOBUS-Slave kommuniziert periodisch im Sekundenrhythmus mit dem KOBUS-Master, um anzuzeigen, daß er noch aktiv ist. Unterbleibt diese Kommunikation für eine gewisse Zeit (z.B. durch Unterbrechung der Koax-Leitung) so wird der entsprechende Slave von der ECB/KPP automatisch deaktiviert, was bedeutet, daß er nicht mehr gepollt wird und somit auch keine Requests mehr an den Master absetzen kann. Diese automatische Deaktivierung kann unterbunden werden, wenn das "Lock flag" auf 1 gesetzt wird. Das Setzen des "Lock Flags" verhindert nicht, daß neue Slaves aktiviert werden können und gepollt werden.

Die benötigten Dateien sind:

KPP.COM	V1.8	-	22.04.86
KPP.MAS			28.04.86

Die Konfiguration wird entsprechend folgender Maske vorgenommen:

KOS System Generation Mask -- KPP.MAS Generating KPP.COM

Number of slaves	8	(don't use odd numbers)
Number of mailboxes	64	
Wait for completion flag	0	
Lock flag	0	
Reserved for internal use	20	(do not change)
Reserved for internal use	0	(do not change)

Please use <^/CR> to step up/down and <CNTRL-H> for Corrections

Your Command? (W = Write/R = Repeat/K = KOS) :
Completion Status after Write :



KOKOM-Utility

Die neue Version der KOKOM-Utility spiegelt die Änderungen der neuen konfigurierbaren KPP-Software V1.8 wieder.

Die benötigten Dateien sind:

KOKOM.COM	V1.8 - 22.04.86
KOKOM.MAS	29.04.86

KOKOM gibt als erstes die aktuellen Konfigurationsparameter NOS (number of slaves) und NOM (number of mailboxes) der ECB/KPP aus. Anschließend wird die Slaveliste angezeigt, wobei momentan aktivierte Slaves durch ein "A" angezeigt werden. Bei gesetztem "lock flag" werden aktive Slaves durch ein invertiertes "A" angezeigt.

KOKOM unterstützt folgende Funktionen:


- 1 - Display active Slaves
- 2 - Activate Slave
- 3 - Deactivate Slave
- 4 - Activate all Slaves
- 5 - Lock Slave List
- 6 - Release Slave List
- 7 - Display Mailbox
- 9 - Display KPP Memory

Die Funktionen 7 und 9 dumpen 128 Bytes des ECB/KPP Memories (entweder die spezifizierte Mailbox oder den entsprechenden Speicherbereich). Durch Drücken der Taste "-" kann zurückgeblättert, durch "+" vorwärtsgeblättert werden und durch "P" kann der gleiche Speicherbereich zyklisch betrachtet werden. Mittels "ESC" kann diese Schleife verlassen werden. Jede andere Eingabe während der Schleife bewirkt, daß am Ende eines Dumps angehalten bzw. wieder fortgefahren wird.

Im Falle eines Mailbox-Dumps zeigt das erste Byte die Anzahl der in der Mailbox befindlichen Bytes an.

Hinweis:

Die Funktion 8, die in der Kommandoliste nicht enthalten ist, ist für Testzwecke implementiert und sollte vom Anwender nicht verwendet werden, da hierdurch der KOBUS deaktiviert wird und das System anschließend zurückgesetzt werden muß.




Temperaturüberwachung

Bei einigen Geräten ist eine temperatur-überwachte Lüftung vorhanden.

Bei Blinkanzeige ist der Filtereinsatz zu ersetzen oder der Staub zu entfernen.

Ersatzfilter sind bei Ihrem Distributor oder bei unseren Technischen Büros zu beziehen.



MOVE Kommando
(Ergänzung zu Techn. Bulletin # 002)

Mit der Änderung des MOVE-Kommandos auf Version V5.9 vom 10.2.1986 ist es zwingend notwendig, den Doppelpunkt hinter der Mediennummer des Zielmediums mit einzugeben (siehe Beispiel 2); dies war bei früheren Versionen nicht der Fall.

Beispiel:

1. MOVE *.* 4 P=* (bei früheren Versionen vor V5.9 möglich)
2. MOVE *.* 4: P=* (bei allen Versionen)



Betriebssystem KOS-Systemcall 89H-KOBUS Funktion


Ab der Betriebssystemversion KOS V6.12 stehen jedem KOBUS-Teilnehmer neben dem Mailboxregistersatz von bis zu 64 Mailboxen zu je 128 Byte auch bis zu 8 Pipes mit einer Maximalgröße von bis zu 4096 Bytes zur Verfügung. Jedes am KOBUS angeschlossene System kann diese Mailboxen und Pipes auslesen oder beschreiben.

Die Größe der Pipes sowie die Anzahl der Pipes und Mailboxen ist in der KOBUS-Software konfigurierbar (siehe Technical Bulletin 009).

Das Schreiben oder Lesen der Mailboxen und Pipes erfolgt über Aufrufe an das Betriebssystem (Systemcall), bei denen der KOBUS-Medienkanal angesprochen wird. Dies sind:

Master: das/die public Medium/en
Slave: \$SLV0...\$SLV3

Zusätzlich können durch die Request Modifier Bits 4 bis 6 (RMB4, RMB5 und RMB6) funktionsabhängig verschiedene Sonderfunktionen aktiviert werden, die bei den einzelnen Systemfunktionen beschrieben sind.



Softwareinterrupt am KOBUS-Master

Funktion 89H

Gruppe: Medientreiber KOBUS Funktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: Log. Kanalnummer KOBUS-Treiber
(Slave) (ix+1) - 89h
(ix+3) - Länge des Buffer (0<x<=128)
(ix+4) - anwenderspezifischer Parameter optional
A - 7 (SFC für Softwareinterrupt am KOBUS-Master)
HL - Bufferzeiger

Ausgang: -


Funktion eines KOBUS Medientreibers zur Auslösung eines Softwareinterrupts am KOBUS-Master (nur bei KOS!). Es wird die Routine angesprungen, deren Startadresse in den Speicherstellen 33h und 34h des KOBUS-Masters eingetragen ist, sofern der Inhalt von 34h weder 0 noch 0FFh ist. Beim Start von KOS werden beide Speicherstellen mit 0 vorbelegt. Da es sich am Master um einen Softwareinterrupt handelt, ist die "Interruptserviceroutine" mit dem "RET"-Statement abzuschließen.

Beim Einsprung in die Routine am Master werden folgende Parameter- und Registerbelegungen übergeben:

Eingang: (ix+2) - Nummer des interruptauslösenden Slaves
(Master)
(ix+3) - Länge des Buffer
(ix+4) - anwenderspezifischer Parameter
DE - Zeiger auf Vector (8 Byte) und Buffer
(DE+8) - erstes Byte des Buffer

Bei der Auslösung eines solchen Interrupts können also bis zu 129 zusätzliche Zeichen (128 Byte Buffer und 1 Byte anwenderspezifischer Parameter) übergeben werden.

Hinweis: Innerhalb der Softwareinterruptroutine am Kobus-Master darf kein weiterer Systemcall 89H der Kobus Funktion enthalten sein.



Read Mailbox


Funktion 89H

Gruppe: Medientreiber KOBUS Funktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: log. Kanalnummer KOBUS-Treiber
- RMB4 = 0: \$SLVn wartet bis Kommunikation mit KOBUS-Master hergestellt ist.
= 1: \$SLVn wartet nur kurze Zeit und meldet in (ix+5) den Wert 84h zurück, falls keine Verbindung zustande kam.
- RMB5 = 0: Mailbox-Locking disabled
= 1: Mailbox-Locking enabled
- RMB6 = 0: Mailbox-Nr. im Buffer, Länge 128
= 1: Mailbox-Nr. und Länge im Vektor
(ix+1) - 89h
(ix+2) - Mailbox-Nr. (0<=x<=63) wenn RMB6=1
A - 8 (SFC für Read Mailbox/Pipe)
HL - Bufferzeiger
(Buffer +0)=Mailbox-Nr. wenn RMB6=0
Ausgang: (ix+3) - Länge der Message (0<=x<=128) wenn RMB6=1
(ix+5) - 84h wenn RMB4=1 und keine Verbindung zu KOBUS-Master
(ix+5) - 86h bei Zugriff auf gelockte Mailbox

Funktion eines KOBUS-Medientreibers zum Auslesen eines der 64 Mailboxregister. Wird die Mailboxnummer über den Buffer übergeben (RMB6=0), so muß dieser 129 Zeichen lang sein. Nach dem Aufruf steht im Buffer ab dem zweiten Zeichen der 128 Byte lange Inhalt des Mailboxregisters. Wird die Mailboxnummer im Vektor übergeben (RMB6=1), dann enthält nach dem Systemaufruf (ix+3) die Anzahl der im Mailboxregister befindlichen Zeichen und der Inhalt des Mailboxregisters 3 steht im Buffer ab dem ersten Zeichen. Bei aktiviertem Mailbox Lock Mechanismus (RMB5=1) wird beim Aufruf der Mailbox Read Funktion die betreffende Mailbox für Zugriffe aller anderen KOBUS-Teilnehmer gesperrt. Die Wiederfreigabe erfolgt durch die Mailbox Write Funktion des Teilnehmers, der die Mailbox Read Funktion durchführte.

Hinweis: Der Mailbox Lock Mechanismus ist bei allen Teilnehmern zu aktivieren!



WRITE MAILBOX

Funktion 89H

Gruppe: Medientreiber KOBUS Funktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: Log. Kanalnummer KOBUS-Treiber

- RMB4 = 0: \$SLVn wartet bis Kommunikation mit KOBUS-Master hergestellt ist.
- = 1: \$SLVn wartet nur kurze Zeit, und meldet in (ix+5) den Wert 84h zurück, falls keine Verbindung zustande kam.
- RMB5 = 0: Mailbox-Locking disabled
- = 1: Mailbox-Locking enabled
- RMB6 = 0: Mailbox-Nr. im Buffer, Länge = 128
- = 1: Mailbox-Nr. und Länge in Vektor

(ix+1) - 89h

(ix+2) - Mailbox-Nr. ($0 \leq x \leq 63$) wenn RMB6=1

(ix+3) - Länge der Message ($0 \leq x \leq 128$) wenn RMB6=1


A - 9 (SFC für Write Mailbox/Pipe)

HL - Bufferzeiger
(Buffer+0) = Mailbox-Nr. Wenn RMB6=0.

Ausgang: (ix+5) - 84h wenn RMB4=1 und keine Verbindung zu KOBUS-Master

(ix+5) - 86h bei Zugriff auf gelockte Mailbox

Funktion eines KOBUS-Medientreibers zum Beschreiben eines der 64 Mailboxregister. Wird die Mailbox-Nummer über den Buffer übergeben (RMB6=0), so muß dieser 129 Zeichen lang sein und Mailbox-Nummer an erster Stelle des Buffers stehen. Ab dem zweiten Zeichen beginnt die zu schreibende Message (bis zu 128 Zeichen). Wird die Mailbox-Nummer im Vektor übergeben (RMB6=1), so hat diese in (ix+2) zu stehen und in (ix+3) wird die Anzahl der in das Mailboxregister zu schreibenden Zeichen. Die Möglichkeit des Mailbox Locking ist bei der READ MAILBOX Funktion beschrieben.



READ PIPE

Funktion 89H

Gruppe: Medientreiber KOBUS Funktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: Log. Kanalnummer KOBUS-Treiber
- RMB4 wie bei READ Mailbox
RMB6 = 1

(ix+1) - 89h

(ix+2) - Pipe Number + 80H (Bit7=1)


A - 8 (SFC für Read Mailbox/Pipe)

HL - Bufferzeiger

Ausgang: (ix+3) - Länge der Message ($0 \leq x \leq 128$)

(ix+5) - 84h wenn RMB4=1 und keine Verbindung zu KOBUS-Master

Funktion eines KOBUS Medientreibers zum Auslesen einer Message aus einer Pipe. Die Message steht nach dem Aufruf im Buffer, dessen Anfangsadresse im HL-Register übergeben wurde, die Länge der Message wird in (ix+3) übergeben; ist dieser Wert 0, so war die Pipe zum Zeitpunkt des Auslesens leer.



WRITE PIPE

Funktion 89H

Gruppe: Medientreiber KOBUS Funktion

Eingang: (ix+0) - RMB0...3: Log. Kanalnummer KOBUS-Treiber
- RMB4 wie bei WRITE Mailbox
- RMB6 = 1

(ix+1) - 89h

(ix+2) - Pipe Nummer + 80H (Bit 7=1)


(ix+3) - Länge der Message (0<=x<=128)

A - 9 (SFC für Write Mailbox/Pipe)

HL - Bufferzeiger

Ausgang: (ix+5) - 89H wenn die Message in der Pipe keinen Platz mehr hat.
(ix+5) - 84H wenn RMB4=1 und keine Verbindung zu KOBUS-Master

Funktion eines KOBUS Medientreibers zum Beschreiben einer Pipe mit einer Message, auf deren Beginn das HL Register zeigt. Sollte die gesamte Message nicht in der Pipe Platz finden, so wird nichts in die Pipe geschrieben und in (ix+5) der Fehlercode 89H zurückgegeben.



Das Testprogramm 'MBXTST' wurde erweitert, um dem Locking Mechanismus Rechnung zu tragen.

MBXTST verarbeitet zwei Parameter in der Kommandozeile:

X Kanalnummer (0...9)

L Locking enabled

Ein aufruf am Master könnte wie folgt lauten:

```
MBXTST 0 L<---
```

wobei 0 die Mediennummer des public Mediums ist.

Beide Parameter sind optional, die Voreinstellung ist X=5 und Locking disabled. Auch die Macros in SLAVE.MAC wurden modifiziert um das Locking zu unterstützen. Diese Macros in SLAVE.MAC können sehr leicht bei der Programmierung von KOBUS-Systemaufrufen verwendet werden und dienen dem Anwender auch als Beispielprogramme.

Als zusätzliches Beispiel sei hier noch ein Systemaufruf zum Beschreiben einer Pipe aufgeführt:

write.pipe:

```
        ld ix,kosvec
        ld (ix,0),55h      ;channel 5, RMB4=1
                          ;and RMB6=1

        ld (ix+1),89h
        ld (ix+2),81h     ;Pipe #2, bit7=1!
        ld (ix+3),msg.len ;length of the message
        ld a,9           ;SFC for Write MBX/Pipe
        ld hl,buffer
        rst 8
        ld a,(ix+5)      ;check for error
        and a
        call nz,error.msg ;give an errormessage
        .                ;or something else
        .
        .
        ret
kosvec:  defb 0,0,0,0,0,0,0,0
buffer:  defm 'This is a message for a pipe!'
msg.len equ ($-buffer)
```



Konfigurierbare KOBUS-Software

Ab Betriebssystemversion KOS V6.12 ist die Konfigurationsmöglichkeit am KOBUS-Master nur zwei Parameter erweitert worden, die nun zusätzlich zu den in Technical Bulletin 009 aufgeführten Parametern mittels des Kommandos KOSGEN KPP.COM<--- einzustellen sind.

Folgende zwei Parameter sind neu:

- a) Number of pipes
Erstmals werden von der KOBUS-Software sogenannte Pipes unterstützt. Dies sind Pufferspeicher, die nach dem First In First Out (Fifo) Prinzip arbeiten. Pipes eignen sich besonders zur Kommunikation zwischen beliebigen KOBUS-Teilnehmern (Master oder Slaves). Anders als beim bisherigen Mailboxprinzip erfordert das Pipeprinzip in der Regel keinen Handshake durch das Anwenderprogramm. Bei einem Schreibzugriff muß nicht überprüft werden, ob eine alte Message bereits abgeholt wurde. Neue Messages können in eine Pipe geschrieben werden, ohne Gefahr zu laufen, bereits vorhandene Messages zu überschreiben. Voraussetzung ist natürlich, daß innerhalb der Pipe noch genügend Platz für die zu schreibende Message ist. Mit dem Parameter 'Number of Pipes' kann vom Anwender die Anzahl der Pipes konfiguriert werden, wobei $0 < \text{number of pipes} < 8$ gilt.
- b) Size of a pipe (in bytes)
Mit diesem Parameter wird die Größe der aktivierten Pipes in Byte angegeben wobei $4 < = \text{pipe.size} < = 4096$ gilt.

Zur **Konfiguration und Speicherallokation von KPP.COM** sollte folgendes beachtet werden:

Da der Speicher der ECB/KPP dynamisch allokiert wird (entsprechend der Konfiguration von KPP.COM) ist darauf zu achten, daß durch eine unzulässige Konfiguration nicht mehr Speicher vergeben wird, als verfügbar ist.



Verfügbar sind etwa 52 kBytes, die wie folgt vergeben werden:

- a) 130 Bytes pro Mailbox
- b) "size of a pipe" Bytes pro Pipe
- c) 140 Bytes pro Slave (Receive Buffer)

Somit ergibt sich zur Berechnung des Speicherbedarfs b folgende Formel:

$$b = 130 * n.mbx + p.size * n.pipe + 140 * n.slv$$


- mit n.mbx - Number of mailboxes
- p.size - Size of a pipe
- n.pipe - Number of pipes
- n.slv - Number of slaves

Der verbleibende Rest von (52 kByte - b) wird für die Pufferung des ersten n-Recors des Mastermediums verwendet. Wird n sehr klein, so kann dies zu einer merkbaren Performance Einbusse führen, was allerdings nicht die Funktionalität des Systems beeinträchtigt!

Die Minimal- und Maximalwerte zur Konfiguration von KPP.COM sind wie folgt:

Parameter	Min	Max
Number of slaves	1	64
Number of mailboxes	0	64
Number of pipes	0	8
Size of a pipe	4	4096

Ist einer der Parameter außerhalb der angegebenen Grenzen, so wird hierfür kein Speicherplatz allokiert und somit die Funktionalität nicht gegeben.

**SLVADR (Utility für ECB/KCP128 ab Rev. 1.3)**

Aufruf: SLVADR

E/A-Kanäle: Eingaben: ---> Kanal I-1
 Ausgaben: ---> Kanal O-0

Funktion:

Die Utility SLVADR ist auf Systemen, die auf der ECB/KCP128 ab Rev. 1.3 basieren, ausführbar.

SLVADR liest über die Portadresse 3ch die Schalterstellung des auf den ECB/KCP128 sitzenden 6-fach-DIL-Schalters ein und startet abhängig von dieser Schalterstellung ein Anwenderprogramm mit dem Namen KCPxy, wobei x und y abhängig von der Schalterstellung folgende Werte annehmen können:

x: 0,1,2,3 und

y: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F.

Hiermit ist es möglich ohne eine benutzerabhängige Eingabe bis zu 64 ECB/KCP128 basierende Systeme zu unterscheiden und innerhalb der Initialisierungsdatei (z.B. SLAVE.INI) unterschiedliche Anwenderprogramme zu starten. Ebenso ist ein konfliktfreier Betrieb mit der ECB/KCP gewährleistet, wenn bei der ECB/KCP weiterhin die bereits bekannte Utility SLAVADR verwendet wird. Diese Utility liest den auf der ECB/KCP vorhandenen 4fach-DIL-Schalter aus und startet ein entsprechendes Anwenderprogramm, dessen Namen KCPy ist. Für y gelten hierbei abhängig von der Schalterstellung die oben angegebenen Möglichkeiten.

Standardmäßig sind beide Utilities auf die Adresse A000h gelinkt. Bei Speicherbelegungskonflikten (z.B. zu wenig Platz für Anwenderprogramm oder Belegung dieses Speichers durch Treiber etc.) können diese Utilities im Bedarfsfall auch auf eine andere Adresse gelinkt werden. Der Aufruf hierzu lautet:

LINK SLVADR/N, SLVADR/P:nadr/E<---


wobei für 'nadr' die Linkadresse im hexadezimaler Form (z.B. B000) anzugeben ist.



Modifikation der memory Manager Systemfunktion ab KOS V6.12

Memory Manager		Funktion 04H
Eingang:	(ix+0)	- 0
	(ix+1)	- 04h
	A	- sekundärer Funktionscode (SFC) 1: Speicher belegen (allocate) 2: Speicher freigeben (deallocate) 3: Speicher suchen und belegen
	HL	- Segment Adresse, falls SFC=0 oder 1
	DE	- Anzahl der Segmente
Ausgang:	C	- Carry Flag 0: Speicher wurde belegt 1: Speicher war bereits belegt
	HL	- Segmentanfangsadresse, falls SFC=3
	(ix+5)	- 44h wenn Speicher bereits belegt war und SFC=1 - 89h wenn nicht genügend Speicher frei war und SFC=3

Funktion zum Aufruf der Speicherverwaltung von KOS. Diese teilt den Anwenderspeicher (Bank 0/64 kByte) in 16x32 Segmente zu je 128 Byte ein.




In Abhängigkeit des sekundären Funktionscodes in <A> verzweigt die Speicherverwaltung zu folgenden Aktivitäten:

- <A> = 1: Belegung von <DE> Segmenten ab der Adresse <HL>
- <A> = 2: Freigabe von <DE> Segmenten ab der Adresse <HL>
- <A> = 3: Belegung von <DE> Segmenten im höchstmöglichen Speicherbereich. Nach Rückkehr zeigt <HL> auf die Adresse des ersten belegten Segments.

Ein Speicher, der bereits belegt ist, kann nicht erneut belegt werden. Die Systemfunktion antwortet mit dem Fehlercode 44h in (ix+5), falls sich in Verbindung mit SFC=1 ein Belegungskonflikt ergibt und mit 89h in (ix+5), falls sich in Verbindung mit SFC=3 ein Speicherbelegungskonflikt ergibt. In beiden Fällen ist auch das Carry-Flag der CPU gesetzt.

f04.example:

```
ld  (ix+0),0
ld  (ix+1),4
ld  hl,1000h
ld  de,16
ld  a,1          ;allocate 16 segments
rst  8          ;beginning at adress 1000h
jp  c,error     ;if allocation not possible
ld  de,10       ;search and allocate
ld  a,3         ;10 segments in the highest
rst  8          ;possible memory area
jp  c,error     ;if allocation not possible
ret
```




Erweiterte Funktion des SIO-Treibers \$MON in KOS7(H).SYS

Ab der Betriebssystemversion KOS V6.12 enthalten die KOS7-Module eine Funktionserweiterung des seriellen \$MON-Treibers. Die Parametertabellen zum Eintrag der ESC-Sequenzen zur Cursorpositionierung und zum Löschen des Bildschirms wurden auf jeweils 8 Einträge erhöht. Somit kann auch die Funktion 'Clear Screen' für VI100 Terminals, die 7 Zeichen erfordert, programmiert werden. Die angesprochenen ESC-Sequenzen sind jedoch nur dann relevant, wenn an SIOB ein Terminal als Systemkonsole fungiert.

Zusätzlich ist es optional möglich, die standardmäßig eingestellte Escape Sequenz zur Cursor Positionierung (ESC,=) in die in KOS7 konfigurierte Sequenz umzusetzen. Dieser Mechanismus wird aktiviert, indem Bit 2 des Parameters 'Fx Transl.' (KOSGEN KOS7) gesetzt wird. Dieser Parameter dient zur Einstellung des Moduls von \$MON. Bisher sind die Bits 0...2 wie folgt definiert:

- Bit 0 - Funktionstasten werden übersetzt
- Bit 1 - \$MON ist geschlossen
- Bit 2 - Umsetzung der ESC-Sequenz für Cursorpositionierung



Als Beispiel sei hier die Einstellung von KOS7.SYS für ein VI100-Terminal mit Umsetzung der ESC-Sequenzen für die Cursorpositionierung angeführt.

KOS System Generation Mask -- KOS7.MAS Generating :KOS7.SYS

\$MON (SIOB) Baudrate 9600

\$KEY Configuration

CP/P1 ---->	27	FF/P1 ---->	27	Upper/Lower	1
CP/P2 ---->	91	FF/P2 ---->	91	Fx Transl.	5
CP/P3 ---->	3	FF/P3 ---->	72	Chr. Mask	255
CP/P4 ---->	59	FF/P4 ---->	27	Delay Count	0
CP/P5 ---->	4	FF/P5 ---->	91		
CP/P6 ---->	72	FF/P6 ---->	50		
CP/P7 ---->	0	FF/P7 ---->	74		
CP/P8 ---->	0	FF/P8 ---->	0		

\$MON (ECB/VD1) Number of lines 24

Parameter 1..8 define ESC-Sequences for Cursor Positioning (CP) and clear Screen (FF - formfeed).

Please use <^/CR> to step up/down and <CNTRL-H> for Corrections

Your Command? (W = Write/R = Repeat/K = KOS) :W
Completion Status after Write :ok



FSPC-Kommando (File System Pointer Check)

Ab Betriebssystemversion KOS V6.12 ist die neue Utility FSPC verfügbar, die es dem Systemprogrammierer ermöglicht zusätzlich zum bekannten FSCHECK-Kommando Inkonsistenzen in der Verzeigerung von Directory Records zu finden.

FSPC liest das vollständige Directory eines wählbaren Mediums und führt Überprüfungen auf korrekte Struktur dieser Records durch. FSPC erkennt Inkonsistenzen in den Extensions der Directory Records (d.h. für Dateien die größer sind als n*48 kByte). Es werden Überprüfungen hinsichtlich korrekter Fore-/Backpointer, Dateinamen und der Working Directory Codierung durchgeführt. Die FSPC-Utility führt keine Korrektur der erkannten Fehler durch, sondern zeigt lediglich an, wo derartige Fehler in der Directorystruktur erkannt wurden. Der Systemprogrammierer sollte vom FSPC erkannte Fehler in der Directorystruktur unter Verwendung der KDM-Utility und deren DR/SR-Kommandos beheben, wobei jedoch KOBUS nicht aktiv sein darf.

Es sei an dieser Stelle noch daraufhingewiesen, daß die FSPC-Utility keine Inkonsistenzen in der Medienbelegung erkennt. Derartige Probleme werden aber durch die bekannte FSCHECK-Utility erkannt. Es wird daher empfohlen, die Utilities FSPC und FSCHECK anzuwenden, um eine Gesamtüberprüfung auf Fehlerfreiheit im logischen Aufbau eines Mediums durchzuführen.



Systemkommandos

diskresidente Kommandos

FSPC-Kommando (File System Pointer Check)

Aufruf: FSPC<---

E/A-Kanäle: Eingabe ---> I-1
Ausgabe ---> O-0

Funktion:

Nach Aufruf des FSPC-Kommandos wird nach der Nummer (0...9) des zu überprüfenden Mediums gefragt.

Anschließend wird das Directory des entsprechenden Mediums in den Speicher eingelesen und im Falle der Fehlerfreiheit folgende Meldung ausgegeben:

```
Reading directoryfile dirfile.DIR nnnn records allocated
```

wobei dirfile der Name der Directory-Datei und
nnnn die Anzahl der Records dieser Datei
(d.h. die Größe des Directories) bedeuten.

In Fehlerfällen innerhalb der Directorydatei selbst werden (abhängig vom jeweiligen Problem) folgende Meldungen ausgegeben:

```
Reading directory file failed:
```

- a) cannot read from media
- b) pointer error in record: nnnn
- c) unexpected name/type in record: nnnn
- d) unexpected extension in record: nnnn

wobei 'nnnn' der Recordnummer, bei der das Problem auftrat, entspricht.

Sobald die Directorydatei erfolgreich gelesen wurde, liest FSPC das gesamte Directory und führt für jeden Record folgende Überprüfungen durch:

- a) Byte 0 muß entweder 0 oder 0E5h sein
- b) Extensions werden auf korrekter Fore-/Backpointer, Extension Counter, Datei-/Extension-Namen und Working-Directory-Codes überprüft.

In Fehlerfällen innerhalb des Directories werden (abhängig vom jeweiligen Problem) folgende Meldungen ausgegeben:

- a) unexpected name/type in record: nnnn
- b) unexpected byte-0 in FCB
- c) unexpected backpointer in record: nnnn
- d) unexpected extension count in record: nnnn



Die angezeigten Problemfälle sollten vom Systemprogrammierer mittels der KDM-Testdebugger-Utility behoben werden.

Vor der Rückkehr in das Betriebssystem gibt FSPC die Gesamtanzahl der erkannten Fehler aus.

Die FSPC-Utility kann während des Programmlaufes jederzeit mittels der ESC-Taste unterbrochen werden.



TIME98-Zeittask

Das Modul TIME98, das ab dem Freigabestand KOS V6.12 verfügbar ist, kann anstelle der bereits bekannten TIME-Task verwendet werden. Die Zeittask TIME98 beansprucht wesentlich weniger Speicherplatz und ist als Softwareuhr realisiert.

TIME98 eignet sich für die Kontron PSI 9xx Systeme.

Nach dem Setzen des Datums mittels SETDATE und der Aktivierung von TIME98 (RLOAD TIME98<---) ist es notwendig die Uhr einmal mittels der Utility SETTIME zu stellen. Die Utility SETTIME V1.7 liest die Hardwareuhr aus und setzt die im System für die Uhrzeit reservierten Speicherstellen.

TIME98 zählt diese Uhrzeit jede Sekunde hoch und führt um 00:00:00 Uhr auch eine automatische Datumskorrektur durch.

Ebenso wie die Uhrzeit wird von TIME98 auch das Datum eingeblendet.

TIME98 steht dem Anwender auch im Sourcecode zur Verfügung, sodaß auch eigene Modifikationen durchgeführt werden können.